гражданская АРХИТЕКТУРА.

ЧАСТИ ЗДАНІЙ.

СОСТАВИЛЪ

Инжеперъ-Архитекторъ М. Е. Романовичъ.

Въ 4-хъ томахъ, съ 2887 чертежами въ текстъ и съ особымъ атласомъ въ 2222 чертежа на 115 листахъ.

Томъ П.

Издание четвертое.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Евгенія Тилв преемн., Адмиралт. каналъ, № 17. 1903.

ГЛАВА VII.

АРКИ и ОВОДЫ.


§ 77. Покрытіе сверху отверстія въ стѣнѣ (окна, дверн, воротъ) или между двумя колоннами или столбами, нижняя поверхность котораго — криволинейна, называется аркою. Если арка ограничена снизу плоскостью, то называется перемычкою.

Сводомъ называется покрытіе— нижняя или внутренняя поверхность котораго криволинейна и которое покрываетъ сверху пространство между двумя или нъсколькими стънами.


а) Въ странахъ, гдъ постройки производились изъ дерева, всъ покрытія были горизонтальныя, потому что они устраиваются всего проще изъ лѣснаго матеріала. Такимъ образомъ, архитектурные стили, образовавшіеся въ земляхъ, гдъ строительный камень удобно обдѣлывался въ большія балки (мраморъ) и тѣ стили, которые образовались во времена совершеннаго незнанія сводовъ (египетскій, греческій), имѣютъ всѣ покрытія горизонтальныя. Но покрытія, составленныя изъ дерева, непрочны, а камеиныя горизонтальныя покрытія не всегда возможны, потому что не вездѣ находится камень такихъ свойствъ, какія необходимы для подобнаго рода покрытій и не всегда удобны, потому что каменныя балки не могутъ быть значительной длины и стало быть


требують частыхь подпорь (колоннь, столбовь), загромождающихь внутреннія помѣщенія.

Римляне, производя постройки изъ матеріаловъ небольнихъ размъровъ, каковы кирпичъ, тесовые камни изъ пе-



Tep. 827.





4ep. 829.




Чер. 831.

счаника и проч., ппервые создали новый способъ покрытійарочный или сводчатый.

Всладствіе всахъ этихъ причинь вошли въ употреблене арки и своды. Эти два рода покрытій: горизонтальное (называемое архитравиымъ) и сводчатое, составляють главивишіе отличительные признаки стилей—греческаго и римскаго.

Первообразомъ арокъ и сводовъ можетъ быть принятъ натуральный камень съ выпуклою поверхностью впизу, по-крывающій цѣлое пространство между опорами. Въ исторіи архитектуры извѣстны весьма немногіе подобные примѣры. Къ числу ихъ, между прочимъ, принадлежитъ монолитный куполъ на памятиикѣ Лизикрата въ Афинахъ, чор. 827 п 828 (текстъ).

Въ самыя древнія времена для покрытія отверстій болье значительныхъ размъровъ, взамънъ одного цъльнаго камня, чер. 829 (текстъ), укладывали по нъсколько камней горизон-




Чер. 830.

тально, такимъ образомъ, что камни смѣщивались одинъ надъ другимъ, чер. 830 (текстъ). Увеличивая число рядовъ камней, достигали возможности такимъ способомъ покрывать довольно значительные пролеты, чему примѣромъ служитъ покрытіе греческаго казнохранилища Атрея въ Микенъ, чер. 831 (текстъ), шириною внизу около 45 футъ, представляющее собою конусообразный сводъ, въ которомъ на внутренней его поверхности выступающіе углы свѣшивающихся камней стесаны.

Пробовали также покрывать отверстія съ помощью двухъ камней, поставленныхъ на опоры такъ, чтобы они, упираясь взаимно, находились въ равновъсіи, чер. 832 (текстъ). Древньйщимъ примъромъ такого покрытія могутъ служить внут-


ренніе ходы въ египетскихъ пирамидахъ, чер. 833 (текстъ). Такимъ образомъ, переходя постепенно еще къ большему числу камней, дошли до настоящей формы арокъ.


При раскопкахъ древнихъ ассирійскихъ построекъ въ Ниневіи найдены были остатки сводчатыхъ покрытій главныхъ




каналовъ, водостоковъ и водопроводовъ, чер. 834 и, кромъ того, по изображеніямъ на найденныхъ тамъ же барельефахъ, оказалось, что порталы дворцовъ ассирійскихъ царей перекрывались правильными цилиндрическими сводами, опиравшимися, между прочимъ, на крылатыхъ животныхъ съ головами жрецовъ, чер. 835 и 836 ів.

При таковых же раскопках, въ развалинахъ древнихъ построекъ въ Египтъ, оказались слъды правильно сложенныхъ не только цилиндрическихъ, но элиптическихъ сводовъ, чер. 833 и 837—840 (текстъ), устроенныхъ отъ 700 до 1500 лътъ до Рождества Христова. Своды эти, отверстіемъ до 3-хъ слишкомъ метровъ, встръчаются изръдка внутри









Чер. 838,

Чер. 839.



Чер. 840.



Чер. 841.

пирамидъ, а также въ развалинахъ гробницъ древнихъ царей египетскихъ.


На чер. 841 (текстъ) представлены сводчатыя ворота, устроенныя этрусками въ Перуджіо, въ Италіи, и на чер. 842 (текстъ) показаны развалины знаменитой Сюаса тахіта, устроенной въ Римѣ Тарквиніемъ Древнимъ, для отвода водъ съ горы Капитолія въ р. Тибръ. Клоака покрыта тремя концетрическими расположенными цилиндрическими сводами, сложенными на сухо (безъ раствора); до настоящаго времени она сохранилась на длину 225 метровъ и по длинѣ своей поддерживается поперечными стѣнками въ видѣ контрфор-

совъ. Приведенные выше примъры и исторія архитектуры выясняють, что древніе народы: ассирійцы, египтяне, греки и проч., если и примъняли къ своимъ постройкамъ сводчатыя и арочныя покрытія, то только въ особо исключительныхъ случахъ, преимущественно же пользовались покры-





Чер. 844.




тіями горизонтальными. Римляие же большую часть своихь построекъ покрывали сводами, арками и куполами и устраивали ихъ такъ хорошо и прочно, что многія изъ такихъ построекъ, возведенныхъ за 2000 лѣтъ, до настоящаго времени сохраняются безъ поврежденія.


b) Какъ арки, такъ и своды должны между прочимъ удовлетворять слъдующимъ главиымъ условіямъ:

Форма камней, составляющих в арку или сводъ, должна быть клинообразна, причемъ узкій конецъ долженъ быть обращенъ книзу, чер. 843 (текстъ).

Углы, составляемые гранями соприкасающихся камней, должны быть равны между собою; а, ельдовательно, внутренняя поверхность арки или свода должна быть нормальна къ сопрягающимъ плоскостямъ. Сопрягающия плоскости должны быть расположены нормально къ какой нибудь выпуклой кривой, задаваемой по проекту для внутренней



4ep. 845.




Tep 846.

поверхности свода или арки. Но еслибы внутренняя поверхность не была выпукла, то по необходимости сопрягающія плоскости должны быть нормальны къ какой либо воображаемой выпуклой поверхности, проведенной въ толщинъ свода или арки.

Внутренняя поверхность какъ арокъ, такъ и сводовъ, можетъ быть представлена какъ бы произведенною движеніемъ кривой линіи, находящейся въ вертикальной плоскости, и которой центральная точка слъдуетъ по другой какой-либо линіи. Вертикальная кривая, означающая движеніемъ своимъ внутреннюю поверхность арки или свода, называется намравляющею арки или свода. Кривая или прямая, по которой происходитъ движеніе центральной точки направляющей, есть, такъ называемая, ось свода или балки.

При выборѣ направляющей арки, необходимо руководствоваться слѣдующими соображеніями:

- 1) Кривая должна быть составлена изъ двухъ симметричныхъ половинъ. Отступленіе отъ этого правила представляютъ ползучія арки, какъ будетъ объяснено ниже.
- 2) Кривая должна быть выпуклая для того, чтобы она приближалась, по возможности, къ кривой внутренняго дав-




ленія свода и чтобы сопрягающія линіи могли быть нормальны къ направляющей.

- 3) Кривая должна быть какъ можно простѣйшаго вида, дабы безъ нужды не затруднять конструкціи арки.
- 4) Наконецъ, при выборѣ направляющей, надобно еще имѣть въ виду то свойство сводовъ и арокъ, что чѣмъ выше подъемъ кривой (при другихъ одинаковыхъ обстоятельствахъ), тѣмъ меньще арки и своды распираютъ свои опоры.
- с) При различныхъ положеніяхъ оси и пятъ арокъ, рода ихъ направляющей и условіяхъ ихъ употребленія, арки принимаютъ слѣдующія названія:

Арка прямая, у которой внутренняя поверхность есть часть прямого цилиндра, усвченнаго по концамъ плоскостями щекъ, перпендикулярными къ оси арки, чер. 843 и 844 (текстъ).

Арка косая или скошенная, у которой ось внутренней поверхности не перпендикулярна къ щекамъ, но горизонтальна.




Такія арки употребляются иногда для оконъ и дверей, чер. 845 и 846 (текстъ).

Сходящаяся арка, съ просвътомъ, расширенная арка, у которой ось, находясь въ плоскости перпендикулярной къ плоскости щекъ, наклонена къ горизонту. Подобная форма арки употребляется въ томъ случав, когда надобно переки-

нуть арку по щиринъ лъстницы, а также при окнахъ и дверяхъ, чер. 847 и 848 (текстъ).

Арка ползучая или косуля, пяты которой находятся на различныхъ высотахъ. Примъняется на дълъ всего чаще въ случаъ необходимости перекинуть арку по длинъ лъстницы. Способы очертанія такихъ арокъ обозначены на чер. 849, 850, 851, 852, 853 и 854 (текстъ).


Арка полукруплая, полная, полуциркульная, у которой на-



правляющая полуокружность круга, предпочтительно передъ другими, примъняется въ гражданскихъ сооруженимъ. Римляне, которые прежде всъхъ начали употреблять арки и своды, какъ преимущественный способъ покрытия пространствъ, почти исключительно принимали полукругъ за направляющую арокъ и сводовъ. До XII столътия арка эта, исключительно передъ другими, была примъняема въ постройкахъ и затъмъ на время уступила мъсто стрилкъ (ogive) въ готическомъ стилъ, снова явилась въ постройкахъ вмъстъ съ стилемъ возрождении и примъняется почти во всъхъ родахъ по-

строекъ до настоящаго времени. Она имѣетъ только то неудобство, что постоянное отношеніе, существующее въ полукругѣ, между подъемомъ и отверстіємъ, затрудняетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ и ея употребленіе, чер. 843 и 844 (текстъ). Въ романскомъ стилѣ полукруглыя арки, также какъ и въ византійскомъ, употреблялись преимущественно передъ другими.

Арка возвышенная, подвышенная, поднятая, у направляющей которой центръ находится выше лини пять арки, тактито подъемъ ея болъе половины отверстія. Для арокъ воз-




вышенныхъ наиболѣе употребляются направляющими: подиятый полукругь, чер. 855 (текстъ), причемъ арка обыкновенно представляетъ болѣе легкій и изящный видъ, сравнительно съ обыкновенною полуциркулькою аркою, стрълки, чер. 856, и иногда, хотя и рѣдко встрѣчаемая въ сводахъ и аркахъ XII столѣтія: полуэлипсисъ, чер. 857 (текстъ).

Арка сжатая, пониженная, у которой подъемъ менѣе половины отверстія, къ такого рода аркамъ принадлежать: приподнятая или возвыщенная, дугообразная, чер. 858 (текстъ).

Арка элиптическая, обыкновенная или возвышенная, появившаяся въ концъ XVI стольтія, на практикъ весьма неудобопримънимая, какъ по трудности очертанія, еще большихъ затрудненій при кладкѣ, такъ и по значительному, сравнительно съ полукруглою и готическими арками, распору, чер. 859, 860, 861, 862—863 и 864 (текстъ).


Арка коробовая, коросмысловая, трехъ-центровой кривой, у



которой направляющая состоить изъ дугъ круга различныхъ радіусовъ, имъетъ видъ, сходный съ видомъ элипсиса, можетъ быть возвышенною, чер. 865 (текстъ), или сжатою,

чер. 866 (текстъ). Ее начали употреблять при постройкахъ съ XV стольтія и часто примъняли при каменныхъ мостахъ и при возведеніи подвальныхъ сводовъ. Также какъ и арка эллиптическая представляеть на практикъ затрудненія, какъ при ея очертаніи, такъ и при выполиеніи въ кладкъ. Способы очертанія 3-хъ и 5-ти центровыхъ коробовыхъ кривыхъ обозначено на чер. 865—869 (текстъ).


Арка плоская, лучковая. у которой за направляющую при-



нимается дуга круга (лучекъ), причемъ подъемъ арки менѣе четверти отверстія и центръ ея значительно ниже линіи пятъ арки. Хотя и рѣдко, но примѣнялись въ древнія времена, при постройкѣ амфитеатровъ. Представляетъ распоръ значительно большій, чѣмъ арка готическая и полуциркульная и часто примѣняется въ постройкахъ настоящаго времени, въ особенности въ тѣхъ случаяхъ, когда по недостатку раз-

мъровъ зданія возможно бываетъ примънить арку полуцир-кульную, чер. 870, 909 и 910 (текстъ).

Стрълка, арка готическая, которой направляющая состоить изъ двухъ дугъ круга, пересъкающихся подъ болье или менье острымъ угломъ. Начало примънения стръльчатыхъ арокъ къ постройкамъ относится къ временамъ глубокой древности, но только съ половины XI стольтия, направляющая арокъ въ видъ стрълки становится характеристи-




ческою чертою особой системы арокъ и сводовъ, извѣстнымъ подъ названіемъ стрѣльчатымъ или готическимъ.

Соображаясь съ отношеніемъ ширины отверстія арки къ высот вея подъема, разнаго рода стръльчатыя арки подраздъляются на слъдующіе классы:

Арка стрыльчатая, притупленная, сжатая, чер. 871—873, настолько плоская, что весьма мало отличается отъ полу пиркульных арокъ, употреблялась въ постройкахъ XI стольтія.

Арка стрплочная, поднятая, возвышенная. заостренная,

которой направляющая состоить изъ двухъ дуть круга, пересвиающихся подъ острымъ угломъ и описаниыхъ радіусомъ большей длины, нежели инприна отверстія арки, чер. 874 (текстъ). Въ полученной такимъ способомъ стрълка можетъ быть вписанъ равнобедренный треугольникъ. Стрълки эти вошли въ употребление въ половинъ XII стольтія и примънялись очень часто въ постройкахъ до XIII въка. Впослъдстви, хотя ихъ п продолжали употреблять, но только въ




особо исключительныхъ случаяхъ, какъ, напримъръ, въ корридорахъ, проходахъ и проч.

Арка стрълочная, равносторонняя, у которой направляющая состоить изъ двухъ дугъ круга, хорды которыхъ равны отверстію арки. Такимъ образомъ получается стрълка, въ которой можетъ быть вписанъ равносторонній треугольникъ. Этотъ самый изящный видъ стрълочной арки былъ въ большомъ употребленіи въ XIV стольтіи, чер. 875 (текстъ).

Арка мавританская или аравійская или подковная, у которой направляющая представляеть большую половину части окружности служить характеристическою чертою маври-

танской или аравійской архитектуры. Встръчается повсюду въ постройкахъ аравійской архитектуры съ XI по XIII стольтій, особенно въ Испаніи, чер. 877 (текстъ).


Арка наугольная, митровая, которой направляющая состоить изъ двухъ прямыхъ линій, пересъкающихся подъ угломъ, представляетъ одинъ изъ характеристическихъ признаковъ, такъ называемой, апгло-саксонской архитектуры. На чер. 878 (текстъ) представлена арка митровая, обыкновенная, укоро-



ченная арка, у которой направляющая состоить изъ 2-хъ наклонныхъ и одной горизонтальной лини, пересъкающихся подъ тупыми углами, показана на чер. 879 (текстъ).

Арка сжатая, сдавленная, пониженная представляеть арку, у которой направляющая есть горизонтальная линія, оканчивающаяся четверть кругами. Очень часто примънялась во Франціи въ XVI въкъ и встръчается въ Англіи въ постройкахъ XII стольтія, чер. 880 (текстъ).

Прил подпружения. Подпружения представляють собою вну треннее утолщение сводовы вы видахы увеличения ихы прочности и дають возможность выводить своды меньшей толщины. Подпружины, разсматриваемыя какы украшения сводовы, служать для подраздыления излой внутренней поверхности на части, которыя по величинь своей болье согласуются съ дру-




гими частями зданія, а въ размърахъ представляютъ поверхности болъе пропорціональныя, чер. 881—890 (текстъ).

Арка скобчатая, килевая, каблучковая, у которой направляющая состоить изъ соединенія двухъ каблуковъ или гуськовь и вычерчивается изъ 4-хъ центровъ. Начало примѣненія ея къ постройкамъ относится къ XV стольтію, употреблялась во Франціи, Англіи и въ съверныхъ странахъ, въ особенности въ гражданскихъ постройкахъ, для вѣнчанія дверей, оконъ и проч. Она примѣнялась какъ для каменныхъ, такъ и для деревянныхъ построекъ, чер. 891—893 (текстъ).

Арка перегнутая или вогнутая, которой направляющая состоить изъ двухъ опрокинутыхъ кривыхъ, соприкасающихся между собою и вънчающихъ стръльчатую, а иногда и полуциркульную арки. Онъ вычерчиваются посредствомъ четырехъ центровъ, чер. 804 (текстъ); часто примъпялись строителями XV и XVI столътій.

Примъненная къ полуциркульнымъ аркамъ весьма часто употребляется и въ настоящее время при постройкахъ ви-




зантійскаго стиля, для вънчанія арокъ, дверей, оконъ и кокошниковъ, чер. 894 (текстъ).

На чер. 895 (текстъ) представлено крайне нераціональное примъненіе этихъ арокъ для оконъ строителями конца готическаго стиля.

. Ірка лопастивая, внутренняя поверхность которой обыкновенно состоить изъ нѣсколькихъ лопастей; число лопастей бываетт нечетное: три, пять, семь и проч. Въ романскомъ стилъ примънялись полуциркульныя трехъ-лопастныя арки; въ готическомъ стилъ употребляли миоголопастныя стръльчатыя арки. Пяти-лопастная арка чаще всего примъ-нялась въ постройкахъ мавританскаго стиля, 896 — 901 (текстъ).

Прка зигзанами, зубчатая, принадлежить къ числу арокъ романскаго стиля, внутренняя поверхность которыхъ пере-




съчена зигзагами. Примънялась къ постройкамъ XI и XII столътій, чер. 898 (текстъ).

Аока разірізная, которая устраивается надъ покрытымъ уже отверстіємъ, какъ напримѣръ надъ окномъ. Назначеніе ея состоитъ въ томъ, чтобы слабое покрытіе отверстія (въ этомъ случав оконную перемычку) защитить отъ груза части стѣны, лежащей надъ покрытіемъ, чер. 902, 903—906 (текстъ).

Арка обратная, опрокинутая, устраивается въ толщинъ стънъ и служитъ для распредъления давления, производимаго отдъльными упорами на промежутки, заключающимся между

опорами. Таковыя арки весьма часто поимвияются при устройствъ фундаментовъ зданій, чер. 844 (текстъ).


Арка подпорная или упорная есть наклонно поставленная



прямая арка, которая подпираетъ какую либо часть строения, подверже иную горизонтальному распору чер. 907 и 910 (текстъ).


Арки оппраются пятами своими на стъпы, обыкновенные столбы или устои на устои обдаланные полуколоннами или пилястрами и въ радкихъ случаяхъ на колонны.

d) Въ большинствъ случаевъ арки отдъляются отъ своихъ опоръ особымъ поясомъ, который смотря по роду и характеру зданія, а также въ зависимости отъ архитектурнаго



ордена, въ которомъ зданіе строится, представляетъ иногда простой поясокъ чер. 911 (текстъ), иесложный карнизъ, чер. 912 (текстъ), а иногда состоитъ изъ многихъ обломовъ, богато украшенныхъ различными орнаментами, чер. 913, 914 и 915 (текстъ). Поясъ этотъ называется импостомъ или заплечинкомъ.


Въ эстетическомъ отнощенін значеніе заплечниковъ то, что они, отдъляя прямую часть отъ криволинейной, удовлетворяють эстетическому правилу расчлененія. Во внутрен-



ностяхъ зданій, арки опираются иногда на заплечники, выдающіеся изъ гладкихъ стѣнъ и поддерживаемы кронштейнами. Заплечники кладутся горизонтально, исключеніе изъ этого правила представляютъ заплечники ползучихъ и исходящихъ

арокъ, устрапваемых в при лъстницахъ. Высота заплечниковъ составляетъ отъ 1/в до 1/ге ширины просвъта, выступъ ихъ не болъе высоты.

е) Рамка, окаймляющая арку по ея щекъ, называется наличникомъ или архивольтомъ (archivolte). Онъ обыкновенно опирается на импосты, иногда же, замъпяя импость, окаймляетъ горизонтально верхнюю часть устоя и соединяется съ архивольтомъ слъдующей арки, чер. 916 (текстъ). Такіе




архивольты весьма часто встрѣчаются въ зданіяхъ архитектуръ романской, готической и стиля возрожденія.


Въ зданіяхъ романской архитектуры, архивольты богато укращались различными орнаментами въ видѣ зигзаговъ, пирамидальныхъ выступовъ и проч., чер. 917—921 (текстъ); ихъ дѣлали также изъ камней особаго цвѣта и тщательно обтесанныхъ въ видѣ наличника, чер. 922, 923—926 (текстъ).


Въ зданіяхъ тосканскаго и дорическаго орденовъ, они очень просты, а богато украшались при орденъ кориноскомъ и вообще гармонировали съ архитравомъ. Ширина архивольта назначалась въ 1/4 до 1/8 ширины арки.

Наличники, обдълываемые въ видъ клиньевъ, могутъ имъть большую ширину, чер. 927 и 928 (текстъ).

Въ узкихъ просвътахъ арокъ, наличники пропорціонально шире, чъмъ въ просвътахъ большихъ отверстій. Если ли-







Чер. 932


цевую сторону арки нужно обдълать рустиками, то общія правила расположенія рустиковъ соблюдаются и здъсь; что касается до затрудненій въ сопряженіи нормальныхъ швовъ съ горизонтальными, то объ этомъ будетъ пояснено ниже, при описаніи способовъ кладки арокъ и сводовъ. При узкихъ

устояхъ наличники должны пересъкаться, чего однако-же стараются по возможности избъгать.


Въ вершинъ арки архивольты пересъкались особымъ украшеніемъ, называемымъ *пірафомъ* или консолемъ.

Такія украшенія особенно часто примѣнялись при аркахъ тріумфальныхъ, чер. 955 (атласъ).

Римляне въ тріумфальныхъ аркахъ, на далеко выступающихъ ключахъ, помѣщали статуп. Внутренняя грань арокъ, большею частію, остается гладкою; при рустикахъ, сдѣлан-



Tep. 934.



ныхъ на лицевой части арки, можно продолжить ихъ и по внутренней поверхности.

До XI стольтія весьма рідко случалось, чтобы арки устраивались безъ архивольта, наобороть, въ XI, XII и XIII вікахь, въ случаяхь постройки зданій не особенно выдающихся, взамінь архивольтовь на аркахь, ділались простыя скоски (фаски).


Въ теченіе большей части эпохи среднихъ въковъ, архивольты представляли выступающую рамку, окаймлявшую арки, украшенную различными орнаментами, затъмъ, въконцъ XIV стольтія они стали замьняться концентрическими обломами, расположенными уступами, одинъ надъ другимъ, составляющими по настоящее время принадлежность порталовъ зданій романскаго стиля, чер. 929 и 930 (текетъ).

f) Устои представляють изъ себя:

а) часть ствиы (проствнокъ), на которую опираются арки, взятую между двумя арками.

Такіе устои въ средніе вѣка украшались нишами и статуями, чер. 931 (текстъ) и 927, 928 и 931 (атласъ),

d) Они могутъ имъть видъ обыкновенныхъ и столбовъ, состоящихъ изъ группы колоннъ или же обдъланныхъ полу-



колоннами, антами и пилястрами, чер. 927 и 932 — 938 (текстъ).

При послѣдовательномъ развитіи римскаго стиля, архптравныя покрытія были оставляемы, а вмѣсто нихъ употреблялись арки; впрочемъ, подпоры этихъ арокъ сохраняли форму колоннъ.

Подобное нераціональное употребленіе колоннъ повлекло за собою и которыя неудобства, а именно, пропорціи колоннъ, созданныя греками, оказались слишкомъ слабыми для поддержанія арокъ и тонкія капительныя доски (абаки) не представляли надежной опоры для арочныхъ пятъ. Послъднее удобство старались отстранить, вводя между капителью

и иятами арокъ особенныя толстыя илиты. Вслъдствіе этой же самой причины произошан кубаческія канители, часто встрфчаемыя въ романскомъ и византийскомъ стпляхъ, чер. 039 (атласъ). Капители эти, переходя прямо отъ ствола въ четырехъ-граипую форму, представляють прочную опорупятамъ арокъ. Съ развитіемъ названныхъ стилей, стволы колоннъ дълались короче, а увънчанія становились массивнье, такъ что колонны пріобрыли, наконецъ, формы, соотвътственныя своему новому назначения — быть подпорами арокъ и сводовъ. Но когда впослъдствіи арки приняли въ поперечномъ своемъ съченіи формы круглыя, на подобіе валовъ, то всъ прежнія измъненія капителей оказались бознолезными, потому что круглый стволь могь быть сопряжень съ круглою аркою безъ всякихъ промежуточныхъ частей. Наконецъ, въ готическомъ стиль, въ которомъ очень часто своды, сливаясь съ своими устоями, имъли одинаковыя профили и въ которомъ устои представляются въ видъ пука пли группы колониъ, неръдко можетъ встрътить устои, ничьмь не отдыленные отъ сводовъ; въ нихъ или совсьмъ ньтъ канителей, или они служать только для означенія начала арокъ, чер. 931 (атласъ).

Съ возрожденіемъ древняго стиля, древнія колонны снова начали употребляться для поддержанія арокъ, и хотя при этомъ способъ возведено много арокъ легкой и красивой формы, однако же большое количество жельза, необходимое для скръпленія арокъ, доказываетъ нераціональность подобныхъ формъ.

Изъ всего вышеизложеннаго слъдуетъ, что, пршиявъ за правило употреблять только такія формы частей зданія, которыя прямо и просто соотвътствуютъ своему назпаченію, надобно поддерживать аркады устоями; что касается до арокъ на колоннахъ (преимущественно парныхъ), то онъ могутъ быть употребляемы только при такпхъ зданіяхъ, въ которыхъ легкій и нарядный видъ составляетъ одно изъ главныхъ условій.

Для избъжанія квадратной формы устоевъ, придающей всегда сооруженію нъсколько суровый видъ, сръзываютъ устои и самыя арки такъ, чтобы поперечное съченіе столба

принимало форму осьмиугольника, а съченіе арки — частп этой фигуры, чер. 928 и 934 (текстъ).

Профили устоевь, въ видь пука полуколониъ, составляющихъ продолжение валовъ, составляющихъ съчение арки, показаны на чер. 935, 938 (текстъ) и 949 (атласъ).

§ 78. Непрерывный рядъ нъсколькихъ арокъ, оппрающихся на устои или колонны, называется аркадою.

До начала готическаго стиля арки аркадъ дѣлались полуциркульными. Въ средпіе вѣка, кривыя арки имѣли сложную форму (трехъ-лопастную); во время стиля возрожденія, арки аркадъ опять приняли форму полуциркульную и часто примѣнялись арки коробовыя.

Въ началъ аркады оппрались исключительно на устон, что можно замътить и въ пастоящее время въ остаткахъ древнихъ здапій театровъ и амфитеатровъ; затъмъ въ эпоху упадка ихъ начали оппрать на отдъльныя колонны, чему примъромъ служатъ древнія базилики и больщинство ромайскихъ церквей; наконецъ, въ готпческомъ стилъ аркады исключительно оппрались на устоп, составленные из группъ колоннъ.

Ряды аркадъ составляють наружных или внутреннія галлереп, которыя примѣияются при постройкахъ какъ богато, такъ и скромно отдѣлываемыхъ зданій. Аркады примѣияняются при постройкѣ дворцовъ, станцій желѣзныхъ дорогъ, гостинныхъ дворовъ, госпиталей, коллегій, монастырей, тюремъ и проч.

Въ настоящее время, аркады почти исключительно составляются изъ арокъ полуциркульныхъ. Цълое отверстіе, покрытое аркою, ограниченное снизу — горизонтальною линією, проходящее черезъ начало опоръ, съ боковъ — опорами аркп, а сверху — самою аркою, называется арочнымъ просвытомъ.

Пропорція или отношеніе пирины просвъта къ его высоть бываєть — $I:I;\ I:I^{1/2};\ I:2;\ I:2^{1/2}$ и I:3. Этн отношенія принято излагать сльдующими выраженіями: просвъть арочный бываєть въ одинъ квадрать, въ $I^{1/2}$, въ 2, въ $2^{1/2}$ и въ 3 квадрата.

Ширина опоръ составляетъ отъ 1/5 до 11/2 илирины про-

свъта; обыкновенно употребляемыя отношенія суть слѣдующія: 1/3, 1/2, I, т. ширших устоя равияется 1/3 или 1/2 или цѣлой ширинѣ просвъта.

Шпрокія отверстія арокт ст толстыми опорами и шпрокими наличинками придаютт строенію выраженіе тяжелое и суровое: шпрокія отверстія ст опорами умітренной толишны и при пропорціи просвіта около 1½ квадрата, приличны зданіямъ утилитарнаго назначенія. Отверстія узкія и высокой пропорціи, т. е. въ 2 и 2½ квадрата, очень легки и красивы Просвіты, имінощіе въ высоту болізе 3-хъ квадратовъ, свойственны готическому стилю и церковымъ фасадамъ.

Аркады могуть быть разділены на три главные разряда, которые, какт уже пояснено выше, различаются между собою тімь, что въ нервомь — арки поддержаны многоугольными (обыкновенно прямоугольными) или квадратными столбами или устоями, чер. 927, 928, 929 и 931 (атласъ), во второмъ — арки опираются на колоинахъ, чер. 933 — 935 (атласъ), въ третьемъ—арки опираются на устои, укращенные пилястрами и полуколоннами, которыя поддерживяютъ антаблементъ — вънчающій аркаду, чер. 930 и 932 (атласъ).

а) Іркады на устояхъ. При начертанін аркады, задаются обыкновенно: оси просвътовъ (т. е. отвъсныя линіи, проходящія черезъ ихъ середину), отношеніе шприны устоя къ шпринь просвъта и, наконецъ, пропорціи просвъта. Имъя заданныя оси просвътовъ, раздъляютъ промежутки между ними на двъ равныя части и чрезъ точки дъленія проводятъ отвъсныя линіи: это будутъ оси устоевъ.

Пусть ширина устоевь должна относиться къ ширинь просвъта какъ m:n. Для опредъленія предъловь устоевъ, раздъляють промежутокъ между осью устоя и осью просвъта на m+n частей и изъ нихъ m частей беруть на получустой, а n частей на полупросвъть. Опредъленіе высоты устоевъ, при данной ширинь и пропорціи просвъта, не представляеть никакого затрудненія.

На чер. 927—929 и 931 (атласъ) показано ивсколько иримвровъ начертанія аркадъ, опирающихся на устои.

б) Аркады на колоннахъ. Колонны могутъ поддерживать арки только въ томъ случав, когда арки расположены такъ,

что опоры пхъ не подвергаются никакому распору. Пмья заданныя оси просвътовъ, раздъляютъ пополамъ промежутки между ними: это будутъ оси колоннъ. По данной пропорци просвъта опредъляютъ высоту опоры п, раздъливъ ее на нъсколько равныхъ частей (соотвътственно ордепу колонны), получаютъ модуль колонны. Но такъ какъ въ объ стороны оси колонны будетъ отложено по модулю, но пронорція просвъта измѣнится, сравнительно съ тою, которая была задана; впрочемъ, разность эта незначительна и потому обыкновенно пренебрегается. Если-бы требовалось дать просвъту точно заданную пропорцію, то можно отыскать величину модуля, посредствомъ слѣдующаго исчислепія.

Пусть a — разстояніе между осью просвѣта и осью колонны, а x — искомый модуль. Въ этомъ случаѣ:

2 (a-x) означить ширину просвѣта, которая должна заключаться въ высотb его, положимъ, 2 раза.

Такъ какъ высота просвъта 4 (u-x) должна равняться высотъ колонны, имъющей m модулей и радіуса аркп, который равенъ u-x, то получимъ уравнение:

$$4 (a-x=mx+(a-x), \text{ откуда}$$
 $x=\frac{3}{m+3}$

Графическое построепіе этого выраженія показано на чер. 933—935 (атласъ).

Аркады на парныхъ колоннахъ располагаются такъ, что ширина устоевъ, образуемая парою колоннъ, равна или половинъ или трети ширины просвъта. Первое расположение можетъ быть употреблено для тосканскихъ и дорическихъ колонпъ; второе для іоническихъ и кориноскихъ. Въ первомъ случав раздъляютъ разстояние между осями просвътовъ на три равныя части и тогда полученныя точки дъленія означатъ оси колоннъ. Во второмъ случав раздъляютъ промежутокъ между осями просвътовъ на 8 частей, третье и импое дъленіе означаютъ оси колоннъ. Для опредъленія модуля колоннъ означаютъ высоту опоръ по данной пропорцін просвъта и раздъляють ее па столько частей, сколько модулей будетъ заключаться въ данной колошив и въ архи-

травѣ, соединяющемъ пару колоннъ. Для болѣе точнаго опредѣлепія модуля, можно руководствоваться правпломъ, изложеннымъ въ предъндущемъ примѣрѣ, чер. 934 п 935 (атласъ).

с) Аркады на устолуъ, украшенныхъ налястрали. Для пачертанія такихъ аркадъ, задавъ себъ ось колонны п высоту ордена, украшающаго аркаду, раздѣляютъ высоту эту на столько равныхъ частей, сколько модулей должно заключаться въ колоннъ и ея антаблементъ; одно изъ этихъ дъленій будетъ модулемъ пплястры; всъ прочія части аркады означатся въ частяхъ модуля. По вычерченін одной пилястры, откладываютъ въ объ ея стороны по одному модулю (а иногда и по половинъ модуля) — это означитъ ширину устоя. Высота арочнаго просвъта обыкновенно равна высотъ пилястры съ базою (до капители); ширина его опредълится по опредъленной высотъ и данной пропорціи. Отложивъ отъ границы ширины просвъта половпну ширины устоя, получимъ ось другой пилястры. Высота подплечника и ширина наличника составляєть отъ ½ до 1-го модуля.

Если-бы, подобно всѣмъ предъидущимъ случаямъ, при начертаніи арки заданы были оси просвѣтовъ и ихъ пропорціи, то величина модуля x опредѣлится изъ уравненія:

2
$$(2a-4x)=(m-1) x$$
,

гдѣ 2a означаетъ разстояніе между осями просвѣта; множитель 2, за скобкою — пропорцію просвѣта (2 квадрата); m = числу модулей, заключенныхъ въ колоннѣ, а I = число модулей въ капители.

При аркадахъ, украшенныхъ полуколоннами, которыя поставлены на пьдесталахъ, начертаніе ихъ производится также, какъ и въ предъндущемъ примѣрѣ, съ тою только разницею, что отъ оси колопны въ обѣ ел стороны откладываются по 1 1/2 модуля на ширину устоя. Если въ просвѣтѣ находятся балюстрады или окна, то высота пьедестала согласуется съ высотою балюстрады или подоконника, чер. 932 (атласъ).

Относительно свойственныхъ римскому стилю аркадъ на устояхъ съ полуколоннами или пилястрами, поддерживающими полный антаблементъ, должно замътить слъдующее:

- 1) Полуколонны или пилястры, помъщенныя у устоевъ, для поддержанія антаблемента совершенно безполезны, потому что антаблементъ этотъ, опираясь на аркадъ, не имъетъ нужды въ помощи полуколоннъ.
- 2) Полный антаблементъ надъ аркадою не имъетъ никакого архитектурнаго значенія.
- 3) Для объясненія того, какъ произошло это нераціональное соединеніе арокъ и колоннъ достаточно припомнить, что въ римскомъ стилѣ формы архитектурныхъ орденовъ, созданныя греками, употреблялись чисто съ декоративною цълью.

И дъйствительно, такія аркады представляють обыкновенныя арки, къ которымъ, такъ сказать, прилъплены колонны, безъ всякой полезной цълп или просто для того, чтобы красивыми формами колоннады одъть, украсить и почти скрыть главную часть сооруженія, т. е. аркаду.

4) Слѣдуетъ замѣтить, впрочемъ, что обыкновеніе усванваетъ и оправдываетъ многія нераціональныя формы въ архитектурѣ, особенно, если, употребляя подобныя формы, строители пользуются ими, какъ средствомъ преодолѣвать затрудненія, встрѣчаемыя (въ художественномъ отпошеніи) при проектированіи зданій. А такъ какъ аркады этого рода иногда дѣйствительно могутъ быть употреблены съ пользою, и такъ какъ одинъ недостатокъ ихъ, замѣченный выше, состоитъ въ несвойственномъ употребленіи орденовъ въ видѣ орнамента, то и нельзя считать аркады этого рода построеніемъ совершенно педостойнымъ подражанія.

На чертежахъ 936—1066 (атласъ) показаны различные образцы и арокъ и аркадъ съ ихъ частями изъ исполненныхъ построекъ архитектуръ: готической, романской, византійской, мавританской, церковно-византійскаго стиля и возрожденія.

§ 79. Своды, ихъ составныя части, подраздёленіе по роду матеріала, изъ котораго они выводятся и по ихъ формё. а) Чер. 843 (текстъ) представляетъ сводъ, котораго внутренняя поверхность есть половина правильнаго цилиндра, имфющаго направляющею — полуокружность. Передняя его плоскость открыта, а задняя закрыта ствиою.

Опорами или опоримли стынами называются стыны, на которыя опирается сводь, т. е. такія, на которыя передаются и вертикальное давленіе и горизонтальный распоръ свода.

Пековыя стыты суть ть, на которыя сводь не оппрается. Если въ сводъ не сдълано шековыхъ стъть, то онъ называется открытымъ; таковы, папримъръ, своды, покрывающіе ворота.

Щекою свода называется поперечное съчепіе свода. Оно можеть быть видимо только при открытыхъ сводахъ, m, n, m., чер. 843 (текстъ).

Наружная поверхность свода есть поверхность, ограничивающая сводъ сверху.

Виутренияя поверхность свода есть поверхность, ограничивающая сводъ снизу.

Верхняя точка направляющей свода называется верлипною.

Линія, проведенная движеніемъ вершины, составляетъ верхнюю линію свода.

Пятали свода называють верхнюю поверхность опоры, приготовленную для принятія свода.

Началомъ свода называють нижнюю поверхность первыхъ камней, составляющихъ сводъ; изъ этого слъдуетъ, что пачало свода опирается па его пяты.

Отверстівмь или шириною направляющей свода называется разстояніе между начальными ея точками.

Высотою подъема или стрълою направляющей свода называется орданата ея, соотвътствующая вершинъ или, другими словами, возвышение вершины надъ плоскостью, проходящею чрезъ начальныя точки направляющей свода.

Сопрямовиими линіями называются прямыя, начертанныя на щекть свода и имтющія обыкновенно направленіе нормальное кть направляющей. Разстояніе между пими означаєть ширину камней, составляющихъ сводъ. Если представимъ себть, что сопрягающія линіи движутся вмістть съ направляющею свода (при образованіи внутренией его поверхности), то въ этомъ случать они произведутъ плоскости или вообще какія-либо поверхности, которыя называются сопрямощими плоскостиями или поверхностиями,

Клинья свода суть камни, составляющие сводь. Верхий камень называется замокь или ключь свода. Клинья, заключенные между двумя смежными сопрягающими плоскостями, называють рядомь клиньевь. Рядь клиньевь состоить изъ ивсколькихь камней, которыхь плоскости соприкасанія называются стыками клиньевь. Стыки клипьевь въ смежныхъ рядахь кладутся въ перевязку. Рядь замочныхъ клиньевь называется шельною.

Пазухою свода называется пространство, заключающееся между частью опорной ствны, поднятою выше пять свода и внашнею поверхностью свода. Но, если два смежные свода опираются на одну опору, которая не возвышена надъ пятами, то пазухою называють пространство между впашними поверхностями этихъ смежныхъ сводовъ.

b) По роду матеріала, употребляемаго на псполненіе сводовъ, они подраздѣляются: па своды изъ тесоваго камня, своды изъ камней небольшихъ размѣровъ, своды кириичные и своды бетонные или литые.

Своды изъ тесоваю камия весьма рѣдко примѣпяются въ гражданскихъ постройкахъ, велѣдствіе ихъ дороговизны неполненія, затруднительной работы, значительнаго ихъ груза и, наконецъ, обязательнаго условія возможной простоты ихъ формы, что затрудняетъ удовлетвореніе условіямъ эстетическимъ и дѣйствительно:

Тесовый камень худо связывается растворомъ; вслѣдствіе этого, своду и его опорамъ должны быть придаваемы такія измѣренія, чтобы онъ держался въ равновѣсін, только при извѣстномъ расположеніи составляющихъ его клиньевъ; вязкость раствора не можетъ быть принимаема здѣсь въ разсчетъ. Очевидно, что своды этого рода грузны и требуютъ сильныхъ опоръ.

При устройствъ сводовъ изъ тесоваго кампя, необходимо для каждаго камня приготовить шаблоны почти всъхъ его граней. Для точнаго изготовленія этнхъ шаблоновъ, слъдуетъ составлять эпюру свода въ настоящую величину, при пособіи всъхъ средствъ, доставляемыхъ знаніемъ начертательной геометріи. Затрудненія, встръчающіяся въ практикъ, при проектированіи сводовъ изъ тесоваго камня, такъ раз-

нообразны и представляють такое общирное поле для приложенія правиль начертательной геометрін, что по необходимости изслѣдованіе этого вопроса должно было сдѣлаться предметомь особенной отрасли начертательной геометриі, извѣстной подъ названіемъ разрызки кампей.

Техпическія затрудненія обтески клиньевъ тесовыхъ сводовъ и обязательная значительная толщина ихъ опоръ и ихъ самихъ значительно увеличиваетъ стоимость исполненія этихъ сводовъ.

Своды кирпичные. Связываясь очень плотно растворомъ, кирпичи составляють какъ-бы однородную массу. Свойство это даеть возможность устраивать очень тонкіе, а слѣдовательно легкіе своды. Легкость самого свода и нераздѣльность его массы составляеть причины, по которымь онь мало, а иногда почти и совершнено не распираеть опоръ своихъ; отсюда очевидно происходить возможность тонкихъ опоръ.

Иля устройства кпрпичнаго свода надобно только приготовить форму его, т. е. кружала или лекалы. При пособіи этихь формь кирпичь кладется безь затрудненія и безь предварительнаго подготовленія. Если кирпичь должень быть подтесань, то это производять во время самой кладки, соображая притеску его съ мъстомь, которое онь должень заиять. Слъдовательно, техническое исполненіе сводовь очень просто.

Принимая въ соображеніе, что, при небольшой толщинь опоръ и самого свода, матеріала выходить немного, что легкость исполненія требуеть меньшаго числа и не такихъ искусныхъ рабочихъ, какъ при каменныхъ сводахъ и, наконецъ, что кирпичные своды требуютъ легкихъ кружалъ, а иногда могутъ обходиться и безъ нихъ—очевидно, что устройство кирпичныхъ сводовъ гораздо дешевле каменныхъ.

Нераздъльность массы кирпичныхъ сводовъ даетъ возможность придавать сводамъ самыя разнообразныя формы и исполнение этихъ формъ не представляетъ затруднений.

Своды изъ камней небольшихъ размъровъ, хорошо связывающихся растворомъ, устраиваются по тъмъ же правиламъ, какъ и кирпичные своды и имъютъ тъ-же свойства. Стало быть все то, что сказано выше о кирпичныхъ сводахъ, относится и къ сводамъ изъ камией небольшихъ размъровъ. Своды горшечные по роду матеріала аналогичны со сводами кирпичными. Они легче кирпичныхъ сводовъ, но кладка представляетъ болъе затрудненій по той прпчинъ, что горшки не иначе могутъ быть употребляемы, какъ цъльные.

Своды бетонные или литые употреблялись римлянами, вообще чрезвычайно прочны, лучшимъ доказательствомъ чему служитъ то, что они существуютъ до сихъ поръ и притомъ большую частию въ развалинахъ древнихъ зданий, т. е. въ такомъ положении, въ которомъ на нихъ безпрепятственно дъйствуютъ всъ разрушительныя силы атмосферы. Относительно легкости и отсутствия распора они вполнъ подходятъ къ кирпичиымъ сводомъ. Особенность ихъ состоитъ въ томъ, что они безъ всякаго затруднения могутъ принимать разнообразныя формы; съ другой стороны внутренняя ихъ поверхность весьма легко украшается всевозможными углублениями (кессонами).

Въ настоящее время литые своды примъняются ръдко вслъдствіе того, что во многихъ мъстностяхъ кирпичные своды при тъхъ-же свойствахъ стоятъ дешевле.

с) По формамъ своимъ своды могутъ быть:

Коробчатые или цилиндрическіе; сомкнутые, котельные или монастырскіе; крестовые, перекрестные или стрыльчатые; парусные; бочарные; купола; выерные или пормандскіе; плоскіе; зеркальные и лотическіе.


§ 80. Своды коробчатые.

а) Коробчатымъ или цилиндрическихъ сводомъ называется сводъ съ цилиндрическою внутреннею поверхностью, чер. 939 и 940 (текстъ). Коробчатый сводъ можетъ быть разсматриваемъ какъ арка, у которой шприна по оси велика; отсюда слъдуетъ, что всъ названія, даваемыя аркъ, присванваютъ и цилиндрическому своду.

Итакъ, смотря по формъ его направляющей, онъ можетъ быть полный (полнаго циркуля), лучковый, стрыльчатый, эллиптическій, коробовый и т. п.; по положенію оси и пятъ онъ можетъ быть прямой, косой, сходящій и ползучій. Если представить себъ, что ось коробчатаго свода, вмъсто прямого направленія, приметъ форму какой либо кривой линіи, заключающейся въ горизонтальной плоскости, то получится кольчающейся въ горизонтальной плоскости, то получится кольчающейся въ горизонтальной плоскости.


цевой сводъ. Сводъ этотъ не принадлежитъ къ цилиндрическимъ сводамъ, но устройство сто очень смодно съ ихъ устройствомъ. Въ томъ случаћ, если ось изгибается и по вертикальному и по горизонтальному направлению, на подобие винтовой линіи, сводъ принимаетъ название кольце-винтоваю.

Разрызка прямою цилиндрического свода. На вертикальной



плоскости, означающей одну изъщекъ свода, чер. 941 (текстъ), начертимъ направляющую свода afgb, примемъ эту кривую за направляющую такого цилиндра, у котораго производящія перпендикулярны къ плоскости щеки свода; это будетъ внутренняя поверхность свода. Раздълимъ кривую

направляющую afgb на нечетное число равныхъ частей и въ точкахъ дъленія возставимъ нормальныя къ кривой; пормальныя эти означатъ вертикальные слъды сопрягающихъ плоскостей. Далье, отложивъ на этихъ нормальныхъ такіе размъры, какіе необходимы для прочности свода, опредълнмъ




направляющую цилиндра, означающаго внѣшнюю поверх ность свода. Стыки камней означатся слѣдами плоскостей.

b) Распалубки. Коробчатый сводъ лежитъ на двухъ опорныхъ ствнахъ, которыхъ измвренія должны соотвътствовать въсу и распору свода. Двумъ другимъ или щековымъ ствнамъ, неподдерживающимъ никакого груза, даютъ только такія измвренія, какія необходимы для ихъ устойчивости.

Изъ этого слёдуеть, что въ щековыхъ ствиахъ можно дълать отверстія произвольныхъ размѣровъ, не ослабляя тѣмъ нисколько прочности свода. И дъйствительно, если требуется освѣтить пространство, находящееся подъ коробчатымъ сводомъ, то самое удобное для того мѣсто есть часть щековой стѣны подъ сводомъ, чер. 942 (текстъ).


Если, въ другомъ случав, пужно освътить сводъ съ боковыхъ его сторонъ, такимъ образомъ, чтобы верхиія линіи оконъ находились выше начала свода, то отверстія, сдълапныя въ ствив и въ сводв, сопрягаются сводиками пли рас-



Чер. 945.

палубками, чер. 943 (текстъ). Распалубка можетъ имѣть пяты свои въ одной плоскости съ пятами главнаго свода, чер. 943 а и с или выше, чер. 943 в и д (текстъ). Хребетъ или шельна распалубки можетъ быть или горизоитальная, чер. 944 и 945 (текстъ), или поднимающаяся въ видѣ линіи касательной къ внутренней поверхности главнаго свода, чер. 946 и 947 (текстъ) или, наконецъ, опускающаяся во внутрь, чер. 948 и 950 (текстъ); этотъ послѣдній способъ употребляется при подвальныхъ сводахъ.

На чер. 945 (текстъ) представлена въ проекціяхъ самая простая распалубка, т. е. такая, у которой пяты на одной плоскости съ пятами главнаго свода и шелыга горизонтальна. Замътимъ, что ширина распалубки обыкновенно дълается немного болъе свътоваго отверстія. Этотъ отступъ на стънъ,



образующій подпружную арку распалубки, необходимъ, въ особенности при распалубкь съ поднятыми шелыгами.

Чер. 948 (текстъ) представляетъ распалубку, у которой пяты выше пятъ главнаго свода, шелыга наклонная, а оконное отверстіе покрыто перемычкою.


На чер. 946 и 947 (текстъ) изображена распалубка, у ко-

торой пяты на одной высотъ съ чятами главнаго свода, а щелыга проведена касательно къ направляющей главнаго свода.

На чер. 943 *с* (текстъ) верхняя шельна распалубки изогнута въ видъ кривой касательной къ исправляющей главнаго свода.

Чер. ()44 и 948 (текстъ) представляють распалубки, употребляемыя при подвальныхъ сводахъ.

с) При устройствъ стънъ дълаются контроорсы, которыя,



Чер. 952.

увеличивая устойчивость стань въ изкоторыхъ точкахъ, дають возможность заполнять промежутки ихъ болзе тонкими станами. Въ сводахъ коробчатыхъ, для увеличенія ихъ прочности и сбереженія матеріала, устраивають подпружных арки, чер. 946, 947 и 949 (текстъ).

Цилиндрическій сводъ можетъ опираться или на полныя стѣны, что всего лучше соотвѣтствуетъ его формѣ, или иа отдъльныя точки подпоры. Въ томъ случав, когда сводъ оспованъ на полныхъ ствнахъ, подпружныя арки могутъ опираться или на карнизъ, или—на особенные выступы, сдвланые въ ствнахъ. Когда цилиндрическій сводъ опирается на колонны, тогда онв должны быть покрыты спльнымъ архитравомъ, чер. 951 (текстъ).

Подобное расположение не вполнъ раціонально, потому что сводъ поддерживается архитравомъ (сильное—слабымъ). Соединивъ столбы арками, получимъ расположение, показанное на чер. 952 (текстъ).

Можно также расположить сводъ на отдъльныхъ столбахъ, обдълывая промежуточныя части свода, заключенныя между столбами, въ видъ распалубокъ, чер. 946 (текстъ).

На чер. 952 (текстъ) сводъ, не пачипаясь прямо отъ карниза, опирается на прямой части b; это дълаютъ иногда для того, чтобы значительно-выступающій карнизъ не закрывалъ свода.

d) Размири цилиндрических соодов. Въ строительной механикѣ излагается подробно теорія равновѣсія сводовъ и изучаются всѣ обстоятельства, дѣйствующія въ пользу или во вредъ ихъ устойчивости. Поэтому въ настоящей книгѣ номѣщается только перечень эмпирическихъ правилъ, наблюдаемыхъ при построеціи сводовъ въ гражданскихъ сооруженіяхъ. Правила эти относятся къ опредѣленію двухъ главныхъ измѣреній свода: толщины его въ ключѣ и ширины его опоръ.

Толщина ключа. Формула Перроне, служащая для опредвленія толщины ключа для сводовь въ мостахь, т. е. въ аркахъ, подверженныхъ сотрясеніямъ, можетъ быть примънена и для опредвленія наибольшаго предвла толщіны сводовъ въ гражданскихъ сооруженіяхъ.

Въ этой формуль—c = 1/80D + 1 футь.

е-означаеть толщину ключа въ футахъ.

D—выражаетъ въ футахъ:

- а) діаметръ-въ полуокружныхъ сводахъ;
- b) въ лучковыхъ сводахъ діаметръ круга котораго частію будстъ данная дуга;
 - с) въ коробовыхъ кривыхъ-двойной радіусъ средней дуги;
- d) при эллиптической направляющей—двойной радіусь кривизны средины дуги, который равень $\frac{b^s}{a^2}$ (гдѣ b—стрѣла, а a—полуотверстіе кривой).

До какой малой толщины доходять своды въ гражданскихъ постройкахъ, доказывають следующіе примеры изъ существующихъ зданій: коробчатый сводъ, покрывающій главный пролеть (nef.) собора Св. Петра въ Риме, имееть, при отверстии въ 70½ русскихъ футь, толщину ключа, равную ½4 отверстія. Больной сводь надъ портакомъ Парижежно Пантеона имбетъ, при 58 футахъ отверстія, 8 дюнмовь толщины, т. ст. 451 отверстія. Толинна свода у нять вдвое больше.

Изь этихь примъровь вадил возможность устращать своды весьма различной толщины. Для объясненія того, какое иліяніе толщина свода имѣсть на его сопротивленіе, замѣлимь, что давленіе оть одного конна къ другому передлется по кривой, которой начертаніе должно помѣнаться въ профили свода. Каждый придаточный грузь, или временное усиліе (папр. ударъ, или временная нагрузка) измѣнясть положеніе кривой давленія. Изъ этого слѣдуетъ, что чѣмъ больше толишна свода, тѣмъ кривая можетъ принимать болѣе различныя положенія, или что одно и то-же, тѣмъ болѣе сводъ въ состояніи претериѣвать случайныя усилія. Зъ кпринчныхъ и литыхъ сводахъ, гдѣ степень сопротивленія зависитъ особенно отъ вязкости раствора, способность сопротивляться случайнымъ усиліямъ увеличивается съ толиципою свода, потому что пропорніонально этому увеличивается площадь, на которую дѣйствуетъ связывающая сила раствора.

На основаніи предъидущихъ соображеній, всё своды могуть быть раздівлены на три категорін. Къ нервой принадлежать своды сильно обремененные и подверженные сотрясеніямъ. Ко второй—своды, долженствующіе поддерживать полы расположенныхъ надъ ними этажей, въ томъ предположеній, что полы эти будуть подвержены обыкновенному грузу, претерпіваємому полами жилыхъ строеній. Къ третьей—ті своды, которые не предназначаются для поддержанія посторонняго груза, какъ напр. своды въ первомъ случать должна быть больше, чтомъ во второмъ, а во второмъ—болфе чтомъ въ третьемъ. Следующая таблица показываеть какую толіцину можно давать своду при различныхъ его отверстіяхъ:

Высота ключа въ футахъ.

ПІприна свода въ футахъ.	Для сводовъ весьма обремененныхъ и под- верженныхъ сильнымъ сотрясеніямъ.	Для сводовъ менѣс обремененныхъ и под- верженныхъ слабымъ сотрясеніямъ.	Для сводовъ, несущих только собственный свой грузъ.		
12	I	1/2			
18	I ' / 6	² /3			
24	₹ ¹ /3	⁵ /8	-		
30	$I^{1/2}$	1	1/2		
36	I ² /8	I 1/8	₽ ∤8 .		
42	I E / G	$1^{1}/4$	1 8/4		
48	2	I ³∫a	⁷ /s		
-54	21/a	11/2	I		
60	21/3	1 ² /3	ι ¹/6		
90	3 ¹ /e	21/s	O_{i}^{B} I		
120	4	3	21,'8		
160	· 5	4	, 31/s		
200	. 6	5	. 4		

По правилу Рондле, для полукруглыхъ сводовъ, при средней ихъ нагрузкѣ, толщина свода въ ключѣ должна составлять около ¹/м отверстія, въ томь предположенія, что сводъ рабученъ до слабыхъ точекъ и имѣетъ въ этихъ точкахъ толицину въ 1½ раза болѣе, чѣмъ въ ключѣ. Правилу этому придерживаются наши практики, выражая его слъдующимъ образомъ: для каждой сажени отверстія даетея і вершокъ на толицину ключа. Мѣры, полученныя по этому правилу, должны бытъ соображены съ размърами кириича, потому что, вслѣдствіе постоянныхъ мѣръ его, пельзя давать сводамъ такихъ размъровъ, которые не были-бы кративами отъ мъры полукирнича.

Итакъ, самый тонкій сводъ будеть въ полкиринча: а вообще, толицина сводовъ бываеть въ ½, 1, 1½, 2, 2½, 3 и т. д. кирпичей. Вирочемъ, если сводъ долженъ быть усиленъ незначительно, то вмёсто сплоннаго утолщенія выгодиве дѣлать правило, что при достаточно близкихъ плостаточно сильныхъ гуртахъ, своды второй категорін можно дѣлать всегда въ 1 кирпичъ толщиною, а при отверстін менѣе 3-хъ сажень, даже въ полкиринча. Что касается до сводовъ третьей категорін, то они, будун усилены надлежащими гуртами, могутъ быть возводимы въ нолкирнича при всѣхъ случающихся отверстіяхъ. Если приходитея строить такіе своды изъ камней, замѣняющихъ кирипчъ, то толщинамъ въ нолкирнича и въ 1 кирпичъ соотвѣтствуютъ толщины въ 4 и 10 вершковъ.

Опытами найдено, что для нокрытія отверстій, оставляемых въ ствнахъ мпогоэтажныхъ стросній достаточно давать для полукруглыхъ арокъ, при отверстіи:

```
до 2-хъ аришиъ—1 кирпичъ . . . . } На толщину ключа, отъ 2-хъ до 4 ариц.—1\frac{1}{2} кирпича. . . } На толщину ключа, отъ 4 до 6 ариц.—2 кирпича . . . . } На толщину ключа.
```

Для самыхъ большихъ арокъ, которыя должны быть сильно нагружены, дають на толщину ключа, въ случав кирпичнаго матеріала около 1/12 отверстія. Вирочемъ, устраивая арки этой категоріи, надобно при значительныхъ отверстіяхъ, превосходящихъ, папримвръ, 8 сажень, повірять: достаточно ли будетъ сопротивленіе кирпича раздавливающимъ силамъ. Вообще, въ подобныхъ случаяхъ, гораздо надеживе дѣлать эти арки изъ тесоваго камия, имѣющаго большую степень сопротивленія раздавливающимъ усиліямъ, чѣмъ киринчъ.

Для перемычекъ толщина опредъляется слъдующимъ образомъ: На данномъ отверстів чертять дугу, которой пентръ находится отъ шикцей липін перемычки, на разстоянін, равномъ шпринѣ отверстія ся и, опредъливъ толщину ключа для этой дуги, какъ бы для арки, принимаютъ потомъ веринину ключа арки за верхнюю точку перемычки.

Кромѣ того, при опредѣленій толішны сводовъ, надобно обратить винманіе на то, что своды, отдѣляюще теплое пространство отъ холод-

наго, не дълаются въ нашемъ климатъ топьше в вкиринча. Но такъ какъ эта толицина не достаточна для того, чтобы сволъ удержаль тепло на надлежащей степени, то необходимо еще дълать сверхъ свода смазку на глинъ или засыпать его какимъ-нибудь рыхлымъ веществомъ или, напонецъ, нокрыть сводъ смоленнымъ воилокомъ.

Толщина опорь цилиндрических или коробчатих соодов. Если толицина опоръ свода такова, что онь сами, вельдствіе одной своей устойчивости, т. е. безь нособія распора другихъ возяв лежащихъ сводовь, безь нагрузки устоя выше слабыхъ точекъ свода п безъ пособія жельзныхъ связей,—способны противудьйствовать распору свода, то ихъ нашивають устоями, или говорять, что опоры имьють разміры устоевъ.

Раціональное опредъленіє толициы устоевь выводится на основаніи законовь строительной механики. Для практическаго употребленія имъются таблицы, изъ которыхъ прямо берутся разміры устоевь. Ниже номіщена таблина Вейса, для опредълснія ширины устоевь коробчатыхъ сводовь:

Толиппа опоръ, выражения въ частяхъ отверстія, которое принято == 100.

	Высота опоръ до иять свода.	Толщи 3	на опоръ 4	ыди вы 6	соть клі 8	оча въ О і
	1 0	13,78	14,75	15,75	16	16
	5	15,75	16,75	17,73	19,75	18,04
Для полукруглыхъ сво-	20	16,75	18,13	19,78	21,81	20,98
довъ.	40	. 17,46	19,10	21,20	23,46	23,30
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	100	18,23	20,27			
	200	18,71	21,16			
	(0	18,15	18,91	19,15	18,84	18,42
W	1 5	19,78	20,69	21,35	21,13	25,04
Для сжатыхъ сводовъ.	20	21,03	22,26	24,24	25,34	21,10
которыхъ высота ==	40	21,70	23,78	26,04	27,23	28,03
= 1/3 отверстія.	100	22,49	24,78			
	200	22,83	25,32			
Для сжатыхъ сводовъ	, 0	19,76	20,49	19,67	19,20	18,45
	5	21,64	21,62	22,46	22,20	21,68
которыхъ высота == '/ч отверстія.	20 .	22,90	24,20	26,29	26,04	27,19
,4 OIBE/CIM.	40	23,76	25,64	28,49	30,07	30,62

По правилу Рондле, для полукруглыхъ сводовъ, при произвольной высотѣ опоръ, надобно откладывать на пырину устоевъ отъ 1/8 до 1/11 отверстія. На этомъ основанін практики строители назначаютъ для полукруглыхъ сводовъ столько киринчей, сколько въ отверстіе свода заключается сажень.

Подобныя же правила для направляющихъ другихъ формъ, легко удерживаемыя въ памяти, суть следующія:

При направляющей, пивющей форму дуги круга, которой стрыла равна ¼ отверстія (четвертной дугѣ) и для эллиптической кривой, которой подъемъ равенъ ⅓ отверстія, инірина устоя дѣлается равною ⅓ отверстія. При совершенно плоскихъ аркахъ, инірина устоєвъ равняется ⅓ діаметра того круга, часть котораго есть направляющая. Хотя распоръ свода не завнентъ единственно отъ отверстія, однакожъ мы відѣли, что отъ отверстія завнентъ толщина свода, а отъ толщины свода и формы направляющей завнентъ распоръ; стало быть окончательно ширипа опоръ должна быть въ завненмости отъ величины отверстія и формы его. Разумьется, что мы принимаемъ здѣсь удѣльный вѣсъ матеріала за величину ностоянную, а это вполиѣ можно допустить при такихъ запасахъ устойчивости, какіе доставляютъ приведенныя выше числа.

По Ропдие, для сводовъ полуциркульныхъ, діаметромъ d_{γ} забученныхъ горизонтально подъ веришну:

толщина свода въ ключѣ $a = \frac{1}{48} d$. толщина устоя $a = \frac{1}{41} d$.

Для сводовъ, забученныхъ до швовъ перелома или почти до половіны ихъ подъема:

$$a = 1/36 \ d, \ e = 1/9 \ d.$$

Для послѣдпяго случая забутки, при ностепенномъ утолщенін свода къ нятамъ, толщина въ замкѣ $a=\frac{1}{48} d$, въ плечахъ $=\frac{1}{32} d$, и устоя $e=\frac{1}{10} d$.

Относительныя значенія толщины устоя и величины распора выражаются следующими числами: При своде нолуциркульномь:

толщина устоя = $I_1 = e$. величина распора = $I_1 = Q$. Съ пологостью въ $\frac{1}{4}$, e = 1.18, Q = 1.393. Съ пологостью въ $\frac{1}{4}$, e = 1.35, Q = 1.82. Съ пологостью въ $\frac{1}{4}$, e = 1.39, Q = 1.91. Перемычка $\frac{1}{4}$, e = 1.42, Q = 1.95.

На чер. 953 (тексть) показапъ способъ, предложенный Рондле для начертанія вившией направляющей свода. Для этого откладывають на вертикальной линін BC заданную толщину свода въ ключь CD, проводять вертикальную касательную Aa къ внутренней криной свода; затѣмь, отъ нентра B внутренней направляющей свода, по линіп BC откладывають винзъ разстояніе $Bb = \frac{1}{3}$ до $\frac{1}{3}$ радіуса Bc и изъ точки b, радіусомъ bD, описывають круговую дугу Da до пересьченія ся съ касательною Aa. Плоскость ea представить назуху свода, а aD вифинюю направляющую свода.

На томъ же чертежь показань способъ Ропдле для графическаго опредъления толщины устоя, для полуниркульнаго свода постоянной тол-

нишы. Для этого проводится средняя друга FME и касательныя къ ней FG и EG.

Точка B соединяется съ G и черезъ точку вересъченія линін BG и дуги FE проводять HK парадзельно AB изъ точки M, радіусомь MH описывается полукругъ. Затѣмъ, отъ линін Aa, винзъ, откладывается отъ точки A — разстояніе AN = IK, а вверхъ AL = 2DC. Зинія NL принимается за діаметръ, на которомъ описывается полукругъ. Пересъченіе этого полукруга въ точкѣ P съ продолженіемь AB опредълить толиниу устоя.

Та-же самая толщина получится, если отъ точки A, по направленію AB въ обратную сторону, отложить $AP = \frac{1}{2} IK = CD$.

При нолукругломъ сводѣ, толщина котораго увеличивается отъ ключа къ пятамъ, чер. 954 (текстъ), проводятся касательныя CG и AG къ внутренией кривой, радіусомъ aM, очерчивается полуокружность и въ точкѣ A откладывается $AP'=^1/^2$ IK=MG'= толщинѣ устоя. Если сводъ забученъ до вершины внѣшней поверхности, чер. 955 (текстъ), то проподятъ двѣ касательныя DG и AG, соединяютъ точки G и B, и въ точкѣ пересѣченія M описываютъ радіусомъ MH полуокружность. Затѣмъ, отъ точки A откладывають $=AP''/^2IK+CD=$ толщинѣ устоя.

Въ случав приподнятаго свода AC', чер. 956 (текстъ), или повиженнаго AC' опредвляють указаннымь выше способомь устой для полукруглаго свода AC, толишна котораго $\Longrightarrow Ap$. Затемъ, соединяють точку A съточкою C, продолжають линію AC до пересвченія съ вивинею гранью устоя въ точкв r и радіусомь Ar описывають дугу. Точки r' и r'', полученныя при пересвченій дуги съ линіями AC' и AC'', представять крайнія точки для устоевь сводовь, повышеннаго и сплюснутаго.

Для начертанія вибшней направляющей свода, при сводахъ стрѣльчатыхъ, чер. 957 (текстъ), отложивъ въ ab толщину замка и на продолженія съ aA — разстоянія $AO = \frac{1}{2} Aa$, описываютъ изъ O, какъ пентровъ, радіусами Ob круговыя дуги bE.

Если два смежные одинаковые коробчатые свода имѣютъ общую опору, чер. 940 (текстъ), то очевидно, что горизонтальный распоръ обоихъ сводовъ взаимно уничтожится. Изъ этого слѣдуетъ, что общая опора должна имѣть только такое измѣреніе, чтобы вертикальное давленіе, производимое на нее обоими сводами, не превосходило предѣла той пагрузки, которую можетъ вынести матеріалъ, употребленный на устройство опоры.

Вертикальное давленіе, производимоє сводомъ на каждую изъ его опоръ, опредълится легко, потому-что оно (при сводахъ не нолзучихъ) равно половинъ въса свода.

Но въ томъ случаћ, когда оба смежные свода несовершенно равны, ихъ горизоптальные распоры невполић уничтожаются и тогда размъръ общей опоры долженъ быть такъ опредъленъ, чтобы она была въ состоянін противодъйствовать разности между этими двумя распорами. На томъ-же основанін, когда имѣемъ, напримѣръ, иѣсколько подпружныхъ

арокъ, несимметрично расположенныхъ и упирающихся на одинъ столбъ, тогда размъръ столба долженъ быть опредъленъ, принимая въ соображеніе равнодѣйствующую всѣхъ горизонтальныхъ распоровъ, производимыхъ этими подпружными аркамп.

При многихъ аркахъ или сводахъ, расположенныхъ одиѣ возлѣ другихъ и упирающихся на столбахъ такихъ измѣреній, какіе достаточны только для сопротивленія одному вертикальному давленію лежащихъ на нихъ арокъ, разрушеніе одной арки или столба влечетъ за собою разрушеніе всѣхъ остальныхъ арокъ или сводовъ. Чтобы строеніе пе подвергалось подобной опасности, надобно каждой опорѣ дать такія измѣренія, какія необходимы для противодѣйствія горизонтальному распору, т. е. измѣренія устол.

Иногда случается, что опоры сводовъ бываютъ подвержены напору земли, дъйствующей въ сторону противоположную распору свода. Слъдовательно напоръ земли, противудъйствуя распору свода, способствуетъ устойчивости опоръ. Впрочемъ, на это нособіе разсчитывать не слъдуетъ. Безъ сомивнія, земля, напирая па ствну, будетъ противиться значительному движенію опоръ, но малое движеніе будеть возможно прежде, чъмъ земля приметъ полную осадку; а движеніе опоръ, какъ бы оно мало не было, всегда опасно для свода п не должно быть допускаемо. При малой толщипъ коробчатыхъ сводовъ, трещины для шихъ очень опасны, потомучто ничто не препятствуетъ трещинамъ этимъ распространиться по всей длинь свода. Въ обыкновенныхъ гражданскихъ постройкахъ, чаще всего приходится покрывать сводами подвалы, при устройствъ которыхъ, обыкновенно, не обращають вииманія на распорь, производимый сводами, потому-что размъры фундамента и поколя каменнаго строенія и грузъ (стінь, потолковь, кровли), дійствующій на фундаменть, дають ему такую устойчивость, что распоръ подвальнаго свода найдетъ въ немъ сопротивление далеко превосходящее собственное его успліе.

Можеть быть, только при устройствь сводчатыхъ подваловъ подъ легкими деревянными строеніями придется обратить впиманіе на распоръ подвальныхъ сводовъ.

Для опредъленія объемовъ, ограничиваемыхъ сводами по "Hütte", предлагаются сліздующія данныя для коробчатыхъ или цилиндрическихъ сводовъ. Если:

L — внугренняя поверхность свода.

У-объемъ пространства, ограничиваемаго сводами.

 $S \leftarrow$ пролетъ.

-8 — высота въ ключѣ.

$$L = 1/2 \pi$$
, s. l; $V = 1/8 \pi$, s².l.

Распалубка:

$$L = \frac{1}{2} s \cdot l$$
; $V = \frac{1}{12} \cdot s^2 \cdot l$.

Лотокъ:

$$L = \frac{1}{4} (\pi - 2) s \cdot l = 0.285 s \cdot l;$$

 $V = \frac{1}{48} (3 \pi - 4) s^2 \cdot l = 0.113 s^2 \cdot l.$

При пологихъ цилнидрическихъ сводахъ, если:

s — пролетъ

f — высота

r — радіусъ

L=2.1.r. arc sin.
$$\frac{s}{2r}$$
; $V = \frac{lr}{2} \left(2r \cdot arc \cdot sin. \frac{s}{2r} - s \frac{r-f}{r} \right)$

Распалубка:

$$L = \frac{2 \cdot l \cdot f \cdot r}{s}; \ V = \frac{lf^2}{3s} (3 r - f)$$

Лотокъ:

$$L = rl\left(arc. \ sin. \frac{s}{2r} - \frac{2f}{s}\right); \ \ V = l\left[\frac{r^2}{2} \ arc. \ sin. \frac{s}{2r} - \frac{rs}{6} - \frac{2f(r-f)^2}{3s}\right]$$

Для опредъленія толщины опоръ коробчатыхъ сводовъ, по "Hütte", предлагаются слъдующія данныя:

Если опоры оканчиваются у нихъ п не продолжаются выще ключа, то толщина ихъ опредъляется:

Основаніе для опоръ (фундаменты дѣлаются уступами) уширеніе фундамента составляеть примѣрно 1/4 до 1/8 толщины опоры.

Толицина опоръ для сводовъ, которые надъ ключемъ сръзаны горизонтально, опредъляется, если:

D — отверстіе свода

d — толщина опоръ

h — высота опоръ

— стръла свода

$$d = \frac{D}{8} \left(\frac{3D - H}{D + H} \right) + \frac{1}{6h} + 0.3m,$$


если положить:

$$d = \frac{D}{8} \left(\frac{3 - n}{n + 1} \right) + \frac{1}{6h} + 0, 3 m.$$

Для полукруга

$$H=\frac{1}{2}D$$
 II $n=\frac{1}{2}$
 $d=\frac{3}{24}D=\frac{1}{6}h+03m$.


е) Кладка коробчатых сводовь. При кладкъ свода, составляюще его клинья не могутъ держаться сами собою въ наклоиномъ положени до тъхъ поръ, пока сводъ не будетъ



сведень, т. е. пока не будеть вставлень замоко или ключь свода. Сверхь того, внутренняя поверхность свода есть кривая поверхность, которая для правильнаго образованія

требують употребленія лекаль. Чтобы удовлетворить этимъ обоимъ требованіямъ, устранваются особенныя, временныя, доревянныя формы или кружала.


Кружала состоять изъ двухъ главныхъ частей: досчатой формы свода, называемой опалубкою (палубою) и дугообразныхъ поддержекъ опалубки, называемыхъ кружальными ре-




брами или фермами. Кружальныя ребра опредъляють форму направляющей свода и потому отъ правильнаго очертанія наружной линіи кружальнаго ребра зависить правильный видь свода. Кривая, по которой обдълывается ребро, должна быть начертана въ настоящихъ размърахъ, на платформъ, чер. 958 (текстъ).

Кривой этой дають очертаніе направляющей свода съ слѣдующими одпако отступленіями: во первыхъ, ее должно уменьшить на толщину опалубки; во вторыхъ, — придать кривизнѣ ребра немного болѣе выпуклости противъ кривой линіи проекта.

Своды осѣдають при самой кладкѣ ихъ, сжимая кружала и окончательно при раскружаливаніи ихъ. Имѣя это въ виду, должно увеличивать выпуклость кривой, сообразно употре-



бляемому матеріалу и основываясь на наблюденіи осадки сводовъ въ прежнихъ строеніяхъ, при устройствѣ которыхъ былъ употребленъ тотъ-же матеріалъ и кружала сдѣланы по той-же системѣ, какъ и въ устраиваемомъ сводѣ. Для нашихъ кирпичныхъ сводовъ и при обыкновенно-употребляемой у насъ конструкціи кружальныхъ реберъ, для увеличенія выпуклости кривой, обыкновенно откладываютъ около 1/4 вершка на каждый погонный аршинъ дуги. Такъ, напримѣръ, чер. 959 (текстъ), на платформѣ начерчена кривая abe по проекту; отнявъ толщипу оналубки, получимъ кривую def; на этой повой кривой отклалываемъ, начиная съ обоихъ концовъ дуги, по I аринпу, въ точкахъ I, 2, 3 и 4; возставляемъ въ этихъ точкахъ нормальпыя къ кривой и откладываемъ на первой изъ нихъ—1/4 вершка; на второй—2/4 вершка; на третьей—3/4 вершка, и т. д. По соединени концовъ этихъ нормальныхъ, получится требуемая кривая



dkf. Начертаніе плоской дуги круга показапо на чер. 900 (текстъ).


Кружальныя ребра устраиваются изъ досокъ и бревенъ. У насъ для кирпичныхъ сводовъ почти исключительно употребляютъ досчатыя ребра. При малыхъ отверстіяхъ и плоскихъ направляющихъ, ребра дѣлаются изъ доски, поставленной иа ребро и обтесанной сверху по кривой, чер. 961 (текстъ).

Когда стрълка арки выше, то можно сдълать ребро изъ двухъ, трехъ или болъе рядовъ досокъ, чер. 962 и 963 (текстъ).

Для болъе значительныхъ отверстій и подъемовъ сводовъ ребра составляють изъ досчатыхъ косяковъ, распола-


гаемыхъ въ одинъ или нѣсколько рядовъ, чер. 964, 965 и 966 (текстъ).

Доски на устройство реберь употребляются 2½ и 3-хъ дюймовыя. Если ребро состоить изъ одного ряда досокъ, то концы косяковъ врубають въ полдерева. Но у реберъ, составляемыхъ изъ двухъ или болѣе рядовъ, косяки каждаго ряда взаимно упираются концами безъ всякихъ врубокъ. Въ томъ и другомъ случаѣ ихъ соедиияютъ гвоздями. Такія досчатыя ребра, поддерживаемыя въ точкахъ соедипеиія досокъ разстрѣлинами или упорами, идущими по направленію



нормальному (или близко къ нормальному), чер. 967, 968 и 969 (текстъ), употребляются у насъ при устройствъ кирпичныхъ сводовъ до 10 сажень отверстія. Но при сводахъ большихъ размѣровъ, и въ случаѣ устройства ихъ изъ тесовыхъ камней, слѣдуетъ составлять ребра изъ бревенъ, на подобіе мостовыхъ кружалъ. Для примѣра, на чер. 970 (текстъ), показано такое кружало, состоящее изъ подкосныхъ (шпренгельныхъ) связей, которыя соединены схватками. Кружальныя ребра располагаются всегда въ вертикальныхъ плоскостяхъ и въ положеніи перпендикулярныхъ къ оси свода. Разстояніе реберъ зависитъ отъ степени сопротивленія, обнаруживаемаго каждымъ нзъ иихъ и отъ толщины опалубки.

Степень сопротивленія кружальных реберь должна быть разсчитана по грузу той части свода, которая лежпть на кружалахь. Если черезь слабыя точки свода по всему его протяжению проведемь линію, то опа отділить часть свода, требующую поддержки и, стало быть, давящую на кружалала, отъ той, которая можеть держаться сама собою, вслідствіе тренія и вязкости раствора, п потому не производить никакого давленія на кружала. Доски или брусья, составляющіе опалубку, иміноть точки опоры только на кружальныхь ребрахь; поэтому разстояніе между ребрами не должно превосходить преділа, при которомь эти доски





или брусья могутъ выгибаться. При кирпичныхъ сводахъ, на опалубку употребляютъ дюймовыя доски, располагая ребра на разстояніи 1-го аршина; въ случаѣ болѣе толстыхъ досокъ, напримѣръ, въ 2 дюйма, можетъ быть допущено разстояніе реберъ въ 1½ до 2 аршинъ. При ребрахъ, устраипаемыхъ изъ брусьевъ, опалубка дѣлается также брусчатая; разстояніе между ребрами здѣсь обыкновенно въ 1 сажень.

Доски, составляющія палубу прикрѣпляются къ бревнамъ гвоздями. Опалубливаніе реберъ происходитъ передъ приступомъ къ кладкѣ свода или, что еще лучше, исподволь, по мѣрѣ возвышенія свода; послѣдній способъ облегчаетъ производство кладки. Въ самомъ дѣлѣ, при полной опалубкѣ каменыщикъ, производя кладку верхнихъ частей свода, долженъ работать подъ своими ногами, тогда какъ при вто-

ромъ способъ онъ можетъ стоять внутри свода на подмосткахъ и работать съ большимъ удобствомъ. Разумъется, что для удержанія кружальныхъ реберъ на мъстъ, надобно прибить къ нимъ гвоздями нъсколько палубныхъ досокъ, оставляя однакожъ между рядами ихъ такіе промежутки, чтобы каменьщикъ съ инструментами могъ въ нихъ помъститься.

Кладка малыхъ арокъ и перемычекъ для покрытія отверстій, оставляемыхъ въ стънахъ, производится немедленно по возведеніи ихъ опоръ; но большія подпружныя арки и собственно своды должны быть выводимы не прежде, какъ по





Tep. 974.

прекращеніи движенія опоръ. Кромѣ этой предосторожности необходимо для прочности свода нагрузить опоры всѣмъ тѣмъ, что онѣ должны нести: другими словами, надобно . вездѣ, гдѣ только представится возможность, приступать къ кладкѣ сводовъ не прежде, какъ по окончаніи крыщи.

Отсюда проистекаеть еще и то удобство, что сводь будеть предохрапень оть дождя и ударовь бревень, которыя могуть падать сверху, при устройствь потолковь и стропиль.

При кладкъ арокъ небольшой ширины, напримъръ, покрывающихъ отверстія въ стънахъ, требуется не менъе двухъ реберъ и только въ какихъ-либо особенныхъ случаяхъ—болъе двухъ. Если арка имъетъ не болье 1½ кирипча въ толщину, то опалубки можно не дълать, потому что кирпичи будутъ достаточно поддерживаемы самими ребрами. Впрочемъ, ребра ставятся въ этомъ случав не у самыхъ щекъ аркп, а немного отступя, какъ показано на чер. 961 (текстъ). Ребра подперты здъсь двумя досками, прислоненными къ стънамъ.

На этомъ-же чертежв показано, какъ приготовляются пяты для принятія арки.


Арки значительныхъ отверстій устраиваются по тѣмъ же правиламъ и на такихъ-же кружалахъ, какъ коробчатые своды. Плоскія перемычки устраиваются обыкновенно на доскѣ, положенной плашмя, стесанные концы которой выходятъ въ швы между кирпичами, чер. 971 (текстъ).

Средина доски (или досокъ) подпирается стойкою. Такое устройство кружала можетъ быть употреблено при отверстій въ 2 аршина; въ случав болве широкихъ отверстій надобно вставить болве подпоръ.

Чер. 973 (текстъ) показываетъ другой способъ поддержанія концовъ доски. При кладкъ арокъ, направленіе швовъ всего легче означается посредствомъ цінурка, котораго одинъ конецъ укрѣпленъ въ центрѣ дуги, принятой за направляющую арки. Если-бы этого простайшаго способа нельзя было употребить, то приготовляють шаблонь арки, на которой означены направленія швовь. При пологихь аркахъ (иапримъръ, такихъ, у которыхъ отръзокъ дуги, длиною въ три вершка можетъ быть принятъ за прямую линио) направление кирпичей очень легко опредъляется опытными каменьщиками на глазъ. При кладкъ стръльчатыхъ арокъ клинья направляются въ центръ дуги по общимъ правиламъ кладки сводовъ, ио, приближаясь къ вершинъ и не доходя до нея на нъсколько вершковъ съ объихъ сторонъ, направленіе кладки измѣняють и направляють швы въ какуюлибо точку средней ордонаты, взятую близко къ вершинъ, чер. 974 (текстъ).

У плоскихъ перемычекъ 'швы направляются въ центръ, взятый на разстояніи отъ нижней поверхности, равномъ отъ і до 2 отверстій перемычки. Верхъ перемычекъ дълается по дугъ или по прямой, чер. 971 и 972 (текстъ). При устрой-

ствъ арокъ изъ тесоваго камня, избъгаютъ употребленія для направляющей эллипса по причинъ затрудпеній, встрѣчаемыхъ при опредъленіи направленія нормальпыхъ и взамѣнъ эллипса вошли въ употреблепіе коробовыя кривыя. Но такъ какъ причина эта не имѣетъ мѣста при кирпичныхъ аркахъ и, кромѣ того, эллиптическія арки легче чертятся на платформѣ и на видъ краснвѣе коробчатыхъ кривыхъ, то, слѣ-




довательно, пътъ никакой причины употреблять послъднія вмъсто эллипсовъ.

Если надъ перемычками, которыхъ отверстіе болье 2-хъ аршинъ, возвышаются полныя ствны или какой либо другой обременяющій ихъ грузъ, то поверхъ ихъ устраивають разпрузныя арки, чер. 975 и 976 (текстъ). Промежутокъ между разгрузною аркою и перемычкою долженъ быть заполняемъ уже по устройствъ разгрузной арки; иначе осадка ея можетъ вредно дъйствовать на перемычку. Если промежутокъ этотъ значителенъ, то устройство кружалъ подъ разгрузную


арку и разборка ихъ не представить никакого затрудненія; въ противномъ случав падобпо приготовить форму для разгрузной арки изъ сырого песку п класть па пемъ арку, чер. 976 (текстъ).

По окончанін арки песокъ легко можеть быть вынуть. Потомъ, когда разгрузная арка приметь полную нагрузку



и осадку, приступають къ заполиенію промежутка. При отверстіяхъ еще значительнійшихъ, наприміръ, боліве 1 1/2 сажень, перемычку обыкновенно поддерживають по среднні желізнымъ болтомъ, котерый укріплень верхнимъ своимъ концомъ къ разгрузной аркі. Для большей прочности сверху разгрузной и снизу плоской арки кладутся желізныя полосы, сквозь которыя проходять концы болта. На одномъ конці

болта дълается шляпка, а на другой конецъ навинчивается гайка, чер. 977 (текстъ). На этомъ способъ поддержанія средины арокъ, основывается возможность устройства подвъсныхъ арокъ, показанныхъ на чер. 978 (текстъ). Если дано нъсколько отверстій, раздъленныхъ слабыми столбами, то для отклоненія груза отъ этихъ слабыхъ подпоръ, дълаютъ



одну разгрузную арку надъ всъми отверстіями, чер. 979 (текстъ).


На чер. 980—982 (текстъ) показаны примъры кладки перемычекъ.


При устройстив арокъ изъ тесоваго камня, форма клиньевъ и всв шаблоны приготовляются по правиламъ разръзки камней; мы ограничимся здъсь только нъсколькими замъчаніями на счетъ сопряженія щекъ свода со стъною. Стънки, заполняющія пахи между арками, состоятъ изъ горизонтальной кладки, камни которой образуютъ острые углы съ внъшнею кривою арки; подобныхъ угловъ, какъ извъстно, слъдуетъ избъгать. Въ палаццахъ Флоренціи неудобство это не устранено, но значительно уменьшено было тъмъ, что внъшняя кривая арка дълалась въ видъ стрълки, чер. 983 (текстъ).


Углы, какъ видно изъ чертежа, остаются острые; но однако-же они значительно больше, чъмъ были-бы въ случав полукруга. Вотъ причина увеличения толщины клиньевъ у вершины свода. Увеличение это, какъ извъстно, противуръчитъ правиламъ равновъсія сводовъ.

Изъ общихъ началъ строительнаго искусства извъстно, что для равновъсія арки толщина ея должна быть:

- при *цъпной линіи* одинаковая какъ у пятъ, такъ п у ключа.
 - 2) при параболь толще въ ключь, чьмъ у пять и
 - 3) при эллипсь, полукругь и дугь круга, однимъ словомъ,








4ep. 982.

при всъхъ обыкновенно употребляемыхъ кривыхъ, — толще у пятъ, чъмъ въ ключъ.

Впрочемъ правила эти, наблюдаемыя при кладкъ виутреннихъ частей сводовъ безъ всякаго неудобства могутъ быть нарушены, когда дъло идетъ о сопряжении щекъ арки со стъною. Въ этомъ случаъ щека и стъна должны представлять одно и при разръзкъ камней, ихъ составляющихъ, должно обратить внимание только на то, чтобы арка имъла возможно правильный и красивый видъ.

При плоскихъ аркахъ щековые клинья продолжаются подъ одну горизонтальную линю, чер. 984 (текстъ). Ограничивая клинья съ наружной ихъ стороны горизонтальными и вертикальными плоскостями, мы избъгаемъ совершенно острыхъ угловъ. Однако, и при этомъ расположени встръчается слъдующее неудобство. Если всъ горизонтальные камни будутъ имъть одинаковую высоту, то клинья арки будутъ неравны, чер. 985 (текстъ), если наоборотъ, сдълать клинья одинаковой толщины, то горизонтальная кладка должна будетъ состоять изъ неравныхъ рядовъ, чер. 986 (текстъ). Все это будетъ имъть мъсто, если предположимъ, что длина пивовъ постоянна. Но ничто не мъщаетъ намъ, особенно для



щекъ арокъ, увеличить длину швовъ, по мъръ приближенія ихъ къ вершиив такъ, чтобы коицы ихъ находились на пересъченіи клиньевъ одинаковой толщины съ рядами кладки одинаковой высоты, чер. 987 (текстъ).


Если длины швовъ въ этомъ случав выходятъ слишкомъ различныя, то можно отступить нвсколько отъ этого правила, т. е. увеличить нвсколько длину швовъ клиньевъ при приближени къ вершинв, а высоту горизоитальныхъ рядовъ уменьшить. Расположение клиньевъ въ видв крючьевъ, чер. ()88 (текстъ), какъ противное основиымъ правиламъ каменной кладки, не должно быть употребляемо.

Когда однъ лишь арки выводятся изъ тесоваго камня, а стъны приготовляются подъ штукатурку, то часть клиньевъ, чисто обтесанная, выступаетъ иъсколько впередъ изъ щековой стъны, что и составитъ наличникъ арки, чер. ()80) (текстъ).

Въ илоскихъ перемычкахъ острые утлы отстраняются расположениемъ швовъ въ видъ ломанныхъ линий, чер. 984 (текстъ). На чер. 990 (текстъ) представленъ способъ соединения тесовой кладки съ киришчною, при устройствъ оконной перемычки.


Для объяспенія всѣхъ подробностей устройства кружаль для коробчатыхъ сводовъ подагается полезнымъ привести слѣдующіе примѣры устройства таковыхъ кружалъ;

1) Пусть дано покрыть плоскимъ коробчатымъ сводомъ небольшое отверстіе, напримъръ около 4-хъ аршинъ, заклю-



ченное между двумя стънами. Чер. 991 (текстъ) представляетъ расположеніе кружаль въ двухъ разръзахъ. Кружальныя ребра, состоящія каждое изъ одной обтесанной доски и разставленныя на аршинномъ разстояніи другъ отъ друга, упираются посредствомъ клиньевъ на прогоны, а прогоны поддерживаются поперечными бревнами или кладяли, вставленными въ стънъ. Клади у расположены на разстояніи 2 1/2 аршинъ одна отъ другой. Клинья служатъ для того, чтобы удобнъе было расположить ребра подъ ватерпасъ и, въ особенности, чтобы можно было удобно вынуть кружала изъ подъ свода, по окончаніи его.

2) Положимъ, что нужно приготовить кружала для полукруглаго коробчатаго свода, при отверстіи около 4 сажень. Чер. 992 (текстъ) представляетъ расположеніе кружаль въ этомъ случав. На образахъ станъ положены лежни а; на нихъ опираются стойки b. Прогоны должны быть такой толщины, чтобы они, при принятомъ разстояніи кладей, не могли гнуться подъ тяжестью свода; на прогонахъ лежатъ ребра f, поддерживаемыя клиньями e. Средній прогонъ g принимаетъ на себя концы разстрѣлинъ i, которыя подводятся по мѣрѣ возвышенія свода. Дабы клади отъ напора разстрѣлинъ не



могли гнуться, подпирають ихъ стойками, или подводять подкосное сопряжение k (шпренгель).


Иа продольномъ разръзъ, чер. 993 (текстъ), разстрълины и подкосное сопряжение не показаны.

Чер. 994—998 (текстъ) представляють устройство кружаль, при отверстіи свода около 6 или 7 сажень.

На чер. (9)4 видны: составъ кружальныхъ реберъ, расположене разстрълинъ и также особенные бруски, которые въ предъидущихъ случаяхъ не были употреблены: это прогоны па верхнихъ копцахъ разстръдинъ, вставленные для равномърнаго поддержания свода разстрълинами во всъхъего частяхъ.

Сверхъ того, прогонами этими можно уменьщить число разстрълниъ, какъ видно изъ чер. 994 (текстъ).


Чер. 996 (текстъ) изображаеть кружала для подпружной



арки; разстрѣлины расположены здѣсь по другой системѣ, чѣмъ на чер. 994 (текстъ).

На чер. 998 ib. показаны клинья, служащіе для постепеннаго опусканія всей формы вмість съ разстрівлинами, Бревна, употребляемыя на стойки, имѣютъ натуральную круглую форму; бревна для кладей и прогоновъ немного обтесываются съ цѣлью удобнѣйшаго сопряженія; наконсцъ на разстрѣлины употребляются бревна, расколотыя пополамъ или на четыре части.

Для приготовленія кружаль подь распалубки устраивають кружала для главнаго свода такь, какь будто бы распалубокь не было и потомь, поверхь палубы главнаго свода,




ставять кружальныя ребра, сообразно принятой форм в распалубки.

По прикръпленіи реберь этихъ гвоздями къ палубъ, поверхъ ихъ настилается вторая опалубка, которая и будетъ служить формою для распалубки. Распалубки кладутся прямою или косою кладкою, чер. 999 (текстъ).

Кладка коробчатаго свода производится на приготовлеиныхъ кружалахъ, по общимъ правиламъ кладки кривыхъ поверхностей. Правила эти для коробчатыхъ сводовъ состоять въ томъ, чтобы ряды клиньевъ илм непрерывно по всей длинѣ свода, а стыки клиньевъ располагались въ перевязку. Чер. 1000 (текстъ) представляетъ видъ перевязки кирпичей. Однако-же для плоскихъ кирпичныхъ сводовъ иногда отступаютъ отъ этого общаго правила, потому что прочность ихъ основывается не на расположении кирпичей нормально къ дѣйствующимъ силамъ, а на такой перевязкѣ кирпичей, при которой сводъ представляетъ одну плотную массу.


Косая кладка, представленная на чер. 909 (текстъ), есть одно изъ употребительнъйщихъ средствъ удовлетворенія этимъ условіямъ. Очевидно, что при подобной кладкъ про-



дольныя трещины въ сводв не легко могутъ произойти. Для плоскихъ коробчатыхъ сводовъ, которыхъ хребстъ долженъ быть выведенъ подъ одну горизонтальную плоскость, напримъръ, для принятія лещаднаго или цементнаго пола, можпо съ большимъ удобствомъ употребить кладку отдъльными арками, щириною въ 1/4 кирпича, какъ показано на чер. 1001 (текстъ). Здъсь одна арка составлена изъ кирпичей, положенныхъ на малое ребро (стоймя), а другая смежная арка, для перевязки съ забуткою, состоитъ изъ кирпичей, положенныхъ на больщое ребро. Кладка эта представляетъ еще то удобство, что ее можно производить безъ пособія кружаль. Понятно, что если только растворь имфеть такую степень вязкости, что намазанный имъ и прилъпленный къ вертикальной стінь кирпичъ можетъ держаться липкостью раствора, то цълый рядъ арокъ можетъ быть выведенъ такимъ образомъ по щековой стѣнъ. Сомкнутая арка одного ряда будеть служить поддержкою для слѣдующаго ряда и т. д. Само собою разумвется, что въ случав неимвнія щековой ствны, которая могла бы поддержать первый рядъ свода, необходимо устроить для этого перваго ряда легкое кружало.

Устройство кружалъ и производство кладки разныхъ видоизмѣненій коробчатаго свода не представляетъ особенныхъ трудностей. Итакъ, при сходящихъ сводахъ, кружальныя ребра ставятся въ вертикальныхъ плоскостяхъ и упираются на прогоны, положенные по наклонной плоскости. При кольцевыхъ сводахъ ребра должны быть поставлены въ плоскостяхъ нормальныхъ къ осп свода и т. д.

Чер. 1002 и 1003 (тексть) представляють примъры перевязки кирпичей въ сводахъ, имъющихъ толщину въ 1/2, I,




1½, 2 и 3 кирпича. Толстыя арки кладутся обыкновенно отдъльными слоями въ ½ или 1 кирпичъ толщиною, чер. 1004 и 1005 (текстъ). Для доставленія лучшей связи всъмъ слоямъ употребляется прокладная плита, проходящая черезъ нъсколько слоевъ, чер. 1006 (текстъ).

Кладка свода должна производиться симметрически, т. е. съ объихъ его опоръ вдругъ, такъ, чтобы кружала были равномърно съ объихъ сторонъ нагружаемы: это необходимо для того, чтобы они сохраняли правильную форму. По доведени кладки свода, равномърно съ объихъ сторонъ, до вершины его, запираютъ сводъ, вставляя замокъ или замоч

ную шелугу. Оставленное для этого отверстіе наполняется растворомъ и замочные кирпичи вставляются по ифскольку вдругъ посредствомъ доски, положенной на нихъ, по которой дълаютъ легкіе удары ручною трамбовкою.

Тонкіе своды, при запиранін ихъ, могуть легко потерять



правильность своей формы отъ поднятія частей, лежащихъ у слабыхъ точекъ.

Для избъжанія этого надобно забучивать пазухи вмѣстѣ съ кладкою свода или, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ устраивать въ пазухахъ поперечныя стѣнки, чер. 1007 (текстъ).

Горшечные своды кладутся, обыкновенно, на гипсовомъ растворѣ; самый простой способъ кладки ихъ, при плоскихъ сводахъ, состоитъ въ установкѣ ихъ на палубѣ, какъ можно плотнѣе, на сухо, потомъ они заливаются сверху жидкимъ


гипсовымъ растворомъ. Гипсъ легко входитъ въ самыя малыя щели, заполняетъ ихъ плотно и связываетъ всѣ горшки въ одну массу.

На чер. 1008 (текстъ) показана горшечная кладка ци-линдрическаго свода.

Чер. 1000 и 1010 (текстъ) представляютъ кладку арокъ и цилиндрическаго свода изъ бутоваго камня.

На чер. 1011, 1012, 1013 и 1014 (текстъ) показаны примъры подготовки пятъ для кладки свода.

На 1 кв. саж. цилиндрическаго свода (измфреннаго въ



планѣ) требуется, со включеніемъ забутовки, при толщинѣ свода въ ½ кирпича—318 кирп. и 0,021 куб. саж. раствора; при толщинѣ свода въ 1 кирпичъ, требуется 640 кирп. и 0,042 куб. саж. раствора.

f) Раскружаливаніс коробчатых сподовь. Своды изъ тесоваго камня держатся равновѣсіемъ всѣхъ своихъ частей. Поэтому, какъ скоро сводъ замкиутъ, отнимаютъ кружала съ тою цѣлью, чтобы всѣ клинья приняли положеніе, сооб-

разное условіямь равновьсія. Но такь какь вь кирппчныхь сводахъ главное основаніє прочности есть связь клиньєвъ, доставляемая растворомь, то сводь должень быть отділень отъ поддерживающей его палубы не прежде, какъ по совершенномъ окръпнутіи раствора. Отсюда происходить правило, наблюдаемое архитекторами и состоящее въ томъ, что сводъ долженъ оставаться на кружалахъ столь долго, сколь это возможно. Итакъ, оконныя арки сохраняють свои кружала до окончательнаго возведенія стѣнъ; своды составляются на кружалахъ до чистой отдълки зданія. Обыкновенно наблюдають, чтобы кружала не вынимались изъ подъ сводовъ раньше шести недѣль, а въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, не раньше четырехъ. Впрочемъ, надо имъть въ виду, что сроки эти зависять отъ свойствъ раствора и поэтому должны быть опредъляемы на осиованіи принятыхъ мъстныхъ обыкновеній и повъряемы опытами.

Кружала слъдуетъ вынимать не вдругъ, а постепенно, ослабляя подпоры верхнихъ частей реберъ и, затъмъ, выколачивая клинья, поставленные подъ кружальныя ребра.


При устройствъ большихъ кирпичныхъ сводовъ, оба описанные способы раскружаливания соединяются слъдующимъ образомъ.

Сводъ выводять быстро для того, чтобы растворь не успълъ совершенно окръппуть. По положени ключа и заполненіи паховъ свода (если это послѣдовало по проекту), ослабляють нъсколько кружала. Оть этого камни или кирпичи свода приходять въ нѣкоторое движеніе; еще мягкій растворъ сжимается и формируется сообразно положенію камней или кирпичей. Потомъ сводъ заливають известковымъ, разжиженнымъ растворомъ, съ цълью занолненія щелей, которыя могли образоваться въ сводъ. Въ этомъ положенін сводъ остается на кружалахъ до тѣхъ поръ, пока растворъ соверщенно не окрѣпнетъ: тогда уже вынимаютъ изъ подъ свода кружала, соблюдая вышеописанныя предосторожности. При первоначальномъ ослабленіи кружалъ, должно опустить ихъ на всю высоту предполагаемой осадки свода, дабы сводъ окръпъ въ томъ положени, которое онъ долженъ имъть окончательно. При устройствъ сводовъ безъ

полной опалубки, а только при пособіи ивсколькихъ реберъ, служащихъ лекалами, надобно эти ребра вынимать тотчасъ, какъ только сводъ будетъ запертъ. Въ противномъ случав, лекала, при осадкв свода, нарушатъ его правильность.

§ 81. Своды соминутые, истельные или монастырскіе. а) Въ сомкнутомъ сводъ внутренняя поверхность составлена изъ поверхностей пересъкающихся цилиндровъ съ одинаковымъ подъемомъ, чер. 1015 (текстъ).

Два цилиндра одинаковаго подъема, пересъкаясь въ двухъ кривыхъ, раздъляются каждый на четыре треугольные отръзка. Если возьмемъ для разнообразія внутренней поверх-




ности свода нижніе отръзки цилиндровь, опирающіеся на опорныя стъны по прямой линіи и называемые лотками, чер. 1016 (тексть), то и получимь сомкнутый сводь. Плань пространства, покрываемаго сомкнутымь сводомь, можеть быть квадрать, прямоугольникь или, наконець, какой-нибудь многоугольникь, у котораго однакожь длина сторонь не слишкомь различна.

Для начертанія и разрѣзки сомкиутаго свода при прямоугольномъ основаніи на діагонали ав, чер. 1017 (текстъ), чертится кривая, по которой намѣрены сдѣлать діагонали свода.

Положимъ, что эта кривая, представленная въ совмъщенін съ горизонтальною плоскостью, будетъ agb. Примемъ эту кривую за направляющую двухъ цилиндровъ: перваго—у котораго производящія параллельны къ линіи A; другого—у котораго они параллельны В. Основаніе перваго цилиндра

построится по способу ордонать на вертикальной плоскости A; второго — на плоскости B.

Ива цилиндра эти пересъкутся въ двухъ кривыхъ, симметрически расположенныхъ; одна изъ нихъ будетъ принятая нами направляющая agb; другая—совершенно равная первой




Чер. 1017.

и расположенная на другой діагонали. Такимъ образомъ, внутренняя поверхность свода означится вполнѣ. Для опредъленія сопрягающихъ плоскостей раздъляемъ a'g'b' (на плоскости A) на нѣсколько равныхъ частей, въ точкахъ a', p, q, r, s и т. д. и черезъ эти точки проведемъ нормальныя къ кривой a'g'b'. Нормальныя означаетъ намъ слѣды сопрягающихъ плоскостей, которыя будутъ перпендикулярны къ пло

екости Л. Сопрягающія плоскости пересѣкутся съ внутреннею поверхностью свода въ производящихъ.

Въ точкахъ, соотвътствующихъ пересъченіямъ этихъ производящихъ съ діагональною кривою и проектирующихся на вертикальную плоскость B въ точкахъ p', q', r', s, t', и




т. д., проводимъ нормальныя къ кривой b'' g'' a''; это будутъ слъды сопрягающихъ плоскостей, перпендикулярныхъ къ плоскости B. Сопрягающія плоскости пересъкутъ цилиндръ въ производящихъ.

Пачертаніе паружной поверхности свода и расположеніе стыковъ клиньевъ видны на чертежъ.

Чер. 1018 (текстъ) представляетъ видъ сомкнутаго свода, построеннаго на многоугольномъ основани. Руководствуясь предъидущимъ примъромъ легко построитъ проекцию и этого свода. Замътимъ только, что сели основание его правильный многоугольникъ, то центръ свода будетъ соотвътствовать вершниъ свода, въ которой всъ діагональныя дуги пересъкутся. Но въ томъ случаъ, если основаніе — неправильный многоугольникъ, надобно выбрать для вершны такую точку, чтобы діагонали, проведенныя отъ нея въ углы основанія имъли сколь возможно одинаковую длину.

Сомкнутые своды мало употребляють въ гражданскихъ постройкахъ по слъдующимъ причипамъ:

1) Они опираются на вев ствиы одинаково и, слъдова-



Чер. 1021.


тельно, всё стёны должны иметь одинаковую толщину; это при большихъ отверстіяхъ можетъ представлять неудобства. Кроме того, ни въ одной изъ стенъ нельзя делать отверстій произвольной величины, подобно тому, какъ делаютъ въ щековыхъ стенахъ коробчатыхъ сводовъ.

- 2) Если оставлять оконныя отверстія въ самыхъ стъпахъ, то сводъ, особенно при значительной его высотъ, худо освъщается; а поднимая оконныя отверстія выше началъ свода, необходимо устраивать распалубки и вслъдствіе этого построеніе свода сдълается сложнымъ, чер. 1019 и 1021 (текстъ).
- 3) Въ невысокихъ жилыхъ комнатахъ и подвалахъ сомкнутый сводъ неудобенъ. Такъ какъ въ этихъ случаяхъ приходится помъщать начало свода на небольшомъ разстояни отъ пола, то наклонныя части свода не позволяютъ, ни

подходить близко къ ствиамъ, ни ставить у ствиъ высокихъ вещей (мебели, шкафовъ, бочекъ и т. п.).

4) Для прочности сомкнутаго свода необходимо, чтобы длина покрываемаго пространства не была больше удвоенной шприны; отсюда следуеть, что имъ нельзя покрывать длин- ныхъ комнатъ.

Но, съ другой стороны, сомкнутый сводъ представляетъ




удобное покрытіе для нептральных валь, которыя могуть быть освіщены только сверху, т. е. посредствомь отверстія, оставляемаго въ верхней части свода.

Чер. 1019—1021 (текстъ) показываетъ примъръ комнаты, покрытой кирппчпымъ сомкнутымъ сводомъ. Распалубки въчистыхъкомнатахърасполагаются симметрически; ихъдълаютъ обыкновенио и у такихъ стънъ, въ которыхъ иътъ отверстій,

едиственио для симметрін. Пногда въ этихъ сводахъ ділалются гурты по направленно діагоналей.

Чер. 1022 (текстъ) представляетъ видъ плоскаго сомкнутаго свода съ четырьмя симметрическими распалубками и подпружинами, расположенными посредпиъ длины и ширпны свода.

b) Для покрытія длинныхъ комнатъ употребляется иногда, такъ называемый, лотковый сводь, чер. 1023—1024 (текстъ).



Чер. 1025.

Онъ состоитъ изъ коробчатаго свода, къ щекамъ котораго приставлено по половниъ сомкнутаго свода.

с) Для устраненія неудобствъ, представляемыхъ сомкнутымъ сводомъ, можно употребнть парусно-солкнушый сводъ, котораго видъ представленъ на чер. 1025 (текстъ).

Положимъ, что пространство, данное для покрытія, имѣетъ форму квадрата abcd. Около даннаго квадрата опишемъ другой квадрать efgh такъ, чтобы стороны второго квадрата были перпендикулярны къ діагоналямъ даннаго. Вообразимъ на квадратъ efgh сомкнутый сводъ. Сводъ этотъ, усъченный

четырьмя плоскостями ab, bc, cd и ad представить намь форму свода, называемаго парусно-сомкнутымь. Форма его подобна формь парусныхъ сводовъ, описаніе которыхъ помъщено ниже, а сущность устройства такова-же, какъ и въ сомкнутомъ сводъ.

 d) Тоящина сомкнутаго свода назначается одинаково съ коробчатымъ сводомъ того же измъренія.

Очевидно, что сомкнутый сводь будеть имѣть совершенно надежную опору на стѣнахъ, которыя имѣють толщину, соотвѣтствующую коробчатымь сводамъ одинаковаго съ шимъ отверстія. Ропдле назначаетъ вмътолько ³/4 этой толщины, предполагая, что планъ свода есть квадратъ или правильный многоугольникъ.

Большинство строителей придають толщине устоя сомкнутаго свода ²/з толщины, соответствующей цилиндрическому своду того же пролета и подъема, если покрываемое пространство квадрать: д въ ³/ч последней толщины, если одна изъ сторонъ покрываемаго пространства въ 2 раза более другой: это отношене сторонъ принимается предельнымъ.

Наиболье изгруженныя точки опоръ сомкнутаю свода находятся на среднив опорныхъ стыть, потому что, съ одной стороны, давленіе свода, приближаясь къ угламъ, уменьшается, а съ другой – устойчивость части стъны, придежащей къ угламъ, болье устойчивости промежуточныхъ ея частей. Изъ этого следуетъ, что каждое значительное отверстіе, деласмое въ среднив опорныхъ стыть, должно неизбыжно уменьшить прочность свода.

По "Нёне" предлагаются следующія данныя для сомкнутыхъ сводовъ если:

L — внутренняя поверхность свода

V — Объемъ пространства, ограниченнаго сводомъ

d — діаметръ круга, винсаннаго въ правильный и—угольникъ, a—сторона n — угольникъ, то:

$$L = \frac{1}{2} nda = \frac{1}{2} nd^2tg = \frac{180^{\circ}}{n}$$

$$V = \frac{1}{12} nd^2a = \frac{1}{12} d^8ntg \cdot \frac{180^{\circ}}{n}$$

Для каждой квадратной сажени въ планъ сомкнутаго свода, толщиною въ ½ киринча, вмъстъ съ забуткою, по безъ груптовыхъ арокъ, по требно 1600 шт. киринча и 54 куо. фута раствора.

При сводахъ изъ гориковъ, одна квадр, саж, новерхности свода, въ самыхъ узкихъ мъстахъ, со ниами въ 12 дюйма, требуетъ:

```
1) 2700 гориковь (діам. 4" — и вышин. 4") съ 22 четвер. гипса
2) 2250 — — ( " 4<sup>3</sup>/s" — — 5" t — 25 — — —
3) 2000 — ( — 4<sup>3</sup>/4" — — 6") — 30 — — —
4) 1800 — ( — 5" — — 7") — 35 — — —
5) 1500 — ( — 5<sup>1</sup>/z" — — 10") — 46 — —
```

Кългинсу прибавляется несокъль количествъ из до 4 объема гипса,

Вбсъ квадратной сажени горшечнаго свода составляеть:

```
въ № 1-мъ — 100 пудовъ.

" № 2-мъ — 185 ...

" № 3-мъ — 220 ...

" № 4-мъ — 250 ...

" № 5-мъ — 335 ...
```

Гуртовыя арки вычисляются какъ обыкновенные своды.

При устройствъ кружалъ для сомкнутаго свода, ставятъ сначала діагональныя ребра bb, чер. 1026 (текстъ), одно изъ нихъ будетъ цълое, а другое—составное изъ двухъ половинокъ. Потомъ ставятъ ребра aa, перпендикулярныя къ плоскостямъ стѣнъ; концы всѣхъ этихъ реберъ, сходящіеся въ одну точку, подпираются стойкою. Если промежутки между ребрами слишкомъ велики, то ставятъ нолуребра cc, которыхъ верхній конепъ упирается на діагональное ребро. Палубу, покрывающую ребра, настилаютъ параллельно стѣнамъ.

При всёхъ сводахъ, въ которыхъ кружальныя ребра не могутъ быть расположены въ параллельныхъ плоскостяхъ, употребляютъ следующій способъ поддержанія реберъ и всёхъ разстрелинъ. Въ плоскости началъ делается изъ толстыхъ досокъ полъ, лежащій на продольныхъ прогонахъ, которые поддержаны кладями. На этомъ полу опираются: концы кружальныхъ реберъ, средняя стойка и всё разстрелины, вводимыя во время постройки.


Кладка кирпичей для сомкнутаго свода представлена на чер. 1019, 1027, 1028 (текстъ).

Для лотковаго свода кружальныя ребра располагаются, какъ показано на чер. 1024 (текстъ).

На чер. 1029 и 1030 (текстъ) представленъ видъ сомкнутаго свода на квадратномъ основаніи съ 4-мя распалубками. На чер. 1031 и 1032 (текстъ) показанъ разрѣзъ по діагонали въ вершинѣ свода.

§ 82. Креотовые оводы. а) Крестовый сводъ называется также перекрестнымы или стрыльчатымы.


Внутренняя поверхность его состоить изъ отръзковъ пересъкающихся цилиндровъ, чер. 1033 (текстъ). Сомкнутый сводъ,



какъ уже пояснено выше, тоже происходить отъ пересъченія такихъ-же цилиндровъ и разность между этими поверхностями та, что для составленія сомкнутаго свода беруть нижніе отръзки цилиндровъ, т. е. такіе, которые опираются на стъны по цълой прямолинейной своей сторонъ, чер. 1016 (текстъ). Для образованія крестоваго свода берутъ, напротивъ

верхніе треугольные отрѣзки цилиндровъ, т. е. такіе, которые опираются на стѣны только двумя точками, чер. 1034 (текстъ).


Образованіе діагональных реберт вт этих сводах можеть быть также разсматриваемо, какт признакт ихт отличающій. Пересткая діагональ сомкнутаго свода плоскостью,



перпендикулярною къ ней, получимъ на внутренней поверхности свода входящій уголь, чер. 1035 (тексть), а сдълавъ то-же самое съ крестовымъ сводомъ, получимъ уголь выходящій, чер. 1036 (тексть).


На этомъ основаніи своды сомкнутые называють также сводами съ впалыми ребрами, а крестовые— сводами съ выпиуклыми ребрами, чер. 1037 и 1038 (текстъ).

Чер. 1039 (текстъ) представляетъ видъ простого крестовало свода въ проекціяхъ и его разрѣзку. Задавъ настоящую величину дуги для діагопали свода, которая въ совмѣщеній



означена на плант линіею adecfgb, принимаемъ ее за направляющую цилиндра, у котораго производящія перпендикуляры къ плоскости A и начертимъ по способу ордоиатъ, основаніе этого цилиндра на плоскости A, т. е. кривую b'c'a'. Примемъ ту-же діагональ за направляющую другого цилиндра, у котораго производящія перпендикулярны къ плоскости B, и начертимъ на этой плоскости основаніе цилиндра, т. е. a''c''b''. Два цилиндра пересткутся въ двухъ симметрическихъ кривыхъ.


одна изъ нихъ будетъ принятая нами діагопаль; вторая такая-же діагональ, проектирующаяся на илант по линін М. Раздълимъ діагональ ach на нечетное число равныхъ частей, напримъръ въ точкахъ d,c,f,g, и чрезъ эти точки проведемъ производящія обоихъ цилипаровъ: это построеніе дастъ намъ внутреннія ребра свода. Проводя пормальныя плоскости къ



Чер. 1039.


цилиндрамъ, получимъ сопрягающія плоскости. Наружная поверхность свода, въ разрѣзахъ плоскостями A и B, означится горизонтальными линіями xq и xt. Расположеніе стыковъ клиньевъ видно на чертежѣ.

Крестовый сводъ передаетъ все свое вертикальное давленіе и горизонтальный распоръ на вершины угловъ многоугольника, изображающаго планъ покрываемаго пространства (такъ напримъръ, въ только что разсмотрънномъ нами случаъ, — на четыре отдъльные столба). Свойство это, достав-



Чер. 1040.

ляющее въ приложени значительных выгоды, имѣетъ однакожъ нѣкоторыя неудобства. Одно изъ этихъ неудобствъ состоитъ въ томъ, что из гражданскихъ постройкахъ чаше всего приходится покрывать сводами пространства, огражденныя со всѣхъ сторонъ стѣнами, а крестовый сводъ сосредоточиваетъ все свое давленіе только на углахъ стѣнъ. Стало



быть стѣны эти подвержены неравномѣрному усилію: углы ихъ сильно обременены, а средины соверщенно свободны.


b) Итакъ, для болѣе равномѣрнаго распредѣленія груза свода, на ограждающія его стѣны и также, чтобы устранить пониженіе средины свода, при осадкѣ его, дѣлаютъ средину свода выше щекъ его. Для большей ясности замѣтимъ, что крестовый сводъ можетъ быть разсматриваемъ, какъ составленный изъ нѣсколькихъ распалубокъ, у которыхъ верхняя шелыга горизонтальна.

Но вмъсто такихъ распалубокъ, чер. 1039 (текстъ), можно

употребить распалубки съ поднятыми шелыгами или также съ поднятыми и изогнутыми шелыгами, чер. 1040—1043 (текстъ).

Составленные такимъ образомъ крестовые своды называются: Крестовые своды, вспарушенные или съ возвышенными діагоналями. Возвышеніе діагоналей при устройствъ свода изъ тесоваго камня представило-бы большія затрудненія въразръзкъ, а поэтому изъ тесоваго камня строятъ всегда простые крестовые своды; что касается до кирпичныхъ, то они почти всегда вспарушиваются.

Чер. 1040 (текстъ) представляетъ въ проекціяхъ кирпичный сводъ съ поднятыми діагоналями. Данное для покрытія



пространство имѣетъ въ планѣ продолговатую форму. Крестовый сводъ точно также, какъ и сомкнутый, неудобно устраивается изъ частей (въ этомъ случаѣ — распалубокъ), имѣющихъ значительную разность въ кривизнѣ, такъ что, чѣмъ ближе данное для покрытія постранство подходитъ къ квадрату или правильному многоугольнику, тѣмъ удобнѣе оно покрывается крестовымъ или сомкнутымъ сводомъ. Въ случаѣ необходимости покрытія продолговатаго пространства сомкнутымъ сводомъ, слѣдовало бы замѣнить его тою формою, которая показана выше, подъ иазваніемъ лотковаго свода. Но если нужно покрыть такое пространство крестовымъ сводомъ, то употребляютъ не одинъ, а нѣсколько крестовыхъ сводовъ, ставя ихъ одинъ возлѣ другого. Всѣ эти своды образуютъ одно цѣлое; потому что щеки крестовыхъ сводовъ открыты.

Въ разсматриваемомъ примъръ планъ раздъленъ на два квадрата и каждый изъ нихъ покрытъ отдъльнымъ сводомъ. Двъ расналубки, находящиея по среднить, будучи наклонны, требуютъ въ нижней своей части подпоры; для этой цъли подведена подпружная арка. Такъ какъ главное сопротивление крестоваго свода зависить отъ прочности діагопалей, то, по направленію ихъ, сдъланы утолщенія или гурты. На плоскости Л представленъ разръзъ свода вертикальною плоскостью, проходящею по среднить его; на плоскости В—разръзъ по направленію, означенному на планть линією, проходящею черезъ точку В.


с) Если планъ пространства, даннаго для покрытія, представляетъ прямоугольникъ, у котораго стороны перавны, то можно употребить крестовый сводъ, составленный изъ двухъ горизонтальныхъ и двухъ поднятыхъ распалубокъ.

На чер. 1044 и 1045 (текстъ) подобный сводъ изображенъ въ планѣ и въ двухъ разрѣзахъ. Чертежъ этотъ показываетъ, что направляющія распалубокъ, какъ перваго, такъ н второго ряда, имфютъ форму полуокружности и что діагональ свода, относительно кривой малаго отверстія, возвышена, а относительно кривой большого отверстія, находится на одной съ нею высоть. Такъ какъ сводъ представленъ съ трехъ стороиъ открытымъ, то необходимо поддержать наклонныя распалубки подпружными арками. Подъ горизонтальныя распалубки, покрывающія большія отверстія, подведены также подпружныя аркн—для симметріи. Если бы мы, на подобномъ плаив построили простой крестовый сводъ и приняли полукругъ за направляющую, для большого отверстія, то для малаго отверстія вышла-бы направляющая—полуэллипсъ, поставленный на малой его оси. Замътимъ, что для единства характера строенія надобно, по возможности, стараться покрывать всь отверстія одинаковыми кривыми, напримъръ, постоянно полукругами, подобными дугами круга. или прямыми перемычками. Представленный на чер. 1044 и 1045 (текстъ) сводъ удовлетворяетъ этому эстетическому правилу, потому-что дуги, покрывающия отверстия, хотя не равны, по имъютъ одинаковую форму.

d) Начертаніе крестоваго свода надъ пространствомъ, огра-

ниченнымъ правильнымъ многоугольникомъ, можетъ быть очень легко исполнено по примъру приведепныхъ выше чертежей. Распалубки, составляющія эти своды, могутъ быть горизонтальныя, чер. 1046, или поднятыя, чер. 1047—1049 (текстъ).

Въ томъ случав, если данное для покрытія пространство




представляетъ неправильную фигуру, поступаютъ слѣдующимъ образомъ, чер. 1050 (текстъ).

Всѣ діагонали должны сходиться въ точку, взятую по средпнѣ фигуры такъ, чтобы разстоянія ея отъ всѣхъ вершинъ фигуры, разнились между собою возможно менѣе. Зададимъ себѣ потомъ подъемъ свода, напримѣръ лип. аb, и взявъ ее

за радіусь, опишемь четверть круга. Вст діагонали начертятся съ этой кривой (въ настоящей ихъ величинъ п въ совмъщеніи), по способу ордонать. Далье, возьмемъ линію єд (меньшую линіи ав на такую величину, на какую хотимъ возвысить діагонали надъ щеками свода) и описываемъ ею полуокружность. Вст направляющія распалубокъ пачертятся въ настоящей величинъ съ этой полуокружности, по способу ордонатъ. Когда вст эти кривыя построены, то устройство кружалъ не представитъ затрудненія и, по изготовленіи ихъ, кирпичный сводъ складывается очень просто.

е) Можно покрывать большія пространства крестовыми сводами, ставя ихъ одинъ возл'в другого и поддерживая ниж-



нія ихъ точки отдѣльными столбами. Подобное расположеніе употребляется при проектированіи церквей, залъ, вестибюлей, подваловъ, галлерей, окружающихъ зданіе, и проч., чер. 1051—1054 (текстъ). Форма столбовъ очень разнообразна. Вотъ простѣйшія между ними:

Чер. 1055 (текстъ). Столбы квадратные, на которыхъ опираются непосредственно простые крестовые своды.


Чер. 1056 (текстъ). Столбы квадратные, на которыхъ опираются подпружныя арки, а на аркахъ лежатъ крестовые своды; въ этомъ случав они могутъ быть вспарушенные.

Чер. 1057 (текстъ). Столбы квадратные, на которыхъ опираются подпружныя арки; для принятія цять арокъ прибав-

лены къ столбамъ выступы, такъ что столбы имфютъ въ сфченіи фигуру крестообразную.

Чер. 1058 (текстъ). Столбы квадратные и крестообразные, какъ въ предъидущемъ примъръ, съ тою только разностью, что подпружныя арки уже столбовъ.

Иногда столбы дълаются круглые и принимають форму колоннь. Капитель заинмаеть мъсто подплечиика. Подобное употребление тонкихъ подпоръ, въ видъ колоннъ, возможно



въ томъ случав, когда распоры всъхъ сопредъльныхъ сводовъ взаимно и совершенно уничтожаются.

Когда покрываемое пространство раздълено рядами столбовъ на галлереи неодинаковой ширины, чер. 1052—1054 (текстъ), напримъръ, въ церквахъ, строенныхъ по образцу базиликъ, тогда не всъ фигуры, заключенныя между столбамн, могутъ быть квадратами. Въ подобномъ случаъ, продолговатыя пространства покрываются полувспарущенными сводами, чер. 1044 и 1045 (текстъ).

Строители готическихъ церквей унотребляли также особаго рода сводъ, показанный въ планъ на чер. 1058 (текстъ), видъ его изображенъ на чер. 1048 (текстъ).

Крестовые своды въ гражданскихъ постройкахъ очень употребительны:


- по причинѣ ихъ удобнаго освѣщенія, для котораго, во нсѣхъ щековыхъ стѣнахъ ихъ, можно оставлять отверстія произвольныхъ размѣровъ;
- 2) по удобству ихъ примыкать одпиъ къ другому, покрывая пространство значительныхъ измъреній; и
- 3) по выгодъ, представляемой ими при устройствъ подваловъ и низкихъ компатъ, потому-что, въ этомъ случаѣ, стъны остаются совершенно свободны, а только один углы заняты сводомъ.
- f) Толщину крестовымъ сводамъ съ полной увъренностью можно назначать одинаковую съ толщиною коробчатыхъ сводовъ, тѣхъ же измѣреній. При готическихъ крестовыхъ сводахъ съ усиленными гуртами, всѣ распалубки (изъ кирпича) рѣдко гдѣ дѣлались толще '/s кпрпича. Такъ, напримѣръ, въ Ульмскомъ соборѣ, въ которомъ своды пмѣютъ около 8'/s сажень отверстія, распалубки между ребрами (нервюрами), толщиною въ полкирпича. Въ Магдебургскомъ соборѣ распалубки крестоваго свода, нокрывающаго средній пролетъ (нефъ), при отверстіи въ 5'/s сажень, сдѣланы пзъ мелкаго неправильнаго известияка, въ 8 дюймовъ толщины. Гурты, идущіе по діагоналямъ крестовыхъ сводовъ, дѣлаются въ 1, 1'/s и 2 кирпича толщиною, смотря по ихъ отверстію п подъему; а распалубки, которыхъ отверстіе не превосходитъ 2'/s сажень, будутъ достаточно толсты, если ихъ сдѣлать въ полкирпича.

При опредъленіп толщины опоръ крестовыхъ сводовъ, правильныхъ формъ, слъдуетъ имъть въ виду, что они передаютъ все свое давленіе на углы основанія.

По правилу Рондле, столбы для крестовых всводовь удовлетворяють всемь условіямь устосев, если діагональ их вдвое больше ширины устоя коробчатаго свода, имівющаго отверстіє, равное діагонали крестоваго свода. Пусть х означаєть толщину опорь коробчатаго свода, при отверстій DE, чер. 1059 (тексть): въ этомъ случаї, линія DM должна равияться 2х. Эта толщина опоры достаточна не только для поддержанія собственно крестоваго свода AK, но и частей его AF и AG или подпружных арокъ, устроенных въ этихъ містахъ. Когда нужно покрыть большое пространство и сколькими, одинъ возлів другого поставленными крестовыми сводами, тогда получимъ столбы трехъ различныхъ разрядовъ: 1) средніе столбы, которые, при равныхъ смежныхъ сводахъ, не будуть претерпі:

вать шкакого горизонтальнаго распора; 2) столбы боковые (не угловые), п 3) угловые столбы.

Рондле предлагаеть следующій эмпирическій способь определення размеровь всёхь названных столбовь. На данномъ плане проведемь оси столбовь AC, IH, DB, CD, FG и AB, чер. 1000 (тексть) и діагонали CE, ED, EB и EA. Оть точки K, на діагонали EB, отложимь ноловину высоты столба E (оть пола до начала свода), вь точке L; разделимь линію EL на 12 равныхь частей и вь одномь изъ этпхъ деленій, какъ на полудіагонали, начертимь плань столба E. Въ точке G начертимь половину столба, обращенную во внутренность свода mhin, такъ какъ очерчень столбъ E и потомь отложимь mh' = 2mh. Такимъ образомъ, будеть означена длина столба hh'; ширина его равняется ширине столба E. Для определенія угловаго столба B, продолжимъ линіи hi и h'i, до встречи ихъ съ такими же линіями, проведенными около столба H.



Чер. 1061 (текстъ) изображаетъ подобное же построеніе прп планѣ, имѣющемъ форму неправильнаго четыреугольника.

Часто случается покрывать крестовыми сводами значительныя пространства, причемъ своды выходять неодинаковой величины, напримъръ, при устройствъ нерквей, у которыхъ средній пролетъ (нефъ) болѣе н выше боковыхъ предметовъ. Два слѣдующе примъра объясняютъ эмпирическія правила, предложенныя Рондле.

Примъръ I. Чер. 1062 (текстъ). Положимъ, что внутреннимъ столбамъ хотятъ дать только такую толщину, чтобы они могли сопротивляться одному вертикальному давленію сводовъ. Въ то-же время, горизонтальный распоръ высокаго верхняго свода предполагается передать боковымъ устоямъ, посредствомъ упорныхъ арокъ. Проведемъ на планѣ діагонали сводовъ н, взявъ за радіусъ $\frac{1}{12}$ половинъ: діагоналей большого свода, малаго свода н свободной части столба, то есть $\frac{1}{12}$ ($AD + AE + \frac{xy}{2}$),

онпшемъ кругъ.

Кругь этоть, или многоугодывакъ, описанили около него, будуть изображать планъ средняго устоя. Въ боковомъ устов B инфина равна инфинъ столба A, а длина — вдвое больше инфинъ. Для начертанія опорной дуги, отложимь $ab = \frac{1}{160}bc_0$ точка a означить нижнюю пяту дуги, а верхняя ията d будеть находиться на пересъченіи линіи ed съ прямою nm, проведенною изъ вершины свода n въ слабую точку свода m. Направляющая упорной арки имъеть форму дуги круга, котораго центръ находится на продолженіп линіи cb, въ точкі e, τ , e, на пересъченіи периендикуляра, возставленнаго на половинѣ хорды ad.

Примірт II. Чер. 1002 (тексть). Положимь, что внутренніє столбы должны иміть разміры, достаточные для протинудійствія напору средняго высокаго свода, безь пособія упорныхь арокь. Для этого, къ половинь діагонали AD, прибавимь половину высоты свободной части устоя xq (оть забутки x до пять y); возьмемь 1/12 этой суммы x. е.

$$\frac{1}{12}\left(AD + \frac{xy}{2}\right)$$

и отложимъ эту величину по направленію Aa, Aa' и Ab. Такимъ образомъ опредѣлится прямоугольникъ, къ которому по сторонамъ прибавимъ еще выступы для прпнятія подпружныхъ арокъ, отдѣляющихъ средній пролеть отъ боковыхъ: это и будетъ планъ средняго столба. Для опредѣленія размѣровъ боковаго столба P, отложимъ (по предъидущему правилу) pc = pc', равные 1/12 суммы: полудіагонали PC съ половиною высоты столба P; точки c и c' означатъ ширину столба P; длина его e'd = 2e'c.

По "Hütte" предлагаются слъдующія данныя для крестовыхъ сводовъ, если

L — внутренняя поверхность свода,

У — объемъ пространства, ограничиваемаго сводомъ,

п — число сторонъ свода


$$L = 1/4 n \ (\pi - 2) \ a^2$$
. Cotg $\frac{180^{\circ}}{n}$

$$V = \frac{1}{48} \pi (3\pi - 4) \ a^3 \cot g \ \frac{180^{\circ}}{n}$$

Толщина опоръ на 1/4 до 1/5 больше, чёмъ у сводовъ цилиндрическихъ, имѣющихъ пролетомъ сѣченіе круговаго свода діагопальною плоскостью. Опоры требуются только въ углахъ. Толщина распалубокъ обыкновенно 1/2 кирпича, а въ плоскости пересѣченія двухъ распалубокъ 1 до 11/2 кирпичей. Пролетъ до 5 метровъ

На полуциркульный крестовый сводъ, при толщинѣ распалубокъ ½ кирпича, а въ плоскости сѣченія распалубокъ ½ кирпича требуется для і квадр, саж, свода (въ планѣ) 382 кирпича и 0,027 куб, саж, ра створа.

д) При устройствъ кружалъ для крестоваго свода, надобно поставить сначала—діагональныя кружала а, чер. 1063 (текстъ), поддержанныя въ точкъ взаимнаго пересъченія стойкою; потомъ кружальныя ребра параллельно стънамъ и, если нужно, отръзки реберъ, опирая ихъ въ діагопальныя ребра и располагая также параллельно стънамъ. Палуба состоить изъ досокъ, перпендикулярныхъ къ стънамъ. Ребра и разстрълины упираются на полъ, устроенный въ плоскости началъ свода. Если діагональныя ребра будутъ подняты нъсколько выше, сравнительно съ ребрами, поставленными




у стѣнъ, то получатся кружала для вспарушеннаго крестоваго свода.

Иногда, для крестоваго свода, имъющаго основаніемъ прямоугольникъ, устраиваютъ кружала по совершенно другой системъ, а именно: строятъ кружала, какъ бы для коробчатаго свода и потомъ, на палубъ этихъ кружалъ чертятъ діагонали посредствомъ діагонально натянутыхъ шнурковъ. Далъе, соображаясь съ этими кривыми, ставятъ кружала для распалубокъ; сначала у стънъ—цъльныя ребра, а потомъ отръзки. Поверхъ ихъ настилается палуба, чер. 1064 (текстъ).

Способъ этотъ можетъ быть употребленъ для правильнаго крестоваго свода и также для полуженарущеннаю; въ самомъ дълъ, тъ распалубки, для которыхъ кружала поставлены на первой палубъ, могутъ пмъть шелыгу наклонную.

Выгоды этого способа состоять пь томь, что ньть надобности устраивать діагональных реберь п незачьмъ на-




стилать поль въ плоскости началъ свода, какъ это дълали при предъидущемъ способъ.

Кладка правильных крестовых сводовь производится рядами, по общимъ правиламъ разръзки камией. Вспарушенные своды кладутся косою кладкою, чер. 1065 (текстъ). При этомъ способъ давленіе свода передается равномърнье стънамъ, ограничивающимъ щеки свода. Для усиленія свода дълаютъ по его діагоналямъ гурты; кладка ихъ, при толщинъ

свода въ ½ кирпича, а гурта въ 1 кирпичъ, показана на чер. 1066 и 1067 (текстъ).

Па чер. 1008 (текстъ) показана кладка при толщинѣ гурта 1½ кирпича, а свода—въ I кирпичъ.


Въ Германіи кладуть часто крестовые своды, не устранвая полныхъ кружаль и довольствуясь только кружалами, устроенными подъ всъми подпружными арками и подъ арками діагональными, которыя всъ выводятся отдъльно, т. с.



прежде распалубокъ свода. Потомъ, означивъ на стѣнахъ кривыя очертанія щекъ свода, начинаютъ косую кладку отъ 8 угловъ вдругъ (въ четыреугольномъ сводѣ), т. е. отъ всѣхъ самыхъ поинжепныхъ точекъ распалубокъ. Каждый рядъ косой кладки составитъ арку, которая будетъ упираться однимъ концомъ—въ діагональную арку, а другимъ— на стѣну, или, если нѣтъ стѣпы— на щековую подпружную арку.

§ 83. Парусные своды. а) Парусными сводами называются такіе своды, у которыхъ внутренняя поверхность есть поверхность вращенія, п опорныя стіны представляють въпланів многоугольникъ.

Положимъ, что основание свода имъстъ форму прямоугольника, чер. 1071 (текстъ), проведемъ діагональ ав и начертимъ на ней въ совмъщении, кривую асв, которую предполагается принять за производящую. Кривая эта, поставленная въ настоящемъ сноемъ положеніи, т. е. въ вертикальномъ, вращаясь около отвъсной линіи (возставленной



въ точкъ о), какъ около оси, образуетъ поверхность вращенія, которая, по продолженіи ея, до встрѣчи съ стѣпами, составитъ внутреннюю поверхность свода. Для изображенія свода въ разрѣзахъ, представимъ себъ, что производящая нридетъ въ положеніе, нараллельное плоскости разрѣза А; она изобразится въ настоящей своей величинъ кривою

mc'n, которой часть m'n', заключенная между стѣнами, представляеть разрѣзъ внутренней поверхности свода плоскостью AA.

Та-же поверхность пересъкается съ заднею стъною въ кривой, опредъляемой слъдующимъ образомъ. Нижнія точки этой кривой и и и находятся на плоскости началъ; верхняя точка опредълится, если возьмемъ ордонату производящей, соотвътствующую разстояню задней стъны отъ оси. Ордоната эта, которую всего удобнъе взять на совмъщенной производящей въ положени d' b', будетъ линіи Ki. Отложимъ на разръзъ линіи Ki'=ki. Еще нъсколько точекъ этойже кривой могутъ быть опредълены тъмъ-же способомъ, напримъръ, вслъдствіе равенства ордонаты l'h'=lh. Чрезъ найденныя точки проведемъ кривую u i v. Наконецъ, для пополненія требуемаго разръза, означимъ толщину свода. По этому же способу начерченъ разръзъ B плоскостью BB и діагональный разръзъ c.

Такъ какъ парусный сводъ есть, собственно говоря, куполъ, обръзанный по бокамъ иъсколькими вертикальными плоскостями, то разръзка его дълается по тъмъ же правнламъ, какъ въ куполъ.

Каждый многоугольникъ, около котораго можно описать окружность, можетъ быть принятъ за основание правильнаго


паруснаго свода.

Чер. 1072—1076 (текстъ) представляетъ виды этихъ сводовъ. Въ противномъ случав, т. е. въ томъ, если основане имветъ видъ многоугольника, который не можетъ быть вписанъ въ окружности, его также легко покрыть паруснымъ сводомъ, принявъ за направляющую кривую, которая начерчена на наибольшей діагонали многоугольника. Пересвченіе внутренней поверхности свода со ствнами будетъ имвть форму ползучихъ дугъ, чер. 1078 (текстъ).

Парусные своды могуть имъть опорами, вмъсто полныхъ стънъ, отдъльные столбы, соединенные подпружными арками. Очевидно, что парусный сводъ не можетъ безъ этихъ арокъ опираться на отдъльные столбы.

b) Чер. 1077 и 1079 (текстъ) представляетъ такъ называемый полный парусный сводъ. Основание его — квадратъ,

а производящая—окружность круга. Сводь этоть оппрается на подпружныя арки. Проводя горизоптальную илоскость чрезь верхнія точкв подпружныхъ арокъ, разділимь внутреннюю поверхность свода на пять частей, пзъ которыхъ четыре, подъ плоскостью лежащія, называются треуюльными




парусами, а круглая верхняя часть, пмъющая форму шароваго сегмента — скуфыто.

Парусные своды весьма употребительны въ гражданскихъ постройкахъ по слъдующимъ причинамъ:

 I) Своды эти передають давленіе свое на всѣ стѣны; въ особенности же они давять на углы, т. е. именно на тѣ части стънь, которыя представляють самую большую устойчивость.

- 2) По причинъ куполо-образной формы парусныхъ сводонь, своды эти, сдъланные изъ кирпича, производять весьма слабый горизонтальный распоръ-
- 3) Своды эти можно устранвать площе всякихъ другихъ; напримъръ, подъемъ направляющей можетъ имъть въ нихъ до 1/15 ея отверстія.

Вследствіе этого они очень удобны для покрытія невы-



Vep. 1081.

сокихъ пространствъ и даже могутъ употребляться вмъстопотолковъ, чер. 1080 (текстъ).


4) Полные парусные своды удобно укращаются и принадлежать къ красивъйшимъ покрытіямъ.

Парусные своды, поставленные один возлъ другихъ, могуть быть употребляемы для покрытія большихь пространствь, подобно крестовымъ сводамъ. Все, что было сказано о формъ устоевъ въ статъъ о крестовыхъ сводахъ, прпмъняется и къ паруснымь сводамь.

с) Толщину паруснымъ сводамъ можно смѣло давать одинаковую съкоробчатыми сводами техъ-же измереній. Для нарусныхъ сводовъ, при отверстін до 3-хъ сажень, достаточна толщина въ полкирпича; только въ особенныхъ случаяхъ, какъ напримъръ, когда своды могутъ быть подвержены значительной нагрузки или сотрясеніямь, имь дается толщина

вы г кириичь. Подиружныя арки этихы сколовы можно разематривать какь короткіе пилипарическіе своды и на этомь основаніи опреділять ихъ толинну. Замітимь еще, что вы наручныхь сводахь надобно класть нижнія части свода, т. е. т., которыя называются треуюльными парусами, не пормально къ внутренней поверхности сьода, а горизонтально. Отъ такого расположенія клипьевь, треугольный нарусь не будеть производить никакого распора на оноры, но напротивь того, стремясь упасть во внутренность свода, будеть противульйствовать распору, производимому скульею. Отсюда происходить, что своды этого вида не распирають своихъ опоръ.

На чер. 1081—1083 (текстъ) показанъ примъръ такого способа ностроенія (театръ въ Майнцѣ). Въ этомъ примърѣ (сторона квадрата до 5 сажень толщина стѣнъ, 11/4 ариниа, а толщина скучъи немного менье



Чер. 1082.

б вершковъ, что составить 400 отверстія діагонали. При устройствъ свода, о которомъ идеть рѣчь, никакихъ желѣзныхъ связей учотреблено не было.

Толщина опоръ парусныхъ сводовъ можетъ быть опредѣляема по правиламъ для куполовъ, т. е. вълшихъ толщина стѣнъ можетъ равпяться половинѣ толщины устоевъ коробчатыхъ сводовъ, нмѣющихъ отверстіе, равное ширинѣ свода.

По «Нütte» для опредѣленія толщины сильно нагруженныхъ парусныхъ сводовъ, если:

Р-общая нагрузка свода, въ киллограммахъ.

/—пролеть въ метрахъ.

h—высота свода въ ключѣ, въ метрахъ.

t—длина свода (перпендикулярно къ плоскости пролета), въ метрахъ.


k—допускаемая нагрузка матеріала свода на кв. сантим.


S:--необходимая толщина въ ключъ. S2-необходимая толинна въ пятахъ, то пивемъ;

$$S_1 = \frac{I^2, I}{4hkt}, S_2 = S_1 \frac{l^2 + 4h^2}{l^2 - 4h^2}$$

Для обыкновенныхъ кампей k=7 кплограм, на т кв. саптим. Для хороншуь камией k=10 килограм, на 1 кв. сантим.

При пролетахъ до 7 метровъ, подъемъ равияется 1-12 большей стороны свода (въ планъ); при высотъ свода отъ 1/8 до 1/12 пролета, толщина въ ключћ равияется 1/2 кирпича. Сводъ толициою въ 1/2 кирпича требуеть, кромѣ забутовки, на і квадр. саж. (въ плапѣ) 214 кирпичей н о,016 куб. саж. раствора: при толщинь въ 14 кирпича—107 кирпичей и 0,02 куб. саж. раствора






Чер. 1084.

При кладкъ парусныхъ сводовъ, у которыхъ внутренняя поверхность составляеть часть поверхности вращенія, требуются кружала, устранваемыя на подобіе купольныхъ кружалъ. Кружальныя ребра дълаются всъ по одной кривой, но только тѣ изъ нихъ, которыя направлены въ углы, суть цъльныя; всъ прочія составляють части этихъ діагональныхъ кружаль, чер. 1084 (тексть).

Палуба для сводовъ, имъющихъ значительную выпуклость, располагается такъ, какъ въ куполѣ, а для плоскихъ парусныхъ сводовъ такъ, какъ при коробчатыхъ сводахъ, чер. 1884 (текстъ). Кладку начинаютъ съ угловъ и ведутъ рядами па подобіе купола. Можно также производить кладку на подобіе сомкнутыхъ сводовъ, чер. 1027 (текстъ).

Въ полномъ паруспомъ сводъ, для прочности его и уменьшения распора имъ производимаго, очень выгодно употреблять, при кладкъ пижней его части, простую стънную кладку, чер. 1081—1083 (текстъ). Эта кладка, употребляемая также и для треугольныхъ парусовъ, доставляетъ каменной массъ большую плотность, происходящую отъ однообразной толщины швовъ и уменьпаетъ распоръ свода, потому что сложенный такимъ образомъ парусъ не только не производитъ распора на устои, по, напротивъ, стремится опрокинуть устой во внутренность свода, а слъдовательно произвонуть устой во внутренность свода, а слъдовательно произ-




водить дъйствіе прямо противоположное распору верхней части свода.

Парусные своды, подобно крестовымъ, могутъ быть выводимы безъ кружалъ; однако же, для правильности свода, надобно устроить нѣсколько легкихъ кружальныхъ реберъ, которыя служатъ не столько для поддержанія свода, сколью для замѣненія лекалъ.

§ 84. Вочарные своды. а) Бочарный сводь имветь видь, подобный виду паруснаго свода, но впутренняя поверхность его производится иначе. Положимь, что для покрытія дано прямоугольное пространство, чер. 1085 (тексть). Зададимь на одной ствив какую либо кривую ав (обыкновенно, плоскую дугу круга) и примемь ее за направляющую свода. На другой ствив, перпендикулярной къ первой, зададимъ

подобнымъ образомъ другую кривую cd. Пусть кривая ab двигается парадлельно самой себѣ, такъ что точка ея b слѣдуетъ по кривой cd; при движеніи этомъ она пишетъ внутреннюю поверхность свода. Для опредѣленія разрѣза свода плоскостью BB, отложимъ отъ точекъ a и b, вверхъ, величину средней ордонаты кривой cd и чрезъ эти точки проведемъ кривую, совершенно равную кривой ab; она именно и представить намъ пересѣченіе внутренней поверхности свода съ плоскостью BB. Отложивъ послѣ этого толщину свода,



мы заключимъ т \pm мъ чертежъ разр \pm за B. Точно также составится разр \pm зъ плоскостью CC.

При сравнении этого свода съ плоскимъ наруснымъ сводомъ, между ними обнаруживается слѣдующая разность. Въ бочариомъ сводъ, въ разрѣзѣ, верхняя кривая (пересѣченіе внутренней поверхности свода плоскостью разрѣза) и нижняя кривая (проекція пересѣченія внутренней поверхности свода съ заднею стѣною) суть кривыя тождественныя; въ парусномъ сводѣ, напротивъ, верхняя кривая всегда площе нижней.


Бочарный сводъ имъетъ тъ же свойства, какъ и плоскій

парусный, но видъ его не такъ красивъ. Его употребляють, между прочимъ и потому, что приготовление кружалъ для этого свода проще, чёмъ для паруснаго.

Для бочарныхъ сводовъ кружала устранваются также, какъ и для коробчатыхъ, съ тою только разпостью, что прогоны, поддерживающие кружальныя ребра, должны быть не прямые, какъ въ коробчатыхъ сводахъ, а криволинейные; ихъ приготовляютъ также, какъ и всъ кружальныя ребра.

На чер. 1087 (текстъ) представленъ планъ бочарнаго свода, устраннаемаго на нѣсколькихъ легкихъ кружальныхъ ребрахъ, которыя служатъ не столько для поддержанія свода, сколько для замѣненія лекалъ.

§ 85. Прусскіе своды. а) Подъ названіемъ прусскихъ сво-



довъ извъстно слъдующее расположеніе обчарныхъ или коробчатыхъ сводовъ:

Данное прямоугольное пространство, чер. 1088, 1089 (тексть), раздъляется на пъсколько равныхъ частей (шириною, обыкновенно, отъ 1½ до 3 саж.); въ точкахъ, соотвътствующихъ этимъ дъленіямъ, къ стъпамъ пристраиваются устои и на нихъ выводятся подпружныя арки, проектирующіяся въ настоящей величинъ на плоскости с, а на плоскости В въ разръзахъ. Между этими подпружными арками и стънами устраиваютъ по кривой са бочарные своды, которые обыковенно гораздо площе направляющей подпружныхъ арокъ. Выпуклость кривой дъ составляетъ около ½ о ея отверстія. Выгоды прусскаго свода состоятъ въ томъ, что толстыя и съ большимъ подъемомъ подпружныя арки, опи-

раясь на сильныхъ опорахъ, состоящихъ изъ стѣнъ и особенныхъ выступовъ, имѣютъ большую степень сопротивления; что касается до легкихъ (въ ½ кирп.) п плоскихъ бочарныхъ сводовъ, между ними заключающихся, то они облегчаютъ освъщене свода и доставляютъ значительную экономію въ матеріалъ. Кромъ того, сильныя подпружныя арки служатъ прочнымъ оспованіемъ для пола верхняго этажа.

b) Въ прусскихъ сводахъ, толщина подпружныхъ арокъ опредъляется по правиламъ, изложеннымъ для коробчатыхъ сводовъ. Въ практикѣ, въ обыковенныхъ случаяхъ, даютъ имъ толщину и ингрину въ 1½ киринча, такъ что поперечное съчено арки представляетъ квадратъ. Толщина бочарныхъ сводовъ, номъщаемыхъ между этими подпруживами, дълается, обыкновенно, въ полкиринча.

Ипогда, однакожъ, при значительной длинѣ, укрѣпляютъ эти бочарные своды поперечными гуртами, выступающими наружу на полкирппча. Разстояне между подпружинами 1½ до 3 сажень, подъемъ производящей бочарнаго свода въ ½2 до ½ большей стороны покрываемаго пространства или пролета подпружинъ.


§ 83. Плоскіе и зеркальные своды. а) Небольшія пространства, (до 4-хъ аршинъ ширины), какъ, напримѣръ, промежутки между архитравами покрываютъ иногда такими сводами, у которыхъ внутренняя поверхность есть плоскость. Но и въ подобномъ случав, эта поверхность дълается не совершенно плоская: ей даютъ непримѣтную выпуклость, около 1/86 отверстія. Формы этихъ сводовъ должны быть сообразны съ видомъ опоръ. Итакъ, если даны двѣ параллельныя линіи, какъ главныя опоры свода, то ему даютъ форму плоскаго коробчатаго свода; если четыре линіи—сомкнутаго, а если четыре точки, то паруснаго.

При устройствъ этого рода сводовъ, надобно принять всъ мъры, необходимыя для того, чтобы опоры не могли обнаружить ни малъйшаго горизонтальнаго движенія.

Зеркальные своды суть такіе, у которыхъ средняя часть, называемая зеркаломъ, совершенно плоска, а крайнія части или поддуни имъють значительную кривизну. Образованіе зеркальнаго свода можеть быть представлено слъдующимъ образомъ:

Возьмемъ лотковый сводъ и, сръзавъ его на нъкоторой высотъ горизонтальною плоскостью, замънимъ верхнюю от-

ръзанную часть ея плоскимъ (почти прямолинейнымъ) сводомъ, чер. 1000—100 (текстъ). Если въ поддугахъ предъдилущаго свода будетъ устроепъ непрерывный рядъ распа-




лубокъ, то получится зеркальный сводъ другой формы, чер. 1092 (текстъ). Зеркало устраиваютъ какъ очень плоскій сомкнутый сводъ; оно всегда отдъляется отъ поддугъ гзимсомъ и въ прежнихъ строеніяхъ обыкновенно закрывалось

писанною на холстѣ картиною, которая растягивалась между гзимсами.

Чер. 1093—1094 (текстъ) показывають устройство свода съ полными поддугами.

Толщина бочарных в сводовь, при отверсти до 3-хъ сажень, достаточна въ 1/2 кирпича; только въ особенных случаяхъ, какъ напримъръ, когда своды могутъ быть подвержены значительной нагрузкъ или сотрясеніямъ, имъ дается толщина въ 1 кирпичъ.

b) При устройствъ плоскихъ сводовъ надобно обратить особенное внимапіс па то, чтобы растворъ связывалъ камни




какъ можно прочиве. Отъ этого происходить, что плоскіе своды не въ повсемъстпомъ употребленіи, а встрѣчаются чаще въ тѣхъ странахъ, гдъ гипсъ и сильный цементъ составляють обыкновенный матеріалъ для раствора. Кромѣ того эти своды не надобно подвергать никакому постороннему грузу.

О кладкъ плоскихъ сводовъ упомянуто выше, при описанім кладки коробчатыхъ сводовъ. Въ нъкоторыхъ мъстахъ, гдъ гипсъ или цементъ заступаютъ мъсто обыкновеннаго известкопаго раствора, кирпичъ, при кладкъ зеркальныхъ сводовъ, укладывается плашмя въ два или болъе рядовъ. Забутка дълается только въ нъкоторыхъ мъстахъ, чтобы не обременить слишкомъ свода.

На чер. 1000 (текстъ) показацъ нримъръ устройства зер-


§ 87. Въерные или нормандовіе своды. а) Въ въерныхъ или нормапдскихъ сводахъ внутренняя поверхность составлена изъ пересъкающихся частей поверхностей пращенія, кото-



рыхъ оси суть продолженія осей столбовъ, поддерживающихъ своды.

Положимъ, что дано для открытія пространство, имѣющее въ планѣ форму квадрата ABCD, чер. 1007 (текстъ). Положимъ, что на діагонали AC описана производящая, папримѣръ, полукругъ, и что половина этой производящей, проектирующаяся въ прямую AO, обращается вокругъ вертикальной линіи, проведенной чрезъ точку A. Точно также пусть линіи BO, CO и OD вращаются каждая около соотвътственной ей оси, возставленной въ точкахъ B, C и D. Поверхности эти, продолженныя до взаимнаго ихъ пересъ-


ченія, составять внутреннюю поверхность въерпаго свода, котораго видь и различныя положенія на немь производящихь дугь показаны на чер. 1008 (тексть). Каждая изъ этихъ поверхностей вращенія пересъкается съ смежною къ ней поверхностью въ кривыхъ, которыя на плані будуть проектироваться въ прямыхъ линіяхъ ЕО, FO, GO и HO. На чер. 1000 (текстъ) представленъ видъ въернаго свода на



основаніи не квадратномъ, а на продолговатомъ прямоугольникъ.

Положимъ, что даны круглые столбы, расположенные на вершинахъ квадрата и что на нихъ требуется построить въерный сводъ, чер. 1100 (текстъ). На діагонали ав начертимъ полуокружность аов (въ совмѣщеніи adb) и примемъ половины ея ао и ов за производящія поверхностей вращенія. Высота кривой пересьченія внутренней поверхности свода съ заднею стѣной опредѣлится, когда въ точкѣ m' возставимъ ордонату та совмѣщенной полуокружности adb. Потомъ найдемъ про-

межуточныя точки кривой, откладывая промежуточныя ордонаты производящей. Кривая, проектирующаяся на планѣ въ прямой gh, изобразится въ разръзѣ въ настоящей своей величигъ. Верхняя ея точка dⁿ выше точки m¹ на разстояніе, равное радіусу od; шижнія точки нахолятся на горизонтальной линіи,



проведенной черезъ точку n', а промежуточныя точки найдутся, когда отложимъ промежуточныя ордонаты направляющей. Кривая, обозначенная на планъ линіею ik, изобразится въ разръзъ прямою n'd'. Видъ наружной поверхности въернаго свода, устроеннаго изъ кирпича, представленъ на чер. ПОІ (текстъ).

Показанное нами устройство вѣернаго свода прилично для строеній, обдѣлываемыхъ въ готическомъ стилѣ, потому-что кривыя, образуемыя пересѣченіемъ поверхностей вращенія, суть — стріьлки.

b) Въ строеніяхъ, въ которыхъ за направляющую арокъ и сводовъ принятъ полукругъ, въерный сводъ устраивается слъдующимъ образомъ, чер. 1102 (текстъ). Въ первомъ примъръ мы брали за производящую свода части дуги, описанной на діагонали; а теперь возьмемъ за производящую полуокружность, которая описана на линін аb, какъ на діаметръ и которая въ совмъщеніи представится полуокружностью adb. Дуга bd, вращаясь около оси столба b, произведетъ воронко-образную поверхность вращенія. Всъ такія поверхности, описанныя кругомъ каждаго столба, не будутъ пересъкаться между собою, а только касаться въ точкахъ f, g, h, i; n, k, l, m и т. д. Въ открытые четыреугольные промежутки fghi, hklm вписываемъ круги pqrs, tuvw. Треугольники pfq, qgr, rsh, и т. д. закрываются плоскими сводами (запалубками), а на кругахърдгя, tuvw строятся плоскими сводами (запалубками), а на кругахърдгя, tuvw строятся плоскими сводами (запалубками), а на кругахърдгя, tuvw строятся плоскими сводами

Чер. 1103 (текстъ) представляетъ видъ этого свода сверху.

На чер. 1104, 1105, 1106 п 1107 показаны примъры очертанія въерныхъ сподовъ.

§ 88. Готическіе своди. а) При описаніп предшествующихъ сводовъ мы видѣли назначеніе подпружпнъ, необходимость ихъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ п, наконецъ, формы ими принимаемыя. Въ римскихъ, итальянскихъ и обыкновенно теперь употребляемыхъ сводахъ подпружныя дугивстрѣчаются исключительно въ щекахъ сводовъ (какъ въ крестовомъ, парусномъ), или параллельно имъ (какъ въ коробчатомъ, сомкнутомъ). Но если нужно увеличить крѣпость свода по другому направленію, то дѣлаютъ это посредствомъ наружныхъ утолщеній или такъ называемыхъ примовъ; таковы показанные въ прежнихъ примърахъ діагональные гурты въ крестовомъ сводѣ. Подпружныя арки выводятся, или вмѣстѣ со сводомъ, какъ, напримъръ, подпружныя дуги въ коробчатомъ сводѣ, или устраиваются прежде кладки самаго свода. Подпружныя аркп необходимо должны устраиваться прежде сводовъ въ

томъ случав, если онв служать пятами своловъ; таковы, напримвръ, арки между столбами для поддержанія наруснаго свода.

Положимъ, что надъ пространствомъ, даннымъ для покрытія, выведено въ разныхъ направленіяхъ пѣсколько отдѣльныхъ арокъ, которыя такъ уппраются одна въ другую, что вся сѣть ими составленная находится въ равновѣсіи. Сѣть эта будетъ какъ бы остовомъ свода. Въ бокахъ или сверху каждой изъ этихъ арокъ приготовимъ пяты для принятія легкихъ сводовъ, которые и заполняютъ промежутки между арками. Такимъ образомъ получится сводъ, существенно отличающися по устройству своему отъ римскихъ сводовъ. Это и есть, такъ называемая, готическая система устройства сводовъ.

Готическіе своды состоять изъ отдѣльныхъ арокъ, называемыхъ ребрами или нервюрами и изъ заполненій между ними, называемыхъ запалубками. Ребра, въ большей части готическихъ сводовъ, дѣлались изъ тесоваго камня, а запалубки — изъ кнринча пли изъ мелкаго камня, удобно притесываемаго па мѣстѣ.

Вотъ условія устройства реберъ:


- Опи должны составлять столь густую сѣть, чтобы промежутки между ними возможно было закладывать очень плохими сводиками или даже плитами.
- 2) Формы арокъ должно избирать такія, чтобы техническое исполненіе ихъ было сколь возможно проще.

3) Расположеніе реберъ въпланѣ должно быть такое, чтобы арки, упираясь однѣ о другія, находились въ равновѣсіи.

Для удовлетворенія перваго условія, необходимо соразмітрять число реберь съ величиною свода. Чіть болье размітры свода, тіть сложніте должна быть сіть. Для облегченія по возможности устройства реберь, надобно обратить вниманіе на то, что затрудненіе въ устройствіть ихъ можеть происходить: І) или отъ труднаго начертанія кружаль, или 2) отъ сложной тески камней, составляющихъ ребра. И то и другое затрудненіе значительно облегчится, если принять, что всіт ребра составляють части дугь круга. Теску камней упрощають, употребляя, такъ называемые, узловые ключи, въ которые съ разныхъ сторонь упираются ребра; и всітребра имітоть форму простыхъ цилиндрическихъ арокъ. На-

конець, условіе равновѣсія сѣти реберь удовлетворяется симметрическимъ расположеніемъ (звѣздообразно) всѣхъ реберь въ закрываемомъ пространствѣ.


При соблюденіи всѣхъ этихъ условій, легко придумать множество различныхъ расположеній реберъ и ихъ нзгновъ, чер. 1107—1112 и 1113 (текстъ). Отъ этого происходить разнообразіе сводовъ, бывщихъ въ употребленіи во время процвѣтанія готическаго стиля. Мы не будемъ входить въ подробный разборъ ихъ начертанія, но приведемъ только



нѣсколько примѣровъ его, выбирая для этого такіе, которые могутъ показать, сколь возможно проще и яснѣе способъ построенія готическихъ сводовъ.

b) Примьръ I. Положимъ, что дано построить готическій сводь надъ квадратною площадью, при условіи, чтобы всѣ ребра были отрѣзками одной и той-же кривой и представляли дуги касательныя къ линіи столба. Изъ приведеннаго выше описанія сводовъ легко замѣтить, что этому условію удовлетворяютъ вѣерные своды. Стало быть, при рѣщеній нашей задачи, надо слѣдовать правиламъ начертанія вѣернаго свода.

На діагонали, ab, чер. 1114 и 1115 (текстъ), начертимъ полукругъ; расположимъ ребра, которыя всѣ будутъ отрѣзками этой кривой, по направленію лицій, выходящихъ отъ оси столба a въ точки e, g, h, o, i, k, e, и для связи этихъ лицій




Чер. 1117.

проведемъ ребра по линіямъ cd и ef; такимъ образомъ опредълится планъ свода.

Для опредъленія разръза и настоящей величины всъхъ реберъ будемъ продолжать дъйствіе слъдующимъ образомъ. Высота средины свода находится на разстояніи $o^l m^l = om$ отъ

плоскости началь; высота точки r'—на разстояніи rc'; точки n— на разстояніи k'n, и т. д. Настоящая величина ребра, идущаго отъ столба до точки c, будеть дуга ar; ребра ak— дуга an и т. д.; въ разрѣзѣ проекціи кривыхъ опредѣляются по способу ордонать. Настоящая величина ребра cd видна на разрѣзѣ. Замѣтимъ здѣсь-же:




Чер. 1118 и 1119.

- а) Что ребра свода обыкновенно продолжаются внизъ по столбу, образуя на немъ полуколонки, чер. 1116 (текстъ).
- b) Что капптель столба состоить изъ совокупленія капителей каждой колонки и, наконецъ,
- с) Что столбъ представляется въ видъ группы колоннъ, чер. 1116 и 1117 (текстъ).

Примъръ II. Начертимъ готпческій сводъ при данныхъ: направляющей по щекамъ свода; величнив поднятія діагоналей надъ щеками (вспарушеніе) и плану свти. Кромѣ того требуется, чтобы всѣ ребра были дуги круговъ, имѣющихъ свои центры на плоскости началъ.


Начертимъ планъ съти, форму арки въ щекъ и зададимъ



подъемъ средины свода, чер. 1118 и 1119 (текстъ), чрезъ данныя точки p и q проведемъ дугу круга, которой центръ находится на плоскости началъ; дуга pq изобразитъ пересвичене свода съ плоскостью разръза. Для опредъленія кривой ab, вообразимъ ее совмъщенною съ плоскостью началъ; высота точки m надъ линіею ab равняется линіи b'm'. Чрезъ

а и т проведемъ дугу круга, когорой бы центръ находился на продолжении линіи ав; она представить настоящую величину ребра ав. Ребро са одинаково съ предъидущимъ. Настоящая величина ребра во дана на разръзъ. Проекціи кривыхъ опредъляются по способу ордонатъ.

Чер. 1120, 1121 и 1122 (текстъ) изображаютъ виды сводовъ, устроенныхъ при тѣхъ-же условіяхъ, какъ и предъидущій сводъ, но только прп другомъ планѣ сѣти. На чер. 1123



(текстъ) показаны детали устройства реберъ, а на чер. 1124 видъ узловаю камия, который сдъланъ выдающимся внизъ; камни подобной формы называются висячими ключами.


Чер. 1125, 1126, 1127 и 1128 (текстъ) изображають висячіе ключи другихъ формъ; чер. 1129—1133 (текстъ)—различные профили реберъ.

Столбы, поддерживающіе своды, бывають гладкіе, на подобіе колоннь, какь это уже было замічено выше, чер. 1116, 1117, 1134 и 1135 (тексть). Ядро столбовь, чер. 1136—1138 ів., обыкновенно квадратное, пли квадратное, поставленное наискось плп, наконець, круглое. Стіны, заполня-

ющія щеки сводовь, ділались очень легкія; для противудійстпія распору сводовь, къ наружной сторопі стіль пристранвали коптрфорсы (быки) пли прислопяли упорныя арки.

Чер. 1139 ib., представляеть примъръ готическаго свода, изображенный въ изометрической проекціи.


Изъ системы устройства этпхъ сводовъвидно, что стрълка (ogive), составляющая отличительную черту готическаго



стиля, есть прямое слъдствіе особенной системы сводовъ, принятой строителями среднихъ въковъ.

§ 89. Куполы. а) Пространство, ограниченное цилиндрическою ствною покрывается куполомь, т. е. такимъ сводомъ, у котораго внутренняя поверхность имветъ форму повгрхности вращенія, чер. 1140 (текстъ). Цилиндрическая опорная ствна имветъ обыкновенно въ планв форму круга, а иногда, впрочемъ очень редко, эллипса. Сомкпутый сводъ на многоугольномъ основаніи (напримеръ 8-ми угольномъ и боле) имветъ много сходства въ формъ съ куполомъ; по этой причинъ, сомкнутые своды подобнаго рода называются иногда многогранными куполами.


Форма и разръзка купола на круговомъ основани показаны на чер. 1141 (текстъ). Начертимъ производящую купола и обращая ее мысленно около вертикальной осп, возставленной изъ центра основа-




нія о, образуемъ поверхность вращенія, которая будеть изображать внутреннюю поверхность купола. Раздѣлимъ кри-


вую—на нечетное число равпыхъ частей, возставимъ въ этихъ точкахъ къ кривой нормальныя и примемъ ихъ за производящія круговыхъ копусовъ, у которымъ ось будетъ тоже отвъсная линія, возставленная въ точкъ о; — это сопрягающія поверхности. Конусы пересъкутся съ внутреннею поверхностью въ круговыхъ линіяхъ и образуютъ пояса или кольцевыя ребра свода.

Стыки клиньевъ располагаются въ перевязку, а ключъ долженъ состоять изъ цѣльнаго камня, чер. 1142 н 1143





Чер. 1144




(текстъ). Наружной поверхности свода даютъ также форму поверхности врашенія или располагають ее цилиндрическими уступами.

Замътимъ, что если въ куполъ вынуть ключъ, то сводъ не разрушится, потому что поясъ клиньевъ, непосредственно лежащий подъ ключемъ, составляетъ полное кольцо, которое можетъ замънить собою ключъ. По снятіи этого кольца, сводъ также останется въ равновъсіи; подобное свойство купола позволяетъ устраивать въ вершинъ его отверстія


произвольных размъровъ, не уменьшающія нисколько устойчивости свода, а это доставляеть чрезвычайно удобный способъ освъщенія купола сверху. Цилиндрическій п сомкнутый своды также иногда освъщаются сверху, но въ нихъ вмъсто вынутыхъ клиньевъ вставляется рама (обыкновенно чугунная), которая принимаетъ на себя давленіе полосъ свода, чер. 1144 (текстъ).

b) Сводъ, у котораго внутренняя поверхность есть по верхность вращенія, произведенная движеніемъ кривой около



оси, взятой вив ея, называется кольцевымъ сводомъ, чер. 1145 (текстъ).

с) Полукуполь есть стволь, служащій для покрытія трибірть, т. с. полукруглыхь построекь, чер. 1146 (тексть). Для прочности полукупола надобно, чтобы открытая часть его опиралась или на ствну или на другой сводь, имвющій одинаковую направляющую сь производящею купола, т. е. такь, чтобы полукуполь составляль продолжение этого другого (обыкновенно цилпидрическаго) свода. Въ показащимът примёрахъ, чер. 1146, 1147 и 1148 (текстъ), полукуполь опирается на стъпу, которая должна имъть устойчивость, достаточную для противудъйствия горизонтальному давлению купола. Подобное расположение употребляется весьма часто въ церквахъ, но оно удобно только въ такомъ случаъ, если, вслъдствие сильной связи клиньевъ растворомъ, полукуполъ





не опирается или слабо опирается на стѣну. Ниши покрывають часто полукуполомъ, чер. 1149 (текстъ), прочность этого покрытія зависить отъ силы сцѣпленія клиньевъ между собою и съ массою стѣны, облегчающей сводъ.

Куполъ составляетъ одинъ изъ самыхъ лучшихъ способовъ покрытій. Красивъйшими куполами считаются куполы полные, т. е. произведенные движеніемъ полукруга. Дабы вмъстимость, покрытая куполомъ, не казалась подавленною своимъ покрытіемъ, обыкновенно слъдуютъ правилу, чтобы высота опорныхъ стънъ не была менъе подъема или радіуса купола. Въ римскомъ стилъ, куполы употреблялись очень часто и свойственное имъ укращеніе составляли яшики. Въ готическомъ стилѣ куполы и полукуполы пмѣли основанія многоугольныя.

На востокъ куполъ составляль одно пзъ древнъйшпхъ способовъ покрытія не только значительныхъ зданій, но и обыкновенныхъ комнатъ.

Въ византійскомъ стилъ, куполы - полные и плоскіе, и







Чер. 1149.

полукуполы составляють обыкновенное покрытіе церквей, заль и т. п.

d) Куполамъ можно съ полною увъренностью давать одинаковую толщину съ коробчатыми сводами тъхъ-же пзмъреній.

Толщина купольнаго свода, обыкновенно:

при пролеть — до 12 - 13 до 18 - 19 до 24 - 25 - 30 футь въ замкв $^{1}/_{2}$ 1 1 $^{1}/_{2}$ киринча въ пятахъ $^{1}/_{2}$ 1 $^{1}/_{2}$ 2 киринча

Куполы могуть быть разематриваемы, какь сомкнутые своды о безконечно-большомь числь сторонь: следовательно, толишна опоръ, определенияя для коробчатаго свода, слишкомь достаточна для размъра опоръ купола. Но такь какъ круглыя стены сами по себъ представляють значительную степень устоичивости и такъ какъ каждая точка у пятъ купола можетъ быть разсматриваема какъ уголь сомкнутаго свода, то изъ этого слъдуетъ, что толщина опоръ купола можетъ быть значительно уменьшена, въ сравнени съ толщиною устоевъ коробчатаго свода. По правилу Рондле, ей должно даватъ половину толщины коробчатаго свода того-же отверстія; въ практикѣ опорамъ полнаго купола дается 1/10 діаметра его.


Πο "Hütte".

Внутренняя поверхность купола:

$$L = a^2 \pi \left(\sqrt{2 - 1} \right);$$

объемъ, ограничиваемый сводомъ:

$$V = \frac{a^3 \pi}{12} \left(5 - 2 \sqrt{2} \right)$$




Чер. 1150.

Кружала для куполовъ дѣлаются обыкновенно легче, чѣмъ для другихъ сводовъ, во-первыхъ, потому, что сравнительно съ цѣлою массою купола, только незначительная часть кладки (лежащая выше слабыхъ точекъ) нуждается въ подпорѣ и во вторыхъ, каждый горизонтальный рядъ кирпичей, будучи разъ сомкнутъ, не требуетъ никакой подпоры. У насъ куполы, употребляемые почти исключительно въ церквахъ, имѣютъ значительные размѣры и устраиваются съ особымъ тщаніемъ; поэтому для нихъ приготовляютъ полную опалубку.

На чер. 1150 и 1151 (текстъ) изображено устройство кружалъ для купола, имфющаго въ діаметръ 7 саж. Всъ ребра и разстрълины упираются на полъ, который составленъ здъсь изъ двухъ рядовъ досокъ взаимно-перпендикулярныхъ. Всъ кружальныя ребра должны упираться верхнимъ своимъ концомъ на стойку. Для увеличенія площади верхияго конца стойки, прибавляютъ къ ней нъсколько рядовъ досчатыхъ кружковъ, чер. 1152 (текстъ).

Въ нъкоторыхъ мъстахъ на югъ Европы устранваютъ ку-




Чер. 1151.

вращается около оси, укрѣпленной по срединѣ свода. Ящики (кессоны) кладутъ въ этомъ случаѣ по приготовленнымъ заранѣе шаблонамъ, подобно тому, какъ при устройствѣ различныхъ углубленій въ вертикальныхъ стѣнахъ. Въ этомъ случаѣ весьма выгодно употребяять древнюю чешуйчатую кладку, чер. 1153—1155 (текстъ). Обыкновенная кирпичная кладка куполовъ показана на чер. 1142 и 1143 (текстъ).

На востокъ, гдъ купола составляютъ обыкновенное покрытіе жилыхъ комнатъ, для ихъ кладки употребляется еще простъйшій способъ, чер. 1156 (текстъ).

Прутъ, укръплениый однимъ концемъ въ центръ шара, означаетъ, посредствомъ замътки, сдъланной у другого конца, форму внутренней поверхности, а своимъ направленіемъ—ли-

нін пормальныя къ шару. Если киршичи у вершины свода до сомкнутія кольца не держатся одною липкостью раствора, то




ихъ удерживаютъ посредствомъ прижимныхъ веревокъ, къ концамъ которыхъ привъщены кирпичи.

Весьма легкій куполь церкви св. Виталія въ Равеннъ сложень изъ горшковь особенной формы. Въ этомъ куполъ

часть сложена изъ пустыхъ гончарныхъ горшковъ, имѣюшихъ форму (амфоръ) сосудовъ, въ которыхъ римляне хранили вино, чер. 1157 (текстъ), а остальная часть изъ такихъ-же пустыхъ, по цилиндрической формы горшковъ, чер. 1158 текстъ). Промежутки между пустотѣлыми гончарами заливались цементомъ; способъ укладки горшковъ показапъ на чер. 1150 и 1160 (текстъ).


§ 90. Церковные куполы. а) Въ нѣкоторыхъ полныхъ парусныхъ сводахъ, устроенныхъ римлянами, замѣтно отступ-



леніе отъ правильной формы этихъ сводовъ. Оно состоитъ въ томъ, что скуфья, не образуя одной поверхности съ треугольными парусами состоитъ, напротивъ, изъ сегмента такого шара, у котораго центръ взятъ выше плоскости началъ, чер. 1161 и 1162 (текстъ).

При сооружении Софійскаго собора, въ Константинополь, быль устроень подобнаго рода сводь въ огромныхъ размърахъ. Чер. 1163 (текстъ) представляетъ этотъ сводъ: онъ состоитъ изъ плоскаго купола, поставленнаго на четырехъ треугольныхъ парусахъ, которые посредствомъ четырехъ подпружныхъ арокъ опираются на четыре столба или пилона. Куполъ этотъ покрываетъ средину церкви. Для освъщенія,


жакъ средины церкви, такъ и самого свода, въ кунолъ сдъланы окна въ видъ распалубокъ. По образцу Софійскаго



собора, на востокъ начали строить не только христіанскія церкви, но также и мусульманскія мечети. Вотъ причина, по которой своды этого рода распространились на востокъ

и составили какъ-бы необходимую принадлежность церквей православнаго въроисповъданія. Но впослъдствіи форма этого свода нъсколько измѣнилась. Чтобы облегчить освъщеніе средины церкви и придать внутренности и наружности ея форму, стремлицуюся вверхъ, между парусами и куполомъ вставили цилиндрическую стѣну или такъ называемый барабапъ, чер. 1164 и 1165 (текстъ).

Окна, помъщенныя въ пемъ, проливаютъ обильный свътъ




Чер. 1163.


во внутренность храма. Покрытіе подобной формы называется церковнымь куполомь (dôme).

На западъ Европы, около XV стольтія, эти своды начали появляться прежде всего въ тъхъ мъстахъ, которыя были въ ближайшихъ сношеніяхъ съ Константинополемъ, какъ, напримъръ, въ Венеціи.


При сооружении собора св. Петра въ Римъ быль употребленъ сводъ этого-же рода, и съ тъхъ поръ большая часть новыхъ церквей на западъ строилась по образцу со бора св. Петра. Такимъ образомъ форма эта, не смотря на ея очевидную нераціональность, вошла въ всеобщее употреблепіе. Въ самомъ дълъ огромныя массы: купола, барабана

и парусовъ опираются здёсь на четырехъ инлонахъ, кото-







Чер. 1165.



Чер. 1168.




Чер. 1166.




Чер. 1167.

рыхъ толщина должна быть по возможности менъе, потому-


смотря на всѣ техшическія затрудиенія устройства подобиыхъ куполовъ, употребленіе ихъ при сооруженіи пранославпыхъ церквей есть почти необходимость; форма эта,
освященная древностью, сдѣлалась эмблемою, характеристическою чертою иашихъ храмовъ. Для прочности церковныхъ
куполовъ надобно устраивать верхнюю ихъ часть какъ можно
легче изъ матеріала, хорошо связывающагося растворомъ,
пплоны утверждать на неподвижномъ основаніи. Только
тогда всѣ части свода, составляя какъ бы одну массу, мо-







Чер. 1170.



Чер. 1171.

гуть представить прочность, приличную монументальности: этого рода зданій.

Въ составъ церковиаго купола входять, чер. 1166, 1167 и 1168 (текстъ), пилоны а; на нихъ основываются подпружным арки b; пространства между арками заполняются треугольными парусами c; на парусахъ и верхнихъ точкахъ подпружныхъ арокъ опирается барабанъ, состоящій изъ двухъ частей: плухой d и свышлой e; первая изъ нихъ помъщена на высоть кровель, которыя покрываютъ части церкви, лежащія вокругъ барабана; вторая, т. е. свътлая часть, заключаетъ въ себъ окна; надъ барабаномъ возвышается собственно куполь f. Сверху купола устраиваютъ крышу или, такъ называемую, шапку.


Пропорий составных частей купола, выведенныя изъ сличения лучшихъ примъровъ, могутъ быть опредълены приблизительно слъдующими циърами.


б) Пилоны и покрывающія ихъ арки имівють высоту 11,2 квадрата.
 (рібдко 2); глухая часть барабана около 1/2 квадрата; світлая часть бара—

бана і квадрать; куполь — ½ квадрата; итого вся высота, оть пола до ключа купола, около 3½ квадратовь. Шапка, которой очертаніе соображается съ условіями фасада, имьеть, обыкновенно, еще значительное возвышеніе надъ ключемь купола.

Въ Римскомъ Пантеонѣ, толщина въ замаѣ 1/20, въ нятахъ 1/7 пролета. Въ церкви св. Софін въ Константинополѣ толщина въ замкѣ 1/52 діаметра.

Толщина пилоновъ принимается въ ½ до ¼ продета ихъ арокъ. Толинна опоръ купола церкви св. Петра въ Римѣ ¼п, св. Софи, въ Константинополѣ ¼ и Пантеона въ Римѣ въ ½ пролета.





Yep. 1174

Въ Исаакіевскомъ соборѣ, по Монферапу, площадь, занимаемая церковью и портиками составляетъ 1405,13 кв. саж., изъ которыхъ подъ стѣнами, пилонами, колоннами и вообще опорными точками верхней части зданія, приходится всего 373,49 кв. саж.; и потому, площади опорныхъ точекъ относятся къ полной площади зданія, какъ 0,260 : 1, а, если не принимать въ разсчетъ площадь портиковъ и ихъ колоннъ, какъ 0,331 : 1. Отношеніе это наибольшее изъ соотвѣтствующихъ извѣстиѣйшимъ нерквамъ въ Европѣ. Относительно проектированы индоповы разсматриваемой системы куполовы Наукер в делаеть следующия замычания:

Вообще, пеобходимо или имыть при слабыхъ нилонахъ прочные контреорсы или устранвать самые индоны мощныхъ размъровъ; и если держаться этихъ правиль, то опытный строитель почти всегда можетъ обойтись безъ особаго исчисления для новърки устойчивости проектированнаго зданія.

Обыкновенные способы предосторожности заключаются или въ оставлении пустотъ или въ устроиствъ разгрузныхъ арокъ, но оба эти способа не лишены педостатковъ. Разгрузныя арки, часто весьма полезныя, иногда вредятъ устойчивости, разъеднияя каменную кладку и, при боковомъ давленіи, опъ положительно опасны. При употребленіи цемента для кладки пилоновъ, парусовъ, барабана и купола, пътъ надобности прибътать къ расположенію разгрузныхъ арокъ. На чер. 1169 — 174 (текстъ) показано въ деталяхъ устройство перковныхъ куполовъ и ихъ нарусовъ.

Кладка сферическихъ парусовъ бываетъ весьма разнообразна и въ общемъ, конечно, подчиняется всъмъ правиламъ, выработаннымъ и примъняемымъ для кладки сводовъ и перемычекъ. Правила, которыя даетъ по этому поводу Р. Б. Беригардтъ, слъдующія:


- При барабанахъ, діаметръ конхъ не болѣе 4-хъ саженей, кладка паруса производится какъ въ куполахъ, т. е. рядами въ видѣ коническихъ колецъ.
- 2) При барабанахъ, коихъ діаметръ отъ 4 до 6-ти саж. вводятся двѣ перемычки, производя всю остальную кладку паруса до надпаруснаго кольца коническими кольцами.
- 3) При діаметрахъ отъ б и болѣе саж. вся кладка дѣ-лается изъ арокъ.

Примъръ устройства парусовъ смѣшанной кладки представляютъ паруса Исаакіевскаго собора, устроенные слъдующимъ образомъ:

Отъ A до B, чер. 1175 (текстъ), положено 12 рядовъ тесанной плиты; C-4 ряда гранитной кладки, ограниченные цилиндрическою поверхностью DEF, служащею постелью для трехъ арокъ изъ тесанной плиты. Затъмъ слъдуетъ 7 кирпичныхъ перемычекъ f, опирающихся на боковые выступы самихъ подпружинъ; въ этихъ аркахъ заложены прокладные камни изъ тесанной плиты. Выше пятъ верхней перемычки f

сложены по три киринчныхъ арки; надъ ними горизонтальная разбутка изъ тесанной плиты и надъ нею уже кольцо.

На чер. 1176 (текстъ) показанъ діагональный разръзъ кирпичнаго тупого наруса въ церкви Введенія въ С.-Петербургъ.



d) Нижеозначенные чертожи представляють примѣры напболѣе замѣчательныхъ изъ устроенныхъ куполовъ.

Чер. 1007 (атласъ) — представляеть куноль Пантеона въ Римв.

Чер. 1008 (атласъ) — куполъ церкви св. Никодима въ Аоинахъ.

Чер. 1009 (атласъ) — куполь собора въ Ангулемъ во Франціп.

Чер. 1010 (атласъ) — куполь баттистерін S Giovanni во Флоренцін.

Чер. 1011 (атлась) — куполь храма Minerva medica въ Римв.

Чер. 1012 (атлась) — куполь св. Виталія въ Равеннь.

Чер. 1013 (атласъ) — куполъ собора въ Вормсъ.

Чер. 1014 (атлась) — куполь Maria maggiore въ Nocera.

чер. 1015 (атласъ) — куполь S. Maria dei fiore во Флоренціп.

Чер. 1016 и 1021 (атласъ) -- куполъ и базилику св. Петра въ Римѣ.

Чер. 1017 и 1019 (атласъ) — купола древнихъ церквей на югѣ Франціп

Чер. 1018 (атласъ) — куполъ св. Софін въ Константинополъ,

Чер. 1020 (атласъ) — куполь церкви Инвалидовъ въ Парижѣ.


Чер. 1023 и 1031 (атласъ) — купола церкви св. Марка въ Венецін.

Чер. 1025 (атлась) — куполь Греческой перкви въ С.-Петербургъ.

Чер. 1022, 1024, 1027, 1030, 1032 (атласъ) - образцы куполовъ и ихъ украшени въ мечетяхъ аравиской архитектуры.

Чер. 1026 (атласъ)-украшенія парусовъ перкви въ Паренцо въ Италін.

Чер. 1028 и 1020 (атласъ) — укращения испъл



Чер. 1176.

§ 91. Увращенія оводовь. а) Цилиндрическій сводь представляеть однообразную поверхность значительнаго протяженія. Задача художника будеть состоять здѣсь въ приведеніи ея въ гармоническое соотнощеніе съ другими частями зданія и въ сообщеніи ей красивой наружности. Для этой цѣли могуть быть употребляемы живописные, скульптурные или, наконецъ,

чисто архитектурные орнаменты, чер. 1033, 1034 и 1035 (атласъ). Изъ послъднихъ употребляются пынъ кариизы (меники), подпружины и лишки или кессоны. О заплечникахъ было уже сказано въ статъъ объ аркадахъ. Относительно значенія подпружинъ слъдуетъ замѣтить слъдующее:

Извѣстно, что при устройствѣ стѣнъ дѣлаютъ контрфорсы, которые, увеличивая устойчивость стѣнъ въ нѣкоторыхъ точкахъ, даютъ возможность заполнять промежутки ихъ болѣе топкими стѣнами. Точно также и подпружныя арки, увеличивая въ нѣкоторыхъ точкахъ толщину свода, употребляются для увеличенія его прочности и для сбережеиія матеріала. Подпружины, разсматриваемыя какъ украшеніе, служатъ для подраздѣленія цѣлей внутренней поверхности на части, которыя по величинѣ своей болѣе согласуются съ другими частями здапія, а въ размѣрахъ представляютъ поверхности болѣе пропорціопальныя. Чер. 949, 951 и 052 (текстъ) представляютъ примѣры разчлепенныхъ такимъ образомъ сводовъ. Подпружныя дуги могутъ принимать различныя украшенія. Чер. 1057, 1061 и 1064 (атласъ) показываютъ примѣры украшеній широкихъ подпружинъ.

Способъ украшенія сводовъ ящиками заимствованъ изъ римскихъ литыхъ сводовъ. Понятно, что для прочности свода весьма полезно, не уменьшая его толщины, уменьшить по возможности грузъ свода. Простъйшій способъ исполненія этой задачи будетъ состоять въ томъ, что на внутренней поверхности свода дѣлаются симметрически расположенныя углубленія или ящики, чер. 1065 (атласъ). Дѣлать такія углубленія въ камеиномъ (тесовомъ) сводѣ очень затруднительно; но для устройства ихъ, на литомъ сводъ употребляется слѣдующее, весьма простое средство, чер. 1067 (атласъ). На приготовленную форму свода (опалубку) прикрапляють правильно-расположенныя возвышенія (напримірь, деревянные ящики, дномъ вверхъ), и по этой формѣ кладутъ сводъ; тогда на нижней его поверхности останутся оттиски возвышеній, положенныхъ на палубу. Чтобы яшики не ослабляли свода, надобно дълать промежутки между ними (или дорожки) не слишкомъ узніе и соотвѣтствующіе направленію дѣйствуюшихъ силъ (внутренняго давленія свода). Для удовлетворенія второму условію, они должны составлять непрерывныя подпружины. Пзъ этого слѣдуетъ, что самая раціональная форма для ящиковъ есть квадратная, чер. 1050, 1051 и 1055 (атласъ), или осьмиугольная, чер. 1054 (атласъ); такія именно формы употреблялись римлянами, во время лучшаго періода ихъ зодчества. Формы шестнугольниковъ, ромбовъ, круговъ и другихъ сложныхъ фигуръ, чер. 1052, 1053, 1056, 1059 п 1063 (атласъ), менѣе раніональны.

При распредъленій яшиковъ дають слѣдующія правила:

а) Число ящиковъ по ширинъ свода дълается всегда нечетное, чтобы одинъ изъ нихъ находился въ вершинъ свода.

b) Число ящиковъ по ширинъ свода простирается отъ
 5 до 13.

с) Ширина дорожекъ составляетъ отъ ½ до ½ ширины ящиковъ.

d) Если па опорныхъ ствиахъ находятся пилястры или какіе-либовыступы, топротивъ осей этихъвыступовъ, по вертикальному направленію, должны находиться средины дорожекъ.

е) По длипъ свода, въ каждомъ его отдъльномъ звенъ, должно помъщаться полное число ящиковъ.

f) Наконецъ, форма ящиковъ должна приближаться, по возможности, къ формъ правильныхъ многоугольниковъ.

Ящики дѣлаются въ одинъ, два или три яруса; на днѣ ящика помѣщаютъ розетки; переходы отъ одного яруса къ другому сопрягаются обломами.

Чер. 1058 и 1062 (атласъ) представляютъ примъръ украшенія цилиндрическаго свода скульптурными укращеніями и ящиками.

Начало примѣненія кессоновъ для украшенія сводовъ относится къ весьма древнимъ временамъ. Они примѣнялись во времена этрусковъ при постройкахъ гробницъ, остатки ихъ находятъ въ развалинахъ древнихъ построекъ на крайнемъ востокѣ въ Азіи. Греки и римляне чаще всего примѣняли этотъ способъ украшенія, первые для потолковъ, вторые для сводовъ. Римляне, въ большинствѣ своихъ монументальныхъ зданій, примѣняя кессоны, укращали ихъ съ большою роскошью. Они устранвали ихъ также изъ металла; укращали золотомъ, серебромъ и слоновою костью.

Вь средніе въка примъненіе кессоновъ временно было оставлено. Затъмъ, во время стиля возрожденія, они внош стали примъняться для украшенія сводовъ, потолковъ, арокъ

и проч. и часто примъняются и въ пастоящее время. Б) Крестовые своды. При покрытии длиныхъ, но не инрокихъ пространствъ, какъ-то галлерей, корридоровъ, или такихъ пространствъ, въ средииъ которыхъ могутъ быть поставлены столбы (напримъръ, церкви, устроенныя по образну базиликъ, вестибюли и проч.), представляютъ живо-писный и красивый видъ, чер. 1040 (атласъ), впрочемъ, для этого необходимо, чтобы высота покрываемаго пространства была значительна. Но прп покрытіп невысокихъ пространствъ, какъ то: обыкновенныхъ комнатъ или широкпхъ залъ, въ которыхъ столбы не допускаются, видъ этихъ сводовъ кажется мрачнымъ и тяжелымъ. Главное средство для приданія имъ большей легкости составляють подпружныя арки, которыя, подраздыляя и сопрягая отдыльныя части сводовь, тъмъ именно и сообщаютъ имъ красивъйшую наружность. Крестовые своды въ римскомъ стилъ неудобны для укра-шеній. Ящики здъсь неумъстны, потому что въ неправильныхъ фигурахъ они не могутъ быть правильно распредълены. Обыкновенно, при украшении этихъ сводовъ, прибъгаютъ къ живописнымъ и скульитурнымъ орнаментамъ.

Чер. 1037 (атласъ) представляетъ примъръ украшенія арабесками.

Другой примъръ украшенія крестоваго свода архитектур-

Другой примъръ украшения крестовато свода архитектурными орнаментами представленъ на чер. 1039 (атласъ). Здъсь
все украшение состоитъ въ обдълкъ подпружныхъ арокъ и
діагоналей свода обломами, на которыхъ сдъланы наръзки.
с) Самый обыкновенный способъ украшенія куполовъ составляютъ кессоны или ящики. Слъдуя примъру римлянъ, имъ
даютъ видъ правильныхъ многоугольниковъ, которыхъ размъры, по мъръ приближенія къ вершинъ свода, уменьшаются. Вотъ, для примъра, начертание ящиковъ квадратной формы. Раздълимъ въ планъ каждую четверть основания на нъсколько равныхъ частей, которыя означатъ средины ящиковъ, чер. 1072 (атласъ). Раздъливъ потомъ каждое изъ этихъ дъленій пополамъ, получимъ средины дорожекъ. При распредъленіи

ящиковъ надобно имъть въ виду расположение уступовъ и впадинъ, находящихся на опорахъ купола и соображать съ ними положение ящиковъ, придерживаясь правила: что массы должны быть надъ массами, и отверстія надъ отверстіями. Вслъдствіе этого, если на опорной стъпъ будуть пилястры или опора будетъ состоять изъ ряда колоннъ, то наблюдается, чтобы противъ осей колоннъ и пилястръ приходились средины дорожекъ. Если въ опорной стъпъ находятся двери, окна или ниши, то необходимо, чтобы противъ осей этихъ отверстій приходились на куполь средины ящиковъ.

Дорожки дѣлаются шириною отъ 1/s до 1/s ширины ящиковъ. Сообразно съ этимъ, отложимъ въ обѣ сторонѣ каждой оси дорожекъ величину, равную половинѣ ея ширины и, соединивъ эти точки съ центромъ, означимъ слѣды меридіональныхъ плоскостей, ограничивающихъ ящики по вертикальному папрапленію. Далѣе слѣдуетъ опредѣлить высоты каждаго ряда ящиковъ. Для приданія каждому ящику формы, по возможности близкой къ правильному квадрату, дѣлается разверзаніе сферической поверхности слѣдующимъ образомъ.

Выпрямивъ приблизительно дугу 1—15: отвъсная прямая, чер. 1074 (атласъ), представить намъ длину ея. Въ ивкоторыхъ точкахъ линіи возставляемъ къ ней перпендикуляры и откладываемъ на нихъ разстоянія до меридіональныхъ плоскостей, проходящихъ черезъ края ящиковъ; разстоянія эти изображаются на планѣ частями горизонтальныхъ круговъ. На тъхъ же перпендикулярахъ отложимъ ширины дорожекъ, взятыя съ плана. Чрезъ точки, означенныя такимъ образомъ на разверзаніи, проводимъ кривыя. Площадь треугольной формы изображаеть развернутый выразокъ шара, въ которомъ должны заключаться ящики. Эту то площадь надобно раздівлить такъ, чтобы отдівлы ея имівли форму, сколь возможно ближе подходящую къ формъ правильнаго многоугольника. Для этого, по проведении нижней лини ящика отъискиваемъ, по приближению, на вертикальной оси такую точку, чтобы очерченный изъ нея, какъ изъ центра, кругъ коснулся линій нижней и двухъ внутреннихъ кривыхъ. Проведя сверху этого круга горизонтальную касательную, опредълимъ такимъ образомъ мъсто и форму перваго ящика.

На линіи вертикальной отъ точки пересьченія ея съ линією касательною отложимъ вверхъ длину равную пиринь вертикальной дорожки на этой высоть и проведемъ горизонтальную линію. Она будетъ изображать пижнюю линію второго ряда ящиковъ. Высота его, такъ какъ и высота всьхъ последующихъ рядовъ опредълится по примьру перваго ряда. Линія, означающая пижній предълъ яниковъ, проводится темъ выше, чемъ больше выступъ каринза, отделяющаго опоры отъ свода. Ящиковъ не делаютъ на всей высотт купола, по той причинъ, что они, приближаясь къ верху, становятся очень мелки: вообще они запимаютъ высоту около за линіи вертикальной, чер. 1074 (атласъ).

Отложимъ на данной дугѣ О—15, чер. 1072 (атласъ), найденныя высоты ящиковъ и дорожекъ, между ними лежащихъ, и чрезъ точки дѣленія проведемъ горизонтальные круги. Круги эти, иересѣкаясь съ меридіональными плоскостями, означающими вертикальные предѣлы ящиковъ, опредѣлятъ съ точностью положеніе ящиковъ. Ящики будутъ теперь означены (расчерчены) на внутренней поверхности свода.

Для означенія ихъ углубленія къ дугѣ 0—15, въ точкахъ дѣленія ея, возставимъ иормальныя и зададимъ на нихъ глубины ящиковъ. Въ планѣ, на каждомъ кругѣ, означающимъ нижній предѣлъ ряда ящиковъ, также отложимъ глубины ящиковъ; все это опредѣлитъ намъ, на разрѣзѣ купола, проекцію дна ящика.

Этотъ способъ распредъленія ящиковъ на куполь отличается тымь, что ящики получають здысь возможно-правильныя формы. По эпюрь, составленной на основаніи его, размыщаются на палубы кружаль возвыщенія, которыя, при кладкы свода, произведуть въ немь требуемыя углубленія.

На чер. 1073 (атласъ) показано распредъленіе паклонныхъ, квадратныхъ или такъ называемыхъ ромбоидальныхъ ящиковъ.

Чер. 1078 (атласъ) изображаетъ куполъ, распредъленный на небольшое число ящиковъ, имъющихъ различиыя формы.

- При украшении купольныхъ сводовъ писанными или стю-

ковыми орнаментами, употребляють часто расположеніе украшеній въ видъ парусовъ (веларій), чер. 1070 и 1071 (атласъ) изобржають полукуполъ, такимъ образомъ укращенный.

Куполы часто освъщаются сверху; для этой цъли оставляютъ у верхушки свода отверстіє, нивющее въ діаметръ около 1/6 части діаметра купола, чер. 1072 (атласъ).

На чер. 1079 и 1080 (атласъ) представлено распредъленіе кессоновъ въ куполѣ Пантеона въ Римѣ.

На чер. 1081 и 1082 (атласъ) представлено укращеніе купола въ Кельгеймъ.

с) Способы укращенія парусных сводов состоять въ проведеніи подпружных дугь и въ укращеніи ихъ. Кромъ того, въ треугольных парусахъ дълаются углубленія для орнаментовъ п наконецъ, скуфья укращается способами, по-казанными для куполовъ.

Чер. 1036 и 1041 (атласъ) представляютъ примъры подобныхъ украшеній.

d) Нормандскіе или въерные своды составляють легкое и красивое покрытіе. Украшенія такого свода, расположенныя въ видъ въеровъ, показаны на чер. 1043, 1044, 1047, 1048 и 1049 (атласъ).


На чер. 1042, 1045 и 1046 (атласъ) представленъ примъръ украшенія поддугъ въ итальянскомъ стилъ при сводахъ зеркальныхъ, чер. 1045 показываетъ видъ гзимса, отдъляющаго зеркало.

Готические своды могуть имъть различныя формы и принимать чрезвычайно разнообразныя украшенія. Въ существующихъ понынъ зданіяхъ можно видъть примъры устройства этихъ сводовъ отъ самыхъ простыхъ формъ, въ которыхъ явная немаскированная конструкція составляетъ все укращеніе, до самыхъ великолъпныхъ, многосложныхъ и часто вычурныхъ формъ, чер. 1066 (атласъ).

§ 92. Желёзныя овязи для сводовъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда устойчивость опоръ недостаточна для противудѣйствія распору свода, можно доставить сооруженію необходимую степень прочности посредствомъ желѣзныхъ полосъ, заложенныхъ поперекъ сводовъ.

Жельзпыя связи лучше всего помыщать въ слабыхъ точкахъ, чер. 1177 (текстъ), потому что въ шихъ именно распоръ свода дъйствуетъ на опоры. Но такое расположение связей, употреблявшееся въ старшныхъ строеніяхъ не красиво и вслъдствіе этого ихъ помыщаютъ па высотъ ключа или выше сводовъ. Второй способъ, чер. 1178 (текстъ), удобнье тъмъ, что онъ не препятствуетъ осадкъ свода.

Въ сильно иагруженныхъ сводахъ къ связямъ прибавляютъ еще особенные подкосы, имъющіе общіе штыри съ горизонтальною связью, чер. 1179—1180 (текстъ). Если на этой высотъ положены жельзныя связи по длинъ опорныхъ стънъ, то ихъ соединяютъ съ сводовыми связями.



Размъры поперечиаго съченія связей должны быть выведены изъ условій равновъсія сводовъ; эмпирическихъ правилъ для этого предмета не существуетъ.


Часто въ своды закладывають временныя жельзиыя связи, помьщая ихъ на высоть слабыхъ точекъ. Связи эти содьйсвують устойчивости свода до тъхъ поръ, пока сводные клинья не пріобрым еще значительной степени сцыпленія отъ отвердынія известковаго раствора: впослыдствій оны выпиливаются.

При устройствѣ плоскихъ арокъ, напримѣръ, надъ воротами, часто закладываются толстые желѣзные бруски, изогнутые дугою.

Очевидно, что такіе бруски дѣйствують не какъ связи, а какъ балки, несущія на себѣ весь грузъ свода и поэтому подобный родъ постройки долженъбыть причисленъ къ потолкамъ.

Измѣненія температуры имѣютъ вліяніе на натянутость прочно закрѣпленной связи и потому подъ связь подкладывають катки и оставляють запасъ для свободнаго движенія ея концовъ; если-же трепіе связи по кладкѣ незначительно, то катковъ не употребляють, увеличивая нѣсколько сѣчеиіє связи. Чтобы имѣть возможность, по произволу, укорачивать или удлинять связи, каждую изъ нихъ составляють изъ двухъ половинъ, скрѣпляемыхъ посредствомъ муфты съ винтовыми нарѣзками; концы короткихъ связей скрѣпляются клиньями.


Жельзныя связи, закладываемыя въ массу парусовъ, у



Чер. 1179-1180.

куполовъ дѣлаются изъ квадратнаго желѣза, толщиною отъ 2½ до 3 дюймовъ; ихъ укладываютъ въ каждомъ парусѣ отъ двухъ до трехъ, смотря по величинѣ діаметра купола (при діаметрѣ до 4 саж. — по 2 бруска, при большемъ — по 3 бруска) въ немного наклонномъ положеніи, какъ видно изъ діагональнаго разрѣза, чер. 1181 (текстъ) и верхніе концы этихъ брусковъ подхвачены горизонтальными желѣзными связями, идущими особо отъ каждаго бруска къ вертикальному желѣзному штырю, закладываемому въ толщинѣ пилона. Сказанный штырь, въ свою очередь, схватывается по высотѣ нѣсколькими рядами горизонтальныхъ связей, чер. 1182 (текстъ), идущими черезъ боковыя арки къ иаружнымъ стѣнамъ сооруженія, гдѣ скрѣпляются съ закладываемыми стѣными связямп.

Діагональныя горизонтальныя связи а, чер. 1182 (тексть), закладываемыя для уравновѣщиванія распора паруса, на практикѣ дѣлаются обыкновенно изъ полосового жельза, что неправильно, такъ какъ связи эти, направленныя нормально къ распору, должны быть жесткія. Размѣры ихъ слѣдуетъ



разсчитать по уравненію изгиба, т. е. какъ брусъ, лежащій на двухъ опорахъ и подверженный двиствію одного сосредоточеннаго груза распора паруса.

На чер. 1183 и 1184 (текстъ) показаны детали желѣзныхъ связей въ Исаакіевскомъ соборъ. § 93. Своды бетонные. Въ вышеописанныхъ главахъ (осиованія и стѣны) подробно пояснены способы приготовленія бетона и примѣненія его для устройства основаній и стѣнъ.

Возведение изъ бетона сводовъ и куполовъ началось во времена римлянъ. Простота способа приготовления бетона, его чрезвычайная прочность по отвердънии и способность воспринимать разнаго рода формы для украшений сводовъ и куполовъ (кессоны) послужили къ тому, что онъ игралъ одну изъ главныхъ ролей при возведении древнихъ монументальныхъ римскихъ построекъ.

Начиная съ XI столътія до настоящаго въка, примъненіе бетона для построекъ почти вовсе было оставлено за исключеніемъ ръдкихъ случаевъ примъненія его для устройства основанія и фундаментовъ.

Въ иачалъ настоящаго въка, послъ серьезнаго изученія конструкціи древпихъ зданій, многіе изъ строителей стали вновь примънять бетонъ, не только для гидротехническихъ сооруженій, но и для всякаго рода построекъ.
Усовершенствованія въ изготовленіи цемента въ началъ

Усовершенствованія въ изготовленіи цемента въ началь 60-хъ годовъ значительно подвинуло впередъ примъненіе бетона для гражданскихъ построекъ. Долговременный опытъ показалъ, что уплотненный бетонъ (Stampfbeton), состоящій изъ смъси портландскаго цемента съ хрящевымъ пескомъ и гравіемъ или щебнемъ, смоченный до степени влажность земли, укладываемый тонкими слоями въ формы и уколачиваемый тяжелыми трамбовками до степени совершенной плотности массы, можетъ съ успъхомъ служить для устройства жилыхъ зданій, сточиыхъ каналовъ, резервуаровъ всякаго рода, трубъ, орнаментовъ и проч. Такъ, напримъръ, въ Англіи, изъ уплотненнаго бетона строятся 4-хъ и 5-ти этажные дома; во Франціи уже Соідпет началъ примънять этотъ же способъ для постройки зданій (St. Denis близь Парижа), водосточныхъ каналовъ въ Парижъ и въ другихъгородахъ; въ Гермаиіи извъстная фирма Dyckerhoff произвела значительныя постройки по возведенію значительныхт зданій для резервуаровъ въ городахъ Нюрнбергъ, Мингденъ, Хемницъ и проч.

Пропорція составныхъ частей бетона измінялась въ за-

висимости отъ характера частей сооруженій и между прочимъ для устройства сводовъ назначалось: і часть портландскаго цемента, 5—6 частей хрящеваго песку и 5—6 частей хряща или 7—8 частей щебия.

Съ примъненіемъ для покрытія металлическихъ балокъ, промежутки между которыми заполняются пологими сводами, употребленіе бетона для устройства сводовъ распространилось еще болье и заграницею, въ 80-хъ годахъ, нялись опытами относительно степени сопротивленія бетонныхъ сводовъ разрушенію, какъ, напримъръ: опыты надъразрушеніемъ бетопиаго мостика пролетомъ въ 6 метровъ, устроеннаго на промышленной выставкъ въ Швейцаріи изъбетона завода портландскаго цемента Р. Вижье въ Лютербахъ. (Указанія на эти опыты были помъщены въ хроникъ Инженернаго журнала за февраль мъсяцъ 1884 г.

Для согласованія теоретических соображеній, при проектированіи бетонных сводовь съ практическими данными, были произведены между прочимь, опыты обрушенія двухь таких сводовь при постройк доковь въ Севастополь въ 1886 году. Предварительные разсчеты прочности бетона сводовь были основаны на лабораторных испытаніях надъ цементными растворами, причемъ выведена зависимость, что прочность цементнаго раствора или бетона прямо пропорціональна количеству цемента, входящаго въ растворь или бетонь.

Для опытовь быль взять бетонь съ минимальнымъ количествомъ цемента, достаточнымъ только для склеиванія въ плотную массу составиыхъ частей бетона, причемъ за единицу разсчета составныхъ частей его быль взять гравій, какъ болье крупный, промежутки въ которомъ заполняются крупнымъ пескомъ; затьмъ промежутки въ крупномъ нескъ п между крупнымъ пескомъ и гравіемъ заполняются мелкимъ пескомъ, а потомъ уже выводилось количество цемента, необходимое для заполненія всъхъ оставшихся промежутковъ на сухо.

На этихъ основаніяхъ составъ бетона былъ слідующій:

	Теоретическая пропорція.	Дѣйствительно взято.
Гравія	1 или 16,80	163/4
Крупнаго песку	0,347 , 5,80	5³/4
Мелкаго песку	0,12243 , 2,06	2
Цемента	0,05936 " 1,00	1

Для опытовъ былъ взятъ портландскій цементъ Брукса, сопротивленіе котораго разрыву въ чистомъ видѣ, по произведеннымъ испытаніямъ

надъ образцами, твердъвшими 2 мъсяца на воздухъ и смачиваемыми по мъръ усыханія, опредълплось въ среднемъ выводъ, въ 18 нудовъ на 1 кв. дюймъ; сопротивленіе же бетона, гдъ цементъ составляеть $\frac{1}{16^3/4}$ часть уплотненнаго бетона = $\frac{18}{16^3/4}$ = 1,07. Сопротивленіе раздавливанію отъ 7 до 8 разъ больше:

$$1,07 \times 7 = 7,49$$
 пуд. на 1 кв. дюймъ, нли $1,07 \times 8 = 8,788$ пуд. на кв. дюймъ.

Данныя эти были приняты для предварительнаго разсчета подвергнутых обрушению сводовь. Для производства опытовь было устроенодва свода: одинь съ подвижными опорами, пролетомъ въ 16 футь, подъемомъ въ 1 футь и толщиною въ замкѣ ½ фута; другой съ неподвижными опорами, пролетомъ въ 5 аршинъ = 11.66 фута, подъемомъ въ 8½ дюймовъ, толщиною въ замкѣ ¾ дюйма. Оба свода были забучены горизонтально и касательно къ вершинъ замка. Разсчетъ сводовъ сдъланъ по таблинамъ Пти и Вудбъюри, причемъ предъльная нагрузка съ подвижными опорами опредълиласъ, принявъ низшій предъль сопротивленія раздробленію (въ 7 разъ болѣе сопротивленія разрыву) въ 1003,0184 пуда, при верхней площади свода 83,88 квад. футъ или въ 12 пудонъ на квад. футъ поверхности свода; для свода же съ неподвижными опорами предъльная нагрузка опредълилась, при низшемъ предълъ сопротивленія въ 569,685 пул., а при высшемъ — въ 629,27, при верхней поверхности свода въ 59 квадр. футъ.

Въ дъйствительности опыты производились черезъ 2¹/₂ мѣсяца но устройствъ сводовъ и такъ какъ сопротивленіе бетона, вслъдствіе этого возросло, то принявъ сопротивленіе чистаго цемента, согласно произведеннымъ испытаніямъ, въ 20,0397 пуд. на 1 квад. дюймъ, предѣльныя нагрузки были опредѣлены для 1-го свода отъ 1204,1568 до 1376,277 пудли для 2-го свода отъ 653,798 до 768,900 пуд. Для укрытія отъ солица, чтобы достигнуть болѣе равномѣрнаго твердѣнія, своды были приготовлены въ подвалѣ и смачивались по мѣрѣ усыханія. Для нагрузки сводовъ къ нимъ были прислонены щиты, образовавшіе ящикъ, диомъ котораго служила верхняя площадка свода. Нагрузка производилась пескомъ, а чтобы песокъ, по мѣрѣ прогиба свода не проваливался, къ нижнимъ кромкамъ щитовъ была прибита парусная лента, шириною і футъ, загнутая 1/2 фута на верхнюю площадку свода.

Сводъ съ подвижными опорами не оправдаль теоретическаго разсчета и обрушился при нагрузкѣ 674,80 пуда, что объясняется сдвиженіемъ лѣвой опоры на 2 дюйма, замѣченнымъ уже при нагрузкѣ въ 393 пуда.

Теоретическій разсчеть указываеть, что площадь подвижной опоры должна была быть сділанной вдвое болье, чтобы набъжать скользенія ея при предільной нагрузкі.

Сводъ же съ неподвижными опорами разрушился при нагрузка въ 711,99 пуда, что составляетъ средною величину между высвимъ и низъщимъ предаломъ разсчетной нагрузки п, такимъ образомъ, теоретическій разсчетъ въ данномъ случать внолить оправдался опытомъ. Разрушеніе свода произошло вращеніемъ внутрь, причемъ бетонъ въ замкт разсынался. Согласіе теоретическаго разсчета съ результатами опыта указываетъ на возможностъ разсчитывать бетонные своды, какъ вообще встоводы. Къ такому же выводу привели и производивніеся ранфе опыты заграницею.

Произведенные въ Севастополѣ опыты показали, что при употребленномъ при опытахъ составѣ бетона, предѣльная нагрузка па квадр. футъ верхней поверхности свода достигаетъ 12 пудовъ; считая же прочное сопротивленіе бетона въ ½ временнаго и принимая, что при нагрузкѣ свода людьми, нагрузка эта выразится въ 2½ пуда на квадр. футъ, то количество немента, входящаго въ составъ бетона, для увеличенія его сопротивленія, должно быть удвоено и вообще не должно быть менѣе ½ части уплотненнаго бетона, такъ какъ сопротивленія разрыву цементныхъ растворовъ одной и той же формы разнятся около 20%.

Имѣя въ вплу, что сопротивленіе бетона разрыву значительно менѣе сопротивленія его раздробленію, представляется выгоднымь проектировать бетонныя перекрытія на распоръ, чтобы существовало лишь сжатіе, а не разстяженіе матеріала. Такимъ образомъ бетонному перекрытію, въ видахъ пологой арки, должно быть отдано полное преимущество, въ видѣ экономін матеріала, надъ часто практикуемымъ перекрытіемъ бетонными плитами, разсчитываемыми какъ балка, лежащая па двухъ опорахъ. Теоретическій разсчеть указываетъ, что во второмъ случаѣ, матеріала пужно для перекрытія въ б разъ болѣе, чѣмъ въ первомъ.

Вышеописанные опыты привели къ следующимъ заключеніямъ:

- Сопротивленіе бетона въ сводахъ зависить только отъ прочности цемента, взятаго для составленія бетона и пропорціонально относительно количеству содержимаго въ бетонъ цемента.
- Сопротивленіе бетона въ сводахъ не зависить отъ прочности другихъ его составныхъ частей, т. е. гравія и песка.
- 3) Пзъ различныхъ способовъ вычисленія предѣльной нагрузки сводовъ ближе всѣхъ въ дѣйствительности даль цифры разсчетъ на основаніи формулы коэффиціента распора недогруженнаго, пологаго кругонаго свода:

$$C = \frac{Q}{r^2}$$
;

гдѣ Q — настоящій распоръ свода,

внутренній распоръ свода, а

C — коэффиціенть распора, дается въ таблинахъ Пти и Вудбьюри въ зависимости отношенія между наружнымъ и внутреннимъ радіусомъ.

$$K = \frac{R}{r}$$
.

По С опредъляется настоящій распоръ свода.

$$Q = r^2 C \times S$$
,

гдв S = ввсъ 1 куб. Фута бетона свода около 4 нудовъ.

Затемь определяется наибольний возможный распоры свода при предельной нагрузке изъ формулы наибольшаго возможнаго сжатія на 1 дюйм, сеченія замка

$$K=2Q\frac{max}{a}$$
,

гдв α толщина свода въ замкв, а k предъль прочности бетона на сжатіе опредъленъ на основаніи опытовъ надъ разрывомъ образчиковъ пзъ чистаго цемента, считая, что предъль раздробленія чистаго цемента отъ 7 до 8 разъ болье предъла сго разрыва (а для бетона будетъ меньше пронорціонально относительному количеству немента, въ его составъ входищаго). Зная Q max, на основаніи формулы

$$Q max = r^2 Cs'$$

вычислялся разсчетный вѣсъ і куб. матеріала свода s', т. е. такой предполагаемый наиболѣе грузный матеріаль свода, при которомь сводь еще сохраняеть нѣкоторую минимальную прочность. Наибольшая нагрузка должна быть равна разности дѣйствительнаго и разсчетнаго вѣсовъ матеріала свода.

Въ видахъ ближайшаго ознакомленія со способами исполненія устройства бетонныхъ сводовъ на практикѣ, полагается небезполезнымъ привести ниже описаніе пѣсколькихъ примѣровъ устройства таковыхъ сводовъ въ натурѣ.

 При перестройкѣ потолковъ въ церкви Рождества Богородицы (Maria Geburt) въ Вѣнѣ въ 1886 году, для заполненія промежутковъ между двумя металлическими балками рѣшено было устроить бетонные сводики.

Средній нефъ церкви, имѣющій въ ширину 12,30 метра, былъ перекрыть составными балками, склепанными изъ котельнаго жельза, поло женными на разстояни въ 3 метра между осями; на эти главныя балки поперегь положены прокатныя жельзныя балки меньшихъ размъровъ, разстояне между осями которыхъ равнялось 1 метру; образовавшіяся такимъ образомъ поля въ 3 метра длиною и 1 метръ шириною, были заполнены слоемъ бетона въ 15 сантим. толщиною. Для установки на мѣсто жельзныхъ балокъ были сдъланы льса, послужившіе затьмъ опорой для кружалъ бетонныхъ сводиковъ; свъже приготовленный бетонъ, состоявшій изъ 1 части лучшей гидравлической извести, 2 ч. мелко-зернистаго дунайскаго песку и 3 част. кирпичнаго щебня, поднимался наверхъ, разравнивался и плотно утрамбовывался. Черезътри дня бетонъ окръпъ настолько, что мо жпо было вынуть кружала, не опасаясь никакихъ послъдствій, цосль чего тотчась же было приступлено къ штукатуркъ его.

При опредвленій разсчетом, нотребной толщины бетоннаго слоя, полная нагрузка (собственный высь и временная нагрузка) была принята въ 425 килогр, на 1 квадр, метры разсчеть быль сдылань на основаній испытанія бетонныхь пробъ, разсматривая бетонную плиту какъ свободно изгибаемую балку на 2 опорахь. Одно изъ сдыланныхь бетонныхь полей было, для испытанія, подвергнуто нагрузкы въ 1200 килограм, на 1 кв. метры, причемь 15-ти сантиметровый слой бетона не обнаружиль ни мальйшихь признаковь начинающагося разрушенія; жельзныя балки при этомъ были нагружены уже почти до предыла прочнаго сопротивленія.

Общая стоимость 511 кв. метр. покрытія составляли:

Система желѣзныхъ балокъ (вѣсомъ 53,828 килогр.) 8,000	флории.
Бетонъ	7
Штукатурка и лѣпная работа	27
Различныя каменныя работы	3:

Всего. . . . 12,000 флорпи.

2) При постройкѣ въ 1885 году въ Крыму, въ имѣніи Великаго Князя Константина Николаевича Ореанда рѣшено было, пользуясь хорошимъ качествомъ новороссійскаго портландскаго цемента, устроить своды и куполь изъ бетона, тѣмъ болѣе, что морской гравій для него могъ быть доставленъ безъ особаго затрудненія и съ небольшими расходами.

Толщина цилиндрическаго полуциркульнаго свода въ алтарѣ, при пролетѣ 7 аршинъ, сдѣлана 3 вершка въ замкѣ и 7 вершковъ въ пятахъ, причемъ составъ бетона былъ принятъ: на 6 частей гравія морского, 4 части песка и 1 часть цемента по объему. Для купола толщина свода вверху 3 вершка постенно увеличивалась къ пятамъ до 7 вершковъ, но составъ бетона былъ взятъ на тоже количество гравія и песка вдвое болѣе цемента противъ цилиндрическаго свода.


Изъ бетопа были также сдѣлапы четыре полускуфы, чер. 1185—1186 (текстъ), три болыпихъ скуфыи п четыре большихъ аркп. При работахъ обращалось особенное внимание на перемѣщивание и утрамбовку раствора. Кружала снимались не ранѣе 29 дней. Своды и куполъ вышли весьма удачны и составляютъ общій монолитъ. Въ виду особеннаго сцѣпленія цемента въ бетонѣ, можно принять арку пзъ этого матеріала, какъ отлитую изъ чугуна или другого матеріала.

Если-бы, при высотъ стънъ въ церкви около 3-хъ сажень и толщинъ ихъ всего въ аршинъ, сдъланъ былъ цилиндрическій сводъ въ алтаръ изъ штучнаго камня или даже въ и кирпичъ, то устойчивость опоры былабы недостаточна, такъ какъ при толщинъ свода 8 вершковъ изъ штучнаго камня, толщина опоръ при вышишъ 3-хъ сажень должна быть не менъс 2-хъ аршинъ.


Дъйствительно, если въ данномъ сводъ, діаметръ котораго

2
$$r = 16,34$$
 фута = 7 аршин., то $R = 8,17 + 1,17 = 9,34$, $R = r + a$, $a = 1,17, = 8$ вершк. $r = 8,17$, $R = \frac{R}{r} = \frac{9.34}{8,17} = 1,14$.

Какъ изъ соотвътствующихъ K=1,14, корфиніентъ распора



Чер. 1185.



Чер. 1186.

 $C=O_{,0}8720$ (таб. Пти) есть наибольшій, то настоящій распорь свода отвівчаеть случаю вращенія и на погонный футь длины свода будеть:

$$Q = r^2$$
, $C = 0.08729 + (8.17)^2 = 5.83$ кв. футь, или $5.83 + 3.50 = 20.405$ пудъ,

считая 3,50 пуд. въсъ кубическаго фута цементной кладки.

Предъльная толщина опоры, практическая при $\mu = 1.90$:

$$e = r \sqrt{2 \mu c} = 1.60$$

а для мгновеннаго равновѣсія:

$$\mu = 1$$
, $e = 3,268$.

3) На работахъ, при постройкѣ плотины на р. Мургабѣ нъ Мургабскомъ Государевомъ пмѣнін, производились оныты надъ устройствомъ сводчатыхъ бетонныхъ сооружешй безъ кружалъ и подпорныхъ стѣнокъ.

Опыты эти привели къ прекраснымъ результатамъ: дъйствительно, постройка бетонныхъ сводовъ иижеописаннымъ способомъ производится очень просто и скоро; по прочности и долговъчности они иссравненно выше всякихъ другихъ деревянныхъ и даже желъзныхъ перекрытій; наконенъ, стоимость подобныхъ сооруженій весьма не велика, въ виду того, что не приходится дълать подпорныхъ стънокъ и можно выводить своды безъ кружалъ.

Чер. 1187 (текстъ) представляетъ конструкцію купольнаго свода на Султанъ-Бентъ, предназначеннаго для погреба.


На землѣ, съ помощью деревяннаго щаблона, раздѣлывается бугоръ, имѣющій видъ правильнаго купола. Раздѣлка земляного купола видна изъ чертежа. Земля вынимается изъ ровика bb, насыпается для образованія бугра A, поливается и утрамбовывается послѣдовательными слоями, пока бугоръ не приметъ совершенно правильной купольной формы и деревянный шаблонъ K свободно, не задѣвая земли, не станстъ вращаться вокругъ кола C; затѣмъ бугоръ обмазывается глиной съ рубленною соломою.

Когда такимъ образомъ подготовленъ земляной куполъ, приступаютъ къ выдълкъ бетоннаго свода. Для ручного приготовленія бетона насыпають въ деревянное творило і мѣрку гидравлической извести и 2 мѣрки чистаго песку, по возможности крупно-зернистаго, кварцеваго. Песокъ съ известью тшателью перемѣшивается на сухо, пока смѣсь не приметь совершенно однороднаго цвѣта. Затѣмъ смѣсь поливаютъ и снова перемѣшиваютъ.

При точныхъ опытахъ съ тейльской гидравлической известью было опредѣлено, что бетонъ получается самаго лучшаго качества въ томъ случаѣ, когдъ вѣсъ воды, взятой для приготовленія бетона, равенъ о,бо вѣса гидравлической извести.

Но, на практикѣ, количество воды сильно измѣняется въ зависимости отъ температуры и назначенія бетона. Въ жаркій день, въ особенности въ Закаспійской области, для приготовленія бетона слѣдуетъ брать воды значительно больше опредѣленнаго выше количества. Если основаніе, на которомъ дѣлается бетонъ, очень твердое, можно дѣлать этотъ послѣдній посуще; для мелкой работы тоже лучше употреблять бетонъ болѣе сухой; для большихъ массъ можно дѣлать его болѣе влажнымъ.

Въ послѣднемъ случаѣ бетонъ не трсбуетъ такой тщательной трамбовки, но получается менѣе плотный, нѣсколько ноздреватый, вслѣдствіе того, что лишняя вода, не входящая въ химическую реакцію, испаряется. Свѣже приготовленный бетонъ полезно прикрывать землей, иотому-что подъ вліяніемъ солнечной жары бетонъ слишкомъ быстро высыхаетъ и воды можетъ оказаться недостаточно для правильнаго затвердѣнія.



Когда смѣсь готова, беруть носилки емкостью въ 4 мѣрки, представляющія ящикъ съ рѣшетчатымъ дномъ, наполняють его щебнемъ кирпичнымъ или каменнымъ и поливають водою, затѣмъ высыпаютъ щебень въ творило и массу снова тщательно перемѣшиваютъ, чтобы каждый кусокъ щебня былъ облѣпленъ тѣстомъ. Илебень должень быть хорошо промочень, въ противномъ случаль вода, заключающая въ смеси извести съ пескомъ, поглощается сухимъ щебнемъ и бетономъ, не затвердестъ. Размеръ щебня не долженъ превышать величины грецкаго ореха, когда опъ предназначается для постройки сводовъ.

Приготовленный такимъ образомъ бетонъ представляетъ грязноватую массу, скорве разсыпчатую, чемъ въ виде теста.

Бетопъ подносится на носилкахъ и высыпается въ ровикъ в копцеитрическимъ слосмъ, толщиною около 4-хъ вершковъ и трамбуется ручными деревянными трамбовками. Трамбовать следуеть спачала сильными, а затъмъ слабыми ударами. Если при легкомъ ударъ трамбовки бетопъ выпучивается, то это указываетъ на то, что воды взято слишкомъ много. Влажность бетона достаточна, если этотъ послъдній легко трамбуется, а послъ его трамбованія на его поверхности слегка выступаетъ известковое молоко.

Когда утрамбованъ первый слой, онъ засыпается землей до верхняго уровня бетона, подобнымъ же образомъ набиваются и слѣдующіе слон. Чтобы нослѣдовательные слон бетона соединялись между собою, слѣдуетъ передъ забивкой новаго слоя, нижній разцарапать киркой и полить известковымъ молокомъ.


На чер. 1187 (текстъ), съ правой стороны, показано, что при постройкв свода было набито 20 копцентрическихъ бетонныхъ слоевъ, причемъ каждый изъ нихъ, последовательно, засыпался землею. Толщина каждаго слоя делалась не более 4-хъ вершковъ, чтобы бетонная масса была лучше протрамбована. Когда былъ набитъ предпоследній, 19 слой, на вершине свода устанавливалось досчатое кольцо т, а промежутокъ 20-й забивался бетономъ. При пролете въ 8 аршинъ, толщина свода у иятъ была доведена до 12 вершковъ, а у вершнны до 6 вершковъ.

На опыть-же оказалось, что такая толщина свода преувеличена и представляеть слишкомъ большой запасъ прочности. Теоретическая повърка прочности и устойчивости бетоннаго свода очень затруднительна, потому-что достоинство этого последняго вполив зависить отъ качества бетона. По этой причине, при определении толщины свода приходится более сообразоваться съ существующими уже и испытанными бетонными постройками. Полное затвердение бетона изъ гидравлической извести происходить чрезъ иесколько леть, но чрезъ 2 недели бетонь настолько закрепаеть, что можно открывать сводъ.

Для этого, черезъ деревянное кольцо *m*, земля вырывается изъ подъ бетоннаго свода и выбрасывается наружу. Если грунтъ твердый, то доведя отрывку до пятъ свода, можно углубяться дальше, оставляя земляныя отвъсныя стънки. Въ нашемъ случать, грунтъ на мъстъ постройки погреба оказался насыпной (мъсто постройки старой Текинской кръпости, причемъ при отрывкъ даже встрътили древнюю подземную потерну, перекрытую сводомъ). Но качество и прочность бетоннаго свода были

настолько велики, что сводъ не далъ ни малѣйшей трещины и держался какъ бы огромная сплошная шанка, положенная на нетвердомъ грунтъ. Вслѣдствіе плохаго качества грунта, пришлось одѣть кирпичемъ стѣнки погреба.

Когда, такимъ образомъ, земля была ныпута изъ подъ бетоннаго свода, для входа въ него была устроена галлерея, перекрытая наклоннымъ цилиндрическимъ сводомъ. Чтобы полготовить земляную поверхность для набивки наклоннаго бетоннаго свода, была открыта наклонная плоскость, начинающаяся у поверхности земли и кончающаяся подъ пятой купольнаго свода погреба. Эта наклонная плоскость представляла вершину цилиндрическаго свода галлерен; по деревянному полукруглому шаблону на этой плоскости былъ отрытъ земляной наклонный цилиндръ, который былъ обмазанъ глиной съ соломою, чер. 1188 — 1189 (текстъ). На полученной такимъ образомъ земляной формѣ набивался бетонный сводъ, по вышензложенному способу.




Передъ входомъ въ наклонную плоскость была выведена каменная стѣнка, снабженная дверью. Падъ купольнымъ сводомъ, для освѣщенія и вентиляцін, быль устроенъ фонарпкъ слѣдующимъ образомъ: надъ деревяннымъ кольцомъ т, изъ земли и глины съ соломою, по шаблону былъ сбитъ цилиндръ, вышиною въ 1 аршинъ, а надъ нимъ, тоже изъ земли, чер. 1190 (текстъ), куполъ. Вокругъ землянаго цилиндра, концентрическими слоями набивался бетонъ; въ томъ мѣстѣ, гдѣ должны были быть окна, вставлялись необожженные сырцовые кирпичи, закругленныя съ верхней стороны.

Когда бетонъ закрѣпъ, земля была разрыта; сырцовые кирпичи, вдѣланные въ бетонъ на мѣстѣ оконъ, были вынуты, а изъ образовавшихся такимъ образомъ отверстій, земля съ глиной была вырыта изъ подъбетоннаго фонаря. Своды п стѣнки погреба были оштукатурены гидравлической известью.

Стоимость всей постройки съ работою и матеріаломъ составила 363 р. 70 коп.

Кромѣ описаннаго погреба въ Султанъ-Вентѣ были построены 3 силоса (иогреба для храненія зерна). Они были возведены на твердой лѣсовой почвѣ, поэтому подпорныя стѣнки силосовъ держались вертикально безъ всякой одежды, хотя высота ихъ доходила до 4-хъ сажень. Каждый изъ этихъ силосовъ былъ перекрытъ купольнымъ сводомъ, діаметромъ въ 2 сажени. Въ деренянномъ кольцѣ, падъ вершиной свода устроена двойная крышка: черезъ это отверстіе совершается нагрузка и выгрузка зерна. Въ каждомъ силосѣ помѣщается около 5.000 пудовъ зерна. Накопень, подобнымъ-же образомъ была построена на Султанъ-Бентѣ сводчатая бетонная башня, перекрытая большимъ цилиндрическимъ сводомъ.

Въ тъхъ случаяхъ, когда грунтъ настолько крепокъ, что стенки погреба могутъ держаться вертикально безъ кирпичной одежды, безъ того



Чер. 1193

незначительная стоимость сооруженія уменьшается почти на 1/в часть, чер. 1191 и 1192 (текстъ).

Если замѣнить гидравлическую известь цементомъ, то бетонъ скорѣе затвердѣетъ и можно будетъ раскрывать погребъ много ранѣе сказаннаго выше срока. Вслѣдствіе своей дешевизны, простоты и быстроты постройки и своей прочности, описанныя постройки вполнѣ удобопримѣнимы, въ особенности для погребовъ, хлѣбныхъ магазиновъ и проч.

При постройкѣ фирмою Duckerhoff, въ 1884 г., резервуара городского водопровода въ Нюрнбергѣ, были устроены своды изъ бетона, причемъ радіусъ сводовъ = 2,60 метра; толщина свода въ замкѣ 0,25 метра; толщина наружныхъ стѣнъ зданія 1,30 метра. Бетонъ на устройство сводовъ состояль изъ 1 части цемента, 3 частей песку, 3 частей гравія и 7 частей щебня. Кружала сводовъ укрѣплялись помощью клиньевъ на щитахъ опалубки (формахъ) стѣнъ, покрывались настиломъ изъ толстыхъ,

узкихъ досокъ и, сверхъ послъдняго, желъзными листами для того, чтобы при утрамбовании бетона сводовъ отъ досокъ не откалывались-бы щепки, могущія понасть въ бетонную массу, а равно и для того. чтобы выступающая при уколачиванін вода не протекала въ щели палубы и не размывала такимъ образомъ смежные слои цемента. Затъмъ бетонъ накладывался слоями во всю длину свода, толициною около 20 сантимстровъ, начиная отъ опоръ и утрамбовывался ударами, нормальными къ поверхности свода,

Замокъ свода укладывался плоскими (горизонтальными) слоями меньшей толщины и утрамбовывался вертикальными ударами. Поверхность свода, но отвердёний бетона (1—2 дня спустя по укладке его) покрывалась тонкимъ слоемъ раствора изъ и части цемента и 4 частей песку и по отвердении последияго — жидкимъ цементнымъ тестомъ.

По опытамъ Баушингера и изъ наблюденій надъ бетонными постройками въ Германіи, пришли къ слѣдующимъ выводамъ относительно устройства бетонныхъ сводиковъ между балками. При высокихъ двутавровыхъ балкахъ сводамъ слѣдуетъ давать форму коробовой кривой, такъ какъ при этомъ достигается значительная экономія въ расходѣ бетона.

Сверху бетонъ или ограничивается горизонтальной плоскостью въ уровень съ верхнимъ поясомъ или флянцемъ балки или же, что еще лучше, поверхность бетона на 4—5 сантиметр. выше поясовъ балокъ, причемъ уменьшается возможность откалыванія бетона при сотрясеніяхъ.

Какъ иолы, такъ и своды, на которые опираются полы, лучше дълать изъ одного и того-же матаріала-бетона. Опыты показали, что бетонные своды, примыкающіе одной стороной къ кирпичной кладкѣ, даютъ трещины около замка. Такъ, напримѣръ, если въ какомъ либо помѣщеніи бетонные своды будутъ перекинуты между двумя тавровыми балками, то средніе своды, опирающіеся обѣими пятами на балки, останутся невредимы; крайніе же своды, опирающіеся съ одной лишь стороны на балку, а съ другой на кирпичную стѣну непремѣнно дадутъ трещины, хотя-бы балка и была неразрывно связана со стѣною. Чтобы по возможности избѣгнуть этого неудобства, надо у стѣны также класть балку, которая и будетъ служить опорой для крайняго свода и связывать эту балку съ остальными.

Для сводовъ, не испытывающихъ какихъ-либо чрезвычайпыхъ нагрузокъ, вполнѣ достаточенъ подъемъ въ 1/10. Опытъ показаль, что трещины, иногда замѣчаемыя въ такихъ сводахъ, совершенио безвредны для ихъ прочности; однако, во избѣжапіе некрасиваго вида, тамъ, гдѣ своды перекинуты, между многими двутавровыми балками, слѣдуетъ въ цементной штукатуркѣ сводовъ, близь замка, дѣлать глубокія ру сты, по которымъ и направятся впослѣдствіп трещины. При этомъ послѣднія наименѣе замѣтпы.

Бетонные своды замьчательно хорошо сопротивляются ударамъ и сотрясеніямъ; кромь того они хорошо выдерживаютъ сильный жаръ и дъйствіе водяной струи даже въ нагрътомъ состояніи.

Все, что пояснено выше объ устройствь обыкновенныхъ бетонныхъ сводовъ, очевидно, одинаково относится и къ сводамъ, устраиваемымъ по системъ Монье, съ тою только еще разницею, что своды жельзно-цементной конструкціи Монье, какъ показали опыты, произведенные въ Берлинъ, Бреславлъ и въ Въпъ въ 1886 году, оказываютъ большее сопротивление разрушению противу сводовъ изъ обыкновеннаго бетона безъ желъзнаго проволочнаго вплетения.

Съ цълью выясненія путемъ оффицальныхъ опытовъ въ Россіц техниническихъ нреимуществъ жельзпо-бетоиныхъ сооруженій по системь "Монье", съ разрышенія Министерствъ Путей Сообщенія, Внутреннихъ Дълъ и Военнаго, подъ общимъ наблюденіемъ Механической Лабораторіи Института Инженеровъ Путей Сообщенія Императора Александра I, производились, съ 1-го по 5-е ноября 1891 г. на Преображенскомъ плану въ С.-Петербургъ, опыты надъ сопротивленіемъ разрушенію сооруженій жельзно-бетонныхъ по системъ "Монье" и между прочимъ надъ 2-мя сводами.

Одинъ сводъ былъ устроенъ съ каркасомъ. На фундаментъ изъ бутотовой плиты, глубиною 1,5 метра были выведены два столба изъ кирпича на цементномъ растворъ; для противудъйствія распору свода, оба столба были соедипены между собою тремя жельзными связями, діам. 4 милим., чер. 1193 и 1194 (текстъ).

Пяты сводовъ упирались въ жельзныя двутавровыя балки. На устроенной опалубкъ изготовлялся жельзный каркасъ, который затымь затрамбовался растворомъ изъ одной части цемента и 3-хъ частей песку. Пазухи отвердывшаго свода выравнивались тощимъ бетономъ; сводъ освобожденъ былъ отъ опалубки чрезъ двъ недълн по изготовлении.

Для сравненія сопротивленія сводовь съ каркасомъ и безъ каркаса, изготовлень быль бетонный сводь безъ каркаса, одинаковыхъ размѣровъ съ первымъ. Своды были пологіе съ подъемомъ 1/10; толшина ихъ въ

ключь 5 сантим. Каркась быль уложень на 1/6 толщины свода отъ его нижней поверхности и составлень изъ продольныхъ прутьевь въ 7 миллим. и поперечныхъ въ 5 миллим., при одинаковомъ взаимномъ разстоянін другь отъ друга въ 7 сантим. Пролеть свода 4,0 метра; ингрина і метръ; стрѣла 1/10 пролета = 0,4 метра; толщина свода въ ключь 5 сантиметровъ, въ пятахъ 8 сантим.

Своды были подвергнуты только односторонней равном рискорон нагрузкъ; нагружение велось свинками и прогибы въ нъсколькихъ точкахъ по пролету опредълялись указателями.

Основаніемъ для величины нагрузки служила принятая въ разсчетъ безопасная нагрузка 800 килограм, на квадр, метръ, что составляло на разсчетную площадь нолусвода около 100 пудовъ.

Результатами опытовь было то, что сводь съ каркасомъ разруннися отъ груза втрое болће принятаго въ разсчетъ безопаснаго груза; и сводъ съ каркасомъ разрушился отъ груза въ 1,4 раза болће, чћмъ сводъ безъ каркаса.

Принимая въ соображение все вышеизложенное относительно качествъ бетонныхъ сводовъ, а также и то, что остатки такихъ сводовъ, сохранившеся по настоящее время въ развалинахъ древнихъ зданій, т. е. въ такомъ положеніи, въ которомъ на нихъ безпрепятственно дѣйствуютъ всѣ разрушительныя силы атмосферы, доказываютъ ихъ чрезвычайную прочность, нельзя не придти къ заключенію, что своды эти могутъ считаться однимъ изъ самыхъ лучшихъ несгораемыхъ покрытій.

ГЛАВА VIII.

КРЫШИ (стропила и кровли).

§ 94. Краткій историчнокій очеркь. Съ цізлью защиты зданія оть перемізнь атмосферы и еще боліве оть разрушительнаго дійствія дождевой воды и сніта, поверхь его устраивается особое покрытіе, извістное подъ общимь названіемь крыши.

Въ южныхъ странахъ, гдѣ дожди рѣдки и непродолжительны, а снѣгу почти вовсе не бываетъ, зданіе ограничивается сверху наружною поверхностью свода или потолка, одѣтою камнемъ и устроенною съ малымъ уклономъ для стока воды. Ее называютъ террасою, если она устроена такимъ образомъ, что по ней можно ходить.

Въ странахъ болѣе сѣверныхъ, гдѣ дожди часты, мелки, рѣзки и продолжительны и гдѣ, кромѣ того, снѣгъ по нѣсколько мѣсяцевъ въ году покрываетъ землю, способы, содѣйствующіе стоку воды, должны быть тѣмъ дѣйствительнѣе, чѣмъ болѣе масса выпадающаго дождя и снѣга и чѣмъ долѣе снѣгъ остается на крышѣ. Поэтому поверхности, по которымъ вода стекаетъ, поднимаются круче, чѣмъ въ террасахъ, отдѣляются отъ наружныхъ поверхностей сводовъ или потолковъ и утверждаются на особыхъ основаняхъ.

Вообще крутизна крышь зависить отъ свойствь того матеріала, который примъняется на ихъ устройство, отъ климата страны, обыкновенія или привычки, а иногда и постановленія правительства и наконець отъ эстетическихъ условій, вслъдствіе которыхъ почти каждый архитектурный стиль отличается свойственными ему формами крышъ.

Такъ, напримъръ, на чер. 1083 — 1085, 1089 — 1091 (атласъ) показаны остатки древнихъ ликійскихъ и египетскихъ зданій, изъ которыхъ видно, что въ Египтъ строенія покрывались террасами, составленными изъ плоскихъ каменныхъ плитъ. Подобное покрытіе произошло оттого, что оно, подходя всего ближе къ первоначальнымъ египетскимъ строеніямъ, вытесываемымъ въ толщъ скалъ, представляло вѣковую прочность и въ особенности оттого, что каменныя плиты большихъ размѣровъ находились въ изобили, тогда какъ недостатокъ дерева не позволялъ устраивать строшилъ. Пароды, обитающіе въ восточной Азіи, во многихъ мѣстахъ пользуются климатомъ, подобнымъ египетскому, но однакожъ у ннхъ всѣ крыши имѣютъ покатости и сходятся въ одну точку, напоминая этимъ шатры, которые составляли иѣкогда ихъ первоначальныя жилища, что легко видѣть изъ чертежей 1087 — 1088, 1095 — 1097 (атласъ), представляющихъ древніе этрусскіе памятники и индѣйскія иагоды.

Въ Греціи, изобиловавшей деревомъ, надъ строеніями устранвались стропила, на которыхъ настилали потомъ плоскія двускатыя крыши, чер. 1086, 1101, 1105 (атласъ).

Въ Италіи пуццолана давала возможность покрывать верхи строеній непроницаемою для сырости смазкою, которая можетъ быть расположена прямо на своды или потолки; отъ этого произошло частое употребленіе террасъ, въ особенности въ окрестностяхъ Неаполя.

Устройство, взамѣнъ горизонтальныхъ потолковъ, купольныхъ покрытій дало начало купольныхъ крышамъ, которыми покрывались монументальныя зданія стиля римскаго и возрожденія, формы которыхъ: коническія, полукруглыя и эллипсоидальныя, перѣдко примѣняются и въ настоящее время.

На чер. 1108—1111, 1114—1116 и 1119 (атласъ) представлены купольныя покрытія на наиболье выдающихся зданіяхъ, каковы: Пантеонъ, иамятникъ Траяна, соборъ Петра въ Римь, св. Павла въ Лондонь, церковь Ипвалидовъ въ Парижь, Maria della Saluta въ Венеціи, св. Исаакія въ С.-Петербургъ.

Прп сравненін формъ купольныхъ крышъ поименованныхъ зданій съ такопыми же формами крышъ на зданіяхъ индѣйскихъ пагодъ и мавританскихъ мечетей, чер. 1094—1100 и 1102—1104 (атласъ) легко замѣтить значительную разницу между тѣми и другими. Въ купольныхъ крышахъ зданій римскаго стиля и возрожденія повторяется въ поперечномъ сѣченін

форма конуса, правильнаго и приподнятаго полукруга и, паконень, эдлиненса, тогда какъ въ крышахъ зданій индейской и мавританской архитектуры, поперечное сечепіе ихъ скорее подходить къ формамъ иногда сегмента круга, а иногда дуковниъ.

Купола зданій греко-византійскаго стиля покрывались крышами, им'євщими въ большинств'в случаевъ форму шароваго отр'єзка, что легко усмотр'єть изъ чер. 1126—1130, 1135 (атласъ), представляющихъ покрытія храма св. Софін въ Константинопол'є и дреннихъ церквей въ Афинахъ.

Зданія романской архитектуры отличались, въ большинствѣ случаевъ, крышами: коническими, шрамидальными и многощивновыми, что видно нзъ чер. 1115, 1117 н 1121 (атласъ), представляющихъ соборы въ Вормсѣ, Лимбургѣ и Апостолическую церковь въ Кельнѣ. Стрѣльчатые арки и своды зданій готическаго стиля вызвали примѣпеніе очень крутыхъ кровель, которыя и по настоящее время составляютъ одинъ изъ характеристическихъ признаковъ зданій готическаго стиля, чер. 1122—1125 (атласъ).

Крыши надъ куполами церквей пъ Грузіи и Арменіи, также какъ и зіадъ церквами романскаго стиля, отличаются формою пирамидальной, но пирамидальныя крыши грузинскихъ и армянскихъ церквей разиятся отъ пирамидальныхъ крышъ церквей романской архитектуры болѣе значительнымъ количествомъ граней въ пирамидахъ, чер. 1131—1133 (атласъ).

Крыши надъ зданіями русско-византійской архитектуры имѣли формы: или луковицы надъ цилиндрическимъ или многограннымъ барабаномъ или же шатра, состоящаго изъ пирамиды, надъ четырехъ или восъмиграннымъ барабаномъ, оканчивающейся небольшою главкою въ видѣ луковицы.

Образцы тізхъ и другихъ формъ показаны на чер. 1136—1157 (атласъ), представляющихъ: крыши надъ церквами Покрова Божіей Матери на Нерли, чер. 1145, Василія Блаженнаго, Грузинскія Божіей Матери и Владимірской Божіей Матери въ Москвѣ, чер. 1138, 1139, 1141—1146, 1148 (атласъ). Соборъ и Кремль въ Ростовѣ, чер. 1140, главы надъ церковью Іоанна Предтечи и колокольня Іоапна Богослова въ Ярославлѣ, чер. 1136 и 1147, глава церкви въ г. Старицѣ, чер. 1157, въ селѣ Медвѣдково подъ Москвою, чер. 1156, деревянныя церкви Олонецкой, Тверской губерній и въ Царскомъ Селѣ, чер. 1149—1155 (атласъ).

Все вышензложенное о формахъ крышъ относится до крышъ надъ зданіями церковными или по меньшей мѣрѣ монументальными; что-же касается до зданій обыкновенныхъ жилыхъ, то форма крышъ на таковыхъ зданіяхъ зависѣла:

 а) Отъ климатическихъ условій. Въ сѣверныхъ странахъ террасы встрѣчаются рѣже, чѣмъ въ южныхъ, вслѣдствіе болѣе суроваго климата. b) Отъ рода матеріала, примѣняемаго на устройство крышъ. Въ средніе вѣка вошли въ употребленіе крутыя крышн, необходимыя при кровляхъ, дѣлаемыхъ изъ аспида, плоской черепицы и дерева. Въ послѣдствін, техническое исполненіе кровель усовершенствовалось, но не смотря на это, крыши многихъ зданій продолжали дѣлать крутыми вѣроятно потому, что подобная форма согласовалась съ общимъ выраженіемъ зданій средневѣковыхъ стилей.

На чер. 1158 (атласъ) показаны образцы крышъ па старинныхъ зданіяхъ въ Брюссель, чер. 1159 (атласъ) — въ Франкфурть, чер. 1160 и 1164 (атласъ) — въ Цюрихъ.

с) Отъ рода покрытія зданій п формы ихъ поперечнаго сѣченія въ планѣ. Такъ, при покрытіяхъ куполами дѣлались крыши купольныя, чер. 1161 (атласъ), при покрытіяхъ нилиндрическими сводами, форма крышь была цилиндрическая. Зданія, имѣвшія въ планѣ сѣченія квадратныя или прямоугольныя, покрывались крышами односкатными, двускатными и шатровыми. Строенія, имѣвшія формы многогранныя, покрывались крышами пирамидальными, при поперечныхъ сѣченіяхъ въ видѣ круга, крыши дѣлались кошческими.

Съ распространешемъ въ Европѣ стиля возрожденія, вошли въ употребленіе илоскія крыши, но не вдругъ и не повсемѣстно, Тамъ, гдѣ кровли преимущественно дѣлаются изъ аспида, плоской черепицы, досокъ, дранинъ, гонта и соломы, пологія крыши невозможны. Въ настоящемъ столѣтіи, впервые, во Франціи, а затѣмъ и въ другихъ странахъ появилась ворма крышь подъ названіемъ мансардовыхъ, чер. 1165 (атласъ).

У насъ, въ Россін, тесовыя и соломенныя крыши крестьнскихъ избълоневоль имьли крутую форму, чер. 1163 (атласъ).

Древніе боярскіе дома въ Россін вовсе не походили на избы, хотя точно также были выстроены изъ дерева; они снаружи отличались чрезвычайно своеобразнымъ расположеніемъ: это были цѣлыя групцы отдѣльныхъ живописно расположенныхъ срубовъ, съ наружной крытой лѣстницей и выступающими балконами. Всѣ эти части покрывались весьма оригинальными крышами: бочками, кубомь, шатрами.

Чер. 1171 (атласъ), представляющій видъ Коломенскаго дворца подъ Москвою, даетъ понятіе о наружности боярскихъ палатъ XVI вѣка.

На чер. 1162 (атласъ) показанъ видъ боярскаго терема по Віолле-ле-Дюку.

Чер. 1166 (атласъ) представляетъ половину фасада зданія городской думы по проекту профессора Рязанова, въ г. Москвъ.

Парижъ. оконченномъ въ шестидесятыхъ годахъ.

Чер. 1169 (атласъ) представляетъ форму крышъ на башняхъ въ Московскомъ Кремлъ.

На чер. 1167 (атласъ) показана колокольня при деревянной церкви, въ сел. Тельмаркъ, въ Порвегін.

На чер. 1112, 1113 и 1120 (атласъ) представлены вормы крынъ на банияхъ надъ городскими ратушами въ стиль возрожденія.

§ 95. Подраздёленіе крыть на части. Крыша строенія состоить пзъ двухь отдёльных частей: 1) оболочки, непроницаемой для дождевой воды и называемой кровлею, и 2) связей и подпоръ разнаго рода, поддерживающих кровлю и изв'єстиыхъ подъ общимъ пазваніемъ стропиль. Пространство, заключенное между кровлею и верхнею поверхностью потолковъ или сводовъ, называется чердакомъ. Каждая изъ наклонныхъ плоскостей, составляющихъ верхнюю поверхность крыши, называется кровельнымъ скатомъ.

Подылоль крыши называется разстояніе оть ветхней точки или линіи надъ горизонтальною плоскостью, проходящею черезъ начала крыши.

Конькомь или конемь крыши называется линія прямая, параллельная длинѣ строенія взаимнаго пересѣченія двухъ наклонныхъ плоскостей или скатовъ крыши.

Подъ названіемъ разжелобковъ подразумѣваются пересѣченія плоскостей крыши, въ которыхъ образуются впалые ушы.

§ 96. Степень покатости или уклона крышъ. Степень покатости кровельныхъ скатовъ имѣетъ большое вліяніе на цѣнность устройства какъ кровли, такъ и стропилъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ зданіи, покрытомъ террасою, поверхность кровли почти равна покрываемой площади; при покатости кровли въ 45°, поверхность ея дѣлается почти въ 1½ раза болѣе покрываемой площади, а при 60° въ два раза больше. Вмѣстѣ съ увеличеніемъ покатости кровли и стропила становятся дороже, потому что для нихъ необходимы болѣе длинные брусья, большее чисто сопряженій и, наконецъ, большая сила сопротивленія вѣтру, дѣйствующему на крышу.

Покатость крыши или паклонь кровли къ поризонту зависить въ особенности отъ свойства матеріала, изъ котораго дѣлается кровля. Чѣмъ поверхность ея глаже и тверже, тѣмъ легче вода будеть стекать съ нея и потому тѣмъ положе можетъ быть кровля. Съ другой стороны на покатость кровли имѣетъ вліяніе способъ употребленія въ дѣло матеріала.

- 1) Если матеріалъ представляетъ одну непрерывную поверхность, какъ, напримъръ, въ кровляхъ асфальтовыхъ, глиняныхъ или металлическихъ съ запаенными швами, то достаточно самой незначительной покатости для того, чтобы вода не могла оставаться на крышъ.
- 2) Если кровля состоить изъ отдъльныхъ частей, но такихъ, которыя образуютъ для стока воды желоба, по направленно движенія ея, какъ напримъръ всѣ желобчатыя черепицы и металлическія кровли съ незапаянными швами, то наклонъ крыши долженъ быть столь великъ, чтобы при самомъ сильномъ дождѣ, желобы, образуемые черепицею или листами, не могли переполниться водою. А такъ какъ масса собирающейся въ желобахъ воды зависитъ отъ длины желоба, то очевидно, что въ этомъ случаѣ, ширина кровельныхъ скатовъ имѣетъ вліяніе на ихъ наклонъ и чѣмъ меньше ширина крыши, тѣмъ положе она можетъ быть сдѣлана при одинаковыхъ другихъ объстоятельствахъ.
- 2) Если кровля состоить изъ отдъльныхъ кусковъ, необразующихъ желобовъ для стока воды, какъ, напримъръ, изъ илоской черепицы (безъ закраинъ), досокъ, драницъ, гонта, аспида, тростника и проч., то наклонъ кровельныхъ поверхностей долженъ быть таковъ, чтобы вода, сейчасъ по паденіи ея на кровлю, была увлекаема внизъ.


Поиятно, что подобная кровля, настланная горизонтально, пропускала бы сквозь себя почти всю воду, падающую на ея поверхность. Возвышая постепенно одинъ край поверхности кровли, замътимъ, что тъмъ большая часть массы воды будетъ стекать по наклонной плоскости, чъмъ наклонъ поверхности будетъ болъе. Впрочемъ нъкоторая часть воды проникаетъ сквозь вертикальныя щели составныхъ частей кровли. Сверхъ того, во время мелкаго дождя, таюшаго снъга или сильнаго вътра, удерживающаго свободный стокъ воды, она долго остается на поверхности кровли и сырость проникаетъ, вслъдствіе волоснаго свойства, въ горизонтальные швы черепицъ, аспида и гонта, не смотря на то, что швы эти сдъланы въ закрой.

Для удержанія воды, проникающей такимъ образомъ чрезъ верхнюю оболочку кровли, должно устроить подъ верхнимъ

рядомъ кровли второй, а иногда п третій такой же рядъ. Другими словами, кровли этого рода надобно дѣлать въ нѣсколько рядовъ, лежащихъ одинъ на другомъ. Число рядовъ должно быть тѣмъ больще, чѣмъ отложе уклонъ крыши, чѣмъ плотность швовъ менѣе совершенна и наконецъ, чѣмъ болѣе самый способъ употребленія въ дѣло матеріала способствуетъ проникацію воды.

Величина наклона кровли къ горизонту означается нли числомъ градусовъ, заключающимся въ углѣ, составляемомъ скатомъ или подъемомъ, т. е. отношеніемъ высоты крышн

къ ширинъ ея. Второй способъ употребительнъе. Но при этомъ надобно замътить, что подъемъ кровли принято измърять на двускатной крышъ, и если говорять, что кровля имъетъ подъемъ 1/4 или въ 1/6, то это значить, что каждая изъ плоскостей ея наклонена къ горизонту подъ угломъ, котораго тангенсъ равняется 1/2 или 1/3. Если дана односкатная крыша съ подъемомъ въ 1/4, то это, другими словами, значитъ, что данная крыша составляетъ половину двускатной



4ep. 1194 bis.

крыши, у которой высота равняется четверти ея ширины. Чтобы облегчить переводъ числа градусовъ въ величину подъемовъ и обратно, помъщается чер. 1194 (текстъ).

Относительно формъ, придаваемыхъ крышамъ, слѣдуетъ имѣть въ виду, что главныя условія при устройствѣ крышъ состоятъ въ томъ, чтобы скаты ихъ были такъ плоски, какъ это дозволяетъ свойство матеріала, употребленнаго на кровлю и чтобы скаты одной кровли были одинаковы.

Соблюденіе этихъ условій доставляетъ слѣдующія выгоды:

- Поверхности кровли будутъ возможно плоскія. Это облегчаетъ устройство какъ стропилъ такъ и самой кровли.
 - 2) Поверхность, по всему протяжению своему, равно-на-

клонная къ горизонту, способствуетъ стоку воды лучше, нежели кривыя поверхности, имъющія одинаковый съ нею подъемъ.

- 3) Кровля, составленная со всёхъ сторонъ плоскостями одинаковаго ската, представить въ поперечномъ вертикальномъ разръзъ равнобедренный треугольникъ, а потому кровельная связь будетъ треугольная, т. е. лучшая для деревяниаго и желъзнаго матеріала.
- 4) Общая форма кровли, имъя форму треугольника, будетъ приближаться къ виду тъла, равнаго сопротивленія. Поэтому, при одинаковомъ количествъ матеріала, употребленнаго въ дъло, кровля подобной формы будетъ имъть самую большую степень сопротивленія, какъ относительно собственной тяжести, дъйствующей вертикально, такъ и относительно горизонтальнаго дъйствія вътра.

При устройствъ крышъ надобно имъть въ виду только прямую ихъ цъль, а ие особенное помъщеше подъ крышею, потому что эта вторая цъль достигается гораздо проще, удобиъе и красивъе для формъ строенія, посредствомъ возвышенія стънъ. Если съ одной стороны должно отдать справедливость строителямъ второй половины прошедшаго и начала текущаго стольтія за ихъ стараніе вывести изъ употребленія высокія и ломанныя крыши, то съ другой стороны нельзя не замътить, что противуположное стремленіе, клонящееся къ уничтоженію пли, по крайней мъръ, къ скрытію кровель, тоже нераціонально и безполезно.


Въ самомъ дѣлѣ, только нѣкоторыя тропическія страны дозволяють устраивать строенія безъ крышь, а въ нашемъ климатѣ это вещь невозможная. Но если крыши необходимы, то нѣтъ никакого основанія скрывать ихъ. Возраженія, будто-бы крыши безобразять строеніе, падають прямо въ укоръ архитекторамъ-художникамъ, которыхъ главное правило, руководствующее въ изобрѣтеніи архитектурныхъ формъ, должно быть то, чтобы всѣмъ полезнымъ частямъ строенія придать истинную и изящную наружность. Наконецъ, скрытыя крыши не согласны съ общимъ выраженіемъ прочихъ частей нашпхъ строеній и противурѣчатъ ему, потому что карнизы, пояски, фронтоны, сандрики, подокон-

ники, зонты и прочія части, служащія часто единственно для украшенія фасадовъ, получили свое начало и формы вслѣдствіе тѣхъ-же причниъ какъ н крыши, но съ тою только разницею, что степень ихъ пользы несравенно ниже пользы, доставляемой строеніямъ крышею.

Названія крышъ зависять отъ числа и формы ихъ ска-

§ 97. Крыша односкатная, чер. 1195 (текстъ), состоитъ изъ одной наклонной плоскости; возвышенный ея конецъ опирается на продолженной вверхъ стѣнѣ.


Односкатныя крыши употребляють почти исключительно только въ томъ случав, когда дождевая вода должна по необ-



ходимости имъть стокъ въ одну сторону строенія. Случаи эти встръчаются, когда данное для покрытія строеніе примыкаеть по длинъ своей къ другому высшему строенію и когда строеніе примыкаеть по длинъ своей къ линіи, ограничивающей мъстность, данную для строенія (закономъ запрещено спускать воду съ крышъ на чужой дворъ). Кромъ того односкатныя крыши устраиваются на небольшихъ временныхъ строеніяхъ.

§ 98. Двускатная крыща, чер. 1196 (текстъ), состоитъ изъ двухъ плоскостей, пересъкающихся взаимно по прямой паралльной длинъ строеи и Оконечности крыши съ боковъ закрыты стънками, которыя называются фронтонами или щипцами.


Двускатная крыша представляеть самый простой и раціональный способъ покрытія строеній. Устройство стропиль при этой крышъ проще, чъмъ при другихъ формахъ покрытія; кромъ того крыша сама не имъетъ ни входящихъ, ни выпуклыхъ угловъ, а этимъ значительно упрощается постройка. Чердакъ въ подобномъ случаъ легко освътить посредствомъ



оконъ, дѣлаемыхъ въ щипцахъ; наконецъ форма ея красива, а фронтоны, ограничивающіе оконечности крыщи могутъ быть украшены по желанію, просто или роскошно.

Принявъ въ соображение всѣ эти обстоятельства и примѣръ грековъ, постоянно употреблявшихъ двускатную крышу, понятно будетъ, почему ей отдаютъ преимущество передъ другими формами.

§ 99. Четырескатная или шатровая крыша, чер. 1197 (текстъ),




составляется изъ двускатной, у которой концы сръзаны наклонными плоскостями, называемыми вальмами.


Четырескатовая или шатровая крыша употребляется:

 Когда по какимъ либо причинамъ нужно, чтобы стѣны не возвышались надъ главными карнизами.

- Когда желаютъ дать строенію одинаковый видъ со всѣхъ сторонъ и
 - 3) потому, что при шатровой крышъ крутые скаты кровли




Чер. 1209.




не такъ примътны, какъ при двускатной, гдъ на щипцахъ представляется профиль крыши въ настоящей ея величинъ. Для сообщенія шатровой крышъ иъкоторыхъ преимуществъ двускатной, употребляють иногда полувальны, чер. 1198 (тексть). Полувальны эти часто примъняются въ мансардовыхъ крышахъ.

Разнаго рода способы распоряженія поверхностей шатровых крышь между собою п съ поверхностями двускатых крышь представлены на чер. 1199—1200 (тексть).

§ 100. Шатровыя крыши надъ зданівии неправильнаго пери-






метра устраиваются съ допушеніемъ нѣкоторыхъ изъ слѣдующихъ отступленій отъ правильныхъ формъ кровель:

- негоризонтальные коньки;
- неодинаковые наклоны кровельныхъ скатовъ къ горизонту;
 - 3) скаты, имъющіе форму косыхъ плоскостей и
- террасные коньки, т. е. верхи крышъ, сдѣланные въ видѣ террасъ.

На чер. 1210—1218 (текстъ) показаны различные способы устройствъ крышъ шатровыхъ надъ зданіями, имъющимп неправильный периметръ.

На чер. 1223—1231 (текстъ) представлены примъры пере-




isp. 1223.

съченій двускатныхъ и шатровыхъ крышъ съ крышами коническими и цилиндрическими.

Примъры покрытій сложныхъ строеній представлены на чер. 1220—1222 (текстъ).

§ 101. Крыши пиранидальния, чер. 1232 (тексть), устранваются надъ строеніями, которыя представляють въ планть форму правильнаго многоугольника. Всв скаты сходятся въ одну точку или вершину крышп. Если планъ—квадратъ, чер. 1233 (текстъ), то крыша эта представляетъ особенный видъ четырескатной крыши. При скатахъ, одинаково наклонныхъ къ горизонту, всв линіп ихъ пересвченія будутъ раздѣлять углы плана пополамъ. На чер. 1234—1236 (текстъ) ноказаны крыши тоже пирамидальной формы, но поставлешыя діаго-



нально. Крыши эти представляють форму пирамиды, построенной на описанномъмного-угольникъ и обръзаниой вертикальными плоскостями.


§ 102. Крыти многощиодовыя могуть служить также для покрытія строеній, представляющихь въ планѣ правильный многоугольникъ. Имѣя начерченную пирамидальную крышу легко передѣлать ее въ многощипцовую, раздѣливъ каждую вальму пополамъ на двѣ части линіею за конекъ двускатной крыши.

Примъры разнаго рода пирамидальныхъ и многощипцо-

выхъ крышъ показаны на чер. 1232—1241 (текстъ). Если строеніе, ограниченное сверху крестовымъ сводомъ, должно быть покрыто непосредственно по своду безъ чердака, то многощипцовая крыша будетъ всего проще удовлетворять этой цѣли.

§ 103. Коническій крыши служать для покрытія круглыхь строеній. Крыши пирамидальныя, многошипцовыя и коническія часто примѣнялись въ прежнее время и примѣняются въ настоящее время для покрытія башень.

Примъры коническихъ крышъ и пересъченія цилиндриче-



скихъ и коническихъ съ шатровыми показаны на чер. 1223—1231 (текстъ).


§ 104. Швицы представляють собою пирамидальныя, многощипцовыя или коническія крыши, у которыхь подъемь или высота гораздо больше, чёмь нужно для удобнаго стока воды. Они употребляются преимущественно для покрытія башень и колоколень. Значительный подъемь шпицевь, составляющій около 5 поперечниковь плана строенія, дается вслёдствіе эстетическихь требованій, напримёрь, для того, чтобы воз-

высить зданіе падъ прочими окружающими его строеніями и отличить его отъ нихъ; для приданія фасаду характера, свойственнаго нѣкоторому роду зданій, папримѣръ, церквамъ, башнямъ замковъ и проч. Плинцы пногда выводятся изъ камня и не имѣютъ кровли, чер. 1177—1178 (атласъ), въ этомъ случаѣ крутизна граней необходима для прочности шпица.

Чер. 1179 (атласъ) представляетъ шищъ Петронавлов-

ской колокольни въ С.-Петербургъ.


§ 105. Крыши купольныя и луковичныя. Древивищій способъ покрытія строеній съ купольными сводами, кровлею



состояль въ томъ, что кровля прямо опиралась на сводь безь пособія стропиль, чер. 1108 (атлась). Внѣшній каршизь въ этомъ случав проводится выше началь внутрешняго свода, потому что забутка паховъ содъйствуетъ устойчивости свода. Видимая извнѣ часть верхней поверхности купола будетъ менѣе полушарія и, вслѣдствіе этого, подобныя купольныя крыши называются плоскими. Карнизъ сопрягаютъ съ крышею посредствомъ ступеней, которыхъ форма, происходя прямо изъ построенія, составляетъ въ эстетическомъ отношеніи очень удачный способъ сопряженія цилиндрической поверхности стѣнъ съ сферическою крышею. По этой по-

слѣдней причинѣ дѣлаютъ подобныя-же сопрягающія ступени и въ такихъ плоскихъ купольныхъ крышахъ, которыя устроены не прямо на сводѣ, а на особыхъ стропилахъ, чер. 1070 (атласъ).

Верхняя часть купола, представляя горизонтальную площадку, неудобна для стока воды: съ цѣлью отклонить это неудобство и, вмѣстѣ съ тѣмъ, украсить вершину строенія, дѣлаютъ на верхней части крыши возвышенія различныхть формъ. Часто также по срединѣ дѣлается отверстіе (фоиарь)



для пропуска свъта во виутренность свода, чер. 1079 (атласъ).

Ипогда устраивають плоскія купольныя крыши надь четыреугольною площадью, напримірь, когда площадь эта покрыта полнымь паруснымь сводомь. Вь такомь случай, надыданною площадью начертывается плоская шатровая крыша и, сверхь ея, купольная поверхность, продолжающаяся до встрічп сь шатровою крышею.

Перковныя главы пли шапки. Покрытія церквей, помѣщаемыя обыкновенно на значительной высотѣ, не были-бы впдны, сслибы они состояли изъ плоскихъ купольныхъ крыщъ. Между тѣмъ, извъстио, что народы, водворившиеся въ равнинахъ, издавна имъютъ стремленіе придавать своимъ храмамъ большую высоту сравнительно съ площадью основанія. Въ виду этого крыши церковныхъ куполовь или, такъ называемыя церковныя главы, шапки или шатры устранваются независимо отъ формъ купольнаго свода, а сообразно эстетическимъ требованіямъ фасада зданія. Формы ихъ, какъ описано выше и пояснено чертежами, весьма разнообразны.

Римскіе купола, им'єм въ вертикальной профили полукругъ или полуэллипсисъ, начерченный стоймя, состоять: изъ части, называемой куполомъ, фонаря—аттика фонаря, и яблока, пом'єщаемаго подъ крестомъ. Больщая и однобразная поверхность самого купола, подразд'єляясь на части, приводится этимъ въ бол'є гармоническое согласіе съ прочими частями строенія. Подразд'єленія купола должны соотв'єтствовать д'єленію барабана, поддерживающаго куполь.

Способъ начертанія профили римскаго купола, имѣющаго эллипсоидальную форму и составленнаго изъ дугъ круга, ио-казанъ на чер. 1180 (атласъ).

Церковныя главы или шапки, представляющія одинь изъ характеристическихъ признаковъ зданій церквей русско-византійскаго стиля, какъ уже упомянуто выше, состоять: изъ верхней части, имѣющей форму луковицы и нижней или шейки. Ширина луковицы соотвѣтствуетъ ширинѣ покрываемаго пространства съ прибавленіемъ карниза или бываетъ значительно больше. Высота шеекъ бываетъ различна. При церквахъ прежнихъ построекъ, онѣ иногда занимали около половины или трети высоты главы, а въ новѣйшихъ дѣлаются не столь значительной длины.

Одинъ изъ геометрическихъ способовъ начертанія луковичной главы показань на чер. 1181 (атласъ).

Какъ уже пояснено выше, луковичныя главы съ шейками могутъ непосредственно опираться на цилиндрические или многогранные барабаны, или-же между ними и барабанами устраиваютъ дополнительныя крыши, имъющія форму устченной пирамиды, называемыя шатрами. Въ послъднемъ случать луковичная глава дълается значительно менте противу обыкновенно придаваемыхъ ей размтровъ, шейка ея опирается непосредственно на верхнюю устченную часть шатра,

а самый шатеръ покрываетъ барабанъ, обыкновенно четырехъ угольной пли осмпгранной формы. Въ шатрахъ этихъ часто продълываютъ окна въ иъсколько ярусовъ, какъ видно изъ чер. 1147 и 1140 (атласъ).

§ 106. Крыши каноардовыя, бочечныя к кубовыя. Образцы формь мансардовыхъ крышъ представлены на чертежахъ 1173—1176 (атласъ). Онъ получили свое названіе по имени ихъ изобрътателя Мансара (Mansard) и вошли въ употребленіе впервые въ Парижъ, потому что посредствомъ ихъ можно было отчасти уклоняться отъ закона, ограничивавшаго высоту домовъ. Въ постановленіяхъ французскаго кодекса объ этомъ предметъ сказано, что высота дома, считая до верхняго карниза, не должна превосходить извъстной мъры, но высота крыщи не ограничивалась.

Вследствіе этого ее делали круто и такой формы, чтобы подъ нею могли образоваться комнаты, по возможности просторныя (мансарды). Хотя въ другихъ государствахъ и пе было никакихъ ограниченій относительно высоты домовъ, однако-жь мансардовы крыши употреблялись и употребляются по настоящее время почти по всей Европъ изъ подражанія. Мансарды, устраиваемыя подъ крышами, зимою обыкновенно холодны, а лѣтомъ жарки, между тѣмъ гораздо проще и даже дешевле, при необходимости увеличить количество жилыхъ въ домъ помъщени, вывести стъны выше и покрыть ихъ пологою крышею. Поклонники мансардныхъ помъщеній заявляють, что помъщенія эти, по своей дешевизнь, занимаются обыкновенно людьми небогатыми и при сравненіи мансардъ съ жилыми подвальными помѣщеніями, также занимаемыми обыкновенно людьми съ недостаточными средствами, въ смыслъ гигіеническомъ — мансардныя помъщенія имъютъ значительное преимущество надъ подвальными. Дъйствительно замѣчено, что наибольщая заболѣваемость и смертность бываетъ между обитателями подвальныхъ жилыхъ помъщеній, потому что возобновленіе воздуха въ этомъ случав должно происходить чрезъ почву, гдв воздухъ обыкновенно насыщается вредными газами и заражается міазмами. Въ мансардныхъ-же помъщеніяхъ совершается въ большей степени, чъмъ въ другихъ этажахъ, пористое возобновленіе

свъжаго воздуха и постоящо дъйствуеть естественная вентиляція, очевидно содъйстнующая оздоровленію помъщеній.

Вполив соглашаясь съ мпвијемъ относительно преимушествъ въ глгјеническомъ отношенія жилыхъ мансардныхъ
помвщеній передъ таковыми-же помвщеніями въ подвальныхъ этажахъ, не можемъ не замвтить, что тв и другія
иомвщенія нездоровы, не столько отъ недостатка естественной
вентиляціи, сколько отъ твспоты помвщеній и скученности
жильцовъ, обусловливаемыхъ обыкновенно экономическими
соображеніями домовладвльцевъ и самихъ жильцовъ.

Старинныя русскія зданія, имфющія въ плапф прямоугольную форму, покрывались часто особымъ самобытнымъ нокрытіемъ, которое посило названіе бочки и дъйствительно представляло собою подобіє бочки, сръзанной въ нижней части по длинъ и заостренный вверху, чер. 1155 (атласъ). Нижнимъ своимъ сръзомъ бочка располагалась на строеніе, а верхнее острое ребро предназначалась для защиты ея отъ дождя и снъга. Поперечное съченіе такой бочки, по своимъ очертаніямъ, представляло подобіе луковичной головки и отличалось различною соразмърностью, которая обусловливалась главнымъ образомъ величиною отсъкаемаго сегмента; высота-же этого сегмента видоизм'внялась въ предвлахъ отъ 1/в до 1/в общаго поперечника, а вся высота бочки по большей части была постоянною, ибо то, что отбавлялось на сегментъ, дополнялось остріемъ. Само собою разумъется, что это видоизмъненіе соразмърности сильно вліяло на общій обликъ очертанія.

Высота подобной кровли, крутой подъемъ и ширина ея боковъ послужили поводомъ къ устройству въ ней особыхъ покоевъ, предназначавщихся для лѣтняго жилья, какъ это мы видимъ въ Коломенскомъ дворцѣ, чер. 1171 (атласъ). Бочечныя покрытія весьма часто встрѣчаются надъ наружными крыльцами старинныхъ церквей и въ настоящее время онѣ часто примѣняются при постройкѣ церквей въ русско-византійстомъ стилѣ, чер. 992 (атласъ).

Общирные покои старинныхъ боярскихъ теремовъ, имѣвшіе въ планѣ квадратную форму, обыкновенно покрывались особаго рода крышей, которая называлась куболю и представляла собою извѣстное видоизмѣненіе бочки. Это видоизмъненіе заключалось въ томъ, что боковыя выпуклыя части бочки располагались на всъ четыре стороны, а верхнія вогнутыя сводились по срединъвъодну общую острую вершину. Такая кровля была, между прочимъ, на одной изъ клътей Коломенскаго дворца, чер. 1171 (атласъ).

Иногда, на квадратныхъ клѣтяхъ устраивалась крыша, образованная крестовымъ пересѣченіемъ двухъ бочекъ, причемъ на каждую сторону выходилъ поперечный обрѣзъ бочки. Такого рода покрытія дѣлались по большей части надъ плошадками крылецъ или надъ входными вратами церквей, или-же надъ подножіями церковныхъ главокъ и уцѣлѣли не только въ нашихъ старыхъ каменныхъ постройкахъ, но и въ деревянныхъ зданіяхъ. Покрытія эти назывались кресчатыми бочечными.

§ 107. Террасами называются крыши, составленныя изъ плоскостей мало наклоненныхъ къ горизонту; эти крыши удобны для ходьбы по нимъ. Какъ уже упомянуто выше, террасы составляютъ принадлежность зданій, устраиваемыхъ въ жаркихъ странахъ. Въ странахъ съверныхъ террасы встръчаются ръже, потому что климатъ тамъ болъе суровъ, непроницаемыя смазки труднъе приготовляются и дорого стоять и, наконецъ, удовольствіе доставляемое террасами и состоящее въ томъ, что можно съ возвышеннаго мъста обозръвать окрестные виды, не такъ ощутительно въ съверныхъ климатахъ, какъ въ южныхъ.

Въ Россіи, подъ названіемъ террасъ подразум ваются также сплошные балконы, устраиваемые преимущественно въ загородныхъ строеніяхъ, снаружи зданій. Обыкновенно снабжаются навъсными крышами, обтягиваются полотномъ и неръдко имъютъ стеклянныя рамы. Онъ устраиваются большею частію въ первыхъ этажахъ зданій, но дълаютъ ихъ также и въ другихъ этажахъ. Послъднее особенно часто встръчается въ загородныхъ домахъ, устраиваемыхъ въ швейцарскомъ стилъ.

Относительно формы обыкновенных террась и способа ихъ устройства будеть объяснено ниже, при описании способа устройства каменных кровель.

§ 108. Стропила, ихъ осотавныя части. Связи и подпоры разнаго рода, поддерживающія кровлю, извѣстны подъ общимъ

названіемъ стропиль. Главную часть стропиль составляють наклонные деревянные брусья или металлическія полосы, называемыя стропильными ногами. Такъ какъ стропильныя фермы находятся на значительномъ разстояніи одна отъ другой, то для поддержанія кровли на стропильныхъ ногахъ устраивается обрыщетка, состоящая изъ такъ назынаемыхъ рышетить и досокъ.

Если взаимное разстояніе такъ значительно, что кровля потребуеть еще промежуточныхъ подпоръ между стропильными ногами, то употребляются накапины, режащія на горизоптальныхъ проюнахъ.

Стропильныя ноги одной фермы связываются между собою въ верхней части горизонтальнымъ брусомъ, врубаемымъ въ стропильныя ноги лапою и называемымъ ригелелъ; въ нижней части фермы стропильныя ноги соединяются между собою горизонтальнымъ-же брусомъ, называемымъ запилжкою. При значительномъ размъръ пролета стропильной фермы, затяжки дълаются составныя и соединяются зубомъ, со скръпленіемъ шпонками и хомутами. Концы стропильныхъ ногъ врубаются въ затяжку стрълою или зубомъ. Затяжки и ригель могутъ быть подвъшиваемы къ стропильнымъ ногамъ висячими столбиками, называемыми бабками или стрекалами. Вътакомъ случаъ, верхнія части стропильныхъ иогъ не соединяются сверху непосредственно, но объ упираются въ бабку.

При значительной длинь стропильныхъ ногъ, онь укръпляются подкосами и подмощми. Въ стропилахъ металлическихъ и смъщанныхъ затяжки и раскосы, подверженные вытягиванію, замъняются струнами, а висячіе столбики или бабки—болтами. Для оковки и скръпленія главныхъ, поименованныхъ выше частей стропильныхъ фермъ употребляются желъзные скобы, наугольники, узды, хомуты, илголовники и подушки.

Детальная конструкція всѣхъ перечисленныхъ выше частей стропиль будеть подробно указана и пояснена ниже, при описаніи разнаго рода системъ стропильныхъ фермъ.

- а) Раздъленіе стропиль по роду матеріала:

Стропила по матеріалу, употребляемому на ихъ устройство, могутъ быть раздълены на слъдующіе отдълы:

- 1) Деревянныя, составленныя изъ брусьевъ.
- 2) Деревяиныя изъ досокъ.
- Металлическія.
- 4) Смъщанныя, т. е. состоящія изъ деревянныхъ и металлическихъ частей.
 - b) Раздиление стропиль по системи устройства.

Стропильныя ноги не должны сгибаться отъ дъйствующаго на нихъ груза. Размъры ихъ могутъ быть опредълены по общимъ правиламъ, изложеннымъ въ строительной механикъ. Если размъры эти больше размъровъ употребляемаго матеріала, то можно, для увеличенія сопротивленія ногъ, подвести подъ нихъ подпоры различныхъ видовъ: отсюда происходятъ различныя системы стропилъ.

Изъ нихъ главпъйшія суть:

- 1) Наслопиыя—состоять изъ стропильныхъ ногъ, поддержанныхъ стойками, которыя упираются нижними концами на внутреннія стѣны строенія, иа своды или потолочныя балки.
- 2) Висячія стропила суть ть, у которыхь одни только концы опираются на внъшнія стьны строенія. Висячія стропила по системъ устройства подраздъляются на три главнъйшіе вида:
- а) Обыкновенныя или итальянскія стропила состоять изъ стропильныхъ ногъ, связанныхъ снизу затяжкою и поддержанныхъ распорками или подкосами, упирающимися въ висячія бабки.
- b) Растяжныя стропила состоять изъ стропильныхъ ногъ, укрѣпленныхъ желѣзными струнами и столбиками, перпендикулярными къ стропильнымъ ногамъ.
- с) Подвысныя англійскія и американскія стропила, въ которыхъ ноги соединены съ затяжкою посредствомъ распорокъ и болтовъ.
- 3) Кружальныя стропила состоять изъ ногъ, поддержанныхъ арками или многоугольниками о большемъ числъ сторонъ.
- 4) Пароболическія и серновидныя стропильныя фермы. Серповидная ферма есть видоизм'вненіе параболической фермы, въ которой верхній поясъ парабола, а нижній прямой или въ видів дуги круга или параболы.

Навысныя стропила съ подвисиой струиой и безъ подвисной струны.

с) Раздъление стропилъ по формы крышъ.

Устройство стропиль зависить также оть того, какой формы крышу они должны поддерживать: въ этомъ отношенін ихъ можно раздѣлить па слѣдующіе разряды:

- Стропила односкатныхъ крышъ.
- 2) Строиила двускатиыхъ крышъ.
- 3) Стропила шатровыхь крышь.
- 4) Стропила коническихъ крышъ и куполовъ.
- Стропила пирамидальныхъ, щипцовыхъ крышъ и шпицовъ.
 - б) Стропила *зубчатыхъ крышь* (Scheddach).
- § 109. Стропила деревянныя и омёщанныя въ небольшихъ крестьянскихъ строеніяхъ часто поддерживаютъ кровли, какъ показано выше на чер. 1242 (текстъ).

Всъ, какъ наружныя, такъ и внутреннія стъиы, идущія по направленію ширины строенія, возвышаются въ видъ равнобедреннаго треугольника, т. е. въ видъ щипцовъ; въ эти стънки, по наклоннымъ ихъ сторонамъ врубаютъ горизонтальныя бревна, поддерживающія кровлю.

На этомъ-же способъ основано устройство крыши, изображенной на чер. 1243—1244 (текстъ). Она состоитъ изъ поперечныхъ стънокъ, выведенныхъ поверхъ подпружныхъ арокъ свода, который покрываетъ внутренность зданія; стънки ограничены сверху наклонными плоскостями. На стънахъ лежатъ поперечные брусья, поддерживающіе кровлю.


Если въ строеніи нѣтъ высокихъ сводовъ, которые могутъ служить опорою для кровли, то можно нарочно вывести отдѣльныя арки, соединить ихъ у конька поперечными арками и потомъ, по хребтамъ этихъ арокъ, выровненныхъ подъ наклонныя плоскости, настлать деревенные брусья и на брусьяхъ настилается кровля.

 а) Мауэрлаты. Въ деревянныхъ строеніяхъ стропила врубаются въ верхній вънецъ строенія.

Въ каменныхъ строеніяхъ на верхъ стѣнъ кладутъ продольный рядъ брусьевъ, срощенныхъ въ зубъ и хорошо

осмоленныхъ. Брусья эти бываютъ обыкновенно толщиною отъ 4-хъ до 6-ти вершковъ въ квадратѣ и называются мауэрлатами.

Для широкихъ строеній мауэрлаты кладутся въ 2 ряда,




а иногда и въ три. Назначеніе мауэрлатовъ состоить въ томъ, чтобы передавать стънъ равиомърно давленіе кровли.

Если карнизы устроены на деревянныхъ пальцахъ, то мауэрлаты, положенные сверху, прижимаютъ ихъ и удерживаютъ въ равновъсіи. Въ наслонныхъ стропилахъ, какъ увидпмъ ннже, въ мауэрлаты уппраются нижніе концы стропильныхъ погъ; а въ стропплахъ съ деревящими затяжками пли шпалами часто эти части лежатъ на мауэрлатахъ.

b) Стропила деревянныя и смышанныя односкатных крышъ.

Брусья, настланные по направленю вприны строенія на двъ опорныя стъны не одинаковой высоты, представляють самое простое устройство строинть. Эти брусья или стропильныя ноги врубаются концами въ мауэрлаты, залъланные въ стъны, чер. 1245 (текстъ).


Если стропильная нога по длшть своей требуеть под-



держки, то ее можно подтянуть жельзною струною или подпереть посредствомъ стоекъ, основанпыхъ на внутреннихъ ствнахъ строенія. Эти способы устройства стронилъ односкатныхъ крышъ относятся къ разряду наслонныхъ стропилъ. Стропила эти при хорошемъ устройствъ передаютъ ствнамъ грузъ крыши вертикально, т. е. или совсвмъ не распирая ихъ, или производя только незначительныя горизонтальныя усилія.

Употребивъ для поддержанія ногъ подкосы, мы подвергаемъ стъну распору, который можетъ быть уравновъщенъ достаточною устойчивостью стѣнъ, или соединеніемъ ногъ и подкосовъ съ потолочными балками, чер. 1246 (текстъ).

Чер. 1247 (текстъ) представляетъ пологія стропила, покрывающія высокій чердакъ; стропильныя ноги подперты




двойными подкосами, врубленными въ нотолочныя балки. Вертикальныя стойки с и d, на которыхъ лежатъ мауэрлаты, употребляются въ томъ случав, если чердакъ огражденъ тонкими ствнами. Для уничтоженія горизонтальнаго распора,

производимаго па стъпы, надобно связать копны ногъ и иодкосовъ затяжкою а, чер. 1240 (текстъ). Давъ затяжкамъ достаточную толщпну, можно основать на нихъ потолокъ.

Последній примерь устройства стропиль относится ка разряду висячих стропиль; оне состоять изъ стропильной фермы, устроенной также, какъ п въ случае двускатной крыши, съ прибавкою частей, необходимых для составленія одной наклонной плоскости.

с) Наслонныя стронила деревянныя для двускатных в крышь употребляются каждый разь, когда внутри строенія найдется




нѣсколько упорныхъ точекъ, для расположенія на нихъ стоекъ, которыя будутъ поддерживать стропильныя ноги, чер. 1248-1249 (текстъ) представляетъ обыкновенно употребляемый у насъ способъ покрытія жилыхъ строеній небольшой ширины. На капитальныхъ внутреннихъ или поперечныхъ стѣнахъ выводятся отдѣльные столбы, толщиною 2 и $2^{1}/_{2}$ кирпича въ каждой сторонѣ и на взаимномъ разстояніи отъ 2-хъ до 4-хъ сажень. На столбахъ этихъ кладутъ горизонтальные прогоны b, подпертые подъ подкосами cc. На прогонахъ располагаются стропильныя ноги, которыя въ случаѣ нужды можно подпирать еще подкосами d.

На чер. 1248 (текстъ) представлены стропила надъ такимъ строеніемъ, у котораго по длинъ выведены двъ внутреннія

капитальныя стѣны и на нихъ поставлены столбы для поддержапія стропилъ.

На чер. 1250—1251 (текстъ) представлены стропила, при которыхъ наслонная крыша лежитъ на стойкахъ, опирающихся на шпренгели, которые служатъ для удержания потолка.

Чер. 1252—1253 (текстъ) представляютъ наслонныя стропила, покрывающія большой сарай (ригу), шириною около 8-ми саж. По срединъ строенія поставлены два ряда стоекъ; стойки эти соединены между собою, по направленію ширины строенія горизонтальными брусками аа, подкосами а и ри-



гелемъ e. По длинъ строенія, стойки связаны прогонами b и f, на которыхъ лежатъ стропильныя ноги, расположенныя такъ часто, какъ этого требуетъ устройство кровли.


d) Деревянныя обыкновенныя висячія или итальянскія стропила для двускатиыхь крышь.

Проствишее устройство висячаго стропила состоить изъдвухъ ногъ, соединенныхъ вверху врубомъ и стянутыхъ снизу горпзонтальнымъ брусомъ, называемымъ затяжкою (прогоноль или связью). Соединенные такимъ образомъ три бруса бразуютъ стропильную ферму или связъ (ребро). Стропильпыя ноги подвержены сгибающему усилю отъ дъйствія груза кровли посторонней нагрузки и напора вѣтра. Для иадлежащаго сопротивленія этому усилію необходимо: или дать имъ соотвѣтствующія измѣренія или поддержать ихъ особыми подпорами.


Чер. 1254 (текстъ) представляетъ устройство стропилъ, которое можетъ быть примънеио для небольшаго пролета (около 4-хъ саж.). Поги соединены ригелемъ а. Въ стропилахъ этихъ нътъ затяжки, необходимой для уничтоженія распора, пронзводимаго стропильными ногами на стъны.

Мѣсто ея заступаетъ ригель, врубленный въ ноги лапою. Нижній конець ногъ опирается на шпалы в, лежащія однимъ концомъ на паружной стѣнѣ, адругимъ--на прогопb c, который положенъ на потолочиыя балки. Такимъ образомъ устроениыя стропила допускаются въ небольшихъ строеніяхъ п имъютъ то преимущество передъ стропилами съ затяжкою, что чердакъ выходить удобиве для прохода.

Чер. 1255 (текстъ) представляетъ стропильную связь, которая можетъ быть употреблепа для разстоянія




около 5 с., и къ которой можно подшить иотолокъ. Верхиія части стропильныхъ погъ пе соединены сверху непосредственно, ио об'в уппраются въ бабку b. Ноги поддерживаются подкосами сс. Подкосы эти располагаютъ параллельно стропильнымъ ногамъ. Но если кровля очень полога (въ случав подъема, который меиве 1/4 осиованія), то лучше приблизить подкосы къ бабкъ, а длинную часть стропильной ноги поддержать подмогою. Въ этой связи бабка прпноситъ двойную пользу: во первыхъ, укръпляя ноги, и во вторыхъ, поддерживая посредствомъ хомута р въсъ затяжки и груза, кото-



рый можеть на ней опираться (потолочной смазкі и подшивкі). Силы эти, направленныя по длині бабки, передаются затяжкі посредствомь ногь. Оть этого растягивающее усиліе, претерпіваемое ею увеличиваєтся, а вмісті сь тімь увеличиваєтся сопротивленіе ея изгибу.

Чер. 1256 (текстъ) представляетъ стропильную связь о 2-хъ бабкахъ. Она можетъ быть употреблена въ этомъ видъ для 6—7 сажепнаго разстоянія. На ригелъ к часто дълаютъ досчатую настилку.

Стропильная связь о трехъ бабкахъ для 8 и 9 саж. пролета показана на чер. 1257 (текстъ). Въ случат тяжелой кровли, ръщетины, опирающіяся на




стропильныя фермы, были-бы очень слабы. Для успленія ихъ, вводять между стропильными фермами накатины a, какъ уже

пояснено выше, оппрающіяся на прогоны b, чер. 1258 (текстъ),

опирающіяся на стропильныя фермы.

Чер. 1259 (текстъ) представляетъ Палладіевы стропила о пяти бабкахъ. Въ нихъ всѣ части, подверженныя вытягиванію, т. е. затяжки и бабки, замѣнены желѣзомъ, какъ матеріаломъ, всего лучше сопротивляющимся такого рода усиліямъ. Бабки и затяжки имѣютъ оконечности чугупныя,




облегчающія сопряженія составных частей. Подобныя фермы могуть быть разставлены на разстояніяхь отъ 1½ до 2-хъ саж., какъ это видно на поперечномъ разрѣзѣ фермы, чер. 1260 (текстъ), кромѣ горизонтальныхъ прогоновъ аа, соединяются еще крестообразными распорками bb, расположенными въ вертикальной плоскости подъ конькомъ.

Чер. 1261 — 1264 (текстъ) представляетъ подробности сопряженія частей. Цавъ соотвътственные размъры частямъ, можно устроить по этой систем в стропила для отверстія оть 8 до 15 сажень.

Чер. 1265 (текстъ) представляетъ стропильную связь о 4-хъ бабкахъ для отверстія въ 11 сажень.

Чер. 1197 — 1198 (атласъ) изображаетъ стропильную ферму Московскаго экзерциргауза, какъ примъръ самыхъ большихъ стропилъ, построенпыхъ изъ дерева, по итальянской системъ.




4ep. 1271

Особенность устройства ихъ составляють чугунные наголовники бабокъ. Наголовники эти введены для того, чтобы избытнуть сжатія древесныхъ фибръ, которое могло-бы произойти отъ сильнаго давленія, производимаго ригелями и подмогами на бабки. Кромъ того, наголовники упростили сопряженіе брусьевъ, сходящихся въ одну точку. Каждая бабка состоить изъ двухъ схватокъ, связанныхъ съ чугуннымъ наголовникомъ жельзными болтами, которые проходять сквовь вило-

образные жельзные наугольники. Затяжка составлена изъ брусьевъ, врубленныхъ зубчатою плоскостью и скръпленныхъ болтами. Ноги связаны съ затяжкою хомутами, а фермы, между собою, схнатками, расположенными на разныхъ высотахъ.

На чер. 1199—1210 (атласъ) представлены примъры устройства открытыхъ стропиль, т. е. такихъ, которыя видны изнутри строенія. Въ этихъ случаяхъ стропила, укращенныя ръзьбою и живописью, составляютъ весьма красивое покрытіе помъщеній. Открытыя стропила употреблялись обык-



новенно въ Италіи для покрытія базиликъ; въ настоящее время оиъ примъняются въ Англіи, Германіи и другихъ странахъ для покрытій церквей, пассажирскихъ залъ на станціяхъ желъзныхъ дорогъ и проч.


У насъ въ Россіи, такія стропила примѣняются часто для зданій выставокъ, загородныхъ вокзаловъ, верандъ и проч.

е) Деревянныя подвъсныя стропила. Ферма подвъсной системы состоить изъстропильныхъ ногъ и затяжки, связанныхъ въ одно цълое посредствомъ распорокъ и болтовъ, которые размъщены въ перемежку.

Чер. 1266 (текстъ) представляетъ подвъсную ферму, уст-

роешую на отверстіе около 8-ми саж. Вей части ся, за исключеніємъ болтовъ, деревящиля. Стропильныя поги упираются одна въ другую посредствомъ чугущаго паголовшка.

§ 110. Сийманныя стропила растяжной системы. Растяжная система, извъстная подъ названіями Французской, Бельгійской (Polonceaux), состоить изъ стропильныхъ потъ, подпертыхъ досками, перисидикулярными къ шимъ и подвішенными




4ep. 1273

помощью струнь; поги связывается между собою затяжками, чер. 1267 (текстъ). При болье высокихъ крышахъ затяжку приподнимаютъ. Нога съ подкосами и двумя струнами образуетъ такъ называемый шпренгель. Проствищая форма растяжной системы состоитъ изъ 2-хъ ногъ, затяжки и подвъснаго бруса, поддерживающаго затяжку. Въ виду того, что стропильныя ноги и подкосы въ этой системъ сжимаются, а струны и затяжка—растягиваются, то въ смъщанной разстяж-

ной системь, стропильныя ноги дълають изъ дерева, столбики или подкосы изъ дерева-же или изъ чугуна, а струны и затяжки изъ болтоваго жельзаили изъ проволочныхъ канатовъ.

На чер. 1207—1273 (текстъ) представлены образцы примънснія смъщанной системы Polonceaux, для различныхъ




размъровъ пролета, а на чер. 1274—1301 (текстъ) и 1220— 1254 (атласъ) показаны способы сопряженій между собою различиыхъ частей фермы.

§ 111. Кружальныя деревянныя отропила состоять изъ стропильныхъ ногъ, поддержанныхъ подпорою, которая имветъ форму трергольника, многоугольника или арки; въ послъднемъ случат стронила называются также арочными. Кружальныя стропила пе имъютъ, обыкновенно, затяжки и по-

тому употребляются тогда, когда пространство, заключенное подъ стропилами, должно составлять часть внутренпяго помішенія зданія. Но если, для уничтоженія значительнаго распора, производимаго на стіны пологими кружальными стропилами, связать пяты ихъ затяжками, то получится чердакъ совершенно свободный. Этоусловіе, часто необходимое въстроеніи; не можетъ быть выполнено при висячихъ стропилахъ.

Стропила, показанныя пачер. 1302 (текстъ), представляютъ переходъ отъ системы висячихъ стропилъ къ кружальнымъ. Онъ составляются изътолстыхъ досокъ, поставленныхъ на ребро и сколоченныхъ гвоздями.


На чер. 1303—1306 (текстъ) изображены стропила, у которыхъ стропильныя ноги поддерживаются брусками въ видъмногоугольника. Горизонтальныя схватки противудъйствуютъ распору стропильной фермы. Если внутренность стропильной фермы должна предпильной фермы должна пред-



ставлять видъ арки, то всего выгоднъе система устройства, показанная на чер. 1182—1185 (атласъ).


Внутренній многоугольникъ, получившій форму арки отъ придаточныхъ косяковъ, сопрягается съ стропильными ногами

посредствомъ схватокъ, расположенныхъ нормально къ аркъ. .



Вертикальную стойку ставять на нѣкоторомъ разстояніи отъ стѣны для того, чтобы ферма не могла упираться на верх-


нюю часть этой стънки и передавать ей горизонтальнаго давленія, обнаруживаемаго фермою отъ дъйстиія виъщиму.



силъ и собственнаго въса крыши. Давленіе это должно пе редаваться стънъ у пять арки.

Для поддержанія стропильных ногъ могуть быть употреблены арки, составленныя изъ досокъ, изогнутыхъ плашмя по кривизнѣ арки и укрѣпленныхъ въ такомъ положеніи болтами и хомутами, чер. 1182—1187 (атласъ). Арка соединяется съ ногами и вертикальною стойкою, находящеюся у стѣны, посредствомъ схватокъ. Стропильныя ноги, кромѣ арки, имѣютъ еще для прикрѣпленія своего подкосы и подбалки. Стропила эти извѣстны подъ назвапіемъ стропилъ по системѣ Эми, который ввелъ ихъ въ употребленіе.

Арочныя стропила, извъстныя подъ названіемъ стропилъ




Чер. 1302. Чер. 1303. Чер. 1304.

Делорма, показаны на чер. 1186—1195 (атласъ). Въ нихъ стропильныя фермы состоятъ изъ досокъ, поставленныхъ на ребро. Арка составляется изъ досчатыхъ косяковъ небольшой длины. Стыки косяковъ расположены въ перевязку, должны быть сдѣланы по линіи, нормальной къ направляющей арки. Арка составляется изъ 2-хъ, 3-хъ или изъ большаго числа рядовъ досокъ, которыя сколачиваются посредствомъ деревянныхъ нагелей, проходящихъ сквозь цѣлую толщину фермы. Для образованія покатыхъ плоскостей крыши употребляютъ приставки, составленныя изъ досокъ, по тому же способу, какъ и арки. Приставки соединяются съ

аркою, верху стропиль, посредствомь вертикальной доски, а внизу — посредствомь досчатых в схватокь, занимающихы здась масто шпаль. Вы аркахы и прпставкахы пробиты, на одинаковыхы разстояніяхы, дыры для прохода горизонтальныхы брусковы, закрапляемыхы на маста клипушками. Стропильныя фермы ставятся на мауэрлатахы: взаимное разстояніе ихь — 1 1/2 аршина.

Горизонтальные бруски проходять только черезь двъ или три смежныя фермы и располагаются въ перевязку. Преимущество этихъ стропиль то, что для нихъ не нужно круппаго лъса. Онъ могутъ быть употреблены при отверстіяхъ отъ б до 15 сажень. Работа ихъ однако-жъ обходится



дорого и онъ опасны во время пожара, по причинь удобовозгараемости и трудной разборки.


Ребра изъ досчатыхъ косяковъ весьма удобиы для составления арокъ произвольной кривизны. По этой причинъ подобныя арки часто вводятся въ систему брусковыхъ стропилъ для того, чтобы придать имъ криволинейную поверхность внутри или снаружи.


§ 112. Деревянныя стропила для шатровыхъ прышъ устраиваются также, какъ и для крышъ двускатныхъ. Только выдающеся углы требуютъ нъкоторыхъ особенныхъ пріемовъ. Вотъ нъсколько пріемовъ устройства шатровыхъ крышъ.

Наслонныя стропила устраиваются для шатровой крыши

на сомкнутой рамѣ, которая опирается на потолочныя балки. Видъ расположенія частей показанъ на чер. 1307 (текстъ).

Висячія стропила для шатровой крыши, чер. 1308 (текстъ), состоятъ; 1) изъ стропильныхъ фермъ аа, поставлениыхъ поперетъ строенія точно такъ, какъ при двускатной крышѣ; 2) изъ діагональныхъ нолуфермъ b, упирающихся концами на послѣднюю поперечную ферму; 3) изъ продольной полуфермы c; и 4) изъ парожниковъ или полустропилъ dd, опирающихся вершинами па діагональныя полуфермы, которыя, поэтому, для достаточной устойчивости, должны быть соединены брускомъ x, идущимъ по коньку. Давленіе, произ-





Чер. 1308.


водимое на этотъ брусъ одною вальмою, уравиовъсится давленіемъ вальмы, лежащей съ противуположной стороны. Діагональныя полуфермы нагружаются болѣе, чѣмъ поперечныя фермы, кромѣ того верхняя часть ихъ ослабляется гнѣздами для помѣщенія нарожниковъ, а потому фермы эти должны быть сильиѣе ирочихъ фермъ. Пяты продольной полуфермы и нарожниковъ упираются въ шпалы, которыя врублены лапою въ затяжки.

Если стропильныя ноги фермъ подперты подкосами, упирающимися въ бабки, то всв подкосы одной вальмы какъ діагональныхъ полуфермъ, такъ и продольной полуфермы, будутъ упираться въ одну бабку крайней поперечной фермы. Равнодъйствующая, происшедшая отъ давленія всѣхъ этихъ подкосовъ на нижиій конецъ бабки, будетъ направлена по длипь строенія и, слѣдовательно, для противудъйствія ей долженъ быть положеиъ горизонтальный прогонъ, связывающій концы всѣхъ бабокъ и оканчивающійся у противуположной вальмы.

Другой способъ устройства вальмъ шатровой крыши по-

казань на чер. 1300) (тексть). Поперечныя стропильныя фермы продолжаются до крайней поперечной станы стросиія, уменьшаясь вы высота инзмыня свой видь, сообразно форма крыни. По діагональному ребру кладутся бруски пли просто доски и составляють связь между стропилами и основаніемь кровли по этому направленію. Этоть способь устройстна особенно удобень при полувальмахь.

Всъ фермы, идущія поперегь строенія, чер. 1308 (текстъ), имъютъ обыкновенно затяжки, равно какъ и парожинки па-



раллельные фермамъ. Нарожники вальмы и ноги средней полуфермы упираются въ инпалы. Шналы эти, чер. 1307 и 1308 (текстъ), въ свою очередь врубаются въ крайнюю затяжку A, лапою. Затяжки діагональныхъ полуфермъ могутъ быть положены сверху затяжекъ прочихъ фермъ и прикръплены къ иимъ врубками или болтами.

§ 113. Отронила пирамидальных крышь состоять, чер. 1310 (тексть), изъ діагональных фермъ a, полуфермъ b, перпендикулярныхъ къ сторонамъ основанія пирамиды и изъ нарожниковъ cc.

Стропила мпогощинцовой крыши состоять, чер. 1311 (тексть), изъ полныхъ фермъ аа, поставленныхъ на сторонахъ основанія крыши; изъ діагональныхъ фермъ bb, и изъ отръзковъ фермъ сс, у которыхъ пяты врублены въ діагональныя фермы. Для взаимной связи всъхъ фермъ и отръзковъ фермъ служатъ горизонтальные прогоны, положенные по конькамъ крыши.

Какъ въ пирамидальной, такъ и въ многощипцовой крышѣ, обыкновенно, по серединѣ ея помѣщаютъ бабку, въ которую упираются симметрически-расположенные подкосы, поддерживающіе ноги различныхъ фермъ и полуфермъ.

При пересъчени двухъ двускатныхъ кровель, стропила для той части крыши, въ которой происходитъ пересъченіе, составляются также какъ и для многощипцовой крыши. Но если къ крышъ примыкаетъ другая двускатная крыша меньшей высоты, тогда надъ главною крышею располагаютъ стропила такъ, какъ бы для двускатной крыши. Потомъ отръзки фермъ малой крыши ставятся иа стропила главной крыши.

На чер. 1190—1193, 1260—1275 (атласъ) представлено нъсколько примъровъ устройства пирамидальныхъ крышъ, конструкція которыхъ удобопонятна изъ чертежей.


- § 114. Стропила для нонических нрышъ состоятъ изъ полуфермъ, которыя всѣ упираются въ бабку, расположенную по направленію оси конуса. Но если коническая крыша имѣетъ по срединѣ отверстіе, то ноги упираются въ кольцо, помѣщенное въ этомъ отверстіи. Стропильныя ноги, будучи направлены всѣ къ вершинѣ конуса, находятся на неодинаковыхъ разстояніяхъ въ нижней и въ верхней части крыши. Въ небольшихъ крышахъ это не составляетъ важнаго неудобства, но въ большихъ надобно употребить одно изъ слѣдующихъ средствъ:
- 1) Крыша составляется, чер. 1312 (текстъ), изъ нѣсколькихъ главныхъ полуфермъ ааа (ихъ обыкновенно бываетъ восемь). Для заполненія промежутковъ между ними врубаются въ поперечины, соединяющія полуфермы, полуноги bb. Еслибы и между этими брусками разстояніе было велико, то его можно подраздѣлить такимъ же образомъ посредствомъ брусковъ ccc.

2) Другой способъ заполненія промежутковъ между фермами показанъ на чер. 1313 (текстъ). Къ главнымъ стронильшымъ ногамъ а, а, а прикръпляютъ полупоги b, b. b.

На чер. 1260—1281 (атласъ) представлены примъры копструкціи стропиль при устройств'є шинцовъ.

Стропила купольныя могуть быть составлены изъ полуфермъ различныхъ системъ.


На чер. 1314 и 1315 (текстъ) показанъ примъръ устрой-



ства купола малаго діаметра около 21,2 саж.; строппльныя ноги его сділаны изъ досокъ, поставленныхъ на ребро. Для образованія внішняго профіля купола, къ погамъ прикрішлены кружальныя дуги, составленныя изъ двухъ рядовъ досокъ, сколоченныхъ на ребро. Изъ плана стропплъ видно, что четыре ноги врублены въ затяжки, а остальныя въ шпалы. Дабы вітеръ не могъ сорвать легкой крыши, затяжки при-

крѣпляютъ къ стѣнѣ желѣзными хомутами (ушами) с, чер. 1317 (текстъ).

Всь стропила общиты снаружи досками, которыя связывають неразрывно стропильныя фермы п служать вмъсть сътьмь основаніемъ металлической кровли. На чер. 1318 и 1310 (тексть) показано устройстводеревянныхъстропплъдля купола въ 7½ сажень діаметромъ. (Церковь л. гв. Семеповскаго полка въ С.-Петербургъ). Остовъ стропилъ составленъ изъбревенъ; кружала для образованія профиля купола — пзъ




досокъ; подпорки, служащія для поддержанія этихъ кружаль также состоять изъ досокъ, приколоченныхъ къ концамъ гвоздями. Чер. 1316 (токстъ) представляетъ подробности жельзпыхъ связей для прикръплеиія стропилъ къ стънъ.

На чер. 1282—1286 (атласъ) показаны примъры устройства деревянныхъ стропилъ для куполовъ различныхъ формъ.

На чер. 1287—1301 (атласъ) показаны примъры устройства деревянныхъ стропилъ разныхъ системъ въ томъ видъ, какъ онъ примъняются для построекъ въ Гермаиіи.


§ 115. Стропила дереганныя для зубчатых крышь (Scheddach). Зубчатыя крыши имбють цблью, кромб защиты зданы оть атмосферных вліяній, доставлять перекрываемому ими пространству равномбрное, внолиф достаточное осибщеніс, притомь безъ прямого доступа солнечных лучей. Подобнаго рода крыши весьма пригодны для покрытія фабричных зданій, желбзпо-дорожных и другого пазначенія мастерскихь и т. п.

Въ разръзъ, чер. 1255 (атласъ), зубчатая крыша представляетъ рядъ двускатныхъ покрытій, въ которыхъ одна сторона свътовая (со стеклами) обыкновенно обращена късъверу и имъетъ болъе круглое положеніе относительно горизонта, другая-же, болье пологая, представляетъ силош-



ное покрытіе, уголъ паклопенія коего зависить оть рода употребленнаго кровельнаго матеріала. Зданія съ зубчатыми крышами получають свѣтъ исключительно черезъ свѣтовыя грани крыши и должны быть преимущественно одноэтажныя (какъ это и безъ того имѣетъ мѣсто въ случаѣ: вагонныхъ сараевъ, вагонныхъ и паровозныхъ мастерскихъ) и, слѣдовательно, занимать сравнительно значительную площадь основанія. При соотвѣтственно невысокихъ зданіяхъ облегчается доставка матеріаловъ, уменьшается опасность въ случаѣ пожара, упрощается устройство всего строенія, успѣхъ-же работы увеличивается вслѣдствіе доставленія равномѣрнаго и не рѣзкаго для глазъ свѣта. Уголъ наклоненія свѣтовой грани къ горизонту долженъ быть отъ 45° до 60°, чаще бываетъ 60°—70°; чѣмъ уголъ ближе къ 45°,

тьмь больше свъта входить и лучи менъе преломляются; чъмь уголь ближе къ 90°, тъмъ свътовая грань свободнъй отъ атмосферныхъ вліяній (снъга, дождя, пыли и проч.); уголь, составляемый обоими скатами бываетъ въ 90° или менъе, а уголъ наклоненія къ горизонту закрытой грани,




обыкновенно не свыше 20°—30°, соотвѣтственно роду кровельнаго матеріала.

Величина пролетовъ въ зубчатыхъ крышахъ встрѣчается отъ 3-хъ до 15 метровъ и зависитъ какъ отъ назиаченія помѣщенія, такъ и въ особенности отъ того, требуются-ли для машинпыхъ проводовъ или допускаются колонны въ помѣщеніяхъ, чер. 1258—1259 (атласъ). На чер. 1255—1259

(атласъ) представлены различные способы устройства зубчатыхъ крыщъ. Вообще для фермъ зубчатыхъ крыщъ примѣняются всъ вышераземотрѣнпыя спстемы прямолинейныхъ стропплъ; разстоянія-же между фермами измѣняются отъ 3,5 до 7 метровъ.

116. Оковка деревянныхъ стропильвыхъ фермъ употребляется:

- 1) Для успленія сопряженій частей, составляющихь ферму.
- 2) Для того, чтобы усиленіе вътра, дъйствующаго горизонтально на крышу, не могло разъедишть частей, сопряженныхъ только одними врубками.



3) Наконецъ, для того, чтобы вътеръ, врывающійся черезъ окна и люки, оставляемые въ кровлъ и дъйствующій на нижнюю поверхность ея, не могъ приподнять крыши.

Простъйшія оковки состоять изь скобь, чер. 1255 (тексть), вколачиваемых концами въ сопрягаемыя части; вътви скобъ не должны вбиваться ближе 4-хъ вершковъ отъ оконечностей брусковъ, чтобы онъ не раскололи брусковъ. Въ стропилахъ болье значительныхъ строеній, вмъсто скобъ употребляють наугольники, чер. 1286 (текстъ), свінчиваемые болтами; а ноги связываютъ съ затяжкою хомутами, чер. 1257, 1280, 1281, 1261—1263, 1301 (текстъ). Кромъ хомутовъ употребляють еще узды, съ цълью передать затяжкъ распоръ, производимый стропилами на такомъ разстояніи отъ

ея конца, чтобы сопротивленіе откалыванію укрѣнляемой части затяжки не было менъе сопротивленія растягиванію самой затяжки. Для подвъса затяжекъ къ бабкамъ употребляются холиуты, чер. 1280 и 1281 (текстъ). Ихъ прикрѣпляютъ къ бабкамъ посредствомъ болтовъ пли клиньевъ, которые вставлены въ отверстіе, сдъланное въ бабкѣ на разстояніи отъ ея пижняго конца не меньше 8 вершковъ. При вколачиваніи клиньевъ хомутъ выгибаетъ затяжку вверхъ; отъ этого она дълается короче и приводитъ всю ферму въ напряженіе. Когда стропильные бруски усохнуть и сопряженія ихъ ослабъютъ, тогда, заколачивая клинья, можно опять привести ферму въ первоначальное папряженіе. Если потолокъ настланъ на затяжкахъ, подвъшенныхъ къ бабкамъ, то надобно принять міры, чтобы при ослабленій фермъ кліінья не выпали п затяжки не потеряли необходимыхъ для нихъ подпоръ; для этого хомуты прикрапляють ка затяжкама, крома клиньева еще запасными пробоями г, чер. 1261—1263 (текстъ). При стропилахъ большихъ размъровъ, въ стыкахъ брусьевъ, нажимающихъ торцами одинъ на другой, надобно прокладывать свинцовые листы, которые препятствують пронпканію фибръ одного бруса въ другой. Для этой-же цѣли въ стропилахъ московскаго экзерциргауза употреблены чугунные наголовники, чер. 1107—1108 (атласъ).

Сопряженія деревянных стропильных ногь съ жельзиыми затяжками, струнами и болтами, а также съ чугунными столбиками или подкосами показаны въ подробности на чер. 1267 — 1273, 1293 и 1294 (текстъ) и 1220 — 1236 (атласъ).

§ 117. Стропила металлическія. Стропила металлическія, собственно жельзиыя, представляють ту выгоду противу деревянныхь, что, допуская большое разнообразіе въ копструкціи, значительные пролеты позволяють придавать всьмы частямь почти одинаковую прочность, не прибъгая къ излишку въ размърахъ въ виду какихъ либо удобствъ въ соединеніяхъ; причемъ только съ увеличеніемъ пролета приходится увеличивать число подпорокъ для жельзныхъ стропильныхъ ногъ, какъ страдающихъ отъ изгиба, при малой высоть своей, если не придавать имъ, что и дълается иногда,

обычнаго съченія двутавровыхъ балокь наи разгружать ноги передачею нагрузки отъ обрѣщетки, непосредственно, на узловыя точки ноги.

Напболве примвиясмыя системы металлическихъ стропиль могутъ быть иодраздълены на слъдующія:

а) 1. Растяжиля системи французская и бельтійская (Роlonceau), чер. 1304, 1312, 1314 и 1320 (атласъ). Стропильныя поги подпираются подкосами, перпендикулярными къ нимъ и подвъщенными помощью струпъ; ноги связываются между собою затяжкою.

Ноги и подкосы сжимаются, струны и затяжки вытягиваются.

При болве высокихъ крышахъ затяжку приподнимають, чер. 1314 (атласъ) и во избъжаніе подвъснаго прута соединяють затяжкою верхнія точки, чер. 1305 (атласъ) На чертежь представлена простьйшая форма растяжной системы, состоящая изъ двухъ ногъ затяжки и подвъснаго прута, поддерживающаго затяжку.

На чер. 1304 (атласъ) ферма состоитъ изъ 2-хъ стропильныхъ ногъ съ затяжкою, 2-мя струнами и 2-мя подкосами. Нога съ подкосомъ и двумя струнами образуетъ такъ называемый шпренгель.

При большихъ пролетахъ, число подпорокъ или подкосовъ увеличивается, чер. 1314 (атласъ).

b) 2. Висячая или подвъспая англійская система образуется изъ 2-хъ ногъ, подпертыхъ наклонными подпорками, упирающимися въ вертикальныя струны и затяжку. Въ проствищемъ видв подвъсная система представлена на чер. 1306 (атласъ). Она образована изъ двухъ ногъ, затяжки, двухъ подпорокъ и струны. Отъ приподнятія затяжки усиліе въ ней возрастаетъ, но за то сжатыя подпорки становятся короче. Уголъ поднятія дълается не болье 10°, чер. 1307 (атласъ).

Подвъсная англійская система примъпяется для всякой величины пролетовъ, причемъ измъняется только число подпорокъ и струнъ.

На чер. 1317 (атласъ) представлена подвѣсная англійская система при больцикъ пролетахъ. Нога дѣлится подпорками

на части отъ 7 до 10 футъ, фермы-же располагаются въ разстояніи отъ 7 до 12 футъ. Въ этой системѣ, сжатыя подпорки длиниѣе, чѣмъ въ системѣ Polonceau.

- с) 3. Висячая или подопсиая американская система, чер. 1318 (атласъ), съ вертикальными подпорками, упирающимися въ паклопныя струны п затяжку. Эта система примъняется ръже предъпдущихъ. Въ этой системъ, также, какъ и въ англійской, сжимающія усилія въ подпоркахъ и растягивающія въ струпахъ возрастаютъ отъ опоры къ срединь пролета; въ погъже и затяжкъ обратно сжатіе и соотвътственно растяженіе получаются наибольшія въ крайнихъ панеляхъ, въ слъдующихъ-же постепенно уменьщаются.
- d) 4. Подвысная нымецкая система съ подпорками, перпендикулярными къ погѣ и наклопными струнами, чер. 1308, 1313 (атласъ). Иногда затяжки вмѣсто приподнятія опускаются ипже горизонтальной илоскости опорныхъ точекъ фермъ, чѣмъ при весьма малыхъ подъемахъ стропилъ достигается большая высота фермы; при этомъ натяженіе висячаго прута возрастаетъ; соединяя крайнія точки затяжкою, можно обойтись безъ прута, чер. 1305, 1310 (атласъ).
- с) 5. Параболическія фермы. Фермы съ верхнимъ поясомъ, очерченнымъ по параболь и нижнимъ прямолинейнымъ, чер. 1328 (атласъ), обладають тымъ свойствомъ, что при полномъ нагруженіи пролета, соотвытствующимъ проявленію наибольшихъ дыйствующихъ моментовъ, горизонтальная составляющая верхняго пояса, а также натяженіе затяжки постоянны по всему пролету и равны между собою. Это обстоятельство позволяетъ устраивать пояса съ сыченіемъ почти постояннымъ на протяженіи всего пролета и въ то-же время уменьщаются усилія въ частяхъ стынки.
- б) Серповидныя фермы, составленныя изъ 2-хъ поясовъ, въ видъ дугъ, выпуклостью обращенныхъ вверхъ и взаимно связанныхъ ръцеткою изъ распорокъ и діагоналей; узлы верхняго пояса служатъ для принятія нагрузки отъ въса кровли, снъга и проч.; собственный въсъ фермъ также можно считать сосредоточеннымъ въ верхнихъ узлахъ, хотя, примърно, 1/3 его дъйствуетъ въ пижнихъ узлахъ. Для очер-

таиія поясовъ можно брать кривую произвольнаго вида, но цълесообразпъе всего примънять для обоихъ поясовъ параболу, имъя въ виду особыя свойства параболическихъ фермъ.

Серповидныя фермы строниль весьма часто примъняются для перекрытія путевыхъ дворовъ, большихъ залъ на нас-сажирскихъ станціяхъ жельзныхъ дорогъ, чер. 1321—1333 (атласъ), на зданіяхъ заводскихъ и проч.

7) Навысныя стропила съ подвъспой струной, чер. 1360 (атласъ), и безъ струны, чер. 1356 (атласъ), примъняются для крышъ пассажирскихъ платформъ.

Стропильных фермы изъ чугуна. Въ случав устройства стропильныхъ связей изъ чугуна, самая лучшая система будетъ кружальная, потому что въ ней всв главныя части подвержены сжатію. Стропила этого рода обыкновенно открытыя и представляютъ весьма красивое покрытіе для внутренности зданій.

На чер. 1382 (атласъ) представленъ примъръ такихъ стропилъ, устроенныхъ надъ рыикомъ въ городъ Люнъ. Чугунъ примъняется, кромъ мелкихъ частей, каковы: подушки, наголовники и проч., также для наклонныхъ стоекъ при металлическихъ пирамидальныхъ стропилахъ колоколень и проч., чер. 1339 (атласъ).

f) Стропила металлическія для пирамидальныхъ и купольныхъ крышъ. Конструкція металлическихъ стропилъ для пирамидальныхъ и купольныхъ крышъ показаны на чер. 1372 и 1385—1387 (атласъ), а детали сопряженій частей ихъ на чер. 1327, 1373, 1383 и 1386 (атласъ). Металлическія стропила съ шалнирами въ иятахъ и въ вершинъ показаны на чер. 1388—1396 (атласъ), стропила надъ путевымъ дворомъ па жельзио-дорожной станціи въ Верлинъ, чер. 1348—1349 (атласъ), детали къ тому-же чертежу, чер. 1346, 1347, 1355 (атласъ).

На чертежахъ 1388—1395 (атласъ) показана конструкція стропилъ шалнирной системы, примъненная для покрытія зданій всемірной выставки въ Парижъ.

На чер. 1350 и 1353 (атласъ) показаны примъры устройства металлическихъ стропилъ для крышъ односкатныхъ, подпираемыхъ стънами зданій, а на чер. 1362 п 1363 (атласъ) для крышъ односкатыхъ пассажирскихъ платформъ, подъвздовъ и проч., подпираемыхъ съ одной стороны колоннами.

Металлическія стронила, навъсныя, безъ струны показаны на чер. 1356 (атласъ), а со струною—на чер. 1360 (атласъ). На чертежахъ 1243 — 1254 и 1397 — 1424 (атласъ) показано детально устройство сопряженій частей металлическихъ стропилъ различныхъ системъ между собою.

§ 118. Практическія данныя для разсчета стронильныхъ фермъ.

а) Силы, дъйствующія на фермы, дълятся на постоянпыя и временныя; къ первымъ относятся: въсъ кровли, обръшетки и самой фермы; послъднія происходять отъ напора вътра и тяжести стыа, который можеть лежать на кровлъ.

Въсъ квадратной сажени кровли жельзиой или цинковой, включая фальцы, клямеры и гвозди отъ 2 до 3 пуд. Черепичной и шиферной " 10 " 16 " Тесовой " — " 6 " Бумажной и толевой " $I^{1/2}$ " $I^{1/4}$ "

Ръщетины обръщетки размъщаются параллельно коню кровли на взаимномъ разстояніи б-ти вершковъ; и потому въсъ обръщетки на квадр. сажень кровли выходитъ: depe-uянной изъ $2^{1/2}$ дюйм. ръщетинъ — $2^{1/2}$ пуд,, а жельзной: изъ угловаго желъза съ полками шириною въ $1^{1/2}$ до $1^{8/4}$ дюйм. и толщиною въ $1^{1/4}$ до $1^{8/4}$ дюйм. и толщиною въ $1^{1/4}$ до $1^{8/4}$

При обыкновенныхъ размърахъ брусьевъ деревянныхъ стропильныхъ фермъ, т. е. при толщинъ ихъ въ 5 вершковъ, въсъ погонной сажени бруса выходитъ около 4 пудовъ; и потому въсъ фермы, смотря по конструкціи, на пог. сажень ноги, выходитъ въ 4 до 16 пудовъ, среднимъ числомъ въ 12 пудовъ, если стропила не наслонныя.

Въсъ жельзныхъ стропильныхъ фермъ на пог. саж. ноги выходитъ въ б до 8 пуд. Въсъ соединеній можно принять въ 5% въса фермы, отвъчающаго разсчитаннымъ ея поперечнымъ съченіямъ и геометрической длинъ связей.

Слой снъга, лежащій на пологихъ крышахъ, не бываетъ толще 1 арш. и потому давленіе его на квадр. сажень кровли

выходить около 28 пуд.; на крутыхъ крышахъ, составляющихъ съ горизонтомъ уголъ, большій 45°, сивгъ держаться не можетъ.

Напоръ вътра измъняется съ его скоростью и можетъ доходить до 50 пуд. на квадр. саж. плоскости, перпендикулярной къ его направленію, по какъ направленіе вътра составляетъ съ горизонтомъ уголъ отъ 10° до 15°, то составляющія давленія вътра на квадр. саж.

перпендикулярная къ кровлѣ = по 50 Sin (L + 10°) пудъ;
$$= \text{до 50 (tga cos. 10° + Sin 10°) пудъ;}$$
 вертикальная
$$= \text{до 50 } \left(\frac{f}{c} + \frac{1}{6}\right)$$
 пудъ, почти,

если L уголъ наклоненія кровли къ горпзонту, c — полупролетъ и f — подъемъ кровли.

По Паукеру, для разсчета можно принять, что стропильныя фермы, размѣщенныя на взаимномъ разстоянін і саж. на погонную сажень ноги нагружены равномѣрно распредѣленнымъ грузомъ, при пологихъ крышахъ вертикально дѣйствующимъ въ 45 пудовъ, а при крутыхъ крышахъ вертикально дѣйствующимъ въ 16 пудовъ и дѣйствующимъ перпендикулярно къ ногѣ въ 40 пудовъ.

По Вейсваху можно принимать:

Вѣсъ квадратной сажени кровли съ обрѣшеткою:

Вѣсъ на квад, сажень горизонтальной проекціи кровли.

Подъемъ жельзныхъ и цинковыхъ кровель бываетъ въ 1/6 до 1/5 пролета. Подъемъ крышъ городскихъ строеній, по закону, не долженъ быть болье 2/7 пролета.

Въ нижеозначенныхъ выводахъ приняты слѣдующія обозначенія: для деревянныхъ етропиль.

с — полупролетъ фермы или кровли.

f — подъемъ

уголъ наклоненія кровли къ горизонту.

 $L=rac{c}{f}=\cos \alpha=$ отношение полунролета къ подъему.

 $l = \sqrt{c^2 + f^2} =$ диша стропильной поги.

A = ab = площадь поперечнаго съченія, обыкновенно прямоугольнаго, стронильной ноги.

 $W=\sqrt{sab^2}$ — моментъ сопротивленія поперечнаго съченія A.

 $p = {
m pавном bриая}$ нагрузка на погонную единицу строипльной поги.

P = pl = вертикальная нагрузка, приходящаяся па свою ногу.

Q и V= горизоптальныя и вертикальныя давленія связей фермы; буквенные значки при нихъ означають точки фермы, къ которымъ онів относятся.

L=продольное давленіе стронильной поги.

T := продольная натянутость затяжки.

D = продольное давленіе подкоса (иногда ригеля).

C = продольныя напряженія вертикальных в связей фермы.

M =моменть вибинихъ нагибающихъ силъ, действующихъ на стропильную погу.

R = прочное сопротивление матеріала излому.

Если строиндыная нога, подпертыми ся точками, ділится на части, то отвічающія каждой такой части зпаченія I, A, W, L, M отмічаются значками (i), (ii), (iii),, смотря потому, будеть-ли она 1-ю, 2-ю, 3-ю,...., считая оть конька.

Аля желизтикь стропиль пологикь, кромф того:

 h_s — разстояніе СH горизонтальной затяжки до коня C_s для системъ растяжной и американской и длина CH — средняго болта для англійской системы.

 f_0 — высота BA' точки пересъченія продолженныхъ направленій крайнихъ связей затяжки надъ опорною лицей AA фермы.

 $\mu = \frac{f}{h_0} =$ отношеніе подъема коня f къ длинь h_0 средняго болта для англійской системы.

 $\mu = \frac{f_0}{f - f_0} =$ отношеніе подъема коня BC = f къ разстоянію $CA' = (f - f_0)$, нересьченія A' паправленій связей затяжки отъ коня C фермы для системь растяжной и американской.

 $\psi = \frac{f_0}{f} =$ отношеніе подъема $BA' = f_0$ точки A' пересѣченія направленій крайнихъ связей затяжки къ подъему f_0 коня фермы.

n=число панелей фермы, или число связей, на которое подраздѣляется стропильная нога подпертыми ея точками.

hz — длина лbвой вертикальной связи z-ой панели.

dz — длина діагональной связи z-ой нанели.

Счеть нумеровь z панелей, или связей фермы ведется отъ коня къ опорамь; для средняго болта или копя z = 0.

в) Деревянных стропили.

Наслонния односкатния.

Если конекъ C стропильной ноги опирается на стойку BC, чер. 1320 (текстъ), опорная плоскость C которой наклонена къ горизонту одинаково съ ногою, т. е.

цодъ угломъ а, то давленіе:

Нормамьное на плоскость C стойки

$$N = 1/2 P$$
. $Cos\alpha$

продольное по оси поги CA

$$L = 1/2 P$$
. Sina

горизонтальное на стойку CB и въ конц $\mathfrak b$ A поги на опориую ст $\mathfrak b$ пу.

$$Q = N$$
. $Sina = 1/4 P Sin2a$

вертикальное по осп ВС стойки

$$Vc = N \cdot Cos\alpha = 1/2 P \cdot Cos^2\alpha$$

вертикальное въ концb A ноги

$$Va = P - Vc = P \left(1 - \frac{1}{2}\cos^2\alpha\right).$$

Если ферма имъстъ затяжку AB, то патянутость послъднен T=Q. Если опорная плоскость C стойки BC горизонтальна, то L=N=0.

Если веринна C ноги AC унирается въ стъпу, т. е. въ вертикальную илоскость, не опираясь на стойку; то

$$(L = \frac{P}{28ina}, N = 0)$$

 $Q = LCosa = \frac{1}{2}P \cdot Cotga$

или сравнительно съ случаемъ, когда конскъ опирается на стойку BC, горизонтальное давленіе на $^{1/2}P$. $Cotg\alpha$ $cos^2\alpha$ болѣе; а потому всегда выгоднѣе опирать погу на стойку, нежели опирать ее въ стѣну.

Для повърки прочности ноги, если M наибольший дъйствующий моменть груза $P={}^1/s\,Pl^2\cos\alpha={}^1/s\,pl^2\cos\alpha$ и l= алинь AC ноги.


$$\frac{L}{A} + \frac{M}{W_2} = \frac{L}{A} + \frac{Mv_2}{I} \angle R$$
 man

сумма сжимающихъ напряженій, отъ дійствія продольныхъ и изгибающяхъ силь, не должна превосходить прочнаго сопротивленія R матеріала.

b) Ферми наслонныя двускатния. .

Состоять изъ стропильныхъ ногъ, привъшенныхъ къ прогонамъ, лежащимъ на каменныхъ столбахъ, расположенныхъ подъ конькомъ или подъ срединою скатовъ крыши.

Привъшивание ногъ необходимо здъсь для того, чтобы при отсутствии затяжки, нижние концы погъ не распирали стъпъ строения; при этомъ,



Trp. 1320.

сверхь того, уничтожается сжатіс стропильных вогь оть дійствія продольных силь, заміняясь на вытягиваніе верхних частей ихь, если ноги подперты подкосами; но вытягиваніе это такъ мало, что не иміть вліянія на прочность; а потому, прочность стропильных вогь достаточно повірять только на дійствующій моменть M.

Если *в* длина части ноги между двумя смежными опорами (стѣпою и подкосомъ и проч.), то условіє прочности ноги

$$\frac{M'}{W'} = \frac{P'l'\cos\alpha}{8W'} = \frac{pl'^2\cos\alpha}{8W'} = \frac{pl'^2}{8W'} \left(\frac{\lambda}{\sqrt{1+i_2}}\right) \angle R;$$

пли для прямоугольнаго съченія ноги, когда $A^i = a^ib^i$, $W^i = {}^ij^a a^ib^{i2}$ $\frac{3}{4} \left(\frac{\lambda}{\sqrt{1+\lambda^2}} \right) \frac{pt^{i2}}{A^ib^i} \angle R = 32$ пуд. на кв. дюйм. = 100 нуд. на кв. верш.

Опредъляя наибольную длину l' части ноги между опорами въ случать, когда строппла разставлены на взаимномъ разстоянія і саж. и сдъланы изъ 6 вершк. лѣса, а подъсмъ крыни составляеть l/s пролета или когда $p = \frac{45}{l}s$ пуда на ногон. вершокъ длины ноги R = 100 пуд. на квад. верш. A' = 17,50 кв. верш., b' = 5 вер., $\lambda = 3$ и $\sqrt{1 + \lambda^2} = \sqrt{10}$, получать.

$$\frac{3\times3}{4\sqrt{10}}\times\frac{45}{48}\times\frac{l'^2}{17,50\times5}$$
 _ 100; откуда
 $max.\ l'=\sqrt{13118}=114\ \text{вер.}=7^{1/8}\ \text{арш.}=16^9/\text{s}\ \text{фута.}$

Эта наибольщая длина верхней части ноги наслоипыхъ стропилъ.

Деревлиния висячія стропила.

Состоять вообще изъ стропильныхъ ногъ, нижніе концы которыхъ связаны затяжкою; опираются на стіны строенія только двумя концами,

с) І. Ферма изъ стропильнихъ ного съ затяжкою.

Распоръ фермы или натянутость затяжки.

$$T = Q = 1/2 P \operatorname{Cot} g \alpha = 1/2 \lambda P = \frac{C}{2f} P$$
.

Давленіе вдоль продольной оси ноги у шижняго конца

$$L = P$$
. $Sin\alpha + T$. $Cos\alpha = \frac{2+\lambda^2}{2\sqrt{1+\lambda^2}}P$.

Прибольній действующій моменть, образующійся на среднию длины ноги

$$M = 1/s PlCos\alpha = 1/s pl^2Cos\alpha = 1/s Pc.$$

Какъ сумма сжати отъ продольныхъ и поперечныхъ силъ не должна превосходить прочное сопротивление матеріала, то условіє прочности погл

$$+\frac{L}{A}+\frac{M}{W}\left(\frac{2+h^2}{2\sqrt{1+h^2}}+\frac{CA}{8W}\right)\frac{P}{A} \stackrel{L}{\angle} R;$$

или для прямоугольнаго сфиска, когда A=ab, $W=^{+}\circ ab^{2}$

$$\left(\frac{2+\lambda^2}{2\sqrt{1+\lambda^2}}+\frac{3\cdot c}{4\cdot b}\right)\frac{P}{A} \angle R.$$

Отношеніе полупролета C въ толишів b ноги, почти равно 20; и потому для подъема крыни въ 1/a пролета. когда $\lambda = 3$, при R = 32 пуда на квадр. дюймъ, условіе прочности поги

$$16,75\frac{P}{A} \angle$$
 32 нуд. на квадр. дюймъ,

пли
$$\frac{P}{A} \leq 2$$
 пуда на кв. дюймъ = 6 пуд: на кв. верш.

Прочность затяжки A', если p' равномѣрно распредѣленный грузъ на единцу ся (собственный грузъ), повъряется условіємъ

$$\frac{\lambda P}{2A'} + \frac{p'c^2}{2W'} = \frac{\lambda P}{2A'} + \frac{3p'c^2}{A'b'} \angle R = 32$$
 пуда.

На стропила употребляется обыкновенно б-ти вершковый лѣсъ, изъ котораго можно вытесать брусья, толщиною въ 5 и шириною въ $3^{1/2}$ вершка, съ нѣсколько закругленными углами въ вершинномъ концѣ и, слѣдовательно съ сѣченіемъ $A = 5 \times 3,50 = 17,50$ вер. квад.; поэтому, при такой толщинѣ брусьевъ, можетъ приходиться на всю погу грузъ иъ $6 \times 17.50 = 105$ пуд.; а какъ на погон. сажень ноги приходится до 45 пуд., то длина ноги можетъ доходить до 105/45 = 2,33 саж. = 16,33 Ф. = -7 арш., и соотвѣтствующій нанбольшій пролеть равнобедрешной фермы съ подъемомъ въ 1/5, когда $\lambda = 2,50$ будетъ

$$2C = 2l \frac{\lambda}{\sqrt{1+\lambda^2}} = 14 \times \frac{2.50}{\sqrt{7.25}} = \frac{35}{2.692} = 13 \text{ ap.} = 4.33 \text{ саж.}$$


Затяжка должна быть такихъ размѣровъ, чтобы въ нее можно было удобно врубать стропильныя ноги и потому, если ноги дѣлаются изъ 6-ти вершковаго лѣса, то такой же лѣсъ пдетъ и на затяжку; а въ такомъ случаѣ, когда b'=5 вершк., A'=17,5 вер. квад., для $\lambda=2,50$, наибольшій полупролеть фермы опредѣлится въ 6,50 ар. = 104 верш.; какъ далѣе, вѣсъ затяжки на погон. вершокъ $p'=\frac{4}{148}=\frac{1}{12}$ пуда, если вѣсъ погонной сажени ея = 4 пуда, то на квадр. вершокъ ея сѣченія приходится:

$$\frac{3P}{2A'} = \frac{2,50 \times 105}{2 \times 17,50} = 7,50$$
 пуд. отъ продольныхъ силъ п
$$\frac{3P'e^2}{A'b'} = \frac{3 \times {}^{1}/{}^{12} \times 104^2}{17,50 \times 5} = 30,90$$
 пуд. отъ пагибающихъ силъ;

или все вытягивлющее напряженіе = 7,50 + 30,00 = 38,40 пуд., т. е. нѣсколько болѣе ½ прочнаго сопротивленія дерева = 100 пуд. на квадр. вершокъ.

d) 2. Ферма съ затяжкою, бабкою и подкосами, чер. 1321 (текстъ).

Пусть e = длип + полузатяжки (по-



лупролета)

"
$$d =$$
 " подкоса

" $/ =$ " бабки (подъема)

" $l' =$ " стропильной ноги,

въ верхней части

между конькомъ и

подкосомъ и

" $l'' =$ " стропильной поги

въ шижней ея части, между подкосомъ и шижнимъ ея концомъ, то продольныя силы, образующияся въ связяхъ фермъ, будутъ:

Натянутость затяжки АВ,

$$T = \frac{c}{f} \left(\frac{l' + 2l'}{l} \right) \frac{P}{2}$$

Дапленіс на связь поги, верхнюю:

$$CE, L' = \left(\frac{l'+l''}{f}\right)\frac{P}{2}$$

ниж щою

$$EA, L' = \left(\frac{l'' + 2l'}{f}\right) \frac{P}{2}$$

Давленіе на подкосъ ЕВ.

$$D = \frac{d}{t} \cdot \frac{P}{2}$$

Патяпутость бабки СВ

$$C = p \cdot l'' = \frac{2 \cdot l''}{f} \cdot \frac{P}{2}$$

Отъ дъйствія поперечныхъ силь образуются сжатія на среднихъ сѣченіяхъ связей поги:

$$\text{Bepxiieff} = \frac{pl'^2Cosa}{8W_2} = \left(\frac{l'}{l}\right)^2 \cdot \frac{Pc}{8W_2}$$

нижней =
$$\frac{pl''^2 Cos\alpha}{8 W''^2} = \left(\frac{l''}{l}\right)^2 \cdot \frac{Pc}{W''_2}$$

и какъ сумма сжатій оть дійствія продольныхъ и поперечныхъ силъ

не должна превосходить прочное сооротивленіе R матеріала, то условіє прочности, для связи ноги:

верхней
$$\left[\frac{l''+l'}{2fA''}+\left(\frac{l'}{l}\right)^2\cdot\frac{c}{8\,W'_2}\right]P \angle R$$
 нижней $\left[\frac{l''+2l'}{2fA''}+\left(\frac{l''}{l}\right)^2\cdot\frac{c}{8\,W''_2}\right]R \angle R$.

Для повърки прочности остальныхъ связей фермы, подверженныхъ дъйствію одивхъ продольныхъ силъ, слъдуетъ имъть въ виду, что сопротивленіе разрыву и раздробленію не зависитъ отъ длины бруса и почти пропорціонально поперечному его съченію; потому, если R =сопротивленію матеріала, то

$$P = AR$$
 in $P + G = AR$

гдѣ G = коэффиціенту упругости при скручиваніи матеріала, также, иногда, вѣсъ разсматриваемаго тѣла.

b) Если вести разсчетъ по угламъ наклонения α — строщильной ноги и β — полкоса къ горизонту, то вообще будетъ

$$D = Ve \frac{Cosa}{Sin (\alpha + \beta)'}, \quad C = 2Ve \frac{Cosa \cdot Sin\beta}{Sin (\alpha + \beta)'}, \quad T = (Vc + Ve) \quad Cotga$$

$$L' = \left(Ve + Ve \frac{Cosa \cdot Sin\beta}{Sin (\alpha + \beta)}\right) \frac{1}{Sina'}, \quad L' = \frac{Vc + Ve}{Sina}$$

Для давленій Vx на подпертыя точки ноги, какъ и выше (a)

$$Va = \frac{Pl''}{2l}, \ Ve = \frac{P}{2}, \ Ve = \frac{Pl'}{2l}.$$

Для произвольного сѣченія нижней связи ноги, взятаго въ разстоянін x отъ нижняго ея конца A

$$M'' x = (P Cosa - T Sina) x - \frac{P Cosa}{l} \cdot \frac{x^2}{2}$$

$$L''x = P Sina + T Sosa - \frac{P Sina}{l} x.$$

с) Разсматривая стропильную ногу, какъ цѣльный упругій брусъ для случая, когда подпертою подкосомъ точкою E подраздѣляется пополамъ, т. е. когда $Ve = \frac{6}{8} P$, и полагая полиую нагрузку затяжки, вмѣстѣ съ ея вѣсомъ = G, будетъ (b)

$$D = \frac{5}{8} P \frac{Cos\alpha}{Sin (\alpha + \beta)}, T = (\frac{12}{16} P + \frac{5}{16} G) Cotg\alpha$$

$$C = \frac{5}{8} G + \frac{5}{8} P \frac{Cos\alpha}{Sin (\alpha + \beta)} = \frac{5}{8} \left[G + 2P, Cos^2\alpha \left(1 - \frac{tg\alpha}{tg (\alpha + \beta)} \right) \right];$$

или для угла ($\alpha+\beta$) мало разнящагося отъ 90°, т. е. когда подкосъ почти перпендикуляренъ къ ногѣ

$$C = \frac{5}{8} (G + 2P \cdot Cos^2a)$$

Примъняя формулы (a) къ стропульной фермѣ, ноги которой дѣлятся пополамъ точкою упора подкоса, а съ подъемомъ въ ¹/є пролета, т. е. когда

$$\frac{c}{f} = \lambda = 3, \ l = l' + l'' = \sqrt{c^2 + f'^2} = c \frac{\sqrt{1 + \lambda^2}}{\lambda} = \frac{19}{18} \text{ c.}$$

$$d = l' = l'' = \frac{1}{12} \ l = \frac{19}{36} \text{ c.} \ f = \frac{1}{3} \ c. \text{ получать}$$

$$7 = \frac{3 \times 3}{2} \times \frac{P}{2} = \frac{9}{4} \ P. \ C = \frac{1}{2} \ P. \ D = \frac{19 \times 3}{36} \cdot \frac{P}{2} = \frac{19}{24} \ P.$$

$$L' = \frac{19 \times 3}{18} \times \frac{P}{2} = \frac{19}{2} \ P. \ L'' = \frac{3 \times 19 \times 3}{2 \times 18} \times \frac{P}{2} = \frac{19}{4} \ P.$$

и для повърки прочности связей ноги:

верхпей
$$\left(\frac{10}{12} \cdot \frac{1}{A} + \frac{1}{32} \cdot \frac{c}{W_2}\right) P \angle R$$
 нижней $\left(\frac{10}{18} \cdot \frac{1}{A^n} + \frac{1}{32} \cdot \frac{c}{W_2}\right) P \angle R$.

Для фермы, ноги которой сдъланы изъ 6 вершк. лѣса, можно принять для верхней связи ноги толщину въ 5 вершк. и площадь сѣченія $A' = 5 \times 3^1/2$ і = $7^1/2$ кв. вершк., такъ что обратная величина момента сопротивленія ея сѣченія = $\frac{1}{W'_2} = \frac{6}{A'b'} = \frac{6}{17^1/2 \times 5} = 0.00857$; какъ шижияя связь ноги можеть быть сдѣлана толще верхней, то достаточно повѣрить только прочность послѣдней, для которой будеть,

$$\left(\frac{19}{12 \times 17,50} + \frac{0,06857}{32} c\right) P = (0,0905 + 0.001243 c) P \angle 100 пуд.$$

При разстояній между фермами въ I саж. приходится на погонный вершокъ ноги $p=\frac{45}{18}=\frac{15}{16}$ пуда и на всю ногу $P=p.l=\frac{19}{18}$ р $c=\frac{19}{18}\times\frac{15}{16}$ с $c=\frac{95}{96}$ с пуд. Замвияя въ послъднемъ уравненій P этою его величиною, для полупролета c, получатъ.

$$c^2 + 42,22$$
 с $\stackrel{\textstyle \checkmark}{=}$ 47158; оттуда, $max.$ с = 197 вер. и 2 с = 394 вер. = 8.20 саж.

Поэтому при 6-ти вершковомь лѣсѣ разсматриваемая ферма можеть покрывать пролеть въ 8 саж.; но если нижиюю связь поги сдѣлать длиннѣе верхней и усилить подмогою, то можно покрыть такою фермою пролеть до 10 саж.

Наконець, какь на полуферму действуеть грузь $P=\frac{95}{96}\times 197=195$ пуд., то продольныя силы, образующіяся вь связяхь фермы, будуть: $T=\frac{9}{4}\times 195+439$ пуд., $C=\frac{1}{2}\times 195=97^{1/2}$ пуд., $D=\frac{19}{24}\times 195=155$ пуд., $L'=\frac{10}{12}\times 195=308$ пуд., н $L''=\frac{10}{6}\times 195=463$ пуд.

- е) 3) Ферма ст затяжкою и ризслемт, чер. 1322 (текстъ).
- а) Если ризслемт DD каждая нога дълится на дви связи, длиною l' и l'', то будеть:

Вертикальныя давленія въ точкахъ A, C, D ноги


$$Va = \frac{l'}{2l} P$$
, $Vc = \frac{l'}{2l} P$, $Vd = Va + Vc = 1/2 P$.

Горизотальныя давленія, обращающіяся отъ силь Vc Vd,

$$Qc = Vc \ Cotq\alpha = \frac{l'}{2l} P \cdot Cotg\alpha, \ Qd = Vd \ Cotg\alpha = 1/2 P \ Cotg\alpha;$$

и следовательно, распоръ фермы пли натянутость затяжки

$$T = Q = Qc + Qd = \left(1 + \frac{l'}{l}\right) \frac{P}{2} Cotga = \left(1 + \frac{l'}{l}\right) \frac{c}{2f}$$
. P.



Продольныя давленія связей ногь l' и l'' опредъляются какъ выше, въ предъидущемъ случав.

Прочность затяжки и связей ногъ повружется какъ выше, а ригеля на сжатіе продольною силою Qd.

Если ригель помѣщенъ на средпнѣ высоты Фермы нли $l=l''={}^1/{}^2$ l, то будетъ,

$$L' = \frac{P}{4Sin\alpha}, \ L'' = \frac{8}{4} \frac{P}{Sin\alpha} = \frac{8}{4} \sqrt{1 + \lambda^2 P} \cdot Qd = \frac{1}{2} P \cdot Cotg\alpha = \frac{1}{2} \lambda P.$$

$$T = L'' \cdot Cos\alpha = \frac{3}{4} P \cdot Cotg\alpha, \ V\alpha = L'' \cdot Sin\alpha = \frac{3}{4} P;$$

нли натянутость затяжки въ 1½ раза болѣе, нежели безъ ригеля; и потому, съ употребленіемъ ригеля, распоръ фермы увеличивается.

Длина ригеля въ свъту не должна быть болъе 16 футъ; высота надъ затяжкою не менъе 6 футъ.

t) 4. Ферма съ затяжною и подносами, чер. 1323 (текстъ).

Полагая, для простоты, что изъ груза P, на каждую изъ точекъ A н C приходится по $^{1}/_{4}P$ и на точку D, поддержанную подкосомъ D E, $^{1}/_{2}P$, и означая черезъ β уголъ наклоненія подкоса къ затяжкѣ будетъ.

Давленіе на
$$\left\{ egin{align*}{ll} & {
m Bерхніою,} \ L' = rac{P}{4Sina} \end{array}
ight. \ \\ & {
m CBЯЗЬ | HOFH} \left\{ \begin{array}{ll} & {
m BEРХНІОЮ,} \ L'' = ^{1}/_{4} \ P\left(rac{1}{Sina} + rac{2 \ Cos \beta}{Sin(a+\beta)}
ight) \end{array}
ight.$$

Давленіе на подкосъ DE,

$$D = \frac{1}{2} P \frac{Cosa}{Sin} \frac{(a+\beta)}{(a+\beta)}.$$

Составляющія продольнаго давленія D,

горизонтальная
$$Qe = D$$
. $Cos \beta = 1/2P$. $\frac{Cos \cdot \alpha \cdot Cos \beta}{Sin (\alpha + \beta)}$

вертикальная
$$Ve = D$$
 . $Sin \beta = 1/2 \ P$. $\frac{Cos. \alpha. Sin \beta}{Sin (\alpha + \beta)}$

Натянутость затяжки $T = L^n$. Cosa = 1/4 P. $\left(Cotga + \frac{2 Coea}{Sin(a + \beta)}\right)$ Давленіе на опору A,

$$Va = L''$$
. $Sina = 1/4 P\left(1 + \frac{2 Sin \cdot \alpha Cos \beta}{Sin (\alpha + \beta)}\right)$

Для повърки разсчета служить условіе Va + Ve + 1/4P = P.


Наименьшее значеніе натянутости T отвѣчаеть углу $\beta = 90^{\circ}$, или вертикальному подкосу и когда

$$T = \frac{1}{4}P \cdot Cotga, \ Qe = 0, \ Ve = \frac{1}{2}P.$$

$$L'' = L' = \frac{P}{4Sina}, \ Va = L'' \cdot Sina = \frac{1}{4}P;$$

или въ этомъ случав натянутость затяжки или распоръ фермы въ 2 раза. менве, сравнительно съ фермою безъ подкосовъ.

g) 5. Ферма съ затяжкою, подкосами и ризелемь, чер. 1324 (текстъ).



Пусть въ точкахъ A, E, D и C дѣйствуютъ вертикальные грузы Pa, Pe, Pd и Pe, сумма которыхъ равна P; поэтому будетъ,

Продольныя давленія связей.

$$L' = \frac{Pc}{Sina}, \ L'' = \frac{Pc + Pd}{Sina}, \ L''' = L'' + Pe \frac{Cos\beta}{Sin(\alpha + \beta)} = \frac{Pc + Pd}{Sina} + Pe \frac{Cos\beta}{Sin(\alpha + \beta)}$$

Продольное давленіе ригеля DD,

$$Qd = Pd$$
. $Cotga$.

Продольное давленіе подкоса ЕГ,

$$De = Pe \frac{Cos\alpha}{Sin \ (\alpha + \beta)}$$

Натянутость затяжки АА,

$$T = L''' Cos\alpha$$
.

Вертикальное давленіе па опору A,

$$Va = L''$$
 Sina.

На практикъ можно принимать, что длина каждой изъ крайнихъ связей ноги относится къ средней, какъ 3:4; и потому,

$$Pa = Pc = \frac{3}{20} P$$
, if $Pe = Pd = \frac{7}{20} P$.

Если нога, подпертыми ея точками, подраздѣляется на равныя части, то

$$Pa = Pc = \frac{1}{6} P$$
, if $Pe = Pd = \frac{1}{3} P$.

Иногда также принимають $\alpha = \beta$.

Въ фермахъ подобнаго рода, затяжка замѣняется часто двумя шпалами и въ такомъ случаѣ, нельзя разсчитывать на то, чтобы шпалы къ состояніи были выдерживать распоръ фермъ, потому-что сопротивленіе шпаль обусловливается прочнымъ сопротивленіемъ врубки ихъ смятію и сопротивленіемъ скалыванію свободныхъ ихъ концовъ, то въ такой фермѣ ригель замѣняетъ собою затяжку, и если онъ помѣщенъ на разстояніи ho отъ конька, то натянутость ригеля

$$To = \frac{l}{2 ho} P$$

или возрастаетъ съ высотою его помѣщенія.

Изломъ ноги въ этомъ случав всего скорве можетъ пропзойти въ точкв соединенія ея съ ригелемъ, и какъ на нижній конецъ ноги, пренебрегая вліяніемъ подкосовъ, двйствуетъ противудвйствіе опоры = 1/2 p (l + lo), то условіе прочности ноги,

$$\left[\frac{l+lo}{2fA} = \left(\frac{l+lo}{2l}\right)\frac{l-lo}{lW_2}\right]P \angle R,$$

если A и W_2 относятся къ сѣченію ноги, въ мѣстѣ соедипенія ея съ ригелемъ, и lo длина части ноги между конькомъ и ригелемъ.

h) 6. Ферма подепсной системы съ ригелемъ.

Въ фермѣ, чер. 1325 (текстъ), ноги которой подперты въ двухъ промежуточныхъ точкахъ, ноги AC, бабка CG, ригель DD и подкосы EF,

FG — деревянные, а затяжка AA и привѣсныя струны $EH,\ DF,\ GB$ — желѣзныя.

Если углы наклоненія къ горизонту α — ногъ AC и подкосовъ EF, и β — подкосовъ FG, то будетъ

натянутость струнъ DF и бабки CG

$$C = \frac{2}{3} P$$
.


Натянутость $\{$ частяхь AF, $T_2=5/s$ P Cotga затяжки въ $\{$ части FF, $T_1,=(2/s$ Cotga+1/s $Cotg\beta)$ P.

Давленія на подкосы,

$$EF, D_2 = \frac{P}{6 Sina}$$
: $GF, D_1 = \frac{P}{6 Sin\beta}$

Давленіе на ригель,

$$DD$$
, $Qd = \frac{2}{3} P$. $Cotga$.



§ 119. Общія заивчанія о размірахь деревяннихь стропиль. Для удобнаго соединенія брусьевь, поперечные разміры ихь должны быть по возможности одинаковы. На стропильныя ноги и затяжки, при длинів ихь оть 4 до 5 саж., употребляются бревна въ 6½ и 7 вершк., а при длинів въ 3 саж.— въ 5 и 6 вершк. Для полустропиль, ригелей, подкосовь, подмогь, стоекъ и бабокъ употребляются бревна въ 4½ до 6 вершк. При ширинів строенія не свыше 5 саж. разстояніе между стропилами принимается въ 7 футь, а при большей ширинів въ 6 футь. При такомъ разстояніи между фермами, для пролетовъ ие свыше 6½ саж. при квадратномъ свченіи брусьевь, сторона свченія должна быть:

ригелей и затяжекъ, несущихъ потолокъ въ 1/14 ихъ длины

" " только
свой вѣсъ......"/18 " "
стропильныхъ ногъ......"/18 " "

бабокъ — съченіе стропильныхъ ногъ, подкосовъ, подмогъ,

нарожниковъ и стоекъ — нъсколькими полудюймами менъе нежели ногъ.

Коньковаго прогона и прогоновъ, поддерживающихъ накатины, въ случав употребленія последнихъ, въ 1/18 или 1/16 разстоянія между фермами, смотря по меньшей или большей тяжести кровли.

Мауэрлатовъ — 6 вершковъ въ сторонъ.

При устройствъ стропильныхъ фермъ обращается особенное вниманіе на соединенія связей, которыя, не смотря на прочность цълыхъ связей, могутъ быть иногда причиною обрушенія фермъ. Такъ, иижніе концы ногъ должны быть врублены въ затяжку скошеннымъ торцомъ, а не однимъ только шипомъ и стянуты съ затяжкою хомутами и, всего дъйствительнъе, уздами. Въ конькъ ноги связываются въ проущину, а при бабкъ, упираются въ нее торцомъ, съ самыми небольшими шипами (служащими только для предупрежденія отклопенія ногъ изъ плоскости фермы), связывая ноги съ бабкою жельзными скобами о 2-хъ или 3-хъ лапахъ. Слабъйшееже мъсто висячей стропильной фермы, которой затяжка состоитъ изъ двухъ брусьевъ, связанныхъ взаимно подъ бабкою, находится въ этомъ соединении. Такъ, если затяжка вытесана изъ 6 вершк. лѣса, съ поперечнымъ сѣченіемъ въ 71/2 квад. верш. = 53,60 кв. дюйм., то прочное сопротивление разрыву цъльной ея части $= 53,60 \times 35 = 1876$ пуд.; и какъ соединеніе зубомъ въ 7 до 9 разъ слабъе цъльнаго бруса, то прочное сопротивленіе составной затяжки будетъ только въ 208 до 268 пуд., т. е. почти вдвое мепье, сравнительно съ необходимымъ при пролетъ въ 8 саж., когда вытягиваніе затяжки можетъ доходить до 440 пудовъ. Поэтому, части затяжки необходимо соединять шпонками и болтами; а при большихъ пролетахъ, всего безопаснве ихъ двлать желвзными. Съченіе такой затяжки берется круглое или прямоугольное, ширина котораго въ 5 разъ менъе высоты; прочное сопротивление R допускается 320 до 400 пудовъ.

§ 120. Желёзныя стропила растяжной системы. Стропильныя ноги подперты перпендикулярными къ нимъ подкосами, подвещенными струнами.


- 1. Геометрическіе элементы, чер. 1326.

Разстояніе CH затяжки DD до конца C,

$$h_0 = \frac{l_1}{\cos \gamma} \cdot Sin \ (\alpha + \gamma) = \frac{l_1}{Cos\alpha} (tg\alpha + tg\gamma) = l_1 \ (tg\alpha = tg\gamma) \sqrt{1 + tg^2\alpha}.$$

Длина затяжки DD = 2DH.

$$t = \frac{2l_1}{Cos\gamma} \cos{(\alpha + \gamma)} \frac{2l_1}{Cos\alpha} \left(1 - tgatg\gamma \right) = 2l_1 \left(1 - tgatg\gamma \right) \sqrt{1 + tg^2a}.$$



Длина струны

$$CD = \frac{l_1}{\cos \gamma}$$
 if $AD = \frac{l_2}{Cos \beta}$

Длина подкоса

$$ED = l_1 tg\gamma = l_2 tg\beta$$
.

b) Если строинлыная нога AC, подкосомь ED, вь точкв E двлится поноламь, или когда $l_1 \approx l_2 = 1/2l$ п $\beta = \gamma$, то

$$h_0 = \frac{1}{2} c \left(tg\alpha + tg\beta \right) \left(1 + tg^2\alpha \right), tg\beta = \frac{2h_0}{c \left(1 + tg^2\alpha \right)} tg\alpha$$

$$AD = CD = t\alpha = \frac{1}{2Cos\beta} = \frac{1}{2} c \sqrt{\frac{1 + tg^2\beta}{1 + tg^2\beta}} \sqrt{\frac{1 + tg^2\alpha}{1 + tg^2\alpha}}.$$

$$ED = d = \frac{1}{2} l \cdot tg\beta = \frac{1}{2} c \cdot tg\beta \sqrt{\frac{1 + tg^2\alpha}{1 + tg^2\alpha}}, DD = C(1 - tg\alpha \cdot tg\beta) \left(1 + tg^2\alpha \right).$$

- с) Для трехъ-подкосной системы длина каждаго изъ боковыхъ подкосовъ $d_0 = \frac{1}{2} d$, и длина каждой изъ струнъ = $\frac{1}{2} tx$.
 - 2. Одноподкосная система.
 - а) При подраздѣленін поги на неровныя связи l_1 и l_2 будеть: Давленіе на подкосъ $ED \Longrightarrow D.$

Натянутость затяжки.

$$DD, T = \frac{c}{2h_0} P = \frac{P}{2} \cdot \frac{l \cdot Cos\alpha \cdot Cos\gamma}{l_1 Sin(\alpha + \gamma)} = \frac{l}{l_1} \cdot \frac{P}{2(tg\alpha + tg\gamma)}$$

струны
$$CD$$
, $T_1 = \frac{T. \ Sin \ (\alpha - \beta) + D. \ Cos\beta}{Sin \ (\beta + \gamma)}$ струны $AD = T_2 = \frac{T. \ Sin \ (\alpha + \gamma) + D. \ Cos\gamma}{Sin \ (\beta + \gamma)}$

Для произвольнаго съченія верхней связи ноги, взятаго въ разстояніп x, оть конца ея с, продольное давленіе dx и дъйствующій моменть Mx.

$$Lx = T$$
. $Cos + T_1$ $Cos \gamma + \frac{Px}{l}$. $Sin \alpha$

$$Mx = (T. Sin \alpha - T_1 Sin \gamma) x - \frac{P Cos \alpha}{l} \cdot \frac{x^2}{2}.$$

Для произвольнаго сѣченія шижней связи ноги, взятаго на разстояніи x отъ конца ея A

$$Lx = T_2 \cdot Cos^2_1 + \left(1 - \frac{x}{l}\right)P \cdot Sin\alpha.$$

$$Mx = (P \cdot Cos\alpha - T_2Sin\gamma) \cdot x - \frac{P \cdot Cos\alpha}{l} \cdot \frac{x^2}{2}$$

ь) Принимая вертикальное давленіе на подкось $= \frac{1}{2} P$, получимъ

$$D = \frac{1}{2} P. Cos\alpha, T_2 = \frac{P}{2} \left(\frac{l_2 + 2l_1}{l_1} \right) \frac{Cos\alpha. Cos\gamma}{Sin (\beta + \gamma)}$$

$$T_1 = \frac{P}{2} \frac{l}{l_1} \left(\frac{Cos\gamma. Sin (\alpha - \beta)}{Cos\beta. Sin (\alpha + \gamma)} + 1 \right) \frac{Cos\alpha. Cos\beta}{Sin (\beta + \gamma)}$$

Для среднихъ съченій, каждой изъ связей ноги

$$\begin{split} L_1 &= \frac{P}{2} \left[\frac{(l_2 + 2l_1)}{l} \; \frac{Cos \; (\alpha - \beta)}{Sin\beta} - Sin\alpha \right], \\ M_1 &= \frac{Pl_1{}^2 \; . \; Cos\alpha}{8l} \\ L_2 &= \frac{P}{2} \left(\frac{l_2 + 2l_1}{l} \right) \frac{Cos \; (\alpha - \beta)}{Sin\beta}, \; M_2 = \frac{Pl_2{}^2 \; Cos\alpha}{8l} \end{split}$$

с) Для обыкновеннаго случая, когда пога дёлится подкосомъ пополамъ, т. е. когда $l_1 = l_2 = 1/2$ и $\beta = \gamma$, будетъ

$$T = P \frac{Cos\alpha \cdot Cos\beta}{Sin (\alpha + \beta)} = \frac{P}{tg\alpha + tg\beta}, D = \frac{1}{2}P \cdot Cos\alpha$$

$$T_1 = \frac{T_2}{3} \left(2 \frac{Sin (\alpha - \beta)}{Sin (\alpha + \beta)} + 1 \right), T_1 = \frac{8}{4}P \cdot \frac{Cos\alpha}{Sin\beta}$$

$$M_1 = M_2 = \frac{1}{8^2} \cdot Pl \cdot Cos\alpha = \frac{2}{8^2} \cdot Pc$$

$$L_1 = L_2 - \frac{1}{2}P \cdot Sin\alpha, L_2 = \frac{3}{4}P \cdot \frac{Cos (\alpha - \beta)}{Sin\beta}.$$

Если, сверхъ того, $\alpha = \beta$, т. е. струны AD составляють продолжение горизонтальной затяжки DD, то


$$T=1/2$$
 P. $Cotga=1/2\gamma$ P, $T_1=1/2$ T, $T_2=3/2$ T $M_1=M_2=1/2$ P. C, $L_1=L_2-1/2$ P. $Sina$, $L_2=3/4$ $\frac{P}{Sina}$.

d) Для случая (c), разсматривая ногу, какъ цѣльный упругій брусъ, т. е. принимая вертикальное давлепіе на подкосъ =:5/8 P, будетъ

$$D=\frac{6}{6} \ P. \ Cos\alpha, \ T_2=\frac{13}{16} P \frac{Cos\alpha}{Sin_3^2}$$
 $T_1=T \frac{Sin\alpha}{Sin_3^2}-\frac{8}{16} . \ P. \ \frac{Cos\alpha}{Sin_3^2}-\frac{P}{2 Sin_3^2} \Big(\frac{c}{h_0} Sin\alpha-\frac{3}{8} Cos\alpha\Big).$

Натянутость затяжки опредълится по (a или c).

3. Трехь-подкосная система, чер. 1327 (текстъ).



Чер. 1327.

 а) Для обыкновеннаго случая, когда стропильная пога подпертыми точками подраздёляется на 4 равныя связи, будетъ

Давленіе на средній подкосъ *ED*

$$D = 1/2$$
 P. Cosa.

Давленіе на каждый пэт боковыхт подкосовт FG п KL $D_0 = 1/2 D = 1/4 P. Cos <math>\alpha$.

Натянутость струнь EG и LL

$$T_0 = 1/8 P \frac{Cosa}{Sin3}.$$

Струны CG

$$T_1 = T_0 + T_2 = \frac{1}{2} P\left(\frac{3}{4} + \frac{Sin(\alpha - \beta)}{Sin(\alpha + \beta)} \frac{Cos\alpha}{Sin\beta}\right)$$

Струны DG

$$T_2 = 1/2 P\left(1/2 + \frac{Sin (\alpha - \beta) Cos\alpha}{Sin (\alpha + \beta) Sin\beta}\right).$$

Струны $\mathcal{D}L$

$$T_3 = 3/\epsilon P \frac{Cos\alpha}{Sin\beta}$$

Струны AL

$$T_4 = T_0 + T_3 = 7 \beta B P rac{Coslpha}{Sineta}$$

Затяжки $\mathcal{D}\mathcal{D}$

$$T = P \frac{Cos\alpha \cdot Cos\beta}{Sin (\alpha + \beta)} = \frac{P}{tg\alpha + tg\beta}$$

Продольное давленіе z-ой связи ноги, считая нумера z отъ коня

$$Lz = \frac{1}{8}P\left(7\frac{\cos(\alpha-\beta)}{\sin\beta} - (8-2z)\sin\alpha\right)$$

Условіе прочности для нижней связи поги, когда z=4

$$\left(\frac{7 \cos (\alpha - \beta)}{\sin \beta} + \frac{c}{4W_4}\right) \frac{P}{8} \angle R.$$

b) Если струны AD составляють продолженіе горизонтальной затяжки DD, т. е. $\alpha = \beta$, то

$$D = \frac{1}{2} P \cdot Cosa, \ D_0 = \frac{1}{2} D, \ T_0 = \frac{1}{8} P \cdot Cotga, \ T = \frac{1}{2} P \cdot Cotga.$$

$$\{T_1 = \frac{3}{8} P \cdot Cotga, \ T_2 = \frac{1}{4} P \cdot Cotga, \ T_3 = \frac{3}{4} P \cdot Cotga, \ T_4 = \frac{7}{8} P \cdot Cotga.$$

$$L_2 = \frac{1}{8} P \cdot Sina \ (2z - 1 + 7 \cdot Cotg^3a) = \frac{Pf}{8l} \ (2z - 1 + 7\lambda^2).$$

Или натянутости струпъ, выраженныя въ зависимости натянутости затяжки

$$T\equiv {}^{1}/{}_{2}\ P$$
 . $Cotg\alpha = {}^{1}/{}_{2}\ \lambda P$, будуть $T_{0}\equiv {}^{1}/{}_{4}\ T$, $T_{1}\equiv {}^{3}/{}_{4}\ T$, $T_{2}\equiv {}^{1}/{}_{2}\ T$, $T_{3}\equiv {}^{3}/{}_{2}\ T$, $T_{4}\equiv {}^{7}/{}_{4}\ T$

 с) Если въ общемъ случаѣ (а) разсматривать погу, какъ цѣльный упругій брусъ, то будетъ

$$D = \frac{^{29}/_{56} P. Cosa, D_0 = ^{2}/_{7} P. Cosa.}{T_0 = \frac{D_0}{2Sin\beta} = ^{4}/_{7} P. \frac{Cosa}{Sin\beta}, T = \frac{c}{2h} P.}$$

$$T_1 = \frac{(TSina - \frac{^{14}/_{112} P Cosa}{Sin\beta}, T_2 = \frac{(T.Sina - \frac{^{27}/_{112} P. Cosa)}{Sin\beta}}{Sin\beta},$$

$$T_3 = \frac{^{85}/_{112} . P \frac{Cosa}{Sin\beta}, T_4 = \frac{^{104}/_{112} . P \frac{Cosa}{Sin\beta}}{Sin\beta}.$$

4. Геометрическое построеніе напряженія связей. а) Для общаго случая трехъ-подкосной системы, провести AM, перпендикулярно къ AA, CM, EM_2 и KM, параллельно AD; CM_0 параллельно AA; MM_0 параллельно CD; наконець MN и M_2N_2 перпендикулярно къ AC; принявъ затёмъ длину AM за мёру 1/2 P, получатъ

$$D = MN$$
, $D_0 = M_2N_2$, $T_0 = KM_1$,
 $T_1 = EM_2 + KM_1 + MM_2$, $T_2 = EM_2 = MM_2$,
 $T = CM_1$, $T_3 = CM + EM_2$, $T_4 = CM + EM_2 + KM_1$,

$$L_1 = AC + AE + AK - AN - AN_2$$

 $L_2 = AC + AE + AK - AN$
 $L_3 = AC + AE + AK - AN_2$,
 $L_4 = AC + AE + AK$.


Если затяжка DD приближается къ горизонтальной линіи AA, то $M_{\rm o}$ совпадаєть съ $M_{\rm o}$ и значеніе $MM_{\rm o}$ исчезаєть; а потому, при горизонтальныхъ струпахъ AD, совпадающихъ съ направленіемъ затяжки DD измітняются только значенія $T_{\rm o}$ и $T_{\rm o}$, которыя будутъ

$$T_1 = EM_2 + KM_1$$
, if $T_2 = EM_2$.

 Б) Для случая одноподкосной системы, построеніе напряженій остается справедливымь и будеть

$$D = MN$$
, $T = CM_0$, $T_1 = EM_2 + MM_0$, $T_2 = CM + EM_2$
 $L_1 = AC + AE - AN$, $L_2 = AC + AE$.

§ 121. Желъзныя стропила подвъсной системы, чер. 1328 (текстъ). Стропильныя ноги подпираются или раскосами,



подвъщенными вертикальными болтами и затяжкою — инглійская система, или вертикальными стойками, подвъщенными наклонными струнами и затяжкою — американская система.

а) Для англійской системы, или съ раскосами и вертикальными болтами, чер. 1328 (текстъ).

Давленіе на связь ноги

$$Lz = \frac{P\mu}{2} \left(\frac{n+z-1}{n} \right) \sqrt{\lambda^2 + 1}.$$

Натянутость связей затяжки

$$Ts = \frac{P\mu}{2} \left(\frac{n+z}{n} \right) \sqrt{\lambda_2 + \psi_3}.$$

Натянутость болтовь

$$Cz = \frac{P}{2} \left(\frac{n-z-1}{n} \right).$$

Натянутость средняго болта

$$C_0 = P\left(\frac{nn-1}{n}\right).$$

Давленіе на раскосы


$$Dz = \frac{P\mu}{2n} \sqrt{\frac{1-\frac{1}{2} + [(n-z) (1-\frac{1}{2}) - \frac{1}{2})]^2},$$

Длина z-го болта $hz = h_s\left(\frac{n-z}{n}\right)$.

Длина z-го раскоса
$$dz = \frac{f}{n} \sqrt{\lambda^2 + [(n-z) \ (1-\psi)-\psi]^2}$$
.

Натянутости (n-1)-ой и n-ой связей затяжки взаимно равны.

Нумера вертикальныхъ болтовъ измѣняются въ предѣлахъ отъ z=1 до z-(n-2), а діагональныхъ раскосовъ отъ z-1 до z-(n-1).



 b) Для американской системы, или съ вертикальными стойками и подвѣсными струнами, чер. 1329 (текстъ).

Давленіе на связи ноги

$$Lz = \frac{P\mu}{2} \left(\frac{n+z}{n} \right) \sqrt{\frac{\lambda^2 + 1}{\lambda^2 + 1}}.$$

Натянутость связей затяжки

$$Tz = \frac{P\mu}{2} \left(\frac{n+z-1}{n} \right) \sqrt{\frac{\lambda^2 + \psi^2}{\lambda^2 + \psi^2}}.$$

Давленіе на стойки

$$Cz = \frac{P}{2} \left(\frac{n-z+1}{n} \right).$$

Натянутость струнъ

$$Dz = \frac{P\mu}{2n} \sqrt{\frac{\lambda^2 + [(n-z)(1-\psi) + 1]^2}{\lambda^2 + [(n-z)(1-\psi) + 1]^2}}$$

Длина *в*-ой стойки

$$hx = (f - f_0) \left(\frac{n-x}{n}\right) = (1-\psi) \left(\frac{n-x}{n}\right)f.$$

Длина z-ой струны.

руны.
$$dz = \frac{f}{n} \sqrt{\frac{\lambda^2 + [(n-z) (1-\psi) + 1]^2}{\lambda^2 + [(n-z) (1-\psi) + 1]^2}}.$$

Давленіе на (n-1)-ю п на n-ю связи ноги равны.

Нумера вертикальныхъ стоекъ и діагональныхъ струпъ изміняются въ преділахъ отъ Z=1, до Z=(n-1).

Если 1-я связь затяжки, для которой Z=1 горизонтальна и не совпадаеть съ продолженіемь остальныхъ связей ея, то натянутость ея уменьшается и будеть,

$$T_1 = \frac{\lambda P}{2 \left[1 - \psi \left(1 - \frac{1}{n} \right) \right]}$$

с) Условіе прочности поги для объихъ системъ будеть

$$\frac{Ln}{An} + \frac{Pc}{8n^2 Wn} \angle R.$$

Графическое построение напряжений связей.

а) Для системы англійской, провести CM_0 параллельно AA и AM_0 перпендикулярно къ AA; далѣе, CM, FM_1 , EM_2 параллельно AH и соединить K съ M_2 , M_3 и M, и эти послѣднія линіи будуть параллельны, соотвѣтственно KD, EG и FH. Принявъ длину AM за мѣру $^{1/2}$ P и полагая, что каждая нога подраздѣлена не на A, а на n связей, получатъ:

$$Lz = AC + (z - 1)$$
 AK , $Tz = CM + z$ MN
 $Cz = KNn - z - 1$, $Dz = KMn - z + 1$.

Для средняго болта,

$$C_0 = 2 (KN + MM_0).$$

При горизонтальной затяжкь, когда точка H приходится на линіи AA, точка M совпадаеть съ M_0 и MM_0 исчезаеть; следовательно изменяется значеніе для средняго болта и которое будеть

$$C_0 = 2 \cdot K \cdot N$$
.

b) Для системы американской, провести AM перпендикулярно AA, далье CM, FM3, EM2, KM1, параллельно AG; CM0 параллельно AA и MM0 параллельно GC; наконець, KN параллельно AM и соединить N, N3, N2 сь A и эти послъднія линіи будуть параллельны, соотвътственно, струнамь GC, DF, LE. Принявь длину AM за мъру 1/2 P, для случая 4-хъ панелей, получать:

$$L_1 = AC + AK$$
, $L_2 = AC + 2AK$, $L_3 = L_4 = AC + 3AK$

 $T_1 = CM_0, T_2 = CM + MN$

 $T_3 = CM + 2MN$, $T_4 = CM + 3MN$

 $C_1 = 4KN_2 = AM$, $C_2 = 3KN_3 = KN$, $C_3 = 2KN_2 = KN_3$.

 $D_1 = AN + MM_0, D_2 = AN_2, D_3 = AN_2$

При горизонтальной затяжкѣ, точка М совпадаеть съ M_0 и значеніе MM_0 приравнивается нулю.

Примъры. Пусть будеть дана ферма англійской системи съ 3-мя парами раскосовь, на пролеть въ 60 футь. Сѣченіе ноги однотавровое; ширина пояса 3 дюйма; высота сѣченія 38/4 дюйма, считая въ томъ числѣ п толщину пояса въ 8/8 дюйма: толщина ребра или стѣнки 1/2 дюйма.

Сѣченіе раскосовъ однотавровое; для средней пары, иприна пояса въ 23/4 дюйма, высота сѣченія 31/4 дюйма, толщина пояса 3/4 дюйма пребра 1/2 дюйма; для двухъ боковыхъ паръ, иприна пояса 21/2 дюйма, высота сѣченія 21/2 дюйма, толщина пояса 3/4 дюйма и ребра 1/2 дюйма.

Діаметръ средняго болта і дюймъ, первой боковой пары $^8/4''$ и второй боковой пары $^5/8''$. Діаметръ средней связи затяжки і $^1/8$ дюйма, промежуточной $1^1/4''$, у ноги $1^3/8''$.

Пусть сообразно съ среднимъ отношеніемъ, принимаемымъ англійскими строителями, подъемъ фермы 12 футъ, а затяжки 1½ фута, поэтому

$$C = 30 \text{ футь, } f = 12 \text{ футь, } f_0 = 1^{1/2} \text{ футь}$$

 $h_0 = f - f_0 = 10^{1/2} \text{ ф., } n = 4, \lambda = \frac{80}{12} = 2.50,$
 $\mu = \frac{12}{10^{1/2}} = \frac{8}{7}, \varphi = \frac{1^{1/2}}{12} = \frac{1}{8}.$

Длина стропильной ноги $l=\sqrt{30^2+12^2}=\sqrt{1044}=32,311$ футъ и затяжки = $\sqrt{30^2+1,5^2}=\sqrt{902,25}=30,038$ футъ; или длина каждой изъ связей послъдней, 1-й и 2-й=7,500 ф., а 3-й=15,010 ф.

далье, длина раскосовъ

$$dz = \frac{12}{4} \sqrt{\frac{2.5^2 \left[(4-z)^{-7}/8 - \frac{1}{8} \right]^2}{2.5^2 \left[(4-z)^{-7}/8 - \frac{1}{8} \right]^2}} = \frac{3}{8} \sqrt{\frac{400 + \left[(4-z) - 7 - 1 \right]^2}{400 + \left[(4-z) - 7 - 1 \right]^2}}$$
 ФУТЪ, болтовъ, $hz = \frac{1}{4} \times 10.5 \ (4-z) = 2.625 \ (4-z)$ ФУТЪ, пли

$$\begin{array}{rcl}
 & \pi p \pi & z = 1 & = 2 & = 3 \\
 & dz = 10,607 & = 8,945 & = 7,830 \\
 & hz = 7,875 & = 5,25 & = - ФУТЪ.
 \end{array}$$

Если стропила размѣщены въ разстояпін 7 ф. одно отъ другого, то на погон. саж. ноги приходится нагрузки въ 45 пуд. или на всю ногу = $^{45}/_{7} \times 32,311 = 208,7$ или 208 пудъ.

Поэтому для напряженій связей будеть

$$Lz=\frac{1}{7}\sqrt{\frac{7,25}{3+z}}$$
 $P=0,3846546$ $(3+z)$ $P=80$ $(3+z)$ пул. $Tz=\frac{1}{56}\sqrt{\frac{401}{401}}$ $(4+z)$ $P=0,357589$ $(4+z)$ $P=74,3785$ $(4+z)$ пул. $C=\frac{1}{9}$ $(3-z)$ $P=26$ $(3-z)$ пуль. $Dz=\frac{1}{6}$ $P\sqrt{\frac{400}{400}+[(4-z)$ $7-1]^2}=3,7143\sqrt{\frac{400}{400}+[(4-z)$ $7-1]^2}$ пул.,

или при

$$z=1$$
 2 3 4
 $Lz=320$ 400 480 560 нул.
 $Tz=317,80$ 446.277 520,65 520,65 пуд.
 $Cz=52$ 26 — пуд.
 $Dz=105,00$ 88.60 77,50 — пул.

Натянутость средняго болта,

$$C_0 = \frac{1}{4} \times 208 \ (4 \times 8/7 - 1) = 185.70 \ пул.$$

Если принять прочное сопротивленіе жельза разрыву въ 240 пуд., то діаметръ болтонъ: средняго — і дюйм., а боковыхъ — ⁹/16 и ³/8 дюйма; а связей затяжки, і ⁹16, і ¹¹/16 и і ³/4 дюйм.; послѣдніе размѣры болѣе принятыхъ строптелемъ; но въ разсчетѣ подъемъ конька и затяжки, а также разстояніе между фермами п разсчетная нагрузка избраны приблизительно, за неимѣніемъ указаній.

Свченіе раскосовь, перваго = $2^3/4 \times 3/6 + 1/2 \times 2^7/6 = 2^{15}/32$ кв. дюйм., а боковых ь = $2^1/2 \times 3/6 + 1/2 \times 2^1/8 = 2$ кв. дюйм.; отношеніе длины къ сторонії свченія, по которой всего скорье можеть произойти перегибъ, для раскоса перваго = $\frac{10,606 \times 12}{2,75} = 46$ и для боковых ь = $\frac{8,945 \times 12}{2,5} = 45$.

Повъряя прочность раскосовь, какъ подвъшенныхъ стоекъ, когда $\lambda = l$, имьють для разсматриваемаго съченія, при отношеніи $\frac{\lambda}{D} = 45$, временное сопротивленіе раздробленію въ 319 пуд. нли прочное въ 50 до 60 пуд., слъдовательно прочность раскосовъ совершенно обезпечена, потому-что напряженія ихъ на кв. дюймъ = $\frac{105.06}{2,50} (= 42$ пуд. и $\frac{88.60}{2} = 44,30$ пуд.

Остается провърить прочность ноги. Предварительно слъдуетъ разсчитать моментъ сопротивленія съченія ноги. Сумма моментовъ площадей пояса пребра, относительно нижней кромки послъдняго, $= \frac{8}{8} (3^8/4 - \frac{8}{16}) + \frac{27}{16} \times \frac{27}{16} = \frac{1755}{256}$ куб. дюйм.; и какъ площадь съченія

$$A=3 \times \frac{3}{6} + \frac{1}{2} (3^{8}/4 - \frac{3}{6}) = \frac{45}{16}$$
 кв. дюйм.,

то разстояніе центра тяжести съченія до нижней кромки $=\frac{1755}{256}\times\frac{10}{45}=\frac{351}{143}=2,438$ дюйм. и до верхней кромки пояса =3,75-2,438=1,312 дюйм.; далье моменть инерціи съченія, относительно неизмъняемой оси $J=\frac{3}{3}(3\times1,312^3+\frac{1}{3}\times2,438^3-2,50\times0,973^8)=\frac{1}{3}\times11,964=3,988,$

въ дюйм, и моментъ сопротивленія относительно наиболѣе сжатыхъ волоконъ пояса.

$$W_2 = \frac{J}{V^2} \frac{3.988}{1.312} = 3.04$$
 куб. дюйм.

Поэтому наибольное напряженіе матеріала нижней связи ноги, $K = \frac{500}{48/16} + \frac{208 \times 30 \times 12}{8 \times 16 \times 3.04} = 100, 10 + 102.40 = 301.50 нуд. на кв. дюйм. или прочность ноги необезнечена.$

Если положить разстояніе между фермами въ 6 футь, то наибольшее напряженіе матеріала поги $= \frac{6}{7} \times 391,50 = 335,60$ пуд. на кв. дюймъ, что допустить еще возможно. Для разсматриваемой фермы, строителями допущено разстояніе въ 5 до $6^2/s$ фута.

Зная съченія и длины связей, легко опредълпть въсъ фермы, умпожая съченія на длину ихъ связей, и на въсъ кубической едпищы матеріала.

Такъ, принимая вѣсъ кубич. дюйма желѣза = 0,308 фунт. получатъ вѣсъ погон. фута стропильной поги = $^{45}/_{16} \times 12 \times 0,308 = 10,40$ фунт. раскосовъ перваго = $2^{15}/_{32} \times 12 \times 0,308 = 9,12$ фунт. и боковыхъ = $2 \times 12 \times 0,308 = 7,40$ фунт.; иѣсъ круглыхъ частей найдется по таблицамъ.

Поэтому вѣсъ ноги = $10,40 \times 32,311 = 336$ фунт. раскосовъ, перваго = 9,12 = 10,607 = 97 фунтовъ; боковыхъ = 7,40(8,945 + 7,830) = 124 фунта средняго болта = $2,903 \times 10,50 = 30,50$ фунт., боковыхъ = $1,633 \times 7,875 = 12,90$ фунт. и = $1,134 \times 5,25 = 6$ фунт. связей затяжки, средней = $3,674 \times 7,509 = 27,60$ фунт., промежуточной = $4,536 \times 7,509 = 20,50$ фунт. и конечной = $5,488 \times 15,018 = 82,50$ фунт. или полный вѣсъ полуфермы =737 фунт.=18 пуд. 17 фунт. и пѣльной фермы = $2 \times 700,50 + 30,50 = 1443,50$ фунт. = 36 пуд. $3^{1}/2$ фунт.

Принимая въ разсчетъ вѣсъ соединеній, получатъ вѣсъ фермы = $105 \times 1443,50 = 1517$ фунт. = 37 пуд. 37 фунт.

2. Пусть дана будеть ферма *американской* системы съ 3-мя парами вертикальныхъ стоекъ, цроектированная для желъзной крыши, при разстояни между фермами въ 7 футъ.

Пролеть фермы 20 = 50 футь;

Подъемъ коня f = 12 футъ;

Затяжка горизонтальна.

Сѣченіе ногъ одпотавровое, ширина пояса з дюйма, высота сѣченія 3½ дюйма, толщина пояса и ребра ½ дюйма. Сѣченіе двухъ среднихъ паръ вертикальныхъ стоекъ крестовое 2 дюйма въ стороиѣ, а крайней, круглое, діаметромъ въ 1 дюймъ.

Діаметръ средняго болта ½ дюйма; діаметръ струнъ, первой ¾ дюйма, промежуточной и крайней № дюйма. Діаметръ связей затяжки, первой и второй 1½ дюйма, а третьей и крайней 1½ дюйма. Толимна каждой накладки, посредствомъ которой затяжка связывается съ ногою, ½ дюйма;

діаметрь болта но затяжкѣ $1\frac{1}{2}$ дюйма, а каждаго изъ 3-хъ болтовь въ накладкахъ на ногѣ, помѣщенныхъ на средниѣ высоты ребра ногѣ, $\frac{3}{4}$ дюйма; въ конькѣ ноги связываются также посредствомъ двухъ накладокъ; діаметрь болта, связывающаго съ шими ногу, $1^{4}/2$ дюйма.

Ферма опирается на металлическую доску округленными ребрами накладокъ поги; опорная доска, при 8 дюйм, д ишы, имъетъ 1 дюймъ надешя къ наружной стороиъ.

Поэтому будеть:

$$U = 28$$
, $f = 12$, $f_0 = 0$, $h_1 = f = 12$, $h = 4$, $h_2 = 38/12 = 7/3$.

Какъ фермы разм'ящены на разстояни 7 футь, то грузь на ногу....196 пуловы и потому, будеть.

$$Lz = 4z \sqrt{58} (4+z) P = 0.317234 (4+z) P = 62.1955 (3+z)$$
 пуд. $Tz = 2(3+z) P = 7z (3+z) P = 57.1667 (3+z)$ пуд. $Cz = 4/s P (5+z) = 24.5 (5+z)$ пуд.

$$Dz = 1/24 P \bigvee 49^{-1} 9 (5-z)^2 = 8,1667 \bigvee 49 + 9 (5-z)^2$$
 пуд. при $z = 1$ 2 3 4 4 $Lz = 310.10$ 373,17 435,37 пуд. $Tz = 228.67$ 285,83 343,00 400,17 пуд. $Cz = 98$ 73.50 49.00 — пуд. $Dz = 113.45$ 93,11 75,29 — пуд.

Поэтому, при R=240 нул., діаметры связей затяжки будуть соотніственно: $1^{4}/4$, $1^{4}/4$, $1^{4}/6$ и $1^{4}/2$ дюйм., а подвієныхь струпь 3/4, $1^{4}/6$ и 5/8 дюйма, разміры, совпадаюціє почти съ принятыми строителемь.

Площадь съченія ноги $= 3 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{2} = 3$ кв. дюйм.: моменть съченія относительно нижней кромки ребра $= \frac{8}{2} \times 3^{1/4} + \frac{5}{2} \times \frac{57}{8}$ куб. дюйм. и разстояніе нентра тяжести съченія до этой кромки $= \frac{57}{8} \times \frac{1}{8}$ $= \frac{57}{24} = 2,375$ дюйм. и до верхней кромки пояса = 3,5 - 2,375 = 1,125 дюймовъ.

Моментъ инериіл съченія, относительно неизмъляемой оси = -1/3 (3 \times 1,125 3 \times $^4/2$ \times 2,375 3 -2.5 \times 0,625 3) \sim

 $1.3 \times 10.359375 = 3.453125$ въ дюймахъ и моментъ сопротивления, относительно ежатыхъ волоконъ пояса, $1P_2 = \frac{3.453125}{1.125} = 3.06944$ куб. дюйм.

Поэтому, наибольное напряженіе матеріала поги $K = \frac{435.37}{3} + \frac{196 \times 28 \times 12}{8 \times 16 \times 3.06944} = 145.10 + 167,60 = 312.70 пуд. на квадр. дюймь, пли прочность поги обезнечена.$

Дляна крайней стойки круглаго съченія — 3 тута; отношеніе дляны къ діаметру — $\frac{3 \times 12}{1}$ — 30 и потому прочное сопротивленіе такой стойки — 70 до 90 пудовъ на кв. дюймъ: образующееся же на стойкѣ напряженіе — $\frac{49}{0.7854}$ — 62,40 пул. на квадр. дюймъ, или прочность ся обезнечена.

Разсмотрѣнная верма проектирована Г. Е. Паукеромъ для строниль царскосельскаго дворца.

§ 122. Общіе разміры связой обынновенных желізных стропиль.

- 1. Фермы размѣщаются па разстоянін, средина отъ средины въ 5—7 футъ. Число подкосовъ, стоекъ п раскосовъ, т. е. число подпертыхъ точекъ опредѣляется такъ, чтобы на каждые 7 пог. фут. ноги приходплась одна подпертая точка; и вообще чѣмъ этихъ точекъ болѣе, тѣмъ труднѣе установить ногу такъ, чтобы она опиралась равномѣрно на всѣ эти точки, что принято въ основаніи разсчета напряженія связей; а потому слѣдуетъ избѣгать стропилъ сложной конструкціи, придавая связямъ простѣйшихъ фермъ большіе размѣры.
- 2. На стропильныя ноги, обыкновенно идеть тавровое жельзо; иногда также, при большихъ иролетахъ, иога склепывается изъ двухъ полосъ угловаго жельза, съ прокладкою между пими чугуннаго или деревяннаго бруса. Для удобной сборки съ ногою связи, ребро съченія должно быть высотою въ 3 до 4 дюйм., при толщинъ въ 3/8 до 1/2 дюйма. Верхніе коицы ногъ входять въ чугунпый башмакъ пли сръзаются у коня и связываытся посредствомъ пакладокъ и болтовъ.

На подкосы, стойки и раскосы идетъ жельзо—полосовое въ одпу полосу или же въ двъ, по одиой съ каждой стороны ноги; однотавровое, въ одну полосу, подпирая ногу ребромъ, или же въ двъ полосы, склепапныя взаимио поясами, подпирающими иогу; угловое жельзо одиночное и двойное, въ 2 полосы и проч.; иногда связи эти отливаются изъ чугуна съ крестовымъ или круглымъ съченемъ.

Струпы имъютъ круглое или квадратное съчение.

Затяжка, для болье удобнаго соединения ея съ связями фермы, иногда бываетъ въ 2 полосы полосоваго жельза; иногда же склепывается изъ котельнаго жельза съ горизон-

тальнымъ поясомъ. Консцъ стропильной ноги связывается съ затяжкою посредствомъ клиньевъ или болтовъ, пропущенныхъ чрезъ накладки, связанныя съ концомъ затяжки; или, наконецъ, пога входитъ въ чугунный башмакъ, связываемый съ затяжною посредствомъ клиньевъ, болтовъ или кольца съ обратными винтовыми наръзами, которое допускаетъ подвинчиваніе затяжки, при измѣненіи ея длины отъ вліянія температуры; вслѣдствіе этой-же причины, ферма должна имѣть свободное движеніе на своихъ опорныхъ плоскостяхъ. Подвъсныя струны и болты на верхнемъ концѣ имѣютъ вилку, которою онъ подвъшиваются, посредствомъ болта къ стропильной ногъ, а на нижней винтовой наръзъ, посредствомъ котораго гайки связываются съ подкосами и затяжкою.

Размъры соединительныхъ болтовъ должны быть достаточны для прочнаго сопротивленія ихъ переръзыванію.

Соединенія связей располагаются такъ, чтобы продолженныя оси соединенныхъ связей пересъкались въ одной точкъ; иначе, въ этихъ мъстахъ связи будутъ подвержены не только сжатію и вытягиванію, но и изгибу, что не выгодно для ихъ прочности.

На ръшетины идетъ желъзо угловое или полосовое; разсчитываются какъ брусья, закръпленные обоими концами.

- 3. Наибольшее напряженіе матеріала стропильной ноги не должно превышать 320 пуд.; для раскосовъ, подкосовъ, т. е. для связей, подверженныхъ сжатію, можно принять обращая вниманіе на относительную длину для жельза 200 до 240, а для чугуна 300 пуд.; въ обратномъ же случав, ие слъдуетъ принимать, свыше 60 до 80 пуд. для жельза и чугуна.
- 4. По урочному на стропильныя работы положению полагается жельзо:

На стропильныя ноги — полосовое, шириною 3 дюйма, толщиною отъ 1/2 до 5/8 дюйма:

На конекъ — полосовое, шириною до $3^3/_4$ дюйма, толщииою отъ $5/_8$ до $3/_4$ дюйма.

На упорныя стойки (подкосы, стойки и раскосы)—круглое, отъ I-го до I¹/4 дюйма.

На стяжки или струны и бабки — круглое, отъ ⁷/в до I ¹/₄ дюйма.

На заклепки и болтики — круглое отъ 1/2 до 1/8 дюймъ. На гайки и планки — полосовое, шириною отъ 2-xъ до $2^{1/2}$ дюйм.; толщины отъ 1/2 до 3/4 дюйма.


На обръщетку, при разстояніи между стропилами отъ 2 до 3-хъ аршинъ— узкополосное, шириною въ $^3/_4$ до $^1/_2$ дюй-мовъ, толщиною въ $^1/_2$ дюйма.

5. Въ концѣ IV-го тома на стран. 31 — 36, для облегченія разсчетовъ стропильныхъ фермъ приведены таблины: № 25, для разсчета нагрузки стропильныхъ фермъ собственнымъ въсомъ; № 26, для разсчета полной нагрузки па единицу площади горизонтальной проекціи крыши; № 27, данныя относительно существующихъ жельзныхъ стропилъ надъ зданіями Александровскаго завода Николаевской желбзной дороги; № 28, размъры и въсъ обръщетки изъ угловаго жельза; № 20, высъ жельзныхъ стропильныхъ фермъ системъ англійской и бельгійской. На таблицѣ № 30, размѣровъ связей подвъсной англійской системы, даны размъры связей фермъ, при пролетахъ въ 20 до 60 футъ, взаимиомъ разстояніи фермъ въ б футъ и обыкновенномъ кровельномъ матеріаль, принимая для пролетовъ въ 20 до 30 футъ, одну пару раскосовъ, для пролетовъ въ 30 до 40 футъ — двѣ, а для пролетовъ въ 40 до 60 футъ — три пары раскосовъ.

Раскосы тавроваго, а затяжки и подвъсные болты круглаго съченія; въ послъднихъ (б-ой столбецъ) круглое съченіе замънено соотвътственнымъ-прямоугольнымъ, болъе удобнымъ для соединеній.

Стропильныя ноги, при пролетахъ въ 20 до 50 футъ, однотавроваго съченія, чер. 1330 (текстъ), а при пролетахъ въ 50 до 60 футъ, для большей жест-

кости, составлены изъдвухъ полосъ двойнаго — угловаго желъза, чер. 1331 (текстъ) промежутокъ между ребрами которыхъ, шириною въ 1 ½ до 2 дюймовъ, проложенъ деревяннымъ брусомъ, стянутымъ съ ребрами заклепками; избъгая употреб-



Чер. 1330. Чер. 1331.


ленія дерева, можно проложить промежутокъ чугунными распорками, связывая ихъ съ ребрами посредствомъ болтовъ съ гайками. Подъемъ коня принять въ 1/s пролета, а затяжки въ 1/s подъема коня или отношеніе $\psi = 1/s$ и p = 7/s.


§ 123. Купольныя желёзныя стропила.

- 1. Общія условія равновисія купольних поверхностей.
- а) Купольною поверхностью вообще пазывается поверхность вращенія, образуемся плоскою кривою, вращающеюся около вертикальной оси оу, чер. 1332 (таксть), имбющая вѣсь р на единицу поверхности и обладающая упругостью.

Начало осей координать ох и оу находится въ полюсь или верший купольной поверхности: производящая кривая y = f(x) образуеть одинъ изъ ея меридіановь, а каждая точка этой кривой ири вращеніи описываеть дугу параллельнаго круга.

b) Для произвольного элемента поверхности, толишною = 1, съ координатами x, y, элементовъ кривой ds, радіусомъ кривизны q, дли-





Чер. 1333.

ною нормальн. > и длиною касательной t, которая составляеть сь горизонтомь уголь a, силы дъйствующія на единицу длины, по меридіану A и по параллельному кругу B, будуть p. $Cosa + \frac{A}{q} + \frac{B}{r} = 0$ $pSina + \frac{dA}{ds} + \frac{A - B}{t} = 0$; далье

$$A \times Cosa = \int_{0}^{s} Bds, \quad Ax \quad Sina := -\int_{0}^{s} px \, ds.$$

- 2. Условія равновькім шароваю купола.
- а) Если производящая дуга круга съ радіусомъ v, то x = v $Sin\alpha$, $s = v\alpha$, v = q = v; и принимая въсъ p на единицу поверхности постояннымъ, будетъ:

$$A = pr \left(\frac{1 - Cos\alpha}{Sin^2\alpha}\right) = -\frac{pr}{1 + Cos\alpha}$$

$$B = -pr \cdot Cos\alpha - A = pr \left(\frac{1}{1 + Cos\alpha} - Cos\alpha\right).$$

Значеніе A всегда отринательно, или по направленію меридіана всегда образуєтся сжатіє. Это давленіе у полюса $A = -\frac{n}{2} pr = B$, одинаково по всёмъ направленіямъ, съ увеличеніемъ угла α возрастаєтъ и на экваторA = -pr и направлено отвёсно сверху винаъ.

Вначеніе B у полюса равно A и слітдовательно около этой точки, по направленію параллельнаго круга, образуєтся сжатіє — 1/2 р ν ; съ увеличеніємь угла α ; B уменьшаєтся, переходить черезъ пуль и на экваторі $B = -A = \rho \nu$ образуєть вытягивающую силу, равную но величний давленію A.

Значеніе B переходить черезь нуль на нараддельномъ круг $\mathfrak t$, для котораго

$$Cos^2\alpha + Cos\alpha = 1$$
, that $Cos\alpha = -\frac{1}{2} - \sqrt{\frac{5}{4}} = 0.018$, $Sin\alpha = 0.780$, if $\alpha = 51^{\circ}.50^{\circ}$.

- b) Ка ответительному поризоптально шаровому куполу следуеть приложить только силы, соответствующія лі по направленію и величине. Эти силы имеють составляющія вертикальныя, равныя вёсу купола, образующіяся оть противудействія опорной его плоскости и, если куполь не полушарь, также горизоптальныя, лісья, уничтожаемыя или кольцомь одинаковаго діаметра съ куполомь, го, и въ которомь, при радіусномь давленіи лісья, должна образоваться касательная сила слісова, или опорными стенами, производящими на погонную единицу обреза купола горизоптальное давленіе, лісья.
- с) Если напряжение на единицу площади параллельнаго круга будетъ значительно, то у этого круга толщина купола увеличивается; при каменныхъ куполахъ, эта добавочная кладка нифетъ видъ вертикальнаго цилиндрическаго кольца, выведеннаго непосредственно на опорной плоскости купола.

Если въ нижней части купола помѣщаются окна, то часть кунола надъ окнами строится какъ нлоскій куполь, съ необходимымъ для него опорнымъ кольцомъ, ниже ряда оконъ располагается второе такое кольцо, а поясъ оконъ разсчитывается какъ каркасъ колѣнчатой системы (4).

d) Если въ верицић купола имћется отверстіе для фонаря, кольцо котораго, радіусомъ x_0 , отвѣчаетъ центральному углу x_0 , и кромѣ того несетъ грузъ q на погонную единицу обрѣза, то

$$\begin{split} A = & -\frac{qx_0}{vSin^2\alpha} + pv\left(\frac{Cos\alpha - Cos\alpha_0}{Sin^2\alpha}\right); \\ B = & \frac{qx_0}{vSin^2\alpha} - pv\left(\frac{Cos\alpha - Cos\alpha_0}{Sin^2\alpha} + Cos\alpha\right); \end{split}$$

или на верхнемъ обрѣзѣ, для котораго $\alpha = \alpha_0$,

$$A_0 = -\frac{q}{Sina_0}, B = \frac{q}{Sina_0} - prCosa_0;$$

На экваторъ, для котораго $a=1/2\pi$, $A=\frac{qa_0}{r}-prCosa_0$,

$$B = \frac{qx_0}{r} + prCosa_0.$$

Если обрѣзъ отверстія фонаря нагружень, то всегда на немъ располагается кольцо, принимающее нагрузку и передающее давленіе послѣдней на купольную поверхность. Радіусное противодѣйствіе этого кольца образуеть съ q равнодъйствующую A_0 , по направленію a_0 , и будсть потому $ACosa_0$ или $qCotga_0$ Его касательное давленіе поэтому будеть

$$x_0 A_0$$
 Сов z_0 или $x_0 q$ Со $t g z_0$.

- 3. Условія равновисія плоских куполовь.
- для плоскихъ куполовъ, которыхъ стрѣла f, сравнительно съ пролетомъ 2c, незначительна, можно принять собственный вѣсъ и нагрузку равномѣрно распредѣленными по горизонтальной проекціп купола.

Поэтому B будеть соответствовать уже не единине дуги, а единице абсинссы и заменится на T, котораго величина определяется уравненісмь.

$$Bds - T dx$$
.

Далве, A въ вычисленін замьняется его горизонтальною составляющею $ACos\alpha = Q$ и потому $ASin\alpha = Qtg\alpha$.

При такихъ положеніяхъ, по (1) будеть

$$Q = \frac{1}{x} \int_{-0}^{x} T dx$$
, $Qtyz = Q \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x} \int_{-0}^{x} px dx = -\frac{px}{2}$.

- b) Если производящих кримах обыкновеннах нарабола, вида $y=\frac{f}{c^2}\,x^2$, то матеріаль купола, по каждому изъ направленій, будеть сжать съ напряженіемь $T=Q=-\frac{fc^2}{4f}$ на погон. единицу.
- с) Если производящая кривая кубическая парабола, вида $y=\frac{f}{c^2}\,x^3$, то во всёхъ точкахъ, при равномёрно распредёленной нагрузків, силы, дійствующія по паправленіямъ параллельныхъ круговъ будутъ равны нулю. Остающаяся сила, направленная по радіусу, $Q=\frac{bc^2}{6fx}$, уменьшается съ разстояніемъ оть оси вращенія. У полюса давленіе Q безконечно велико; и потому около полюса слідуеть помінцать или отверстіе фонаря съ нагруженнымъ кольцомъ или же выводить эту среднюю часть, какъ обыкновенный пораболическій куполь.
- d) Теоретически, на куполъ но кубической параболѣ ндетъ ²/₃ матеріала такого же купола по обыкновенной параболѣ.
 - 4) Условія равновіжія кольичашаго купольнаго каркаса.
- а) Каркасъ купола состоить изъ отдѣльныхъ связей, колѣнъ, расположенныхъ по направленіямъ главныхъ силъ, образующихся при равномѣрно распредѣленной нагрузкѣ; поэтому связи эти располагаются по направленіямъ меридіановъ (стропильныя ноги) и перпендикулярно къ нимъ, по направленіямъ параллельныхъ круговъ (кольца).

Для предупрежденія обрушенія такого каркаса, связаннаго въ сочлененіяхъ связей шарнпрами, при д'ятствін односторонней нагрузки, въ кліткахъ его поміщаются раскосы. b) Предъльныя напряженія связей каркаса образуются при слѣдующихъ условіяхъ;

Ноги подвергаются наибольшему давленію, когда куполь несеть наибольщую нагрузку.

Каждое кольцо подвергается наибольшему вытягиванию или наименьшему давлению, когда лежащая внутри его часть купола несеть наибольшую нагрузку, а самое кольцо съ своимь поясомь остается пенагруженнымъ.

Раскосы между двухъ погъ подвергаются наибольшему вытягиванію, когда половина купола, съ одной стороны діаметра, проходящаго черезъ середины раскосовъ, несетъ наибольшую нагрузку, а другая его половина не нагружена.

Пусть для купола, по меридіальному свченію, чер. 1332-1333 (текстъ).

r и y — радіусы и ординаты колець.

углы наклоненія колѣпъ стропильной поги къ горизопту.

углы наклоненія раскосовъ къ строппльной ногъ.

p и k — вѣса и временныя нагрузки купола на каждую изъ подушекъ строинльныхъ ногъ.

L — давленія на связи или кол \pm на ног \pm .

T и D — напряженія колець и раскосовь.

 $V_{\rm cli} Q$ — вертикальныя и горизонтальныя, составляющія давленія L — ноги.

 $\varphi = \frac{\pi}{n} = \frac{180^0}{n}$ половина центральнаго угла между меридіональными плоскостями двухъ смежныхъ ногъ.

п — число строипльныхъ погъ купола.

Напряженія вытягивающія получаются съ (†·), а сжимлюція давленія съ (—).

При равномърной нагрузкъ всего купола, напримъръ, его собственнымъ въсомъ p, для связей съ нумеромъ z, ведя счетъ z отъ отверстія фонаря, будетъ,

$$V.z = p_1 + p_2 + p_3 + \dots + pz$$
, $Qz = Vz$. $Cotgaz$.
$$Lz = -\frac{Vz}{Sinaz} = -\frac{Qz}{Cosaz}$$
,
$$Tz = \frac{Qz - 1 - Qz}{2Sin\varphi} = -\frac{Vz - 1 \cdot Cotgaz - 1 - Vz \cdot Cotgaz}{2Sin\varphi}$$

Для предальных в напряженій связей колець, соотватствующих одной временной нагрузка K, будеть

$$min$$
 . $Tz=-rac{Kz\cdot Cotgaz}{2Sin\varphi}$ max . $Tz=rac{(K_1+K_2+\ldots+Kz-1)\;(Cotgaz-1-Cotgaz)}{2Sin\varphi};$ далье,
$$Dz < rac{K_1+K_2+\ldots+Kz}{Sinaz\cdot Cosoz}.$$

Если давленіе всьхъ кольнь поги должно быть одинаково, т. е.

$$L_1 = L_2 - L_3 = \dots = L, \text{ TO}$$

 $Sin\alpha z + \frac{p_1 = p_2 - \dots + p_Z}{L}$

d) Если определять прямо предельныя напряжения связей по нагрузкамъ на целье пояса P собственнымъ ихъ весомъ и R = (P+K) полнымъ грузомъ, то при m — кольцахъ купола будетъ,

$$Lz = -\frac{K_1 - R_2 + \dots - Rz}{nSinaz}$$

$$T_1 = \frac{L_1 Cos x_1}{2Sin \varphi}, \quad Tm = -\frac{Lm + 1 Cos x_m - 1}{2Sin \varphi}.$$

$$max. \quad Tz = -\frac{(R_1 + R_2 + \dots + Rz - 1 + Pz) Cot gaz}{2n Sin \varphi}.$$

$$= \frac{(R_1 + R_2 + \dots + Pz - 1) Cot gaz + 1 - (R_1 + R_2 + \dots + Rz - 1 + Pz) Cot gaz}{2n Sin \varphi}.$$

$$= \frac{(P_1 + P_2 + \dots + Pz - 1) Cot gaz + 1 - (P_1 + P_2 + \dots + Pz - 1 + Rz) Cot gaz}{2n Sin \varphi}.$$

$$= \frac{(R_1 + R_2 + \dots + Rz) - (P_1 + P_2 + \dots + Pz)}{2n Sin \varphi}.$$

$$Dz < \frac{(R_1 + R_2 + \ldots + Rz) + (P_1 + P_2 + \ldots + Pz)}{n \cdot Sina \cdot Cos \delta z}.$$
 Есян среднее напряженіе кольца должно быть равно нулю, или тах.

Tz i min. Tz = o, то для угла паклопенія z-ой связи ноги,

Cotgaz = Cotgaz =
$$1 \frac{(P_1 + P_2 + \ldots + Pz - 1) + (R_1 + R_2 + \ldots + Rz - 1)}{(P_1 + P_2 + \ldots + Pz - 1) + (R_1 + R_2 + \ldots + Rz)}$$

или каждый послёдующій уголь az опредёляется по его предъпдущему az=1.

5. Общіе размъры купольных в каркасовь.

Каркасъ долженъ состоять изъ возможно меньшаго числа отдёльныхъ связей, возможно большаго поперечнаго свченія. Число стропильныхъ ногъ избирается только самое необходимое, при которомъ обръщетка, безъ усложненія ея конструкцін, въ состояніи выносить грузъ кровли. Число колецъ, обыкновенно самое незначительное, такъ какъ клѣтки между ногами и кольцами, вслъдствіе расположенія раскосовъ, не могутъ быть слишкомъ неправильнаго вида.

Купольные каркасы, съ пролетами въ 100 и 150 футъ, имѣютъ отъ 16 до 24 потъ, при 4 до 6-ти кольцахъ, считая въ томъ кольца фонаря и опорное.

Стръла плоскаго купола принимается въ 1/в до 1/в пролета.

Общее замльчаніе о разечеть фермі (реберя) купольных кровель. Часть купольной поверхности между двумя меридіональными плоскостями, проведенными черезь смежныя фермы, соотвітствуєть нагрузків на эти фермы; и, слідовательно, нагрузки на отдільныя подушки или панели каждой изъ послідних в пропорціональны отрізкамь дугь параллельных круговь, отсіжающихь эти подушки или панели.

Эти дуги пропорціональны радіусамъ или разстояніямъ подущекъ

отъ вертикальной оси вращенія; и, слѣдовательно, если принять нагрузку подушки, съ радіусомъ врашенія — r. за единину или за p, то нагрузка другой такой подушки, находященся на разстояніи r отъ оси вращенія, будеть rp; а потому, достаточно знать нагрузку одной какой либо подушки; нагрузки же на остальныя найдутся измѣреніемъ ихъ радіусовъ.

Примъръ. Пусть будеть данъ каркасъ, ностроенный на правильномъ 8-ми угольникъ и меридіональное съченіе котораго представляеть половину правильнаго 18-ти угольника. Далѣе нагрузка дъйствуеть только въ точкахъ сочлененія связей и эти точки лежатъ на полушарѣ, радіусомъ въ 5 сажень и поверхностью = $2\pi r^2 = 2 \times 3.1416 \times 5^2 \times 157.08$ квадр. саж. и если полная нагрузка на квадр. саж. этой поверхности = 50 пуд.. то сумма нагрузокъ всѣхъ подушекъ кунола = $50 \times 157.08 = 7854$ пуда.

Эта полная нагрузка распредвляется на отдельныя, соотевтствующія кольцамь, группы нагруженныхь точекь такого рода, что суммы нагрузокь отдельныхь колець можно принять почти пропорніональными радіусамь, описанныхь около колець круговь, за исключеніемь шжняго кольца, для котораго въ разсчеть вводится только половина соответствующаго пояса, следовательно также только половина определенной такимь образомь нагрузки.

Радіусы этихъ 5-ти круговъ будуть:

$$r_1 = r$$
. Sin. $10^\circ = 5 \times 0.17365 = 0.8682$ саж. $r_2 = r$. Sin. $30^\circ = 5 \times 0.5 = 2.5$ саж. $r_3 = r$. Sin. $50^\circ = 5 \times 0.76604 = 3.8302$ саж. $r_4 = r$. Sin. $70^\circ = 5 \times 0.93600 = 4.6984$ саж. $r_6 = r$. Sin. $90^\circ = 5 \times 1 = 5$ саж.

Если μ — коэффиціенть пропорціональности, соотвътствующій радіусу, равному единців, то для μ — получаєтся уравненіе

$$0.8682 \mu + 2.5 \mu + 3.8302 \mu + 3.6984 \mu + \frac{5}{2} \mu = 7854;$$

или 14,3968 $\mu = 7854$, откуда $\mu = 545,55$ пуда.

Поэтому, нагрузки отдъльныхъ колецъ, будутъ:

$$\mu r_1 = 545,55 \times 0,8682 = 473$$
 пуда.
 $\mu r_2 = 545,55 \times 2,5 = 1364$ "
 $\mu r_3 = 545,55 \times 3,8302 = 2000$ "
 $\mu r_4 = 545,55 \times 4,6984 = 2563$ "
 $\frac{1}{2} \mu r_5 = 545,55 \times \frac{5}{2} = 1364$ "

И какъ каждое кольцо имбетъ 8 нагруженныхъ точекъ, то, раздъляя эти числа на 8, получатъ слъдующія нагрузки 5-ти точекъ каждой ноги:

$$p_1 = \frac{1}{8} \times 473 = 59,1$$
 пула.
 $p_2 = \frac{1}{8} \times 1364 = 170,5$ "
 $p_3 = \frac{1}{8} \times 2000 = 261,2$ "
 $p_4 = \frac{1}{8} \times 2563 = 320,4$ "
 $p_5 = \frac{1}{8} \times 1364 = 170,5$ "

Какъ $\alpha = 22^\circ$. 30′, $\alpha_1 = 20^\circ$, $\alpha_2 = 40^\circ$, $\alpha_3 = 60^\circ$, $\alpha_4 = 80^\circ$, то при равномфриой нагрузкѣ поверхности купола, въ 50 пуд. на квадр. саж., напряженія связей будутъ:

$$Z=1$$
, $V_1=59$,1 пуд., $Q_1=59$,1 $Cotg\ 20^\circ=162$,1 пуда. $L_1=-\frac{59.1}{Sin\ 20^\circ}=-172.8$ пуд., $T_1=-\frac{162.4}{2\ Sin\ 22^\circ.30_1}=-212.2$ пуда. $Z=2$, $V_2=59$,1 $+$ 170,5 $=$ 229,6 пуда, $Q_3=229$,6 $Cotg\ 40^\circ=273$,6 нуд. $L_2=-\frac{229.6}{Sin\ 40^\circ}=-357.2$ пуд., $T_2=\frac{162.4-273.6}{2\ Sin\ 22^\circ.30^\circ}=-145.3$ пуда. $Z=3$, $V_3=229.6+261.2$ $=490.8$ пуд., $Q_3=490.8$ $Cotg\ 60^\circ=283.4$ пуда. $L_3=-\frac{490.8}{Sin\ 60^\circ}=-560.7$ пуд., $T_3=\frac{273.6-283.4}{2\ Sin\ 22^\circ.30^\circ}=-12.8$ пуда. $Z=4$, $V_4=490.8+320.4=811.2$ нуд., $Q_4=811.2$ $Cotg\ 80^\circ=143.0$ пуд. $L_4=-\frac{811.2}{Sin\ 80^\circ}=-823.7$ пуд., $T_4=-\frac{283.4-143.0}{2\ Sin\ 22^\circ.30^\circ}=+1183.4$ пуда. $Z=5$, $T_5=\frac{Q_4}{2\ Sin\ 22^\circ.30^\circ}=-\frac{143.0}{2\ Sin\ 22^\circ.30^\circ}=+186.9$ пуда.

Предъльныя напряженія колець отвічають различному положенію временной нагрузки, принимая какъ постоянную, такъ и временную нагрузку купольной поверхности въ 25 пуд. на квадр. саж., или въ половину противъ предъидущей, полной, получатъ, въ зависимости отъ одной временной нагрузки:

для наименьцикъ напряженій связей колецъ

$$min. T_2^k = -\frac{85,25 \ Cotg \ 40^\circ}{2 \ Sin \ .22^\circ \ 30'} - 132,7.$$

$$min. T_3^k = -\frac{130,6 \ Cotg \ .60^\circ}{2 \ Sin \ .22^\circ, \ 30'} = -98,5 \ пул.$$

$$min. T_4^k = -\frac{160,2 \ Cotg \ 80^\circ}{2 \ Sin \ .22^\circ \ 30'} = -36,9 \ пул.$$

Для наибольшихъ напряженій связей колецъ

$$max. \ T_{9}^{k} = \frac{29,55 \ (Cotg \cdot 20^{\circ} - Cotg \ 40^{\circ})}{2 \ Sin \cdot 22^{\circ} \ 30^{\circ}} = + 60.1 \ пуд.$$

$$max. \ T_{9}^{k} = \frac{(29,55 + 85,25) \ (Cotg \cdot 40^{\circ} - Cotg \ 60^{\circ})}{2 \ Sin \cdot 22^{\circ}, \ 30^{\circ}} = + 92,2 \ пуда.$$

$$max. \ T_{4}^{k} = \frac{(114,8 + 130,6) \ (Cotg \ 60^{\circ} - Cotg \ 80^{\circ})}{2 \ Sin \cdot 22^{\circ}, \ 30^{\circ}} = + 128,6 \ пуда.$$

Поэтому действительныя предельныя напряженія будуть:

min.
$$T_2 = -132.7 - 72.6 = -205.3$$
,
min. $T_3 = -98.5 - 6.4 = -104.9$,
min. $T_4 = -36.9 + 91.7 = +54.8$,


$$max.$$
 $T_3 = +60.1 - 72.6 = -12.5$ пуда $max.$ $T_3 = +92.2 - 6.4 = +85.8$ пуда $max.$ $T_4 = 128.6 + 91.7 = +220.3$ пуда.

§ 124. а) Методъ статическихъ моментовъ, для разсчета стропильныхъ фермъ. (По Риттеру).

Положимъ, что полная нагрузка на стропильную ферму, изображенную на чер. 1334 (текстъ), состоитъ изъ отдѣльныхъ грузовъ P, Q, R, S, T, какъ-бы привѣшенныхъ къ верхиимъ узламъ. Эти иятъ грузовъ вызопутъ въ опорахъ реакціп K и D, сумма коихъ равна суммѣ дѣйствующихъ грузовъ, величину-же каждой изъ нихъ можно легко опредѣлитъ изъ закона рычага. Положимъ, что вертикальныя прямыя, проходящія чрезъ узловыя точки, дѣлятъ весь пролетъ на шестъ равиыхъ частей, тогда для сопротивленій опоръ получимъ слѣдующія выраженія:

$$D = \frac{1}{6} T + \frac{2}{6} S + \frac{3}{6} R + \frac{4}{6} Q + \frac{5}{6} P.$$

$$K = \frac{5}{6} T + \frac{4}{6} S + \frac{3}{6} R + \frac{2}{6} Q + \frac{1}{6} P.$$



Разсвиемь всю ферму по линіи **LL** для того, чтобы часть A, чер. 1335 (тексть), по отнятіи правой части фермы, осталась въ равновісіи, достаточно къ разрізаннымь полосамь приложить въ містахь, гді онів встрівчають сівченіе, силы, дійствіе которыхь заміншло-бы вполніз дійствіе отнятой части фермы. Силы эти должны совпадать са направленіями полоса, къ которымь онів приложены (такъ какъ, въ противномъ случаїв, онів произвели-бы вращеніе ихъ около концовь) и представляють чобой то, что мы называемь напряженіями полось.

Итакъ, напряженія X, Y, Z, трехъ разсвиенныхъ полосъ представляють собою силы, которыя въ связи съ впѣщинии силами P, Q, D, удерживають часть фермы A въ равновѣсін. Всѣ эти силы лежатъ въ одной плоскости, а потому, для равновѣсія ихъ, должны быть выполнены, какъ извѣстно, три условія: 1) сумма вертикальныхъ составляющихъ всѣхъ силъ, дѣйствующихъ внизъ, должна быть равна суммѣ вертикальныхъ составляющихъ всѣхъ силъ, дѣйствующихъ вверхъ; 2) сумма горизонтальныхъ составляющихъ всѣхъ силъ, дѣйствующихъ влѣво, должна быть равна суммѣ горизонтальныхъ составляющихъ всѣхъ силъ, дѣйствующихъ всѣхъ силъ, дѣйствующихъ всѣхъ силъ, дѣйствующихъ всѣхъ силъ, дъйствующихъ вправо, и 3) сумма статическихъ моментовъ всѣхъ силъ, отно-

сительно произвольнаго нентра вращенія, вращающихь вправо, должна быть равна суммі статических моментовь всіхь силь взятыхь относительно того-же центра вращенія и вращающихь вліко. Аналитически эти три условія выражаются тремя условными уравненіями равновісія:

$$\Sigma_{-}(H) = 0, \ \Sigma_{-}(V) = 0, \ \Sigma_{-}(M) = 0.$$


Здёсь И выражаеть вообще горизонтальную составляющую одной изь действующихь силь. У — вертикальную составляющую той-же силы и М — ея моменть; знакь Σ выражаеть, что внята алгебранческая сумма исёхь этихь величинь, причемь каждое слагаемое взято, смотря по его направленію, со знакомь — или —. Такь какь вы эти три уравненія входять и три неизвёстный напряженія, то ихь можно будеть опредёлить, рёшая уравненія. Проведя стисніе черезь три другія полосы, очевидно, можно будеть опредёлить напряженія вы нихь такь же, какь и вы предъидущемь случать. Хотя этоть способь приводить всегда непосредственню кь рёменію вопроса, по онь представляєть слёдующия два неудобства; вопервыхь, вы И и У входять спиусы угловь, составляемыхъ полосами съ горизонтальной прямой, а потому, придется предварительно опредёлить эти величны; во-вторыхь— и это существенный недостатокь— для опредёленія какого пибудь неизвёстнаго напряженія приходится рёшить, вообще говоря, сри уравненія.

Предлагаемый способь не имбеть этихь недостатковь, хотя и обладаеть самой общей приложимостью; кром'в того онъ им'веть за собой еще в то презмущество, что, для пониманія его, достаточно быть знакомымь съ законами рычкиз (въ общемъ видъ — законъ статическихъ моментовы), такъ что каждый, знакомый только съ первыми началами. механиян, можеть примънять этоть способь съ полнымъ сознаніемь. Методь этоть состоить въ томъ, что для определения одного какого-нибудь. напряженія достаточно составить п рімнить только одно изъ прежинхътрехь уравнения, а именно: уравнение статическихъ моментовъ. Дело въ томъ, что можно воснользоваться произвольностью выбора центра врашения моментовъ такимъ образомъ, чтобы въ одно уравнение моментовъ иходило только одно опредъляемое напряжение, а для этого, если съченіе встрілчаеть кромів разематриваемой еще только двів полосы, достаточко принять за неитръ вращенія моментовъ точку пересѣченія послѣде нихъ авухъ; тогда моменты напряженій ихъ въ уравненіе моментовъ невойдуть, поо плечи ихъ равны пулю и мы получимь одно уравненіе съоднимь неизвъстнымь, которое ръвшть нетрудно. Въ это уравнение войдуть, вы качествы вспомогательныхы величины, только плечи моментовы опредълженихъ напряжений, но вычислять ихъ не придется, такъ какъ, взявь ихъ съ чертежа по масштабу получимъ ихъ величины съ достаточной яля практическихъ ифлей точностью. Все высказанное сводится къ саблующему правилу: разенкаемъ ферму на ден-части такимъ образомъ, чтобы примая споченія ветрытина, сели возможно, не болье трех полось; предполашемь, что вы точкахы персепчений раскосовы сы спекущей примей приложены

енли $X,\ Y,\ Z,$ и преветачляющіх плиряменія полось; состляляемь вля отрызанной части ферми уравненія моментовь, задавая, для опревтленія напряженія X, центрь пращенія въ точкть перестиснія Y и Z—аля опредпаснік Y—въ точкть перестиснія Z—ох точкть пенестиснія X и Y.

Такъ, напримъръ. для опредъленія X въ нашей задачѣ, нептромъ вращенія будетъ точка E, чер. 1336 (текстъ), пересъченія силь Y и Z, и тогда мы получимъ уравненіе моментовъ:

$$X: x \rightarrow P$$
 , $EC + D$, $AE = 0$, откуда $X = \frac{P - EC - D}{x}$, AE



Для опредбленія Y за пентръ вращенія слідуетъ принять точку A— пересбленія силь X и Y и тогда получимь уравненіе:

—
$$Y \cdot y + P \cdot AC + Q \cdot AE = 0$$
.
откуда $Y = \frac{P \cdot AC + Q}{y} \cdot \frac{AE}{y}$.

Для опредъленія Z за центръ вращенія слzдуєть принять точку M пересъченія силь X и Y в тогда получимь уравненіє:

$$-Z\cdot z=Q\cdot EL-P\cdot CL+D\cdot AL$$
 оо, откуда $Z=-Q\cdot EL-P\cdot CL+D\cdot AL$.


Считаемъ лишнимъ доказывать, что точно такимъ же образомъ можно опредблитъ напряжение въ каждой другой полосъ.

Этотъ способъ можно непосредственно прилагать тогда, когда прямая, разсѣкающая данную полосу, нь то же время разсѣкаеть не бодѣе двухъ другихъ.

Въ сложныхъ фермахъ, какъ, напримъръ, въ изображенной на чер-1337 (текстъ), можетъ оказаться, что нѣкоторыхъ напряженій этимъ способомъ нельзя будетъ опредѣлить, такъ, напримѣръ, нельзя опредѣлить напряженій пъ FG, DG, DE, потому что нельзя провести прямой, которая, разсѣкая одну изъ этихъ полосъ, всего разсѣкала бы въ то же премя только три полосы фермы. Но и въ этомъ случаѣ можно рѣнить задачу непосредственно, если только удастся провести такое съченіе (оно по произволу можеть быть криволинейнымь или примолинейнымь), чтобы всѣ пересѣкаемыя полосы, исключая той, напряженіе которой мы опреляемь сходились въ одной точкѣ. Такъ напримѣръ, можно опредѣлить напряженіе V полосы FG, если провести сѣченіе $\alpha_i^{3\gamma}$ и для вырѣзанной части, чер. 1338 (текстъ) составить уравненіе моментовъ, принимая центръ вращенія въ точкѣ H

$$-V$$
 , $FH-R$, $r=0$, откуда: $V=-rac{Rr}{FH}$.

Точто такъ же опредълнтся напряжение U полосы $\mathcal{D}G$, если про-



вести сѣченіе α 07 и для вырѣзанной части составить уравненіе моментовъ, принимая за центръ тяжести точку H, чертежъ 1339 (текстъ)

$$U \cdot u - R \cdot r = 0$$
, откуда: $U = \frac{Rr}{u}$.


Точно такъ-же можно опредълить напряженіе въ KI п LI. Всѣ остальныя полосы могуть быть разсѣчены прямыми, встрѣчающими, или только три полосы, или четыре, причемъ въ одной изъ нихъ напряженіе можетъ быть опредѣлено предварительно. Въ обоихъ этихъ случаяхъ можетъ быть приложенъ прежній способъ. Такъ напримѣръ, опредѣливъ U, можно получить для напряженій $X,\ Y,\ Z$ полосъ $DF,\ DE,\ EC$ уравненія, чер. 1339 bis. (текстъ).

$$X \cdot DE + U \cdot v - Q \cdot NO - P \cdot MO + W \cdot AO = 0.$$
 (центръ вращенія точка E). $Y \cdot AD + U \cdot l + Q \cdot AN + P \cdot AM = 0.$ (центръ вращенія точка A). $-Z \cdot z + W + AN - P \cdot MN = 0.$ (центръ вращенія точка D).

Изъ каждаго изъ этихь уравненій можно непосредственно опредѣлить входящія въ него неизвѣстныя.

Итакъ, мы видимъ, что преимущества предлагаемаго метода остаются въ полной силв и въ случав сложныхъ фермъ, какъ напримвръ, ту, которую мы сейчасъ размотрвли. Для полной опвики этихъ преимуществъ, следуетъ заметить, что только начинающимъ придется для каждаго частнаго разсчета вычерчивать особыя эпюры, напрактиковавшись можно сразу, по главной схемв, написать всв необходимыя уравненія.

Въ предъпдущихъ примѣрахъ мы познакомидись съ общимъ характеромъ метода статистическихъ моментовъ; для изученія всёхъ встрѣчающихся иъ практикѣ случасвъ лучие всего обратиться къ помощи численныхъ примѣровъ. Для уясненія послѣдующихъ вычисленій достаточно будетъ въ каждомъ частномъ случаѣ указать на конструкцію всего сооруженія и вычислить съ полной подробностью только тѣ части фермъ, ко-



торыя служать характеристичными представителями всёхъ остальныхъ; что же касается этихъ послёднихъ, то для нихъ мы составимъ только главпыя уравненія моментовъ.


Хотя мы имъемъ право ставить знакъ + безралично предъ моментами вращающими вправо, или предъ моментами вращающими влъво, но, для избъжанія недоразумьній, лучше придерживаться извъстнаго правила; а потому во всьхъ посльдующихъ примърахъ мы будемъ ставить + предъ моментами вращающими вправо и — предъ моментами вращающими влъво.

Условимся еще насчеть направленій силь, выражающихь напряженія полось. Вь началь каждаго разсчета мы предварительно допустимь, что сила, приложенная кь раскосу вь произведенномь свченій и заміняющая собой дійствіе отдаленной части фермы, направлена вь сторону этой послідней (такь мы пуступали во всіхь предъидущихь примірахь), и если вь конців вычисленія окажется, что предъ этими силами стоить знакь +, то это покажеть, что найденная сила есть выпливаніе, если —, то — сжатіс,

Б) Примъръ І. Стропила отверстіемъ въ 100 футовъ. (Экзерцира гаузъ въ казармѣ на Вельфовой площади въ Ганноверѣ) чер. 1340 (текстъ).

На квадратный футь плана этой крыши приходится 11,3 фунта собственнаго въса и 20 фунтовъ давленія отъ вътра и спъга. Такимъ образомъ полная нагрузка на і квадратный футъ плана крыши составляеть 31,3 ф.

Разстояніе между фермами = $15^{1/3}$ фута, пролеть = 100 футамь, такь что на каждую ферму приходится $15^{1/3} \times 100$ квадратных футовь плана, нли $15^{1/3} \times 100 + 31.3$ фунтовь нагрузки — примемь круглымь числомь 48000 ф. Изъ чертежа видно, что на каждую панель приходится бооо фунтовь, если допустить, что они распредълятся поровну на два смеж-




ные узла, то на каждый изъ промежуточныхъ между опорами узловъ придется по 6000 фунтовъ, а на опорные—по 3000; эти 3000 ф., дъйствуя непосредственно на опору, не будутъ имътъ никакого вліянія на ферму. Каждая опора испытываетъ давленіе въ 2400 фунтовъ: но для того, чтобы получить ея противодъйствіе на ферму синзу вверхъ, слъдуетъ изъ этого числа вычесть давленіе въ 3000 ф., передаваемое па опору непосредственно, помимо фермы; такимъ образомъ мы получимъ 21000 фунтовъ.

Итакъ, на ферму, вообще говоря, дъйствуютъ девять вившнихъ силъ: изъ нихъ 7, каждая въ 6000 фунтовъ, приложены къ промежуточнымъ узламъ и направлены вертикально внизъ, и двѣ въ 21000 фунтовъ каждая, приложены къ опорнымъ узламъ и направлены вертикально вверхъ.

Опредълимъ сперва напряжение полосъ средней папели, чер. 1341 (текстъ); для этого раздълимъ всю ферму съчениемъ α 3 на двъ части: одну изъ нихъ правую устранимъ, а для поддержания равновъсия въ лъвой, чер. 1241 bis. (текстъ) приложимъ въ точкахъ, гдъ нолосы разсъчены прямой α 3, силы X, Y, Z3; затъмъ примемъ эту часть фермы за рычагъ съ неподвижнымъ центромъ вращения въ точкъ D и для отыскания X3 составимъ слъдующее уранение моментовъ:

о =
$$X$$
 . 18,6 \pm 21000 - 50 $-$ 6000 - 12,5 $-$ 6000 - 25 $-$ 6000 - 37,5, откуда $X := -$ 32,3000 Ф.



Для опредвленія Y примемь за центрь пращенія точку A пересвченія направленій силь X н Z, тогда уравненіе моментовь будеть:

о =
$$Y$$
 . 38,4 + 6000 . 12,5 + 6000 . 25 + 6000 . 37,5, откуда $Y = -11700$ Ф.

Для опредвленія Z слідуєть предположить вращеніе около E.

$$0 = -Z \cdot 15 + 21000 \cdot 37,5 - 6000 \cdot 12,5 - 6000 \cdot 25$$

 $Z = +37500 \text{ } \Phi.$

Для опредъленія папряженія вертикальнаго раскоса V слідуеть провести наклонное січеніе $\lambda \gamma$ и принять центръ вращенія въ Λ , тогда получимъ уравненіе моментовъ;

$$o = -V \cdot 37,5 + 6000 \cdot 12,5 + 6000 \cdot 25,$$
 откуда: $V = +6000$ Ф. чер. 1342 (текстъ).

Для частей фермы, расположенных в совершенно такимы же образомы, найдемы слёдующія уравненія:

о =
$$X_1$$
 . 13,9 + 21000 . 37,5 — 6000 . 12,5 — 6000 . 25 (центръ вращенія F $X_1 = -$ 40400 фунт.


$$o = Y_1$$
. 23,5 $+$ 6000 . 12,5 $+$ 6000 . 25 (центръ вращенія A) $Y_1 = -9570$ Фупт.

$$0 = Z \cdot 10 + 21000 \cdot 25 - 6000 \cdot 12,5$$
 (центръ вращенія G)
$$Z_1 = +45000 \text{ фут.}$$

$$0 = -V_1 \cdot 25 + 6000 \cdot 12,5$$
 (центръ вращенія A) $V_1 = +3000$ фунт. $0 = X_2 \cdot 9,3 + 21000 \cdot 25 + 6000 \cdot 12,5$ (центръ вращенія A) $X_2 = -48400$ фунт. $0 = X_2 \cdot 9,3 + 6000 \cdot 12,5$ (центръ вращенія A) $Y_2 = -81000$ фут. $0 = -Z_2 \cdot 5 + 21000 \cdot 12,5$ (центръ вращенія A) $Z_2 = +52500$ фунт.

Для опредвленія послідняго напряженія $X_{\mathfrak{s}}$ слідуєть провести сінченіє $\gamma_{\mathfrak{p}}$, котороє, въ видів исключенія, пересінаєть только двів полосы.

Въ этомъ случаћ, за цептръ вращенія можетъ быть принята произ-



вольная точка но направленію напряженія Z_2 , наприм'връ, D чер. 1342 bis (текстъ) тогда:

$$0 = X_3 \cdot 18,6 + 21000 \cdot 50$$

 $X_3 = -56500$

Единственное напряженіе, котораго нельзя найти непосредственню по предъидущему способу, это — U, въ средней вертикальной полосѣ; для опредъленія его нужно предварительно знать напряженіе одной изъ смежныхъ полосъ, напр. X (мы его уже опредѣлили: X = -32300 фунт.). Теперь проведемъ сѣченіе $\rho \sigma$, чер. 1343 (текстъ) примемъ за центръ вращенія точку B п составимъ уравненіе моментовъ:

$$o = -U$$
. 50 — 6000 . 50 (— 32300) . 37,2. откуда $U = +$ 18000 фунтовъ.

Для наглядности результаты вышеприведенныхъ выставлены на чер. 1344 (текстъ).


с) Примърг И. Стропильная ферма отверствемь въ 32 метра.

За полную нагрузку стропильной фермы, изображенной на чер. 1345. (текстъ) принять въсъ въ 32000 килограм., распредъленный равномърно по длинъ фермы. Такъ какъ отверстіе стропиль равно 32 метр., то на

погонный метръ приходится 1000 килогр. Здѣсь узловыхъ точекъ у и мы найдемъ (совершенно также какъ и въ предъидущемъ случаѣ), что на каждый средній узелъ приходится нагрузка въ 4000 килогр, и что давленіе опоръ на ферму снизу вверхъ равны каждая 14000 килогр.

Способъ, употребленный въ предъидущемъ примъръ, не привелъ бы непосредственно къ цъли, если бы мы пожелали по пемъ опредълить напряженія, обозначенныя на чертежь 1345 (текстъ) буквами X, Y, Z, U, V, а потому здъсь будетъ примъненъ способъ, указанный выше.

Для опредбленія V слідуєть вырізать изі, всей фермы часть, пред-



ставленную отдъльно па чер. 1346 (текстъ) и составить уравненіе моментовъ для вращенія около С;

$$o = -V$$
. 4,308 — 4000 . 4,
откуда: $V = -3714$ килогр.

Точно такъ-же можно найти U; для этого слъдуетъ составить для части, представленной на чер. 1347 (текстъ) уравнение моментовъ относительно вращения около C, а именно:

$$o := U \cdot 3,2 - 4000 \cdot 4.$$

откуда: $U =: +5000$ килогр.

Зная U можно опредълить X; для этого составимъ уравненіе моментовъ при вращеніи части фермы, представленной на чер. 1348 (текстъ), около E:

o=X . 3,4465 + 14000 . 9,28 - 4000 (1,28 + 5,28) + 5000 . 3,2, гдѣ вмѣсто U подставлена его численная величина, 5000 кил.


$$X = -34725$$
 килогрі.

точно также найдемъ напряженіс Y: для этого за центръ вращенія примемъ точку A и составимъ уравненіе моментовъ:

$$0 = -Y \cdot 6.4 + 4000 (4 + 8) + 5000 \cdot 3.2$$
, откуда: $Y = +10000$ килогр.

Для опредъленія Z — чер. 1345 (тексть) сльдуеть провести сѣченіе сльва оть точки E и наклонно, а затѣмъ составить для опредѣленной части уравненіе моментовъ относительно центра вращенія A:

$$0 = Z$$
. 8,616 $+$ 4000 (4 $+$ 8) $+$ 5000 . 3,2, откуда: $Z = -7428$ килогр.



Каждая изъ остальныхъ девяти полосъ лѣвой половины фермы можетъ быть разсѣчена прямой, встрѣчающей одновременно не болѣе трехъ полосъ, а потому къ нимъ можетъ быть приложенъ способъ, примѣненпый въ предъидущемъ примѣрѣ.

Результаты вычисленій надписаны на схемѣ. На чертежѣ пропущены передъ числами знаки + и —, пестрящіе его, а для большей наглядности сжатыя полосы обозначены двойной чертой въ отличіе отъ вытянутыхъ, обозначеныхъ простой чертой, чер. 1349 (текстъ).

d) Серповидная ферма простой діагональной системы пролетомь въ 208 футь.
 (Стропила въ залѣ центральной стапцін желѣзной дороги въ Бирмингамѣ).

На чер. 1350 (тексть) за единину длины приняты 16 футь, а потому, для полученія всёхъ размёровь этой фермы, следуеть умножить выставленные размёры на 16, такъ что длина пролета равна

$$2.6.5.16 = 208$$
 фут.


стрѣла подъема верхней дуги равна

$$(1+1,5)$$
, $16=40$ 40 40 4


стръла подъема нижней дуги равна

ординаты верхней дуги вдвое больше ординать нижней.

Нагрузка на квадратный футь плана кровли (считая туть и давленіе оть вътра и сибга) равна 40 фунтамъ. Разстояніе между фермами = 24 футамъ, такъ что на каждую изъ нихъ приходится 208 · 24 = 4992 квадратныхъ фута площади плана, пли 208 · 24 · 40 \simeq 199680 фунтовъ нагрузки, а на каждую изъ панелей $\frac{199680}{13} = 15360$ фунтовъ или круглымъ числомъ 7,9 тониъ.



4cp. 1350.



Чер. 1351.

Собственный въсъ фермы, опредъленный по даннымъ размърамъ ея полосъ, составляетъ приблизительно 1,5 тонны на панель.

• Въ оконечныхъ нанеляхъ половина нагрузки передается на опоры непосредственно, такъ что на каждую изъ 12-ти промежуточныхъ стоекъ приходится:

1,5 тонны постоянной нагрузки,

и 7,5 тонны временной нагрузки.

Разсчеть напряженій X и Z въ частях верхней и нижней дуть. Отдълімъ съченіемъ $\alpha\beta$ часть фермы, чер. 1351 (текстъ) отъ остальной части сооруженія и примемъ за центръ вращенія разъ точку M и разъ точку N, α тогда мы получимъ слѣдуюнія два уравненія моментовъ;

$$0 = X_4 \cdot 1,205 + D \cdot 4 - 1,5 \cdot (1 + 2 + 3) - 7,5 \cdot (1 + 2 + 3),$$

$$0 = -Z_4 \cdot 1,055 + D \cdot 3 - 1,5 \cdot (1 + 2) - 7,5 \cdot (1 + 2).$$

Подставляя сюда вм \pm сто D его значеніе

$$D = 1.5 (\frac{1}{18} + \frac{2}{18} + \dots + \frac{12}{13}) + 7.5 (\frac{1}{13} + \frac{2}{13} \dots + \frac{12}{13}),$$

и располагая члены правой части равенства такъ, какъ было объяснено выше, т. е. соединяя въ одинъ члены завпсящіе отъ одной и той-же нагрузки, получимъ:

$$O = X_4 \cdot 1,205$$

$$+ 1,5 \left[\binom{1}{13} + \frac{7}{13} + \dots {9}{13} \right] + \binom{10}{13} \cdot 4 + 1 + \binom{11}{13} \cdot 4 + 2 + \binom{12}{13} \cdot 4 + 3 \right]$$

$$+ 7,5 \left[\binom{1}{13} + \frac{2}{13} \cdot \dots {9}{18} \right] + 4$$

$$+ 7,5 \left[\binom{10}{18} \cdot 4 - 1 \right] + \binom{11}{13} \cdot 4 + 2 + \binom{12}{13} \cdot 4 + 3 \right]$$

$$O = -Z_4 \cdot 1,055$$

$$+ 1,5 \left[\binom{1}{13} + \frac{2}{13} + \dots {10}{13} \right] + \binom{12}{13} \cdot 3 + 2 \right]$$

$$+ 7,5 \left[\binom{1}{13} + \frac{2}{13} + \dots {10}{13} \right] + \binom{12}{13} \cdot 3 + 2 \right]$$

$$+ 7,5 \left[\binom{11}{18} \cdot 3 - 1 \right] + \binom{12}{13} \cdot 3 + 2 \right].$$

Изъ этихъ уравненій сразу видно, что всѣ члены, умноженные на 7,5 имѣютъ знакъ +, т. е., что X_4 и Z_4 испытываютъ наибольшія напряженія при полной нагрузкѣ фермы, а поэтому слѣдуетъ прямо рѣшить эти уравненія и мы получимъ:

$$X_4$$
 (min.) = — 134,4 тонны Z_4 (max.) = + 128,0 тоннъ.

Убъдившись такимъ образомъ, что какъ въ этой, такъ и въ остальныхъ панеляхъ наибольшія напряженія X и Z соотвътствуютъ полной нагрузкѣ, можно, подставивъ въ прежнія уравненія вмѣсто D его численное значеніе

$$D = \frac{(1.5 + 7.5)}{2} = 54,$$

дать имъ упрощенный видъ

$$0 = X_1 \cdot 1,205 + 54 \cdot 4 - 9 (1 + 2 + 3)$$

$$0 = -Z_1 \cdot 1,055 + 54 \cdot 3 - 9 (1 + 2).$$

Такъ какъ это уравнение гораздо проще прежняго, то по немъ вычислены вс $\mathfrak k$ прочія величины X и Z, а именно:

$$0 = X_1 \cdot 0.347 + 54 \cdot 1$$

$$X_1 (min.) = -155.6 \text{ T.}$$

$$0 = -Z_1 \cdot 0.41 + 54 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.963 + 54 \cdot 3 - 9 \cdot 1 + 2$$

$$0 = X_2 \cdot 0.672 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_3 \cdot 0.767 + 54 \cdot 2 - 9 \cdot 1$$

$$0 = X_{6} \cdot 1,481 + 54 \cdot 6 - 9 \cdot (1 - 2 + 3 + 4 + 5)$$

$$X_{6} \cdot (min.) = -127,6 \text{ T.}$$

$$0 = -Z_{6} \cdot 1,419 + 54 \cdot 5 - 9 \cdot (1 + 2 + 3 + 4)$$

$$Z_{6} \cdot (max.) = +126,9 \text{ T.}$$

$$0 = X_{7} \cdot 1,491 + 54 \cdot 7 - 9 \cdot (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)$$

$$X_{7} \cdot (min.) = -126,7 \text{ T.}$$

$$0 = -Z_{7} \cdot 1,491 + 54 \cdot 6 - 9 \cdot (1 + 2 + 3 + 4 + 5)$$

$$Z_{7} \cdot (max.) = +126,7 \text{ T.}$$

$$0 = X_{8} \cdot 1,41 + 54 \cdot 8 - 9 \cdot (1 + 2 + \dots - 7)$$

$$X_{8} \cdot (min.) = -127,6 \text{ T.}$$

$$0 = -Z_{8} \cdot 1,489 + 54 \cdot 7 - 9 \cdot (1 + 2 + \dots - 6)$$

$$Z_{8} \cdot (max.) = +126,9 \text{ T.}$$

$$0 = X_{9} \cdot 1,244 + 54 \cdot 9 - 9 \cdot (1 + 2 + \dots - 6)$$

$$Z_{9} \cdot (max.) = -130,2 \text{ T.}$$

$$0 = -Z_{1} \cdot 1,414 + 54 \cdot 8 - 9 \cdot (1 + 2 + \dots - 7)$$

$$Z_{0} \cdot (max.) = +127,3 \text{ T.}$$

$$0 = X_{10} \cdot 1,004 + 54 \cdot 10 - 9 \cdot (1 + 2 + \dots - 9)$$

$$X_{10} \cdot (min.) = -134,4 \text{ T.}$$

$$0 = -Z_{10} \cdot 1,265 + 54 \cdot 9 - 9 \cdot (1 + 2 + \dots - 9)$$

$$X_{11} \cdot (min.) = -134,4 \text{ T.}$$

$$0 = -Z_{11} \cdot 1,046 + 54 \cdot 10 - 9 \cdot (1 + 2 + \dots - 19)$$

$$X_{11} \cdot (min.) = -140,2 \text{ T.}$$

$$0 = -Z_{11} \cdot 1,046 + 54 \cdot 10 - 9 \cdot (1 + 2 + \dots - 19)$$

$$Z_{11} \cdot (max.) = -147,3 \text{ T.}$$

$$0 = -Z_{12} \cdot 0,367 + 54 \cdot 12 - 9 \cdot (1 + 2 + \dots - 11)$$

$$X_{12} \cdot (min.) = -147,3 \text{ T.}$$

$$0 = -Z_{12} \cdot 0,76 + 54 \cdot 11 - 9 \cdot (1 + 2 + \dots - 11)$$

$$Z_{12} \cdot (max.) = +130,2 \text{ T.}$$

$$0 = X_{13} \cdot 0,347 + 54 \cdot 12 - 9 \cdot (1 + 2 + \dots - 11)$$

$$X_{13} \cdot (min.) = -155,6 \text{ T.}$$

$$0 = -Z_{13} \cdot 0,41 + 54 \cdot 12 - 9 \cdot (1 + 2 + \dots - 11)$$


$$Z_{13} \cdot (max.) = +131,7 \text{ T.}$$

Изъ результатовъ вышеприведеннаго вычисленія видно, что напряженія симметрически расположенныхъ частей обътхъ половинъ дугъ одинаковы. Такъ какъ панели правой половины фермы отличаются отъ панелей лѣвой только тѣмъ, что раскосы въ первыхъ косходятъ по направленіямъ противоположнымъ вторымъ, то изъ этого слѣдуетъ, что наибольшія напряженія въ дугахъ не зависятъ отъ панравленій раскосовъ, а потому при разсчетѣ напряженій въ какой-нибудь части дуги можно принимать за центръ вращенія правый или лѣвый узелъ панели, т. е. точку, лежащую на направленіи раскоса, или вит его; а это возможно только въ томъ случаѣ, когда напряженіе раскоса равно пулю, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, при перемѣщеніи центра вращенія въ уравненіе вошелъ бы новый моментъ, который нэмѣнилъ бы результатъ. Изъ этого слѣдуетъ, что при полной нагрузкѣ всѣ діагонали напряжены.

Найденное такимъ эминрическимъ путемъ свойство раскосовъ подтвердится непосредственно при разсчетѣ папряженій въ діагоналяхъ.

Разсчеть папряженій Y_4 во діагоналяхь. Для опредъленія Y_4 составимь уравненіе моментовь для части фермы, чер. 1352 (тексть), предполагая, что центрь вращенія есть точка о пересъченія направленій X_4 и Z_4 . При помощи построенія мы найдемь, что точка эта находится влѣво на разстояніи 2 оть точки A и что плечо Y_4 относительно центра вращенія о равно 4,68; откуда получимь уравненіе:

$$0 = Y_1 \cdot 4.68 - D \cdot 2 + 1.5 \left[(3+2) + (2+2) + (1+2) \right] + 7.5 \left[(3+2) + (2+2) + (1+2) \right].$$



Чер. 1352.

Подставляя сюда вм \S сто D его величину

$$D = 1,5 (\frac{1}{18} + \frac{2}{18} + \dots + \frac{12}{18}) + 7,5 (\frac{1}{18} + \frac{2}{18} + \dots + \frac{12}{18}),$$

и соединяя въ одниъ — члены, зависящіе отъ одивхъ и тёхъ-же нагрузокъ, получимъ:

$$0 = Y_4 \cdot 4,68 + 1,5 \left\{ [3 + 2 (1 - \frac{10}{13})] + [2 + 2 (1 - \frac{11}{13})] + [1 + 2 (1 - \frac{12}{13})] - (\frac{1}{18} + \frac{2}{13} + \dots \frac{9}{13}) 2 \right\}$$

$$+ [1 + 2 (1 - \frac{12}{13})] - (\frac{1}{18} + \frac{2}{13} + \dots \frac{9}{13}) 2 \right\}$$

$$+ [3 + 2 (1 - \frac{10}{13})] + [2 + 2 (1 - \frac{11}{13})] + [1 + 2 (1 - \frac{12}{18})] \right\}$$

$$- 7,5 \left(\frac{1}{13} + \frac{2}{13} + \dots 2\right)$$

пли, послѣ приведенія членовъ, зависящихъ отъ одиѣхъ и тѣхъ же нагрузокъ:

$$0 = Y_{s} \cdot 4.68 - 1.5 \left[(\frac{1}{13} + \dots \frac{9}{13}) 2 - (3 + 2 + 1) 1 + \frac{2}{13} \right]$$

= 7.5 (\frac{1}{13} + \dots \frac{9}{18}) 2 + 7.5 (3 + 2 + 1) (1 + \frac{2}{18}).

Если сделать приведеніе членовь, умноженныхь на 1,5, то получимь пуль, т. с. подтвержденіе найденнаго выше, при разсчетѣ напряженій въ дугахь, закона, что равномѣрно распредѣленный на длину фермы грузъ, какъ, напр. собственный въсъ фермы, не вызываетъ въ діагоналяхъ пикакихъ напряженій, а потому послъднее уравненіе можетъ быть приведено къ болѣе простому виду:

$$0 = Y_4$$
, $4.68 - 7.5 (1/13 + ... 1/13) $2 + 7.5 (3 + 2 + 1) (1 + 2/13)$.$

Соображаясь съ правиломъ, следуетъ разъ отбросить положительные и разъ отрицательные члены, и тогда получимъ:

$$Y_4 \begin{cases} (max.) = 11.1 \text{ T.} \\ (min.) = -11.1 \text{ T.} \end{cases}$$

Равенство абсолютно взятыхъ величинъ Y_4 снова подтверждаетъ законъ, что, удерживая какъ положительные, такъ и отрицательные члены, т. е., предполагая поличи нагрузку фермы, получимъ для Y_4 нуль.

Подобнымъ-же образомъ вычислены напряженія остальныхъ діагоналей, но для изб'яжанія сложности разсчета вс'ямъ уравненіямъ приданъ посл'ядній, упрощенный видъ, т. е. сразу пропущены члены, завноящіе отъ постоянной нагрузки.

$$0 = Y_{2} \cdot 0.92 - 7.5 \stackrel{(1/13 + ... ^{11/13})}{(1/13 + ... ^{11/13})} \quad 0.2 + 7.5 \stackrel{(1 + \frac{0.2}{13})}{(1 + \frac{0.75}{13})}$$

$$Y_{2} \stackrel{(\text{max.})}{(\text{min.})} = + 8.3 \quad \text{T.}$$

$$0 = V_{3} \cdot 2.52 - 7.5 \stackrel{(1/13 + ... ^{10/13})}{(1/13 + ... ^{10/13})} \quad 0.75 + 7.5 \stackrel{((2 + 1))}{(2 + 1)} \stackrel{(1 + \frac{0.75}{13})}{(1/13 + ... ^{10/13})}$$

$$Y_{3} \stackrel{(\text{max.})}{(\text{min.})} = + 9.5 \quad \text{T.}$$

$$0 = V_{3} \cdot 8.3 - 7.5 \stackrel{(1/13 + ... ^{10/13})}{(1/13 + ... ^{10/13})} \quad 5 + 7.5 \stackrel{(4 + 3 + 2 + 1)}{(4 + 3 + 2 + 1)} \stackrel{(1 + \frac{5}{13})}{(1 + \frac{15}{13})}$$

$$Y_{5} \stackrel{(\text{max.})}{(\text{min.})} = + 12.6 \quad \text{T.}$$

$$0 = Y_{6} \cdot 17.6 - 7.5 \stackrel{(1/13 + ... ^{1/13})}{(1/13 + ... ^{1/13})} \quad 15 + 7.5 \stackrel{(5 + 4 + 3 + 2 + 1)}{(1 + \frac{15}{13})}$$

$$Y_{6} \stackrel{(\text{max.})}{(\text{min.})} = + 13.8 \quad \text{T.}$$

Для діагонали средней панели центръ вращенія находится въ безконечности. Simus угла, составляємаго діагональю съ горизонтомъ = 0,831, а потому для Y_7 получаємъ уравненіє:

$$0 = Y_1 \cdot 0.831 \cdot \infty - 7.5 \, (1/13 - 1 \cdot ... 6/13) \infty + 7.5 \, (6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1)$$

$$\left(1 + \frac{\infty}{13}\right)$$

или, такъ какъ конечная величина безконечно мала сравнительно съ безконечностью, то: $0 = Y_7 \cdot 0.831 \infty - 7.5 \ (^1/13 + ... \cdot ^6/13) \infty + 7.5 \ (6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) \frac{\infty}{13}$ пли сокращенія на ∞ :

$$0 = Y_7 \cdot 0.831 - 7.5 \, (\frac{1}{13} + \dots \frac{6}{18}) + 7.5 \, (6 + \dots 1)^{-1}/13$$

$$Y_7 \left\{ \begin{array}{l} (\text{max.}) = + 14.6 \, \text{T.} \\ (\text{min.}) = -14.6 \, \text{T.} \end{array} \right.$$


Для всёхъ следующихъ уравненій центры пращеній переходять па другую сторону и потому всё моменты перемёняють знакъ:

$$0 = -Y_8 \cdot 16, 1 + .7, 5 \cdot (\frac{1}{13} + ... \cdot \frac{5}{13}) \cdot 28 - 7, 5 \cdot (7 + ... \cdot 1) \cdot \left(\frac{28}{13} - 1\right)$$


$$Y_8 \left\{ \begin{array}{l} (\max.) = +15, 0 \text{ T.} \\ (\min.) = -15, 0 \text{ T.} \end{array} \right.$$

$$0 = -Y_9 \cdot 7, 1 + 7, 5 \cdot (\frac{1}{13} \cdot ... \cdot \frac{4}{13}) \cdot 18 - 7, 5 \cdot (8 + ... \cdot 1) \cdot \left(\frac{18}{13} - 1\right)$$

$$Y_9 \left\{ \begin{array}{l} (\max.) = +14, 6 \text{ T.} \\ (\min.) = -14, 6 \text{ T.} \end{array} \right.$$



Чер. 1353.



Чер. 1354.

$$0 = -Y_{10} \cdot 3.68 + 7.5 \quad (\frac{1}{13} + \frac{2}{13} + \frac{8}{18}) \quad 15 - 7.5 \quad (9 + \dots 1) \quad \left(\frac{15}{13} - 1\right)$$

$$Y_{10} \begin{cases} (\max .) = + 14.1 \text{ T.} \\ (\min .) = -14.1 \text{ T.} \end{cases}$$

$$0 = -Y_{11} \cdot 1.82 + 7.5 \quad (\frac{1}{18} + \frac{2}{18}) \quad 13.75 - 7.5 \quad (10 + \dots 1) \quad \left(\frac{13.75}{13} - 1\right)$$

$$Y_{11} \begin{cases} (\max .) = + 13.0 \text{ T.} \\ (\min .) = -13.0 \text{ T.} \end{cases}$$

$$0 = -Y_{12} \cdot 0.65 + 7.5 \cdot \frac{1}{18} \cdot 13.2 - 7.5 \quad (11 + \dots 1) \quad \left(\frac{13.2}{13} - 1\right)$$

$$Y_{12} \begin{cases} (\max .) = + 11.6 \text{ T.} \\ (\min .) = -11.6 \text{ T.} \end{cases}$$

Разгистъ папряженій Y въ вертикаляхь, чер. 1353 (текстъ).

Для опредбленія V_1 составимь для части фермы уравненіе моментовь, принимая за центръ вращенія точку пересвченія X_1 и Z_2 . При помощи ностроенія найдемь, что точка эта находится на разстояніи о,1 справа оть точки A, а вотому:

$$0 = -V_1 \cdot 0.9 + D \cdot 0.1$$

или, подставляя вм $\check{\mathbf{b}}$ сто D его значеніе:

$$0 = -V_1 \cdot 0.9 + I_15 \left(\frac{1}{18} + \frac{2}{13} + \dots + \frac{13}{13}\right) 0, I + 7.5 \left(\frac{1}{13} + \frac{2}{13} + \dots + \frac{12}{13}\right) 0, I.$$


Всѣ члены, умноженные на 7,5 имѣютъ знакъ +, а потому это уравненіе нужно рѣшить непосредственно:

$$V_1 \text{ (max.)} = +6 \text{ T.}$$

Для опредъленія V_2 строимъ точку пересъченія X_2 и Z_3 и находимъ ее на горпзоитальномъ разстояпін 0,06 справа отъ точки A. Уравненіе моментовъ для части, чер. 1354 (текстъ) примегъ видъ:

$$0 = -V_2 \cdot 1,94 + D \cdot 0,06 + 1,5 \cdot 0,94 + 7,5 \cdot 0,94$$

или, подставляя м'всто D его численное значеніе и соединяя въ одинъ



членъ моментъ нагрузки перваго узла и моментъ составляющей этой нагрузки, дъйствующей на опору, получимъ:

$$0 = -V_4 \cdot I_{,94} + I_{,5} \left[(\frac{1}{18} + \dots \frac{11}{18}) \quad 0.06 + \left(I - \frac{0.06}{13} \right) \right] + 7.5 \left(\frac{1}{18} + \dots \frac{11}{18} \right) \quad 0.06 + 7.5 \left(I - \frac{0.06}{13} \right).$$

Въ этомъ уравнении всѣ члены, умноженные на 7,5, имѣютъ знакъ+, поэтому его нужно непосредственно рѣщить относительно V_2 ,

$$V_2(\max) = +6$$
 T.

Для всёхъ остальныхъ панелей центръ вращенія будетъ расположень влёво отъ точки A, отчего общее уравненіе приметъ нёсколько изміненный видъ. Уравненіе моментовъ относительно центра \hat{O} , пересіченіе направленій X_3 и Z_4 , будетъ: чер. 1355 (текстъ)

$$0 = -V_3 \cdot 3,214 - D \cdot 0,214 + 1,5 (1,214 + 2,214) + 7,5 (1,213 + 2,214)$$

или подставляя сюда вм'єсто $oldsymbol{D}$ его численную величину и соединяя въ

отдъльные члены моменты нагрузокъ на точки B и C съ моментами сопротивленій опоръ, вызываємыхъ этими нагрузками, получимъ:

$$0 = -V_3 \cdot 3,2I_4 - I_{15} \left[(\frac{1}{18} + \dots \frac{10}{18}) \cdot 0,2I_4 - (I+I) \left(I + \frac{0,2I_4}{I_3} \right) \right]$$

$$-7,5 \left(\frac{1}{18} + \dots \frac{10}{13} \right) \cdot 0,2I_4 + 7,5 \left(2+I \right) \left(I + \frac{0,2I_4}{I_3} \right) \right]$$

Здісь, члены, умноженные на 7,5, входять съ знакомъ + и съ знакомъ -. Чтобы получить V_8 (max.), слідуеть отбросить всі отринательные члены, а чтобы получить V_8 (min.), слідуеть отбросить всі положительные члены; кромі того, слідуеть опреділить еще значеніе для V_8 , соотвітствующее удержанію членовь обопхъ знаковъ, или, другими словами, значеніе V_8 , соотвітствующее полиой нагрузкі. Такимъ образомъ, мы получимъ:

$$V_{8}$$
 { (max.) = $+8, 1$ T. $V_{4} + 6$ T. (min.) = $-1, 1$ T.

Точно такъ-же для остальныхъ панелей мы получимъ уравненія:

$$0 = -V_4 \cdot 4,91 - 1,5 \left[(\frac{1}{13} \cdot ... + \frac{9}{13}) \cdot 0,91 - (2+3+1) \left(1 - \frac{0,91}{13} \right) \right]$$

$$-7,5 (\frac{1}{13} + ... + \frac{9}{13}) \cdot 0,91 + 7,5 \left(3 + 2 + 1 \right) \left(1 + \frac{0,91}{13} \right)$$

$$V_4 \left\{ (\frac{\max}{m}) = + \frac{10,8}{3} \cdot \frac{\pi}{1}, \quad V_4 = + 6 \cdot \pi \right.$$

$$0 = -V_5 \cdot 7,5 - 1,5 \left[(\frac{1}{13} \cdot ... + \frac{8}{13}) \cdot 2,5 - (4 + ... + 1) \left(1 + \frac{2,5}{13} \right) \right]$$

$$-7,5 \left(\frac{1}{13} \cdot ... + \frac{8}{13} \right) \cdot 2,5 + 7,5 \cdot (4 \cdot ... + 1) \left(1 + \frac{2,5}{13} \right)$$

$$V_5 \left\{ (\frac{\max}{m}) = + \frac{12,9}{5} \cdot \frac{\pi}{1}, \quad V_5 - + 6 \cdot \pi \right.$$

$$0 = -V_6 \cdot 12,6 - 1,5 \left[(\frac{1}{13} + ... + \frac{7}{13}) \cdot 6,6 - (5 + ... + 1) \left(1 + \frac{6,6}{13} \right) \right]$$

$$-7,5 \left(\frac{1}{13} + ... + \frac{7}{13} \right) \cdot 6,6 + 7,5 \cdot (5 + ... + 1) \left(1 + \frac{6,6}{13} \right)$$

$$V_6 \left\{ (\frac{\max}{m}) = + \frac{14,5}{7} \cdot \frac{\pi}{1}, \quad V_6 = + 6 \cdot \pi \right.$$

$$0 = -V_7 \cdot 31,5 - 1,5 \left[(\frac{1}{13} + ... + \frac{6}{13}) \cdot 24,5 - (6 + ... + 1) \left(1 + \frac{24,5}{13} \right) \right]$$

$$-7,5 \left(\frac{1}{13} + ... + \frac{6}{13} \right) \cdot 24,5 + 7,5 \cdot (6 + ... + 1) \left(1 + \frac{24,5}{13} \right)$$

$$V_7 \left\{ (\frac{\max}{m}) = + \frac{15,4}{7} \cdot \frac{\pi}{1}, \quad V_7 = + 6 \cdot \pi \right.$$

Для всёхъ следующихъ панелей центры вращенія переходять направо, а потому всё моменты перемёняють знакъ.

$$0 = V_8 \cdot 60 + 1.5 \left[{}^{(1/13} + \dots \, {}^{5}/14) \, 68 - (7 + \dots \, 1) \, \left({}^{68}_{13} - 1 \, \right) \right]$$

$$+ 7.5 \, ({}^{1}/12 + \dots \, {}^{5}/18) \, 68 - 7.5 \, (7 + \dots \, 1) \, \left({}^{68}_{13} - 1 \, \right)$$

$$V_8 \left\{ \begin{array}{l} (\max) = + 15.8 \, \text{ T.} \quad V_8 = + 6 \, \text{ T.} \\ (\min) - 8.8 \, \text{ T.} \end{array} \right. \quad V_8 = + 6 \, \text{ T.}$$

$$0 = V_9 \cdot 13.5 + 1.5 \left[{}^{(1/13} + \dots \, {}^{4}/18) \, 22.5 - (8 + 1) \, \left({}^{22.5}_{13} - 1 \, \right) \right]$$

$$+ 7.5 \, ({}^{1}/13 + \dots \, {}^{4}/18) \, 22.5 - (8 + \dots \, 1) \, \left({}^{22.5}_{13} - 1 \, \right) \right]$$

$$V_9 \left\{ \begin{array}{l} (\max) = + 15.6 \, \text{ T.} \quad V_9 = + 6 \, \text{ T.} \\ (\min) = - 8.6 \, \text{ T.} \quad V_9 = + 6 \, \text{ T.} \right.$$

$$0 = V_{10} \cdot 6.43 + 1.5 \, \left({}^{1}/13 + {}^{2}/13 + {}^{3}/18) \, 16.43 + (9 + \dots \, 1) \, \left({}^{16.43}_{13} - 1 \, \right) \right)$$

$$+ 7.5 \, ({}^{1}/13 + {}^{2}/13 + {}^{3}/13) \, 16.43 - 7.5 \, (9 + \dots \, 1) \, \left({}^{16.43}_{13} - 1 \, \right)$$

$$V_{10} \left\{ \begin{array}{l} (\max) = + 14.8 \, \text{ T.} \quad V_{10} = + 6 \, \text{ T.} \\ (\min) = - 7.8 \, \text{ T.} \quad V_{10} = + 6 \, \text{ T.} \right.$$

$$0 = V_{11} \cdot 3.3 + 1.5 \, \left({}^{1}/13 + {}^{2}/13) \, 14.3 - (10 + \dots \, 1) \, \left({}^{14.3}_{13} - 1 \, \right) \right)$$

$$+ 7.5 \, ({}^{1}/13 + {}^{2}/13) \, 14.3 - 7.5 \, (10 + \dots \, 1) \, \left({}^{14.3}_{13} - 1 \, \right)$$

$$V_{11} \left\{ \begin{array}{l} (\max) = + 13.5 \, \text{ T.} \quad V_{11} = + 6 \, \text{ T.} \\ (\min) = - 6.5 \, \text{ T.} \quad V_{11} = + 6 \, \text{ T.} \right.$$

$$0 = V_{12} \cdot 1.385 + 1.5 \, \left({}^{1}/13 \cdot 13.385 - (11 + \dots \, 1) \, \left({}^{13.385}_{13} - 1 \, \right) \right.$$

$$+ 7.5 \cdot {}^{1/3}_{13} \cdot 13.385 - 7.5 \, (11 + \dots \, 1) \, \left({}^{13.385}_{13} - 1 \, \right)$$

$$+ 7.5 \cdot {}^{1/3}_{13} \cdot 13.385 - 7.5 \, (11 + \dots \, 1) \, \left({}^{13.385}_{13} - 1 \, \right)$$

$$+ 7.5 \cdot {}^{1/3}_{13} \cdot 13.385 - 7.5 \, (11 + \dots \, 1) \, \left({}^{13.385}_{13} - 1 \, \right)$$

$$+ 7.5 \cdot {}^{1/3}_{13} \cdot 13.385 - 7.5 \, (11 + \dots \, 1) \, \left({}^{13.385}_{13} - 1 \, \right)$$

$$+ 7.5 \cdot {}^{1/3}_{13} \cdot 13.385 - 7.5 \, (11 + \dots \, 1) \, \left({}^{13.385}_{13} - 1 \, \right)$$

$$+ 7.5 \cdot {}^{1/3}_{13} \cdot 13.385 - 7.5 \, (11 + \dots \, 1) \, \left({}^{13.385}_{13} - 1 \, \right)$$

$$+ 7.5 \cdot {}^{1/3}_{13} \cdot 13.385 - 7.5 \, (11 + \dots \, 1) \, \left({}^{13.385}_{13} - 1 \, \right)$$

$$+ 7.5 \cdot {}^{1/3}_{13} \cdot 13.385 - 7.5 \, (11 + \dots \, 1) \, \left({}^{13.385}_{13} - 1 \, \right)$$

Для разсчета стоекъ дано слъдующее правило: слъдуетъ предварительно принять, что постоянная нагрузка дъйствуетъ всецъло на тъ узлы, на которые дъйствуетъ временная нагрузка и предположить, что допущене это осуществлено при помощи побочныхъ стоекъ, которыя передавали бы въ точки приложенія временной нагрузки ту часть временной, которая къ инмъ непосредственно не приложена, а затъмъ сложить напряженія этихъ стоекъ съ прежде полученными напряженіями. Мы воспользуемся здъсь этимъ правиломъ. Выше были найдены напряженія V въ предположеніи, что постоянная нагрузка приложена псключительно къ верхнимъ узловымъ точкамъ, въ дъйствительности же на верхніе узлы дъйствуютъ приблизительно только двѣ трети постоянной нагрузки, а одна треть, т. е. о,5 т., дъйствуетъ на нижнія узловыя точки. Вообразимъ себѣ рядомъ съ главными стойками побочныя струны, которыя предаютъ эти о,5 т. снизу вверхъ, струны эти, очевидно, будутъ

испытывать напряженіе + 0,5 т. Итакъ, ко всёмъ найденнымъ выше для И величниямъ надо прибавить + 0,5. Такимъ образомъ мы получимъ слёдующія точныя значенія для напряженія стоекъ:

$$V_{1} \quad (\text{max.}) = +0.5 \text{ T.}$$

$$V_{2} \quad (\text{max.}) = +8.6 \text{ T.}$$

$$V_{3} \quad \left\{ \begin{array}{c} (\text{max.}) = +8.6 \text{ T.} \\ (\text{min.}) = -0.6 \text{ T.} \end{array} \right.$$

$$V_{4} \quad \left\{ \begin{array}{c} (\text{max.}) = +11.3 \text{ T.} \\ (\text{min.}) = -3.3 \text{ T.} \end{array} \right.$$

$$V_{5} \quad \left\{ \begin{array}{c} (\text{max.}) = +13.4 \text{ T.} \\ (\text{min.}) = -5.4 \text{ T.} \end{array} \right.$$

$$V_{6} \quad \left\{ \begin{array}{c} (\text{mix.}) = +15.0 \text{ T.} \\ (\text{min.}) = -7.0 \text{ T.} \end{array} \right.$$

$$V_{7} \quad \left\{ \begin{array}{c} (\text{max.}) = +15.0 \text{ T.} \\ (\text{min.}) = -7.9 \text{ T.} \end{array} \right.$$

$$V_{7} \quad \left\{ \begin{array}{c} (\text{max.}) = +16.3 \text{ T.} \\ (\text{min.}) = -8.3 \text{ T.} \end{array} \right.$$

$$V_{9} \quad \left\{ \begin{array}{c} (\text{max.}) = +16.1 \text{ T.} \\ (\text{min.}) = -8.1 \text{ T.} \end{array} \right.$$


$$V_{10} \quad \left\{ \begin{array}{c} (\text{max.}) = +15.3 \text{ T.} \\ (\text{min.}) = -7.3 \text{ T.} \end{array} \right.$$

$$V_{11} \quad \left\{ \begin{array}{c} (\text{max.}) = +14.0 \text{ T.} \\ (\text{min.}) = -6.5 \text{ T.} \end{array} \right.$$

$$V_{12} \quad \left\{ \begin{array}{c} (\text{max.}) = +12.1 \text{ T.} \\ (\text{min.}) = -4.1 \text{ T.} \end{array} \right.$$

$$V_{12} \quad \left\{ \begin{array}{c} (\text{max.}) = +12.1 \text{ T.} \\ (\text{min.}) = -4.1 \text{ T.} \end{array} \right.$$

Результаты этихъ вычисленій выставлены на чертежѣ 1356 (текстъ).



 е) Навысния стронила съ подвысной струной, выступающія на 6 метровъ, мер. 1357 (текстъ).


Полная нагрузка, считая туть же и давленія отъ вѣтра и снѣга, принята равной 200 кил. на квадратный метръ площади плана. Разстояніе между фермами равно 4 метрамъ; поэтому нагрузка на каждую ферму равна

На каждую пзъ 6-тп напелей приходится такимъ образомъ 800 кнл.; на первый и на последній узель приходится по 400 кил., а на пять промежуточныхъ — по 800 кил., чер. 1357 (текстъ).

Такъ какъ вѣсъ отдѣльныхъ частей фермы малъ срапнительно съ общей нагрузкой, то его можно ввести въ разсчетъ какъ временную нагрузку.

Разсчент напряженій H ва юризоннальних полосиха. Изъ чер. 1358 (текстъ) видно; какпиъ образомъ дъйствіе сосредоточеннаго груза Q уничтожается сопротивленіями W и P двухъ неподвижныхъ точекъ C и A. Для опредъленія напряженія H въ горизонтальной полось MN слъдуетъ составить уравненіе моментовъ для части, чер. 1359 (текстъ), предполагая вращеніе около точки O.

Поэтому, если равнодъйствующая силь Q и P, какъ въ данномъ случав, проходитъ черезъ центръ вращенія, то H=0. Всѣ нагрузки, рас-



положенныя слѣва отъ силы Q, возбудять въ нолосѣ MN отринательныя, а всѣ нагрузки, расположенныя справа отъ сплы Q, возбудять въ MN положительныя напряженія.

Итакъ, для полученія значеній H (min.) слідуєть предположить, что нагружена только та часть фермы, которая обозначена па чертежі надписью "сжатіе" а для полученія значеній H (max.) — только та, которая обозначена падписью "вытягиваніе".


Можно оба эти вычисленія слить въ одно; для этого нужно предположить, что всть узлы нагружены, составить затімь одно уравненіе для H и, выразивь въ немъ вліяніе каждой нагрузки при помощи отдільнаго члена, отбросить разъ положительные и разъ отрицательные члены; такимъ образомъ мы тоже получимъ искомыя величины.

Если бы единственную нагрузку фермы составляль грузь Q, приложенный на разстояни 4 метровь оть ствны, то струна BC испытывала бы продольное напряжение, вертикальная составляющая котораго равиялась бы $\frac{2}{8}Q$, чер. 1360 (тексть); двиствительно, если-бы составили уравнение моментовь относительно вращеній около центра A, то нашли-бы,

что вертикальная составляющая силы P дъйствуеть совершенио такъ-же, какъ дъйствовало бы въ B сопротивленіе опоры, если-бы AB быль брусь, свободно лежащій на двухъ опорахъ A и B. Такъ какъ длины AB н AC относятся какъ 6 къ 3, то горизонтальная составляющая силы P всегда вдвое больше ея вертикальной составляющей, т. е. въ данномъ случа6 она равна 4/3 Q; поэтому для опредъленія H_8 мы получимъ слѣдующее уравненіе, чер. 1361 (текстъ).

$$0 = -H_3$$
. $^2/3 - Q$. $2 + ^2/3$ Q . $4 - ^4/3$ Q . $^2/3$, нди H_3 . $^2/3 = -Q\left\{2 - ^2/3 \cdot 4 - ^4/3 \cdot ^2/3\right\}$.

Итакъ, сила Q даетъ три слагаемыя для образованія напряженія H_3 ; одно изъ нихъ есть непосредственное дѣйствіе Q, а два другія представляютъ собой косвенныя дѣйствія силъ, составляющихъ P. Если-бы сила Q была приложена къ точкѣ, находящейся справа отъ сѣченія, то она



дала-бы только два послѣднія слагаемыя напряженія H_8 , зависящія отъ составляющихъ силы P. Такъ, папр., для силы Q, приложенной на разстояніи двухъ метровъ отъ стѣны, мы получили бы уравпеніе:

$$Q = -H_3 \cdot {}^2/3 + \frac{Q}{3} \cdot 4 - {}^2/8 \quad Q \cdot {}^2/8, \text{ или}$$
 $H_3 \cdot {}^2/8 = Q \left\{ {}^1/3 \cdot 4 - {}^2/8 \cdot {}^2/8 \right\}.$

На основаніе сказаннаго уравненіе, опредѣляющее H_3 въ зависимости отъ полной нагрузки, приметь слѣдующій видъ:

$$H_3 \cdot {}^2/3 = 800 \, ({}^1/6 \cdot 4 - {}^1/8 \cdot {}^2/3) + 800 \, ({}^1/3 \cdot 4 - {}^2/3 \cdot {}^2/3) + 800 \, ({}^1/3 \cdot 4 - {}^1 \cdot {}^2/3 - {}^1) + 800 \, ({}^1/2 \cdot 4 - {}^1 \cdot {}^2/3 - {}^1) - 800 \, (2 - {}^2/3 \cdot 4 + {}^4/3 \cdot {}^2/3) - 800 \, (3 - {}^5/6 \cdot 4 + {}^5/3 \cdot {}^2/3) - 400 \, (4 - {}^1 \cdot 4 + 2 \cdot {}^2/3).$$

Отбросивь въ правой части этого уравненія отрицательные члены, получимь:

$$H_{\rm B}$$
 (max.) = $+$ 2000 кил.

а отбросивъ псмъ положительные члены:


$$H_3$$
 (min.) = — 2000 кил.

Подобнымъ-же образомъ мы найдемъ для остальныхъ горизонтальныхъ полосъ слѣдующія уравиенія:

$$H_1 \cdot = -800 \ (I - \frac{1}{6} \cdot 6 + \frac{1}{3} \cdot I) - 800 \ (2 - \frac{1}{8} \cdot 6 + \frac{2}{8} \cdot I)$$
 $-800 \ (3 - \frac{4}{2} \cdot 6 + I \cdot I) - 800 \ (4 - \frac{2}{8} \cdot 6 + \frac{4}{8} \cdot I)$
 $-800 \ (5 - \frac{6}{6} \cdot 6 + \frac{6}{3} \cdot I) - 400 \ (6 - I \cdot 6 + 2 \cdot I)$.

 $H_1 \ (\text{max.}) = 0; \ H_1 \ (\text{min.}) = -4800 \ \text{кнл.}$
 $H_2 \cdot \frac{5}{6} = 800 \ (\frac{1}{6} \cdot 5 - \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{6}) + 800 \ (\frac{1}{8} \cdot 5 - \frac{2}{3} \cdot 5 - I)$
 $-800 \ (2 - \frac{1}{2} \cdot 5 + I \cdot \frac{5}{6}) - 800 \ (3 - \frac{2}{8} \cdot 5 + \frac{6}{8} \cdot \frac{5}{6})$
 $-800 \ (4 - \frac{5}{6} \cdot 5 + \frac{5}{3} \cdot \frac{5}{6}) - 400 \ (5 - I \cdot 5 + 2 \cdot \frac{5}{6})$.

 $H_2 \ (\text{max.}) = +640 \ \text{кнл.}; \ H_2 \ (\text{min.}) = -3040 \ \text{кнл.}$
 $H_4 \cdot \frac{1}{2} = 800 \ (\frac{1}{6} \cdot 3 - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2}) + 800 \ (\frac{1}{8} \cdot 3 - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2})$



Чер. 1361.

$$+ 800 (^{1}/2 \cdot 3 - I \cdot ^{1}/3) + 800 (^{2}/6 \cdot 3 - ^{2}/8 \cdot ^{1}/2 - I)$$

$$- 800 (2 - ^{5}/6 \cdot 3 + ^{5}/8 \cdot ^{1}/2) - 400 (3 - I \cdot 3 + 2 \cdot ^{1}/3).$$

$$H_{4} \text{ (max.)} = + 3733 \text{ кил.}; \ H_{4} \text{ (min.)} = - I333 \text{ кнл.}$$

$$H_{5} \cdot ^{1}/3 = 800 (^{1}/6 \cdot 2 - ^{1}/3 \cdot ^{1}/3) + 800 (^{1}/6 \cdot 2 - ^{2}/3 \cdot ^{1}/3) + 800 (^{1}/2 \cdot 2 - I \cdot ^{1}/3)$$

$$+ 800 (^{2}/3 \cdot 2 - ^{4}/3 \cdot ^{1}/3) + 800 (^{5}/6 \cdot 2 - ^{5}/3 \cdot ^{1}/3 - I)$$

$$- 400 (2 - I \cdot 2 + 2^{1}/8).$$

$$H_{5} \text{ (max.)} = + 5000 \text{ кил.}; \ H_{5} \text{ (min.)} = -800 \text{ кил.}$$

$$H_{6} \cdot ^{1}/6 = 800 (^{1}/6 \cdot I - ^{1}/8 \cdot ^{1}/6) + 800 (^{1}/3 \cdot I - ^{2}/3 \cdot ^{1}/8)$$

$$+ 800 (^{1}/2 \cdot I - I \cdot ^{1}/6) + 800 (^{2}/3 \cdot I - ^{4}/3 \cdot ^{4}/6) + 800 (^{5}/6 \cdot I - ^{5}/8 \cdot ^{1}/6)$$

$$- 400 (I - I \cdot I + 2 \cdot ^{1}/6).$$

$$H_{6} \text{ (max.)} = + 800 \text{ кил.}; \ H_{6} \text{ (min)} = -800 \text{ кил.}$$

Для остальных полось центры вращсній будуть расположены на горизонтальной прямой AB, а потому въ этомъ случав исключается всякая возможность, чтобы равнодвйствующая изъ силы Q и производимаго ею натяженія въ струнів BC, проходящая черезъ опору A, проходила разь справа и разъ слива отъ центра вращенія. Отсюда видно, что во всіхъ остальных полосахь наибольнія сжатія или вытягиванія будуть соотвітствовать полной нагрузків фермы.

Полная нагрузка фермы равна 4800 кил., центръ тяжести ея находится на вертикальной прямой, проходящей черезъ средину AB и по-


тому при полной нагрузкѣ вертикальная составляющая силы P будетъ равна $\frac{1}{2}$. 4800 — 2400 кил. Горизонтальная составляющая P вдвое больше, т. е. равна 4800 кил. Равнодъйствующая этихъ двухъ силъ будетъ:

$$P = \sqrt{2400^2 + 4800^3} = 5367$$
 кил.

и представляеть собой наибольшее проявляющее въ BC вытягиваніе.

Изъ чер. 1362 и 1363 (текстъ) видно, что плечо момента напряженія X_3 , относительно центра вращенія въ точкM, будеть;

LM Cos .
$$\alpha = 1/2$$
 . $\frac{6}{\sqrt{6^2 - 1^2}}$ 0.4932 Metpa.



Итакъ, для опредѣленія X_3 мы получимъ уравиеніе:

$$0-X_3\cdot 0,4932+2400\cdot 3-800 \ (0+1+2+3/2)$$
 или $X_3=-7299$ кил.

Точно такъ-же для остальныхъ напряжения X мы получимъ уравненія;

$$0 = X_1 \cdot 0,8:22 + 2400 \cdot 5 - 800 \left\{1 \cdot + 2 + 3 + 4 + \frac{5}{2}\right\} \cdot X_1 = -2433 \text{ кил.}$$
 $0 = X_2 \cdot 0,6576 + 2400 \cdot 4 - 800 \left\{1 + 2 + 3 + \frac{4}{2}\right\}$
 $X_2 = -4866 \text{ кил.}$
 $0 = X_4 \cdot 0,3288 + 2400 - 800 \left\{1 + \frac{2}{2}\right\}$
 $X_4 = -9732 \text{ кил.}$
 $0 = X_5 \cdot 0,1644 + 2400 \cdot 1 - 400 \cdot 1$
 $X_5 = -12166 \text{ кил.}$
 $0 = X_6 \cdot 0,1644 + 2400 \cdot 1 - 400 \cdot 1$
 $X_6 = -12166 \text{ кил.}$

Для опредвленія напряженій въ діагоналяхъ сл \pm дуєтъ принимать центръ вращенія въ B. Плечо момента силы Y_3 относительно центра B, чер. 1363 (текстъ) равно


$$BM$$
 . Sin . $\varepsilon = 3 - \frac{^2/3}{\sqrt{1^2 + (^2/3)^2}} = 1,644$ метра.

Такимъ образомъ для опредълсиія Y_{a} получимъ уравненіе:

$$o = -Y_3$$
 . 1,664 +- 800 (1 +- 2 +- 3), $Y_3 = +2884$ кил.

Такимъ-же точно образомъ мы получимъ для остальныхъ цапряженій \boldsymbol{Y} слѣдуюнія уравненія:

$$0 = -Y_1 \cdot 3,536 + 800 (1 + 2 + 3 + 4 + 5),$$
 $Y_1 = +3394 \text{ кил.}$
 $0 = -Y_2 \cdot 2,561 + 800 (1 + 2 + 3 + 4),$
 $Y_2 = +3124 \text{ кил.}$
 $0 = -Y_4 \cdot 0,89 + 800 (1 + 2),$
 $Y_4 = +2683 \text{ кил.}$
 $0 = -Y_5 \cdot 0,316 + 800 \cdot 1,$
 $Y_5 = +2530 \text{ кил.}$



Для опредбленія напряженій въ вертикальныхъ полосахъ центры вращеній тоже должны совпадать съ точкой B. Для опредбленія V_a мы получимъ уравненіе, чер. 1346 (текстъ),

$$0 = -V_3 \cdot 4 + 800 (4 + 3 + 2 + 1),$$

 $V_3 = -2000 \text{ кил.}$

Подобнымъ же образомъ для остальныхъ полосъ мы получимъ слѣдующія уравненія:

$$0 = V_1 \cdot 6 + 800 \, (^0/2 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1),$$
 $V_1 = -2400 \, \text{ кил.}$
 $0 = V_2 \cdot 5 + 800 \, (5 + 4 + 3 + 2 + 1),$
 $V_2 = -2400 \, \text{ кил.}$
 $0 = V_4 \cdot 3 + 800 \, (3 + 2 + 1).$
 $V_4 = -1600 \, \text{ кил.}$

$$0 = V_5 \cdot 2 + 800 (2 + 1),$$
 $V_5 = -1200 \text{ кил.}$
 $0 = V_6 \cdot 1 + 800 \cdot 1,$
 $V_6 = -800 \text{ кил.}$

Сопротивленіе W опоры A есть равнодѣйствующая силь H_1 и V_1 и опредѣлнтся такъ;

$$W = \sqrt{H_1^2 + V_1^2} = \sqrt{4800^2 + 2400^2} = 5367$$
 кил.,

т. е. W = P.

Найденные результаты выставлены на чер. 1365 (текстъ).

f) Надвисныя стропили безь подвисной струни. На чер. 1366 (тексть) представлена ферма, имбющая тв-же разміры и подверженная той же нагрузків, что и ферма, чер. 1357 (тексть). Вмісто точки B чертежа 1357 (тексть), вы которой быль прикрівняєнь конець струны BC, здісь второй опорной точкой служить точка E; закрівпленцая вы ней струна составляєть продолженіе полось BE и вся задівлаца вы стіну такь что снаружи ея не видно.

Плечо момента папряженія X этой полосы, относительно вращенія около центра A, будеть:

AE Cos.
$$\alpha = 1 \cdot \frac{6}{\sqrt{6^2 + 1^2}} = 0.9864$$
,

а уравненіе моментовъ, служащее для опредъленія напряжепія X, приметь видъ:

$$0 = X \cdot 0,9864 - 800 \left\{ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6/3 \right\},$$
 или $X = -14599$ кил.


Для опредѣленія остальныхъ напряженій $X_1 \dots X_6$ могутъ послужить соотвѣтственныя уравненія предъндущаго параграфа; дли чего достаточно положить, что въ нихъ сила P и обѣ ея составляющія равны нулю. Такимъ образомъ мы получимъ уравненія:

$$0 = X_1 \cdot 0822 - 800 (1 + 2 + 3 + 4 + 6/2), X_1 = + 12166$$
 кил. $0 = X_2 \cdot 0.6576 - 800 (1 + 2 + 3 + 4/2), X_2 = + 9732$ кил. $0 = X_3 \cdot 0.4932 - 800 (1 + 2 + 3/2), X_3 = + 7299$ кил. $0 = X_4 \cdot 0.3288 - 800 (1 + 2/2), X_4 = + 4866$ кил. $0 = X_5 \cdot 0.1644 - 400 \cdot 1, X_5 = + 2433$ кил. $0 = X_6 \cdot 0.1644 - 400 \cdot 1, X_6 = + 2433$ кил.

Относительно напряженій $H_1 \dots H_3$ можно сказать тоже самое; для полученія ихъ изъ уравненій предъидущаго параграфа достаточно предположить, что силы, составляющія P, равны нулю. Такимь образомь мы получимь слѣдующія уравненія:

$$0 = -H_1$$
. $I - 800$ ($I + 2 + 3 + 4 + 5 + 6/2$),
 $H_1 = -14400$ кил.
 $0 = -H_2$. $\frac{5}{6} - 800$ ($I + 2 + 3 + 4 + \frac{5}{2}$),
 $H_2 = -12000$ кил.
 $0 = -H_3$. $\frac{2}{3} - 800$ ($I + 2 + 3 + \frac{4}{2}$),
 $H_3 = -9000$ кил.
 $0 = -H_4$. $\frac{1}{2} - 800$ ($I + 2 + \frac{3}{2}$)
 $H_4 = -7200$ кил.
 $0 = -H_5$. $\frac{1}{3} - 800$ ($I + \frac{2}{2}$),
 $H_5 = -4800$ кил.
 $0 = -H_6$. $\frac{1}{6} - 800$. I ,
 $H_6 = -2400$ кил.

Для полученія уравненій моментовъ, служащихъ для опредѣленія напряженій $V_1 \dots V_6$ и $Y_1 \dots Y_6$, слѣдуєтъ, какъ и въ предъндущемъ при-



мѣрѣ, принять центръ вращенія въ точкѣ B; но тамъ эта точка въ то-же время была точкой приложенія силы P, а потому моментъ этой силы не имѣлъ вліянія на напряженія вертикальныхъ и діагональныхъ полосъ; какъ непосредственное слѣдствіе изъ этого вытекаетъ, что величины, выведенныя въ предъидущемъ параграфѣ для діагоналей и вертикалей, остаются справедливыми и для нашего случая. Сопротивленіе опоры W есть равнодѣйствующая V_1 и H_1 , а поэтому она выразится такъ:

$$W=\sqrt{V_1^2+H_1^2}=\sqrt{2400^2+14400^2}=14599$$
 кил., т. е. $W=X$.


Выведенныя численныя значенія напряженій выставлены на чер. 1367 (тексть).


§ 126. Кровли. Кровли или верхнія оболочки крышъ, предохраняющія внутренность зданій отъ дѣйствія снѣга и дождевой воды, устраиваются изъ разнородныхъ матеріаловъ. Такъ, напримѣръ, для обыкновенныхъ сельскихъ и городскихъ построекъ примѣняются кровли: драничныя, гонтовыя, досчатыя или тесовыя, толевыя, аспидныя, черепичныя, же-

лъзныя или цинковыя; для монументальныхъ строеній — каменныя плитныя, свинцовыя, жестяныя и мідныя, посліднія иногда бываютъ посеребрениыя или позолоченныя. Кромъ того дфлаютъ иногда кровли глиняныя, глино-соломенныя, древесно-цемептныя, цементныя, асфальтовыя, изъ металлическихъ черепицъ и наконецъ стекляпныя. Кровли настилаются или на обрънстку стропилъ, или непосредственно на наружную поверхность сводовъ и потолковъ. Второй способъ, употребляемый часто въ южныхъ и безлъсныхъ странахъ, встрвчается ръже на съверъ. Вообще говоря, ему всегда предпочитаютъ настплку кровлп на стронилахъ, потому что чердакъ допускаетъ часто осматривать кровлю и чинить ее, въ случав надобности. Кромв того, непосредственная настилка плотной кровли поверхъ потолка дѣйствуетъ вредно на дерево, входящее въ составъ кровли и потолка, подвергая его скорой порчѣ, при отсутствіи доступа воздуха. Впрочемъ это можно устранить посредствомъ отдушинь для движенія воздуха, которыя, вмѣстѣ съ тѣмъ, будуть способствовать высыхапію небольшого количества сырости, проникающей сквозь кровлю.

Еще одно неудобство настилки металлическихъ кровель безъ чердака состоитъ въ томъ, что комнаты, находящіяся непосредственно подъ кровлею, льтомъ нестерпимо жарки. Для устраненія этого неудобства, насыпають поверхь потолковъ слой древесныхъ опилокъ, сухого мху и вооще какого либо другого матеріала, дурно проводящаго теплоту. Независимо отъ этой насыпки, надобно дълать продушины, способствующія къ охлажденію воздуха между кровлею н потолкомъ. Такъ-какъ стропилы находятся на значительномъ разстояніи одно отъ другого, то для поддержанія кровли поверхность ихъ покрывается обрыщенькою. Ръшетины состоять обыкновенно изъ пиленыхъ брусковъ (толщиною не менъе 2-хъ-21/2 дюйм.), изъ досокъ 21/2 дюймовыхъ, расколотыхъ пополамъ, или изъ жердей 2-хъ вершковыхъ, притесанныхъ съ 2-хъ сторонъ. Для ивкоторыхъ родовъ кровель вмъсто обръшетки, необходима сплошная досчатая настилка (опалубка). При чугуниыхъ и жельзныхъ стропилахъ обръшетка составляется обыкновенно изъ полосового или угловаго же-

лъза. Ръшетипы прикръпляются къ стропиламъ горизонтальными рядами, идущими параллельно копьку, или къ нижней линіи крыши Впрочемъ, направленіе рядовъ обрѣшетки и взаимное разстояніе ръшетинъ зависить отъ рода кровли. Подробности объ этомъ будутъ изложены ниже, при описаніи разнаго рода кровель. Если стропилы находятся на зпачительныхъ взаимныхъ разстояпіяхъ, а кропля будетъ грузпая, то решетины пли доски обыкновенныхъ размеровъ, не будучи въ состоянін сопротивляться дъйствію выса кровли и вившнихъ силъ, поддерживаются тогда накашинами (излучинами), расположенными на приличныхъ разстояніяхъ —





4ep 1369

Есть такіе роды кровель, которыя могуть быть основаны на накатинахъ безъ обрѣшетки, такъ, папримѣръ, настилаются каменныя плиты и металлическія черепицы.

§ 126. Кровди черепичныя. Начало примъненія черепицы для покрытія кровель строеній относится ко временамъ глубокой древности. Черепичныя крыши были извъстны съ незапамятиыхъ временъ въ Индіи, Асспріи, Китав и Египтв. Римляне и греки постоянно ихъ употребляли. Многіе изъ греческихъ храмовъ были покрыты черепицею. Церковь св. Урбана въ Римъ покрыта черепицею, настланною по хребту свода: кровля эта существуетъ со временъ императора Антонина. Въ развалинахъ термъ Каракаллы есть еще части подобныхъ кровель, сохранившихся до сихъ поръ. Примъры

эти показывають, что при старательномь изготовлени черепицы, изъ нея можно устраивать кровли въковой прочности.


Виды черепицъ весьма различны; главнъйшія изъ нихъ

суть слидующія:

а) Черепицы римскія. На чер. 1368—1369 (текстъ) представлены части кровли, составленной изъ римскихъ черепицъ. Этотъ самый древній видъ черепицъ и теперь еще употребляется въ Италіи. Кровли, составленныя изъ подобныхъ черепицъ весьма прочны. Въ составъ кровли входятъ черепицы трехъ различныхъ формъ, или, лучше сказать, только двухъ, потому что третій, за исключеніемъ гораздо меньшей толщины, ничъмъ не разнится отъ обыкновеннаго кирпича. На стропильныя ноги, расположенныя въ разстояніи около І-го фута, настилается слой этихъ плоскихъ кирпичей (Pianelle) и швы между ними задълываются растворомъ. На этой платформ'в настилають второй рядь черепиць (Tegole), тоже плоскихъ, но съ загнутыми вверхъ краями. Черепицы эти, имъя форму трапеціи, какъ показано на чер. 1368—1369 (текстъ), входять нижнею частію своею въ предъидущій рядъ; верхняя часть ея прикрыта слъдующимъ рядомъ. Третій видъ черепицы (canale) имъетъ форму усъчепнаго выжелобленнаго конуса и служить для обхватыванія подиятыхъ вверхъ закраинъ трапецоидальныхъ черепицъ и для закрытія промежутковъ между ними. Черепица держится на стропилахъ однимъ треніемъ, и потому подъемъ кровли не долженъ быть больще ¹/4 основанія. Задълавъ тщательно всѣ швы известковымъ растворомъ, получимъ кровлю необыкновенно прочную.


Чтобы облегчить въсъ кровли изъ римскихъ черепицъ, послъднія могутъ быть настланы не на черепичныхъ досчечкахъ (pianelle), а на досчатой опалубкъ или на частыхъ ръщетинахъ. Способъ этотъ доставляетъ кровлю болье легкую и дешевую, но за то не столь прочную. Римская черепица обладаетъ преимуществомъ передъ другими видами желобчатыхъ черепицъ, что укладываясь плотно на крышъ, и будучи скръплена растворомъ, она не срывается вътромъ. Работникъ во время ходьбы по крышъ ие ломаетъ черепицъ, потому что подъ ногами его нътъ частей, неимъющихъ то-

чекъ подпоры, какъ при желобчатыхъ черепицахъ. Вѣсъ



квадратной сажени описанной кровли съ черепичиою платформою составляетъ около 32 пудовъ.


Въ Римъ есть примъры кровель, составленныхъ изъ од-



Чер. 1378.


нихъ трапецоидальныхъ черепицъ, чер. 1370 (текстъ). Кровля эта еще лучше сопротивляется вътру, чъмъ кровля предъидущаго вида, и можетъ вполиъ замънить римскій способъ покрытія, особенно въ томъ случав, когда кровлю стелють на досчатой, а не на черепичной платформъ.

b) Черепицы плоскія, чер. 1371—1378 (тексть), предсталяють кровлю изъ плоской черепицы или прямой, составляющей въ Германіи самый унотребительный способъ нокрытія зданій. Такъ какъ вода, распространяясь по плоской черепиць, входить въ вертикальные швы, то поэтому плоская черепица можеть быть примъняема только при крутыхъ кровляхъ. Обыкновенный уклопъ для крышъ, покрытыхъ ею, составляеть 45°, и ръдко менъе. Обыкновенная форма плоской черепицы есть прямоугольная, чер. 1378 (текстъ), длина



ея 12 дюймовъ, ширина б дюймовъ, а толщина около 7 лиий. Плоская черепица имъетъ снизу ключъ или пипъ для
привъшивания ея къ ръшетииамъ. Настилаютъ ее или въ
одиночные горизонтальные ряды или въ двойные, чер. 1374
и 1377 (текстъ). Швы каждаго ряда располагаютъ въ перевязку со швами смежныхъ рядовъ. Второй способъ даетъ
крышу тяжелую, но за то болъе плотную. Пижній конецъ
плоской черепицы часто закругляется чер. 1373 и 1375—1376
(текстъ) и тогда она получаетъ названіе чешуйчатой. Въсъ
кровли изъ плоской черепицы можетъ быть весьма различенъ, смотря по способу укладки черепицъ. Если каждая
черепица выходитъ наружу только на 1/3 своей длины, то
въсъ кровли простирается до 25 пудовъ въ каждой квадратной сажени ея площади.


Чер. 1379—1380 (текстъ) представляетъ плоскую черепицу съ закраинами, обращенными въ противуположиыя стороны. Посредствомъ ихъ одинъ рядъ черепицъ сопрягается съ другимъ. Слѣдовательно всѣ швы прикрыты и вода въ нихъ входить не можетъ; поэтому подобная кровля не пропускаетъ воды даже при очень отлогихъ скатахъ. Кромѣ того она очень легка, потому что черепица заходитъ одна на другую только на ширину закраинъ. Черепица эта настилается или на сплошную досчатую платформу или на частую и брусчатую обрѣшетку и связывается растворомъ.



Для удобнаго стока воды, черепицы настилають такь, чтобы уголь каждой изъ нихъ былъ обращень внизъ.

Въсъ квадратной сажени такой кровли составляетъ около 13 пудовъ. На чер. 1381 (текстъ) показанъ способъ покрытія черепицею, употребляемый во Франціи, Испаніи и Италіи. Черепица этого рода держится на крышів только треніемъ, происходящимъ отъ собственнаго ея въса, и потому можетъ быть употребляема только при плоскихъ кровляхъ. Крайніе ряды черепицы кладутся всегда на растворъ. Въсъ этой кровли составляетъ около 15 пудовъ на квадратную сажень; но если всв швы будутъ заполнены растворомъ, то въсъ ея увеличится до 24-хъ пудовъ. Закрой желобчатой черепицы дълается около 4-хъ дюймовъ. Наклонъ скатовъ можетъ быть въ 21° (подъемъ въ 1/з) и даже 18° (подъемъ въ 1/16). Если черепица держится на обръщеткъ только однимъ треніемъ, то наклонъ ея долженъ быть болъе 261/2° (подъемъ въ 1/4): иначе черепица можетъ падать съ крыши.


е) На чер. 1382—1383 (текстъ) представлена 10.1ландская или фламандская черепица, которая, въ поперечномъ разръзъ, имъетъ видъ буквы S. Въ Россіи черепица эта упо-





требляется чаще другихъ ея видовъ. Голландская черепица имфетъ на нижней своей поверхности ключъ (шипъ), служащій для зацѣпленія за рѣшетины; поэтому ее можно упо-

треблять па кровли съ большими подъемами. Впрочемъ она также удобна для плоскихъ крышъ, у которыхъ подъемъ однакожъ не мепъе 1/4 ширины.

У голландской черепицы одно ребро загнуто вверхъ, а другое—внизъ; загнутое внизъ ребро служитъ для закрытія вертикальныхъ швовъ. Одинъ горизонтальный рядъ заходитъ на другой третью своей длины. По причинъ не достаточно плотнаго соединенія черепицъ (по длинъ) загнутыми ребрами щели между ними задълываются растворомъ, въ который прибавляютъ шерсти для того, чтобы онъ не высыпался. Но и этотъ способъ, въ съверныхъ странахъ, не достаточенъ,








Чер. 1392.

потому что растворь оть морозовь трескается и выпадаеть. Кровля изъ голландской черепицы въсить въ половину меньше чъмъ кровля, покрытая плоскою черепицею и потому обходится дешевле послъдней, но ие представляеть достаточной плотности.

Во всъхъ вообще черепичныхъ кровляхъ, коньки и выступающіе углы крышъ покрываются желобчатою черепицей (подобною римской сапаle), чер. 1384, 1385, 1386 (текстъ).

Впалые углы могутъ также быть покрываемы черепицами, по всегда не совершенно, чер. 1387 (текстъ). Гораздо лучше дълать ихъ изъ металлическихъ листовъ, подходящихъ подъряды черепицъ. Металлическіе листы служатъ также для покрытія сопряженій черепичной кровли съ дымовыми трубами и другими выступами, которые находятся на крышъ,


чер. 1388, 1389, 1390 (текстъ). Въ Китав и Японіи разнаго рода монументальныя зданія, памятники, гробницы и проч. часто отдълываются черепицами изъ фарфора, покрытаго цвътною глазурью, обыкновенно желтаго и зелепаго цвътовъ. На чер. 1391—1399 (текстъ) представлены образцы конструкціи черепичныхъ кровель въ Японіи. Одинъ изъ



Чер. 1395.

лучшихъ способовъ усиленія прочности черепицъ состоить въ покрытіи ихъ глазурью, которая, кромѣ того, придаетъ имъ красивую наружность. Въ Европѣ между XIII и XVII стольтіями кровли многихъ значительныхъ зданій дѣлались изъ плоскихъ терракотовыхъ черепицъ, покрытыхъ цвѣтною глазурью, причемъ иаиболѣе примѣнялись цвѣта черный,

каштановый, красный, гранатовый, желтый и зеленый. Въ настоящез время глазурь употребляется весьма ръдко, потому что при нынъшнихъ способахъ ея приготовленія она значительно увеличиваетъ цѣну черепицъ, чер. 1440 (текстъ).




Чер. 1398.


§ 127. Аспидныя или шиферныя кровли. Аспидъ, впервые примъненный для кровель, сначала въ Ирландін, а затъмъ во Франціи, въ началь среднихъ выковъ, вслыдствіе изобилія его во Франціи, Гермаціи, Голландін и Англін, сталъ примъняться для той-же цъли въ поименованныхъ странахъ,

и по настоящее время составляеть гамь одинь изъ главныхъ матеріаловъ для кровельныхъ покрытій.

Аспидъ удобно дълится на тонкіе слои, очень легокъ,




Чер. 1399.



^tlep. 1400.

мягокъ при его добываніи, и затьмъ твердьеть на воздухь. Недоотатокъ аспида, какъ кровельнаго матеріала, состоить въ томъ, что онъ трескается отъ морозовъ Аспидныя плитки


имъють около фута длины, $^3/_4$ фута ширины и отъ $1\,^1/_2$ до



2-хъ линій толщины. Покрываніе аспидомъ производять слѣдующимъ образомъ. Рѣшетины располагаются другъ отъ


друга па такомъ разстояніи, чтобы каждая плита аспида опиралась на 3-хъ рышетинахъ, чер. 1401, 1402 (текстъ).

Аспидъ кладутъ на обръщетку горизонтальными рядами,




и притомъ такъ, чтобы швы одного ряда приходились въ перевязку съ швами смежныхъ рядовъ. Каждый рядъ обы-

кновенно закрываетъ 2/3 длины непосредственно подъ нимъ лежащаго ряда. Чъмъ кровля положе, тъмъ болъе одинъ рядъ закрываетъ другой. Каждая аспидная досчечка при-



кръпляется верхнимъ ребромъ своимъ къ ръшетинамъ двумя гвоздями. Для того чтобы аспидная крыша была непроницаема для воды и хорошо противудъйствовала усилію вътра, досчечки должны плотно прилегать одна къ другой, а для


этого необходимо: 1) чтобы крыша не имъла косыхъ и криволинейныхъ поверхностей; 2) чтобы ръщетины были прямыя; и 3) чтобы аспидныя плитки имъли одинаковую тол-



Чер. 1427.


щину. Несоблюденіе этихъ условій повлечеть за собою то слѣдствіе, что нѣкоторые горизонтальные швы будутъ открыты и вѣтеръ, проникая въ нихъ, будетъ срывать досчечки.

Кромѣ того работники, ходящіе по крышѣ, будутъ ломать тѣ досчечки, которыя не плотно прилегая къ нижнимъ рядамъ, находятся частью на вѣсу. Аспидныя кровли настилаются обыкновенно подъ угломъ въ 45° (подъемъ въ 1/2); но такой крутой скатъ зависитъ болѣе отъ прииятаго обыкиовенія, чѣмъ отъ необходимости, потому что есть примѣры



крышъ съ подъемами въ 1/8 (331/2°), которыя не представляютъ никакихъ неудобствъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи аспидныя кровли настилаются на обрѣшетку или на сплошную досчатую опалубку такъ, какъ показано на чер. 1403, 1404 (текстъ). Настилка эта имѣетъ то преимущество, что она дѣлается въ одинъ рядъ. Линіи, проведенныя точ-


ками показывають, на сколько одинь рядь досчечекь подкладывается подъ другой. Досчечки настилаются рядами не параллельными къ карнизу для того, чтобы нижній острый конецъ каждой изъ нихъ спускалъ съ себя воду на средину досчечки ниже его лежащей. Это условіе наблюдають при кладкв всёхъ рядовъ какъ среднихъ, такъ и крайнихъ.




Весьма часто аспидныя досчечки кладутся па известковомъ растворъ (изъ легко просъянной извести), которымъ смазываютъ соприкасающіяся плоскости накроевъ. Какъ въ Германіи, такъ и во Франціи, въ видахъ большей прочности аспидной кровли, досчечки аспида прикръпляютъ иногда жельзиыми крючьями къ обръщеткъ, чер. 1404—1406 (текстъ). Въ видахъ приданія аспиднымъ кровлямъ болье красиваго

вида, досчечки притесывають къ различнымъ рисункамъ и подбирають при укладкѣ досчечки двухъ цвѣтовъ подъ узоръ чер. 1407 — 1408 (текстъ). На чер. 1409 — 1414 (текстъ), показаны детали устройства аспидныхъ кровель.

§ 128. Черепица изготовленная изханически. Послѣ многихъ изысканій и комбинацій относительно выпуклостей и выгнутостей въ черепицахъ, черепичные фабриканты стали изготовлять черепицу механическимъ путемъ по иижеуказаннымъ различнымъ моделямъ, при которыхъ получилась возможность: облегчить стокъ съ крышъ воды, придавать крышамъ болъе пологіе уклоны, уменьщить въсъ квадратной





Чер. 1440.

сажени кровли и наконецъ увеличить сопротивленіе разрушительному дъйствію на черепичныя кровли сильныхъ вътровъ. Но при этомъ нельзя не замѣтить, что вмѣстѣ съ тфмъ новыя формы черепицъ получились болфе сложными, тщательная выдълка и обжигъ ихъ до надлежащей степени стали затруднительными.


Мехаиическія черепицы прикрѣпляются обыкновенно каждая двумя крючьями (шипами) къ пиленымъ брускамъ обръшетки.

На чер. 1415—1443 (текстъ) представлены типы механическихъ черепицъ, примъняемыхъ во Франціи и въ Германіи.

Механическая черепица во Франціи и въ Германіи весьма

часто примъняется для покрытія стънъ оградъ каменныхъ или кирпичныхъ. На чер. 1444—1446 (текстъ) представлено нъсколько типовъ таковыхъ покрытій.

Кромѣ механическихъ черепицъ во Франціи и въ Германіи послѣднее время стали выдѣлывать для покрытія кро-




вель цементныя плитки. На чер. 1447—1453 (текстъ) показаны типы таковыхъ плитокъ.

§ 129. Кровли наменныя. Греки и римляне, какъ уже объяснено выше, покрывали первоначально свои зданія черепицей. Только впослѣдствій при возведеній монументальныхъ зданій, храмовъ и проч., они, взамѣнъ черепицы, стали упо-


треблять каменныя плиты, преимущественно изъ бълаго мрамора. Формы этимъ плитамъ придавались почти тъже, которыя имъли плоскія черепицы.

На чер. 1454—1456 (текстъ) представлены способы укладки



и укрвпленія плить на кровляхь. Горизонтальные швы плить двлались въ закрой съ внутреннимъ гребнемъ. Швы перпендикулярные къ коньку состояли изъ поднятыхъ вверхъ закраинъ, которыя, плотно прилегая одна къ другой, покрываются сверху особенными камнями, чер. 1455—1456 (текстъ).

Средина этихъ камней вытесана желобомъ такъ, чтобы закраины перваго ряда плитъ и верхушка лежащаго ниже копуса могли въ ней помъститься. Первые конусы (антефиксы), лежаще у нижняго края крыши, имъютъ широкое основаніе — полное (невыжелобленное) и на немъ обыкновенно вытесываются укращенія. Этотъ способъ покрытія зданій, чрезвычайно прочный и красивый, былъ употребляемъ въ греческихъ храмахъ; плиты и конусы дълались изъ бъ-




4ep. 1454.

лаго мрамора и концы конусовъ украшались скульптурными акротерами.

На чер. 1457—1458 (текстъ) показаио устройство каменной кровли на зданіи Пантеона въ Парижѣ, устроенной въ подражаніе каменнымъ кровлямъ древнихъ греческихъ античныхъ зданій.


Остатки прежнихъ церковныхъ зданій, сохранившіеся до настоящаго времени показываютъ частое примъненіе камен-

ныхъ кровель на крышахъ церквей, въ особенности пирамидальныхъ и коническихъ крышъ колоколенъ. Конструкція таковыхъ крышъ изъ плитъ, укладываемыхъ непосредственно



на каменной кладкъ, безъ посредства стропилъ, показаиа на чер. 1459—1468 (текстъ). Плиты клались на гидравлическомъ растворъ уступами, швы тщательно задълывались тъмъ-же растворомъ.


Плитныя изъ камня покрытія примъняются часто и въ настоящее время для покрытія каменныхъ оградъ, чер. 1465—1467 (текстъ). Плиты вытесываются по рисунку и кладутся на гидравлическомъ растворъ. Чер. 1469 (текстъ) представляетъ примъръ выстилки террасъ лещаднымъ камнемъ: на хребтъ свода, выравненномъ подъ нъсколько наклонную плоскость, положены лещадки на гидравлическомъ растворъ.



Сопряженіе лещадокъ по линіямъ перпендикулярнымъ къ стоку воды сдълано въ закрой (В), а швы, идущіе параллельно къ стоку (е), просто стыкомъ; только для отклоненія воды, проникающей въ швы, вытесаны дорожки. Въ D видно сопряженіе террасы со стъною. Всъ швы по расчисткъ ихъ замазываются масляною краскою.

§ 130. Древесно-цементныя кровли. Впервые древесно-цементныя кровли примънены около 30 лътъ тому назадъ въ Силезіи Самуиломъ Гейслеръ изъ Гнршберга и примъняются въ Австріи и Германіи. Въ составъ покрытій древесно цементныхъ входять: бумага, напитанная древеснымъ цементомъ и песчаный слой, предохраняющій ее отъ порчи.

Бумага, примъняемая для покрытія, должна быть однородиаго состава и одинаковой толіцины. Она должна достаточно сопротивляться разрыву, въ изломъ представлять во-




локнистую массу и прп сгибаніи не должна ломаться, она должна быть проклеенная.


Бумага, квадратный аршинъ который вѣситъ не менѣе 0,3 фунта и которая удовлетворяетъ всѣмъ вышеприведеннымъ условіямъ, вполнѣ пригодна для дѣла.

Древесный цементь представляеть смолистую массу, состоящую изъ смъси дения, каменно-угольной смолы и съры. Составъ этотъ схожъ съ вульканизированнымъ каучукомъ. По Бэдекеру употребительный составъ слъдующій:


Нъкоторые фабриканты прибавляють къ этой смъси около



Чер. 1470.



Yep. 1471.



Чер. 1472.


3-хъ фунтовъ парафина, который, придавая массѣ эластичность и мягкость, вмѣстѣ съ тѣмъ облегчаетъ обработку таковой.

Составныя части примѣси кипятятся въ котлѣ отъ 10 до 12 часовъ, пока смѣсь, послѣ остыванія, не представитъ вполнѣ однородной н плотной массы. Древесный цементъ, охладившись, представляетъ густую темно-бурую жидкость. Отличительные признаки хорошо пзготовленнаго древеснаго цемента состоятъ въ томъ, что онъ значительно тягучъ и эластиченъ, эластичность эта сохраняется даже при — 20° Р, при температурѣ + 15 до + 18°, масса не должна прили-

пать къ вдавленной въ нее ладони, запахъ хорошо приготовленной массы характерный, напоминающій запахъ съры.

Песокъ, употребляемый для работъ, должепъ быть ръчной, чистый, безъ землистыхъ частицъ.

Для устройства кровли предварительно дълается опалубка изъ 1½ дюймовыхъ досокъ, прибитыхъ къ стропиль-



нымъ ногамъ, разставленнымъ на разстояніи отъ 11/4 до 11/2 аршина, середина отъ середины.

Доски должны быть по возможности сухія. Поверхность палубы должна представлять ровный и гладкій видъ безъ выступающихъ кромокъ досокъ.

Доски прибиваются къ стропильнымъ ногамъ гвоздями, чер. 1470—8476 (текстъ), шляпки которыхъ нъсколько углубляются. Опалубка по металлическимъ стропиламъ представлена на чер. 2477 (текстъ).

На устроенной опалубив тщательно разравнивается слой

мелко просъяннаго песку толщиною 1/4 дюйма. Послъ этого приступають къ укладкъ перваго слоя бумаги. Бумага для этихъ работъ изготовляется свертками отъ 2-хъ до 21/4 аршинъ ширины, длина ея въ сверткахъ измѣняется отъ 85 до 125 аршинъ. Бумагу разръзаютъ на куски соразмърно длинъ ската кровли отъ карниза до карниза; работа эта производится обыкновенно подъ навъсомъ и по окончании ея полученныя полосы одинаковой длины снова свертываются. Кромъ этихъ полосъ изготовляются еще куски, разръзанные по длинь, называемые перевязочными полосами; ширина послъднихъ измъняется отъ 1/4 до в/4 ширины цъльной полосы. Первый рядъ бумаги укладывается на выровненную поверхность неска такимъ образомъ, чтобы каждая послъдующая полоса перекрывала предшествующую на б дюймовъ, чер. 1470 (текстъ). Полосы перваго ряда прикрѣпляются къ досчатой налубъ, номощью широкошлянныхъ гвоздей (длина I дюймъ, изъ оцинкованнаго желѣза) вбитыхъ на разстоянін I-го фута другт, отть друга, не по всей длинь полост, а только къ коньку и къ краямъ крыши. Нижняя поверхность перваго ряда, равно и шестидюймовый закрой между полосами не покрываются древеснымъ цементомъ.

По настилкъ первыхъ двухъ кусковъ перваго ряда, пачинають второй рядь, кстати замѣтимъ, что работу начинають всегда съ одного конца крыши, первый укладываемый кусокъ второго ряда имветъ ширину около 1-го аршина 8 вершк., т. е. ³/4 цѣльнаго куска; это необходимо, чтобы достигнуть правильной перевязки въ долевыхъ швахъ между первымъ и вторымъ рядомъ. Передъ укладкой перваго куска второго ряда пропитывають или върнъе смазывають первый кусокъ перваго ряда на шпрпну 1 арш. 8 вершк., т. е. на ширину накладываемаго перваго куска второго ряда нагрітымъ древеснымъ цементомъ, который наносится помощью длинноволосной мягкой щетки, ровнымъ и тонкимъ слоемъ. По мъръ нанесенія древеснаго цемента, развертывается первый кусокъ второго ряда и приглаживается къ цементу; операція эта требуеть большой тщательности, во избъжаніе образованія складокъ и пузырей. Приглаживаніе производится также мягкими щетками.

Когда первый кусокъ второго ряда уложенъ, то сейчасъ же покрываютъ его на ширину I аршина древеснымъ цементомъ и кладутъ первый кусокъ третьяго ряда, который дълается шириною въ половину цъльной полосы; наконецъ, смазавши послъдній нагрътымъ цементомъ на ширину перваго куска четвертаго ряда, который дълается шириною не болье 8-ми вершковъ, т. е. одной четверти полосы, укладываютъ послъдній.

Когда по вышесказанному Јуложены первые куски четырехъ слоевъ, то продолжаютъ работу тъмъ же способомъ, укладывая цъльныя полосы бумаги отъ края до края кровли.

Когда четвертый слой уложень, то всю поверхность бумажной настилки еще разъ смазывають деревяннымъ цементомъ, клоемъ нѣсколько больщей толщины и немедленно посычають всю поверхность мелкимъ сухимъ пескомъ или золою, слоемъ толщиною отъ 1/4 до 1/2 дюйма. Затѣмъ насыпають крупный песокъ слоемъ въ 8/4 дюйма и, наконецъ, слой крупнаго гравія или щебня толщиною въ 1 1/2 дюйма, къ которому примѣшивается глина или жидкій известковый растворъ (на весь слой около 1/10 по объему). Какъ глину, такъ и растворъ, слѣдуетъ передъ укладкой перемѣшать со щебнемъ.


Разсыпанный третій слой выравнивается и затѣмъ или укатывается каткомъ, или убивается деревянными колотуш-ками или трамбовками.

Покрытіе четырехъ скатныхъ крышъ въ мѣстахъ пересѣченій скатовъ производится такимъ образомъ, что каждый скатъ покрывается самостоятельно и полосы продолжаются за линію перелома кровли, гдѣ нахлестываются другъ на друга. Тотъ же способъ настилки примѣняется въ мѣстахъ пересѣченія двухъ длинныхъ скатовъ, наклоненныхъ въ разныя стороны, т. е. въ разжелобахъ.

Прикръплепіе бумаги въ концъ скатовъ, т. е. на свъсахъ крышъ производится: на крышахъ маловажныхъ зданій, имъющихъ большіе свъсы, укладываютъ бумагу такъ, чтобы первые три слоя слегка бы выступали за свъсъ крыши, и четвертый слой перекрывалъ бы пижележащіе ряды бумаги. Затъмъ смазываютъ всъ свъшивающіяся концы бумаги древе-

снымъ цементомъ, перегибаютъ ихъ, какъ показано на чер. 1472 (текстъ), послѣ чего уже прикрѣпляютъ концы бумажимыхъ рядовъ къ палубѣ помощью толевыхъ гвоздей, забиваемыхъ на разстояніи 2-хъ дюймовъ другъ отъ друга.

Бумажная настилка прикрѣпляется, кромѣ описаннаго способа, еще упорными брусками, служащими для удержанія песчанаго слоя на крышѣ. Бруски эти заготовляются прямоугольнаго сѣченія, высотою отъ 2½ до 3-хъ дюймовъ, а шириною отъ 1½ до 2-хъ дюймовъ и прибиваются къ палубѣ или привинчиваются винтами. Для свободного стока воды дождевой, проникнувшей въ песчаный слой, дѣлаютъ въ нижней



части брусковъ, обращенной къ палубъ, небольшія выръзки, на разстояніи 6-ти или 8-ми дюймовъ другъ отъ друга.

Второй способъ прибивки бумажныхъ рядовъ къ палубъ и укръпленія опорныхъ брусковъ состоитъ въ томъ, что на досчатый настилъ или на первый слой бумаги прибиваются цинковыя полосы, чер. 1476, 1478 (текстъ), шириною около 7 дюйм., такъ, чтобы онъ свъщивались на два дюйма; на полосы эти припаиваются клямеры изъ цинка, которые служатъ для удержанія упорныхъ брусьевъ, къ которымъ клямеры прибиваются гвоздями. Отверстія въ брусьяхъ для пропуска воды дълаются трапецоидальными.

На зданіяхъ болье значительныхъ, взамынь упорныхъ брусьевъ, скоро портящихся, устранваютъ цинковый гребень, для удержанія песчанаго слоя и гравія, чер. 1476—1478 (текстъ).

Чер. 1477 — 1480 (текстъ) показываютъ конструкцію дре-

весно цементныхъ крышъ при восточныхъ желобьяхъ дымовыхъ трубъ и брандмауэрахъ; конструкція эта удобопонятна нзъ чертежей.

Средняя стоимость покрытія древесно-цементной кровли, не считая опалубки, включая работу и матеріаль, отъ 4 р. 50 к. до 5 р. за квадр. сажень.

§ 131. Кровля толевыя. При устройствѣ вновь стропилъ, спеціально предпазначаемыхъ для крыши толевой, слѣдуетъ имѣть въ виду, что на основаніи данныхъ, выработанныхъ практикою, лучшій подъемъ для толевой крыши оказался въ 1/6 ширины отверстія строенія; подъемъ можно допустить и до 1/5, круче-же не слѣдуетъ, потому что напрасно придется устранвать болѣе длинныя стропильныя ноги, увеличится площадь и вѣсъ кровли, а вмѣстѣ съ тѣмъ п ея стоимость.

Смолистая окраска легче и безполезно будеть стекать, а песокъ слетать съ крыши.

Солнечные лучи дъйствують силынье на болье крутую крыщу и вслъдствіе этого увеличивается улетучиваніе полезныхь для покрытія смольныхь частей и потребуется болье частый ремопть и окраска крыши.

Для толевой кровли требуется досчатая опалубка изъ досокъ, толщиною въ I дюймъ, настланныхъ въ I рядъ, съ продорожкою и обтескою у нихъ кромокъ и съ прибнвкою ихъ къ стропильнымъ ногамъ гвоздями однотесомъ. Стропильныя ноги подъ опалубку должны быть разставляемы ие далъе 2 арш. 4 вершковъ середина отъ середины брусьевъ. Въ противномъ случаъ должны быть введены накатины подъ опалубку.

Главный матеріаль для толевыхь покрытій извъстень подъ названіемъ войлочнаю или асфальтоваю отеупорнаю кровельнаю толя.


Согласно Высочайше утвержденнаго урочнаго положенія, войлочный толь долженъ изготовляться кусками и полотнищами, длиною І сажень и шириною І арш. 2 вершка.

Покрытіе кровель толемь можеть быть производимо тремя способами: 1) съ брусками, 2) безь брусковь обыкновеннымь образомь и 3) безь брусковь двухолойнымь способомь.

а) 1. Покрытіе толемь сь брусками. Главное пренмущество покрытія съ брусками состоить въ томъ, что толь не набивается непосредственно на палубу, чвит дается возможность какъ толю, такъ и доскамъ опалубки, совершенно независимо другъ отъ друга расширяться и сжиматься. При непосредственномъ-же набиваніи толя на палубу, въ особенности, если послъдняя сдълана изъ сырыхъ досокъ, толь съ измѣненіемъ поверхности крыши отъ сильныхъ перемѣнъ температуры можетъ разрываться и образуется течь. Треугольные бруски лучше всего приготовлять изъ 2-хъ дюймовыхъ досокъ, отпиливая отъ нихъ квадратные бруски по 2" въ сторонъ и распиливая эти послъдніе діагонально, чер. 1481 (текстъ). Эти треугольные бруски наколачиваются на палубу на разстояніи другъ отъ друга немногимъ меньше, чѣмъ ширина толя, поворачивая ребромъ кверху. Бруски приколачиваются гвоздями, длиною отъ 3'' до $3^{1/2}$ ", которые вбиваются на разстояніи отъ 2-хъ до 3 фут. другъ отъ друга.

Вслъдствіе нетщательнаго укръпленія брусковъ, послъдніе коробятся и толь можеть быть срываемъ вътромъ цълыми кусками съ крышъ.

Для набивки толя раскатывають у края крыши, которую нужно крыть, первую полосу толя отъ конька къ карнизу такимъ образомъ, чтобы толь выступалъ на полъ-дюйма за края крыши и проколачивають его въ такомъ положеніи маленькими толевыми гвоздиками съ широкими шляпками, вбивая ихъ у самого края на разстояніи 21, оставляя остальную часть развернутаго толя неприкрѣпленшымъ. Подъ другой, свободно лежащій край толя подсовывають брусокъ (прямымъ угломъ кверху), пока его верхнее ребро ие сольется съ краемъ толя. Передъ приколачиваніемъ бруска не слъдуетъ забывать провести молотовищемъ, нажимая его кръпко вдоль толя у самого бруска, чтобы онъ легъвплоть съ гранью бруска; этотъ толь, загибаясь, плотно улегается въ углъ, образуемомъ палубой и гранью бруска, чъмъ дается толю возможность стягиваться. Если-же упустить это обстоятельство изъ виду, то толь стягивается и образуются складки. Убъдившись, что брусокъ вездъ равномърио и правильно покрыть толемъ, приколачиваютъ брусокъ и, вслъдъ засимъ развертываютъ слъдующую полосу толя по другую сторону бруска, опять-же считая отъ верхняго ребра послъдняго такъ, чтобы края объихъ полосъ прикасались другъ къ другу, чер. 1481 и 1482 (текстъ). Прижавъ молотовищемъ и эту полосу, приколачиваютъ слегка гвоздями края объихъ полосъ къ между ними лежащему бруску на столько, чтобы вътеръ не могъ сорвать толь съ крыщи. Подъ свободный край толя подкладываютъ слъдующий брусокъ и поступаютъ



такимъ образомъ, пока не покроется уже значительное пространство.


Затьмъ доставляють готовыми съ фабрики такъ называемые колпаки, состоящіе изъ полосъ толя шириною 4" и произвольной длины. Въ случав надобности, самъ мастеръ можетъ ихъ наръзать (загибая) во время работы.

Эти колпаки накладываются на верхнее ребро брусковъ, гдъ стыкаются смежныя полосы толя, такимъ образомъ, что колпакъ равномърно покрываетъ толь по объ стороны бруска. Слъдуетъ стараться, чтобы ширина колпака была равна 4" и грани бруска 2", чтобы такимъ образомъ края колпаковъ доставали до вогнутаго края толя и этимъ способствовали болъе плотному прилеганію послъдняго. Для

приколачиванія колпаковъ къ брускамъ лучше всего употреблять дюймовые проволочные гвозди и съ возможно широкими шляпками. Гвозди необходимо вбивать на разстояніи 2" и какъ разъ по серединъ грани бруска, покрытой толемъ и колпакомъ, т. е. въ объ стороны бруска въ равномъ разстояніи отъ верхняго ребра послъдняго и края загиба толя, произведеннаго нажиманіемъ молотовища. Вообше гвозди должны быть вбиваемы возможно тщательно и аккуратно, ни черезъ чуръ низко, ни слишкомъ высоко.

b) 2. Покрытіе толемь безь брусковь. Начинають покрышку, раскатывая толевую полосу горизонтально у нижняго края

крыши, приколачивая ее къ нижней грани палубы, чер. 1483 (текстъ), такимъ образомъ, чтобы толь выступалъ на 1/2" за нижній край крыши. Слъдующую полосу раскатываютъ параллельно первой, нотакъ, чтобы она на 21/2" прикрывала первую и приколачиваютъ ее и т. д., пока вся крыша не бу-



Чер. 1483.

детъ покрыта. Гвозди слъдуетъ вбивать на разстояніи 2" другъ отъ друга и не ниже чъмъ на 1/2" отъ края толя, такъ какъ кромки часто засыхаютъ и трескаются.

Къ осмолкъ толевыхъ крышъ въ обоихъ описанныхъ выше способахъ покрытія толемъ слъдуетъ приступать въ хорошую погоду, при непремънномъ условіи, чтобы крыша была суха.


Для осмолки употребляется изготовляемый на фабрикахъ асфальтовый лакъ, котораго требуется около 10 фунтовъ на 1 квадр. саж.

Въ мъстахъ, въ которыхъ пріобрътеніе асфальтоваго лака затруднительно, слъдуетъ взамънъ его употреблять газовую (каменно-угольную) смолу, прибавляя къ ней нега-шенную распавшуюся на воздухъ известь, въ пропорціи отъ 3 до 4 пудовъ извести из 12 пудовъ смолы.

Газовую смолу предварительно слѣдуетъ продолжительно кипятить для выпариванія находящейся въ ней въ изобиліи воды. Чѣмъ выше температура наносимой на крышу смолы, тѣмъ лучше послѣдняя соединяется съ толемъ, а потому и стараются какъ смолу, такъ и лакъ кипятить въ котлѣ вблизи покрываемой толемъ крыши и покрывать крышу смолой или лакомъ прямо изъ котла.

Если смола или лакъ стекаетъ съ свѣжеосмоленныхъ крышъ, то это происходитъ только отъ того, что смола или лакъ не были достаточно нагрѣты, отчего и не могли какъ слѣдуетъ впитаться въ толь.

Осмоливъ около квадратной сажени поверхности крыши,




слъдуетъ ее сейчасъ посыпать крупно зернистымъ, безъ глинистыхъ и землистыхъ примъсей, пескомъ, чтобы произвесть соединение между толемъ и смолой, пока послъдняя не остынетъ.

Не слѣдуетъ опасаться брать большое количество песку, такъ какъ онъ нредохраияетъ крышу отъ дѣйствія солнечныхъ лучей и первый дождь смоетъ его излишекъ. Когда осмолка крыши съ пескомъ окончательно высохнетъ, то крыша можетъ быть окрашена смѣсью извести клея и воды. Прибавляя къ водѣ съ клеемъ всевозможныя другія краски, можно придать крышѣ любой цвѣтъ.

При повтореніи осмолки толевыхъ крышъ слѣдуетъ держаться такого порядка: послѣ покрытія крыни и осмолки

ея, на слъдующее льто необходимо повторить осмолку, затъмъ каждые 5 или б льтъ, смотря по подъему крыши, надо производить осмолку.

с) 3. Двухслойный способъ покрытія крышь телель состоить въ томь, что на досчатую опалубку, описаннымь выше способомь, накатывають и прибивають первый слой кровельнаго толя, затьмъ слой этоть осмаливають асфальтовымь лакомъ и на горячую асфальтовую окраску иакладывають второй слой, состоящій изъ сврой кровельной бумаги, вторично осмаливають крышу асфальтовымъ лакомъ сверхъ сврой бумаги и наконець по этой вторичной осмолкъ насыпають слой зернистаго чистаго песку, чер. 1484 (текстъ).



Послъдній способъ покрытія представляєть то преимущество, что толщина кровельнаго толя при немъ удваивается, что только нижній слой толя прибивается гвоздями, верхній же слой, ие прикръпленный гвоздями, нагръваясь солнечными лучами, можетъ усыхать, не причиняя вреда пи себъ, ни нижнему слою кровельнаго толя, при чемъ послъдній, не подвергаясь прямому выгоранію, остается постоянно въ своемъ первоначальномъ видъ, не отрываясь отъ гвоздей.

На чер. 1485 и 1486 (текстъ) показаны способы обдълки толемъ кровель при пересъченияхъ съ дымовою трубою, брандмауэрной стъной и на конькахъ крыши.

132. Картонныя и бумажныя кровли, До примъненія къ покрытію кровель войлочнаго или асфальтоваго толя, въ Швеціи и въ съверныхъ частяхъ Германіи употреблялся картонъ. Въ Швеціи онъ составлялся изъ 1-ой части бумажной папки, 2-хъ частей клею и 3-хъ частей мълу. Картонъ этотъ пропускали черезъ плющильные цилиндры и пропитывали олифою. Картонъ приготовлялся квадратными листами въ 17 вершковъ, въсъ листа около 3 фунтовъ. Листы картона прикръплялись мѣдными или оцинкованными гвоздями съ широкими шляпками не длиннъе 1 1/4", къ досчатой платформъ, швы замазывались масляною замазкою.

Наконецъ, снаружи такія крыши красились масляною краскою.


Въ съверныхъ областяхъ Германіи приготовляли картонъ слѣдующимъ образомъ: обыкновенной средней толщины картонъ, приготовленный на половину изъ шерстяныхъ и льняныхъ тряпокъ, погружается на ивсколько минутъ въ нагрътую каменно-угольную смолу. Вынувъ оттуда картонные листы, дають отечь излишней смоль и потомъ складывають ихъ одинъ на другомъ, въ видъ столба. Сложенные такъ картоны оставляются подъ нагрузкою на одни или двое сутокъ для того, чтобы смола проникла ихъ насквозь. Затъмъ ихъ разъединяють и сущать въ сараяхъ каждый листъ отдъльно; для просушки необходимо около мъсяца времени. Высушенные листы кладуть на столь, выразають у нихъ уголки такъ, какъ показано на чер. 1488 (текстъ) глубиною около 11/4" и потомъ загибаютъ въ нихъ гребни. Работники должны маслить себъ руки, дабы къ нимъ не прилипала смола. Нъкоторая часть всего количества листовъ разръзывается на полосы, для иокрытія вертикальныхъ швовъ.

Подъемъ картониыхъ крышъ составляетъ около 1/8 ширины пролета. Картонные листы, по настилкъ ихъ на сплошную досчатую палубу, прикръпляются къ ней гвоздями. Способъ кладки и укръпленіе картона показанъ на чер. 1487 и 1488 (текстъ). Окончивъ настилку листовъ, покрываютъ всю кровлю горячею смъсью каменно-угольиой смолы съ негашенною известью и посыпаютъ ее мелкимъ сухпмъ пескомъ. Обмазка эта повторяется, когда первый слой ея совершенно засохнетъ. Наконецъ крышу отбъливаютъ известью, разведенною на навозной водъ, повторяя эту окраску каждые два

года, для сохраненія нижнихъ смолистыхъ слоевъ обмазки, составляющихъ главное основаніе непроницаемости кровли.

§ 183. Глиняныя или Дорновы кровли состоять изъ смолистой оболочки, на основаніи, приготовленномъ изъ см'єси глины съ перемолотою дубовою корою (бывшею уже въ употребленіи у кожевниковъ). Вм'єсто этой коры употребляють также мягкій мохъ, мякину, кострику, коровью шерсть и другія вещества, препятствующія глинистой массь трескаться при высыханіи.

Пропорція глины и волокнистаго вещества опредѣляется предварительными опытами. Приготовленную смѣсь намазывають на доску слоемъ около 1½ дюйма и выносять ее на



солнце; если смъсь высохнеть безъ трещинь, то пропорція хороша, а если въ ней обнаружатся трещины, то надобно прибавить волокнистаго вешества. Тщательно приготовленную смъсь растилають на частой и прочной обръщеткъ, чер. 1489 (текстъ) слоемъ толщиною около 1½2". Обръщетка должна быть такъ прочна, чтобы она не гнулась подъ ногами людей, ходящихъ по кровлъ.

Кровельные скаты дѣлаются весьма пологіе съ тою цѣлію, чтобы верхняя смоляная оболочка кровли, разогрѣваясь отъ дѣйствія солнечныхъ лучей, не могла сплывать: подъемъ крыши составляетъ 1/8 основанія. Когда глиняное основаніе совершенно высохнетъ, то по задѣлкѣ тою же массою небольшихъ трещинъ, образовавшихся на немъ, приступаютъ къ напитыванію основанія горячею каменно-угольною смолою. Потомъ, когда смола высохнетъ, покрываютъ кровлю горячею смѣсью каменно-угольной смолы и пику и немедленно

посыпають мелкимъ сущенымъ пескомъ, известковымъ порошкомъ или толченымъ кирпичемъ. Наконепъ, когда этотъ слой засохпетъ, смстаютъ съ кровли неприставший несокъ, опять намазываютъ ее смъсью смолы съ пикомъ и опять посыпаютъ пескомъ. Песокъ, употребляемый на посыпку второго и послъдняго смолистаго слоя, выбирается преимущественно бълый, дабы солнечные лучи не размягчали смолу.

Всладствіе неплотности этихъ кровель, происходившей отъ растрескиванія верхней смолистой оболочки, было предложено насколько способовъ для усовершенствованія этихъ кровель: лучшимъ изъ нихъ оказался на дала сладующій. На первый слой смолы настилаютъ толстый холстъ или толстые листы бумаги, а на нихъ располагается двойной смолистый слой, какъ выше описано. Холстъ или бумага препятствуютъ растрескиванно кровли.

Края кровель обдълываются металлическими листами чер. 1489 A (текстъ) или череницею, чер. 1489 B (текстъ).

Употребляя холстъ или бумагу, можно оставлять края безъ этой обдълки, чер. 1489 C (текстъ).

§ 134. Глино-ссломенныя несгорземыя кровли. Подъемъ крышъ для соломенныхъ кровель дѣлаютъ не менѣе ½ шприны пролета. Обрѣщетка должна быть, по возможности, устроена такъ, чтобы просвѣты между жердинами были не шире 3-хъ или 4-хъ вершковъ.

Для упора нижияго ряда соломы во время устройства соломенной кровли, на концы стропиль прибиваются жердины или ръшетины, которыя по окончании работы отнимаются.


Ръшетины обыкновенно бываютъ круглыя необтесанныя, Онъ прибпваются пли привязываются къ стропиламъ ивовыми прутъями. Ръшетины укладываются тонкими концами вмъстъ для составленія ровной поверхности. Ржаная солома навязывается въ пучки толщиною отъ 3-хъ до 4 вершковътакъ, чтобы изъ обыкновеннаго снопа выходило не менъе трехъ пучковъ; чъмъ тоньше пучки, тъмъ они лучше пропитываются глиной. Вязки для пучковъ пзъ той же соломы; ихъ складываютъ на разстояніи 1/8 отъ комля, чер. 1490 (текстъ).

Когда солома навязана, вырывается близь ностройки яма съ ровнымъ дномъ, для укладки пучковъ соломы, шприною въ 2 и глубиною 1 аршинъ.

Въ другой ямъ, вырытой рядомъ нли въ особомъ чанъ приготовляется растворъ глины; глина должна быть, по возможности, жирная безъ песку и растворъ дълается не жидкій, а въ родъ тъста или сметаны. Глина предварительно должна быть промята, какъ это дълается для киринча. На дно ямы, вырытой для соломы, наливается приготовленный въ другой ямъ или чанъ растворъ глины, па 1 вершокъ, и

въ этомъ растворѣ укладывается первый рядъ пучковъ соломы.

Когда будеть выложень но дну ямы первый рядъ пучковъ, его заливають сверху растворомъ глины такъ, чтобы всѣ пучки были въ растворъ, но не плавали въ немъ. Наложенный въ такомъ видѣ первый рядъ пучковъ соломы старательно протаптывается ногами или деревянной чуркой такъ, чтобы онъ совершенно уплотнился на днв ямы. Послв этого въ яму накладывается второй рядъ пучковъ, также заливается и также старательно проминается какъ и первый рядъ,



Чер. 1490.

затъмъ, такимъ же точно порядкомъ накладывается, заливается и протаптывается третій, четвертый п послъдующіе ряды пучковъ; въ такомъ впдъ солома должна пролежать около сутокъ. Если при заливкъ растворъ глины будетъ проходить сквозь пучки соломы на дно ямы, то это значитъ, что растворъ сдъланъ жидко п его слъдуетъ сдълать гуще, потому что при жидкомъ растворъ солома не будетъ связываться и при укладкъ будетъ рыхлая и непрочная. Если въ яму, гдъ приготовлена солома, попадетъ много дождевой

воды, то, отобравши съ одного края пучки, дождевую воду слъдуетъ отлить, иначе растворъ глины разжидится и промоченная въ немъ солома не будетъ имъть клейкости и надлежащей прочности.

Вообще же нужно слѣдить, чтобы пучки соломы, вынутые изъ ямы, были облѣплены глиной и ие имѣли видъ обмытой въ водѣ соломы.

Первый нижній рядь дівлается такъ: мастеръ, получивъ на крышів пучки соломы, развязываетъ ихъ и кладетъ комлями въ низъ крышъ, упирая ихъ въ подтокъ, ровняетъ солому, дівлая слой толщиною до 2-хъ вершковъ, промазываетъ
глиной и прихлопываетъ лопаткой; при этомъ наблюдается,
чтобы одинъ пучекъ или снопикъ соломы въ развязанномъ
видів захватывалъ своими краями часть сосідняго пучка или
снопика; этотъ первый рядъ крыши можетъ быть допущенъ
и толще 2-хъ вершковъ, смотря по величинъ крыши, но съ
тівмъ, чтобы не было горба на спускъ.

Второй рядъ крыши дѣлается такъ: снопики распускаются и кладутся комлями вверхъ крыши такъ, чтобы нижніе концы снопиковъ второго ряда захватывали двѣ трети и не менѣе половины снопиковъ перваго ряда, при этомъ солома разравнивается рукою такъ, чтобы поверхность крыши была ровная и горбовъ или впадинъ на ней не было и чтобы каждый изъ снопиковъ ложился краями на сосѣдній снопикъ по мѣрѣ укладки. Снопики заливаются растворомъ глины и прихлопываются слегка лопаткою.

Третій и всі послідующіе ряды до конька крыши накладываются также какъ и второй рядъ, т. е. комлями вверхъ крыши, при этомъ наблюдается, чтобы каждый верхній рядъ снопиковъ захватывалъ своими концами не меніе двухъ третей ближайшаго къ нему нижняго ряда такъ, чтобы крыша выходила непреміно въ три слоя; при укладкі солома тщательно разравнивается рукою такъ, чтобы поверхность крыши была совершенно гладкая и ровная безъ впадинъ и горбовъ. Впадины должны заполняться боліве толстымъ слоемъ соломы, но отнюдь не заливкою растворомъ глины.

Если первый рядъ снопиковъ укладывался отъ правой руки къ лъвой, то второй рядъ снопиковъ долженъ уклады-

ваться обратно — отъ лѣвой къ правой, третій снова отъ правой къ лѣвой и т. д., при чемъ, какъ уже сказапо выше, снопики должны захватывать своими краями сосѣдніе къ нимъ снопики и пи въ какомъ случать не слъдуетъ класть ихъ только въ притычку. При послъднемъ рядъ спопиковъ на конькъ крыши, снопики распускаются и перегибаются черезъ конекъ пополамъ на объ стороны; затъмъ солома разравнивается, смазывается растворомъ глины и ухлопывается лопаткою.

Возль дымовыхъ трубъ, въ особенности если дымовыя трубы выведены не въ конькъ крыши, снопики соломы должны быть уложены такимъ образомъ, чтобы верхняя дождевая вода по крышъ стекала мимо трубы и чтобы течн возлъ трубы на крышъ не было.

Если послѣ укладки послѣдняго ряда снопиковъ поверхпость крыши будетъ ровная, безъ горбовъ и впадинъ, а
снизу подъ крышей не будетъ замѣтно ни щелей ни провѣсовъ пучковъ соломы, — то работу крыши можно считать
выполненной удовлетворительно, въ противномъ же случаѣ
слѣдуетъ немедленно же исправить, а при невозможности
сдѣлать исправленія, — тѣ звенья или прясла крыши, которыя
дѣланы плохо, слѣдуетъ къ ряду перекрыть снова.

Въ виду этихъ случайностей слѣдуетъ, раздѣливъ крышу на звенья или прясла, закрыть отдѣльно каждое звено, начиная съ конца до конька крыши, тогда каждое звено крыши можно исправить или передѣлать, хотя бы и впослѣдствіи, не трогая всей остальной крыши. На томъ мѣстѣ, гдѣ одно звено соединяется съ другимъ, слѣдуетъ дѣлать выпуклый шовъ посредствомъ укладки одного лишияго снопика, такъ, чтобы всегда можно было отличить одно звено отъ другого.

При большихъ крышахъ необходимо наблюдать, чтобы на нижней части крыши слои соломы были толще, чъмъ на верхней части крыши, такъ какъ внизу крыши скопляется больше дождевой воды.

Послѣ хорошей просушки на поверхности крыши образуются трещины; тогда крыша заливается поверхъ глинянымъ растворомъ, при чемъ полезно растворъ дѣлать погуще и растирать его на крышѣ щеткою. Заливка эта повторяется черезъ два или три года, смотря по качеству глины; обыкновенно ее дѣлаютъ, когда солома па поверхности крыши начнетъ оголяться. Чтобы сдѣлать глиняный растворъ болѣе вязкимъ и прочнымъ, въ него прибавляютъ пелеву, мякину, отруби, мелкую солому, сѣнную труху, кострику, мельничную пыль, малое количество иегашенной извести, смотря потому, что есть на лицо.

Въсъ I квадр. саж. глино-соломенной крыши, при толщинъ крыши отъ $I^{1}/_{2}$ до 2 всрш.

въ сыромъ видѣ отъ 15 до 21 пуда въ сухомъ " 7½" 11 пудовъ. На 1 квадр. саж. потребно матеріала: соломы ржаной отъ 1½ до 2 пудовъ глины " б " 9 пудовъ.

Означенный выше способъ устройства глино-соломенныхъ крышъ розсыпью опубликованъ во всеобщее свъдъніе Нов-городской губериской земской управой въ іюнъ 1892 г.

Способъ устройства глино-соломенной крыши или крыши подъ глину, описанный Г. Чайкинымъ въ журналъ "Сельскій хозяинъ" въ 1894 г., состоитъ въ слѣдующемъ:

Для безостаповочнаго и при томъ вполнѣ успѣшнаго производства соломенно-глиняной крыши необходимо не менѣе б и не болѣе 7 человѣкъ рабочихъ, кромѣ кровельщика. Изп нихъ двое могутъ быть и женщины или подростки, а остальные—взрослые мужчины. Кромѣ того необходима еще одна лощадь для возки воды и подвозки сноповъ отъ мѣста вязки къ крышѣ. Эти рабочіе распредѣляются по работамъ такъ: для вязки сноповъ полурабочихъ или женшинъ—2, для вымачиванія сноповъ и приготовленія раствора—3 или 2, для подачи сноповъ иаверхъ—1 и для возки воды 1.

Прежде всего роются двѣ ямы для разбалтыванія въ нихъ раствора глины и для мочки сноповъ. Онѣ должны имѣть въ длину 3, въ глубину 1½ арш. и въ ширину ½ арш. Въ одной изъ такимъ ямъ приготовляется болѣе густой растворъ глины для поливки крыши, а въ другой болѣе жидкій — для вымачиванія въ иемъ сноповъ. Въ то время какъ часть рабочихъ будетъ занята рытьемъ ямъ, другіе

должны вязать снопы, чтобы такимъ образомъ пмъть ихъ иъкоторый запасъ. Легко проницаемый водою грунтъ не мѣшаетъ дѣлу, лишь бы только стѣнки ямы не обваливались; какъ только будетъ сдѣлано немного раствора, стѣнки, обмазавшись глиной, перестаютъ всасывать воду.

Приготовивши ямы, приступають къ разбалтыванію въ одной изъ нихъ жидкаго раствора глины (консистенцін густого молока) для вымочки въ немъ сноповъ. Сначала въ яму наливають воды, а потомь въ то время, какъ один бросають въ нее глину, другіе колотушками приводять воду въ движеніе. Такъ нужно дійствовать до тіхъ поръ, пока не получится растворъ желаемой густоты. Послѣ этого въ яму иакладываютъ поперегъ ея длины рядъ сноповъ и колотушками надавливають ихъ, чтобы, вытёснивь изъ сноповъ воздухъ, лучше окунуть ихъ въ растворъ. Но лучше вообще, а особенно при густомъ растворъ глины, мять снопы босыми ногами. Когда выдъленіе пузырьковъ воздуха прекратится, снопы вынимаютъ вилами. Если вилы деревяиныя, то такое выниманіе одновременно должны производить двое: для этого они становятся противъ узкихъ сторонъ ямы и, втыкая вилы разомъ съ двухъ сторонъ въ одинъ п тотъ же снопъ, поднимають его п кладуть надъ широкимь краемь ямы такъ, чтобы стекающій съ сноповъ растворъ попадаль опять въ яму; желъзными виламп каждый рабочій можеть вынимать отдъльный снопъ. Вынувщи всъ снопы, кладутъ въ яму новый рядъ ихъ и поступають съ ними точно также. Изръдка въ промежуткахъ, когда яма бываетъ свободна отъ сноповъ, растворъ нужно взбалтывать.

Когда съ одной стороны ямы сноповъ будетъ положено много (примърно, сотня, полторы), пхъ кладутъ съ другой стороны и, наложивщи тамъ столько же, прекращаютъ пока мочку и приступаютъ къ приготовлению въ другой ямъ густого раствора для заливки крыши сверху. Къ этому времени въ ту яму уже должна быть налита вода. Растворъ для заливки долженъ быть очень густъ (пустоты сметаны и даже пуще). Густоту его можио считать достаточною только тогда, когда въ немъ рыхлые куски глины, осторожно пущенные будутъ плавать.

Въ это время приступають къ самому покрытю. Подають снопы на верхъ последовательно въ томъ порядке, какъ они были мочены. Это делается въ виду того, что раньше вымоченные снопы уже освободились отъ излишняго раствора и следовательно легче для подачи вверхъ.

Кровельщикъ начинаетъ укладку сноповъ съ самаго нижняго ряда и притомъ въ двускатной крышѣ съ угла, а въ четырехъ скатной отступя отъ угла аршина на два. Начинать четырехъ-скатпую крышу съ угла ин въ какомъ случаѣ нельзя. Укладку нужно производить слъва направо, противъ движеиія солнца. Первый рядь укладываемыхъ сноповъ не должно развязывать.

Кровельщикъ, беря въ руки снопъ, ивсколько сдвигаетъ свясло съ средины его и кладетъ средшною на нижнюю лату такъ, чтобы наружу свъшивалась больная его сторона, а внутрь приходилась меньшая. При этомъ очевидно свясло будетъ находиться за первою латою, выше иея, вслъдствіе чего снопъ какъ бы цвиляется за лату и, слвдовательно, держится на ней кръпче. Конецъ снопа, обращенный внутрь, кровельщикъ подвигаетъ подъ вторую лату. Расправивши нвсколько солому уложеннаго снопа, онъ беретъ второй снопъ и, сдвинувши съ средины свясло, кладетъ его такимъ же точно образомъ, рядомъ съ первымъ, стараясь какъ можно сильнъе придавить ихъ другъ къ другу. Потомъ кладетъ третій, четвертый снопъ и т. д., стараясь плотно сдвигать ихъ, для чего, положивши нѣсколько сноповъ, онъ ударяетъ по крайнему раза два съ боку пятою лъвой ноги. Такимъ образомъ онъ кладетъ рядъ сноповъ на пространствъ 2½-3 аршинъ не болње, послъ чего поверхъ перваго ряда начинаетъ класть второй. Снопы второго ряда и всъхъ послъдующихъ кладутся уже развязанными. Кровельщикъ, стоя колънями на уложенныхъ раньше снопахъ, беретъ каждый снопъ, кладетъ его на мъсто, разрываетъ свясло, которое бросаеть туть же рядомь со снопомь, поближе кь латамь, придавливаетъ снопъ руками и колѣномъ посильнѣе и, расправивши аккуратно солому, беретъ второй снопъ, который кладетъ рядомъ съ первымъ, плотно прижимаетъ къ нему и во всемъ поступаетъ съ нимъ также, какъ и съ первымъ.

Положивши второй рядъ, кровельщикъ такимъ же порядкомъ кладетъ третій, четвертый ряды и т. д., подвигаясь все выше и выше до самаго гребня, гдв послвдне-положенные два ряда сноповъ должны свъщиваться концами на противуноложную сторону. Со второго ряда кровельщикъ долженъ строго наблюдать затъмъ, чтобы у него наружные концы соломинъ обязательно лежали ниже внутреннихъ. Съ первыхъ же рядовъ (съ шестого, съ седьмого) кровельщикъ начинаеть постепенно утолщать крышу. Для этого онь немного надвигаетъ (напускаетъ) каждый вышележащій рядъ сноповъ наружу, за край иижележащаго ряда. Напускать нужно возможно постепениве, чтобы не утолстить крышу сразу и не сдълать на ней выступа. Напускають приблизительно до средины разстояніе между стрѣхой и гребнемъ или немного выше, послъ чего постепенно начинають затявать, т. е. понемногу придвигають снопы каждаго ряда ближе къ латамъ, Затягивать нужно также осторожно и посте-пенно. Утолщеніе крыщи въ самой толстой ея части, т. е. на срединъ, не должно превосходить толщину крыши у стръхи больше какъ на 1½—2 вершка.

Положивши такимъ образомъ половину сноповъ съ низу до верху, т. е. "пройдя графу", какъ говорятъ, кровельщикъ приступаетъ къ расчесыванію поверхности крыши, а потомъ и къ поливкъ ея растворомъ. Для этого онъ становится сбоку графы, съ правой стороны ея на латы и двигаетъ гребенкой по соломъ сверху внизъ. Сначала онъ ставитъ зубъя гребенки наклонно остріями впередъ (внизъ) и, нажимая легко, сгребаетъ только сверху лежащія соломины, но потомъ, разъ за разомъ, углубляя зубъя гребенки въ поверхность крыши, вычесываетъ ее все глубже и глубже и въ концъ концовъ достигаетъ на глубину длины зубъевъ гребенки, т. е. на 1½ вершка. При этомъ слъдуетъ стараться, чтобы крыша вездъ была расчесана одинаково хорошо. Расчесавщи солому достаточно, кровельщикъ поливаетъ ее растворомъ глины, причемъ поливку эту начинаетъ сверху. Выливши на самомъ верху по ширинъ всей графы 2—3 ведра раствора, онъ разравниваетъ его ребромъ гребенки и прочесываетъ опять, чтобы растворъ проникъ въ глубъ соломы,

по крайней мърѣ на глубину расчесаннаго слоя, послѣ чего опять приглаживаетъ поверхность. Потомъ, выливши еще столько же раствора ниже, онъ поступаетъ съ нимъ также, разравниваетъ его гребенкой, расчесываетъ и приглаживаетъ опять поверхность. Такъ кровельщикъ двигается сверху до самаго низу. Пока онъ будетъ поливать крышу внизу, вверху растворъ впитаетея въ солому и поливку нужно повторить. Поливать нужно одно и то-же мъсто нъсколько разъ до тъхъ поръ, пока солома не приляжетъ п конщы ел не перестапуть торчать, а поверхность крыши не сдълается почти совершенно гладкою. Во все продолжене поливки кровельщикъ долженъ почаще и съ силою ударять спинкою гребенки по поверхности крыши, чтобы, какъ говорятъ, осадить солому и чтобы растворъ, благодаря стряхиванію соломы, проникалъ поглубже.

Необходимо замътить, что при расчесываніи и поливкъ растворомъ, крыща значительно утоньшается протпвъ того, какою она была до этихъ съ ней манипуляцій. Поэтому ее слъдуетъ дълать первоначально на I—I 1/2 вершка толше того, какою ее желаютъ пмъть, въ разсчетъ, что на эту величину толщина ея уменьщится.

Для подачи на верхъ раствора глины, при средней высотв крыши, подставляють съ правой стороны начатой "графы" лъстницу, на которую становятся два рабочихъ, изъ коихъ одинъ внизу, а другой вверху, на высотъ стръхн. Третій-же рабочій набпраеть ведрами растворь и подаеть его стоящему на л'ястницу внизу, который, въ свою очередь, передаетъ его выше. При значительной высотъ укрываемаго зданія и особенно при значительной его величинъ всегда слѣдуетъ для подачи раствора вверхъ устраивать "журавль". Растворъ во время поливки должно усиленно взбалтывать. Покончивши такимъ образомъ съ одной графой, приступаютъ ко второй, третьей и т. д., которыя ведутся такимъ-же порядкомъ и такой-же величины. При этомъ первый снопъ каждаго ряда новой графы возможно плотиве подбивается подъ нихъ; каждая иовая графа дълается на 1-11/2 вершка толще предыдущей, такъ какъ послѣ расчески, поливки и осаживанія она на эту величину сдівлается тоньще.

Поступая такимъ образомъ, кровельщикъ двигается кругомъ крыши слѣва направо, возводя графу за графой. Въ угловыхъ графахъ снопы укладываются точно такъ же. Ци въ какомъ случав не должно угловую графу начинать съ угла или кончать въ углу: начавши на нѣкоторомъ разстояніп отъ угла на одной покатости, ее нужно кончить на такомъ же, приблизительно, разстояніи отъ этого же угла, на сосѣдней покатости. Хотя такую графу не такъ удобно расчесывать и поливать, но зато нѣтъ опасности, что уголъ дастъ течь. А послѣднее обязательно и скоро случится, если стыкъ (линія соединепія) двухъ графъ пройдегъ по ребру угла крыши. На углу солому нужно укладывать, уплотнять и расчесывать особенно тщательно; точно также нужно и поливать посильнѣе.

Дойдя до стороны, противоположной той, съ которой свъшиваются положенные наверху снопы, кровельщикъ начинаетъ соединять на гребнъ снопы двухъ противоположныхъ покатостей. Это онъ дълаетъ такимъ образомъ: дойдя до верху, онъ приподнимаетъ свъсившійся съ противоположной стороны верхній рядъ сноповъ и въ свободное пространство, образовавшееся подъ приподнятыми концами сноповъ, вкладываетъ концы укладываемыхъ съ этой стороны сноповъ, хорошенько расправляетъ ихъ и опять опускаетъ на нихъ приподнятые концы. Потомъ также кладетъ другой рядъ. Такимъ образомъ, снопы одной стороны перекрываются концами сноповъ противоположной. Несравненно лучше, впрочемъ, если раньше уложенные снопы кром'в того, что приподнимаются, еще и раздъляются съ конца по горизонтальной линіи и въ образовавшееся углубленіе вкладываются также раздъленные концы вновь укладываемыхъ съ этой стороны сноповъ. Такое раздъленіе сноповъ гарантируеть отъ возможнаго образованія въ крышь на этомъ мьсть небольшихъ пустотъ. Когда такимъ образомъ будетъ сдълано на протяженіи всей графы, кровельщикъ накладываетъ на самый гребень еще одинъ, послъдній рядъ сноповъ, также развязанныхъ. Этотъ рядъ долженъ быть положенъ такъ, чтобы снопы, перегибаясь на срединъ, свъщивались одинаково на объ стороны. Если одного ряда будетъ недостаточно, чтобы выполнить гребень

и придать ему надлежащую остроту, можно положить и другой, только нужно ихъ уложить возможно равномърнъе и правильнъе и какъ можно силыве уплотнить, для чего кровельщикъ топчетъ ихъ ногами. По окончани укладки сноповъ и по поливкъ только что уложенной графы, накладываютъ на гребень крышн слой сухой глины.

Предварительно гребень обильно поливается очень густымъ растворомъ и сухая глина, подаваемая въ ведрахъ или коробкахъ, высыпается прямо въ растворъ, вжимается въ него и разравнивается руками, причемъ она располагается вдоль гребня въ видъ довольно высокаго гребешка отъ 11/2 до 2 и даже до 3 вершковъ. Потомъ кровельщикъ такимъ же порядкомъ соединяетъ на гребив, съ противоположной стороны крыши, графы вторую, третью и т. д., до послѣдней и также вездъ, вдоль всего гребня, накладываетъ слой сухой глины и хорощенько его разравниваеть. Послѣ этого, осмотрѣвши всю крышу и удостовѣрившись, что вся поверхность ея приведена въ надлежащій порядокъ, что нигдъ нътъ ни углубленій, ни бугровъ и что гребень представляетъ совершенно прямую линію, безъ мальйпихъ впадинъ, кровельщикъ осторожно спускается внизъ, стараясь не повредить поверхность крыши. Это дълается удобиве всего по длинной лъстницъ.

У законченной такимъ образомъ крыши остается только обрѣзать стрѣху и тогда она совершенно готова. Обрѣзывать крышу надо обязательно, ибо если ее оставить необрѣзанною, вѣтеръ, приводя въ движеніе висящую солому, производить высыханіе стрѣхи и крыша скоро требуетъ ремонта. Обрѣзку производятъ вдвоемъ. Сначала по краю крыши отъ угла до угла туго натягиваютъ веревку, которая служитъ для обозначенія направленія срѣза. Потомъ приставляють двѣ лѣстницы, —одну подлиннѣе къ крышѣ, другую покороче къ стѣиѣ, на нихъ входятъ рабочіе и начннаютъ работать косою, строго придерживаясь направленія натянутой веревки и двигаясь справа иа лѣво, т. е. по солнцу. Плоскость срѣза должна быть перпендикулярна плоскости крыши и, слѣдовательно, наклонна къ вертикальной линіи. Время отъ времени косу нужно точить, чер. 1491 (текстъ).

Если покрываемая глино-соломенной крышей постройка загибается подъ угломъ, то въ мѣстѣ сгиба крыни образуетъ входящій уголъ или ложбину. Поэтому глино-соломенная крыша, какъ и просто соломенная, можетъ дать течь въ такомъ сгибѣ. Это происходитъ отъ того, что чрезъ образуемый крышею желобъ проходитъ наибольшая масса дождевой воды, которая и смываетъ быстро глину. Между тѣмъ — въ подобныхъ желобахъ укладку соломы пропэводятъ небрежно и безъ должной тщательности. Цля предупрежденія течи нужно, чтобы крыша въ самой ложбинѣ дѣлалась вдвое и даже втрое толще, чѣмъ во всѣхъ осталь-



Чер. 1491.

ныхъ мѣстахъ; чрезъ это уголъ закругляется и вода течетъ въ немъ по большей поверхности, а слѣдовательно, должна медленнѣе смывать глину. Кромѣ того важно, чтобы здѣсь солома была правильно уложена, равномѣрно и сильно придавлена и очень обильно залита густымъ растворомъ глины.

Другой случай, когда крыша на срединь перегибается и переходить изъ болье покатой въ менье покатую. Этотъ случай особенно чисто имьеть мьсто тогда, когда крыша, напр., надъ крыльцомъ служитъ продолжениемъ крыши здания. Тогда по лини соединения этихъ двухъ крышъ образуется впадина, въ которой вода задерживается и чрезъ это

происходить быстрое гніеніе и порча крыши въ мѣстѣ сгиба. Для предупрежденія такого случая лучше избѣгать подобнаго соединенія и дѣлать обѣ крыши самостоятельныя. Если же этого сдѣлать почему-нибудь нельзя, въ мѣстѣ соединенія крышъ солому нужно настилать настолько толще, чтобы она отъ гребня до стрѣхи представляла плоскость безъ всякаго или почти безъ всякаго углубленія. Если же и этого сдѣлать нельзя, то нужно, по крайней мѣрѣ, на сгибѣ утолстить крышу настолько, чтобы она въ этомъ мѣстѣ не представляла рѣзкаго перелома и выгибалась лишь постепенно. Затѣмъ, конечно, нужно полить обильнѣе это мѣсто растворомъ глины.

Когда глино-соломенная крыша будетъ закончена, она представляется самой себъ вполпъ. Если она устроена правильно и потомъ не подвергалась какимъ-либо механическимъ поврежденіямъ, то сміло можно разсчитывать, что она просуществуеть многіе годы безь всякаго ремонта. Но для того, чтобы крыша служила дъйствительно долго, въ обращени съ ней необходима нъкоторая осторожность. Лазанье людей по ней должно быть допускаемо лишь въ крайнихъ случаяхъ, да и то по лъстницъ, по которой человъкъ, не касаясь совершенно крыши, можеть сойти уже на самомъ гребнъ, по которому можно ходить безъ опасенія повредить крышу. По окончаніи работы на крышъ нужно хорошенько загладить на гребив свои слъды. Лазанье по глино-соломеннымъ крыщамъ домашней птицы и кощекъ также должно быть устраняемо по возможности, ибо это служить обиванію съ нея глины и существенному ея поврежденію. Также ни въ какомъ случав не должно па потолокъ покрытаго подъ глину зданія сыпать зерно, — такъ какъ тогда и мыщи, и крысы неизбъжно поселятся на чердакъ, сдълаютъ въ крышъ свои ходы, чъмъ, конечно, очень сильно повредять самую крышу. Наконецъ, нужно наблюдать, чтобы на гребнъ крыши не появлялись впадины ("съдлины"), если-же онъ появляются (что указываетъ на нетщательность работы кровельщика или на неосторожность, съ которой ходять по гребню), необходимо такія впадины заполнять глиной или, что гораздо лучше, особенно при большихъ впадинахъ, совсъмъ разобрать крышу на мъстъ впадины и снова аккуратно задълать образовавшееся отверстіе, стараясь какъ можно плотнъе уложить солому, съ соблюденіемъ всъхъ предосторожностей и безъ поврежденія нижележащихъ слоевъ. Впрочемъ, подсыпать глину па гребень крыши черезъ каждые 5—6 лътъ слъдуетъ и въ томъ случать, если даже съдлины не образуются. Этимъ можно предупредить ихъ образованіе, такъ какъ гребень чрезъ это сохраняетъ болте острую форму. Если-же образуется впадина гдъ-нибудь по срединтъ ската (что иногда бываетъ на сильно пологихъ и тонкихъ крышахъ), то нужно, ие дожидаясь въ этомъ мъстъ течи, осторожно выбрать запавшую часть крыши и въ образовавшееся отверстіе ввести новое количество хорошо пропитанной глины и правильно сложенной соломы и, разровнявъ и прочесавъ ее хорошенько, полить снаружи густымъ растворомъ. Этими двумя случаями почти и ограничивается требуемый глино-соломенной крышей ремонтъ.

При соблюденіи всего этого и при устраненіи перечисленных неблагопріятных вліяній или, по крайней мірів, при уменьшеніи ихъ до тіпітита, правильно возведенная глино-соломенная крыша сміто просуществуєть 25—30 літь и больше. Конечно нужно, чтобы крыша была правильно устроена и матеріалы для нея были взяты доброкачественные, такъ какъ въ противномъ случаї срокъ службы значительно уменьшится. Но, принимая во вниманіе, что всіт требованія крыши подъ глину, какъ по возведенію, такъ и по уходу за нею легко выполнимы, можно разсчитывать, что только въ исключительныхъ случаяхъ она окажется меніве долговічною.

Просуществовавъ лътъ пять, крыша подъ глину съ менье освъщаемыхъ солнцемъ сторонъ начинаетъ покрываться мхомъ. Къ десяти годамъ эти стороны почти совершенно зеленьютъ, а подсолнечныя начинаются покрываться мхомъ. Лътъ въ 20 крыша дълается почти совершенно зеленою.

На чер. 1491 (текстъ) показаны обръзка снизу и обдълка гребня глино-соломенной крыши.

Въ 1882 году ферма Красноуфимскаго реальнаго училища начала впервые примънять устройство несгораемыхъ соло-

менно-ковровых в крышъ и постепенно совершенствуя способы устройства ихъ, въ настоящее время въ 9-мъ издапін наставленія къ изготовленію соломенно-ковровых в несгораемыхъ крышъ даетъ между прочимъ слъдующія свъдънія о способъ ихъ устройства:

Ковры ткутся на особенно приспособленномъ для того станкв изъ обыкновенной соломы, причемъ сухую солому предварительно писколько вспрыскивають водою, чтобы она менве топорщилась и илотите ложилась въ утокъ. Ткать ковры можно изъ всякой соломы; короткой, длинной, мятой (машинной молотьбы) и прямой; но работа изъ соломы мало помятой — старновки идетъ вдвое скорфе, слфдовательно, и выгодиве. Ширина ковра не зависить оть длины соломы, такъ какъ короткая солома кладется въ пучки въ разбъжку, причемъ коротенькія соломинки замыкаются и удерживаются нитями основы такъ плотно, что ихъ, изъ хорошаго сотканнаго ковра, трудно выдернуть руками. Самая удобная ширина для ковровъ соломенныхъ можетъ быть признана: при кровлъ крыши въ два слоя 1 1/4 аршина, при кровлъ-же въ три слоя і аршинь 12 вершковь; толщина ковра можеть быть постоянная отъ 1 /2 до 3 /4 вершка. Длина ковра зависить отъ длины иитокъ, употребляемыхъ въ основу; вообще-же нужно стараться ткать ковры возможно длиннве, такъ какъ при этомъ работа идетъ безостановочно и не теряется время на зачины работы, а потомъ ковры можно свободно ръзать на куски какой угодно длины.

Для основы при ткань в ковровь берутся или прочныя нитки, употребляемыя для плетенья неводовь, или-же ссученныя бичевки (приблизительно въ половину тоньше сахарной веревки), употребляемыя обыкновенно для спуска веревочных возжей. Изъ пуда указанной бичевки выходитъ ковра отъ 400—520 аршинъ. Понятно, чымъ тоньше нить основы, тымъ больше количество ковра получается изъ пуда и тымъ плотные выходитъ самая ткань ковра, такъ, что платя за тоикія и прочныя нитки дороже, чымъ за толстыя, можно еще остаться въ барышахъ не только въ количествы аршинъ ковра, но и въ качествы его.

Стаиокъ для тканья соломенныхъ ковровъ настолько

простъ, что можетъ быть сдъланъ каждымъ плотникомъ. Стоимость его по красноуфимскимъ цънамъ опредъляется въ 8 рублей, причемъ нужно имъть въ виду, что обзаводиться такимъ станкомъ каждому хозяину-крестьянину нътъ никакой надобности. На станкъ два рабочихъ ткутъ отъ 80—130 арш. въ день; слъдовательно, на одномъ станкъ, заведенномъ на общественныя средства, можно за зиму наткать ковровъ на цълую деревню.

Такой станокъ отличается отъ обыкновеннаго "кросна", устраиваемаго для тканья холстовъ, только своими размѣ-рами и валами для натягиванья основы и пріема тканья, а отчасти устройствомъ нитчанокъ и берды, дѣлаемыхъ нѣсколько иначе.

Цабы получить вполни нестораемую кровлю, нужно какъ можно лучше и насквозь пропитать соломенные ковры глиной. Для этого берутъ самую жирную глину, т. е. такую, въ которой было-бы очень мало песку. Достоинство глины легко опредъляется зубами — чъмъ меньше хруститъ она подъ зубами, тъмъ менъе, слъдовательно, въ ней песку. Для мочки ковровъ глину разводять въ водъ густотою сметаны въ обыкновенномъ творилъ, т. е. въ квадратной ямъ, вырытой въ землъ. При неимъніи жирной глины, можно употреблять и песчаную, но въ этомъ случав поступають такимъ образомъ: выкапываютъ творило глубокое, аршина въ 2 — 31/₂ глубиною, разбалтываютъ въ немъ глину, даютъ песку осъсть на дно, а потомъ сверху счерпываютъ растворъ глины. Такая предосторожность необходима потому, что при мочкъ соломы въ песчаной глинъ, крупный песокъ закупориваетъ отверстія и мъщаетъ проникновенію глиняного раствора во внутрь соломинъ.

Для мочки ковровъ копаютъ длинную яму, глубиною въ или 1½ аршина и такой ширины, чтобы коверъ свободно помъщался ие упираясь своими краями въ стъны ямы, а нъсколько отстоялъ отъ нихъ. Длина ямы можетъ быть различна отъ 5 до 10 аршинъ, причемъ ее дълаютъ тъмъ длиннъе, чъмъ большее количество требуется ковровъ. Нужно замътить, что чъмъ мельче и длиннъе яма, тъмъ легче изъ нея выкатывать вымоченные ковры.

Самая мочка производится такимъ образомъ: на дно ямы сперва наливають глиняный растворь густоты сметаны, вершка на 2 глубиною, въ который и погружають въ развернутомъ видь, первый слой ковра. Затьмь слой обливають новымъ количествомъ раствора и старательно, переминаясь съ ноги на ногу, утаптывають его въ глинъ. При этомъ будеть выходить воздухъ сперва въ видъ крупныхъ пузырей, а потомъ, по мъръ его выдавливанія изъ соломы, пузыри все уменьшаются, становятся едва замѣтны и, накоисцъ, совсѣмъ не появляются, что и будетъ служить признакомъ того, что утаптываніе произведено въ достаточной мъръ, т. е. что изъ соломинъ весь воздухъ выгпанъ и на мѣсто его черезъ трещины проникъ тонкій глиняный растворъ. Напитавъ первый слой ковра, кладутъ другой, а если кусокъ ковра длиниње мочильной ямы, то его перегибають въ концѣ ямы и растилають обратнымь ходомь. По второму слою снова наливають глину въ такомъ количествъ, чтобы онъ подъ ногами человъка погружался бы въ ней, и снова вытаптываютъ воздухъ. Такъ, настилая новые слои ковровъ, поливая каждый изъ нихъ новымъ количествомъ раствора и утаптывая по настилкъ каждаго новаго слоя, продолжають работу до наполненія всей мочильной ямы. Засимъ, чтобы ковры не всплывали, на нихъ кладутъ небольшую тяжесть и оставляють мокнуть въ ямь на ночь. Оставлять ихъ въ ямь долье сутокъ не годится, такъ какъ солома отъ долгой мочки закисаеть, портится и потомь пропускаеть черезь себя сырость.

Всю работу эту должно производить какъ разъ такъ, какъ она здѣсь описана, въ ней-то и заключается весь секретъ полной несгораемости ковровыхъ крышъ, поэтому, если кто захочетъ получить дѣйствительно совсѣмъ несгораемую крышу, тотъ не долженъ отступать отъ этого наставленія.

Для кровли передъ вымочкой ковры ръжуть на куски аршина по 3—4 или 5 длиною. Прежде ферма крыла цълыми коврами, а теперь при всестороннемъ испытаніи этой работы, оказалось, что небольшіе куски отлично держатся на глипъ, такъ что ихъ прямо прикладываютъ другъ къ другу "въ стыкъ", даже не связывая между собой, а лишь ста-

раясь о томъ, чтобы спайность кусковъ одного ряда не приходилась противъ спайности ковровъ другого слоя, подънимъ лежащаго. При кроеніи ковровъ переръзываютъ нити основы, выкидываютъ два или три пучка соломы, чтобы освободить концы нитей, и снова закрѣпляютъ, перевязывая каждую пару нитокъ узлами.

Напитанные глиною ковры въ мокромъ видъ очень тяжелы, потому, прежде чёмъ употребить ихъ въ дёло, ихъ высущивають и поднимають уже тогда, когда они сдълаются легкими; въ этомъ, между прочимъ, заключается очень важное преимущество ковровыхъ крышъ. Для сушки ковры разстилаютъ по землъ на солнцепекъ и время отъ времени переворачивають такь, чтобы объ стороны высыхали равномфрио. Если хотять устроить просушку, то строять изъ жердей козлы, къ которымъ приваливаютъ развернутые ковры такъ, чтобы ихъ обдуваль съ объихъ сторонъ вътеръ. Какъ при вытаскиваніи ковровъ изъ мочильныхъ ямъ, такъ и при разстилкъ ихъ по землъ для сушки пужно строю наблюдать за тьмь, чтобы ихь не волочили по земль, а скатывали-бы въ трубки и такимъ образомъ перскатывали съ мъста иа мњето "котомъ". Иначе при волочении мокрыхъ тяжелыхъ ковровъ, у нихъ сильно вытягивается основа, увеличивается разстояніе между пучками соломеннаго утока, п коверъ изъ хорошаго - плотнаго можетъ быть обращенъ въ плохой — рѣдкій.

Можно приготовить соломенно-ковровую крышу и изъ пемоченныхь въ глинь ковровь, а лишь хорошо смазанныхъ и послойно склеепныхъ между собою глиной на самой крышъ. Этотъ сорть кровли обходится дешевле, чѣмъ пзъ моченыхъ ковровь, такъ какъ вся работа идетъ легче и скорѣе. Сухіе ковры безъ глины такъ легки, что ихъ свертки можно свободно поднимать на крыпту вилами; съ ними горазло удобнѣе и легче управляться на самой крышѣ и, наконецъ, что самое главное, при ихъ употребленіи избѣгается та возня съ вымочкой ковровъ, противъ которой, какъ оказывается, возстаютъ крестьяне.

Способъ кровли какъ вымоченными, такъ и не вымоченными въ илинъ коврами совсты одинаковъ; поэтому все, что будетъ

сказано ниже о самомъ способъ кровли, относится къ обонмъ сортамъ крышъ.

Чтыль круче соломенно-ковровая крыша, тымъ менве на ней застанвается вода, тымъ пригодные можетъ быть для нея простыйний дешевый цементъ. Наоборотъ, чымъ положе крыша, тымъ глаже она должна быть выглажена и тымъ лучшаго цемента она потребуетъ. Соломенно-ковровую крышу можно сдълать и совершенно плоскую; такую, напримыръ, какую принято дылать подъ жельзо, но для этого необходимо покрыть и выгладить всю ея поверхность цементомъ, совсымъ не пропускающимъ воды. При хозяйственныхъ деревенскихъ постройкахъ болые правильнымъ подъемомъ крыши можно признать, когда длина стропиль равилется двумъ третямъ ширины зданія, такъ, напримыръ, если домъ 12 арш. ширины, то длина среднихъ стропиль должна быть по 8 аршинъ.

Ковровыя крышп не тяжелы, потому для ръшетинъ можно брать обыкновенныя жерди, употребляемыя на изгороди. При зарвшечивании необходимо очень строго наблюдать за тьмъ, чтобы ръшетины были ровно па 1/2 аршпна другъ отъ друга, при чемъ это разстояние считается не въ свъту, а отъ середины одной до середины другой. Такое правильное заръшечиваніе обезпечиваетъ кровельщиковъ отъ ошибокъ, н мальйшее уклоненіе отъ этого правила можетъ нарушить правильное напластование ковровъ п даетъ крышу, протекающую отъ дождей. Вообще изъ опыта выведено, что при болье густыхъ пли ръдкихъ ръшетпиахъ, набитыхъ приблизительно на глазъ, невозможно получить крышу въ два полныхъ слоя, и всегда будутъ полоски, покрытыя въ одинъ слой, которые и дадуть течь. Правила этого пужно держаться во всякомъ случањ — будутъ-ли крыть въ два или въ три слоя. Многіе хозяева обратились къ фермъ съ вопросомъ: что имъ дняать, когда у нихъ жерди не прямыя, а суковатыя и кривыя. Одинъ пзъ помъщиковъ Симбирской губерніи, г. Юрасовъ, нашелъ выходъ изъ этого затруднения и, приславъ фермь благодарность за крыши, любезно сообщаеть, что онъ клаль рышетины на разстоянін аршина другь оть друга и переплель имь тоикимь хворостомь, такь что сьэкономиль

жерди и получиль совершенно ровную обрышетку, на которой ковры настилались превосходно.

Стараясь о возможномъ удешевленіи несгораемыхъкрышъ, ферма въ прежнихъ изданіяхъ совѣтовала крыть ковровыя крыши въ два слоя, т. е. такъ, какъ она сама покрыла свои двъ первыя крыши; но фермъ пришлось строить черезъ подрядчика 8 разныхъ зданій — домовъ и сараевъ подъ соломенно-ковровыми крышами, и ферма убъдилась, что крыть въ два пласта можно только своими руками, или же подънастоящій гидравлическій цементь, самь по себ'в совс'ємь не пропускающій воду; когда же приходится иміть діло съ рабочими и тѣмъ болѣе съ подрядчиками, то невозможно услъдить за правильностью настилки ковровъ, почему ферма пришла къ заключенію, что лучше, во избъжаніе всякихъ случайностей, совътовать при обыкновенной кровлю крытьне вь два, а въ три пласта. Въ этомъ случав всв допускаемыя неаккуратности въ работъ будутъ меньше вліять на непроницаемость крыши, такъ какъ пропуски въ настилкъ или такъ-называемые огръхи будутъ покрыты не въ одинъ, а въ два пласта. Дабы сократить расходы на покрытіе однимъ пластомъ лишнимъ противъ прежнихъ, ферма совътусть ткать ковры, какь было сказано выше, шириною не въ $I^{1/4}$ арии.. а 18/4 арии. При этомъ вся работа остается та же, и лишній расходъ понадобится на одну пару нитокъ въ основу, что составляеть ничтожную затрату сравнительно съ удобствомъ болѣе прочной и простой кровли, которая при такой ширинъ ковровъ получается въ три слоя. Крыша въ три пласта нѣсколько толще, но при трехъ-пластовой кровлъ, при обильной смазкъ глиной между слоями, можно крыть болье легкими, не вымоченными въ глинъ, коврами и несгораемость такихъ крышъ полнъе, чъмъ при двухъ пластовыхъ, если на нихъ употребить такіе же не моченые ковры.

Настилка ковровъ по рѣшетинамъ начинается снизу и поднимается каждымъ новымъ рядомъ на одну рѣшетину, т. е. на полъ аршина вверхъ. Такимъ образомъ ковровыхъ рядовъ требуется столько, сколько рѣшетинъ на крышѣ. При такой настилкъ ковры ложатся чешуей, т. е. каждый

слъдующій сверху коверь, смотря по его шириив, покрываеть половину или двів трети нижняго. Въ первомъ случав кровля получается въ два слоя, а во второмъ—въ три.

По настилкъ каждаго ряда, ковры съ поверхности смазываютъ глиною — слоемъ такой толщины, чтобы въ немъ свободно тоиулъ палецъ. Глина эта можетъ быть и песчаная, даже лучше, если въ ней будетъ много песку.

Относительно густоты глины, употребляемой для послойнаго смазыванія ковровь, нужно замітить, что чіьмь она будеть пуще, тіьмь прочине будеть крыша. За правильную густоту можно считать такую, при которой глина, вываленная изъ ведра на крышу, не стекала-бы сама собою внизь, а давалась-бы размазываться по ковру.

Если ковры натканы не плотно, при толстой-ли основь, или вообще куплены у людей, которые ткуть ихь, стараясь только о томъ, чтобы больше наткать въ депь, не заботясь о плотности тканья, то въ этомъ случав недостатки ковровъ можно исправить смвшивая глину, употребляемую для смазки слоевъ, съ мелкою смолою такъ, какъ это двлается при приготовленіи соломенно-земляныхъ кирпичей. Такая подміьсь соломы къ ілинъ всегда полезна, по при ръдкихъ коврахъ она безусловно необходима, и подміьшивать соломы къ ілинъ пужно пльмъ болье, чтьмъ ръже паткапы ковры.

Глина, лежащая между слоями ковровъ, склеиваетъ ихъ такъ плотно, что при ковровой кровлѣ 1803ди нужны только для прикръпленія перваю нижилю ряда, а затѣмъ всѣ остальные ряды держатся сами собой на глинѣ. Для того же, чтобы ковры плотно липли къ глинѣ, ихъ прихлопываютъ по настилкѣ каждаго ряда лопатой, почему необходимо наблюдать затѣмъ, чтобы у каждаго кровельщика была съ собою на крышѣ лопата.


Глина, заключенная между двумя рядами ковровъ, не можетъ быть вымыта водой; такъ какъ соломины ковровъ лежатъ по пути стока воды, которая стекаетъ свободно по верху крыши, не касаясь защищенной коврами глины. На этомъ основании несгораемость хорошо сдъланныхъ ковровыхъ крышъ, по способу фермы Красноуфимскаго реальнаго училища, остается всегда одинаковою —во все время, пока будутъ стоять такія крыши.

Очевидно, что при описанномъ способѣ настилки ковровъ ряды, ложась чешуею, какъ показано на чер. 1492 (текстъ), будутъ покрывать другъ друга, смотря по ширинъ ковра, въ два или три слоя, за исключеніемъ перваго ряда, половина или треть котораго останется при этомъ покрытою въ одинъ слой. Во избъжаніе этого по настилкъ перваго слоя перваго ряда и смазкѣ его глиной, его сплошь покрываютъ вторымъ слоемъ ковра, а затъмъ уже кладутъ остальные слои, поднимаясь каждый разъ на разстояніе одной ръшетины, т. е. на полъ-аршина выше и выше. Этотъ первый рядъ, какъ было сказано, прибивають къ третьей или четвертой ръшетинъ гвоздями, стараясь о томъ, чтобы онъ совершенно ровно свъсился съ нижней ръшетины не болье, какъ на I или I¹/ь вершка. Болье длинный свысь негодится, потому что онъ потомъ самъ собой, отъ своей тяжести загибается внизъ и уродуетъ видъ крыши. Что касается до числа гвоздей, то такъ какъ они требуются только для одного перваго ряда, то ихъ нечего жалвть и ихъ вколачиваютъ вершка на 4 другъ отъ друга. Гвозди для этого употребляются съ большими шляпками вершка на 11/2 длиною, т. е. въ два ряда мельче употребляемыхъ на тесовыя крыши. При недостаткъ гвоздей ихъ можно замѣнить бичевкой, которою ковры обоихъ слоевъ перваго ряда пришиваются къ ръшетинъ. Если не укръпить хорошо первый рядъ, то онъ потомъ, при настилкъ слъдующихъ рядовъ съпзжаеть внизь и некрасиво свышивается съ крыши зубцами.

Ряды ковровъ настилають, пока они не сойдутся на конькѣ крыши такъ, чтобы кромка ковра, лежащаго на одномъ скатѣ крыши, уперлась въ край ковра, лежащаго на другомъ скатѣ. Если при этомъ останется хотя на палецъ разстояніе между коврами, то лучше не пожалѣть и настлать наверху еще по одному ряду и потомъ уже закрыть конекъ. Для полученія конька ферма прежде сшивала пару ковровъ вмѣстѣ и дѣлала ими конекъ, но теперь она совѣтуетъ вмѣсто пары ковровъ, съ которыми тяжело возиться на крышѣ, разстилать прямо по коньку одинъ сырой коверъ и сгибать его на верху, придавая на мѣстѣ перегиба болѣе острый уголъ. При этомъ конекъ получается безъ гребня, но

если хотять, чтобы вышель гребень, то коверь складывають по полажь и вдоль и прошивають бичевкой, отступая вершка на 1½ отъ середины. Такой гребень выходить иесравненно ровные и прочные, чымь сшитый изъ двухь ковровь, такъ какъ въ этомъ случав солома па мъстъ перегиба образуеть болье твердые пучки.

На чер. 1492 (текстъ) изыбражена крыша четырехскатная; на немъ-же видно, какъ нужно поступать на поворотныхъ углахъ. Чтобы получить аккуратные и непромокаемые углы на такой крышъ, ковры или прикраиваютъ на стропилахъ, или же загибаютъ, примазывая ихъ глиной. При этомъ въ



обоихъ случаяхъ необходимо покрыть эти углы отдѣльными коврами, причемъ поступаютъ двояко: 1) если крыша смавывается хорошимъ цементомъ, то на этихъ углахъ раскатываютъ прямо полоски ковра, разрѣзаннаго вдоль пополамъ, и 2) если крыши дѣлаются безъ цемента или-же подъ плохой цемеитъ, то разрѣзы на углахъ покрываютъ чешуйкой, т. е. отдѣльными кусками ковровъ вершковъ по 12 длиною, начиная снизу такъ, чтобы каждый верхий кусокъ покрывалъ часть нижняго.

По настилкъ послъдняго ряда ковра на конекъ, крышу можно считать совсъмъ готовой: но въ такомъ видъ ее будетъ мочить съ поверхности дождемъ и она прослужить не

долье обыкновенной соломенной крыши. Ковровыя крыши очень гладки снаружи и тверды, потому ихъ легко вымазывать сверху какимъ нибудь такимъ матеріаломъ, который не пропускаль-бы воды и по которому скатывалась-бы дождевая вода, не касаясь даже верхиихъ слоевъ соломы. Такимъ образомъ долговъчность ковровыхъ крышъ можетъ быть увеличена различнаго рода смазкою, которая на нихъ ложится совершенно ровнымъ слоемъ.

Конечно, если смазать соломенно-ковровую крышу настоящимь инфавлическимь цементомь въ смъси съ пескомъ (приблизительно на одну часть цемента 2 или 3 части песку) такъ, чтобы покрыть всю поверхность ровнымъ, тонкимъ слоемъ этой совсъмъ непроницаемой для воды смъси, то подъ такимъ покровомъ ковры прослужатъ если не долъе, то и не менъе желъза. Подъ такую смазку нътъ надобности крыть въ три слоя, а вполнъ достаточно въ два, хорошо вымочениыхъ въ глинъ, высушенныхъ, а слъдовательно и тонкихъ затвердълыхъ ковровъ. Такую крышу можно выкрасить какой угодно краской.

Такъ какъ на покупку настоящаго гидравлическаго цемента денегъ не у всѣхъ хватитъ, то при обыкновенныхъ деревенскихъ постройкахъ — съ крутоскатными крышами, можно смазывать и болве дешевымъ матеріаломъ, а именно приготовлять цементъ дома изъ смъси: 8 частей (положимъ ведеръ) сухой негашеной извести, б ведеръ песку и 3 ведра глины. Эту смъсь разводять въ водъ гуще сметаны и выравнивають ею, какъ штукатуркою, всю поверхность крыши. При этомъ нужно особенно заботиться о томъ, чтобы поверхность была гладкою, чтобы въ перовностяхь не задерживилась вода, для чего свъже-набросаниый цементь непремыно заглаживають цоклемь, т. е. доскою съ ручкой, какую употребляють штукатуры. Такой цементь вначаль бываеть слабъ и можетъ даже протекать, но потомъ онъ все болѣе твердветь и течи не даеть. По мврв высыханія, смотря по большему или меньшему жару солнца, цементъ сперва трескается, но этого нечего бояться. Дождавшись, когда онъ высохнеть и истрескается, его хорошо затирають жидкимъ цементомъ, при помоши мочальной швабры, т. е. длинною кистью, сділанною изъ мочалы, послів чего трещины уже болье не появляются. Для еще большей плотности смазки и стойкости ея противъ воды нужно сейчасъ же, при смазываніи цементомъ, пока онъ еще не высохъ, посыпать крупно толченымъ, отсіляннымъ отъ пыли кирпичнымъ боемъ или крупнымъ пескомъ—галькою, вдавливая ихъ въ цементъ лопаткой или рукой такъ, чтобы какъ крупинки кирпича, такъ и галька тонули бы въ цементъ и не высовывались бы изъ подъ него наружу, дабы поверхность при этомъ оставалась совершенно гладкою.

Тамъ, гдѣ смола дешева, можно поливать крыши поверху нерастворимымъ смолянымъ мыломъ. Для этого берутъ 4 ведра известковаго молока (т. е. распущенной въ водѣ известки—кипѣли, густотою молока), вливаютъ его въ котелъ, прибавляютъ ведро смолы и кипятятъ; потомъ эту горячую жидкость черпаютъ ведрами и поливаютъ крышу, смазанную глиною съ пескомъ тонкимъ слоемъ этой жидкости. Такъ покрыта въ Красноуфимскѣ большая заводская земская конюшня.


Если у кого ивтъ возможности достать извести для составленія описаннаго цемента, тому можно посовътовать смазывать крыши еще болве дешевымъ матеріаломъ, а именно см'всью свіжаго коровьяго помета съ болотной землей. Самая лучшая для этого земля считается та, которая не пачкаетъ рукъ, когда ее пробуютъ въ мокромъ видъ мять руками. Если такой торфяной черноземъ высушить и смъщать съ коровьимъ пометомъ, то получится тъсто, которое по высыханіи трудно размокаеть въ водь. Ферма Красноуфимскаго реальнаго училища дѣлаетъ изъ этой смѣси горшечки для ранняго вывода растеній, которые наполняеть землею и поливаетъ водой въ теченіе всей зимы и, не смотря на это, такіе горшечки не размокають и не разваливаются; слідовательно, эта смъсь можетъ быть пригодна для зашиты дешевыхъ деревеискихъ крышъ; если ее и будутъ понемногу смывать дожди, то она такъ дешева, что крестьянамъ ничего не стоитъ промазывать ею крыши хотя-бы каждое лвто.

Въ Уфимской губерніи, гдь соломенно-ковровыя крыши

распространяются съ каждымъ годомъ все болье и болье, придумали особенно прочный и дешевый цементъ, которымъ крыши покрываются тонкимъ слоемъ съ поверхности по коврамъ. Цементъ этотъ состоитъ изъ смъси по равной части коровьяго помета, обыкновенной подпочвенной глины и мелкой половы или мякины. Смъсь эта разводится водою, вымъшивается и въ видъ жидкаго тъста размазывается по поверхности. Цементъ этотъ отличается особою упругостью, никогда не лопается отъ жары лътомъ и представляетъ до-

статочную стойкость противъ атмосферпыхъ осадковъ. Цемеитъ этотъ, употребленный фермой при оштукатуркъ стъиъ и потолка во временномъ помъщеніи салотопии, оказался настолько вязкимъ и упругимъ, что онъ ис отскакивалъ отъ ковровъ даже намъстахъ, гдъ были оставлены провъсы и коврыбыли отдуты отъ стъны.

Многіе хозяева зимою обращались къ фермѣ съ вопросами:можно-лишту-катурить крыши алебастромъ, котораго у нихъмного. По этому поводу ферма произвела лѣтомъ



опыть и можеть сказать, что изъдвухъ крышь, покрытыхъ ею для пробы алебастромъ одна крыша, покрытая учениками, не годилась и ее пришлось перемазывать цементомъ, но другая, покрытая настоящимъ штукатуромъ, хорошо знающимъ свое дъло, покрытая частями разводимаго алебастра,—подълопатку, оказалась очень хорошей и стоитъ уже четвертый годъ.

Въвиду иеудобо-загораемости крышъ глино-соломенныхъ, устраиваемыхъ указанными выше способами, очевидно съ

ними не могуть быть сравниваемы обыкновенныя соломенныя крыши изъ старнованныхъ сноповъ, прикръпляемыхъ къ обръщетинъ соломенными привязками (подъ колосья), закръпляемыхъ снаружи ръшетинами (подъ солому) и ключами, чер. 1493 (текстъ), вслъдствіе того, что будучи удобовозгораемыми онъ не представляютъ той легкости, прочности, которыми отличаются крыши глино-соломенныя, описанныя выше.


На чер. 1944—1499 (текстъ) представлены соломенныя крыши, устраиваемыя въ Германіи, а на чер. 1500 (текстъ) крыши изъ бамбука, устраиваемыя въ франпузскихъ колоніяхъ Сенегалъ и Габонъ.

Земляныя крыши, устраиваемыя въ Туркестанскомъ крањ. По балкамъ, оси которыхъ отстоятъ одна отъ другой не болъе какъ на 10 вершковъ, настилается сплошной слой (васса) тополевыхъ палочекъ, размъръ которыхъ, шириною I верш. и длиною отъ II до I2 вершковъ. Васса укладывается па балки вплотную одна къ другой. Сверхъ этого наката настилаются плетенки (въ родъ циновокъ) изъ расплющеннаго тростника, а поверхъ плетенокъ насыпается слой земли около 5—8 вершковъ толщиною въ рыхломъ видь. Земля тщательно утрамбовывается деревянными колотушками или трамбовками, сверхъ земли накладывается слой около 11/2 вершка толщины густого раствора глины, смѣ-, шанной съ пескомъ и саманомъ (мякиной), а по просыханіи перваго слоя—такой же второй, около 3/4 вершка толщииою. Трещины, образующіяся при высыханіи, тщательно затираются глиной съ пескомъ.

Такія крыши, съ небольшимъ ремонтомъ, отлично исполняютъ свое иазначеніе, не смотря на зимиіе проливиые дожди Туркестанскаго края. Ремонтъ состоитъ въ ежегодной смазкѣ за одииъ разъ вышеописаннымъ растворомъ поверхъ старой массы.

Второй способъ состонть въ смазкъ, за 2 или 3 раза, толстымъ слоемъ смъси самана и песка съ растворомъ глины, къ настланнымъ на балки барданамъ (тоже плетеные изъ тростника маты, но толще прежде описаиныхъ въ 6 или 7 разъ) и затираніи трещинъ глиной съ пескомъ.


Третій способъ похожъ на первый, только вмѣсто плетенокъ кладутъ слой (вершка въ три или 4) камыща.



Послѣднія крыши — наиболѣе теплыя и долговѣчныя изъ вышеописанныхъ.

Масса, уложенная закругленной стороной внизъ, даетъ очень красивый потолокъ. Иногда сарты, по положении палочекъ на мѣсто, окрашиваютъ ихъ разными красками или же, окрасивъ заранѣе, раскладываютъ ихъ по узорамъ, украшая такимъ образомъ потолокъ.

Неудобство туркестанскихъ крышъ состоитъ въ томъ, что въ зимнее время онъ представляютъ собою лакомое блюдо для голодныхъ воронъ, которыя разрываютъ крышу



Чер. 1500.

до нельзя. Это неудобство устранится само собою при употреблени тщательно провъянной мякины.

Другой недостатокъ такихъ крышъ заключается въ томъ, что въ нихъ заводятся скорпіоны и различныя насѣкомыя. Неудобство это *впрочемъ* мѣстное, не имѣющее на сѣверѣ Россіи значенія, но на югѣ довольно серьезное.


Уклонъ вышеописанныхъ крышъ едва замѣтенъ (¹/20—-¹/80); въ большинствѣ случаевъ онъ образуется соотвѣтствующимъ распредѣленіемъ земляного слоя; иногда же балкамъ даютъ слѣдуемое паклоненіе.

Для стока воды въ земляномъ слоѣ и въ смазкѣ крыши устраиваются приблизительно на 1½ саж, одно отъ другого углубленія, въ которыхъ прикрѣпляются деревянные желоба шириною отъ 2 до 3 вершковъ и длиною отъ 1¼ до 1½ аршина. Съ плоскихъ горизонтальныхъ крышъ необходимо

очищать сивгъ, потому что когда смочена смазка крыщи, ходить по ней нельзя: ноги, вдавливаясь въ мягкую смазку, образуютъ ямки, въ которыхъ вода застаивается и крыша при большихъ дождяхъ начинаетъ протекать.

Вообще въ описанныхъ крышахъ очень важно качество смазки.

Малъйшій недостатокъ или излишекъ въ количествъ той или другой изъ составныхъ частей влечетъ за собою образованіе болье или менье крупныхъ трещинъ при высыханіи смазки, и, слъдовательно, рискъ остаться безъ крыщи.



Пропорцій составныхъ частей указать нельзя: онъ мъняются съ мальйшими измънепіями свойствъ глины и песка, и потому лучше всего опредъляются опытомъ.

§ 135. Кровли доочатыя или тесовыя устраиваются изъ досокъ или, какъ обыкновенно говорятъ, изъ тесу. Доски для
этой цъли употребляются преимущественно сосновыя, гладкія, безъ сучьевъ, заболони и гнилыхъ пятеиъ; толщина ихъ
отъ І-го до І½", широкія доски въ крышѣ болѣе узкикъ
коробятся и растрескиваются, а потому ширина досокъ, предназначаемыхъ для покрытія крыши, бываетъ не болѣе 4½
вершк. Много способствуетъ прочности крыщи оструганіе
досокъ съ 3-хъ сторонъ, т. е. верхняго ряда — съ объихъ
сторонъ, а нижняго съ одной.

Вмъсто употребленія толстыхъ досокъ и простружки соприкасающихся сторонъ, можно на нижній рядъ накладывать картузную смоленую бумагу (или тонкій картонъ) и на нее настилать верхній рядъ досокъ. Длина досокъ должна быть по возможности равна ширинъ кровельнаго ската. Доски располагаются въ 2 ряда такъ, чтобы швы верхняго ряда приходились противъ средины досокъ нижняго ряда, чер. 1501 (текстъ).

По длинъ обоихъ рядовъ досокъ, возлъ кромокъ, вынимаютъ на нерхней ихъ поверхности небольшіе ровики (продороживаютъ доски), чер. 1501 (текстъ); это дълается для того, чтобы отклонить воду отъ швовъ досокъ. Первый и




второй рядъ досокъ прибиваются широкошляпными (тесовыми) гвоздями: первый рядъ рѣже, второй чаще; для прибивки верхняго ряда досокъ употребляютъ гвозди такой длины (троетесъ), чтобы они, проходя сквозь оба ряда досокъ, входили въ рѣшетину. Рѣшетины прибиваются на разстояни 1½ аршина одна отъ другой. По коню и ребрамъ крыши кладутся по двѣ доски, называемыя отливинами, чер. 1502 (текстъ). Наклонъ досчатыхъ кровель бываетъ различный: въ деревняхъ настилаютъ ихъ подъ угломъ въ 600, въ городахъ — подъемъ ихъ составляетъ 1/8, 2/7, а иногда и 1/4 основанія. Кровли досчатыя, тотчасъ по устройствѣ ихъ, грунтуются, затѣмъ, по окончательной усышкѣ досокъ, окрашиваются за 2 раза масляною краскою.

Обновляя краску каждые три или четыре года, можно сохранить невредимо деревянную крышу въ продолжении 40 лътъ.

Если длина досокъ менѣе ширины ската кровли, то въ верхней части крыши дѣлается изъ досокъ-же дополџеніе, называемое *шарожъ*, чер. 1502 (текстъ).

Для незиачительныхъ построекъ досчатыя кровли кроются досками параллельно къ коню, съ напускомъ одной на друтую, чер. 1503 (текстъ), но этотъ способъ покрытія не даетъ плотной кровли, потому что неизбъжныя трещины досокъ пропускаютъ сквозь себя воду.

На чер. 1504--1505 (текстъ) показанъ способъ покрытія крышъ досками въ разбъжку, примъняемый у насъ для крышъ навъсовъ, сараевъ и другихъ незначительныхъ или временпыхъ построекъ и значительно распростаненный въ




Германіи и во Франціи. На чер. 1506 (текстъ) показана обдълка тесовой кровли около дымовой трубы.

§ 136. Кровли гонтовыя. Для приготовленія гоита распиливають сосновыя или еловыя бревна попереть, и потомъ колять ихъ на дощечки, длиною около 12½ вершковь и шириною около 2½ вершковъ (въ чистой отдълкъ). Изъ досчечекъ этихъ выетругиваются гонтины, чер. 1507 (текстъ). Одинъ край гонтины обдълывають острымъ ребромъ, а другой шпунтомъ, въ который входить плотно острое ребро смежной гоитины. Хорошія гонтины должны быть красноваты, прямы, безъ трещинъ и сучьевъ.

Напротивъ того, синеватыя и подточенныя червями—не годны къ употребленію. Слишкомъ сухой гоитъ, передъ употребленіемъ его въ дѣло, погружаютъ на нѣсколько часовъ въ воду, иначе онъ, будучи положенъ на крышу, отъ перваго дождя потрескается и покоробится.

Гонтины располагаются горизонтальными рядами; острыя ребра и шпунты обращены на цѣлой крышѣ въ одну сторону, чер. 1508 (текстъ), каждый рядъ прикрываетъ ²/з предъидущаго, внизу лежащаго ряда. Каждая гонтина прикрѣпляется къ рѣшетинамъ по крайней мѣрѣ двумя тонкими, такъ называемыми, гонтовыми гвоздями. Крыша изъ хорошаго гонта можетъ простоять слишкомъ 20 лѣтъ.

Для большей прочности гонтовыхъ крышъ ихъ покрываютъ вареною смолою и посыпаютъ зернистымъ пескомъ,



повторяя эту операцію два раза; или-же по огруитовкъ окрашиваютъ ихъ за два раза масляною краскою.

Смотря по желанію, гонтъ можетъ быть укладываемъ на крышъ въ 2, 3 и 4 ряда.

Кровли драничныя. Драницами называють колотыя сосновыя досчечки, длиною до 3 аршинь, а шириною до 4 вершковь, употребляемыя обыкновенно для крытія деревенскихь строеній. Драницы располагаются на кровль горизонтальными рядами, которые сверху прижаты рышетинами, прикрыпляемыми къ нижнимъ рышетинамъ деревянными нагелями, чер. 1509 (текстъ).

Въ 1892 году выдана привиллегія на такъ называемую деревянную черепицу для покрытія кровель. Она выдълывается


въ видъ досчечекъ въ 8 вершк. длины, 4 вершка ширины п 1/2 дюйма толщины. Вслъдствіе малаго періода времени съ ихъ появленія въ строительной техникъ, ничего нельзя сказать положительнаго, ни о прочности, ни о стоимости этого иоваго матеріала для кровель.

По заявленію изобрѣтателя Г. Модрахъ, вѣсъ І квадрю саж. такой крыши, на которую идетъ 90 черепицъ, составляетъ около 2½ пудовъ. Черепицы предполагается выдѣлывать фабричнымъ способомъ.

- § 137. Кровли желёзныя могуть быть устраиваемы:
- 1) Изъ обыкновениаго кровельнаго листоваго желъза чернаго, бълаго (жести), оцинкованнаго, 2) изъ желъза волнистаго или гофрированнаго.
- а) На устройство кровель изъ обыкновсинаю кровельнаю листоваю жельза у насъ, въ Россіи, употребляются листы жельза, длиною 2, шириною І аршинъ, въсомъ ІІ до ІЗ¹/з фунтовъ. Для покрытія зданій казеиныхъ преимущественно употребляется листовое жельзо сибирскихъ заводовъ, въсомъ каждый листъ ІЗ¹/з фунтовъ (три листа въ пудъ); для покрытія зданій частныхъ употребляютъ листы въсомъ отъ ІІ до 12 фунтовъ.

На заводахъ тоже выдълываютъ листы квадратно-аршииные. Приступая къ устройству кровли, необходимо тщательно пересмотръть всъ листы для убъжденія въ томъ: не продыравлены ли они ржавчиной (свищи) или пескомъ (во время плющенія); достаточно ли они мягки для загиба фальцевъ, не отстаетъ ли отъ листовъ пленка и проч.; вычистить ихъ углемъ и проолифить, т. е. покрыть съ объихъ стороиъ олифою. Потомъ соединяють между собою два листа плоскимъ фальцемъ с, чер. 1510 (текстъ) и загибаютъ всв края 1ребиемъ A, чер. 1510 (текстъ); такимъ образомъ изготовленные листы называются картинами; ихъ настилаютъ на обрѣшетку вертикальными рядами, чер. 1511 (текстъ). Горизонтальные швы листовъ дълаются плоскимъ или гладкимъ фальцомъ, а швы идущіе по направленію стока воды стоячимъ фальцомъ B, чер. 1510 (текстъ). Ръшетины подъ жельзные листы располагаются на разстояніи не болье 4 хъ вершковъ одна отъ другой; столь частыя рѣшетины нужны

для того, чтобы ноги взрослаго человъка, идущаго по кровль, встръчали вездъ опору на ръщетинъ; иначе сопряженія листовъ, сдъланныя одними только загибами, будутъ открываться. Кромъ того подъ жельзную кровлю настилаютъ доски такой же толщины, какъ и ръщетины; во первыхъ—по карнизамъ и нижней части стропилъ въ 2, 3 или 4 ряда, чер. 1511 (текстъ), доски эти нужны для прикръпленія иастънныхъ желобьевъ; во вторыхъ, по коньку и всъмъ выпуклымъ ребрамъ, по одному ряду досокъ на каждой стороиъ; въ третьихъ, во впалыхъ углахъ, чер. 1512 (текстъ), для со-




ставленія разжелобокъ кладется нѣсколько рядовъ досокъ, параллельныхъ направленію желоба. Бруски для обрѣшетки употребляются сосновые квадратиаго поперечнаго сѣченія въ 2¹/2¹, доски — получистыя сосновыя толщиною въ 2¹/2¹. Конструкція металлической обрѣшетки, при металлическихъ стропилахъ подъ желѣзную крышу, показана на чер. 1513 (текстъ).

Листы прикр \pm пляются къ р \pm шетинамъ посредствомъ лентъ (клямеровъ), выр \pm ванныхъ изъ листоваго жел \pm ва. Одинъ ихъ конецъ загибаютъ въ фальцъ между листами, чер. D E 1510 (текстъ), а другой прибивается къ р \pm шетинамъ. Если

ръшетины желъзныя, то клямеры обнимають ихъ кругомъ и оба конца клямеровъ загибаются въ фальцъ, чер. 1510 (текстъ).

Съ особеннымъ тщаніемъ надобно укрѣплять край кровли, чтобы ее не сорвало вѣтромъ. Этой цѣли лучше всего удовлетворяють костыли е, чер. 1511 (текстъ), сдѣланные изъ узкаго и тонкаго шиннаго желѣза (штука отъ 3-хъ до 8-ми фунтовъ вѣсомъ) и расположенные подъ каждымъ швомъ листовъ. Костыли прикрѣпляются гвоздями къ досчатой настилкѣ, идущей по краямъ кровли. Листы загибаютъ около костылей и такимъ образомъ составляется плотный край крыши. При малыхъ кровляхъ, какъ, напримѣръ, на



карнизахъ и сандрикахъ загнутую кромку листа прикрѣпляютъ къ стѣнѣ проволокою. Свѣсъ кровли изъ за карнизовъ дѣлается отъ 21/2 до 8 вершковъ, смотря по высотѣ строенія.

Около дымовыхъ трубъ листы крыши загибаются вверхъ на 3 вершка и закрываются выступомъ цоколя трубы.


Плоскости, которыя встръчаетъ стекающая дождевая вода, какъ то зданія плоскости парапетовъ, аттиковъ, дымовыхъ трубъ и проч., одъваются жельзомъ, поднятымъ вверхъ и образующимъ скатъ отъ этихъ плоскостей.

Брандмауеры, выступающіе изъ за поверхностей кровли не болье I-го аршина, одъваются сплошь листовымъ жельзомъ, чер. 1514 (текстъ).

При пересъчении плоскостей крыши, гдъ образуются впалые углы, устраивають съ особеннымь тщащемъ разжелобки.

Листы, образующіе ихъ, кладутся на сплощныхъ доскахъ, соединяются гладкимъ фальцомъ и запускаются подъ кровельные листы, чер. 1512 (текстъ). Плоскіе разжелобки дѣлаютъ изъ спаянныхъ листовъ жести.

Для отвода дождевой воды у насъ, въ Россіи, при устройствъ жельзныхъ кровель, устраиваются подъ краемъ крыши подвъсные, чер. 1510 (текстъ), или настильные желоба, чер. 1511 (текстъ). Настъиные желоба состоятъ изъ жельзнаго листа, выгнутаго по длинъ и съ заклепанною въ ребро его проволокою. Загибъ удерживается крючьями, въсомъ въ 2 фунта, которые прибиты къ доскамъ гвоздями. Листы со-



ставляющіе желобъ лежатъ на листахъ a a, покрывающихъ карнизъ. Наклонъ желобовъ въ $\frac{1}{10}$ основанія. Вода, собранная этими желобами вливается черезъ лотокъ въ воронку, чер. 1515 (текстъ), водосточной трубы pq. Для избѣжанія воронокъ, безобразящихъ карнизы, можно воду провести прямо изъ настѣннаго желоба въ трубу, пробивъ съ этою цѣлію отверстіе въ карнизѣ. На чер. 1516 (текстъ) показано устройство настѣннаго желоба въ верхнемъ гзимсѣ карниза. Отметъ q, находящійся на нижнемъ концѣ трубы, чер. 1515 (текстъ), отбрасываетъ воду отъ основанія зданія. Иногда водосточныя трубы доходятъ до плитъ тротуара и пропускаютъ воду къ лоткамъ мостовыхъ, пои помощи особыхъ

чугунныхъ желобовъ, перекрытыхъ наравнъ съ поверхностію тротуара чугунными крышами. Наконецъ, доводятъ иногда водосточных трубы до подземныхъ водосточныхъ отъ зданія трубъ.

Водосточныя трубы прикрѣпляются къ стѣнамъ стременами т (вѣсомъ въ 3 фунта). При опредъленіи числа водосточныхъ трубъ и ихъ діаметровъ, руководствуются слѣдующею приблизительною данною: что каждый квадратный вершокъ въ площади разрѣза трубы достаточенъ для отвода воды съ 3-хъ квадратныхъ саженей площади крыщи.

Въсъ квадратной сажени желъзной кровли простирается до 3-хъ пудовъ.

Для лучшаго сохраненія жельзныхъ кровель, ихъ надо окрашивать маслянною краскою. Обыкновенно краска про- изводится по огрунтовкь за 2 раза съ наружной поверхности кровли. Въ зданіяхъ паровозныхъ, жельзнодорожныхъ мастерскихъ и проч. неръдко красятъ ихъ съ объихъ сторонъ: наружной и внутренней. Лучшая краска для жельзныхъ кровель—жельзный сурикъ. Чаще употребляемые цвъта окраски: сърый, темно-красный и зеленый.

Въ видахъ прочности крыши, окраска должна быть возобновлена каждые три года.

Изъ вышензложеннаго видно, что кровли изъ листового жельза, при большой площади листовъ, даютъ кровлю съ малымъ числомъ швовъ, сравнительно съ предъидущими способами крытія. Швы эти, вслъдствіе загиба листовъ, становятся плотны и непроницаемы для воды; закрашиваніе швовъ дълаетъ непроницаемость эту еще совершеннъе При такихъ свойствахъ кровельнымъ скатамъ можно давать малые уклоны (у насъ принято ²/7 отверстія). Кромъ того, по легкости своей, кровли эти не требуютъ сильныхъ стропилъ.

Бълое желъзо, луженое или жесть. Для того, чтобы предохранить поверхность листового жельза отъ окисленія на воздухв, съ давнихъ временъ покрывали его слоемъ олова, какъ металла менве подверженнаго ржавчнив. Покрытые оловомъ жельзные листы носятъ названіе бълаго жельза, жести или луженаго жельза.

Употребленіе бълаго жельза весьма разнообразно въ

практикѣ; между прочимъ его часто употребляли для покрытія кровель куполовъ, такъ какъ блестящая металлическая поверхность бѣлаго желѣза придавала куполамъ весьма красивый видъ.

Лучшіе виды жести считались англійскими, ио употребленіе ея для кровель обошлось бы слишкомъ дорого, да при томъ оиа слишкомъ тонка для кровли и листы ея, назначаемые для мелкихъ подълокъ имъютъ весьма малые размъры (2 футаimes 1 футъ). Въ виду вышеизложепнаго, у насъ обыкновенно примѣнялась для кровель жесть русская, приготовляемая изъ листового желъза сибирскихъ заводовъ. Главные недостатки бълаго желъза состоятъ въ пузыряхъ и черновинахъ на ихъ поверхности; пузыри образуются отъ пленокъ въ горномъ желъзъ, которыя при полудъ вздымаются на поверхности желъза и съ иебольшимъ усиліемъ легко могутъ быть содраны такъ, что подъ ними обнажается черное жельзо. Черновииы въ бъломъ жельзъ происходять отъ несовершеннаго очищенія окалины съ поверхпости чернаго жельза; въ томъ мъстъ, гдъ окалина закрываетъ поверхность желъза, олово не пристаетъ къ листу, оставляя при полудъ черное пятнышко. Оба эти недостатка, въ особенности черповины, не должны быть допускаемы при пріемъ бълаго желъза, потому что въ этихъ случаяхъ луженое жельзо, какъ замъчено уже, можетъ ржавъть и портиться хуже не луженаго,

Листы бълаго желъза, приготовляемые для покрытія кровель, дълаются обыкновенно квадратио-аршииные. Двухъ-аршинные листы, по значительной ихъ величииъ, затруднительны при луженіи.

Кровля изълистовъ бълаго жельза дълается точно также, какъ изъ обыкновеннаго чернаго, только необходимо непременно при употреблени бълаго жельза тщательно запачвать борозды горизонтальныхъ фальцевъ кровли для того, чтобы текущая по кровлъ вода ие могла попадать внутры фальца. Для запайки фальцевъ употребляются сплавъ олова и свинца.

Опинкованное жельзо. Въ теченіи посліднихъ: 60 літь во Франціи, Германіи и Англіи, а посліднее время и у насъ,

въ Россіи, взамънъ покрыванія жельза оловомъ или луженія его, производится его оцинкованіе. Существуетть два способа оцинкованія — холодный и горячій, въ первомъ случав жельзо покрывають цинкомъ гальваническимъ путемъ, откуда произошло названіе нальванизированнаю жельза; въ послъднее время чаще всего жельзо цинкують горячимъ путемъ, опуская желъзо въ расплавленный цинкъ, при чемъ оно предварительно тщательно очищается механическимъ способомъ и посредствомъ слабой сфрной кислоты, послф чего листы обливають известковой водой, просущивають, опускають въ растворъ амміака, снова просушивають и погружають, наконець, въ ванну съ расплавленнымъ цинкомъ затъмъ вынимаютъ покрытое слоемъ ципка жельзо и охлаждають въ водь. При этомъ способь жельзо покрывается болье прочно слоемъ цинка, чъмъ въ первомъ случав. Желвзо оцинкованное предохраняется отъ ржавчины, не только слоемъ цинка, но и тѣмъ, что поверхность оцишкованнаго листа на воздухъ покрывается тонкимъ слоемъ основной углекислой окиси цинка, трудно растворимой въ водъ.

Опыты послѣдняго десятилѣтія показали, что относительно прочности противу дѣйствія ржавчины, бѣлое желѣзо нли жесть значительно уступаетт, желѣзу оцинкованному. Желѣзо относительно олова — электроположительно, а относительно цинка — электроотрицательно; слѣдовательно олово можетъ предохранить желѣзо только до перваго образованія ржавчины; разт, это случилось, — окисленіе будетъ продолжаться, какъ и въ непредохраиенномъ желѣзѣ, цинкъ же совершенно упичтожаетъ возможность дальнѣйшаго образованія разъ уже получившейся ржавчины,

Покрытіе крыши оцинкованнымъ желізомъ листовымъ производится также какъ и чернымъ желізомъ, при чемъ потребныя кровельныя принадлежности и укрівпленія, какъ то: шпонки, крючья, костыли, гвозди, проволока, трубы, воронки, отметы, стремяны и проч, берутъ также оцинкованные. Не слідуетъ упускать изъ виду, что при крышахъ изъ чернаго желіза въ тіхъ містахъ, гді фальцъ не можетъ быть достаточно плотно придавленъ, или въ містахъ, гді можетъ проникать дождевая вода, употребляють такъ назы-

ваемую суриковую замазку; при крышахъ же оцинкованныхъ— замазка употребляется цинковая, извѣстиая въ каждой москательной лавкѣ.

Крыши, которыя подвергаются вліянію газовъ, содержащихъ кислоты сърнистыхъ или другихъ цинко-вредныхъ реагентовъ, какъ на зданіяхъ: химическихъ заводовъ, красиленъ, писсуаровъ и проч., ие слъдуетъ дълать изъ жельза только оцинкованиаго, а нужно брать оцинкованно-освинцованное жельзо, т. е. жельзо, которое сначала оцинковано, а затъмъ освинцовано, слъдовательно имъетъ на жельзъ сперва слой цинка, предохрапяющаго его отъ ржавчины, а затъмъ на цинкъ слой свинца, на который газы сърнистыхъ, амміачныхъ и проч. кислотъ не имъютъ никакого вліянія.

b) Оцинкованное волнистое жельзо. У насъ, въ Россіи, оцинкованное жельзо для покрытія кровель преимущественно употребляется въ видъ прямыхъ листовъ, между тъмъ какъ заграницею большею частію производится покрытіе кровель оцикованнымъ волнистымъ жельзомъ.

Кровли изъ волнистаго жельза очень устойчивы, легки и требуютъ сравнительно очень мало стропилъ для ихъ поддержки.

Волнистое жельзо было уже подробно описано въ отдыть потолковъ. Въ настоящемъ отдыть замытимъ, что для кровель оно употребляется трехъ видовъ: обыкновенное волнистое или гофрированное, балочное плоское и балочное волнистое сводчатое.


Гофрированное оцинкованное жельзо весьма пригодно для покрытія кровель: кладовыхъ, пакгаузовъ, сараевъ, рынковъ и проч. и примъняется у насъ особенно въ тъхъ случаяхъ, когда устраиваются кровли на открытыхъ стропилахъ. Въ Петербургъ покрыты такимъ образомъ рынки Съниой и Андреевскій.

Вѣсъ гофрированнаго или обыкновеннаго волнистаго кровельнаго желѣза, въ зависимости отъ его толщины и размѣровъ волны, приблизительно слѣдующій.

Вѣсъ въ фунтахъ І-го 🔲 аршина при размѣрѣ волнъ:

Толщина желѣза.	25 м/м. вышина.	30 м/м. вышина.	40 м/м. вышина.
въ м/м.	120 м/м. ширина.	135 м/м. щирина.	130 м/м. ширина.
1,250	18,80	19,25	20,55
1,125	16,70	17,35	18,50.
1,000	15,05	15,45	16,45
0,875	13,20	13,50	14,90
0,750	11,30	11,55	12,35
0,680	10,75	11,15	11,30

Прикръпленіе волнистаго жельза очень просто: край волны одного листа налагають на волну другого листа н




соединяють посредствомь заклепокь, безь костылей, шпо-нокь, крючьевь и проч.

Скрѣпленіе волнистаго желѣза съ рѣшетинами деревянными показано на чер. 1517, 1518 (текстъ), а металлическими на чер. 1519 — 1525 (текстъ).

Какъ уже пояснено въ отдълъ потолковъ, начиная съ

1875 года, сдъланъ большой успъхъ по отношенію къ удешевленію несгораемыхъ покрытій примъненіемъ для этой цъли балочного волнистаго жельза заводомъ Вильг. Тильмансъ въ Прушковъ (близъ Варшавы), а также заводомъ Неіп,




Lehmann et C⁰ въ Берлинъ — чертежъ 1527—1529 (текстъ). Заводомъ Вильг. Тильмансъ изготовлены значительныя работы для казны, напр., имъ поставлено 2740 квадратныхъ сажень такого желъза для сараевъ подъ ссыпку зерна въ

Оеодосійскомъ порть, а также для крышъ подъ мастерскія Западно-Сибирской жельзной дороги.

Характеристическая особенность профиля состоить въ томъ: что высота волны больше половины ем ширины, причемъ волна состоить изъ двухъ полукруглыхъ сводиковъ съ двумя вертикальными стъиками между ними, такой профиль наиболье выгоденъ для принятія нагрузки, такъ какъ имъетъ значительный моментъ сопротивленія, при относительно маломъ собственномъ въсъ жельза. Моментъ сопротивленія выражается простою и удобною формулою.

$$\frac{1}{z^{11}} = W = \frac{1}{h+D} \left(\frac{\pi}{64} (D^{1} - d^{4}) + \frac{h}{3} (D^{3} - d^{3}) + \frac{h^{2}\pi}{4} (D^{2} - d^{2}) + \frac{2h^{2}}{3} (D - d) \right).$$

Въ таблицѣ профилей завода Hein, Lehmann et Co приведены моменты сопротивленія для всѣхъ наиболѣе важныхъ



Чер. 1526.




Чер. 1529.

типовъ волнистаго желѣза (таблиц. № 40). Какъ уже пояснено выше, балочное волнистое желѣзо дѣлаютъ прямое и сводчатое (изогнутое по длинѣ волиъ); послѣднее особенно важно для покрытія кровель, чер. 1526 (текстъ).

Сводчатое волнистое жельзо представляеть собою листы волнистаго жельза, согнутые въ видь свода по дугь круга или параболы. Оно выдерживаетъ нагрузку почти въ четыре раза большую той, которую выдерживаетъ прямое жельзо при томъ же поперечномъ съчении.

Наиболье важное примъненіе это жельзо получило при устройствь несгораемых покрытій безъ стропиль, а также цьлых несгораемых строеній.

Подобныя покрытія представляють собою сводь или арку, состоящую изь склепанныхь между собою листовь сводчатаго балочнаго волнистаго жельза, причемь распорь арки уничтожается горизонтальными затяжками изъ круглаго жельза, чер. 1526 (текстъ).



Для разсчета свободнаго арочнаго покрытія изъ волнистаго желѣза, часть крыши длиною равною ширинѣ одной волны, принимаютъ за арку и опредѣляютъ дѣйствующія въ ней усилія чер. 1530 (текстъ).

Если назовемъ черезъ 2a=AB— пролетъ арки 2φ — уголъ при центрѣ φ — радіусъ арки f=ED— подъемъ или стрѣлку арки; 2pa— нагрузку, равномѣрно распредѣлениую по длинѣ прогона, P_1 п P_2 — вертикальныя составляющія на опорахъ, Q_1 п Q_2 — горизонтальные распоры, то будемъ имѣтъ уравненія: $Q_1-Q_2=0, \text{ откуда } Q_1=Q_2=Q$ $P_1 \stackrel{!}{\mapsto} P_2=2pa$ откуда P_1 и P_2 откуда находимъ P_1 и P_2

Чтобы опредълнть распорь Q_1 или Q_2 положимь, что равномърная нагрузка удвоена и что дъйствія части EB арки (правой половины) уравновъщиваются одною горизонтальною силою, приложенною въ ключѣ арки и равною распору $2Q_1$; тогда, если возьмемь моменть всъхъ силъ дъйствующихъ въ части AE арки относительно точки A, будемъ имѣть

$$2Q_1f = pa^2.$$

Но уравненіе (т) справедливо только въ случай шарнира въ ключів арки; силы, дійствующія въ замковомъ січенін арки, вслідствіе сопротивленія самаго матеріала, образують нару, тогда по Брессу будемъ нміть:

распоръ
$$Q = \mu n_1 \cdot 2pa$$
 (2)

Въ уравненіе (2) коэффиціентъ погрѣшности μ берется изъ таблицы Бресса и соотвѣтствуетъ данпымъ отношеніемъ $\frac{g^2}{a^2}$ и $\frac{2\varphi}{\pi}$, причемъ G есть радіусъ инерціи (rayon de gyration), удовлетворяющій условію $g^2=\frac{1}{Q}$, гдѣ І — моментъ инерціи, Q — сѣченіе арки; коеффиціентъ μ вообще весьма близокъ къ едишицѣ, а коеффиціентъ n_1 при извѣстномъ отношенін $\frac{2\varphi}{\pi}$ находится но таблицѣ ІІ Бресса. Такимъ образомъ (изъ уравненія (2) получимъ точную численную величину раснора Q иъ случаѣ дѣйствія нагрузки изъ собствешаго вѣса арки, спѣга и вѣтра, равномѣрно распредѣленной по всему прогопу арки.

Распоръ этотъ по величить своей есть наибольній изъ распоровъ, получасмыхъ при различныхъ способахъ нагруженія арки равномѣрно распредѣленнымъ грузомъ. Для опредѣленія папряженій въ произвольпомъ сѣченія арки O замѣтимъ, что всѣ сплы, дѣйствующія въ сѣченіи O, могутъ быть приведены къ одной силѣ, параллельной касательной въ точкѣ O и къ парѣ силъ.

Положимъ, что N — сила и M — пара силъ или изгибающій моментъ. N — есть сумма составляющихъ, параллельныхъ касательной,

M — моментъ относительно () силъ, дъйствующихъ между A и O.

Если возьмемъ проекцією силъ, дъйствующихъ между A и O на касательную, то будемъ им'вть:

Моментъ М имветъ значеніе:

$$M = Q\rho (Cos\alpha - Cos\phi) - P_1\rho (Sin\phi - Sin\alpha) + 1/2p\rho^2 (Sin\phi - Sin\alpha)^2$$
. (4)

 Этихъ двухъ уравненій совершенно достаточно для опредѣленія напряженій въ производьномъ сѣченін арки, но для удобства вычисленій, ихъ можно преобразовать слъдующимъ образомъ: подставляя въ уравпенін (3) и (4) значенія:

$$Q = 2n_1$$
 , pa и $P_1 = pa$
или $Q = 2n_1p_0$. $Sin\phi$ и $P_1 = p_0$ $Sin\phi$

будемъ имъть окончательно:

$$N = p\rho \ (2n_1 \ Sin\varphi \ Cos\alpha + Sin^3\alpha) \ .$$
 (5)
и $M = \frac{1}{2p\rho^2} \ (Cos\alpha - Cos\varphi) \ (4n_1 \ Sin\varphi - Cos\alpha - Cos\varphi) \ .$ (6)

Намѣняя въ формулахъ (5) и (6) уголъ α отъ O^{α} до φ^{α} , напримѣръ, черезъ каждые 5 градусовъ, найдемъ численныя величины N и M для каждыхъ 5 градусовъ дуги арки. Найденныя такимъ образомъ величины нормальныхъ силъ N будутъ наибольшія паъ всѣхъ значеній, получаемыхъ при различныхъ способахъ нагруженія арки, значенія же моментовъ M — не будутъ соотвѣтствовать нанбольнимъ величинамъ ихъ, которыя могутъ быть въ дѣйствительности при другихъ способахъ нагруженія арки.

Наибольшія значенія моментовъ получаются при пагрузкі изъ собственнаго віса арки, равномірно распредівленнаго по всей длинів ея дуги, давленія снівга, равномірно распредівленнаго по всему пролету п давленія бури — съ одной стороны арки.

На практикѣ можно довольствоваться разечетомъ арочпаго покрытія при нагрузкѣ изъ собственнаго вѣса арки, давленія сиѣга и вѣтра; равномѣрно распредѣленныхъ по всему пролету арки, принимая эту нагрузку въ 150 килограммовъ на 1 квадратный метръ горизонтальной проекціп крышн и при повѣркѣ прочности по формулѣ строительной механики:


$$R = \frac{N}{Q} + \frac{Max.\ M}{W}$$

найденную ведичину R увеличивають на 10—15%, тогда это значеніе R будеть соотв'ятствовать д'яйствительному напряженію арки при самомъ невыгодномъ способ'я нагруженія и должно превосходить 9 килограм, на 1 квадр, метръ площади поперечнаго сѣченія, что вполить безопасно можетъ быть допущено для балочнаго волинстаго жельза Hein, Lehmann et C^0 , при временномъ сопротивленіи послѣдняго въ 38 килограм, на 1 квадратный метръ.

На чер. 1526 (текстъ) показанъ примъръ покрытія изъ сводчатаго балочнаго жельза. При склепкъ отдъльныхъ листовъ, составляющихъ дугу арки, заклепки помъщаются только въ верхней выпуклой части волнъ, а углублепія, по которымъ стекаетъ вода остаются не склепанными. Заклепки


употребляются обыкновенно діаметромъ отъ 5 до 6 м.м. $(^{1}/_{4}$ дюйма); онъ предварительно отжигаются и расклепываются въ холодномъ состояніи, чер. 1525, 1531, 1532 (текстъ).

Весьма много покрытій изъ сводчатаго балочнаго жельза устроено для чугунно-литейныхъ заводовъ, для помъщеній паровыхъ котловъ и машинъ, для навъсовъ надъ пассажирскими платформами, для амбаровъ, кладовыхъ, магазиновъ, пактаузовъ, вагониыхъ и паровозныхъ сараевъ, красильныхъ



заводовъ, газовыхъ заводовъ, въ особенности въ ретортныхъ помъщеніяхъ и другихъ промышленныхъ заведеніяхъ и фабрикахъ.

Въ видахъ сохраненія тепла въ помѣщеніяхъ, перекрываемыхъ балочнымъ, сводчатымъ волнистымъ желѣзомъ, арочную крышу изъ волнистаго желѣза штукатурятъ внутри обыкиовеннымъ образомъ по досчатой опалубкѣ, подшитой снизу къ волниотому желѣзу; воздухъ, заключенный въ углубленіи волнъ, служитъ дурнымъ проводникомъ теплоты; въ складахъ для храненія легко-воспламеняющихся веществъ, имѣющихъ обыкновенно небольшой пролетъ отъ 5 до б саж., для сохраненія тепла зимою и для предохраненія отъ жары лѣтомъ, для устройства теплой крыши, поверхъ волнистаго желѣза покрытія углубленія волнъ заполняются золою или шлакомъ и сверху укладывается слой дерна. Кромѣ того, даже при значительныхъ пролетахъ арочныхъ покрытій, тепло внутри помѣщеній сохраняется тѣмъ, что поверхъ золы, заполняющей углубленія волнъ, по тонкой цементной смазкѣ, кладется слой



Чер. 1533.

древеснаго цемента (Holzcement), весьма легко, непроводящей тепла и не дорого стоющей массы. При употребленіи древеснаго цемента и зимою и лізтомъ въ зданіяхъ сохраняется постоянно умізренная температура, чер. 1533 (текстъ).

Затъмъ, кромъ описанныхъ видовъ покрытій изъ балочнаго волнистаго жельза, послъднее съ значительною выгодою можетъ быть примъняемо также для устройства купольныхъ покрытій безъ стропилъ. Для этой цъли сводчатое жельзо прокатывается особымъ образомъ, такъ что ширина волнъ постепенно уменьщается отъ основанія къ вершинъ купола. Подошва купола укръпляется угловымъ жельзомъ, образующимъ кольцо; по параллелямъ купола мъста взаимной склепки листовъ укръпляются также кольцами изъ угловаго жельза. Въ вершинъ поверхность купола упирается въ кольцо изъ корытнаго жельза, на которомъ утверждается фонарь для освъщенія внутри купола. Подобные купола могутъ быть устроены діаметромъ до 40 метровъ—для газометровъ, известко-обжигательныхъ печей, сахаро-варенныхъ заводовъ, цирковъ, круглыхъ паровозныхъ зданій, водонапорныхъ башень и проч.

Примѣрами покрытій изъ волнистаго сводчатаго балочнаго желѣза могутъ служить.

Навѣсъ о четырехъ пролетахъ, опирающійся на колонны на заводѣ Лильпопъ, Рау и Левенштейнъ въ Варшавѣ; величина каждаго пролета въ 14,75 метра.

Подобнаго же рода арочное покрытіс устроено въ С.-Петербургі надъ желізо-прокатнымъ отдівленіемъ Франко-Русскаго Общества. Это

нокрытіе состоить изь 3-хъ пролетовь, по 20 метровь каждый и опирается на желізныя балки, подпертыя чугупными колоннами.

Надъ металлическимъ заводомъ Huta Bankowa въ Домбровъ устроено такое покрытіе пролетомъ 33 метра.

Фирмою Hein, Lehmann et C⁰ исполнены купольныя покрытія изъ сводчатаго волпистаго балочнаго желівза, для покрытія газометра газоваго завода въ Познани діаметромъ 24 метра.

Для газоваго завода въ Хемищъ діаметромъ 32 метра, и т. д.

Хорошее оцинкованное жельзо имьеть на себь ровнораспредьленный слой циика съ большей или меньщей величины кристаллами или вовсе безъ нихъ, при сгибаніи не лопается и цинкъ не отскакиваетъ. Въ этомъ можно убъдиться, сгибая листъ жельза нъсколько разъ подъ угломъ въ 90°, если жельзо ломается ранье 5-ти сгибовъ, то оно хрупкое и иегодится; равнымъ образомъ оно плохое, если при сгибаніи цинкъ отскакиваетъ или при ломкъ съ краевъ отстаетъ и легко можетъ быть отскоблеиъ пальцемъ или другимъ механическимъ путемъ. При хорошо оцинкованномъ жельзъ цинкъ ни въ какомъ случав не отстаетъ и инчъмъ не можетъ быть отдъленъ отъ жельза и въ мъстъ излома представляетъ какъ бы одно неразрывное цълое.

Бывають листы, имъющіе на своей поверхности толстый и довольно черноватый слой цинка, эти листы оцинкованы не въ чистомъ цинкъ, а въ сгущепномъ, т. е. въ такомъ цинкъ, который уже имъетъ примъсь желъза, а слъдовательно для оцинковки листоваго желъза не долженъ быть употребляемъ.


Часто также встрвчается въ торговлв оцинкованное жельзо съ маленькими дырочками въ цинковой оболочкв: это происходитъ отъ того, что въ черномъ жельзв нервдко встрвчаются листы мъстами не совсъмъ сваренные; въ этихъ мъстахъ такіе листы при опущеніи въ горячій цинкъ образуютъ большіе пузыри; чтобы избавиться отъ нихъ, нѣкоторые прокалываютъ эти пузыри для выпуска содержащагося въ нихъ воздуха и затъмъ сильно провальцовываютъ, вслъдствіе чего они показывають на оболочкъ дырочку; такихъ листовъ надо избъгать въ виду того, что черезъ эти дырочки между цинкомъ и чистымъ жельзомъ можетъ попасть вода и образовать незамътную ржавчину. Малень-


кіе цъльные пузырьки, не болѣе 10 миллиметровъ въ діаметрѣ, конечно пе имѣютъ значенія.

На чер. 1534—1536 (текстъ) показано устройство конька


крышъ изъ волнистаго желъза.

§ 188. Кровли цинковыя. У насъ, въ Россіи, цинкъ примъняется на покрытіе кровель весьма рѣдко, во первыхъ потому, что цѣна его значительно выше стоимости желѣза, во вторыхъ, по неимѣнію опытныхъ для покрытія цинкомъ кровельщиковъ и въ третьихъ, по свойству цинка легко плавиться во время пожара, что крайне затрудняетъ тушеніе пожаровъ, весьма частыхъ при нашихъ деревянныхъ стропилахъ и обрѣщеткъ.





Чер. 1535.



Чер. 1536.

Во Франціи, Англіи и Германіи цинковыя кровли весьма распространены и въ настоящее время встръчаются цинковыя кровли, сущёствующія болье 80 льть безь поврежденія. Чьмъ цинкъ чище, тьмъ онъ болье тягучъ и менье хрупокъ, и тьмъ лучше можеть быть употреблеиъ въ дъло.

Цинкъ не долженъ прикасаться жельзу, потому что отъ этого, при посредствь сырости, онъ скоро разрушается: стало быть, въ случав цинковыхъ кровель, гвозди и всв прочія кровельныя принадлежности должны быть цинковые. Поверхность цинка отъ соприкосиовенія съ воздухомъ покрывается сърою пленкою (недокисью цинка), предохраняющею металлъ, подобно слою лака. Толщина листовъ, употребляемыхъ у насъ на кровли, составляютъ около ⅓ линіи. Цинковые листы, при

б-ти футовой длинь, имьють отъ 2-хь до 3-хь футовь ширины и въсять на 1 квадр. футь отъ 0,85 до 1,62 фунта. Что касается уклона покрытій, то онъ не должень быть менье $\frac{3}{24}$ или $1^4/2$ дюйма на 1 футь. Цинкъ расширяется отъ увеличенія температуры вдвое болье, чымь жельзо, и потому при настилкы его надобно обращать вииманіе на то, чтобы расширеніе цинка было свободно. Впрочемь небольшія поверхности террась, покрытыя спаянными листами цинка, хорощо сохраняются.

Для загибанія въ фальцъ, цинкъ надобно разогрѣвать, иначе онъ легко ломается.

Способы сопряженія цинковыхъ листовъ бываютъ весьма различны, вотъ наиболье примъняемые изъ нихъ:

Чер. 1425, 1430 (атласъ) представляютъ сопряженія фальцемъ.


Чер. 1426, 1429 (атласъ) — сопряженія гребнемъ.

На чер. 1427—1428, 1440—1445 (атласъ) представлены сопряженія клямерами или полосками.

На чер. 1446—1453 и 1454—1468 (атласъ) представлено детальное устройство водосточныхъ желобовъ и трубъ, практикуемое заграницей при цинковыхъ кровляхъ.

§ 139 Кровди овинцовыя. Свинецъ есть одинъ изъ лучшихъ кровельныхъ матеріаловъ. Его употребляютъ преимущественно для покрытія куполовъ и террасъ. Въ Россіи свинецт обходится дорого и потому идеть только на покрытіе террасъ и балконовъ, т. е. такихъ кровель, которыя назначены для ходьбы по нимъ. Запаенные швы листовъ позволяютъ давать террасамъ самыя незначительныя наклоненія. Свинцовые листы имъютъ преимущество передъ жельзными и мъдными, при покрытіи ими террасъ въ томъ, что они не производять гула по ногами. Свинцовыя кровли не требують окраски и они существують многія стольтія безъ поправокь. Толщина листовъ, смотря по назначению, бываетъ отъ 2-хъ до 3-хъ миллиметровъ. Въсъсвинцовой кровли, при листахт, толщиною 1½ линіи, составляеть около 12 пудовь на квадр. саж. Свинцовые листы, употребляемые для покрытія, имѣютъ около 3-хъ футовъ ширины и около 10 футовъ длины. Толщина ихъ при вышеозначенныхъ размърахъ измъняется въ

предвлахъ отъ 1/16 до 1/12 дюйма, что соотвътствуетъ въсу на 1 квадр. Футъ отъ 4,09 фунт. до 6,13 фунтовъ. Листы настилаются на сплошную деревянную опалубку или прикръпляются прямо къ наружиымъ поверхностямъ сводовъ. Листы соединяются между собою въ горизонтальныхъ швахъ простымъ наложеніемъ и спаиваніемъ, при чемъ одипъ листъ заходитъ на другой отъ 3-хъ до 4-хъ дюймовъ. Въ вертикальныхъ швахъ листы или соединяются непосредственно фальцемъ или же посредствомъ 21/211 брусковъ. Бруски эти скругляются и прибиваются къ опалубкъ 511 гвоздями. Нижъ




ній листъ прикрѣпляется къ брускамъ цинковыми гвоздями, въ разстояніи около І-го фута, верхній накладывается на ¹/₂ дюйма и припаивается къ листу подъ иимъ лежащему.

Во Франціи многія изъ монументальныхъ зданій покрывались свинцемъ, между прочимъ соборъ Божіей Матери и церковь Инвалидовъ въ Парижъ.

Въ соборѣ Божіей Матери кровли сдѣланы, чер. 1537 (текстъ), изъ свинца толщиною почти 3 миллиметра. Опалубка была сдѣлана изъ дубовыхъ досокъ щир. 0,08, толщиною 0,03 метра. Свинцовые листы 0,06 метра ширина при 1,50 метра длины. Способы покрытія показаны на чер. 1537, 1538 (текстъ).

Па чер. 1539 и 1540 (текстъ) показанъ способъ устройства свинцовой кровли на церкви Инвалидовъ въ Парижъ. Обръщетка представляетъ также сплощную опалубку, толщиною 0,03 метра. Верхняя поверхность опалубки окращена масляною краскою (minimum).

При покрытіи террасъ свинецъ прокладывается на слов гипса предварительно выровненнаго подъ надлежащій уклонъ.




Уклонъ долженъ быть не менѣе 0,05 на 1 метръ. Если длина ската превыщаетъ 4 метра, то при покрыти свинцомъ террасы дълается уступъ, чер. 1541 (текстъ). Сопряженіе листовъ при помощи скругленныхъ брусковъ показано на чер. 1542 и 1543 (текстъ), сопряженіе листовъ безъ возвышенія съ помощью фальца представлено на чер. 1544 (текстъ).

Толщина листовъ при покрытіи террасъ не должна быть менъе 3 — 3¹/2 миллиметровъ.

Свинецъ весьма часто примѣняется для покрытій снаружи балконовъ, подоконниковъ, небольшихъ карнизовъ, саидриковъ и проч.

§ 140. Кровли мёдныя. Мёдные листы гораздо крёпче свинцовыхъ и потому могутъ быть значительно меньшей толщины, но впрочемъ не меиёе 1/8 линіи. Въ томъ случав, если надо употребить листы тоньше этой мёры, ихъ покрываютъ съ нижней поверхности полудою. Опытъ показалъ, что безъ подобной предосторожности они пропускаютъ сквозь себя




сырость. Это происходить отъ присутствія почти иезамѣтныхъ дырочекъ, продавливаемыхъ въ листахъ окисью металла во время плющенія.


Мѣдь, по высокой цѣнности ея употребляется только для монументальныхъ зданій, и также для покрытія куполовъ и шпицовъ, которыя должны быть вызолочены или высеребрены черезъ огонь.

Мѣдные листы, а также изъ латуни, употребляемые для кровельныхъ работъ, вѣсятъ на 1 квадр. футъ, отъ 1/2 до 18/4 фунта, на иболѣе обыкновенные вѣсятъ до 1 1/4 фунта. Щирина

ихъ не превосходить 3 футь, длина примвияется отъ 3-хъ до 10 футь.

Мъднымъ кровлямъ даютъ уклонъ незначительный, а именно въ 1/12. Листы взаимно соединяются фальцами, которые бываютъ высотою отъ 1/2 до 3/4 дюйма, смотря по толщинъ листовъ. На стоячіе фальцы отходитъ отъ каждаго листа съ одной стороны 2 дюйма, съ другой 1 1/2 дюйма, на лежачіе или горизонтальные по 1 1/2 дюйма съ каждой изъ двухъ противуположныхъ сторонъ. На клямеры идутъ старыя: бляха или мъдные обръзки; каждый клямеръ имъетъ отъ 1-го до 2 дюймовъ въ ширину и отъ 3-хъ до 3 1/2 дюймовъ въ длину и прикръпляется къ обръщеткъ 2-мя плоско-шляпными мъдными гвоздями; 12 клямеровъ и 24 гвоздя, вмъстъ взятыя, въсятъ около 1-го фунта или около 0,02 пуда. Клямеры располагаются по одному на углахъ каждаго листа и въ





Чер. 1554.

Чер. 1555.

промежуткахъ на разстояни отъ 2-хъ до 3-хъ футъ одинъ отъ другого.

На чер. 1545—1555 (текстъ) показаны способы сопряженія листовъ мѣдныхъ кровель.


Въ дополнение къ вышенэложенному полагается полезнымъ помъстить ниже описание способа производства мъдныхъ работъ при покрытін верхней части колокольни Петропавловскаго собора въ С.-Петербургъ.

Шпицъ и купола колокольки Петропавловскаго собора общиты мѣдными позолоченными листами № 10; размѣры листовъ, считая по высотѣ строенія имѣли 121/4 фута длины па 38/4 фута ширины или 101/4 фута ширины...

Листы укладывались такъ, чтобы, загнувъ въ нихъ фальны въ 11/2 вершка, они ложились во всю ширину каждой отдъльной грани кровли. Два загнутые по краямъ листовъ фальца, рядомъ лежащіе по высотъ строепія, покрывались ребромъ, чер. 1556 (текстъ) и связывались съ нимъ

болтиками съ круглыми какъ головками, такъ и гайками, въ этпхъ последнихъ оставлялись дырочки, чтобы было за что захватить ихъ при завинчивании; болтикъ отъ болтика ставился на разстоянии до 10 дюймовъ. Горизонтальныя соединения листовъ делались, накладывая одпнъ на другой, чер. 1557. (текстъ).

Въ крышѣ храма Спасителя (въ Москвѣ) горизоптальное сплачиваніе листовъ было сдѣлано, какъ показано на чер. 1558 (текстъ); первому соединенію было отдано предпочтеніе для предупрежденія затека воды во внутрь шпица. Въ старой общивкѣ шпица горизонтальное соединеніе листовъ дѣлалось по чер. 1559 (текстъ). Такое соединеніе требуетъ болѣе металла, болѣе трудную работу (загибку горизонтальныхъ фальновъ) и хуже относительно красоты строенія, потому что въ немъ верхній листъ болѣе выступаетъ надъ листомъ внизу его лежащимъ, отъ чего самые




швы обозначаются гораздо сильне. Въ кровляхъ Петропавловскаго собора смежные листы по высотв строещя соединены болтиками съ потайными шляпками, размещенными одинъ отъ другого на разстоянии 5 дюймовъ.

Нарапциваніе реберъ показано на чер. 1557 (тексть). Шовъ двухъ смежныхъ реберъ нигдѣ не приходился противъ шва листовъ. Листы соединялись съ рѣшетками посредствомъ мѣдныхъ скобъ, чер. 1560 (текстъ), сдѣланныхъ также изъ мѣди № 10, и связанныхъ съ листами крьшіи болтиками съ потаенными шляпками. Съ Воткиискаго завода, гдѣ дѣлались стропила шпица, была прислана желѣзная лента, на которой разбиты мѣста рѣшетпнъ; чтобы не сдѣлать ошибки въ разбивкѣ дыръ (это слѣдовало предупредить, такъ какъ дыры должны быть иепремѣино высверлены до позолоты, иначе поверхность позолоты была бы перепачкана потеками окиси мѣди, растворяемой дождевою водою съ мѣстъ,

гдв при просверливаніи дыръ она обнажится отъ позолоты) оставляли съ каждой стороны решетины запасъ въ ½ дюйма, то есть между каждою парою дыръ листа, принадлежащею той же скобъ, оставляли разстояніе на 1 дюймъ болье того, какъ было бы достаточно, если бы могли знать павърно положеніе решетинъ. Дыры въ самыхъ скобахъ (клямерахъ) провертывались при положеніи на місто самыхъ клямеръ, тогда же загибаемыхъ, какъ того требовало положеніе и размівры рішетины. Подъ міздныя гайки болтовъ подкладывались міздные н кожаные кружки. Міздные кружки необходимы потому, что безъ пихъ гайка при завинчиваніи своими краями портила бы кружки кожаные, которые, будучи нажаты гайкою болтика, не дозволяють сырости проходить внутрь шпица.

Мѣдные листы кровли назначены были толщиною по № 10, то есть немного болѣе ¹/в дюйма; такой толщины листы брались съ цѣлью, что бы во 1) они лучше сохраняли свою форму и не казались измятыми, и во 2) въ листахъ болѣе тонкихъ, избранную для красоты строснія



связь болтиками съ потайными шляпками, трудно сделать достаточно прочную, чтобы листы сопротивлялись самымъ сильнымъ порывамъ бурь. Рещетины положены на разстояніе 2 футъ ось отъ оси. Клямеры (скобы) необходимы въ такомъ количестве, чтобы общивка крыши не ползлавнизъ отъ действія ея веса. На чер. 1560—1561 (текстъ) показано ихъ расположеніе.

Укладка листовъ на мѣсто производилась слѣдующимъ образомъ. Положимъ, что дѣло идетъ о шпицѣ; набирали восемь листовъ по одному на каждую гранъ шпица, свинчивали каждый листъ двумя или тремя болтиками съ соотвѣтствующимъ ему верхиимъ листомъ, потомъ стягивали фальцы вновь положенныхъ сосѣднихъ листовъ или ручными тисками или приборомъ, называемымъ рабочими струбцинкомъ и свинчивали временно болтиками; тогда просверливали въ стоячемъ фальцѣ дыры для двухъ или трехъ заклепокъ съ потайными шляпками, которыхъ назначене было держать крѣпко фальцъ къ фальцу, чтобы можно было надѣть ребро. Когда заклепки были сдѣланы, вынимали временно вложениые болтики, надѣвали ребра и свинчивали ихъ, какъ слѣдуетъ, позолоченными болтиками. Свинтивъ три или четыре

ряда листовъ, просматривали — составляютъ ли ребра совершенно прямыя линіи, ежели гдѣ оказывалась впадина, то подколачивали листы. Закладывая желѣзныя планочки за рѣшетины въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ назначено быть клямерамъ, чер. 1560 (текстъ). Тогда кладутъ самыя клямеры, просверливаютъ въ нихъ дыры соотвѣтственно имѣющимся дырамъ на золотыхъ листахъ и завинчиваютъ болтики. Въ то же время завинчиваютъ остальные болтики въ горизонтальныхъ соединеніяхъ листовъ, такъ какъ первоначально до укладки реберъ ихъ завинчиваютъ, какъ было объяснено, только по два или по три на листъ.

Прежде приступа из мѣдной общивив было повѣрено, составляютъ ли ребра стропилъ шпица линін совершенно прямыя. Мѣстахъ въ десяти по высотѣ шпица были прибиты ряды остроконечныхъ визирокъ на каждомъ ребрѣ стропилъ: проглядываніе съ верха показывало, не имѣютъ ли ребра стропилъ гдѣ нибудъ кривизны; на одномъ изъ шхъ оказалась впадина глубиною до 1-го дюйма, которая и была исправлена при укладываніи на мѣсто рѣшетшчъ. Внутри кровля окрашена дикою краскою и всѣ швы гайки шпаклеваны бѣлилами, смѣшапными съ сурикомъ и конопляннымъ масломъ.

Нѣкоторые листы мѣдиой кровли ишжняго купола или упирались съ бока или ложились на доломитовыя окна, служащія для помѣщенія четырехъ циферблатовъ. Листы, примыкавине къ доломитовой кладкѣ съ бока были съ нею соединены такимъ образомъ: край листа загибали подъ прямымъ угломъ на ширину 1½ дюйма чрезъ каждые 9 дюймовъ, соотвѣтственно дырамъ, просверленнымъ еще до позолоты въ загиутомъ краѣ листа, выдалбливали гнѣзда въ доломитъ и весь загнутый край листа ложился въ пазъ, для него выдолбленный въ доломитовой кладкѣ. Дыры въ доломитъ сдѣланы были такъ, чтобы въ глубииѣ ихъ было уширеніе, большее отверстіе дыры, тогда въ дыры набивали листовой свинецъ и, приладивъ къ мѣсту загнутый край листа, вбивали мѣдные гвозди, которыхъ длина превосходила глубину дыры, такъ что конецъ гвоздей, расклепываясь, заполнялъ глубину дыры. Самый гвоздь при меньшей величинѣ отверстія дыры сравнительно съ дномъ не можетъ выйти изъ нея вонъ.

Листы, упирающіеся на каменную кладку, были съ нею соединены такъ: черезъ два фута сверлились въ кладкѣ вдоль стѣнъ дыры, дно которыхъ шире отверстія; въ дыры вставлялись куски полосоваго желѣза въ 4 вершка длиною съ верхнимъ такъ загнутымъ концомъ, что бы за него можно было захватить мѣдною клямерою, для привязыванія ею мѣдной кровли. Заостренный и заершенный конецъ желѣза разбивался въ дырѣ, предварительно набитой листовымъ свинцомъ, или еще лучше, залитой расплавленнымъ свинцомъ. Подобнымъ же образомъ были соединены съ доломитомъ листы кровли, опирающіеся на доломитовыя окна, чер. 1559, 1562 и 1563 (текстъ).

При устроеніи м'єдной общивки по желізнымъ стропиламъ, не-

обходимо обратить вниманіе на разность расширенія двухъ металловъ. На 8° Реомюра мѣдь удлиняется на 0,001768 первоначальной длины, а желѣзо только на 0,001182; слѣдовательно на 60° , представляющихъ разницу между наибольшею и наименьшею температурами въ нашемъ климатѣ, разница въ удлиненіи двухъ металловъ будеть $\frac{60}{80} \times 0,000536 = 0,000402$ первоначальной длины.

Такъ какъ мѣдпая кровля шпица представляетъ въ горизонтальномъ съченін на всѣхъ его высотахъ фигуры, составленныя изъ выпуклыхъ ли-





Чер. 1563.

ній, то при перемінахъ температуры будеть изміняться только выпуклость листовь, и то весьма нечувствительно при небольшой инфшій граней шпица. Наибольшая длина сторонь = 23 футамъ, а соотвітствующее наибольшее относительное изміненіе длины двухъ металловь не боліве 0,000402 \times 23 фута = 0,11 дюйма.

Значительная высота металлической части шпица (159 футовъ) представляла большую опасность для связей по горизонтальнымъ ипвамъ крыши. Но на длинь 1908 дюймовъ, представляющей высоту собственно шпица, относительное нямьнене длины двухъ металловъ равно 0,000402× × 1908 = 0,767 дюйма, слъдовательно связь листовъ предстояло устроить такъ, чтобы каждый изъ 13 горизонтальныхъ швовъ шпица могъ выдержать движене листа по листу на 1/20 дюйма. Но принимая во вниманіе: 1) что болтики пмъютъ толіцину иъсколько меньшую діамегра дыры, а разница между ними дозволяетъ движеніе листа по листу на величину вдвое большую и 2) что самые болтики могутъ принять небольшой изгибъ безъ вреда ихъ прочности, можно быть совершенно спокойнымъ на счетъ прочности горизонтальныхъ щвовъ кровли.


Куполы и щпицы церковныхъ и другихъ монументальныхъ зданій часто укращаются позолотою или серебреніемъ. Способы, употребляемые для золоченія кровель, суть слѣдующіе:

 Золочение черезъ отопъ. Крышу покрываютъ мѣдными листами, не прикръпляя ихъ окончательно, а только для пригонки, потомъ снимаютъ листы, натираютъ ихъ смѣсью золота съ ртутью и выжигаютъ на огнѣ. Ртуть испаряется и золото остается на мѣди. Это самый прочный, но вмѣстѣ съ тѣмъ и самый дорогой способъ.

- 2) Золочение подъ кремень. При этомъ способъ кровлю, общитую окончательно мъдными листами, натираютъ ртутью, и прикръпляютъ къ ней сусальное золото. Потомъ ртуть испаряется посредствомъ нагръванія, а оставщаяся на мъди золотая обололочка полируется кремнемъ или агатомъ.
- 3) Золоченіе гальваническое производять въ мастерскихъ, также какъ и золоченіе черезъ огонь, съ тою только разницею, что золото осаждается на мѣдь мокрымъ путемъ, при пособіи гальваническихъ батарей.
- 4) Золочение на олифъ употребляется въ случав кровель, покрытыхъ листовымъ жельзомъ. Кровля въ этомъ случав покрывается загрунтовкою и потомъ слоемъ масляной краски, называемой гольдъ-фарбою, къ которой, пока она не засохла, прикладываютъ листки сусальнаго золота. При второмъ и четвертомъ способъ, крыша обтягивается парусиною для того, чтобы во время работы вътеръ не разносилъ золота. Послъдній способъ золоченія значительно дешевле всъхъ предъидущихъ, но онъ даетъ позолоту не блестящую и, кромъ того, не прочную, потому что масляная краска отъ солнечнаго жара выгораетъ, обращается въ порошокъ и осыпается, а съ нею вмъсть осыпается и слой золота.
- § 141. Кровли изъ метталическихъ черепидъ. Древніе покрывали иногда зданія металлами, придавая металлу видъ черепицъ. Такъ, напримъръ, куполъ Пантеона Агриппы былъ покрытъ бронзовою чещуею.

Въ половинъ настоящаго стольтія иногда употребляли для кровель черепицы, отлитыя изъ чугуна. Кровли, изъ нихъ составленныя, обходятся гораздо дороже черепичныхъ и, по свойству матеріала, не могутъ быть такъ прочны, какъ заготовленныя изъ хорошей глины. Въсъ ихъ не болье черепичныхъ, потому что чугунныя черепицы можно приготовить весьма тонкія. Ихъ укладывается около 20 штукъ иа I квадратный метръ. Онъ иногда примъняются въ Германіи, при чемъ передъ укладкой въ дъло асфальтируются. Въ по-

слъднее время во Франціи, Англіи и Германіи стали появляться кровли изъ ръзаниаго въ небольщіе куски оцииковаинаго жельза или цинка, укладываемые на крышт, подъ прямымъ угломъ другъ къ другу и прикръпляемые посредствомъ придъланныхъ къ нимъ ушковъ и штифтовъ, при чемъ штифтъ



одной пластинки входить въ ушко другой и такъ составляется кръпкое соединение.

При потребности въ такихъ пластинкахъ лучше заказать ихъ въ нужныхъ размърахъ готово ръзанными и приготовленными на оцинковочпомъ заводъ, гдъ эти пластинки сперва выръзываются изъ чернаго желъза, а затъмъ оцинковываются, это удобнъе, чъмъ ръзать ихъ при постройкъ изъ оцинкованнаго желъза и прикръплять гвоздями.

Металлическимъ черепицамъ при помощи выдавливанія (штампованія) придають иногда очень красивый видъ и кровли изъ нихъ обыкновенно устраиваются на богато украшаемыхъ зданіяхъ.

На чер. 1469 — 1470. (атласъ) представлены формы металлическихъ черепицъ и способы устройства изъ нихъ

кровель.

§ 142. Стеклянныя кровли. Для кровель не слъдуетъ брать стекла тоньше б и толще 12 милл. такъ какъ тонкія литыя стекла на практикѣ оказались недостаточно крѣпкими; слишкомъ же толстыя стекла, вслъдствіе несовсьмъ равномърнаго охлажденія, имѣютъ внутреннія напряженія и могутъ отъ этого лопаться при внезапныхъ перемънахъ температуры, напр., при лътнемъ дождъ, падающемъ на сильно нагрътую солнцемъ крышу.

Послъднее время во Франціи, Германіи и Англіи стали выдълывать спеціально для стеклянных кровель рельефныя

стекла verres a reliefs, чер. 1564, 1565 (текстъ).

Стекла эти толщиною отъ 4-хъ до 6 миллиметровъ, у нихъ одна сторона гладкая, а другая рельефная.


Размъры ихъ не превышаютъ шириной I метра, длиною 2,10 метра. Въсъ около 12,5 килограмма на 1 квадратный метръ.

Кромъ того примъняются также такъ называемыя грубыя (стекла (verres brutes), толщиною отъ 11 до 13 миллиметровъ. Въсомъ около 25 килограммовъ въ 1 квадратномъ метръ.

При всякаго рода стеклянныхъ покрытіяхъ могутъ вообще встрѣтиться слѣдующіе случаи:

- а) Стеклянная часть кровли находится на одной плоскости (совпадаетъ) съ общею поверхностью покрытія; при этомъ можно стеклянной части кровли придавать болѣе крутой подъемъ, чъмъ остальной ея части.
- б) Стеклянное покрытіе устроено въ видѣ фонаря, чер. 1566 и 1567 (текстъ), (lanterne, skylight), т. е. приподнято надъ общей поверхностью остальной кровли. Весьма часто оба способа соединяются: посрединъ устраивается фонарь, и стеклянная часть остального покрытія совпадаеть съ поверхностью послѣдняго.

с) Стеклянная кровля раздѣляется на рядъ двускатныхъ покрытій или фонарей, продольныя оси которыхъ расположены перпендикулярно къ продольной оси всего зданія, эта форма иынѣ также весьма часто примѣняется для средней части цилиндрическихъ покрытій надъ большими помѣщеніями; такъ, напр. перекрыты большіе перроны вокзаловъ Берлинской городской ж. д. во Франкфуртѣ на М. и т. д.



При этомъ достигается болье крутой подъемъ стеклянной кровли, чер. 1568 (текстъ).

Для такихт небольшихт двускатныхт крышт плоскостной уголт вт конькт лучше всего брать 90°, а уклонт самой кровли 45°; вода отводится по желобамт между покрытіями.

d) Крыши Буало (Boileau). Устройство этого рода покрытій понятно изъ чер. 1569 (текстъ), здёсь самая кровля дёлается изъ обыкновенныхъ матеріаловъ, а стеклянными дёлаются лишь вертикальныя стёнки, которыми связаны высокія и низкія части покрытія. При подобномъ способъ всего легче добиться непроницаемости фальцевъ, стекла менте потъютъ, рёже ломаются, и освёщеніе не такъ страдаетъ отъ снёга и отъ пыли, ложащихся на стекла, какъ при предыдущихъ способахъ, за то это едва ли не самый дорогой способъ.

Подобиыя крыши, придуманныя французскимъ архитекторомъ Boileau и названныя по его имени, были впервые устроены на Парижской всемірной выставкѣ въ 1878 году.

е) Зубчатыя крыши. Хотя ихъ можно отнести къ типу (а), но по ихъ распространенности мы указываемъ на нихъ отдъльно.


«Каждая такая крыша состоить изъ ряда двускатныхъ крышъ, оба ската которыхъ имѣютъ неодинаковый уклонъ; болѣе крутой скатъ покрывается стекломъ и болѣе пологій—иными матеріалами.

Уклонъ перваго бываетъ отъ 60 до 70° (иногда даже 90°), а второго отъ 20 до 40°. Плоскостной уголъ въ конькъ обыкновенно прямой, ио иногда дълается и въ 70°, чер. 1570 (текстъ).

Стеклянная кровля должна удовлетворять слѣдующимъ требованіямъ:

- а) Стекла должны надежно лежать краями на достаточно широкихъ опорахъ; они ие должны ни соскальзывать, ни заворачиваться при буръ.
- b) Покрытіе должно быть непроницаемо для воды, какъ при обыкновенномъ дождѣ, такъ и при сильномъ ливиѣ; это зависитъ, главнымъ образомъ, отъ расположенія фальцевъ, отъ уклона кровли и отъ величины закроя въ горизонтальныхъ стыкахъ.
- с) Стекла не должны быть связаны съ горбылями совершенно наглухо, такъ какъ коэффиціенть расширенія отъ тепла для стекла и металловъ неодинаковъ.
- d) Для пота, т. е. водяных паровь, осаждающихся на нижней сторонь стеколь, должны существовать отводящія приспособленія.
- е) Иногда кровля должна не пропускать не только воды, но и воздуха, какъ напр., въ прачешныхъ, фотографическихъ павильонахъ и т. п., въ видахъ экономіи топлива.
- f) Замъна разбитыхъ стеколъ должна, по возможности, производиться, не вынимая и не трогая сосъднихъ стеколъ.
- g) Уклонъ кровли долженъ быть довольно значителенъ. Чъмъ положе кровля, тъмъ медленнъе стекаетъ по ней дожевая вода и тъмъ труднъе сдълать ее достаточно непроницаемой; кромъ того на пологихъ кровляхъ садится много снъгу, затемняющаго перекрываемое помъщение и иногда бывающаго причиной поломки стеколъ; наконецъ съ такихъ,

кровель потъ прямо каплетъ внизъ вмѣсто того, чтобы стекать по желобамъ. Поэтому уклонъ долженъ быть никакъ



не менъе I: 3,5 (около 16°), а лучше всего придавать уклонъ
I: 2 или даже I: I. Для того же, чтобы снъгъ скатывался

самъ собою, уклонъ долженъ быть не менѣе I:4 (считая отношеніе высоты подъема въконькѣ къполовинѣ пролета).

Разумѣется, что выборъ уклона зависить отъ обстоятельствъ; круче I : I дѣлаются лишь кровли зубчатыхъ крышъ.

Закрой стеколь въ горизонтальныхъ стыкахъ обусловливается размѣрами стеколъ; при маломъ форматѣ послѣднихъ достаточно напускать одно на другое на 3 сант. Впрочемъ Fawkes совѣтуетъ, при постройкѣ оранжерей, напускать стекла не болѣе, какъ иа б милл., такъ какъ иначе они могутъ лопнуть на морозѣ отъ воды, остающейся между ними вслѣдствіе волосности.

При крупныхъ стеклахъ и при уклонѣ отъ I: 3,5 до I: I можно дѣлать закрой отъ I5 до I0 сант. Кромѣ того вели. чина закроя зависитъ и отъ способа соединенія стеколъ между собою, о чемъ будетъ подробно изложено ниже.

Вообще слѣдуетъ различать продольные и поперечные швы (фальцы, стыки); первые идутъ параллельно стропильнымъ ногамъ, вторые — горизонтально, параллельно обрѣшеткѣ. Обыкновенно надъ брусьями обрѣшетки укладываются горбыли, которые уже и поддерживаютъ стекла. Такимъ образомъ, разстояніе между горбылями почти равно ширинѣ стеколъ и, для непроницаемости продольныхъ швовъ (фальцевъ), надо лишь задѣлать промежутокъ между стекломъ и стѣнкой горбыля. На оборотъ, въ поперечныхъ швахъ (стыкахъ), стекла не имѣютъ горбылей, а напускаются одно на другое; чаще всего этимъ и довольствуются безъ особыхъ приспособленій для водонепроницаемости.

Иногда съ выгодой придають стекламъ ступенчатое расположеніе, причемъ въ горизонтальномъ швѣ между двумя стеклами оставляется небольшой промежутокъ по вертикальному направленію, заполняемый какимъ либо матеріаломъ, чер. 1571 по 1573 (текстъ).


Отъ горбылей требуется слъдующее:

- достаточная равномфрность опоры стекла,
- 2) въсъ ихъ, вмъстъ съ случайной нагрузкой, давленіемъ вътра, снъга, и т. д., долженъ прямо передаваться обръщеткъ,
 - 3) соединение ихъ со стеклами должно быть водонепрони-

цаемо, но вывсть съ тъмъ должно позволять горбылямъ расширяться при перемънахъ температуры независимо отъ стеколъ.

Деревянные горбыли и конструкція сопряженія съ ними показаны на чер. 1574—1583 (текстъ).

Тавровые горбыли дълаются изъ тавровъ. Стекла укладываются на ихъ полочки, большей частью съ прокладкой замазки, войлока, гуттаперчи и др. Номеръ употребляемаго



профиля зависить отъ наименьшихъ размѣровъ, требуемыхъ для стѣнки и полочекъ.

У тавровъ центръ тяжести съченія лежить не на срединь его высоты, такъ что въ смысль болье выгоднаго распредъленія матеріала крестовое съченіе въ данномъ случав предпочтительные. При этомъ для горбылей употребляется обыкновенно не жельзо, имьющее въ съченіи форму правильнаго креста, но другіе типы ниже означенные.

При неизбѣжныхъ взаимныхъ передвиженіяхъ части кровли, почти невозможно добиться совершенной плотности фальцевъ, поэтому стремились къ тому, чтобы отвести воду, могущую проникать сквозь фальцы и для этого снабдили полки горбылей продольными желобами. Чер. 1588—1594 (текстъ) представляютъ иѣсколько подобныхъ профилей, извѣстныхъ подъ общимъ названіемъ оконнаго желѣза. Однако, желобки эти не оправдываютъ ожиданій; они вскорѣ заносятся пылью и засоряются замазкой. Это зависитъ отчасти отъ недостаточной глубины желобковъ (на изображениыхъ здѣсь профиляхъ ширина ихъ не свыше 5, а глубина — не свыше 3 милл.), отчасти отъ ихъ невыгоднаго положенія.

Представленные на чер. 1595 (тексть) профиля болье гарантирують правильный стокъ воды. Здъсь, кромь обычныхъ желобковъ на верхней сторонь полки, служащихъ въ данномъ случав лишь для лучшаго укръпленія замазки, имьются еще отдъльные желобки въ 5 милл. глубиной и 10 м.м. шириной, которые отводятъ не только воду, проникшую черезъ неплотные фальцы, по и потъ, скопляющися на нижней сгоронь стеколъ.

Въ Германіи оконное желізо прокатывается лишь въ очень малыхъ калибрахъ, такъ что употребляется чаще для світовыхъ фонарей и для вертикальныхъ стеклянныхъ стінокъ, чіть собственно для кровель. Наоборотъ, во Франціи оно въ большомъ употребленіи для сказанной цітли.


Въ Германіи зачастую употребляють для горбылей полосовое жельзо, поставленное на ребро и снабженное кожухомь изъ листового цинка № 12, который поддерживаеть стекла и вмѣстѣ съ тѣмъ образуетъ сточные желобки, чер. 1596—1598 (текстъ). Кожухъ спаивается изъ двухъ половинъ. При такомъ устройствѣ не только желобки можно сдѣлать достаточно большими, но можно укрѣпить стекла, не употребляя замазки и тѣмъ дать имъ полную независимость отъ растяженія металлическихъ частей переплета, чер. 1599 (текстъ).

При очень маломъ разстояніи между рѣшетинами можно совсѣмъ не употреблять желѣзныхъ полосъ, а довольствоваться однимъ цинковымъ кожухомъ, чер. 1600 (текстъ). Од-

нако цинкъ въ 2½ раза сильнѣе расщиряется отъ тепла и обладаетъ малою жесткостью, такъ что такой способъ повторяемъ, годенъ лишь для весьма малыхъ пролетовъ.

Здъсь-же упомянемъ, что нъкоторые заводы прокатываютъ тавровое жельзо съ желобками для болье прочнаго укръпленія замазки, чер. 1588—1595 (текстъ).

Въ послъднее время стали иногда употреблять и тавры,



какъ полосы съ цинковыми кожухами, чер. 1585 — 1587 (текстъ), что весьма практично.

Затруднительность устройства плотнаго продольнаго шва между стеклами и непрочность замазки на открытомъ воздухъ вызвали употребление горбылей въ видъ желобовъ, открытыхъ сверху, чер. 1602 — 1063 (текстъ)- Главное премимущество такого типа состоитъ въ томъ, что при немъ не надо замазывать продольныхъ швовъ между стеклами и что

шовъ между стекломъ и жельзомъ, иуждающійся въ замазкь, хорошо защищенъ. Жельзныя коробки, образующія горбыли, должны имьть закраины въ 15—25 милл., чтобы дать стеклу достаточную опору, онь должны быть настолько широки, чтобы ихъ можно было время отъ времени чистить, для чего достаточна внутренняя ширина коробки въ 40—50 милл. Высота съчеи зависитъ отъ нагрузки. Иногда пробовали примънять коробки безъ закраинъ, чер. 1603 (текстъ), съ прикръпленными къ нимъ на разст. 45 — 50 сант. отръзками уголковъ, для поддержки стекла. Однако это оказалось не удобно, вслъдствіе малой опорной поверхности для стекла и неудобной замазки паза между стекломъ и металломъ.

Сопряжение стеколь съ горбылями должно удовлетворять слъдующимъ условіямъ;


- Оно не должно быть сдълано наглухо—чтобы стекла были свободны отъ напряженій, вызываемыхъ расширеніемъ металлическихъ частей при перемѣнахъ температуры.
- 2) Желательна упругая прокладка между стекломъ и металломъ, чтобы небольшія неровности на стеклѣ не были причиной неравномъриости давленія.
- 3) Дождь, сивгь и пр. ие должны проникать подъкровлю; вода осаждающаяся на нижней поверхности стеколь, также должна имвть стокъ.
- 4) Стекла не должны скользить по кровлѣ или опрокидываться вѣтромъ.

Чаще всего прокладкою служить слой замазки, составленной изъ олифы и мѣла, толщиною отъ 2 до 5 милл.; будучи защищена отъ непосредственнаго вліянія непогоды, замазка выстанваеть долго, не теряя должной податливости. При поперемѣнномъ дѣйствіи дождя и солнца замазка скоро пересыхаеть, трескается и отстаеть; въ предупрежденіе этого ее слѣдуеть покрывать маслянной краской. Иногда замазку предохраняють свинцовымъ или желѣзнымъ цинковымъ листкомъ въ 1 милл. толщиной, перевѣшивающимся черезъ край стекла; тогда вода не имѣеть доступа къ замазкѣ.

Рекомендують также следующую замазку: 2 ч. смолы согревають съ 1 ч. творога и смешивають съ белилами или сурикомъ; затемъ горячая смесь намазывается съ обеихъ

сторонъ из холщевыя полосы и тотчась же накладывается на стекло и горбыль. Часто прокладки дѣлаются изъ деревиныхъ брусковъ, чер. 1604, 1607, 1609 (текстъ); это несовсѣмъ удобно, такъ какъ передача давленія врядъ-ли будетъ достаточно равномѣрна, кромѣ того дерево можетъ трескаться и коробиться. Не смотря на это, подобная конструкція выстаиваетъ довольно долго и стекла мало ломаются, особенно если дерево промазано сверху замазкой.

Войлокъ вначалѣ весьма мягокъ, но впослѣдстіи дѣлается отъ сырости хрупкимъ. На вагонныхъ ремонтныхъ мастерскихъ въ Ганноверѣ войлокъ быстро испортился. Въ послѣд-



нее время, чтобы предохранить войлокъ, стали обертывать его свинцовой фольгой въ $^1/_4$ милл. толіциной.

Проф. Геллеръ (Gaeller) въ Штутгартв, чтобы придать замазкв должную подвижность, прокладывалъ подъ стекломъ въ фальцъ бумагу или оловянную фольгу, сложенную пополамъ и обращенную сгибомъ къ краю стекла; такъ какъ замазка намазывается снаружи, то она не попадаетъ въ сгибъ и оба слоя ея, раздвленные бумагой, могутъ до нвкоторой степени двигаться самостоятельно.

Въ новъйшее время стремятся совершенно избъгать прокладокъ изъ замазки или дерева, дълая ихъ или свинцовыми или совершенно обходясь безъ нихъ, причемъ стекло прямо лежитъ на горбылъ или на цинковомъ кожухъ его, чер. 1591, 1601 (текстъ).

Это хорошо тѣмъ, что стекла лежатъ вполнѣ свободно и не лопаются при рѣзкихъ перемѣнахъ температуры. При такомъ устройствъ стекла также меньше потъютъ, такъ какъ температура снаружи и внутри кровли легче уравнивается.

Однако при этомъ способѣ надо озаботиться о возможно болье совершенномъ отведеніи дождевой воды. Сюда же можно отнести англійскую патентованную кон-

струкцію, представленную на чер, 1605 и 1606 (текстъ), гдъ стекла лежать на проолифленныхъ пеньковыхъ прядяхъ.

Всего чаще замазывають фальцы замазкою до верхняго края ствнки горбыля, предварительно укрвпивъ стекло тонвъ стънкъ горбыля. Шпильки бываютъ толщиною въ 5-6 милл., длиною около 50 милл.; при стеклахъ менъе 1 метра длиною достаточно по двѣ шпильки на стекло, въ разстояніи около 15 сант. отъ каждаго края. Онъ не должны на-ходиться непосредственно надъ самимъ стекломъ, иначе оно легко можетъ лопнуть, шпильку отъ стекла долженъ отдълять слой замазки въ 2-3 милл.

Здёсь замазка, будучи ничёмъ не защищена, скоро портится и притомъ тъмъ скоръе, чъмъ болъе полога кровля и чъмъ медленнъе съ нея стекаетъ вода.

Кромъ того, здъсь стекло связано съ горбылемъ наглухо; поэтому нельзя особенно рекомендовать этотъ способъ.

Тъмъ не менъе онъ употребляется очень часто, благодаря своей простоть, особенно для малыхъ покрытій, зонтовъ и т. п., гдв и стекла берутся малаго размвра. Замазку слъдуетъ непремънно прокрашивать масляной краской. По объимъ сторонамъ стънки горбыля иногда проклады-

вають деревянные бруски, которые кромъ того прикрыты кожухомъ изъ листового цинка, а пазы между кожухомъ и стеклами проложены смоленой паклей.

Употребляютъ надъ горбылями продольные кожухи изъ листового цинка, мъди или цинкованнаго желъза, соединенные съ горбылями посредствомъ горизонтальныхъ или вертикальныхъ винтовъ, чер. 1602, 1603—1608 (текстъ). Укръпленіе противъ скользенія достигается слъдующими

приспособленіями:

Сквозь ствику горбыля продввають передь нижиимъ

краемъ стекла шпильки такихъ же размѣровъ, какъ было указано выше.

- 2) Весьма цѣлесообразны маленькіе угольники, приклепываемые къ горбылямъ съ каждой сторонѣ передняго (нижияго) края стекла, ширина ихъ полокъ въ 4—4½ сант. и длина въ 3—3½ саит. вполнѣ достаточны.
- 3) У края кровли сръзаютъ стънку тавроваго горбыля и загибаютъ наружный конецъ полки кверху на 90°.
- 4) При очень малыхъ кровляхъ или свътовыхъ фонаряхъ можно пользовался клямерами изъ листового цинка или мѣди, прикръпляемыми къ верхней рамѣ фонаря посредствомъ заклепокъ или винтовъ съ утопленными головками. Ширина клямеръ дълается въ 3—4 сантиметра, чер. 1610—1614 (текстъ).

Противъ опрокидыванія всегда служатъ пружины изъ листового цинка или цинкованнаго жельза, прижимающія стекла къ горбылямъ, чер. 1603—1608 (текстъ). Каждое стекло должно быть захвачено пружинами по крайней мъръ въ четырехъ точкахъ; поэтому пружины можно ставить или на перекроъ стеколъ и въ этомъ случать каждая пружина будетъ держать четыре стекла, или же между перекроями, причемъ каждая пружина держитъ лишь два стекла. Послъдній способъ, хотя и нъсколько дороже, но удобите иа случай замъны разбитыхъ стеколъ.

Весьма длинныя стекла (1,2—1,8 м. длиною), въ особенности пры крутыхъ кровляхъ, требуютъ по 3 или даже по 4 пружины на стекло.

Пружины дълаются толщиною 2—3, ръже до 5 милл., длиной 9—10 сант., и шириной около 4 сант., длина ихъ должна быть такова, чтобы онъ надавливали на стекло непремънно надъ полкою горбыля, а не на въсу, иначе стекло можетъ легко лопнуть при завинчиваніи гайки.

Сквозь пружину проходить болть I сант. толщиной, наглухо связанный съ горбылемъ и снабженный на свободномъ концѣ гайкой или чекой для натягиванія пружины. Соединяется болть съ горбылемъ иногда такъ, какъ показано на чер. 1605 и 1607 (текстъ), т. е. проходитъ сквозь дно желоба и тщательно завинчивается, или наклепывается горячей клепкой: однако лучше ие доводить его до дна желоба, такъ какъ

при этомъ и желобъ будетъ ие такъ засоряться, и самый болтъ не такъ ржавђетъ.

Для лучшаго предохраненія стекла, на него подъ пружину кладуть тонкій слой замазки, обматывають въ этомъ мѣстѣ пружину свинцовой проволокой или же подкладывають войлокъ, завернутый въ свинцовую фольгу. Безъ послѣдней предосторожности войлокъ въ этомъ мѣстѣ очень быстро истлѣваетъ.

Стекла поддерживаются крючками, вырѣзаниыми изъметаллическихъ листовъ, висящими или на натяжиыхъ болтахъ пружинъ, или на верхнемъ краю слѣдующаго стекла; болтъ держитъ крючекъ или въ одномъ мѣстѣ, или въ двухъ; въ первомъ случаѣ крючекъ долженъ быть толще и тогда его дѣлаютъ изъ цинкованной листовой мѣди въ I милл. толщиной.

Во второмъ случав достаточенъ листовой цинкъ № 13 (около 0,74 милл. толщиной).


Если крючекъ виситъ на слъдующемъ стеклъ, то его изгибаютъ въ видъ буквы S. При послъднемъ устройствъ стекла лопаются чаще, чъмъ при первыхъ двухъ. Ширина крючьевъ дълается ие болъе ширины полки горбыля, иначе вода будетъ протекать внутрь.

Въ поперечныхъ швахъ стекла напускаются одно на другое или вплотную, или съ широкими промежутками.

При этомъ между стеклами кладется лишь слой прокладки въ 2—4 милл. толщиной; безъ прокладки промежутки между стеклами очень скоро пылятся, засоряются и крыша принимаетъ грязный видъ: кромѣ того стекла зимой могутъ смерзаться. Прокладки должны какъ можно менѣе стѣсиять свободное расширеніе стеколъ.

Чаще всего прокладкою служить замазка, накладываемая или во всю ширину напуска (перекроя) или въ видъ двухъ полосъ, около 2 сант. шириной каждая. Еслистеклянная кровля снизу открыта, то полосы замазки представляють некрасивый видъ, такъ какъ, вслъдствіе несовершенно одинаковой толщины стеколъ, полосы эти теряють при накладкъ стеколъ свою правильную форму. Чтобы замаскировать эти неровности, иногда прокрашивають бъдилами стекло тамъ, гдъ оно ляжеть на замазку, отчего и самая замазка лучше держится.

Употребленіе въ швахъ замазки нельзя особенно рекомендовать, такъ какъ при этомъ стекла становятся вовсе неподвижными; самая же замазка мало прочна. Для устраненія перваго недостатка можно пользоваться фольговыми прокладками въ замазкъ, описанными выше, или же употреблять, какъ это часто дълается въ послъднее время, войлочныя полоски, обернутыя въ свинцовую фольгу для предохраненія отъ сырости; чтобы эти прокладки не вываливались, ихъ



снабжають крючками изъ листового цинка или мъди, чер. 1583 (текстъ).

Желаніе доставить стекламъ полную независимость отъ расширенія металлическихъ частей кровли иногда заставляетъ совершенно обходиться безъ замазки. Вода, какъ попадающая снаружи, такъ и осаждающаяся на нижней сторонъ стеколъ, отводится отдъльными желобками, идущими вдоль горбылей, чер. 1610, 1611 и 1614 (текстъ), или же самые горбыли снабжены желобками. Перпендикулярно къ этой системъ желобковъ расположены другіе, собирающіе воду вдоль поперечныхъ швовъ.

Здъсь можно указать на покрытіе стараго Берлинскаго музея, сдъланное архитекторомъ Тиде (Tiede), гдъ стекла

также уложены безъ замазки. Главную опору стеколъ представляють обрѣшетины, состоящія каждая изъ двухъ угольниковъ, чер. 1615 (текстъ), верхній угольникъ поддерживаетъ нижній край верхняго стекла, а нижній угольникъ поддерживаетъ верхній край нижняго стекла; между обоими угольниками помѣщается водоотводный желобъ. Потъ и вода, протекающіе въ швахъ, собираются въ желобъ, подвѣшениый надърѣшетинами, оттуда протекаютъ въ поперечный желобъ на тыльной сторонъ большого угольника рѣшетины и отсюда, въ наиболье пониженныхъ точкахъ, спускается въ желобъ.

Такимъ образомъ вся кровля во время дождя образуетъ рядъ каскадовъ, длина каждаго изъ которыхъ равиа длинъ стекла. Горбыли здъсь проходятъ только отъ одной обръщетины до другой и такимъ образомъ имъютъ, въ качествъ поддерживающей части, лишь второстепенное значеніе; они состоятъ изъ полосового жельза въ б×80 милл. съченіемъ. Угольники, образующіе обръшетку, связаны между собой клямерами. Этотъ способъ, кромъ высокой степени непроницаемости для воды и свободной укладки стеколъ, хорошъ еще тъмъ, что весьма удобно мънять лопиувшія стекла, такъ какъ они совершенно независимы одно отъ другого.

Если нижній край тавроваго горбыля лежить въ плоскости верха обрѣшетки, то ихъ можно склепывать вмѣстѣ, причемъ въ каждомъ пересѣченіи достаточно двухъ заклепокъ съ утопленными головками. Этотъ случай, наиболѣе общій, встрѣчается при обрѣшеткѣ изъ двутавровъ, коробокъ или зетовъ, со стѣнкой, нормальной въ плоскости кровли.

Если же упомянутыя поверхности не находятся въ одной и той-же плоскости, то надо употреблять прокладки: при маломъ разстояніи между горбылемъ и обрѣшеткой — въ видѣ клиньевъ или плоскихъ прокладокъ, а при значительности промежутка — чугунныя подставки. Въ особенности необходимы прокладки при вертикальной обрѣшеткъ.

Если верхняя часть профиля обрѣшетины неудобна, какъ опора для горбыля, или если на ней укрѣплена какая либо выступающая металлическая часть; то и въ этомъ случаѣ горбыль кладется на подставку, чаще всего на приклепанный кусокъ желѣзнаго угольника.

При небольшихъ размърахъ горбыли изъ окоинаго жельза прямо врубаются въ стънку обръщетины, если это возможно; этотъ случай представится при устройствъ обръщетки изъ полосового жельза на ребро, изъ угольниковъ, или тавровъ, обращенныхъ стънкой вверхъ. Тогда въ горбыль и въ ръшетинъ, на соотвътственныхъ мъстахъ, выръзаютъ должныя углубленія, въ каждомъ на половину высоты соединенія; иногда еще въ горбыль вставляютъ шпильку, за которую зацъпляетъ крючекъ, приклепанный къ обръщеткъ. Способъ этотъ иримънимъ лишь при длинъ горбылей не свыше 2 метр., и разстоянія между ними не свыше 0,5 м.; вообще же описанное соединеніе несвойственно жельзу и потому не особенно рекомендуется.

Тоже можно сказать и о практикуемомъ способъ укръпленія верхняго конца горбыля, который просто расплющивается и приклепывается. Нижній конецъ горбыля чаще всего зажимають и расклепывають между двумя угольниками, длиною равными ширинъ верхней полки обръщетины; верхніе края угольниковъ обръзаются наискось; сообразно уклону кровли. Эти угольники могутъ быть небольшихъ размъровъ, длиною 25—40, шириною 4—6 милл. Заклепки, соедиияющіе ихъ съ горбылями, дълаются діаметромъ въ 5—6 милл., а болты, связывающіе ихъ съ ръшетками въ 10 милл. (Машинный отдълъ Парижской всем. выставки 1878 г.).

Вмъсто угольниковъ можно употреблять башмаки, подошва которыхъ обхватываетъ верхнюю полку ръшетины, а верхняя часть состоитъ изъ двухъ трапецоидальныхъ стъиокъ, между которыми проходитъ горбыль. Двъ діагонально расположенныхъ заклепки связываютъ башмакъ съ обръшетиной, а двъ другихъ заклепки — съ горбылемъ.


Горбыли изъ крестоваго и полосового жельза могутъ соединяться съ обръшеткой посредствомъ тъхъ же пріемовъ, какъ и горбыли изъ оконнаго жельза.

При горбыляхъ, составленныхъ изъ полосового жельза съ цинковымъ кожухомъ, соединение жельзной полосы съ обръшеткой производится посредствомъ котельнаго жельза, согнутаго подъ угломъ.

Наконецъ, при всякой, болѣе или менѣе сложной формѣ

горбыля, можно прибъгнуть къ устройству чугунныхъ бащмаковъ.

При проектированіи устройства конька надо заботиться, какъ о достаточной водонепроницаемости гребня кровли, такъ и о надежномъ соединеніи горбылей съ коньковымъ




прогономъ. Способы устройства конька для различныхъ случаевъ показаны на чер. 1616—1622 (текстъ).

Также важно достигнуть совершенной водонепроницаемости въ свъсахъ и разжелобкахъ, устройство которыхъ бываетъ различно, въ зависимости отъ того, имъется-ли въ нихъ желобъ, или нътъ. Въ послъднемъ случаъ, часто встръчающемся при устройствъ свътовыхъ фонарей, достаточно продолжить горбыли и стекла за вертикальную часть кровли. Размъръ подобиаго продолженія, или свъса, зависитъ отъ того, желають ли свысомь предохранить вертикальную стынку оть косого дождя, или для этого имыются вы виду иныя приспособления.

Если стънка защищена особыми приспособленіями, то свъсъ можетъ быть и менъе означеннаго.

Если на свъсъ имъется желобъ, то надо сдълать особенно плотнымъ шовъ между желобомъ и стеклянной кровлей, не




стѣсняя въ тоже время свободу удлиненія желоба при перемѣнахъ температуры. Желобъ, чаще всего изъ листового цинка № 13—14, кладется обычнымъ способомъ на костыли (50×8 милл.), располагаемые на разстояніи 0,5 милл. одинъ отъ другого и соединяемые съ нижней обрѣшетиной или мауэрлатомъ. Сторона желоба, обращенная къ зданію, или подходитъ подъ край нижняго ряда стеколъ, или же между желобомъ и стекломъ кладется предохраняющій цинковый

листъ, связанный съ желобомъ посредствомъ фальца, а верхнимъ краемъ своимъ прикрѣпленный къ тонкой желѣзной полосѣ или угольнику, проходящему параллельно обрѣшеткѣ. Въ первомъ случаѣ желобъ обладаетъ большею подвижностью, чѣмъ во второмъ. Свѣсъ стеколъ иадъ задней стороной желоба дѣлается обыкновенно 35—50 милл. Здѣсь же иапомнимъ, что переднюю стѣнку желоба слѣдуетъ дѣлатъ нѣсколько ниже задней, чтобы, въ случаѣ его засоренія, вода переливалась бы черезъ наружный край его, а ие черезъ впутренній, чер. 1623—1626 (текстъ).

На чер. 1627 (текстъ) показанъ способъ устройства же-

лобовъ при зубчатыхъ крышахъ.


На чер. 1628—1629 (текстъ) показано устройство стеклянныхъ крышъ при примыкапіи ихъ къ другимъ крышамъ.




Примънение стекла надъ шатровыми крышами весьма невыгодно, такъ какъ много стекла теряется на обръзкъ, и самая конструкція относительно сложна. Тъмъ не менъе, въ нъкоторыхъ случаяхъ нътъ другого исхода, поэтому мы разсмотримъ и ихъ устройство.

Общее расположение конструктивных частей тоже самое, что и при обыкновенных шатровых кровляхь, а именно: вдоль гребней проходять стропильныя ноги, поддерживающія концы примыкающих къ нимъ горбылей, а часто и самыя стекла. Обыкновенно, въ точкъ схода верхнихъ концовъ этихъ

стропильныхъ ногъ съ коньковымъ прогономъ, встръчаются и два соотвътствующихъ горбыля боковыхъ поверхностей кровли; чтобы избъгнуть пересъченія въ одной точкъ столькихъ конструктивныхъ частей, иногда относятъ эти два горбыля далье на 10—15 сант., что всегда можно и должно



Чер. 1632.




Tep. 1033.

дълать; далье, чтобы средній горбыль малой вальмы не переськался въ этой же точкъ, его верхній конецъ не доводять до конька, а кладутъ на короткій горбыль въ видъ ригеля. Послъдній пріемъ особенно хорошъ для вальмовыхъ кровель надъ многогранными помъщеніями; остальныя части здъсь

располагаются, какъ видно изъ рисунка, также, какъ и въ предъидущихъ случаяхъ, чер. 1630—1631 (текстъ).

Стекла, толщина которыхъ разсчитана на давленіе вѣтра и снѣга, недостаточны крѣпки, чтобы по иимъ можно было ходить. Поэтому, если не желаютъ значительно увеличить толщину стеколъ, или уменьщить ихъ должную шприну, то




Чер. 1636.


надо прибъгнуть къ устройству особыхъ ходовъ для осмотра и очистки кровли.

При небольшихъ двускатныхъ крышахъ можно по скатамъ прокладывать лъстницы, а въ разжелобкахъ деревянныя доски. При большихъ размърахъ кровель надо класть особыя полосы, поднявъ ихъ на 20—30 сант. надъ стекломъ; къ этимъ полосамъ можио, въ случаъ надобности, прицъплять доски или лъстницы, снабженныя крючьями. Полосы эти могутъ быть

сдъланы изъ полосоваго, круглаго или угловаго желъза и прикръплены къ горбылямъ или обръщеткъ посредствомъ желъзныхъ или чугунныхъ подставокъ.

Въ большихъ стеклянныхъ покрытіяхъ новъйшаго времени подъ кровлей располагаютъ сътку изъ цинкованной жельзной проволоки, которая служить для предохраненія людей, находящихся подъ кровлей, отъ осколковъ стеколъ, могущихъ быть разбитыми. Ячейки сътки имъютъ въ щирину около 50 милл., сътка натягивается на рамки изъ 10 милл. круглаго желіза; укладываемыя параллельно поверхности кровли. Шприпа рамки соотвътствуетъ длинъ стекла по на-





правленію ската кровли, а длина рамки равна разстоянію между обръщетинами, къ которымъ рамы и прикръпляются.

Подобныя предохранительныя сътки устроены, между прочимъ, на всъхъ станціяхъ Берлинской городской жельзной дороги. Чер. 1632 и 1633 (текстъ) показываютъ примъръ устройства стеклянныхъ фонарей.

§ 143. Освёщеніе чердановь и мансардвыхь помёщеній. Цізль эта достигается всего проще посредствомъ оконъ, продфлываемыхъ въ щипцахъ крыщи. По если необходимо сдълать въ кровельныхъ скатахъ отверстія для пропуска свѣта, то устраиваются, такъ называемыя слуховыя или кровельныя окна. Въ нихъ должны быть вставлены переплеты, на случай дождя и сиъга. Слуховое окно, заключающееся обыкновенно въ вертикальной плоскости, сопрягается съ кровельнымъ скатомъ посредствомъ люковъ. На чер. 1634, 1635 (текстъ) показанъ

коническій люкъ изъ металлическихъ листовъ, а на чер. 1636 (текстъ) односкатный люкъ, котораго верхняя плоскость продолжена до конька крыши; подобная форма употребляется при досчатой кровлъ.

Чер. 1637 (текстъ) представляетъ люкъ, покрытый двускатной кровлею. Чер. 1638 (текстъ) представляетъ люкъ при

кровляхъ изъ механически изготовляемой череницы.

На чер. 1480— 1482 и 1487, 1489— 1491, 1484— 1490 (атласъ) показано ивсколько примвровъ устройства оконъ для освъщения чердаковъ п мансардъ.

Чер. 1486, 1488, 1493, 1495 н 1498— 1501 (атласъ) пред-

ставляють примъры украшеній крышь.

На чер. 1483, 1492, 1494 и 1497 (атласт) показано устройство крестовъ и шпилей, укръпляемыхъ на крышахъ.

Чер. 1485 (атласъ) представляетъ примъръ прикръпленія острій громоотводовъ къ стропиламъ.

ГЛАВА ІХ.

ЛВСТНИЦЫ.

§ 144. Общія понятія. Для сообщенія между этажами зданія устранваются льстницы; наружные входы въ строенія извъстныя подъ названіемъ крылецъ, папертей, (церковныя крыльца) и подъподовъ или плинтусовъ.

Удобство льстницъ зависитъ отъ выгоднаго ихъ расположенія и върио разсчитанныхъ частей; прочность отъ устройства, сообразно употребленному матеріалу, и, наконецъ, безопасность во время пожара отъ выбора матеріала.

Разналныя старинных зданій указывають намь, что стронтели древнихь зданій, и между прочимь римляне, при возведеній ихь термь, театровь и проч., не заботились: ин объудобстві расноложенія, ин о надлежащихь размірахь, ин о красивомь виді ихъ лістинць, а смотріли на нихъ какъ на часть зданія необходимую для перехода изъ одного этажа иъ другой и старались устранвать лістинцы какъ можно проще; чер. 1504 (атлась) представляеть примірь устройства лістинцы для входа въ дреннее зданіе театра, высіченной въ ступеняхь цоколя.

Римляне, а за инми и строители средневѣконыхъ зданій были знакомы съ устройствомъ прямыхъ и винтовыхъ лѣстинцъ, но въ большинствѣ случаевъ, не желая стѣсиять помѣщеній внутри зданій, они устранвали нарадныя лѣстинцы не внутри, а спаружи зданій. Начало такимъ лѣстинцамъ положено было при устройствѣ лѣстинцъ для вопискихъ зданій. Чер. 1502 (атласъ) представляеть видъ наружной лѣстницы, встрѣчаемой и по настоящее время въ развалинахъ построекъ XII вѣка.

На чер. 1503 (атласъ) показанъ способъ устройства наружныхъ лѣстницъ древними строителями въ тѣхъ случаяхъ, когда приходилось уменьшать размѣры лѣстпицы за недостаткомъ мѣста.

Чер. 1509 (атласъ) представляетъ устройство наружной лъстпицы у главнаго входа въ соборъ въ Canterbury, возведенное въ XII въкъ.

На чер. 1507 и 1508 (атласъ) представлены наружныя лъстинцы, устроенныя въ среднихъ въкахъ у парадныхъ входовъ въ Palazzo del Podesta во Флоренціи и во дворъ замка Porzia.

Роль наружной главной лѣстинцы или крыльца въ жизни старишныхъ русскихъ бояръ была несравненио шире нынѣшией; значение крыльца не ограничивалось только тѣмъ, что оно служило необходимымъ входомъ въ жилье, но обусловливалось также извѣстными обычими сторонами жизни. Оно было мѣстомъ, гдѣ прилагался тогданийй чинъ или этикетъ бытовыхъ отношеній, пе чуждый сильной обрядности. По смыслу этого чипа, почетному гостю нужно было дѣлатъ три встрѣчи, а такъ какъ на крыльцѣ обыкновенно происходили встрѣчи и проводы гостей, то слѣдовательно этотъ обычай и долженъ былъ породить особый видъ крыльца. Согласно этому, древне-русское крыльцо состояло изъ трехъ площадокъ, роздыховъ и рундуковъ, расположенныхъ на разныхъ уровняхъ и соединенныхъ лѣстинцами.

Нижній квадратный помость, или рупдукь, располагался обыкновенно нѣсколько выше двери, всрхній на уровнѣ пола сѣней противъ входпыхъ дверей, а средній па половинной высотѣ между двухъ предъндущихъ; лѣстиццы располагались или такъ, что верхняя подъ прямымъ угломъ относительно нижней, или же шла по одному съ нею направленію и служила ея продолженіемъ. Лѣстинцы и площадки, имѣстѣ взятыя, составляли въ общемъ крыльцо, которое располагалось или отвѣсно кълицу зданія или же сбоку зданія. Пріемъ этотъ встрѣчается въ крытыхъ крыльцахъ пашихъ церковныхъ папертей, хотя въ церквахъ рундуки эти не могли уже имѣть такого значенія, какъ въ частпыхъ домахъ, по опи очевидно были перенесены въ церковное зодчество, какъ разъ навсегда установленная форма крыльца. Примѣромъ подобнаго расположенія крылець могутъ служить деревянныя крытыя крыльца Коломепскаго дворца чер. 1171 (атласъ).

Внутреннія лівстницы, устранвавціяся для сообщенія внутри зданій, дізались двухь типовъ или прямыя, чер. 1505—1506 (атласъ) или внитовыя, чер. 1511—1514 (атласъ). Оба эти типа примінялись еще римлянами и затімь были одобрены строителями среднихь віжовъ.

Какъ видно изъ чер. 1505—1506 (атласъ), ступени прямыхъ внутреннихъ льстницъ опирались на наружную и внутреннюю стънки льстницы. Если размъры ступени были велики, то ихъ опирали на ползучесводы.

Винтовая лъстища, представленная на чер. 1513 (атласъ), примъня-

лась часто въ XI и XII въкахъ, она отличается впутреннимъ спиральнымъ сводомъ, на который опираются ступени, начиная съ части IH; до части IH ступени опираются на кладку стънъ.

На чер. 1514 (атласъ) показанъ типъ винтовой лѣстищы, безъ устройства сипральнаго свода, типъ этотъ началъ примѣняться въ XIII въкъ. Съ конца XIII въка строители стали обращать винманіе на то, чтобы лѣстищы, удовлетворяя условіямъ удобства ходьбы по пимъ, имѣли бы въ тоже время красивый видъ.

На чер. 1515 (атласъ) показано устройство наружной лъстищы при старинной ратупів въ Парижѣ во время господства стиля возрожденія, льстинна вся нозведена изъ бълаго мрамора.

Со времени стиля возрожденія на лістинны стали смотріть какт на часть зданія, не только необходимую для сообщенія одного этажа съ другимъ, но и какт на часть зданія, которая, при надлежащемъ расположеніи ея, соотвітственныхъ размірахъ и пропорцін частей ея, можстъ быть такт устроена, что представить собою лучшее подспорье къ украшенію зданія.

§ 146. Составныя части ябстниць. Посль постепенных усовершенствованій въ устройствь льстниць, посльднія, устранваемыя въ наше время, состоять изъ сльдующихъ частей: наклонныхъ или площадокъ

Площадки предназначаются для отдыха поднимающихся но льстинцамь и для безопасности спускающихся съ нея. Марши льстинцъ состоять изъ отдъльныхъ частей, которыя ограничены вертикальными и горизонтальными плоскостями: части эти называются ступенями. Марши подъвздовъ имьють форму пологихъ скатовъ, удобныхъ для въвзда экипажей.

Клыткою льстницъ называется часть зданія, окруженная стънами, въ которой помъщены марши и площадки льстницъ.

Щеки лъстницы суть поверхности, ограничивающія льстницу съ двухъ ея сторонъ. Наружною щекою внутренней льстницы будеть та поверхность ея, которая обращена къстьнамъ клътки, и внутреннею щекою — сторона, обращенная во внутренность клътки.

Щеки имъютъ обыкновенную форму вертикальныхъ плоскостей или вертикальныхъ цилиндровъ.

Лииія, по которой слідуеть поднимающійся на лістницу, или спускающійся по ней, называется линіею всхода. Обыкновенно предполагають, что линія эта проходить по срединь явстницы, и, стало-быть, раздыляеть длину всыхъ ступеней пополамъ.

Ширина ступени называется проступью, а высота ея подступенькою.

Поверхность, ограничивающая марши и площадки снизу, называется инжиею поверхностью лъстищь.

Балки, положенныя въ плоскостяхъ щекъ лъстиицы, въ которыя вдъланы концы ступеней, называются тетивали.

Металлическія дугообравныя ребра (или фермы), полдерживающія ступени снизу, изв'єстны подъ названіемъ косауровь. Если эти ребра им'єютъ видъ прямыхъ линій, то ихъ также называютъ тетивами или прямыми косаурами.


Если лъстница идетъ сначала по одному паправлению, а потомъ по другому, то ей придаютъ название лъстницы съ поворотомъ. Но если, кромъ того, лъстница раздъляется на двъ отдъльныя части, такъ что для входа можно избрать который нибудь изъ этихъ отдъловъ, ведущихъ па одну и ту же площадку, то лъстница будетъ съ вътвями или лъстница о двухъ вътвяхъ.

§ 146. Разділеніє ліботниць: по назначенію, по формій ихъ, по роду матеріала, употребленнаго на ихъ устройство и по системій устройства. По своему назначенію лібстинцы разділяются: на нарадныя, чистыя или главныя, черныя или боковыя, потайныя, погребныя, чердачныя и проч.

По формъ ихъ они раздъляются: па прямыа, ломашимя или съ поворотами, ломашимя съ закруглениями поворотами, круглыя или виштовыя и полукруглыя. Видъ линіи вехода на планъ лъстницы сообщаетъ лъстницамъ эти назвапія. Въ прямыхъ лъстницахъ щеки проектируются горизонтально въ прямыя параллельныя линіи. Въ ломанныхъ лъстиицахъ, гдъ линія вехода слъдуетъ обыкновенно измъненіямъ стънъклътки, щеки проектируются горизонтально въ ломанныхъ линіяхъ, составленныхъ изъ прямыхъ линій параллельныхъ стънамъ клътки. Если при такомъ же положеніи щекъ, онъ закругляются въ углахъ пересъченія, то горизонтальная ихъ проекція даетъ прямыя линіи, сопряженныя дугами и лъстпица будетъ ломанная съ округленными поворотами. Сту-

пени въ закругленіяхъ шире у одного конца, чѣмъ у другого, ихъ называютъ забъжными.

Въ винтовыхъ лъстницахъ объ щековыя поверхности проектируются горизонтально въ непрерывныя кривыя линіи




(обыкновение круги, а иногда эллипсы); всъ ступени ихъ забъжныя.

По матеріалу, употребленному на устройство лістинць,

онь бывають: каменныя, деревянныя, металлическія и смьшанныя, т. е. составленныя изъ соединеній этихъ матеріаловъ.

Кромъ того, по системъ устройства, лъстипцы раздъляются на подпертыя или укръпленныя стънками или столбами, которые помъщены внутри клътки и на висячія, т. е. не имъющія этихъ подпоръ. Висячія лъстницы укръпляются



въ одномъ случав, въ ствнахъ клвтки; въ другомъ— ступени ихъ поддерживаются взаимно и, такимъ образомъ, вся лвстница опирается на горизонтальной плоскости, на которой лежитъ пижняя ступень.


Лѣстница называется *открытою*, когда она не имѣетъ стѣнъ клѣтки. Вмѣсто клѣтки изъ сплощныхъ стѣнъ, могутъ быть употреблены подпорные столбы. Висячія лѣстницы

можно устраивать безъ клѣтокъ и безъ подпорныхъ столбовъ.

Лѣстницу называють сквозною, если между маршами остается большое пространство (пролеть), во всю высоту лѣстницы, на подобіе вертикальной трубы. Пролеты дають возможность освѣщать лѣстницу, простирающуюся на высоту нѣсколькихъ этажей, однимъ отверстіемъ, продѣланнымъ въ потолкѣ клѣтки.

На чер. 1644— 1664 (текстъ) представлены различныя формы лъстницъ, въ зависимости отъ расположенія линіи всхода.

§ 147. Размёры частей и разсчеть лёстниць. а) Отношение между измифеніями ступеней и наклономъ маршей. Положимь, что даны двъ горизонтальныя площадки A и B, чер. 1665 (текстъ), между которыми должно помѣстить маршъ AB.



Назовемъ H подъемъ марша BC и G — основание его AC. Раздѣливъ BC на пѣсколько равныхъ частей и AC настолько же частей и проведя чрезъ точки дѣленія вертикальныя и горизонтальныя липіи, будемъ имѣть линіи, ограничивающія ступени. Но при подобномъ очертаніи ступеней получается лѣстища, у которой верхняя ступень составляетъ продолженіе площадки B. Если мы хотимъ оставить площадкі B данные ей размѣры, то должно исключить одну проступь (ширину ступени) и для этого раздѣляють основаніе марша AC на столько равныхъ частей, сколько ихъ находится въ подъемѣ BC—безъ одной, такъ что при m ступеняхъ въ подъемѣ BC основаніе AC должно заключать ихъ m—1. Чер. 1666 (текстъ) представляєть это иачертаніе. Соедийимъ точку A съ точкою K; линія AK пройдеть чрезъ всѣ точки подобиыя E и F и означающія внутреннія ребра

ступеней. Изъ подобія треугольниковъ DEF и AKC составится пропорція:

$$\frac{DE}{DF} = \frac{AC}{CK}$$

Пусть высота ступени DF=b, ширина DE=a. Имъя въвиду, KC=BC-b, представимъ вмъсто AC и BC величины ихъ G и H, что даетъ

$$\frac{a}{b} = \frac{G}{H-b} \cdot \cdot \cdot (1).$$

Уравненіе (I) выражаеть зависимость между изм'врепіями ступени a и b и величиною $\frac{G}{H}$, означающею наклонъ марша. Это отношеніе будеть существовать при соблюденіи условія: чтобы подступеньки были вертикальны, а проступи поризоптальны. Второе условіе для опред'вленія величинь a и b выводять изъ наблюденій надъ величиною человіческаго шага и нэм'вняемостью его при всході на наклонныя плоскости. Величина шага заключается между 14 и 12 вершками. При всході на наклонную плоскость шагъ укорачивается и умепьшеніе его можеть быть выражено эмпирическою формулою:

$$a+2b=14$$
 верш. (или 12 верш.). . . (2).

Точность этой формулы повъряется онытомъ.

Высота ступени должна заключаться полное число разъвъ высотъ марша; частное, происшедшее отъ раздъленія этихъ двухъ величинъ, означаетъ число ступеней. Ширина ступени должна также заключаться полное число разъ въ основаніи марша; частное будетъ равно числу ступеней, заключенныхъ въ маршъ — безъ единицы:

$$\frac{H}{b} = m \cdot \cdot \cdot \cdot (3); \frac{G}{a} = m - 1 \cdot \cdot \cdot \cdot (4).$$

Итакъ, мы имћемъ четыре уравненія, обусловливающія три непзвъстныя величины $a,\ b$ и m.

Изъ этого видно, что предложенная задача есть сверхъ опредълениям и что слъдовательно для величинъ а и b, точно

удовлетворяющихъ всъмъ условіямъ, имъть не возможно, за исключеніемъ развѣ нѣкоторыхъ частныхъ случаевъ. Задача эта рѣшается приблизительно, съ достаточною для практическаго примѣненія точностью, слѣдующимъ образомъ. Изъ уравненій (1) и (2), по исключеніи величины a, опредѣлимъ величину b. Потомъ, вставляя найденную величину b въ уравнепіе (3), получимъ частное (отъ раздѣленія b на b), означающее число ступеней:

$$m = \frac{H}{b}$$
.

Отдълниъ въ величинъ *т* цълое число отъ дроби. Если дробь болъе ¹/2, то ее принимаютъ за единицу, а если менье ¹/2, то отбрасываютъ. Такимъ образомъ опредълится число ступеней въ маршъ.

Размъры ступеней опредълятся по формуламъ:

$$b = \frac{H}{m} \text{ и } a = \frac{G}{m-1}.$$

Для большей легкости опредъленія величины в изъ уравненій (1) и (2) можно упростить уравненіе (1), сообразивъ, что величина в очень мала въ отношеніи къ ІІ, особенно при маршів, имівющемъ значительное число ступеней. Но такъ какъ величина эта служитъ только для приблизительнаго опредъленія числа ступеней, то можно безъ большой погрышности представить первое уравненіе въ видів:

$$\frac{b}{a} = \frac{H}{G} \dots (1).$$

Стало быть величина m, опредъленная изъ уравненій (1) и (2), будеть имъть видъ:

$$m = \frac{2H + G}{14} \dots$$
 (5).

Замътимъ здъсь же, что упрощение въ уравнении (1) составляетъ причину того, что размъры ступеней въ маршахъ, гдъ ихъ мало, выходятъ слишкомъ большие; ниже въ приложении выведенныхъ формулъ къ разсчету лъстницъ показано, какъ исправляется подобная неточность. Еслибъ лъстница не имѣла верхней площадки, то раздѣленіе марша на ступени должно дѣлать такъ, какъ показано на чер. 1665 (текстъ) и въ такомъ случаѣ уравненія (1) и (5) были бы совершенно точны.

Выведенныя уравненія дають средства опредѣлить вы числахь размѣры ступеней по даннымъ измѣреніямъ марша. Обратное рѣшеніе вопроса при изслѣдоваиіи этихъ уравиеиій даетъ весьма полезные результаты, указывающіе предѣльныя величины для высоты и ширины ступеней, а равно и для наклона маршей.

b) Предълы для высоты ступеней. Опытомъ найдено, что поднимаясь на ступень высотою въ 2 вершка, мы переносимъ ногу не сгибая ее, и на несогнутой ногъ поднимаемъ тъло впередъ. Поэтому 2 вершка или немного болъе есть высота ступеней для самыхъ роскошиыхъ лъстницъ.


При
$$b=2$$
 вер., $a=12$ вер. $-2b=12-4=8$ вер.; и $\frac{a}{b}=\frac{G}{H}=\frac{8}{2}=4$.

Слёдовательно подобная лѣстиица требуетъ, чтобы маршъ имѣлъ основаніе, равное четыремъ высотамъ. Употребляя формулу a+2b=14, вышло бы, что a=10 и $\frac{G}{H}=5$, т. е., что основаніе марша было бы равно пяти высотамъ.


Лъстиниа считается удобною для всхода, если высота ступеней ея — около $3^{1/3}$ вершковъ или, какъ обыкновенно говорятъ, когда въ І аршинъ 5 ступеней. Полагая $b={}^{16}/5$ верш., получимъ, что $a=13-2^{16}/5$ верш. (для чистыхъ лъстпицъ можно употребить формулу a+2b=13), $a\frac{G}{H}=2^{1/16}$. Слъдовательно въ чистыхъ лъстницахъ, гдъ ступени высотою ${}^{16}/5$ верш., ширина ступеней должна быть ${}^{63}/5$ верш., а марши должны имъть осиование равное двумъ высотамъ.

Въ черныхъ лѣстиицахъ не должно полагать высоту ступеней болѣе 4 верш, или болѣе 4 ступеней въ аршинъ. Полагая b=4 вершк., получимъ, что $a=14-2\times 4=6$ вершк., $a\frac{G}{H}=\frac{a}{b}=1^{1/2}$. Слѣдовательно для удобнаго хода

по чернымъ лѣстпицамъ при высотѣ ступеней въ 4 верш. слѣдуетъ дѣлать ширину въ б верш., а основаніе маршей должно быть равно полуторной ихъ высотъ.



Чер. 1668.



с) Предълы для ширины ступеней. Верхняя плоскость ступеней должна быть такъ широка, чтобы нога могла помъститься на ступени, а для этого необходимо по крайней

мврв б верш., съ другой стороны a не должно быть слишкомъ велико для того, чтобы всходя на лвстницу, не двлать шаговъ болве обыкновенныхъ. Послвднее условіе выражается формулою a+2b=14 (12) верш., гдв при b=0, a=14 (или 12 верш.), что и означаетъ наибольшую величину для a.

Предполагая наименьшій предѣль для a, т. е. a=6 верш., получимь, что $b=\frac{14-6}{2}=4; \frac{G}{H}=\frac{a}{b}=1^{1/2}$. Это — размѣры для черныхъ лѣстницъ.

Изъ предыдущаго видно, что чъмъ марши положе, тъмъ лъстница удобнъе для всхода, и что по мъръ увеличенія паклона маршей всходъ дълается затрудиительнъе: предъломъ для наклона можетъ служить уголъ въ 450, т. е. когда осиовапіе равно высотъ. Если $\frac{G}{H}=1$, то b=a и изъ уравненія a+2b=14 получимъ, что b=4 верш. и a=4 верш., т. е. что въ этомъ случав ширина ступеней менве необходимой. Для возможности хода на такихъ лестищахъ делаютъ подступеньки наклонными и ступень выдающеюся впередъ, чер. 1667 (текстъ), или ступени двлаются безъ подступенекъ чер. 1168, 1169 (текстъ). Скатъ въ 45° лля маршей придается въ крайнпхъ случаяхъ и то только для лъстнпцъ, ведущихъ на чердаки п въ подвалы. Впрочемъ для всхода на башни, куполы и проч. устраиваются лъсеики п круче, но всегда съ поручнями для того, чтобы держась за нихъ подниматься общимъ уснліемъ рукъ и ногъ.

Въ забъжныхъ ступеияхъ ходъ долженъ быть удобенъ по средией линіи, называемый линіею всхода, такъ что по направленію этой линіи размѣры ступеней должны удовлетворять всѣмъ вышеприведеннымъ правиламъ. Вообще, чѣмъ менѣе разница у одного конца ступени, тѣмъ лѣстница будетъ удобнѣе для всхода по цѣлой ея ширинѣ. Забѣжныя ступени при прямыхъ маршахъ весьма неудобны; ихъ употребляютъ только въ крайиихъ случаяхъ за иеимѣніемъ мѣста.

Изъ предыдущихъ замъчаній можно составить таблицу для наиболье встръчающихся случаевъ устройства льстнинъ.

Названіе лёстницъ.	Отношеніе осно- ванія марша къ сго высотъ.	Уголъ наклененія мар- шей къ геризонту въ і градусахъ.	ИПирина ступени въ вершкахъ.	Высота ступени въ всриисахъ.	
Парадныя лѣ- стищы	3 ^{1/2} 3 2 ^{1/2}	16 18 ¹ /3 21 ⁸ /4	8 ³ /11 7 ⁴ / ⁵ 7 ² / ⁹	2 ⁴ /11 2 ³ /5 2 ⁸ /9	a+2b=13 верии.
Чистыя ль- стицы	2 21,1	24 26 ¹ / ₂ 29 ² / ₈	616/17 61/2 61/15	3 1/17 3 1/4 3 1/4 3 7/15	
Черныя лѣ- стипцы	[1 1/2] [1 1/4]	33 ² /3 38 ² /8	6 5 ⁵ /13	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4] a + 2b == 14 перш.
Чердачныя и погребныя ль- стищы	{ I s/4	45 531/3	1 /3 5 /11	4 ² /a 5 ¹ /m	
Крутыя лѣ- сенки на бании, свиовалы и проч., передвижныя лѣ- стинцы	1/2	631/9	2 ¹ /5	i i	а - 12 ти верш. *) Мъры эти по- казываютъ, сколь- ко одна ступень вынается вибин- нимъ своимъ реб- ромъ изъ за смеж- ной ступени.

d) Длина ступеней или что все равно ширина лестницы (размахъ) должна соответствовать назначенно самой лестницы. Меры, которымъ обыкновенно придерживаются, выражены въ следующей таблицъ.


Ширина лѣстницъ или длина ступеней.					
Названіе лѣстницъ по назначенію.	Ширина въ арши- нахъ.				
а) Главныя пли парадныя лѣстницы	Отъ 5 до 9				
б) Чистыя лѣстницы	- 2 -4				
с) Черныя лѣстищы (достаточныя для проноса мебели)	$-1^{1/2}-2$				
d) Чердачныя н погребныя	— I ² 4 — I ¹ /2				
е) Потаенныя ластницы (только для про- хода людей)	Не менње г арш.				

Величина площадокъ. Ширина площадокъ должна быть равна ширипъ маршей, примыкающихъ къ ней, н поэтому:

- Если направленіе маршей изображаетъ въ планъ двъ взаимно перпендикулярныя линіи, то площадка будетъ имъть форму четверти круга или квадрата, чер. 1645 (текстъ).
- 2) Если направленіе маршей будеть изображать двѣ параллельныя линіи, то площадки примуть форму полуокружности или прямоугольника, описаннаго около этой полуокружности, чер. 1670—1671 (текстъ).
- 3) Если направленія эти составляють тупые или острые углы, то площадки будуть имъть формы, показаиныя на чер. 1657, 1662 (текстъ).

Если площадки уже льстницы, то польза, доставляемая излишкомъ ширины льстницы, уничтожается иедостаточною шириною площадки. И такъ при проиось мебели, иькоторыя изъ нихъ, пройдя свободно по льстниць, ие пройдутъ чрезъ площадки; при проходь большого числа людей на узкой площадки будетъ тьспота. Площадки ньсколько шире льстиицъ ие столь неудобны, сколько слишкомъ узкія, но тьмъ не менье представляютъ неудобства въ такихъ льстницахъ, по которымъ будетъ проходить вдругъ большое число людей.

Площадки, дълаемыя не для поворота, а только для перерыва очень длинныхъ маршей, имъютъ ширину равную ширинъ марша; длина ихъ, измъряемая по линіи всхода, должна быть опредълена такъ, чтобы, ступая съ нижняго марша на площадку, а съ нея на верхній маршъ, можно было дълать шаги одинаковой величины. Если на площадкъ желаемъ сдълать одинъ шагъ, то надобно дать длинъ ея величину, равную одному шагу съ прибавкою ширины ступени. Означимъ, чер. 1672 (текстъ), чрезъ 1 и 3 средину правой



ноги человъка, входящаго на лъстницу, а чрезъ 2 и 4— средину лъвой ноги (точки I и 4 находятся на срединъ ширины ступеней). Изъ чертежа видно, что длина площадки равна $\frac{1}{2}a + b + \frac{1}{2}a = b + a$, гдъ b обозначаетъ величину шага, дълаемаго по горизонтальной плоскости, а a—ширину ступени. Если на площадкъ желаемъ сдълать n шаговъ, то длина площадки, измъренная по линіи всхода, должна быть nb+a.

е) Для безопасности ходящихъ по лъстницамъ устраиваются перила. Чтобы облегчить всходъ и сходъ въ щеко-

выхъ плоскостяхъ лѣстницы дѣлаютъ поручни на высотѣ отъ ступеней въ 19 вершковъ, прикрѣпляемые къ стѣнамъ, чер. 1673 (текстъ), или къ верху перилъ. Поручни, лежащіе на перилахъ площадки и на перилахъ, ограждающихъ маршъ, сопрягаются кривою частью bm, чер. 1674 (текстъ). Для начертанія этой кривой отложимъ на высоту поручня ab у нижней площадки 19 вершковъ и проведемъ горизонтальную линію bd. Потомъ отъ площадки первой ступени отложимъ 19 вершковъ на линіи nm и проведемъ линію mp параллельную линіи ng, которая проходитъ черезъ верхнія точки всѣхъ подступенекъ. Линія mp сопрягается съ линією db посредствомъ кривой bm.

Поручни лучше всего дълать изъ твердаго дерева.

- § 148. Проектируя лъстницу, нужно имъть въ виду слъдующія условія:
- Каждая лъстница должна имъть у входа и выхода,
 е. въ началъ и въ концъ, по площадкъ.
- 2) Для отдыха всходящихъ и безопасности сходящихъ необходимо чрезъ каждыя 10, 15 или 20 ступеней помъщать промежуточныя площадки.
- 3) Въ лъстницахъ съ поворотами разстояніе между маршами, находящимися одинъ надъ другимъ, должно быть надлежащей величины для свободнаго прохода, т. е. не менъе 3 аршинъ.
- 4) Лѣстницы и площадки должны имѣть одинаковую ширину по цѣлому протяженію линіи всхода. Это условіе, отъ котораго часто отступають при построеніи парадныхъ лѣстницъ, непремѣнно должно быть соблюдаемо въ лѣстницахъ, по которымъ придется проходить одновременно большому числу людей, какъ напримѣръ, въ мѣстахъ публичиыхъ зрѣлищъ или въ общественныхъ собраніяхъ.
- 5) Лъстницы должны быть достаточно освъщены окнами; въ случать невозможности помъщенія ихъ въ стънахъ клътки льстницы могутъ быть освъщаемы сверху посредствомъ отверстій, продълываемыхъ въ потолкахъ и кровляхъ строенія.

Для примъненія выведенныхъ выше формулъ при разсчетъ лъстницъ разръшимъ нъсколько примъровъ слъдующей задачи: Въ данной клыткт расположить лыстинцу при данныхъ условіяхъ.

Вопросъ этотъ встръчается каждый разъ, когда для лъстниць назначены мъста опредъленныхъ размъровъ. Выборъ системы, по которой слъдуетъ расположить лъстницу въ данной клъткъ, зависить отъ многихъ обстоятельствъ, какъ то: отъ формы, величины и устройства самой клътки; наконецъ на способъ расположенія имъютъ вліяніе окна, освъщающія лъстницу и дверп, назначенныя для сообщенія прочихъ частей строенія съ клъткою.

Поэтому невозможно дать точныхъ правилъ для каждаго нзъ множества случаевъ, встръчающихся въ практикъ; настоящій вопросъ рышается соображеніемъ и опытностью строителя. При составленіи исполнительныхъ проектовъ необходимо, кромъ общаго расположенія лъстницъ, показать со всею точностью размъры всъхъ частей лъстницы, т. е. маршей, площадокъ и ступеней въ каждомъ маршъ.

Примыря 1. Дана клітка, чер. 1675 (тексть), длиною 9 аршипь и шириною б арш. Лістиша должна быть въ два этажа; первый изъ нихъ, вмість съ поломъ второго, имбетъ высоту 4 арш. 8 верш.; высота второго этажа, съ поломъ третьяго, б арш. 4 верш.; требуется устроить чистую лістицу шириною въ 21/2 арш.

Мы видели, что величина площадокъ равняется ширине лестницы; слъдовательно для настоящаго случая она будетъ 21/2 арш. Итакъ, на лланв данной клвтки ABCD отложимь отъ всвхъ 4 ствнъ по $2^{1/2}$ арш. и проведемъ линіи ab, cd, ef, gh. Пространства x и x' можно занять маршами; по такъ длина ихъ обонхъ равна 8 арм., а при чистыхъ лѣстинцахъ этому основанію соотвѣтствуетъ вдвое меньщая высота, т. е. 4 арш., то по этимъ двумъ марщамъ нельзя подняться во второй этажъ, возвышенный на 4 арш. 8 верш., не употребивъ еще промежуточнаго марша x'', котораго длина (г арш.) соотвътствуетъ высотъ 8 верці. На плоскости, находящейся въ уровень съ поломъ каждаго этажа, располагается обыкновенно площадка во всю ширину лѣстницы для того, чтобы имъть возможность помъстить на ней ибсколько дверей, ведущихъ въ различные отдѣлы этажа. Для второго этажа нужно подняться на высоту б арш. 4 верш.; следовательно при той же системе расположенія маршей необходимы з марша по 4 арш. длины, чтобы подняться на высоту 6 арш. и еще одинъ промежуточный маршъ, который при высотъ въ 4 верш, потребуетъ 1/2 арш. основанія. Для нзбъжанія мелкаго марипа (въ 1/2 арш. основання) возьмемъ только три больліе марша: 4, 5 и 6-й.

Размівры ступеней въ 1-мъ и 3-мъ маршів, у которыхъ основаніе 4 арш. или 64 верш., а высота 2 арш. или 32 верш., чер. 1675 (текстъ), опреділяются слідующимъ образомъ: По формулів:

$$m=\frac{2H+G}{13}$$
 имьемь, что число ступеней $m=\frac{2\cdot 32+64}{13}=9^{11/33}>9^{1/2}.$

И такъ число ступеней будеть 10, а настоящіе размівры ступеней

высота
$$b = \frac{H}{m} = \frac{32 \text{ вер.}}{10} = 3^1/\text{s}$$
 верш.;
линрина $a = \frac{G}{m-1} \frac{64 \text{ вер.}}{10-1} = 7^1/\text{s}$ верш.

Впрочемъ число ступеней можетъ быть въ этомъ случав опредвлено гораздо проще, а именно: мы знаемъ, что въ чистой лъстницъ въ одномъ аршинъ подъема заключается 5 ступеней; слъдовательно въ 2 аршинахъ будетъ по ступеней.

Второй маршъ, чер. 1675 (текстъ) имѣетъ основаніе і арш. нли 16 верш.; а нодъемъ $\frac{1}{2}$ арш.=8 верш. Вычисляя также, какъ показано выше, получимъ $m = 2^6/13 < 2^4/2$; слѣдовательно число ступеней должно быть 2.

Размѣры ступеней будутъ
$$b = \frac{H}{m} = 4$$
 вер., $a = \frac{G}{m-1} = 16$ вер.

Такъ какъ этотъ маршъ имветъ мало ступеней, то пзивненіе уравненія (1) въ (1') (о которомъ выше говорено) можетъ имвть значительное вліеніе на точность размівровъ ступеней и поэтому надобно новіршть найденные разміры. Вставимъ найденныя величины въ уравненіе (2)

$$a + 2b = 16 + 2 \cdot 4 = 24$$
 Bep.

Очевидно, что условіе (2) не выполнено, потому что a+2b не должно быть болье 14 верш-, между тъмъ какъ въ этомъ случав отступленіе отъ величины шага значительно. Но если мы, вмъсто найденной величины для m равной $2^b/13$, примемъ цълое число непосредственно больше его, т. е. 3, то получится:

$$b = \frac{H}{3} = \frac{8 \text{ Bep.}}{3} = 2^2/\pi \text{ Bep.}, \quad a = \frac{G}{2} = 8 \text{ Bepiii.}$$

$$a + 2b = 8 + 2 \quad (8/\pi) = 13^1/\pi \text{ Bepiii.}$$

Такимъ образомъ уравненіе (2) будетъ удовлетворено съ достаточною точностью.


Для опредъленія разміровь 4, 5 и 6 маршей замітимь, что высоты ихъ равны между собою, а именно, что

$$H = \frac{6 \text{ арм.} + 4 \text{ верм.}}{3} = 33^{1/3} \text{ вер.},$$
 а $G = 4 \text{ арм.} = 64 \text{ вер.},$ откуда
$$m = \frac{2H + G}{13} = \frac{2 \cdot 33^{1/3} + 64}{13} = 10^{3/26} < 10^{1/2}.$$

Стало быть число ступеней будеть 10.

Высота ступеней
$$b = \frac{H}{m} = \frac{33^{1/3}}{10} = 3^{1/3}$$
.

Пприна ступеней
$$a = \frac{G}{m-1} = \frac{64}{9} = 7^{1/9}$$
 вери.



Примърв II. Дана клътка шириною и длиною 4 аршина; высота этажа вывств съ толщиною пола также 4 аршина; требуется построить черную лъстинцу, чер. 1676 (тексть).

Для черной лѣстищы достаточна ширина въ 11/2 арш.; отложимъ эту мѣру отъ всѣхъ четырехъ стѣпъ и проведемъ лини параллельныя стѣнамъ. Мѣста о, о', о'... могутъ быть заняты маршами, а квадраты x, x'... останутся для площадокъ. Такъ какъ въ черной лѣстийф основание маршей должно быть равно 11/2 ихъ высоты, то для подъема на 4 аршина высоты надобно имѣть въ основание маршей о аршинъ; а такъ какъ длина каждаго марша равна 1 аршину, то придется занять шесть маршей.

Каждый маршъ будетъ имъть основание равное 16 вершкамъ, а высоту 4/4 арш. — 10²/2 верш. Такъ какъ высота ступеней въ черной лъстищъ равна 4 верш., то очевидно, что въ высотъ — 10²/2 верш. будетъ 3 ступени.

Отсюда
$$b = \frac{H}{m} = \frac{10^2/3}{3} = 3^5/9$$
 верш. а нирина $a = \frac{G}{m-1} = \frac{16}{2} = 8$ всрпи.

Повърка даетъ $a + 2b = 8 + 2(3^5/9) = 15^1/9$ верш.

Но надо обратить випманіе на то, что разстояніе между первымъ и пятымъ маршами равно ²/₈ 4 арш. = 2²/₈ арш. п что, отнявъ еще отъ этого ¹/₂ арш. для толщины лѣстницы, получимъ всего 2¹/₈ арш., что недостаточно для прохода людей. Для увеличенія этого разстоянія должно уничтожить нѣкоторые марши и вмѣсто нихъ на площадкахъ помѣстить забѣжныя ступени въ замѣнъ тѣхъ, которыя находились въ маршахъ. Длина линіп всхода по срединѣ площадки, имѣющей ширину 1¹/₂ арш., опредѣлится по формулѣ:

$$\frac{2\pi r}{4} = \frac{2 \cdot \frac{22}{7} \cdot \frac{3}{4}}{4} = \frac{33}{28} = 1^{5}, 28 \text{ apm.}$$


или около 19 вершковъ. Слѣдовательно па площадкѣ можно умѣстить 3 ступени, которыя будутъ имѣть въ ширину почти 6 верш., считая по линіи всхода. Изъ этихъ 3 ступеней нижняя принадлежитъ предъидущему маршу и поэтому забѣжныя ступени, находящіяся на одной площадкѣ, поднимаютъ насъ на 8 вершковъ. Если уничтожимъ два марша (6 ступеней), то надобно заиять 3 площадки для того, чтобы лѣстища имѣла высоту 4 аршина п была удобна для хода. Лѣстища при этомъ расположеніи будетъ имѣть видъ, показанный на чер. 1677 (текстъ).

Примърт III. Дана круглая клътка з аршина въ діаметръ; высота этажа 6 арш. и 5 верш.; требуется устроить винтовую лъътинцу шириною въ 1½ аршина, чер. 1678 — 1679 (текстъ).

Такъ какъ винтовыя лѣстинцы несовсѣмъ удобны для вехода и устранваются въ крайнихъ случаяхъ, т. е. при тѣснотѣ мѣста, то онѣ обыкновенно не имѣстъ площадокъ. Винтовая липл всхода можетъ имѣть нѣсколько оборотовъ. Число ихъ легко опредѣлить слѣдующихъ образомъ: для настоящаго случая кривая всхода проектируется горизонтально въ кругъ, котораго радіусъ $^{8}/_{4}$ арш. слѣдовательно длина окружности $2\pi r = 2 \cdot ^{92}/_{7} \cdot ^{3}/_{4} = ^{93}/_{7}$ арш. Предположимъ, что скатъ лѣстищъ долженъ имѣть $1^{1}/_{2}$ основанія на 1 высоту и опредѣлимъ число оборотовъ, отыскивая сколько разъ нужно повторить $^{83}/_{7}$ для полученія $^{65}/_{16}$, помиоженнаго па $1^{1}/_{2}$, что можно выразить равенствомъ $x^{83}/_{7} = 1^{1}/_{2} \cdot 6^{6}/_{16}$, откуда $x = 2^{8}/_{832}$. Малую дробь отбрасываемъ и винтъ нашъ будетъ о двухъ оборотахъ. Число ступеней во всемъ маршѣ опредѣлится на основаніи тѣхъ же правилъ, какъ и въ прямыхъ лѣстинцахъ по формулѣ:

$$m=\frac{2H+G}{14}.$$

Можно опредълить его еще проще слъдующимъ образомъ: при полуторномъ основании марша высота ступени равняется 4 вершкамъ, слъдовательно въ б арш. и 5 верш. будетъ заключаться полнымъ числомъ 25 ступеней. Но дабы въ каждомъ оборотъ винта было полное число ступеней, можно положить, что всъхъ ступеней 26. Лъстница будетъ нмътъ видъ, показанный на чер. 1678—1679 (текстъ).



§ 149. а) Каменныя лёстницы. При устройствъ каменныхъ лъстницъ надо принять въ соображение два случая: I) когда мы имъемъ тесовый камень такой величины, какой требуютъ размъры лъстницы; 2) когда на лъстницы надобно употре-

бить мелкій матеріаль, напримѣрь, кирпичь или бутовой камень малыхъ размѣровъ.

Лъстницы изъ тесоваго камня очень прочны и красивы. Камень не долженъ быть ни слишкомъ мягокъ, потому что ступени скоро сотрутся, не слишкомъ твердъ, потому что ступени, изъ него сдъланныя, будутъ скользки. Для избъжанія этого послъдняго неудобства ихъ никогда не полируютъ, а въ верхней поверхности ступеней изъ очень твердаго камня, какъ, напримъръ, изъ порфира, гранита и т. п., не допускается не только шлифовки, но даже самой мелкой наковки. Впрочемъ шероховатость, придаваемая новой лъстницъ, скоро уничтожается и тогда надобно покрывать лъстницы коврами, укръпленными къ подступенькамъ. Съ другой стороны замътимъ, что каменотесныя лъстницы вообще дорого обходятся и требуютъ для исполненія ихъ искусныхъ мастеровъ.


Въ томъ случав, когда нужно устроить несгораемую лвстницу съ возможно меньшими издержками, условію этому удовлетворить лвстница изъ мелкаго каменнаго матеріала, у котораго ступени покрыты лещадками, обходящимися всего дешевле въ данной мвстноети. Нельзя не замвтить, однакожъ, что наружныя лвстницы, ничвмъ ие защищенныя отъ разрушительнаго двйствія атмосферныхъ перемвнъ, должны быть двлаемы изъ камней по возможности большихъ измвреній, потому что въ противномъ случав, т. е. при употребленіи мелкаго матеріала, лвстница потребуетъ постоянныхъ починокъ.

Каменныя лъстницы изъ мелкаю матеріала (каменьщичьи льстницы). Положимъ, что намъ дано построить прямую лъстницу объ одномъ маршъ. Это самый простъйшій случай. Приготовивъ каменную массу— сплошную или облегченную сводами, чер. 1525 (атласъ), обдълаемъ верхнюю поверхность ея уступами и положимъ на нихъ ступени, которыя могутъ быть составлены различнымъ образомъ, а именно:

а) Изъ ряда кирпичей, поставленныхъ ребромъ. Такое положение дается кирпичамъ для того, чтобы они имъли по возможности большую площадь соприкасания съ окружаю-

щею ихъ каменною массою и крѣпче въ ней держались. Но не смотря на это они легко выпадають и кромѣ того скоро и неравномѣрно стираются; вотъ причины, по которымъ подобное устройство ступеней не должно быть допускаемо.

б) Приготовленные изъ кирпича уступы могутъ быть покрыты деревянною доскою (въ 1½ дюйма); тогда всѣ упо-



мянутыя выше неудобства будуть устранены. Несгораемость льстницы не уничтожится отъ небольшого количества дерева, употребленнаго на одежду ступеней, потому что куски досокъ, вдъланные въ каменную кладку, не легко загораются. Даже предположивъ, что всъ они въ одно время начнутъ

тлѣть, можно будетъ сойти по лѣстницѣ безъ всякой опасности. Доски укрѣпляютъ неподвижно, или впуская концы ихъ въ стѣнки, выводимыя по щекамъ лѣстницы; или прикрѣпляя ихъ винтами къ кобылкамъ, заложеннымъ въ уступы, составляющіе основаніе ступеней, чер. 1680—1681 (текстъ). Кромѣ того, каждая доска впускается на глубину около дюйма подъ основаніе ступени, лежащей выше, чер. 1680 (текстъ).

с) Поверхность ступеней можеть быть покрыта каменными или чугунными лещадками. Длина этихъ лещадокъ обыкновенно равна ширинъ лъстницы; только при очень широкихъ лъстницахъ допускаются лещадки, составленныя изъ частей. Лещадки укръпляютъ подливкою на известковомъ растворъ, задълкою концовъ въ стънки и наконецъ тъмъ, что заднее продольное ребро лещадки нажимается основаниемъ ступени, непосредственно выше ея лежащей, чер. 1682—1686 (текстъ).


Вся одежда ступеней покрывается во время работы кусками получистыхъ досокъ для того, чтобы отдълаиная верхняя поверхность не испортилась при носкъ матеріаловъ. Лъстницы на каменныхъ массахъ, сплошныхъ или облегченныхъ арками (опирающимися на стънкахъ, которыя выведены по ширинъ лъстницы), могутъ имъть произвольную ширину, но только въ такихъ случаяхъ, когда марши лъстницы не расположены одни подъ другими.


d) Въ лѣстницахъ съ маршами, расположенными одинъ подъ другимъ, поддерживающіе ихъ своды должны быть устроены такъ, чтобы снизу маршей были свободны проходы; этой цѣли удовлетворяютъ сходящіе и ползучіе своды. Для первыхъ изъ нихъ нужны опориыя стѣнки или столбы, помѣщенные внутри клѣтки: при сводахъ второго рода лѣстиицы могутъ сдѣланы висячими.


На чер. 1687—1688 (текстъ) показана лѣстница, которой ступени настланы по хребтамъ коробчатыхъ сходящихъ сводовъ: ихъ поддерживаетъ особая стѣна ав. Каждая площадка поддержана двумя крестовыми сводами, которые раздъляются подпружинами, проведенными на продолжение стѣнки ав. Лѣстницы подобиаго устройства неудобны тѣмъ, что худо освѣщаются по причинѣ препятствія, представляемаго сплош-

ною ствною ab. Для устраненія этого неудобства двлають въ ствн \mathfrak{b} ab отверстія x, имъющія форму ползучихъ арокъ.


За направляющія сводовъ обыкновенно берутся круговыя дуги, у которыхъ стрълы (или подъемы) равны отъ 1/5 до 1/8 отверстія. При такихъ направляющихъ и при щиринъ







Чер. 1690.




Чер. 1691,

льстницы не болье 2 аршинъ сводъ дълается въ полкирпича. При ширинъ до 5 аршинъ или при очень пологихъ направляющихъ даютъ сводамъ толщину въ 1 кирпичъ, и кромъ того пологіе своды скръпляютъ жельзными связями. Стънка ав дълается толщиною въ первомъ случаъ въ 2, а во второмъ въ 2½ кирпича.

Если вмъсто площадки надобно будетъ употребить забъжныя ступени, чер. 1671 (текстъ), то, округливъ мъсто, занимаемое этими ступенями, устроимъ винтово-колъцевой сводъ, произведенный движеніемъ направляющей ась.

Для поддержанія маршей можно употребить *сходящіє* крестовые или сходящіе парусные своды, чер. 1670 (текстъ). Давленіе ихъ будетъ передаваемо столбамъ и стъиамъ клътки.



На чер. 1689 (текстъ) показано подобное устройство лѣстницъ на четырехъ внутреннихъ столбахъ; чер. 1690 (текстъ) изображаетъ діагональный разрѣзъ лѣстницы.

Висячія льстницы на ползучих сводахъ. На чер. 1691— 1692 (текстъ) представленъ примъръ подобной лъстницы. Но ширинъ клътки перекинуты плоскія коробчатыя арки a и a', а на нихъ уперты ползучіе коробчатые своды n, m и p,

которыхъ направляющія— плоскія дуги, центры которыхъ взяты на перпендикулярахъ, возстановленныхъ къ половинъ наклонныхъ линій маршей. Ползучій сводъ п опирается на сводъ а и стънку клътки. Ползучій сводъ т опирается на предыдущій ползучій сводъ п и стъну клътки. Наконецъ наклонный сводъ р опирается на своды т и а'. Изъ чертежа видно, какую толщину долженъ имъть каждый сводъ, дабы на немъ могли помъститься пяты ползучаго свода.

На чер. 1693—1695 (текстъ) показанъ видъ лѣстницы, у которой широкія площадки, помѣщенныя на продолженіи корридоровъ, покрыты сводами, поддержанными, кромѣ стѣнъ клѣтки, еще двумя столбати. Марши лѣстницы сдѣлапы висячіе на ползучихъ сводахъ.

Винтовыя льстницы большихъ размъровъ обыкновенно устраиваются на винтово-кольцевомъ сводъ. Чер. 1606 (текстъ) изображаетъ замъчательное устройство винтовой льстницы, гдъ каждая ступень составлена изъ плоскихъ кирпичныхъ перемычекъ, упирающихся концами на пяты а а, которыя выдаются изъ стънъ клътки и изъ срединнаго столба. Каждая перемычка поддерживается еще перемычкою, лежащею подъ нею. Ступени могутъ быть одъты деревянными досками.


Каменотесныя льстницы (изъ тесоваю камня). Надобно замѣтить, что каменотесная работа необходима и при прежде разсмотрѣнныхъ лѣстницахъ въ томъ случаѣ, когда для покрытія ступеней будутъ употреблены каменныя лещадки; но такъ какъ въ этомъ случаѣ лещадки поддерживаются сводами и могутъ быть замѣнены чугунными или деревянными досками, то по необходимости лѣстницы этого вида надобыло отнести къ предыдущему разряду. Здѣсь подъ названіемъ каменотесныхъ лѣстницъ мы будемъ подразумѣвать такія, въ которыхъ тесовый камень составляетъ главный матеріалъ.

Ступени, вытесанныя изъ толстыхъ каменныхъ штукъ,

настилаются на подбутовку различнымъ образомъ.

Чер. 1682 (текстъ) представляетъ самый простой способъ подобной настилки. Каждая ступень прикрыта верхнею ступенью на одинъ или на два вершка. Неудобство этого спо-

соба состоить въ томъ, что ступени легко выходять изъ своихъ мъстъ и это особенно часто случается въ наруж-



ныхъ крыльцахъ отъ замерзанія воды, попадающей за ступени.

Можно отстранить это неудобство притескою, какъ показано на чер. 1683 (текстъ), но не вполит, потому что вода можетъ проникать за ступени, особенно при устройствъ, показанномъ на чер. 1684 (текстъ). Притеска, изображенная на чер. 1685 (текстъ), не имъетъ подобныхъ неудобствъ, но за то устройство, показанное на чер. 1686 (текстъ), требуетъ весьма трудной тески.

Если есть камни большихъ измѣреній, то весьма выгодно для наружныхъ лѣстиицъ вытесывать изъ одного камня по нѣскольку ступеней, чер. 1682 (текстъ).

Если каменныя ступени снизу открыты, то для уменьшенія вѣса лѣстницы и для того, чтобы придать нижней поверхности ея красивый видъ, ступени стесываютъ подъ наклонную плоскость, чер. 1607 (текстъ).

Наружная кромка подступеньки каменныхъ ступеней дѣлается въ случав очень твердаго камня, напр. гранита въ видв двухъ перпендикулярныхъ линій, чер. 1698 а (текстъ). Ступени изъ песчаника имъютъ видъ, показанный на чер. 1698 в (текстъ), въ мраморныхъ и плитныхъ — наружное ребро обдѣлывается обыкновенно обломами, чер. 1698 с, d, e, (текстъ).


Каменныя ступени, имъя значительную толщину, могутъ быть достаточно поддержаны своими оконечностями. Отъ способа укръпленія концовъ происходять различные виды этого рода лъстницъ, а именно:

- Лѣстницы, у которыхъ оба конца ступеней вдѣланы въ стѣны, идущія по направленію щекъ ея.
- 2) Лъстницы, у которыхъ ступени вдъланы въ стъну клътки только однимъ концомъ.
- 3) Лѣстницы, у которыхъ концы ступеней поддержаны каменными балками или тетивами.
- Дъстницы, у которыхъ ступени лежатъ на желъзныхъ или чугуиныхъ брускахъ (тетивахъ или косоурахъ).

Ступени, опирающіяся концами на двухъ стѣнахъ, составляютъ самое простое устройство каменотесныхъ лѣстницъ. На чер. 1609—1700 (текстъ) изображена лѣстница съ двумя оборотами; площадки могутъ быть сдѣланы изъ цѣльной плиты; въ этомъ случаѣ для укрѣпленія плиты очень полезно закруглять площадки. Площадка можетъ быть составлена изъ плитъ, поддержанныхъ подпружною аркою ав. Наконецъ, за пеимъніемъ лещадокъ большихъ измъреній, площадка можетъ лежать на плоскомъ сводъ.

На чер. 1600 (текстъ) ступени входять однимъ концомъ въ стѣны клѣтки, а другимъ въ сомкнутую стѣну а b с d, выведенную внутри клѣтки.


Подобныя лівстницы неудобно освіншаются, но ихть од-




накожъ, довольно часто употребляють для черныхъ входовъ. Въ пустомъ пространствъ внутри стъиы а b c d можно помъстить шкафы; иногда, если оно довольно просторно, въ немъ устраиваются отхожія мъста.

Винтовая льстница, устроенная по той же системь, состоить изъ ступеней, у которыхъ широкіе концы вдъланы въ стѣну клѣтки, а узкіе концы составляють круглый средній столбъ. Чер. 1701 (текстъ) изображаеть подобную лѣстницу; концы ступеней имѣють въ ней круглыя цилиндрическія оконечности, соединяющіяся взаимно желѣзными пиронами.

с) Лъстница, у которой каждая ступень держится однимъ концомъ, задъланнымъ въ ствну, показана на чер. 1702 (текстъ). Первая ступень лежитъ на прочномъ основаніи; каждая изъ слъдующихъ поддерживается отчасти ступенью, лежащею подъ нею. Собственный въсъ ступени и давленіе,






Чер. 1706.

производимое на нее верхними ступенями марша, заставляють ступень вращаться около ребра а; вращеню этому будеть сопротивляться конець ея, задъланный въ стънъ. Но въ особенности ступень должна сопротивляться изламьюющему усилю. Размъры ступени опредъляють по тъмъ же правиламъ, какъ размъры балки, вдъланной однимъ концомъ въ стъну и обремененной грузомъ, который распредъленъ равномърно по всей ея длинъ. Скручивающее усиле не принимаютъ въ соображене, потому что пренебрегается поддержка, доставляемая внизу лежащею ступенью. Величина нагрузки будетъ опредълена числомъ людей, которые

могутъ помъститься на ступени (на каждый погонный арщинъ — 2 человъка) и въсомъ ступени.

Круглая лѣстница, устроенная по этой системѣ, показана на чер. 1703 (текстъ), планъ ступеней — на чер. 1704 (текстъ). Внутреннія ребра ступеней са проводять параллельно наружнымъ ребрамъ. Сопрягающая плоскость дѣлается косая и опредѣляется слѣдующимъ образомъ: на наружной щекѣ камня проведемъ нормальную с'а' къ винтовой линіи, чер. 1697 (текстъ); на внутренней щекѣ про-



Чер. 1707. 1708 и 1709.


ведемъ подобную же нормальную линію cd изъ точки d, находящейся на одной горизонтальной линіи съ точкою d'. По раздѣленіи линіи cd и c'd'' на одинаковое число равныхъ частей, соединимъ эти дѣленія прямыми, которыя и составять косую сопрягающую плоскость, чер. 1697 (текстъ).

Лѣстницы, укрѣпленныя въ одну стѣну, требуютъ ие хрупкаго камня и тщательной работы. Ширина подобныхъ лѣстницъ не бываетъ больше I сажени. Концы ступеней задѣлываются въ стѣну на I кирпичъ.

d) Льстиины на тетивахъ и косоурахъ. Примъръ лъст-


пицы на каменныхъ тетивахъ показанъ на чер. 1705—1706 (текстъ). Ступени однимъ копцомъ вдѣланы въ стѣну, а другимъ концомъ опираются на memussi w. Чер. 1706 с (текстъ) изображаетъ форму тетивы и пироны de, посредствомъ которыхъ она соединяется съ столбами qq, поставленными по срединѣ клѣтки.


Концы тетивъ, ограниченные горизонтальными плоскостями, входятъ въ составъ этихъ столбовъ. Глубина гивздъ,



вынутыхъ въ тетивахъ для принятія концовъ ступеней составляєть около $I^{1/2}$ вершка. Площадки сдѣланы изъ трехъ кусковъ плитъ x, p, s. Для поддержанія ихъ концовъ положены каменные брусья, поперечный разрѣзъ которыхъ (f) виденъ на чер. B.

На чер. 1707 (текстъ) изображена лѣстница, поддержанная желѣзными косоурами. Самая простая форма косоуровъ имфетъ формы тетивы, т. е. желфзнаго бруска, изогнутаго какъ показано на чер. 1707 (текстъ); концы его задълаваются въ стъны. На чер. 1708 (текстъ) косоуры сдъланы изъ жельзной полосы, подкрыпленной аркою, которая составлена изъ двухъ полосъ. Чер. 1709 (текстъ) изображаетъ чугунную тетиву съ треугольными приливами; они назначены для принятія каменныхъ лещадныхъ ступеней. Площадки при такихъ лѣстпицахъ дѣлаются также на желѣз-





Чер. 1716.


Чер. 1717.

ныхъ балкахъ или на пологихъ сводахъ. Въ своды эти надобно закладывать желѣзные бруски для упора косоурамъ или тетивамъ.

Косоуры кладутся подъ каждый маршъ въ одинъ, два и три ряда. Въ одинъ рядъ кладутся они тогда, когда одинъ конецъ ступени вдъланъ въ стъну, а другой долженъ быть поддержанъ брусками. При маршахъ, не идущихъ возлѣ стънъ или арокъ, надобно оба конца ступеней поддержать косоурами. Три ряда косоуровъ употребляются при очень широкой лістниці, у которой ступени такъ длинны, что

онъ кромъ подпоръ, лежащихъ у щековыхъ стънъ, требуютъ еще промежуточной опоры.

Косоуры въ чисто отдъланныхъ лъстницахъ остаются открытыми. Въ лъстницахъ простъйшаго устройства, для избъжапія издержекъ, на чистую обтеску нижней поверхности лъстницы, подшиваютъ ее досками и оштукатуриваютъ.




Косоуры составляются чаще всего изъ брусковаю жельза, если они скрыты; а если открыты, то изъ рельсоваю жельза. Наконецъ, ихъ приготовляють также изъ полосоваю, какъ показано на чер. 1708 (текстъ).

На чер. 1710 (текстъ) изображены косоуры слесарной работы. Косоуры дълаются иногда и изъ балокъ, составленныхъ изъ котельнаго желъза. Чер. 1711, 1712, 1713, 1714 и 1715 (текстъ).

Чугунные косоуры дёлають въ видё арокъ. Что касается до прямыхъ тетивъ изъ этого матеріала, то по причинъ хрупкости ихъ не слёдуетъ употреблять для длинныхъ маршей, тёмъ болёе, что чугунъ не легко отливается въ длинныя штуки.

На чер. 1716 (текстъ) представленъ видъ винтовой лѣст-




ницы, устроенной въ половинъ XIII въка, въ соборъ de Mayence.

На чер. 1717 (текстъ) показана каменная лѣстница на ползучихъ сводахъ въ lезуитской коллегіи въ Реймсѣ.

Чер. 1718—1720 (текстъ) представляютъ разръзъ и планъ

каменной лъстницы на ползучихъ сводахъ, опирающихся на желъзныя балки, въ одиомъ изъ домовъ Парижа.



На чер. 1721 (текстъ) показанъ плаиъ лъстницы въ одномъ изъ дворцовъ Италіи.

На чер. 1722—1726 (текстъ) представляютъ деталь конструкціи поручней и перилъ. Чер. 1727 — 1733 (текстъ) представляють устройство лъстницъ изъ бетона, и поддерживаемаго волнистымъ жельзомъ.


На чер. 1734—1735 (текстъ) показано устройство лѣстницъ цементно-желѣзной конструкціи Монье.

Чер. 1542 — 1546 (атласъ) представляють въ деталяхъ устройство лъстницы каменной на косоурахъ изъ углова го желъза.

Чер. 1547—1548 (атласъ) показывають устройство лѣстницы каменной на волнистомъ желѣзѣ.

Чер. 1549 — 1552 (атласъ) представляетъ парадную о двухъ вътвяхъ лъстницу.

Чер. 1516—1536 (атласъ) представляютъ устройства разнаго рода крылецъ.



На чер. 1537—1541 (атласъ) показано въ деталяхъ устройство наружнаго въвзда или пантуса.

е) Къ устройству льстницъ приступаютъ по окончаніи зданія вчернь для того, чтобы льстница ие повредилась отъ осадки стьнь и чтобы ступени ея ие могли портиться отъ носки матеріаловь при черной отдълкь строенія.

При кладкъ лъстницъ изъ отдъльныхъ ступеней, т. е. неукръпленныхъ въ гнъзда тетивъ, нужно принять мъры, чтобы каждая ступень имъла надлежащее положеніе. Для этого прежде установки кружалъ измъряютъ высоту этажа длиннымъ брускомъ и раздъляютъ его на части, соотвътствующія высотъ ступеней. На другомъ горизонтальномъ брускъ означаются дъленія, соотвътствующія ширинъ площадокъ и ступеней. Положивъ второй брусокъ горизон-

тально и приставляя отвѣсно первый брусокъ къ дѣленіямъ горизонтальнаго бруска, очерчиваютъ на стѣнѣ мѣломъ профили ступеней. При пособіи тѣхъ же брусковъ иногда сколачиваютъ изъ досокъ лекала лѣстницы и соображаясь съ ними приготовляютъ своды.

При подливкъ ступеней употребляется скобка, однообразно опредъляющая ширину и высоту ступеней.

Своды и арки, предназначенные для поддержанія ступеней, требують кружаль; кладка ихъ производится по правиламь, изложеннымь при описаніи способовь устройства этихь частей строенія. Для пяти сводовь оставляются гнізда при кладкі стінь и столбовь.

устройства металлических лъстницы. Въ прежнее время, для устройства металлическихъ лъстницъ, чаще всего употреблялся чугунъ, принимающій легко, посредствомъ отливки, всевозможныя формы и лучше другихъ матеріаловъ сопротивляющійся давленію. Для частей, которыя скръпляютъ лъстницы, т. е. на косоуры и болты, употреблялось желъзо.

Въ настоящее время, съ усовершенствованіемъ вообще изготовленія металлическихъ издѣлій, начали также часто изготовлять металлическія лѣстницы желѣзныя.

Въ виду вышеизложеннаго, ниже, при размотръніи способовъ устройства металлическихъ лъстницъ, мы ихъ подраздълимъ: на литыя чугунныя и кованныя желъзныя, подраздълимъ, въ свою очередь, каждый изъ этихъ родовъ лъстницъ на прямыя и на круглыя или винтовыя.

Лъстницы чугупныя съ тетивами. На чер. 1553 — 1554, 1559, 1585 и 1567—1570 (атласъ) показано устройство и соединение между собою отлитыхъ изъ чугуна ступеней, укръпляемыхъ въ то же время въ тетивахъ.

Для удобства ходьбы по ступенямъ, взамънъ чугунныхъ проступей, скользкихъ для ногъ, проступи дълаютъ изъ обыкновенныхъ досокъ чер. 1555 — 1558, 1560 — 1562 (атласъ), или изъ деревянныхъ торцовъ, чер. 1584, 1588 — 1589 (атласъ). Взамънъ дерева примъняютъ также гофрированное желъзо или цементиыя плитки, залитыя асфальтомъ. чер. 1571—1573, 1578—1579 (атласъ), а иногда каменныя или терракотовыя плиты.

Тетивамъ, отливаемымъ изъ чугуна, легко придавать разныя формы, начиная отъ самыхъ простыхъ и кончая болѣе сложными рисунками, чер. 1574 — 1575, 1580 — 1583 (атласъ).

Скръпленіе ступеней съ тетивами показано на чер. 1588, 1590, 1592—1595 (атласъ).

Способъ укрѣпленія подошвы тетивы въ каменной кладкѣ стѣны показанъ на чер. 1504 (атласъ).

При чугунныхъ ступеняхъ, тетивы дълаютъ часто жельзными. На чер. 1501 (атласъ) представлена конструкція жельзныхъ тетивъ и способы соединенія ихъ съ чугунными ступенями и жельзными перилами.

Чер. 1596—1597 (атласъ) показываютъ способъ скрвпления желваныхъ перилъ, помвщаемыхъ съ наружной стороны лвстницы, съ тетивою.

На чер. 1602 (атласъ) показано устройство чугунной винтовой лъстницы, у которой ступени задъланы однимъ концомъ въ вкладку стъны.

На чер. 1599— 1601 (атласъ) представлена конструкція чугунной винтовой лістницы, у которой ступени насаживаются на чугунный сплошной стержень, укрівпленный въсередині лістницы,

Чер. 1598 и 1605 (атласъ) показываютъ коиструкцію чугунной винтовой лѣстницы со стержнемъ полымъ внутри.

На чер. 1613 (атласъ) представлена конструкція винтовой чугунной лъстницы вовсе безъ стержня и способъ скръпленія ея ступеней.

Пъстиницы желъзныя. На чер. 1603 — 1606 (атласъ) показано устройство проступей и подступеиекъ изъ котельнаго желъза, соединенныхъ между собою угловымъ желъзомъ.

Чер. 1607—1610, 1614, 1618—1620 (атласъ) представляють конструкцію ступеней жельзныхь льстниць, состоящихь изъ деревянныхъ проступей, соединенныхъ при помощи угловаго жельза съ жельзными подступеньками.

На чер. 1619—1626 (атласъ) представлены различные способы устройства желъзныхъ тетивъ въ желъзныхъ лъстницахъ и способы скръпленія ихъ со ступенями. Конструкція ихъ удобопонятна изъ чертежа.

Чер. 1631—1633, 1634—1636 (атласъ) показываютъ примъры ръзныхъ желъзныхъ тетивъ и перилъ.

На чер. 1629—1630 (атласъ) показанъ способъ укрѣп-

ленія подошвъ жельзныхъ тетивъ въ каменной кладкь.

На чер. 1628 (атласъ) представлены способы закрѣпленія стержней перилъ съ тетивами и со ступенями желѣзных пъстницъ.

Чер. 1637—1639 (атласъ) показываютъ конструкцію винтовыхъ желѣзныхъ лѣстницъ.

Въ заключение слъдуетъ замътить, что для лучшаго сохранения металлическихъ лъстницъ ихъ обязательно покрываютъ масляною краскою (minium).

Поручни дълаются или лакированныя изъ твердаго дерева или же покрываются по войлоку сукномъ или бархатомъ.

Ступени металлическія дѣлаются съ нарѣзками или лучше съ сквозными вырѣзками.


Выръзки эти необходимы, потому что ступени отъ ходьбы стираются и становятся скользки; ихъ тогда необходимо покрывать коврами или возобновлять наръзки; иначе ходьба по нимъ, вслъдствіе излишней гладкости опасна, чер. 1571—1573 (атласъ).

§ 161. Дереванныя лёстницы. Дерево при устройстве лёстниць представляеть много выгодь, а именно: легкую отделку, малую цённость и удобство ходьбы на поверхности его. Неудобство его—непрочность и, кроме того, опасность во время пожаровь.

По способу отдълки деревянныя лъстиицы раздъляются на столярныя и плотничныя: первыя дълаютъ для чистыхъ, а вторыя для черныхъ ходовъ. Устройство тъхъ и другихъ можетт быть двоякое: 1) когда ступени дълаются изъ досокъ и 2) когда для этого употребляютъ брусья.


При устройствъ лъстницъ перваго рода ступени основываются на тетивахъ, состоящихъ изъ толстыхъ досокъ, положенныхъ ребромъ по наклону маршей. Во внутренней сторонъ тетивъ выръзаны гнъзда глубиною около I дюйма для помъщенія концовъ ступеней. На тетивы употребляются доски толщиною не менъе 3 дюймовъ; ширина доски должна

быть такая, чтобы верхнія и нижнія ея ребра отстояли отъ крайнихъ точекъ, вынутыхъ для ступеней гнъздъ на ⁸/4 или I вершокъ. Ступени составляются изъ горизонтальныхъ и вертикальныхъ досокъ; толщина первыхъ 2¹/2 дюйма, а послъднихъ I дюймъ. Нижніе концы тетивъ укръпляются не-



подвижно въ прочно основанную подушку, составляющую обыкновенно первую ступень, а верхніе—въ балку, которая поддерживаетъ площадку. Нижняя поверхность лъстницы, если она видна, покрывается досчатою подшивкою.

Если ступени ділаются изъ цільныхъ бревень, то устройство деревянныхъ лістницъ весьма сходно съ устройствомъ каменныхъ, и самыя ступени иміютъ форму одинаковую съ каменными. Одни концы ступеней вділываются въ стіну, а другія остаются въ висячемъ положеніи и связываются взаимно, наприміръ, посредствомъ желізныхъ болтовъ, про-



пущенных сквозь каждыя двъ смежныя ступени, чер. 1736 (текстъ). Нижняя плоскость марша при тщательной работъ не требуетъ подишвки.


Льстницы подобнаго устройства, требуя тщательной работы при выдълкъ ступеней, ръдко употребляются въ Россіи. У насъ предпочитаютъ первый изложенный способъ по большей простотъ его.

На чер. 1737—1738 (текстъ) показано соединение досча-

тыхъ ступеней деревянныхъ лѣстницъ съ подступеньками и обдълка тѣхъ и другихъ.

Чер. 1739—1742 (текстъ) представляютъ соединеніе ступеней съ тетивами и подступеньками.

На чер. 1743—1744 (текстъ) показано соединеніе между собою частей тетивъ досчатыхъ деревянныхъ лъстницъ.




Чер. 1745 (текстъ) представляетъ профили обдълки деревянныхт тетивъ.

На чер. 1746 — 1747 (текстъ) показаны способы соединенія между собою и обдълки площадокъ, тетивъ и поручней деревянныхъ досчатыхъ лъстницъ.

Чер. 1748 — 1749 (текстъ) показываютъ различные профили поручней деревянныхъ лъстницъ.

На чер. 1750—1751 (текстъ) показана обдълка чистой столярной работой деревянныхъ лъстницъ.

Чер. 1752—1756 (текстъ), представляютъ различные способы устройства винтовыхъ деревянныхъ лѣстницъ.



На чер. 1757 — 1758 (текстъ) показаны: разрѣзъ, планъ и детали деревянной лѣстницы со ступенями изъ брусьевъ,

устроенной въ одномъ изъ 4-хъ этажныхъ домовъ въ Парижъ.

На чер. 1759 (текстъ) представленъ способъ устройства полукруглой деревянной лъстницы со ступенями, однимъ концомъ вдъланными въ стъну.

Чер. 1760—1762 (текстъ) показываютъ устройство ступеней деревянныхъ лъстницъ изъ брусьевъ, опирающихся на тетивы.

На чер. 1763 (текстъ) показано въ разръзъ устройство площадки ступеней, подступенекъ и тетивъ деревянной лъстницы.

ГЛАВА Х.

ОТВЕРСТІЯ ВЪ СТЪНАХЪ.

§ 152. Дверныя отверотія. а) Составныя части. Подъ общимъ названіемъ дверей подразумъваются надлежащимъ образомъ обдъланныя для прохода отверстія въ стънахъ зданій.

Части стъны, ограждающія дверное отверстіе и выступающія въ видъ фальца, къ которымъ прислоняются дверные створы, называются притолками.

Боковыя плоскости, ограждающія дверныя отверстія, называются дверными откосами.

Если притолки и откосы выдъланы изъ одного куска камня или дерева, то куски эти называются косяками или дверными рамами.

Верхняя часть отверстія при обділкі его деревомъ называется перекладиною; при устройстві ея изъ кирпичей или камней, расположенныхъ въ виді прямой арки — перемычкою; при покрытіи отверстія цільнымъ камнемъ — архитравомъ или перекладиною; наконецъ, когда верхъ отверстія сділанъ по кривой — дверною аркою.

Нижняя часть отверстія, обдъланиая камнемъ, деревомъ

или металломъ, называется порогомъ.

Площадь двернаго отверстія, взятая между плоскостями его ограждающими, называется двернымь просвытомь.

Карнизы, фронтоны и другія увѣнчанія дверныхъ отверстій извѣстны подъ общимъ названіемъ сандриковъ.

Лицевыя грани дверныхъ косяковъ, выдающіяся впередъ и обдѣланныя камнемъ, деревомъ, штукатуркою или метал-ломъ называются дверными наличниками.

b) Историческій очерка. Наружныя входныя двери, особсино у зданій монументальныхъ, съ самыхъ древнихъ временъ дѣлались значительныхъ размѣровъ. Индѣйцы, финпкіяне, егнптяне, ассирійцы, вавилоняне, греки и римляне устраивали для своихъ монументальныхъ зданій очень большія двери. Въ Індіи, до настоящаго времени, существуютъ образны замѣчательныхъ дверей пагоды Chalembron, въ древнемъ королевствѣ Таијаоит. Ограда этой пагоды выстроена изъ кирпича, облицованнаго снутрп и снаружи на иѣкоторой высотѣ каменными плитамп. Ограда эта пересѣкается 4-мя пирамидальными входами, высотою каждый около 38 метровъ, чер. 1640 (атласъ).

Егинтяне примъняли при своихъ зданіяхъ два главныхъ типа дверей. Одинъ съ прямоугольнымъ отверстіемъ, обыкновенно упънчанный широкимъ архитавромъ, украшеннымъ глобусомъ съ крыльями чер. 1641—1642 (атласъ), таковы двери храма на Элэфантинъ. Второй типъ дверей имълъ отверстіе транецопдальное, чер. 1643 (атласъ).

Асспріяне, вавилоняне и персы придавали дверямъ своихъ здапій форму, сходную съ дверями египетскихъ зданій.

Греки и римляне устраивали почти такія же двери какъ у египтянъ, но онъ въ большинствъ случаевъ придавали имъ форму прямоугольную; однако у грековъ устраивалось много зданій съ дверями, косяки у которыхъ были слегка наклонны, какъ у египтянъ.

Надъ дверями древнихъ здапій обыкновенно устранвались просвѣты (hypètre), необходимые для освѣщенія внутренности зданій, пе имѣвпихъ оконъ. Такіе просвѣты существовали у дверей храма d'Hercule à Cori, чер. 1644 (атласъ), de Vesta à Tivoli, чер. 1645 (атласъ) и пантеона d'Agrippa à Rome, чер. 1646 (атласъ).

Часто главныя дверн храмовъ богато украшались, что можно видѣть изъ чер. 1648 (атласъ), представляющаго богато украшенный наличникъ двери храма d'Heliopolis, древняго города Célésyrie (въ настоящее время Balbec).

Въ зданіяхъ, украшенныхъ полихроміей, двери также украшались ею, что еще болье выдъляло великольпную скульптурную работу. Для украшенія наличниковъ дверей употреблялась также бронза. Іоническія двери l'Ercetheion à Athènes были украшены бронзовыми вызолоченными розетками.

У всёхъ древнихъ народовъ верхнія части дверей были прямыя. Римляне первые начали дёлать ихъ полукруглыми. Чер. 1649 (атласъ) представляеть образецъ главныхъ входныхъ дверей, устроенныхъ въ первыхъ годахъ XII столётія въ Vezelay при церкви аббатства.

Па чер. 1650 (атласъ) показаны главныя входныя двери при церкви Saint Geneste въ Неверъ, устроенныя въ половинъ XII столътія.

Чер. 1652 (атласъ) представляетъ главную входную дверь церкви Villers — Saint — Paul, устроенной въ началъ XII столъгія.

На чер. 1653 (атласъ) показана входная дверь церкви Saint — Urbain de Troyes, построенной въ последніе года XIII века.

Чер. 1654 (атласъ) представляетъ главныя входныя двери въ соборъ въ Rouen, выстроеномъ въ началъ XIV въка. Со стилемъ возрожденія появились вновь круговыя арочныя покрытія дверей и форму и укращенія дверямъ начали придавать вполнъ соотвътствовавшія общему характеру отдълки зданія.

На чер. 1655 (атласъ) представлена главная входная дверь церкви Saint Maclou въ Rouen, на чер. 1656 (атласъ) показана парадная дверь de l'hôtel de Vogué иъ Дижонъ. Оба эти зданія построены въ стплъ возрожденія.

Входныя двери при частныхъ зданіяхъ устранвались въ XII и XIII стольтіяхъ сходно съ главными церковными дверями, чер. 1651 (атласъ).

Па чер. 1651 (атласъ) показаны двери de l'hotel de Jacques Coeur à Bourge въ XV стольтін.

На чер. 1664 (атласъ) представленъ видъ наружныхъ дверей въ одномъ изъ замковъ временъ — XIV — XV стольтій; чер. 1658 — 1660 (атласъ) представляютъ украшенія дверей въ византійскомъ и романскомъ стиль.

Чер. 1661—1663 (атласъ) представляютъ укращенія дверей въ стиляхъ Людовика XIV и XV въ XIX-мъ стольтін, часто примъняемыя и въ настоящее врсмя.

§ 153. Устройство дверей деревянныхъ. а) По роду зданій, въ которыхъ устраиваются двери, он'в могуть быть: дверями жилыхъ домовъ, церковными, тюремными, публичныхъ зданій и проч.

По мъсту своего расположения въ зданияхъ двери раздъляются: на наружныя, отдъляющия съни или лъстницы отъ улицы или двора и жилыя помъщения отъ прилегающихъ къ нимъ балконовъ; на внутренния, устраиваемыя виутри жилыхъ помъщений, для отдъления комнатъ отъ лъстницъ парадной и черной, причемъ имъ присваиваются названия дверей парадныхъ или заднихъ; для отдъления одной комнаты отъ другой, причемъ онъ называются комнатными; на чердачныя — отдъляющия чердаки отъ черныхъ лъстницъ и одни чердаки отъ другихъ; чердачныя двери, устраиваемыя въ брандмауэрахъ, называются брандмауэрными дверями; на подвальныя, устра-

иваемыя для входа въ подвалы и отдъляющія одинъ подваль отъ другого; на двери для разнаго рода службъ, причемъ онъ могутъ называться: прачешными, кухонными, конюшенными и проч.

Двери церковныя подраздъляются на входныя, главныя и боковыя, ризничиыя, алтарныя и, наконецъ, двери, устранваемыя въ иконостасахъ, которыя носятъ названія царскихъ, съверныхъ и южныхъ.

По роду матеріала, изъ котораго изготовляють двери, онъ подраздъляются: на деревянныя, на деревянныя съ просвътами вверху и въ средней ихъ части, причемъ просвъты задълываются стеклами и самыя двери называются стеклянными; на деревянныя обитыя жельзомъ и цъльныя мсталлическія.

Каждая изъ дверей состоитъ изъ одного или двухъщитовъ, называемыхъ створами или полотнищами, цѣлое дверное отверстіе принято называть двернымъ проемомъ. При значительной высотѣ дверей и въ томъ случаѣ, когда необходимо освѣтить сосѣднее помѣщеніе — комнату или корридоръ и т. п., верхняя ихъ часть иногда дѣлается неподвижною и называется фрамуюю.

По работь и способу изготовленія дверныхъ полотниць, деревянныя двери подраздъляются: на простыя плотничныя или щитовыя и на столярныя или филенчатыя. Ть и другія двери, смотря по числу, размъру и роду изготовленія дверныхъ створовь или полотниць, подраздъляются еще на одиостворчатыя, нолуторныя, двустворчатыя, раздвижныя и складныя.

При сообщени теплаго пространства непосредственно съ холоднымъ, двери дѣлаются двойныя. Онѣ навѣшиваются на двойныя закладныя рамы, скрѣпленныя между собою желѣзными скобками. Въ большинствѣ случаевъ, взамѣнъ рамъ, между двойными дверями устраиваютъ изъ досчатыхъ или филенчатыхъ щитовъ коробку, по размѣрамъ равную толщииѣ стѣны.

Въ случав необходимости придать коробкв размвры, превышающіе толщину ствны, коробка двлается больше и получаеть названіе тамбура:

b) Матеріалы для изготовленія деревянныхъ дверей. Глав-

нымъ матеріаломъ для изготовленія деревянныхъ дверей очевидно, есть дерево, части котораго, въ видѣ брусковъ, досокъ или филенокъ, при помощи особыхъ врубокъ, сплачиваются между собою, связываются клеемъ и иногда скрѣпляются гвоздями, винтами и металлическими наугольниками.

При выборъ лъса для изготовленія дверей, въ особенности столярныхъ филенчатыхъ, необходимо имъть въ виду, чтобы онъ былъ самаго лучшаго качества, иначе, какъ бы ни была тщательна работа, двери, если не въ началѣ, то въ послѣдствіи, попортятся. Не слѣдуетъ употреблять въ работу дерево, обильно покрытое сучьями; дерево, имъющее трещины, идущія въ видѣ звѣзды отъ центра поперечнаго разрѣза, извѣстное подъ названіемъ *мерзлаго*; дерево съ вертикальными трещинами, т. е. по длинъ волоконъ, образующихся отъ скораго высыханія верхнихъ слоевъ въ то время, когда внутренніе еще не потеряли своихъ соковъ; дерево, попорченное червоточинами; дерево свѣжеватое, непрямослойное и, наконецъ, дерево сырое. Особенно слъдуетъ обращать вниманіе на то, чтобы двери были сдъланы изъ дерева сухого. Въ продажь сухое дерево встрычается рыдко, но обыкновенно до употребленія его въ дъло, предназначаемое для чистыхъ плотничныхъ работъ, сушатъ не менће 11/2 года, а для чистыхъ столярныхъ работъ не менъе 5 лътъ. Вообще дерево, идущее для производства столярныхъ работъ, сущится въ теплыхъ мастерскихъ. Для ускоренія сушки, въ большихъ мастерскихъ доски сушатся помощью пара.

Доски сосновыя и еловыя, употребляемыя на изготовление плотничных и столярных дверей, должны быть чистыя, обръзныя, безъ заболони. Въ продажь такая доска обыкновенно бываетъ длиною 7, 9 и 12 арш., толщиною отъ 1/2 дойм.

Клей обыкновенный приготовляется изъ кожевенныхъ обръзковъ или остатковъ, называемыхъ мездрою, почему и иазывается мездриннымъ или шубнымъ. Достоинства хорошаго клея выражаются его чистотой, скорой растворимостью въ горячей или теплой водъ, нескомкиваниемъ подъ кистыю при покрыти имъ предметовъ, равной тягучестью и скорымъ высыханиемъ. При всемъ этомъ, онъ долженъ обладать слабымъ

запахомъ. По мъстамъ изготовленія, въ продажь клей называется Угличскимъ, Казанскимъ, Асташевскимъ и продается въ толстыхъ и тонкихъ прозрачныхъ и кръпкихъ пластинкахъ.

При особенно чистых столярных работах употребляють иногда рыбій клей, добываемый изъ плавательных пузырей рыбь. Лучшій сорть клея добывается изъ бълужьих пузырей. Клей этоть крыпче мездринцаго, т. е. болье сопротивляется вліянію сырости и чище. Ежели взять поровну мездриннаго и рыбьяго клею, размочить въ водь порознь, процадить и, смышав вмысть, сварить, то получится хорошій сорть клею, выдерживающій всякую сырость и мокроту.


с) Плотичныя щитовыя двери. ПЦитомъ вообще называется ивсколько досокъ, соединенныхъ между собою кромками. Смотря по числу рядовъ досокъ въ щитв, способу соединенія ихъ между собою и роду ихъ скрвпленія, плотничныя или щитовыя двери подраздвляются на:

Шитовыя двери на шпонкахъ — двлаются изъ досокъ, обыкновенно, еловыхъ или сосновыхъ, чисто выструганныхъ съ объихъ сторонъ и плотно пригнанныхъ между собою кромками. Толщина досокъ отъ 2 до 21/2 дюйм. По ширинъ двери дълаются не болъе какъ въ 4 или 5 досокъ. Отступя около 5 верш. съ обоихъ концовъ двери, поперегъ досокъ вынимаются шпунты (прямоугольныя углубленія), въ которые загоняются плотно заранве приготовленные бруски, называемые шпопками. Какъ шпунты, такъ и соотвътственныя имъ шпонки, могутъ имъть прямоугольное съченіе, одинаковое во всю длину, постепенно уменьшающееся къ одному концу и, наконецъ, въ видъ сковородника или дапы. Для большей прочности дверей шпонки обыкновенно дълаются изъ совершенно сухого и по возможности болье плотнаго дерева (дубъ, лиственница и проч.). Остружка досокъ, кромъ приданія дверямъ болъе красиваго вида, предохраняетъ доски отъ задержанія на поверхности ихъ дождевой воды, влитыванія сырости, а слъдовательно и скорой гнили. Остружка досокъ особенно необходима на наружной поверхности входиыхъ дверей. Съ тою же цълью стараются загонять шпонки не съ наружной, а исключительно съ внутренней стороны дверей. Кромъ скръпленія и связи досокъ между собою, шпонки служатъ

мъстомъ прикръпленія къ дверямъ жельзныхъ полосъ, называемыхъ навъсными петлями, которыя навъшиваются на соотвътственные имъ крюки, укръпленные въ дверномъ косякъ.

Поперечныя кромки досокъ ровно спиливаются по размъру двернаго отверстія закладной рамы или двернаго косяка, а для образованія притвора въ продольномъ краф доски вынимается четверть, чер. 1764 (текстъ).

Для болье прочной связи досокъ щитовыхъ дверей между собою, ихъ сплачиваютъ простыми шипами. Въ точно и старательно пригнанныхъ кромкахъ досокъ выдалбливаютъ гнъзда для шиповъ, въ 1 дюймъ щириною, въ 3 дюйма длиною и 2½ дюйма глубиною; гнъзда располагаются, смотря по длинъ досокъ, на нъкоторомъ разстояни одно отъ другого и должны точно приходиться: гнъзда одной доски противъ



гнъздъ прилегающей другой доски; послъ того дълаются изъ кусковъ дерева шипы, у которыхъ кромки при торцъ накось закругляются, чтобы при заколачивани не зацъплялись, чер. 1765—1766 (текстъ).

Доски могутъ быть также сплочены между собою помощью вставныхъ шиповъ по длинъ доски, чер. 1765—3 (текстъ), въ закрой, чер. 1765—4 (текстъ), и въ шпунтъ, чер. 1765—5 (текстъ). Послъдній способъ сплачиванія досокъ чаще всего употребляется при изготовленіи щитовыхъ дверей; въ продольной кромкъ тщательно пригнанной и выстроганной доски снимаютъ съ объихъ сторонъ по одной трети толщины, чрезъ что получается гребень или перо, потомъ вынимаютъ въ кромкъ прилегающей доски соотвътственныхъ перу или гребню размъровъ желобокъ или шпунтъ, въ который плотно входитъ соотвътственный гребень сосъдней доски.

Изготовленныя вышеописаннымъ способомъ двери представляютъ самый простой образецъ дверей, примъняемый въ тъхъ случаяхъ, когда отъ дверей не требуется красиваго вида, а желаютъ устроить двери возможно проще и дешевле.

Кромъ простоты и дешевизны, двери эти удовлетворяютъ условіямъ прочности въ мѣстахъ, подверженныхъ сырости, и въ этомъ случаѣ имѣютъ преимущество передъ дверями оклейными, такъ какъ клей, отъ дѣйствія сырости, теряетъ свою крѣпость и вмѣстѣ съ тѣмъ теряется всякая связь склеенныхъ между собою частей двери. Для большей гарантіи противъ вреднаго вліянія сырости, кромѣ остружки досокъ, и помѣщенія шпонокъ съ внутренней стороны дверей, полезно еще окрашивать двери съ внутренней и наружной сторонъ масляною краскою съ зашпаклевкою щелей и сучьевъ.


Описанныя выше двери устраиваются при входахъ въ деревенскія избы, въ подвалы, чердаки, погреба, конюшни, хлѣва, сѣновалы, склады, прачешныя, отдѣльныя кухни, дворницкія и проч. Наиболѣе практикуемые размѣры плотничныхъ или щитовыхъ дверей бываютъ: шириною отъ 3½ до 4 фут., а высотою отъ 7 до 8 фут., ширина шпонокъ отъ 2½ до 4 дюйм. Шпунтъ для шпонокъ (нагродный шпунтъ) прорѣзывается и пропиливается на глубинѣ въ доскѣ иа ¼ дюйма.

Плотничиыя или щитовыя двери, скрыплеиныя ивоздями, винтами или болтиками. Иногда, взамыть шпонокь, щиты чисто выстроганныхь и тщательно пригнанныхь между собою досокь скрыпляють горизонтальными брусками, которые не врубаются въ доски, какъ шпоики, а доски прибиваются къ нимъ костыльковыми гвоздями, привинчиваются винтами для дерева или же взаимно скрыпляются съ ними болтиками съ гайками. Образецъ такихъ дверей представленъ на чер. 1767 (текстъ). Горизонтальные бруски для большей прочности скрыплены раскоснымъ брускомъ, соединеннымъ въ свою очередь съ досками щита гвоздями или винтами. Двери эти дороже обыкновенныхъ плотничныхъ на шпонкахъ, но за то представляютъ большее обезпечение противу разъединения досокъ и вообще гораздо прочнъе противу первыхъ.

Въ случав необходимости придать двери еще большую

прочность, взамёнь одного ряда досокь, изготовляють двери изъ 2-хъ рядовъ, причемъ одинъ рядъ досокъ располагается горизонтально, а другой вертикально, и оба ряда скрепляются насквозь гвоздями, винтами или болтиками. Доски каждаго изъ рядовъ или просто сплачиваются между собою плотно пригнанными кромками, на шипы, въ закрой или шпунтомъ, чер. 1768—1770 (текстъ).


Не ограничиваясь одними горизонтальными брусками иногда связывають цълыя рамы, которыя еще скръпляютъ



вертикальными и горизонтальными брусками внутри (средниками) и къ этимъ рамамъ наколачиваютъ щиты изъ тонкихъ досокъ, чер. 1771—1773 (текстъ). Очевидно, что при разнообразномъ, въ различныхъ направленіяхъ, расположеніи досокъ, можно получить много различныхъ рисунковъ наружнаго вида дверей подобнаго устройства; оставляя въ швахъ досокъ дорожки и выдалбливая, какъ въ доскахъ, такъ и въ рамахъ различныя украшенія, получается возможность придавать такимъ дверямъ весьма красивый видъ, что доказы-

вають устроенныя подобнымь образомь двери средневъковыхь зданій, красоть которыхь много способствовали также разнообразные и неръдко весьма сложные рисунки петель, замковъ и прочихъ оковокъ дверей.

Плотничныя или шпунтовыя двери, связанныя въ накоиечникъ и оклейныя. При изготовленіи простыхъ плотничныхъ дверей на шпонкахъ, при наружныхъ входныхъ дверяхъ, торцы щитовъ подвергаются вредному вліянію сырости, доски коробятся и растрескиваются; для избъжапія этого на концы досчатыхъ щитовъ такихъ дверей насаживаются, такъ называемые, наконечники, горизонтально насаженныя доски на нижній и верхній торцы двернаго полотнища. Въ наличникахъ выбирается неглубокій шпунтъ, въ который входитъ соотвътствующій выступъ въ торцъ щита,



чер. 1774 (текстъ). Для образованія шпунта въ наконечникъ и гребня или пера на щитъ, тщательно выстроганнаго, отфальцовываютъ съ объихъ сторонъ по одной трети толщины всего щита, чрезъ что получается шипъ, гребень или перо, потомъ вынимаютъ въ наконечникъ шпунтъ или желобокъ по толщинъ пера въ щитъ, послъ чего скленваютъ ихъ вмъстъ.

Иногда, вмъсто шпунта, наконечникъ соединяютъ съ торцами досокъ двернаго щита помощью шиповъ, которые нарубаются на торцахъ около швовъ досокъ такимъ образомъ, чтобы одна половина шипа была на одной сторонъ шва, а другая на другой; въ иаконечникъ выдалбливаются соотвътственныя отверстія, гнъзда, въ которыя входятъ шипы, чер. 1775 (текстъ). Концы наконечника, при насаживаніи его шпунтомъ, остаются видными снаружи, скоро портятся и весьма неудобны для окраски и для оклецки ихъ фанерками.

Во избъжание этихъ неудобствъ, концы наконечниковъ соединяютъ съ крайними досками щита помощью соединений, называемыхъ косымъ прирубомъ въ усъ, чер. 1776 (текстъ), или замкомъ потемочнымъ въ усъ, чер. 1777 (текстъ).

На торцѣ наконечника, раздѣленномъ на 3 равныя части, выпиливаются крайнія части съ обѣихъ сторонъ и получается такимъ образомъ шипъ въ видѣ 3-хъ угольной призмы; соотвѣтственно этому шипу выдалбливается въ концѣ крайней вертикальной доски гнѣздо, не насквозь, а отступя нѣсколько отъ наружной кромки доски, которое и насаживается на этотъ шипъ. На чер. 1776—1777 (текстъ) представлены два способа этихъ соединеній: замокъ въ усъ сквозной, чер. 1776 и замокъ въ усъ потемочный, чер. 1777. Передъ насадкою наконечника, кромки досокъ должны бытъ тщательно выравнены, что достигается выстружкою ихъ; затѣмъ кровли намазываютъ разогрѣтымъ клеемъ и, плотно сложивъ, сжимаютъ на верстакѣ между гребешками или жимками съ помощью клиньевъ.

Въ этомъ положеніи щить оставляется до совершеннаго отвердінія клея. Затімь поверхность щита выравнивають стругами, торцы щита отпиливають по черті и на немъ дівлають тів нарубки (гребень, шипъ и проч.), которыя необходимы для соединенія съ иаконечникомъ.

Выше было пояснено, что въ мѣстахъ, гдѣ двери могутъ подвергаться значительной сырости, избѣгаютъ скрѣпленія частей ихъ клеемъ, такъ какъ послѣдній, при дѣйствіи на него влажности, теряетъ свою крѣпость.

Очевидно, что при устройствъ дверей внутри зданій, клей служитъ хорошимъ подспорьемъ для связи щитовыхъ досокъ между собою. Находясь постоянно въ сухомъ воздухъ и не теряя своей кръпости, онъ значительно усиливаетъ прочность связи частей дверныхъ полотнищъ и даетъ возможность избъгать, при изготовленіи болъе солидныхъ дверей, дорого отоющихъ и значительно увеличивающихъ тяжесть дверныхъ полотнищъ—гвоздей, винтовъ и болтиковъ, употребленіе которыхъ описано выше.

Съ помощью склеиванія досокъ по кромкамъ и пластамъ между собою, изготовляются двери изъ двухъ рядовъ досокъ, изъ которыхъ одинъ рядъ сплачивается горизонтально, а другой вертикально. Склеенные изъ досокъ щиты скръпляются, вмѣсто наконечниковъ, особою рамою, изъ болѣе толстыхъ досокъ, въ шпунты которой входитъ гребнемъ дверной шитъ со всѣхъ четырехъ сторонъ.

Описанный родъ дверей весьма часто примѣняется въ строительной практикѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда отъ изготовляемыхъ дверей не требуется особой легкости и красоты, а главнымъ условіемъ ставится ихъ прочность, какъ то для входа въ арестанскія камеры, гауптвахты, помѣщеніе больныхъ бѣлою горячкою, кельи больныхъ буйныхъ и неистовыхъ въ домахъ умалишенныхъ и проч.


При таковыхъ дверяхъ, устраиваемыхъ въ больницахъ умалишенныхъ, внутренняя поверхность ихъ, обращенная къ помъщенио больного, обивается вгладь въ 2 или 3 ряда войлокомъ и затъмъ клеенкою. Въ послъднее же время, сверхъ войлока, обиваютъ еще гуттаперчею.

d) Двери столярныя филенчатыя. Описанныя выше щитовыя двери, скрыпленныя шпонками, гвоздями, винтами, болтиками и проч., очень тяжелы, а потому требують, для навыски ихъ, устройства значительныхъ размыровъ косяковъ или рамъ и тяжеловысиыхъ петель; состоя изъ цыльныхъ досокъ въ длину или ширину двернаго полотнища, при недостаткы въ продажы совершенно сухого лыса, двери эти скоро портятся, доски коробятся, трескаются и расходятся одна отъ другой. Во избыжание приведенныхъ выше недостатковъ, при устройствы дверей въ мыстахъ, защищенныхъ отъ вліянія влажности и при требованіи отъ изготовляемыхъ дверей легкости, подвижности и красиваго вида, отдають предпочтеніе дверямъ столярнымъ филенчатымъ.

Филенчатыя дверныя полотнища состоять каждое: изъ деревянной рамы, называемой обвязкою, чер. 1778 а (текстъ), раздъленной, смотря по размърамъ двери, нъсколькими горизонтальными, а иногда и вертикальными брусками, выпиленными изъ досокъ и называемыми средниками, чер. 1778 б (текстъ). Внутренніе края обвязки и средниковъ, обдъланные

обломами, называются калевками, чер. 1779 б (текстъ). Въ шпунты, вынутые во внутреннихъ кромкахъ обвязки и средниковъ, впускаются гребни тонкихъ досчатыхъ щитовъ, называемыхъ филенками, чер. 1778 в (текстъ). Всв поименованныя выше части двернаго полотнища, кромъ столярныхъ соединеній, скръпляются между собою клеемъ, а при значительнаго размъра дверяхъ и металлическими наугольниками.

Обвязки и средники изготовляются обыкновенно изъ досокъ толщиною отъ 2 до 3 дюйм. и бываютъ при обыкновенныхъ дверяхъ *цъльные*, а при болѣе высокихъ и роскошныхъ дверяхъ, въ особенности изъ дорогихъ деревьевъ



(краснаго, орѣховаго и др.), скленные пластомъ изъ, 2, 3 и болѣе рядовъ тонкихъ досокъ. Въ Россіи принято обыкновенно ихъ склеивать изъ двухъ рядовъ досокъ, толщиною 1 1/2 дюйма.

Ширин'в брусковъ обвязки вертикальныхъ, горизонтальныхъ и средниковъ придаются размѣрѣ отъ 4 до б дюйм. При дверяхъ болѣе сложиыхъ рисунковъ они дѣлаются шире, смотря по общимъ размѣрамъ дверей. При обыкновенныхъ размѣрахъ ширины, бруски эти стараются изготовлять изъ одной цѣльной доски, раздѣляя ее по ширинѣ на 2 части, чрезъ что получается симметричное расположеніе волоконъ дерева 'въ соотвѣтствующихъ брусьяхъ двернаго полотнища.

Соблюденіе послъдняго особенно важно при дверяхъ, не

окрашиваемыхъ масляною краскою и неоклеиваемыхъ фанерами, а предназначенныхъ къ полировкъ или отдълкъ подъ воскъ. Соединение горизонтальныхъ брусковъ обвязки съ вертикальными брусками въ углахъ обозначено на чер. 1780 (текстъ). Какъ видно изъ чертежей, соединения эти дълаются въ одинъ или два шипа, замкомъ сквознымъ или потемочнымъ въ усъ. Соединение средниковъ (б) съ обвязкою (а) обозначены тоже на чер. 1780 (текстъ); они могутъ дълаться въ видъ обыкновеннаго шипа со сръзанными краями, или же, для большей кръпости, въ видъ лапы или сковородника, съ заклинкою клиньями.

Для соединенія съ обвязкою и средниками, края филенокъ, на разстояніи около 1½ верш. отъ обвязки, скашиваются съ 4 сторонъ, что называется у столяровъ сбавкою на фаску, чер. 1781 д (текстъ). Для болье красиваго вида при началь скашиванія фаска немного зарьзывается въ видь уступа, со всъхъ четырехъ сторонъ филенки. При соединеніи гребня или фаски филенки со шпунтомъ обвязки необходимо оставлять небольшой запасъ на случай разбуханія дерева.

По числу филенокъ, филенчатыя дверныя полотнища называются: 2-хъ, 3-хъ, 4-хъ и т. д. филенчатыми или же объ одномъ, двухъ, трехъ и. т. д. средникахъ. Филенки могутъ быть, смотря по рисунку, равной и неравной величины. При назначенін размъровъ неравной величины филенокъ, для болье красиваго вида дверей, необходимо, чтобы размъры сосъднихъ филенокъ значительно отличались величиною одна отъ другой. Филенки, также какъ и бруски обвязки, обыкновенно дълаются изъ цъльнаго дерева, но при болъе дорогихъ дверяхъ и значительныхъ ихъ размърахъ могутъ быть склеиваемы изъ 2 и болъе рядовъ тонкихъ досокъ пластомъ. При дверяхъ, полируемыхъ или отдълываемыхъ подъ воскъ, необходимо тщательно подбирать дерево на филенки, съ совершенно симметричнымъ расположениемъ волокоиъ въ соотвътственныхъ филенкахъ обоихъ створовъ двери. Толщина филенокъ цъльныхъ при обыкновенныхъ дверяхъ бывають оть $^{8}/_{4}$ до $I^{1}/_{2}$ дюйма.


На чер. 1781 (текстъ) представленъ профидь обвязки съ

отдълкою внутреннихъ кромокъ ея въ видъ цъльной калевки $(s \ s)$.

На чер. 1782 (текстъ) представленъ профиль значительныхъ размъровъ обвязки, причемъ послъдняя, для уменьшения ширины ея снаружи, снабжена прибитымъ къ ней брускомъ а.

На чер. 1779 (текстъ) показанъ профиль объязки и филенки, украшенныхъ при ихъ соединени съ одной стороны а) ипъльною, а съ противоположной стороны окладной калевкой (б).

Окладныя калевки значительно облегчають украшение дверей; онъ приготовляются преимущественно столярами,



въ большихъ же городахъ ихъ всегда можно имъть готовыми на фабрикахъ, различиыхъ рисунковъ и изготовленныя изъ совершенно сухаго дерева.


Съ помощью окладныхъ калевокъ получается возможность значительно уменьшать размъры обвязокъ, работа ихъ (машинами) легче и чище и онъ прочнъе цъльныхъ калевокъ. Онъ тщательно и точно пригоняются къ краямъ обвязки и филенокъ, соединяются въ закрой съ обвязкою и, кромъ того, скръпляются клеемъ какъ съ обвязками, такъ и съ филенками.

На чер. 1779 (текстъ) обозначены обломы (б б) цёльной калевки, выступающіе внаружу за поверхность обвязки, на чер. 1783 (текстъ), изоборотъ, обломы цѣльной калевки углублены внутрь къ поверхности филенки.

На чер. 1783 (текстъ) показанъ профиль обвязки совершенно гладкой, причемъ для украшенія двери фаска филенки (а) охватывается съ объихъ сторонъ, какъ бы схватками, двумя окладными калевками (б б).

На чер. 1784 (текстъ) представлена цѣльная калевка (a), помѣщенная между обвязкою (b) и филенкою (b), которыя соединяются съ ними шпунтами, такъ что филенка вхолитъ не въ обвязку, а въ калевку.

На чер. 1785 (текстъ) показано устройство особаго рода филенокъ, назыв. наплавными. Онъ отличаются отъ обыкновенныхъ филенокъ тъмъ, что въ кромкахъ ихъ дълаются шпунты, въ которые входятъ гребни обвязокъ, сами же онъ,




въ то же время, гребнемъ входятъ въ шпунты обвязокъ. Филенки такого рода дълаются обыкновенно у иаружныхъ дверей для того, чтобы лучше оградить отдъляемыя дверями внутреннія помъщенія отъ доступа холоднаго воздуха.

При устройствъ наплавныхъ филенокъ толщина ихъ должна быть болъе толщины обыкновенныхъ филенокъ, вслъдствіе чего самыя двери выходятъ тяжелье, и, для большей прочности, снабжаются двойными обвязками, изготовленными также наплавомъ, какъ обозначено на чер. 1785 (текстъ) внизу двери и из чер. 1786 (текстъ) вверху двери.

На чер. 1787 и 1788 (текстъ) представлены двойныя обвязки при значительнаго размѣра дверяхъ, съ обыкновенными филенками; соединенія обвязокъ между собою, съ филенками съ окладными и цъльными калевками подробно видны изъ чертежа.

е) При назначеніи высоты и ширины филенчатыхъ дверныхъ полотнищъ или створовъ, слѣдуетъ руководствоваться общимъ правиломъ при назначеніи размѣровъ всякихъ дверей, состоящимъ въ томъ, что отношеніе высоты дверныхъ отверстій къ ширинѣ ихъ имѣетъ большое вліяніе на сообщеніе зданію снаружи и помѣщеніямъ внутри его желаемаго выраженія. До нѣкотораго предѣла, чѣмъ выше дверь, тѣмъ она имѣетъ болѣе легкій и красивый видъ. Обыкновенная высота дверей на 1½ и 2 квадрата, т. е. другими словами, высота ихъ въ полтора или два раза болѣе ширины. Дѣ-




лаютъ также двери въ 18/4, 21/4, 21/2 квадрата и ръдко болъе, Для возможности удобнаго прохода, ширина двери не должна быть уже одного аршина для дверей внутреннихъ, и двухъ аршинъ для дверей наружныхъ. Высота дверей не должна быть менъе 21/2 аршинъ. Ширина полуторныхъ и двустворчатыхъ дверей, состоящихъ изъ двухъ створовъ, изъ которыхъ одинъ обыкновенно закрытъ, а другой служитъ для постояннаго прохода, не должна быть менъе 11/2 для первыхъ и в/4 аршина для вторыхъ, причемъ при двустворчатыхъ дверяхъ ширина обоихъ створовъ одинакова, почему они и называются половинками, а при полуторныхъ дверяхъ створъ, обыкновенно закрываемый—уже створа, служащаго для прохода; разница въ ихъ ширинъ доходитъ до б дюймовъ. Въ зданіяхъ, гдѣ собирается много народа, ширина дверей доходить до 2, 2½, 3-хъ и болѣе аршинъ (церкви, театры, пассажирскія и багажныя залы на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ и проч.).

Смотря по роду и размърамъ толщины стъиъ, двери, къ нимъ прикръпляемыя, могутъ быть отворяемы: всею своею шириною вив ствиъ, чер. 1789 (текстъ), часть ихъ ширины находится внутри стънъ, чер. 1790 (текстъ) и наконецъ, при толстыхъ ствнахъ оба створа двери отворяются внутри ствны, чер. 1791 (текстъ). Вообще слъдуетъ стараться помъщать двери такимъ образомъ, чтобы по возможности, менње стъснять ими комнаты и, гдъ только можно, устраивать такъ, чтобы поверхности створовъ, хотя бы частью, находились внутри ствны. При толстыхъ ствнахъ, особенно въ жилыхъ помъщеніяхъ болье тщательной отдълки, въ откосахъ дверного отверстія пом'вщается, такъ называемая, дверная коробка (а), чер. 1792—1793 (текстъ). Она состоитъ, смотря по роду иавъшиванія на нее дверей, изъ досчатыхъ или филенчатыхъ щитовъ, расположенныхъ по бокамъ и вверху двернаго отверстія, отдъланныхъ совершенно сходно и симметрично съ отдълкою навъшанныхъ на нее дверныхъ полотнищъ. Для прикръпленія коробки къ камениымъ откосамъ, закладываютъ въ ствны, при возведении ихъ, куски досокъ, называемыхъ кобылками, чер. 1793 (текстъ), къ которымъ коробка привинчивается. Помощью петель, дверныя полотнища нрикръпляются къ обвязкамъ или рамамъ коробки.

На чер. 1794 (текстъ) показано устройство коробки при деревянныхъ ствнахъ и перегородкахъ.

Нижняя часть коробки называется порогомь. Во внутреннихь дверяхь, соединяющихь комнаты, иолы которыхь находятся въ одной плоскости, пороги или вовсе не двлаются, или помвщаются въ уровнъ съ полами, во избъжаніе затрудненія прохода черезъ двери. Но если дверныя полотнища должны особенно плотно закрывать двериое отверстіе, какъ напр., при дверяхь, отдъляющихъ теплыя пространства отъ холодныхъ, то двлается порогъ уступомъ, высотою около 1/2 дюйма, и верхъ порога нъсколько наклоияють въ ту сторону, въ которую отворяются двери. Безъ этой пре-

досторожности мальйшая осадка дверныхъ полотнищъ затруднитъ открываніе дверей. Во избъжаніе скораго стиранія отъ ходьбы, пороги дълаются изъ болье твердаго дерева, обиваются жельзомъ или мъдью, а въ монументальныхъ постройкахъ изъ цъльнаго камня. Взамьнъ порога, многіе строители, при устройствъ пола въ прилегающихъ теплыхъ и холодныхъ помъщеніяхъ, возвышаютъ поль одного помъщенія надъ другимъ на ½ дюйма. Промежутки между стъною и коробкою законопачиваютъ войлокомъ, замазываютъ алебастромъ и закрываютъ деревянною рамкою, расположенною по бокамъ и сверху дверного отверстія. Рамки эти, в. чер. 1792 и 1793 (текстъ), называются поличниками. Ширина наличниковъ составляетъ отъ ¼ до ¼ ширины просвъта, дълаются они изъ чистыхъ досокъ толщиною отъ 1½ до 2½




дюймовъ. Въ углахъ наличники соединяются между собою замкомъ въ усъ, чер. 1795—1796 (текстъ), съ коробкою, или скрѣпляются костыльковыми гвоздями или винтами, которыми прибиваются или привинчиваются къ обвязкѣ коробки и къ кобылкамъ, вдѣланиымъ въ стѣну. Въ нижнихъ концахъ у пола, для лучшаго соединенія съ плинтусами, наличники ограничиваются особыми досчечками, называемыми тумбами, чер. 1778 д (текстъ).

Вообще отдълка и рисунокъ наличниковъ находятся въ прямой зависимости отъ отдълки и рисунка дверныхъ полотнищъ. Изъ какого дерева изготовляются дверные створы, изъ того же дерева дълаются и наличники; при простой отдълкъ филенчатыхъ дверныхъ щитовъ, рисунокъ наличника меиъе сложный, при болъе богатой и роскошной отдълкъ

дверей, наличники, ихъ ограничивающіе, изготовляются болѣе сложнаго рисунка и отдѣлываются соотвѣтственными украшеніями, какъ рѣзьбой, и т. п.

Для плотнаго соединенія двериыхъ полотницъ, при затворѣ дверей, при одностворчатыхъ дверяхъ съ косяками закладныхъ рамъ или обвязками коробокъ, а при полуторныхъ или двухстворчатыхъ дверяхъ однихъ съ другими, вынимаются четверти въ косякахъ и обвязкахъ коробокъ въ первомъ случаѣ, чер. 1794, 1797 (текстъ), а во второмъ кромки двухъ дверныхъ полотнищъ соединяются въ четвертъ между собою, чер. 1798 и 1799 (текстъ), образуя такъ называемый притворъ: кромки прилегающихъ другъ къ другу двухъ обвязокъ дверныхъ полотнищъ скащиваются наискось, чер. 1800 (текстъ). Для большей плотности притвора, обра-




зуемый при немъ щовъ закрывается особою рейкою, въ родъ вертикальной окладной калевки.

При двустворчатыхъ дверяхъ эти рейки приходятся по срединъ дверного отверстія. При полуторныхъ дверяхъ онъ располагаются симметрично, въ два ряда, чер. 1800 (текстъ), для того, чтобы сдълать незамътнымъ для глаза неравенство ширины дверныхъ створовъ. На чер. 1798 (текстъ) показано устройство притворовъ съ различнаго вида рейками или калевками.

Верхнія и боковыя кромки дверныхъ полотнищъ тщательно и плотно должны быть пригнаны къ четвертямъ, вынутымъ въ закладныхъ рамахъ или въ обвязкахъ коробокъ. Надъ дверными отверстіями, при наружныхъ дверяхъ, для защиты ихъ отъ дъйствія дождевой воды, а при внутреннихъ—съ цѣлію придать имъ болѣе красивый видъ, устраиваютъ карнизъ. При иаружныхъ дверяхъ карнизы покрываются наклонною доскою, иначе дождь и снѣгъ будутъ застаиваться на ихъ верхней поверхности. Высота карнизовъ обыкновенно дѣлается равной или нѣсколько болѣе ширины наличниковъ.

Чтобы придать двери болье высоты, между наличиикомъ и карнизомъ помъщается гладкій поясъ (фризъ), высота котораго также равна ширинь наличника; его украшають иногда орнаментами.

На чер. 1801 — 1803 (текстъ) показаны детали устройства деревянныхъ карнизовъ надъ внутренними дверьми. Карнизы,




вънчающіе внутрениія двери, дълаются обыкновенно безъ фронтоновъ.


При очень высокихъ дверяхъ верхняя ихъ часть дѣлается неподвижною и называется фрамуюю или оберъ-лихтомъ, чер. 1804 (текстъ). При отдѣленіи дверьми свѣтлыхъ помѣщеній отъ темныхъ, а также въ наружныхъ входныхъ дверяхъ, въ фрамугахъ дѣлаются окна; они замѣняются оконными переплетами, а въ болѣе богатыхъ домахъ цѣльными стеклами, чер. 1805 (текстъ). При наружныхъ дверяхъ фрамуги, кромѣ стеколъ, снабжаются металлическими рѣшет-

ками, устраиваемыми такимъ образомъ, чтобы онъ могли быть снимаемы для промывания стеколъ.

Для той же цъли и такимъ же образомъ дълаются иногда, такъ называемые, просвъты, взамънъ филенчатыхъ глухихъ щитовъ, въ самыхъ дверяхъ, причемъ нижняя часть дверныхъ полотницъ, на высоту отъ 3-хъ до 4-хъ футовъ остается глухою, остальная же часть представляетъ оконный переплетъ или же, при болъе богатой отдълкъ, заполняется вплоть до верхняго бруса обвязки цъльнымъ, обыкновенно зеркальнымъ



Чер. 1806.




Чер. 1808.

стекломъ. Такія двери весьма часто примъняются при входахъ съ улицъ въ швейцарскія богатыхъ домовъ; при комнатахъ, прилегающихъ къ темному корридору; при выходахъ на балконы и проч. и носять названіе стекляпныхь дверей.

корридорныхъ дверяхъ обыкновенно вставляются стекла матовыя или разноцвътныя. Просвъты наружныхъ входныхъ дверей, также какъ и фрамуги снабжаютъ металлическими ръшетками различныхъ рисунковъ, смотря по роду отдълки дверей.

Двери столярныя филенчатыя, раздвижныя и складныя. Въ тъхъ случаяхъ, когда не желаютъ стъснять комнату створами открываемыхъ и затворяемыхъ дверей, а также когда стъны, въ которыхъ устраиваютъ двери, значительной толщины, дълаютъ иногда двери раздвижными, т. е. объ половины дверей расходятся или раздвигаются въ разныя



стороны въ пазы, оставленные для того въ стѣнахъ, чер. 1806—1808 (текстъ).

Раздвижиыя двери, въ видахъ выигрыща мъста, весьма часто примъняются при входахъ въ магазины, склады, товарные пакгаузы и проч. Въ магазинахъ и лавкахъ иногда устраиваютъ филенчатыя двери, складными, причемъ одно изъ полотнищъ двери при помоща петель, укръпленныхъ въ вертикальныхъ средникахъ, можетъ быть складываемо вдвое;

одна часть полотнища можеть оставаться постоянно запертою, а другая отворяется. Такія двери примѣняются при очень широкихъ дверныхъ отверстіяхъ.

На чер. 1809—1813 (текстъ) представлены различные виды подраздъленія дверныхъ полотнищъ столярныхъ филенчатыхъ дверей на части, наиболье примъняемыя въ строительной практикъ.

Чер. 1809 (текстъ) представляетъ одностворчатую филенчатую дверь, подраздъленную однимъ горизонтальнымъ средникомъ на двъ филенки.

Чер. 1778 (текстъ) представляетъ одностворчатую филенчатую дверь съ однимъ горизонтальнымъ и однимъ вертикальнымъ средниками, о четырехъ филенкахъ.

На чер. 1810 (текстъ) показана одностворчатая филенчатая дверь о двухъ горизонтальныхъ и одномъ вертикальномъ средникахъ съ б филенками.

На чер. 1811 (текстъ) обозначенъ образецъ одностворчатой филенчатой двери о двухъ горизонтальныхъ, одномъ вертикальномъ средникахъ, о шести филенкахъ, причемъ для укращенія и увеличенія высоты дверей надъ иаличникомъ ея обозначенъ карназъ.

Чер. 1812 (текстъ) представлетъ образецъ двустворчатой филенчатой двери съ тремя горизонтальными средниками о восьми филенкахъ.

Чер. 1804 (текстъ) изображаетъ образецъ наружной входной двустворчатой филенчатой двери съ наплывными филенками и полукруглою глухою фрамугою.

Чер. 1805 (текстъ) представляетъ наружную входную филенчатую двустворчатую дверь со средниками въ видъ раскосовъ и съ полукруглою фрамугою со стекляннымъ просвътомъ.

На чёр. 1813 (текстъ) показанъ образецъ полуторной филенчатой двери о шести филенкахъ, причемъ съ помощью двухъ реекъ или калевокъ обоимъ полотнищамъ двери приданъ симметричный видъ.

f) Оклейка частей деерных полотиция. Однимъ изъ главныхъ условій прочности склеиванія различныхъ частей дверныхъ полотнищъ представляется сухость дерева, изъ котораго выділаны эти части; чімъ дерево

суше, тъмъ лучше и кръпче выдълаиныя изъ него части связываются между собою клеемъ. Прочность склеиванія находится также въ зависимости отъ степени плотности или твердости породы дерева; она менѣе при твердыхъ породахъ и болъе при мягкихъ, вслъдствіе того, что последнія лучше впитывають клей, чёмь твердыя. Для впитывающей способности или пористости, склеиваемыя части шогда передъ склеиваніемъ пагръваются. Толщина слоя клея, заключеннато между склеиваемыми поверхностями, для лучией связи поверхностей между собою, должна быть возможно меньше. Для увеличенія поверхностей соприкасающихся между собою частей, послѣ остругиванія ихъ фуганкомъ, особеннымъ пиструментомъ, состоящимъ изъ деревянной колодки съ рукояткою назади, клиномъ жельзнымъ и проръзомъ для отдъленія стружки внутри, и тщательной пригонки одна къ другой, придають имъ шероховатый видъ съ помощью напиобеля, инструменть съ зазубренными желъзками называется также цангубель или цинубель. Затъмъ намазывають ихъ клеемъ н, сложивъ, зажимаютъ въ тискахъ, состоящихъ изъ деревянныхъ брусковъ, связанныхъ подъ прямыми углами въ видъ скобы, имъющей при концъ виить для сжиманія склеиваемыхь штукь; это делается для удержанія, пока клей еще не остыль, и вытёсненія излишне толстаго слоя клея. Для равномърнаго распредълешя давленія винтовъ тисковъ на всю поверхность склепваемыхъ частей, между тисками и досками кладутъ клинья иля нодкладки.

Взамънъ измобеля, для приданія скленваемымъ поверхностямъ шероховатости, ихъ вытирають рыбьею шкурою или стекляною бумагою. Скленваемыя поверхности должны быть совершенно чисты; присутствіе на нихъ сала, мыла, пыли и проч. дълаютъ соединеніе непрочнымъ. Скленваемыя части должны быть накладывеемы одна на другую возможно быстръв, пока наложенный на нихъ слой клея не остылъ и не загустълъ. Торцовыя части полезно предварительно покрывать жидкимъ клеемъ и тогда только, когда дерево имъ будетъ хорошо пропитано, покрывать болъе густымъ слоемъ клея.

При склепваніи частей дверных полотниць (обвязки, фиденки и проч.) изъ досокъ папима или на пласта, особенно при значительной шаринь ихъ, необходимо принять міры противъ коробленія досокъ. Съ этою цівлью доски подбираются и располагаются между собою такимъ образомъ, чтобы направленія годичныхъ колець въ нихъ были противу-положны, т. е. въ одной доскі выпуклостью вверхъ, а въ другой къ низу. Создиняють такія поверхности досокъ между собою такъ, что направленіе волоконъ въ одной доскі перпендикулярно къ направленіе волоконъ другой доски. Въ обоихъ случаяхъ обі доски будутъ стремиться коробиться въ разныя стороны и дійствіе одной доски будетъ уничтожаться дійствіемъ другой.

Всякій пэбытокь клея, выходящій нзъ швовь сжатыхъ между собою скленвлемыхъ частей, должень быть немедленно отчищень, пока не остыль. По дороговизнъ вообще въ продажѣ такихъ деревъ, какъ красное, американскій или африканскій орѣхъ, полнсаидръ и др., и почти по певозможности имѣть брусья и доски изъ этихъ деревъ болье значительныхъ размѣровъ, а между тѣмъ желая придать дверямъ богатыхъ помѣшеній болѣе красивый наружный видъ, въ большинствѣ случаевъ филенчатыя двери изготомяются изъ такихъ дешевыхъ деревъ, какъ сосна, ольха, лиственища и затѣмъ изготовлениыя части дверныхъ полотницъ окленваются спаружи топкими пластицками изъ болѣе дорогихъ породъ деревъ. Такія пластинки называются фанерками, цѣна ихъ, очевидно, значительно дешевле, пежели иѣна досокъ и брусьевъ, выдѣланныхъ изъ тѣхъ же деревъ, и опѣ имѣются въ продажѣ различныхъ видовъ и размѣровъ. Стоимость фанерокъ, кромѣ рода дерева, зависитъ отъ рода ихъ рисунка, т. е. ихъ цвѣта, расположенія волокопъ, кранинокъ и проч.

Фанерки изъ краснаго дерева извъстны въ продажь подъ названиемъ простихъ или одпородивлъ, волиистыхъ и, наконецъ, крапчатихъ, сучковатыхъ или фигурныхъ. Самыйъ пригоднымъ и цъннымъ сортомъ для оклейки считается кранчатый. Самый краснвый сортъ фанерокъ сучковатый, но употребляется весьма ръдко, такъ какъ имъетъ свойство растрескиваться. Фанерки оръховаго дерева состоятъ изъ трехъ сортовъ: такъ называемый обыкновенный спаверный органицить, французскій оргахъ и чорный или американскій. Самыми лучними и вмъстъ съ тъмъ самыми дорогими считаются фанерки послъдняго сорта, т. е. чернаго или американскаго оръха. Фанерки изъ старыхъ стволовъ этого дерева почти чернаго цвъта, испещрены красивыми узорами и очень хороно полируются. Фанерки французскаго оръха болъе свътлаго цвъта, чъмъ вышеописанныя, и хотя рисунокъ расположения волоконъ на нихъ очень красивъ, по онъ цънятся значительно ниже, чъмъ фанерки американскаго или чернаго оръха.

Фаперки изъ съверной оръшшы коричневаго цвъта, съ темпыми и сивтлыми прожилками, илохо полируются, слишкомъ мягки и считаются, вообще по качествамъ, значительно ниже фаперокъ американскаго и французскаго оръха.

При подборѣ рисунковъ различнаго расположенія волокопъ дерева, на фанеркахъ, которыя предназначаются для оклейки дверей, для большей красоты послѣднихъ, необходимо тщательно наблюдать за тѣмъ, чтобы расположеніе волоконъ на фанеркахъ соотвѣтственныхъ частей дверныхъ полотинцъ для обѣнхъ сторонъ было подобрано нозможно симметричнѣе.

Сухость лѣса, изъ котораго изготовлены части дверей, предназначаемыя къ оклейкѣ фанерками, есть одно изъ самыхъ необходимыхъ условій обезисченія хорошей работы дверей, ниаче фанерки покоробятся. Кромки фанерокъ обдѣлываются фуганкомъ при помощи особаго станка, который называется донцомъ. Фанерку прижимаютъ къ углу донца и обстругиваютъ ея кромку фуганкомъ.

Части дверей, которыя желають оклепть фаперками, должны быть пригнаны и склеены самымь тщательнымь образомь, причемь по возможности слѣдуеть избѣгать обпаруженныхъ торцевыхъ частей, такъ какъ торцы вшітывають въ себя клей, вслѣдствіе чего они слабѣе связываются клеемъ съ фанерками, чѣмъ прочія части. Всѣ предназначенныя къ склейкѣ поверхности, съ помощью напгобеля, дѣлаются шероховатыми, причемъ пангобель направляется не вдоль, а наискось, по направленію волоконъ дерева.

Лакированіе и полировка филенчатних дверга. Столярныя виденчатыя двери, если онв неоклеены фанерками, не предназначаются къ окраскі пли къ отделкв подъ воскъ и изготовлены изъ дуба, ореха, ясени, краснаго дерева, ольхи и прочихъ деревъ, способныхъ принимать полировку, лакируются и полируются. Филенчатыя двери, оклеенныя фанерками, не полируются и не лакируются только тв, которыя предназначаются къ отделкв подъ воскъ.

Предварительно полировки, дверныя полотнища цилифуются, а именно: ихъ тщательно выстругивають двойнымъ рубанкомъ, очищають пиклею, а когда струга употребить пельзя, выравнивають нацилкомъ и окончательно вычищають сухою пемзою или рыбьею шкуркою, иногда квощемъ (трава въ видъ тростника съ зубчатыми полосками) или стеклянною и несочною бумагою: затъмъ, шлифуютъ пемзою съ масломъ, для чего берутъ толченую пемзу, завязанную въ ветошку, сквозь которую проходитъ пыль и садится тонкимъ слоемъ на поверхности двернаго полотиища; прибавляя немного масла, пыль эта растилается ветошкою по всей шлифуемой поверхности. Такого рода шлифовка у столлровъ называется напуфриваніемъ.

Для краснаго дерева вмѣсто немзы для напудриванія употребляется мелко толченый красный кирпичъ. Напудриваніе должно дѣлать крайне осторожно, чтобы избѣгнуть царапинъ на поверхности, предназначенной къ полировкѣ.

По окончаніи описанной выше предварительной подготовки, поверхность двернаго полотница полируєть клочкомъ хлопчатой бумаги, напитанной лакомъ; клочкомъ этимъ водятъ по полируемой поверхности вдоль слоя, сплошными рядами, такъ, чтобы всв они ровно покрывались. Когда лакъ высохнетъ, повторяютъ ту же операцію во второй и третій разъ.

Какъ бы тщательно полировка не дѣлалась, почти всегда остаются на полируемой поверхности видимые ряды или полосы, для уничтоженія которыхъ необходимо вновь повторить напудриваніе пемзою.

Посль описанных выше операцій, приступають къ окончательной полировкь, для чего берется небольшой кусокъ чистаго войлока (называемый подушкою), смачивается немного политурою, завертывается въ ветошку, на которую наливается нъсколько капель постнаго масла и затъмъ растирають кругами по полируемой поверхности.

Если замътятъ, что подушка прпстаетъ къ полируемой поверхности,

то прибавляють еще масла и продолжають растирать до тыхь поръ, пока подушка не будеть приставать, а на полируемой поверхности не останется масляныхъ слоевъ.

Чтобы засохшею на ветошкѣ политурою не надѣлать па полируемой поверхности царапинъ, приходится по временамъ прибавлять политуры и масла, а также и мѣнять самую ветошку. Полировка оппсаннымъ выше способомъ продолжается до тѣхъ поръ, пока поверхность мало по малу получитъ вездѣ ровный п зеркальный глянецъ.

При слишкомъ крѣшкой политурѣ и маломъ колпчествѣ масла иногда, во время полировки, показываются пузырьки, для уничтоженія которыхъ повторяють описанное выше напудриваніе.

Тусклыя пятна, являющіяся шюгда на полируемой поверхности отъ излишка масла, уничтожають съ помощью спирта, смѣшаннаго съ небольшимь количествомь масла, которымь натирается полируемая поверхность взамѣнь политуры.

Взамѣнъ лакировки и нолировки дверей, ихъ иногда отдълженоте подъ воскъ, что особенно часто примѣияется при дубовыхъ и орѣховыхъ дверяхъ. Для отдѣлки подъ воскъ, послѣ тидательной очистки и шлифованія вышеописанными способами, поверхность двернаго полотница натираютъ до суха суконкою, пропитанною восковою политурою: четыре части желтаго воску сплавляются съ одною частью канифоли. Послѣ тидательнаго перемѣшиванія, приготовленную массу сшимають съ огня и при продолжающемся безпрерывномъ перемѣшиванін прибавляють къ ней двѣ части хорошаго скипидара.

до Скрыпленіе и оковка дверныхъ полотниць деревянныхъ дверей. Для скрыпленія частей дверныхъ полотниць между собою и прикрыпленія къ нимъ дверныхъ приборовъ, кромы клея, употребляются: нагели, гвозди, шинльки, винты и желивные болты.

Нагели, или деревянные гвозди, дълаются круглаго или квадратнаго поперечнаго съченія, съ двумя притупленными противоположными гранями; круглые нагели употребляются при твердомъ деревъ и какъ тъ, такъ и другіе имъютъ съуживающуюся къ оконечности форму, заостряемую тупыми гранями. Нагели обыкновенно загоняются на клею и для нихъ просверливаются предварительно отверстія во всю длину загонки нагеля. Діаметръ отверстія долженъ быть нъсколько менъе толщины нагеля, чтобы послъдній входилъ въ отверстіе туго съ молотка.

Гвозди, по способу выдълки, подраздъляются на кованные, штампованные и ръзные; послъдніе два вида изготовляются машиннымъ путемъ. Самый употребительный сортъ кованныхъ гвоздей при столярныхъ работахъ, вообще: ко-стыльковый, бываетъ размърами отъ І до 7 дюймовъ включительно. Гвозди продаются на въсъ и по урочному положенію для костыльковыхъ гвоздей полагается слъдующее количество ихъ пудъ:

Для	гвоздей	въ	7	дюймов	въ. 400	штукъ
**	,,	73	6	רו	560	'n
37	55	25	5	,,	8co	27
**	25	;	4	n	1200	**
57	71	52	3	"	2000	**
77	,	3)	2	:5	6000	23
**	"	17	I	**	16000	n

Машинные изозди имъютъ двъ грани параллельныя, а другія сходятся подъ угломъ, имъя при оконечности тупое остріе; такъ называемые американскіе изозди дълаются почти призматическіе, съ совершенно тупою оконечностью. Машинные гвозди, особенно ръзиые, которые имъютъ на двухъ ребрахъ заусеницы, держатся въ деревъ кръпче кованныхъ.

Шпильки, которыя называются также французскими гвоздями или штифтами, изготовляются изъ цинкованной проволоки, а потому имьютъ цилиндрическую форму и гладкую поверхность, благодаря которымъ онъ держатся въ деревъ не такъ кръпко какъ гвозди; оконечность шпилекъ заостряется.


Винты, называемые также шурупами, изготовляются изъ жельза и желтой мьди; они имьють коническую форму и снабжены по длинь своей винтовою нарызкою съ крупнымъ ходомъ и значительною глубиною нарыза. Форма головокъ винтовъ показана на чер. 1814 (текстъ). На верхней части головокъ дълается прорызъ для вставки отвертки, употребляемой при ввинчивании винта въ дерево. При квадратныхъ головкахъ винтовъ прорызовъ на нихъ не дълается. При однихъ и тыхъ же размърахъ винты вдвое крыпче держатъ соединяемыя части дерева, чымъ гвозди. При вывиичивании и новомъ ввиичивании винтовъ, соединение частей дерева не

ослабъваетъ, такъ что при помощи винтовъ облегчается разборка и сборка частей столярной работы, что не имъетъ мъста при употреблени, взамънъ винтовъ, гвоздей или шпилекъ.

Винты подраздъляются на випты для дерева и вишты для иеталловъ; одни отъ другихъ отличаются родомъ наръзки.

Жельзные болты состоять изъ шляпки или головки, стержня съ винтовою наръзкою иа концъ, гайки и подгаешимка или шайбы; длина болта опредъляется его назначеніемъ, толщина — силою, которая па него дъйствуетъ.

При значительномъ размъръ дверныхъ полотнищъ, для большей прочности по ихъ угламъ рама въ щитовыхъ дверяхъ или обвязка въ филенчатыхъ дверяхъ скръпляется металлическими паугольниками. Если двери предназначаются подъ



окраску, наугольники дёлаются желёзные и окрашиваются вмёстё съ остальною поверхностью двери; если же двери оклеены фанерками или вообще предназначаются для полировки, то наугольники изготовляются изъ мёди или бронзы и нерёдко покрываются позолотой черезъ огонь. Наугольники привинчиваются къ двернымъ полотнищамъ винтами.


Дверные приборы подраздъляются на два рода: приборы для движенія или вращенія дверныхъ полотнищъ и приборы для запиранія дверей. Къ первому роду относятся: петли, ролики, стержни съ пятниками; ко второму: кольца съ сквозными винтами, щеколды, скобы, задвижки и замки.

Петали служать для скрвпленія дверныхь полотниць съ косяками дверныхь отверстій и въ то же время дають возможность отворять и затворять двери. Очевидно, что размвры петель совершенно зависять отъ тяжести и размвровъ

дверей, которыя имъ приходится держать на вѣсу. Чѣмъ дверь тяжелѣе, тѣмъ размѣръ петель и самое число ихъ болѣе, чѣмъ дверь легче, тѣмъ и размѣръ петель мельче и число ихъ меньше.

По форм'в своей петли подразділяются на нависныя на крюкахъ, съемныя и шарширныя или шалперныя.

Петли навъсныя на крюкахъ состоятъ изъ полосы жельза, конецъ которыхъ завертывается въ видъ цилиндра,



который навѣщивается или насаживается на крюкъ, укрѣпленный въ косякѣ двери. Въ самой полосѣ, по длинѣ ея, оставляется нѣсколько круглыхъ отверстій, сквозь которыя проходятъ гвозди, винты или болты, скрѣпляющіе полосу съ шпонкою или обвязкою дверного полотнища.

Смотря по размѣрамъ дверей и роду самаго зданія, иавѣсныя петли бываютъ, длишиыя, чер. 1815 в (текстъ), коропкія, чер. 1815 а (текстъ) и дапчатыя, чер. 1816 (текстъ).

Навѣсныя петли въ большинствѣ случаевъ употребляются для дверей самыхъ простыхъ: въ сараяхъ, подвалахъ, складахъ, службахъ и проч.

Форма крюковъ для навѣсныхъ петлей зависитъ отъ того, куда они должны вбиваться, т. е. въ деревянную или каменную стѣну. На чер. 1817 (текстъ) показанъ гладкій простой крюкъ для прикрѣпленія въ деревянномъ косякѣ; чер. 1818—1819 (текстъ) представляютъ крюкъ, заершенный для прикрѣпленія къ каменной закладной рамѣ или стѣнѣ.


При значительныхъ размѣрахъ дверей, а слѣдовательно и при большей ихъ тяжести, крюки соединяются со стѣною при помощи особыхъ заершенныхъ штырей или болтовъ съ проушинами, чер. 1820 (текстъ). При возведеніи иовыхъ построекъ, для очень тяжелыхъ дверей штыри закладываются въ кладку стѣны, съ которой они скрѣплаются загнутыми концами, а самыя отверстія, въ которыя входятъ эти концы, заливаются алебастромъ или свинцомъ. Расположеніе такихъ штырей показано на чер. 1821 и 1822 (текстъ).

На чер. 1823 (текстъ) представлент образецъ фигурной навъсной петли, весьма часто примъняемой при постройкахъ въ Германіи.

Петли съемныя дълаются изъ жельза, въ видь круглаго стержия, на нижнемъ концѣ котораго наглухо насаживается вращающаяся на стержив желвзная же пластинка съ отверстіями для винтовъ. На верхній конецъ стержня иадъвается, въ видъ трубки, такая же пластинка, которая можетъ вращаться и сниматься съ стержня по желаиію. Одна изъ пластинокъ или лапъ петли привинчивается къ дверному полотнищу (верхняя), а другая къ косяку дверного отверстія. При желаніи снять дверное полотнище съ петель, его немного приподнимають и, при помощи описаннаго выше устройства верхнихъ лапъ петель, оно легко можетъ быть снято и опять иавъшено на мъсто. При обыкновенныхъ размърахъ дверей, къ каждому дверному полотнищу приръзывается по двъ петли. При болъе значительныхъ размърахъ дверей, размъры петель, число отверстій для винтовъ и, и наконецъ, самое число петель увеличивается. Для большой прочности петель, между пластинками или лапами на стержень надъваются жельзныя же

муфты. Чтобы придать петлямъ болье красивый видъ, жельзныя петли обкладываются листовою мьдью, которую при болье богатой отдълкъ дверей покрывають позолотой. Для той же цъли петли отливаютъ иногда изъ бронзы по особымъ рисункамъ и болье красивыхъ формъ.

Петли съемныя продаются парами, размѣрами отъ 4 до 6½ дюймовъ. Болѣе практикуемые въ торговлѣ сорты: сърыя, лайковыя и съ мъдпою картою. Петли болѣе сложныхъ и красивыхъ рисунковъ обыкновенно заготовляются въ сле-



сарныхъ мастерскихъ только по отдъльнымъ заказамъ или выписываются изъ заграницы.


Устройство съемныхъ петель показано на чер. 1824—1827 (текстъ).

Петли шарнирныя, по устройству, сходны со съемными и отличаются отъ нихъ тъмъ, что, при помощи шпинька, проходящаго въ ушки пластинокъ или лапъ петель, каждая изъ половинокъ петли легко разъединяется и соединяется одна съ другою. Устройство такихъ петель показано на чер. 1828—1829 (текстъ). Двери, навъшенныя на такія петли, могутъ быть отдъляемы отъ дверного косяка, не приподнимая двер-

ныхъ полотнищъ, что не всегда возможно, а для разъединенія ихъ достаточно вынуть шпинекъ изъ ушковъ нетель.

Шарнирныя петли бывають въ продажѣ размърамп отъ 2 до 8 дюймовъ, тъхъ же видовъ и сортовъ, какъ и съемныя.

Плишин. Въ тъхъ случаяхъ, когда вслъдствіе значительнаго въса дверей, не представляется удобнымъ навъшивать дверныя полотнища на петли, ихъ прикръпляютъ къ дверному отверстію при помощи плишковъ—особыхъ круглыхъ стержней, которые вращаются въ гнъздахъ, вдъланныхъ въ



металлическихъ пластинкахъ, въ ушкахъ или проушинахъ штырей, задълаиныхъ въ кладку. Различные виды устройства пятниковъ показаны на чер. 1830—1835 (текстъ). При помощи пятниковъ, дверь вращается на вертикальной оси, одинъ конецъ которой укръпленъ иа порогъ, а другой въ притолкъ дверного отверстія. Для насаживанія дверного полотнища на пятники, изображенные на чер. 1833 (текстъ), служатъ металлическіе хомуты, обхватывающіе дверное полотнище съ 2-хъ сторонъ. Въ нижней части хомута находится или штырь или углубленіе, которыми хомутъ соединяется съ

пятникомъ. При прилаживаніи хомутовъ верхняго и нижняго на мѣсто, въ вѣтви ихъ входитъ дверное полотнище и скрѣпляется съ нимъ винтами.

Задвижки подраздъляются на продольныя и поперечныя, връзпыя и наружныя. Онъ изготовляются изъ жельза или изъ желтой мъди. Продольныя връзныя задвижки служатъ для затвора обыкновенно запертой одной изъ половинокъ двустворчатыхъ дверей и привинчиваются винтами, одна внизу, а другая вверху кромки дверного полотнища. Верхнія задвижки обыкновенно бываютъ длиннъе нижнихъ.

Для входа задвижки въ порогъ употребляются мѣдныя пружинки, которыя, въ случаѣ надобности, спускаются, а при закрытіи задвижки поднимаются въ уровень съ поломъ.

Наружныя продольныя задвижки обыкновенно дѣлаются при дверныхъ полотнищахъ съ обвязками небольщой толщины, въ которыя невозможно врѣзать задвижку, не ослабивъ прочности обвязки; онѣ также весьма часто примѣняются при болѣе простыхъ дверяхъ, въ видахъ экономіи по своей дешевизнѣ, и въ такомъ случаѣ исключительно дѣлаются изъ желѣза.

Наружныя поперечныя задвижки служать для затвора дверей, и кромь того, для привыски кь нимь висячихь замковь, дужки которыхь проходять сквозь проущины, сдыланныя на коицахь задвижекь, противоположный конець задвижки проходять или сквозь наружныя скобы, или же входить въ гныздо, врызанное въ кромку пояса.


Кромѣ поперечныхъ наружныхъ задвижекъ, для привѣски висячихъ замковъ употребляются для самыхъ простыхъ дверей скобы; скобы могутъ служить исключительно только для запираиія дверей съ помощью висячихъ замковъ. Для простыхъ же дверей употребляются такъ называемыя щеколды съ подъемной ручкой, которыя могутъ замѣнять поперечныя задвижки. Въ продажѣ щеколды бываютъ такъ называемыя казарменныя, съ подъемной ручкой, желѣзныя съ фалей (язычекъ), желѣзныя, обложенныя мѣдью съ валикомъ вмѣсто фали или каткомъ, и, наконецъ, съ ключемъ и подъемной ручкой.

При дверяхъ спальныхъ, уборныхъ, ванныхъ, ватеркло-

зетовъ и проч. употребляютъ иногда наружныя поперечныя задвижки самыхъ небольшихъ размѣровъ, исключительно для запиранія дверей изнутри комнатъ на непродолжительное время.

Замки висячіе или наружные обыкновенно состоять изътрехь отдъльныхь частей: І-я—ящичная, въ которой помъщень дъйствующій механизмъ замка, 2-я—дужка, посредствомъкоторой замокъ при отпоръ или запоръ его навъшивается на мъстъ употребленія, и 3-я — ключъ.

Висячими замками обыкновенно запираются двери сараевъ,



погребовъ, складовъ, службъ, кладовыхъ, чулановъ и прочихъ черныхъ помъщеній.

Връзные замки връзаются въ обвязку дверного полотинша на высотъ, смотря по размърамъ дверей, отъ 1½ до 1³/4 арш., т. е. на такой высотъ, при которой человъкъ можетъ удобно отворять и затворять замокъ. Замки не должны быть връзаемы въ тъ мъста обвязки, въ которыхъ она соединяется съ средниками, чтобы не ослабить прочности этихъ соединеній. На чер. 1836 — 1838 (текстъ) показаны рисунки ручекъ дверныхъ връзныхъ замковъ.

Окраска дверей. Для предохраненія деревянных дверей отъ скораго гніенія и сообщенія имъ ровнаго, пріятнаго для глазъ цвъта, въ большинствъ случаевъ, особенно дверные

створы внутреннихъ дверей, окращиваются масляною краскою. Дверныя полотнища, предназпачаемыя къ окраскъ, должны быть сдъланы, по возможности, изъ чистаго дерева, безъ сучьевъ, и если послъдніе окажутся, то ихъ слъдуетъ выбить и замънить деревянными пробками. Процессъ окраски подраздъляется, смотря по требуемой ея чистоть, на загрунтовку, шпаклевку, пензовку и покрытіе поверхностей послыднихъ слоемъ краски. Наиболье употребляемые въ практикъ цвъта для окраски дверей: для чистыхъ помъщеній — бълый или палевый съ раздълкою подъ дубъ или ясень, а для кухонь, ледниковъ и проч. —желтый.

На чер. 1667 и 1671 (атласъ) показаны примъры устройства наружныхъ входныхъ двустворчатыхъ дверей, полотнища которыхъ составлены изъ досчатыхъ щитовъ, укръп-

ленныхъ на брусчатыхъ рамахъ.

Чер. 1665, 1669 и 1679 (атласъ) представляютъ примѣры устройства внутреннихъ двустворчатыхъ, а чер. 1666 (атласъ) одностворчатой, филенчатыхъ дверей.

Чер. 1670 (атласъ) показываетъ способъ соединенія консолей, карниза и укръпленія дверей сверху съ каменной

кладкой стѣпы.

На чер. 1672—1677 (атласъ) представленъ примъръ приспособленія щитовыхъ деревянныхъ дверей для камеръ въторьмахъ. На чер. 1668 и 1678 (атласъ) показаны примъры украшенія дверей наружныхъ и внутреннихъ.

§ 154. Двери металлическія. Металлическія двери, какъ уже пояснено выше, устраивались въ самыя древнія времена, но, по мнічнію многихъ археологовъ, металлическія двери въ зданіяхъ, возведенныхъ до XI-го віжа состояли изъ деревяннаго остова или скелета, къ которому съ обімхъ сторонъ ирикрівплялись листы бронзы. Листы эти прибивались къ деревянному остову большими гвоздями со шляпками въ видів розетокъ, изящно отділанныхъ, что доказываютъ розетки дверей Пантеона Агриппы въ Римів, представленныя на чер. 1688—1689 (атласъ).

На чер. 1686 (атласъ) представлены античныя бронзовыя

двери съ наличникомъ изъ мрамора.

Съ XI въка начали изготовлять для монументальныхъ

зданій металлическія двери исключительно изъ металла: жельза и бронзы.

Въ средніе вѣка и во время господства стиля возрожденія металлическія двери, какъ желѣзныя, такъ и бронзовыя, особенно отличались красотою рисунка и изящной отдълкой.

Въ настоящее время металлическія двери выдълываются двухъ родовъ: ажурныя въ видъ ръшетки, чер. 1683 (атласъ) или сплошныя цъльныя. Послъднія или отливаются цъльными полотнищами изъ бронзы или же представляють жельзную раму, къ которой съ объихъ сторонъ прикръпляются металлическіе щиты или цъльные или въ видъ филенокъ.

Вронзовыя литыя двери исключительно примъняются только для церквей, дворцовъ и иныхъ монументальныхъ зданій. Онъ отличаются обыкновенно красивымъ рисункомъ и украшеніями, соотвътственными стилю и назначенію зданія.

Примъръ бронзовыхъ дверей богато украшенныхъ показанъ на чер. 1680—1682, 1690—1698 (атласъ), представляющихъ рисунки дверей церкви Notre Dame à Aix la Chapelle.

На черт. 1687 (атласъ) показанъ видъ металлическихъ дверей въ одномъ изъ современныхъ зданій Парижа.

Желѣзныя двери въ настоящее время примъияются въ зданіяхъ, съ цѣлію лучшаго огражденія соотвѣтственныхъ помѣщеній отъ возможности воровства или пожара, а потому чаще всего устраиваются: въ денежныхъ кладовыхъ, помѣщеніяхъ кассъ, въ товарныхъ складахъ, музеяхъ и пр.


Устройство жельзныхъ дверей бываетъ двухъ родовъ: или къ жельзной рамъ, прочно задъланной въ кладку стънъ, навъшиваются щиты изъ котельнаго или гофрированнаго жельза, скръпленнаго жельзнымъ скелетомъ, и такимъ образомъ получаются обыкновенныя одностворчатыя или двустворчатыя двери; или же, къ щитамъ жельзнымъ, прочно скръпленнымъ жельзными полосами и угловыми накладками, придълываютъ сверху ролики, при помощи которыхъ двери могутъ быть отодвигаемы въ одну или въ другую сторону.

Для послѣдняго способа устройства желѣзныхъ дверей наиболѣе удобо-примѣнимо гофрированное желѣзо.

Способы устройства створныхъ жельзныхъ дверей показаны на чер. 1684 (атласъ) и 1839—1840 (текстъ).

Устройство сдвижныхъ желѣзныхъ дверей показано на чер. 1685, 1700 и 1703 (атласъ).


У насъ въ Россіи послѣднія двери весьма часто примѣ-



няются на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ для товарныхъ пакгаузовъ.

Въ видахъ уменьщенія вѣса дверей, при огражденіи отдѣляемаго ими помѣщенія отъ пожара и въ тоже время при сохраненіи въ помѣщеніи тепла, въ послѣднее время фабриканты металлическихъ дверей изготовляютъ деревянные щиты, обивають ихъ съ объихъ сторонъ слоемъ войлока и затъмъ обдълывають ихъ сплошь тонкимъ котельнымъ желъзомъ.

Жельзныя, бронзовыя, ажурныя или рышетчатыя двери



весьма часто примѣняются въ склепахъ на кладбищахъ, часовняхъ и проч.

Въ ограждение отъ дъйствія ржавчины, жельзныя двери должны быть оцинкованы или же, по крайней мъръ, своевременно покрываемы масляною краскою.

§ 135. Оконныя отверстія.

а) Историческій очерка. Весьма мало имітется свідіній о томь, какимь образомь освіщались храмы древнихь народовь. Витрувій упоминаєть только о просвітахь, снабженныхь рішетками, устранвавшимися надъдверьми храмовь, чер. 1644—1646 (атлась). Что касается частныхь знашій, то въ шихь проділывались на улицу небольшія узкія отверстія, раснолагавшіяся подъ самымь потолкомь, такь что пзнутри помінценій нельзя было видіть улицы. Эти отверстія закрывались, пли частою бронзовою рішеткою, или же слюдою, замінявшею употребляемое для этой ціли, въ настоящее время, стекло.

Базилики первыхъ временъ христіанства вовсе не им'вли оконъ; поэже ихъ стали устранвать сначала на главныхъ фасадахъ, а зат'вмъ и на бо-ковыхъ.

Вообще въ древнія времена, самыя большія каменныя отверстія задѣлывались каменными плитами, съ продѣланными въ нихъ небольшими отверстіями, звѣздообразной, круглой и ромбондальной формы. Эти отверстія (Claustra) задѣлывались слюдой, чер. 1704—1707 (атласъ).

Во многихъ церквахъ и большихъ залахъ римскихъ зданій, устроенпыхъ до XII вѣка, продѣлывали оконныя отверстія безъ всякихъ задѣлокъ, даже безъ рѣшетокъ. Форма такихъ оконъ представлена на чер. 1720—1728 (атласъ). Чтобы облегчить доступъ свѣта въ помѣщенія устранвались внутренніе откосы. Начиная съ VII по XII вѣкъ, обыкновенно всѣ окна обдѣлывались камиями крупныхъ размѣровъ. Размѣры оконъ въ нижнихъ этажахъ были значительно менѣе размѣровъ оконъ верхнихъ этажей.

Па чер. 1721—1722 (атласъ) показано окпо, раздѣляемое колонкою на двѣ половины; чер. 1714 (атласъ) представляетъ одно паъ оконъ нефа церкви въ Vezelay, устроенной въ 1190—1110 годахъ. Окна эти были устроенны безъ переплетовъ, стеколъ и вообще какой-либо задѣлки, предоставляя полную свободу для движенія воздуха и свѣта.

Чер. 1729 (атласъ) представляетъ видъ окна въ церкви Fenioux (departement de la Charente-Interieure), выстроенной въ концѣ XI вѣка. Окно задълано плитою, обдъланною въ видѣ рѣнетки, плита толщиною о,055 метр.

На чер. 1708 (атласъ) показаны двойныя окна собора въ Риу-ен-Vélay

съ рѣнетчатою задѣлкою XI вѣка.

чер. 1723—1724 (атласъ), представляють тройное окно съ двумя колоннами у собора въ Spire XII въка.

На чер. 1717 (атласъ) показано устройство оконъ въ соборѣ въ Noyon, выстроеннаго въ 1150 году, съ разгрузною аркою для поддержанія карикза и съ колонною, раздъляющею окно на двѣ половины, на наружной галлереѣ, окружающей зданіе.

Чер. 1725 (атласъ) представляетъ окно церкви Saint-Yved de Braisne XII въка, а на чер. 1730 (атласъ) представлено окно собора въ Soissons

ХШ вѣка.

Чер. 1734 (атласъ) представляетъ окна церкви Saint-Martin въ Leon, отличающіяся тѣмъ, что въ одномъ и томъ же зданіи примѣнены стрѣльчатыя и полуциркульныя арки.

Па чер. 1735 (атласъ) представленъ видъ окна собора въ Reims, выстроепнаго въ 1215 году.

Чер. 1736 (атласъ) показываетъ устройство окна Sainte-Chapelle haute du Palais à Paris XIII въка.

На чер. 1737 представлено одно нзъ оконъ церкви Notre-Dame d'Amiens XIII въка.

Чер. 1741 (атласъ) представляетъ типъ обдѣлки оконъ въ соборахъ Saint-Denis, de Troyes и нѣкоторыхъ другихъ, который примѣнялся архитекторами въ половииѣ XIII вѣка.

Чер. 1742 (атласъ) показываетъ устройство оконъ въ церкви Saint-Urbain de Troyes, построенной въ концѣ XIII вѣка.

Дальивйшее пзивненіе формы сводчатых оконъ зданій церковныхъ и нныхъ монумептальныхъ указано выше при описанін формы арокъ и пояснено, чер. 952—1004 (атласъ).

Что касается до обдълки оконъ частпыхъ зданій, то на чер. 1704— 1727 представлено постепенное измѣненіе способа устройства оконъ въ западной Европъ.

На чер. 1731—1732 (атласъ) показано устройство оконъ въ XI въкъ (chateau de Carcassonne) съ деревянными ставнями.

Чер. 1715 (атласъ) показываетъ устройство оконъ той же эпохи въ замкъ de Falaise, отличающихся значительною глубиною оконныхъ (нишъ, окна эти не закрывались ставнями, а завъщивались циновками или плетенками.

. На чер. 1718 (атласъ) представлено устройство оконъ въ замкѣ d'Harcourt à Lillebonne и другихъ Нормандскихъ замкахъ въ XII столѣтіи. Окна эти закрывались сплошными деревянными ставпями..

На чер. 1710—1711 (атласъ) представлено устройство оконъ въ началъ XIII въка.

На чер. 1740 (атласъ) показано устройство оконъ de la salle synodale de Sens, устроенной Св. Людовнкомъ въ 1245 году.

Чер. 1739 (атласъ) показываетъ устройство оконъ во второмъ этажѣ de la porte Narbonaise à Carcasson въ 1285 году.

Формы и пропорціи оконъ гражданскихъ зданій XIII и XIV вѣка были весьма разнообразны. Онѣ вполнѣ находились въ зависимости отъ главныхъ оконъ, освѣщавшихъ большія залы, а затѣмъ размѣры оконъ примѣнялись соотвѣтствению величинѣ комнатъ н ихъ значенію въ зданіяхъ.

Съ XIV въка впервые вводится устройство деревянныхъ оконныхъ переплетовъ, независимыхъ отъ каменпой обдълки оконъ.

Чер. 1726—1727 (атласъ) представляють устройство оконъ въ замкъ Pierrefond, выстроенномъ въ 1400 году, съ деревянными переплетами, вдъланными въ каменную обдълку оконъ.

Съ XV вѣка сталп обращать вниманіе на красоту отдѣлки оконт, снаружи, на уменьшеніе размѣровъ ширины частей каменной обдѣлки, чтобы увеличить площадь просвѣта и вообще старались придать окнамъ болѣе пзящный видъ.

Каменная обдёлка оконъ (горбыли) существовали до начала XVII столётія; во времена Франциска I и Герниха II въ Лувре можно было открывать окна только по частямъ, а не цёлыми половинками, какъ это практикуется въ настоящее время. Только во время Людовика XIV начали дёлать цёлыше створчатые оконные переплеты и пришли къ убъжденію въ преимуществахъ ихъ передъ примёнявщимися до нихъ каменными.

У насъ въ Россіи до XVI вѣка, окна были узки и высоки съ значительными откосами наружу п внутри, чер. 1750 (атласъ).

Форма эта создалась до знакомства со стекломъ, какъ дающая самый сильный свътъ при маломъ отверстии.

Во время мятели или дождя, или просто даже въ неслужебное время, отверстія прикрывались досками съ вырѣзаннымъ рисункомъ, какъ показываютъ рисунки ставенъ, чер. 1749 (атласъ), Спасонарѣдицкой церкви въ Новгородѣ, хранящіеся въ Московскомъ Румянцевскомъ музеумѣ.

Впоследствій, размеры просветовь начинають постепенно увеличивать и ихъ начинають укращать кокошниками и наличниками. Самаго сильнаго развитія укращеніе оконъ кокошниками достигаеть въ эпоху царей Михаила Федоровича и Алексел Михайловича Романовихъ.

Со времени Петра Великаго, учившіеся за границею зодчіе, вернувшись въ Россію, начинають ділать окна не только шире но и въ совервершенно другомъ стилі. Между окнами времент царей изъ дома Романовыхъ по общему эффекту и оригинальности отличаются изразцовыя окна. Примітры ихъ можно видіть и въ настоящее время въ церкви Св. Іоанна Златоуста въ Ярославліт и въ церкви во имя Св. Бориса и Глітова въ гор: Балахніт Нижегородской губерніи. Изразцы обыкновенно выдітлывались пяти цвітовь: бітлаго, сишяго, зеленаго, желтаго и коричневаго.

Изъ числа пестрыхъ оконъ обращають на себя вниманіе восточныя окна церкви Св. Іоапна Предтечи, что въ Толчковъ, въ Ярославлъ. Построена эта церковь между 1682—1656 годами.

Въ старинныхъ русскихъ окнахъ замѣтны слѣдующія общія имъ всѣмъ черты: 1) Пролеты пепремѣнно элиптическіе. Полуциркульныя окна составляютъ рѣдкое псключеніе и встрѣчаются только въ послѣдніе годы царствовапія Алексѣя Михайловича, когда упрочилось вполить вліяніе иностранныхъ художниковъ. Пролеты съ висящимъ верхомъ встрѣчаются также рѣдко. Пролетовъ же съ прямымъ горизонтальнымъ верхомъ совсѣмъ нѣтъ.

2) Окна за рѣдкими исключеніями, спабжены рѣшетками.

3) Детали украшеній чрезвычайно однообразны и часто схожи между собою. Въ обломкахъ ихъ встрѣчаются только разной величны: выкружки, валики, илинты и т. д. Есть еще черта, которую безошибочно можно назвать общею; она состоить въ томъ, что самый пролеть номѣщался въ отдѣльной отъ наличника рамкѣ, состоявней обыкновенно изъ чертвертнаго валика съ полочкой, иногда довольно инрокой или наконець съ откосомъ. Иногда самый пролеть неносредственно обводился четвертнымъ валикомъ. Рамки эти, или углубленія предназначались для ставень, что можно заключить по оставнимся крюкамъ. Боковыя колонки, составляющія принадлежность большинства старинныхъ русскихъ оконъ, бываютъ самой разной формы, начиная съ самыхъ простыхъ и кончая самыми вычурными. На гладкихъ, вытесанныхъ изъ камия колоннахъ иногда бываютъ нерехваты, какіе встрѣчаются часто на колоннахъ грузнискихъ церквей.

Главивйнею и самою богатою частью стариннаго русскаго окна были кокопинки. Обыкновенно они выкладывались изъ лекальныхъ кирничей; по встръчаются и тесанные изъ камия.

Для ближайнаго ознакомленія съ формами и украшеніями старинныхъ русскихъ оконъ на чертежахъ съ 1744—1748 и 1753—\$761 (атласъ) показаны: рисунки оконъ старинныхъ церквей въ Владимірѣ, Москић и и подмосковныхъ селеніяхъ.

На чер. 1750—1752 (атласъ) — форма коконинковъ на окнахъ церкви Георгія Побъдоносца, что въ Яндовахъ въ Москвѣ.

На чер. 1762—1763 (атласъ) — форма колонокъ у оконъ церкви Николая Чудотворца, что въ Пыжахъ въ Москвѣ.

На чер. 1749 (атласъ) — форма старинныхъ ставень къ церковнымъ окнамъ.

На чер. 1738 (атласъ) представлена форма и укращеніе оконъ въ одномъ изъ древнихъ монастырей въ Грузіи.

Чер. 1743 (атласъ) представляеть окно въ монастырѣ въ Палермо.

На чер. съ 952 — 1006 (атласъ) представлены образцы обдѣлки отверстій дверей и оконъ болѣе замѣчательныхъ зданій въ стиляхъ: римскомъ, романскомъ, готическомъ, византійскомъ, мавританскомъ и возрожденія.

d) Оконныя отверстія. Величина и форма оконъ определяются, прежде всего, соображаясь съ условіями ихъ назначенія; дальнёйшее и точнёйшее определеніе ихъ вида зависить отъ условій эстетическихъ.

Дабы окна достаточно освъщали внутренность комнатъ необходимо допустить нъкоторое отношение между ихъ площадью и объемомъ комнатъ. Если площадь оконъ меньше этого отношения, то комнаты не будутъ достаточно свътлы, а если больше его, то зимою комнатный воздухъ будетъ

слишкомъ охлаждаться, а льтомъ отъ солнечнаго жара, слишкомъ разогръваться, — отношеніе, о которомъ идетъ ръчь, измъняется сообразно съ климатомъ: въ жаркихъ климатахъ дълаютъ окна небольшихъ размъровъ и въ небольшомъ числъ, потому что они, при яркомъ солнечномъ свътъ, достаточны для освъщенія внутренности комнать, а льтомъ способствують для поддержанія вънихъпрохлады.--Напротивъ того, на съверъ, состояніе атмосферы, употребленіе двойныхъ оконныхъ переплетовъ и, наконецъ, замерзаніе стеколь, требують большихь оконныхь отверстій для достаточнаго освъщенія комнать. Въ южныхъ странахъ, въ продолженін большей части года, жители должны укрываться отъ солнечныхъ лучей, а на съверъ, во все продолжение холоднаго времени, т.е. тоже большей части года, солнечные лучи, проинкающіе въ жилища, не только пріятны, но и полезны для здоровья. Въ нашемъ климать, на каждую кубическую сажень вмъстимости, надобно полагать на площадь окоиъ отъ 1/10 до 1/15 квадрати. саж. Это отношеніе дается для свътлыхъ комнатъ. Вмъстимости, которыя требуютъ слабаго освъшенія, какъ то: кладовыя разнаго рода, и вмъстимости, которыя по своему расположению не могутъ бытъ сильно освъщены, какъ, напримъръ, длинные корридоры, помъщаемые посрединъ строеній, не подчиняются приведенному выше правилу.

Окна должны освыщать внутренность строеній равномірио. Поэтому отверстія для проведенія світа располагаются въ стіпахъ равномірно, на нікоторыхъ разстояніяхъ одно отъ другого. Разміры этихъ отверстій должны быть такіе, чтобы ихъ легко было покрывать и чтобы они не ослабляли прочности стіпъ, въ которыхъ они поміщены. Отъ этого происходить, что, обыкновенно, окна ділаются въ виді прямоугольника, поставленнаго на меньщей его стороні, а верхъ отверстія покрывается прямою перекладиною, или аркою. Впрочемъ, есть окна и другихъ формъ, какъ увидимъ ниже.

Такъ какъ лучи солнечные падаютъ сверху внизъ, то для совершеннаго освъщенія внутренности строеній надобно, чтобы оконныя отверстія находились близко къ потолкамъ

или къ сводамъ, покрывающимъ отдълы строенія. По этой причинъ, въ высокихъ внутренностяхъ, напримъръ, въ церквахъ, окна помъщаются въ верхнихъ частяхъ стънъ и часто въ самыхъ покрытіяхъ; въ высокихъ залахъ, гдъ верхъ и низъ должны быть сильно освъщены, дълаютъ очень высокія окна, или располагаютъ оконныя отверстія въ два и болье ярусовъ. Залы, имъющія два яруса оконъ, называются залами въ два свъта.

Если окно надо устроить такъ, чтобы сквозь него были видны вившніе предметы, то нижняя его линія не должна возвышаться надъ поломъ выше І или І¹/2 аршина. Въ этихъ-же случаяхъ даютъ окну такую ширину, чтобы сквозь него могли смотрѣть, въ одно время, по крайней мѣрѣ два человѣка; ширина необходимая для подобной цѣли, составляетъ около І¹/2 аршина. Для той же цѣли стѣнка, находящаяся подъ окномъ, дѣлается тоньше стѣны, въ которой продѣлано окно: это облегчаетъ доступъ къ окну.

Напротивъ того, въ нѣкоторыхъ строеніяхъ нужно помѣщать окна на значительной высотѣ надъ поломъ, напримѣръ, въ церквахъ,—для того, чтобы внѣшніе предметы не развлекали присутствующихъ; въ больницахъ—дабы не дуло изъ оконъ; въ нѣкоторыхъ мастерскихъ, дѣйствующихъ огнемъ, для избѣжаиія свозного вѣтра, п т. п.


Для красиваго вида освъщаемыхъ пространствъ, окна располагаются въ нихъ, по возможности, правильно, то-есть на одинаковыхъ разстояніяхъ, и имъютъ одинаковые размъры.

Окна, продълываемыя въ стънахъ, одиъ надъ другими, въ нѣсколько рядовъ (т. е. этажей), должны какъ можно менѣе ослаблять прочность стѣнъ. Подобное условіе удовлетворится, если будемъ располагать окна и двери такъ, чтобы отверстія находились надъ отверстіями, а массы надъ массами: именно поэтому окна и двери всѣхъ этажей располагаются на общихъ вертикальныхъ осяхъ.

Для лучшаго распространенія світа по внутренности строеній, ділають боковыя плоскости окна ав, чер. 1841 (тексть) откосомь (съ разсвітомь), т. е. такъ, чтобы ширина оконнаго просвіта внутри комнать была больше

чёмъ съ наружной строны стёнъ. Окна дёлаютъ также съ перпендикулярными боковыми плоскостями ав. — Въ высокопомёщаемыхъ оконныхъ отверстіяхъ нижняя грань (подоконникъ) также имфетъ видъ откоса: напротивъ того, подоконники низкихъ оконъ всегда горизонтальны, для того чтобы на нихъ можно было ставить разныя вещи.

е) Названіе частей отверстій. Подоконникомъ ε , чер. 1842 и 1843 (текстъ), называется верхнее покрытіе стѣнки k; часть этого покрытія, обращенная во внутренность комнатъ,



есть внутренній, а часть обращенная наружу—наружный подокониикъ.

Притолками называють части стѣны mn, выступающія въ видѣ фальца, къ которымъ прислоняются рамы и оконные переплеты, чер. 1844 (текстъ).

Откосами — оконными называются плоскости ab, ab, чер. 1841 (текстъ).


Если притолки и откосы выдъланы изъ одного куска камня или дерева, то куски эти носятъ названіе косяковъ.

Верхняя часть отверстія, при обділкі его деревомъ, называется перекладиною; при устройстві ея изъ кирпичей или камней, расположенныхъ въ виді прямой арки — перемычкою; при покрытіи отверстія цільнымъ камнемъ — архитравомъ или перекладиною; и, накопецъ, когда верхъ отверстія сдъланъ по кривой — оконною аркою.

Ствика *К*, чер. 1842 и 1844 (текстъ), между подоконникомъ и поломъ называется подоконною ствикою или подоконьемъ; выемка *bqgb* — чер. 1845 (текстъ) окоиною амбразурою; цвлое оконное отверстіе — оконпымъ просвътомъ; ствиа между двумя отверстіями—проствикомъ; часть ствиы, заключенная между ея угломъ и окномъ — угловымъ проствикомъ.

Карнизы, фронтоны и другія увѣпчанія оконныхъ отверстій, извѣстны подъ общимъ названіемъ— сандриковъ.

Обдълка оконныхъ отверстій. Тесовый камень большихъ



измъреній употребляется на обдълку оконнаго отверстія слъдующимъ образомъ. Подоконникъ А, чер. 1846 (текстъ) закрываетъ верхиюю грань подоконной стънки и, вмъсть съ тъмъ, служитъ основаніемъ, на которое опираются камни ВВ, ограничивающіе отверстіе съ боковъ. Чтобы вода падающая на подоконникъ не портила стъны, внизу его лежащей, онъ долженъ имътъ свъсъ а чер. 1847 (текстъ) и нижнюю свъщивающуюся его частъ, обдъланную такъ, какъ показано па чер. 1847 (текстъ). Равпымъ образомъ верхняя частъ подоконника должна имътъ скатъ наружу для того, чтобы ие застаивалась вода, стекающая съ окопнаго перс-

плета. Подоконникъ имъетъ обыкновенио длину, достаточную для закрытія всего подоконья и притомъ такую, чтобы концы его подходили подъ вертикальные косяки B B, чер. 1846 (текстъ). На подоконникъ, для принятія основаній косяковъ, оставляются куски, ограниченные сверху горизонтальною плоскостью cd, чер. 1847 (текстъ). Куски эти составляють продолженіе косяковь. Такъ какъ концы подоконника будутъ сильно нажаты, а средняя часть его не подвержена вовсе дъйствію тяжести, то отъ иеравномъриаго давленія, онъ можеть легко переломиться и для предупрежденія этого, подъ среднею частью подоконниковъ оставляють горизонтальную щель или пролеть, заполняемый уже въ то время, когда строеніе получить окончательную осадку. Камни E E, чер. 1846 (текстъ), такой же ширины какъ косяки и нъсколько большей высоты, чъмъ прочіе камни того же горизоитальнаго ряда, будучи положены подъ концы подоконника, образують требуемый пролеть. Ширина подоконника равна тольциив подоконной ствнки, съ прибавленіемъ двухъ или трехъ вершковъ на наружный свъсъ; иногда дълають у подоконника внутренній небольшой свъсъ т, чер. 1847 (текстъ).


Косяки B B, чер. 1846 (текстъ), должны имъть фальцы для укръпленія въ нихъ оконныхъ переплетовъ. Фальцъ этотъ дълается съ внутренней стороны, дабы оконные переплеты могли открываться во внутрь.

Горизонтальное съчение косяковъ показано на чер. 1844 (текстъ). Изъ этого чертежа видно, что когда стъна не толста, то косякъ идетъ во всю ширину стъны (М); а когда стъна очень толста (N), тогда косякъ занимаетъ только частъ ея. Лицевыя грани косяковъ а а, выдающияся впередъ, составляютъ рамку оконнаго отверстия и называются наличниками. На чер. 1846 (текстъ) показанъ, съ одной стороны косякъ монолитный, а съ другой—составленный изъ нъсколькихъ рядовъ камней, которые перевязаны съ стъною.

Оконная перекладина можетъ быть сдълана монолитная, въ видъ перемычки и, наконецъ, въ видъ арки. При употреблени монолитной перекладины, надобно разсматривать ее какъ обдълку оконнаго отверстия, но не какъ покрытие его, под-

держивающее весь грузъ стѣны, которая находится выше отверстія. Поэтому перекладина C, чер. 1848 (текстъ), имѣетъ толщину, равную разстоянію между наружною плоскостью стѣны и оконнымъ переплетомъ: остальная часть стѣны покрывается перемычкою B. Надъ перекладиною, въ стѣнѣ, устраиваютъ разгрузную арку D. Кромѣ того, если отверстіе велико, то полезно сдѣлать еще общую разгрузную арку E.

Когда перекладина состоить изъ перемычки, тогда ее дѣлають по общимъ правиламъ построеній этого рода, съ тою только разностью, что на внутренней ея поверхности (т. е. обращенной внизъ) долженъ быть вытесанъ фальцъ или притолокъ, для принятія оконнаго переплета, чер. 1849 (текстъ).




Если перекладина состоить изъ арки, то, подобнымъ образомъ, на внутренней поверхности долженъ быть вытесанъ фальцъ. Кромѣ того, если окно надобно сдѣлать съ наклонными откосами (съ разсвѣтомъ), то часть внутренней поверхности арки принимаетъ форму конической поверхности.

Въ съверныхъ климатахъ, гдъ окна должны быть плотно запираемы, необходимо вдълывать въ отверстія деревянныя рамы, о которыхъ будетъ говорено ниже.

При выходь кирпичныхъ стънъ, оконныя отверстія обдълываются также кирпичемъ. Подоконникъ покрывается снаружи каменною плитою или металлическимъ листомъ. Впутрепній подоконникъ дълаютъ изъ дерева, или изъ каменныхъ плитъ. Обдълка боковъ отверстій не представляетъ ничего

особеннаго. Ширина притолковъ ху, чер. 1850 (текстъ), двлается обыкновенно въ полъ-кирпича, а при очень толстыхъ стънахъ—въ 1 кирпичъ. Перемычки выводять двумя способами: 1) при очень отлогихъ откосахъ отверстія и при тщательной кладкѣ, пяты перемычекъ располагаются уступами, какъ показано въ перспективѣ на чер. 1850 (текстъ). Грани А, В, С и В непараллельны между собою, потому что, по длинъ перемычки, число кирпичей будетъ увеличиваться, отъ маружной стороны стъны къ внутренней; 2) можно избъгнуть сложности этой кладки, продолживъ грань А черезъ всю ширину стъны. Тогда, на наружной сторонъ стъны, перемычка выйдетъ длиниве ширины оконнаго просвъта. Этотъ способъ чаще употребляется, по его избъгаютъ въ томъ случаъ, когда стъны снаружи не предполагается штукату-




рить, потому что на фасадъ строенія будуть видны перемычки большей длины, чъмъ покрываемыя отверстія. Надобно также употреблять первый способъ тогда, когда простъики очень узки съ внутренней стороны стънъ.

§ 166. а) Оконныя рамы (колоды) дёлаются въ камешныхъ и кирпичныхъ стёнахъ, для удобнаго навёшиванія оконныхъ переплетовъ, и для того, чтобы переплеты эти, примыкая плотно къ рамамъ, ие пропускали наружнаго холоднаго воздуха во внутрь строеній. За исключеніемъ нёкоторыхъ монументальныхъ фабричныхъ, желёзиодорожныхъ и проч. зданій, въ которыхъ рамы эти металлическія, ихъ дёлаютъ деревянныя изъ дубоваго или сосноваго лёса. Рама связывается шипами, обыкновенно изъ 4-хъ вершковыхъ брусковъ, чер. 1851 (текстъ). Рамы оконъ, ограниченныхъ сверху аркою,

склеиваются изъ выпиленныхъ кусковъ досокъ или косяковъ, чер. 1852 (текстъ). Внутренняя поверхность рамы должна быть приготовлена для принятія оконныхъ переплетовъ. Наружный оконный переплеть, называемый лътнимъ, можетъ отворяться или внутрь комнать, или наружу. Первый способъ лучше, потому что отпертыя оконныя половинки не подвержены дъйствію вътра и ложди. Такъ обыкновенно устраиваются оконные затворы въ каменныхъ строеніяхъ. Но въ деревянныхъ стънахъ неудобно открывать оконныя половины внутрь, потому что они будуть много выходить изъ-за тонкихъ стънъ. Въ рамахъ, назначенныхъ для каменныхъ строеній, выдълывается фальцъ или гребень а, чер. 1853 (текстъ), для помъщенія льтняго переплета, а для укръпленія зимняго переплета вынимается четверть д. Рама совершенно приготовленная, осмоленная и обитая войлокомъ, закладывается въ ствну, или во время производства кирпичной кладки, или впослъдствіи, при чистой отдълкъ строенія. Въ первомъ случаъ рамы называются закладныя, а во второмъ прислонныя, потому что онв прислоняются изнутри, въоставленную въ стѣнѣ каменную притолоку.

Закладныя рамы, вывъренныя и поставленныя на мъсто по отвъсу, укръпляются подпорками и задълываются кирпичною кладкою, по мъръ возведенія простънковъ. Неудобство закладныхъ рамъ состонтъ въ томъ, что, во первыхъ, онъ повреждаются при производствъ работъ, не смотря на принимаемыя предосторожности, во вторыхъ, перемъна ихъ затруднительна. И дъйствительно, закладную раму не иначе можно вынуть изъ стъны, какъ обтесавъ внутреније откосы окна; или выломавъ наружную притолоку, при чемъ повреждается и перемычка. Для устраненія этихъ неудобствъ, во время кладки ствнъ оставляють отверстія для оконъ съ выдъланною притолокою с, чер. 1853 (текстъ). Потомъ прислоняють къ ней раму, обернутую войлокомь; укръпляють ее на мъстъ желъзными закръпами, законопачиваютъ плотно щели и, наконецъ, щель эту закрывають съ внутренней стороны галтелью г. Но въ томъ случаћ, если нужно сдълать впутренія щеки окна откосомъ, то устраивають его изъ кирпича, прикръпленнаго плашмя посредствомъ желъзныхъ гвоздей. Употребляя закладныя рамы, надобно, прежде оштукатурки ствиъ, законопатить всв щели, которыя могутъ оставаться между ствною и рамою.

Верхняя часть подоконной стыки, обращенная во внутренность строенія, покрывается подоконникомъ для того, чтобы открытая стыка не повреждалась отъ сырости, стекающей съ оконъ и отъ предметовъ, помъщаемыхъ на окнахъ, и, вмъстъ съ тъмъ, для того, чтобы дать ей болье опрятный и красивый видъ. Этому назпаченію лучше всего удовлетворяютъ каменные подоконники, дълаемые, обыкновенно, изъ мрамора или изъ известковаго плитняка. Въ обыкновенныхъ



строепіяхъ подоконники дѣлаютъ изъ дерева, составляя для этого щитъ изъ 2½ дюймовыхъ досокъ, соединенныхъ шпонками: онъ кладется на гипсовой подливкѣ съ подкладкою войлока. Деревянный подоконникъ соединяютъ съ рамою посредствомъ шпунта є, чер. 1854 (текстъ). Въ заводскихъ строеніяхъ, для большей прочности дѣлаютъ подоконники чугунные. Изъ какого-бы матеріала не были сдѣланы подоконники, концы ихъ впускаются въ откосы окна, а переднюю ихъ грань дѣлаютъ свѣсомъ, съ вынутымъ внизу желобкомъ. Это необходимо для того, чтобы вода, собирающаяся на подоконникѣ отъ потѣнія оконъ, не портила подоконной стѣики.

Оконныя отверстія въ деревянныхъ стѣнахъ обдѣлываются слѣдующимъ образомъ, чер. 1855 (текстъ). На нижнюю часть отверстія кладутъ подушку а, съ выдолбленными въ ней гнѣздами, въ которыя входятъ шипы f, а въ шпунты входятъ концы стѣниыхъ бревенъ, обдѣланныхъ шипами. Верхніе концы стоекъ распираются перекладиною c, насаженною сверху на шипы, которые нарублены на стойкахъ.

Проемъ, оставляемый въ стѣнѣ для окна, долженъ быть нѣсколько выше окна, для того, чтобы было возможно насадить верхнюю перекладину на шипы и для того еще, чтобы оставался запасъ д, на осадку стѣнъ. Запасъ для осадки долженъ составлять около ¹/₂₀ высоты проема. Запасы эти (пролеты) задѣлываются по прекращеніи осадки. Въ этомъ случаѣ, если щели, образовавшіяся между вѣнцами, покажутъ, что осадка задержалась косяками, то задѣлку вынимаютъ и, по прошествіи нѣкотораго времени, вновь вставляютъ другую задѣлку меньшей высоты. Щели между стѣною и оконною обдѣлкою плотно законопачиваются. Щирина оконной рамы должна быть такова, чтобы она занимала всю толщину стѣны. Поэтому, если стѣна необщивается досками, то косяки имѣютъ ширину, равную толщинѣ стѣныхъ бревенъ, чер. 1856 (текстъ).

Но если ствна будеть общита, то косяки выходять въ одну плоскость съ лицевою плоскостью общивки, чер. 1857 (текстъ).

Для принятія концовъ обшивочныхъ досокъ, въ косякахъ вынимается четверть.

Косяки такой ширины всего удобнъе вытесывать изътолстаго бревна, распиленнаго по длинъ на двъ части. Внутренняя грань окошюй рамы имъетъ: четверть ϵ , для принятія льтнихъ оконныхъ переплетовъ, открываемыхъ наружу; внутреннюю четверть ϵ , для помъщенія зимняго переплета, и, наконецъ, откосы d, чер. 1857 (текстъ).


На чер. 1858 (текстъ) показана задълка закладной рамы въ каменной стънъ.

b) Оконные переплеты (окончины). Оконное отверстіе, обдъланное рамою, должно быть удобно закрываемо и от-крываемо; для этого дълается деревянная, а въ монумен-

тальныхъ зданіяхъ — металлическая обвязка, въ которую укръпляютъ стекла.

Для укръпленія въ обвязкъ стеколь малыхъ измъреній, надобно подраздълить на части площадь, обнятую обвязкою: раздълки эти называются горбылями.

Переплеты бывають вообще двойные: одни изъ нихъ— наружные называются лътними; другіе — внутренніе называются зимними. Чъмъ толще и неподвижные слой воздуха, заключенный между двумя переплетами, тъмъ лучше онъ будетъ сохранять тепло. Въ обыкновенныхъ жилыхъ строеніяхъ, переплеты устраиваются слъдующимъ образомъ. Лътніе переплеты дълаютъ створные, т. е. состоящіе изъ



двухъ половинокъ g, чер. 1860 (текстъ). Въ высокихъ окиахъ незачъмъ дълать створы во всю высоту окна; верхняя часть его закрывается фрамугою или неподвижною обвязкою h. Въ низкихъ окиахъ фрамугъ дълать не слъдуетъ и, вообще, надо принять за правило, что фрамуга должна быть помъщена на разстояніи выше человъческаго роста отъ пола комнаты. Фрамуги, помъщенныя ниже, препятствуютъ возобновленію воздуха въ комнатахъ въ лътнее время. Иногда для удержанія фрамуги, особенно въ широкихъ окнахъ, вдълывается въ закладную раму поперечина s, чер. 1854 (текстъ), называемая импостомъ. Дабы дождевая вода, текущая по


стекламъ, не могла попадать въ щели, находящіяся подъ фрамугою и между низомъ переплета и закладною рамою, надобно щели эти прикрывать такъ называемыми отливами k k, чер. 1854 (текстъ), съ вынутыми въ нижней ихъ грани желобками.

Зимніе переплеты дълаются обыкновенно или глухіе, въ видъ одного щита, приставляемаго зимою къ четверти, которая приготовлена въ рамъ или створные. Щели между рамою и зиминмъ переплетомъ замазывается плотно стекольною замазкою. Для освъженія зимою воздуха въ комнатахъ служать форточки. Дабы форточки льтняго переплета могли быть отпираемы во внутрь комнать, сквозь зимній переплетъ, надобно, чтобы размѣры форточки лѣтняго переплета были меньше размъровъ форточки, помъщенной въ зимнемъ переплетъ. Форточки должны быть помъщены какъ можно выше для того, чтобы внутренній испорченный и разогрѣтый воздухъ могъ чрезъ нихъ выходить и, кромѣ того, чтобы входящій наружный воздухь не залегаль въ комнать у пола, не перемъщавшись съ теплымъ воздухомъ. Форточекъ не помѣщаютъ у самаго верха оконъ потому только, что ихъ тамъ не такъ удобно открывать и закрывать. Форточки дълаются или вращающіяся на вертикальной оси, т. е. отпирающіяся также, какъ и оконныя створы, или откидныя. Откидныя форточки лучше, потому что входящій воздухъ направляется вверхъ комнатъ, смъщивается тамъ съ теплымъ воздухомъ комнаты и потомъ уже опускается внизъ. Вмъсто форточекъ иногда въ переплеты вставляютъ трубочки, закрываемыя пробками. Трубки эти, по причинъ малаго ихъ діаметра, приносятъ мало пользы, или должны долго оставаться открытыми, а это причиняетъ больше вреда людямъ, находящимся въ комнатахъ, чѣмъ кратковременное открытіе форточекъ.

На переплеты употребляють дубовыя, ясневыя, или чаще всего, сосновыя доски. Для оконъ обыкповенныхъ размѣровъ лѣтніе переплеты дѣлаются изъ 2½ дюймовыхъ доскъ, зимніе изъ 1½ дюймов. Окна большихъ размѣровъ должны имѣть и переплеты толще. Ширина обвязки р, чер. 1859 (текстъ), составляетъ около 1/10 ширины оконныхъ

створовъ. Горбыли имѣютъ такую-толщину какъ и обвязки; высота ихъ около ½ ихъ длины. Въ горбыляхъ и обвязкахъ вынимаются четверти, въ которыя вставляють стекла. Стекла укрѣпляются въ переплетѣ шпильками изъ проволоки, и замазываются масляною замаскою. Оковка створовъ состоитъ изъ петель, задвижекъ и наугольниковъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ устраиваютъ, вмѣсто створчатыхъ, подъемные переплеты, чер. 1859 (текстъ). Въ оконной рамѣ находятся два паза а а, въ которыхъ могутъ двигаться оконные переплеты: высота ихъ равна половинѣ высоты оконнаго просвѣта. Въ подобныхъ тщательно устроенныхъ переплетахъ, отвѣсы, укрѣпленные на веревкахъ и



скрытые въ толщинъ рамы, позволяють очень удобно поднимать или опускать каждую изъ половинокъ—по желанію, подъемные переплеты не требують такой сложной оковки, какъ створчатыя.

Оконныя полукруглыя отверстія иміноть переплеты, расположенные такъ, какъ показано на чер. 1861 (токстъ), или другимъ образомъ (id В.) Первый способъ годится для такихъ оконъ, которыя не должны быть отпираемы; второе расположеніе употребляють въ жилыхъ строеніяхъ. Оконное отверстіе подразділяется каменными столбами на три части: два боковыя отверстія заділываются на глухо, а въ среднемъ устраивается створчатый переплетъ. Вмъсто каменныхъ столбовъ употребляютъ иногда деревянныя стойки, вдъланныя шипами въ оконную раму.

Подъ именемъ жалузи извъстны закрытія оконъ, сдъланныя изъ тонкихъ досчечекъ и весьма употребительные въ жаркихъ странахъ. Защищая внутренность комнатъ отъ солнечныхъ лучей, они не препятствуютъ возобновленію воздуха. Примъръ ихъ устройства показанъ на чер. 1862—1863 (текстъ).

Для закрыванія оконныхъ отверстій, находящихся въ нижнихъ этажахъ строеній, навъшиваются снаружи оконъ ставни. Они бываютъ щитовые и филенчатые. Въ этажахъ, которыхъ окна расположены высоко надъ поверхностью земли, устаиваютъ ставни внутренніе.

§ 167. Металлическія оконныя рамы и переплеты. Деревянные переплеты имізоть важные недостатки: дерево, подверженное сырости, сгниваеть, во время пожаровь способствуеть распространенію огня; вслідствіе значительных размізровь обвязокь и горбылей деревянные переплеты занимають оть 1/ь до 1/ь просвіта оконь; при усыханіи и малізішей нетщательности въ работі получается неплотное соединеніе створовь переплетовь съ оконными рамами и между собою. Вътізх случаяхь, когда поименованные недостатки не могуть быть допущены, деревянные переплеты замізняють металлическими изъ прокатнаго желіза или изъ чугуна.

Основанія устройства металлическихъ переплетовъ тѣ же, какъ это было объяснено для деревянныхъ: металлическіе переплеты также состоятъ изъ обвязокъ и горбыльковъ, только размъры этихъ частей значительно меньше деревянныхъ.

Въ отдълъ стеклянныхъ крышъ подробно указаны: форма горбылей и обвязокъ металлическихъ переплетовъ, способъ соединенія ихъ между собою со стекломъ и проч.

При чугунныхъ переплетахъ горбыльки и обвязки, отлитые вмъстъ составляютъ одно цълое; но большіе переплеты удобнъе составлять изъ нъсколькихъ звеньевъ, которые могутъ быть безъ затрудненія соединены между собою при установкъ ихъ въ оконномъ проемъ. Способность чугуна отливкою принимать самыя сложныя формы, весьма удобна для выдёлки переплетовъ. Обвязка имѣетъ изогнутую форму и прикрѣпляется прямо къ кладкѣ безъ оконной рамы.

Вообще при окнахъ незначительныхъ размѣровъ, при окнахъ съ глухими переплетами и наконецъ, при окнахъ, въ которыхъ требуется изящный или богатый рисунокъ переплета, слѣдуетъ отдавать преимущество чугуннымъ переплетамъ передъ желѣзными.

Для укрѣпленія желѣзныхъ переплетовъ, оконныя рамы дѣлаются также изъ желѣза.

Въ окнахъ незначительной величины, рамы состоятъ изъ одной обвязки; въ большихъ окнахъ онъ имъютъ, также какъ и деревянныя, внутреннія части, которыя составляютъ родъ переплета и служатъ какъ для укръпленія обвязокъ, такъ и для подраздъленія просвъта окна на части, соотвът-ствующія размърамъ переплетовъ.

Въ желъзныхъ переплетахъ и рамахъ употребление кривыхъ частей не представляетъ неудобствъ и потому, если они могутъ сообщить рамъ красивый видъ, то ихъ слъдуетъ помъщать, не опасаясь этимъ увеличить стоимость работъ.


Въ металлическую оконную раму вставляется небольшая рамка (обвязка), посредствомъ которой упрощается связь переплета съ рамою, назначение ея тоже, что и назначение обвязокъ въ деревянныхъ рамахъ. Рама и обвязки предварительно соединяются винтами.

Когда къ приготовленной по щаблону рамъ прикръплены обвязки и переплеты, къ рамъ придълываютъ болтами нъсколько закръпъ съ развътвленными концами. Послъ этого раму устанавливаютъ на мъстъ и противъ закръпъ въ каменной кладкъ выбиваютъ гнъзда, въ которыхъ располагаютъ вътви закръпъ. Затъмъ гнъзда заливаютъ цементомъ, который прочно соединяется съ кладкой стъны.

На чер. 1764 — 1769 (атласъ) представлены: общій видъ и детали частей металлическихъ оконныхъ рамъ и переплетовъ.

На чер. 1770—1779 (атласъ) показаны устройство и укръпленіе въ стъиахъ жельзныхъ оконныхъ ръшетокъ.

§ 158. Пропорціи и украшенія сконных отверстій. а) Окна, покрытыя прямыми перемычками. Отношеніе высоты отверстій къ ширинѣ ихъ имѣетъ большое вліяніе на сообщеніе зданію желаемаго выраженія. До нѣкотораго предѣла, чѣмъ выше окно, тѣмъ оно имѣетъ видъ болѣе легкій и красивый. Обыкновенная высота оконъ—въ 1½ и 2 квадрата, то есть, другими словами, высота ихъ въ полтора или два раза больше ширины. Дѣлаютъ также окна въ 18/4, 2½, 2½ квадрата и рѣдко болѣе. Въ полуэтажахъ (антресоляхъ, мезонинахъ) употребляютъ окна въ 1 квадратъ; предпочтительнѣе дѣлать ихъ въ 1¼ квадрата. Въ цоколяхъ дѣлаются попе-




речныя окна, т. е. въ ½ и ³/4 квадрата и почти всегда безъ украшеній.


Оконныя отверстія, сдъланныя на гладкой стънъ и не имъющія по краямъ никакой рамки, представляютъ бъдный видъ. По этой причинъ обыкновенно окаймляютъ ихъ гэммсами, покрываютъ карнизами или обдълываютъ пилястрами.

Выше замъчено было, что отверстія, сдълаппыя въ стънахъ, выведенныхъ изъ мелкаго матеріала, обдълываются иногда камиями большихъ измъреній и высшаго качества.

Обдълки эти дади начало наличникамъ, употребляемымъ нынъ большею частью единственно для укращенія оконъ, а не для какой нибудь полезной цъли.

Наличникъ, имъющій но всему своему протяженію одипаковый профиль и окружающій отверстіе въ видъ рамки,
чер. 1864—1865 (текстъ), употребляется для малыхъ оконъ
и въ полуэтажахъ. Но окна значительныхъ измъреній ограпичнваются снизу подоконникомъ или подоконною плитою а,
чер. 1866—1867 (текстъ). Подоконная плита имъетъ высоту
равную или немного меньшую ширины наличника, но она
выступаетъ впередъ больше, чъмъ наличники. Плита эта
состоитъ, обыкновенно, изъ пояса, ограниченнаго какимъиибудь мелкимъ обломомъ. Еслп окна расположены часто,
то подоконныя плиты всъхъ оконъ одного этажа соеди-






Чер. 1868.

пяются въ одинъ пепрерывный подоконный поясокъ, чер. 1868—1800 (текстъ). Ипогда подоконныя плиты, особенно въ первыхъ этажахъ, непосредственно опирающихся на цоколяхъ, поддерживаются консолями, чер. 1870 (текстъ). Боковыя грани консолей должны составлять какъ бы продолжение наличниковъ окна; но въ случать оконъ безъ паличниковъ, витинія боковыя грани консолей идуть въ отвъсъ съ боками оконнаго отверстія.

Иногда часть ствиы, заключенная между пояскомъ, отдъляющимъ этажъ отъ этажа, и подоконнымъ пояскомъ, подается немного впередъ, чер. 1869 (текстъ), или назадъ, чер. 1871 (текстъ), и соединяется съ отдълкою окна: это какъ-бы увеличиваетъ высоту окна. Иногда-же, особенно въ южныхъ странахъ, эта часть ствны замвняется балюстрадомъ или рвшеткою, и въ подобномъ случав происходятъ такъ называемыя балконныя окна.

Ширина наличниковъ оконныхъ составляетъ 1/4, 1/5 и 1/6 ширины просвъта. Боковыя части наличниковъ должны быть отвъсны и ихъ обыкновенно теперь такъ дълаютъ, но древніе давали имъ небольшое наклоненіе къ просвъту, чер. 1866 (текстъ). Перекладина имъетъ видъ прямой горизонталь-




ной линіи. Ушки nn, чер. 1866 и 1865 (текстъ), означающіе концы перекладинъ, введены въ употребленіе древними. Наличники состоятъ, подобно архитравамъ, изъ небольшого гзимса и одного или нъсколькихъ поясковъ; ширина гзимса составляетъ отъ 1/5 до 1/8 ширины наличника. Примъры профилей наличниковъ показаны на чер. 1872 (текстъ).

Притолки, только при значительной ихъ ширинъ и въ богато украшенныхъ строеніяхъ, обдълываются впадинами и орнаментами, наполняющими эти впадины. Папротивъ того, въ случать украшенія оконъ обожженною глиною, самый простой способъ обдълки ихъ состоитъ въ томъ, что оконное отверстіе обкладывается приготовленными изъ этого мате-

ріала плитами. Они представять на фасаді строенія узкую каемку, заступающую місто наличника.

Сверху перекладины для украшенія пом'вщаются часто небольшіе візнающіе гзимсы, чер. 1873 (тексть): высота ихъ меньше ширины наличника. Падъ оконными и дверными отверстіями, для возможной защиты ихъ отъ дійствія дождевой воды, помізщаются часто пастоящіе карнизы, состоящіе изъ



слезииковъ и поддерживающихъ и вънчающихъ гзимсовъ, чер. 1867 (текстъ). Высота карнизовъ этихъ равна или нѣ- сколько больше ширины наличниковъ. Дабы дать оконному укращению болѣе высоты, между наличникомъ и карнизомъ помѣщается гладкій поясъ, т. е. фризъ, чер. 1873 и 1869 (текстъ), котораго высота также равна щиринѣ наличника; его укращаютъ иногда орнаментами. Оконечности слезника могутъ быть поддержаны консолями, чер. 1870 и 1874 (текстъ).

Ширина ихъ составляетъ около ½ щирины наличника; свъсъ равенъ около ½ ихъ высоты. Пояски хх, чер. 1870 (текстъ), идуще отъ консолей внизъ, называются контръ-наличниками. На чер. 1874 (текстъ) показанъ примъръ консоля въбольшомъ видъ.

Дабы еще болье выказать окна и заполнить мьста между верхами оконь и сльдующимь этажемь, иногда надь каждымь оконнымь карнизомь дьлается небольшой фронтонь; чер. 1869 (тексть). Но фронтоны составляють увънчаніе, болье приличное дверямь, нежели окнамь; во первыхь, потому что фронтонь изображаеть двускатую крышу, составляющую какь-бы зонть, а такое покрытіе отверстія свойственно только наружнымь дверямь; во вторыхь, рядь мелкихь фронтоновь, идущихь надь окнами, составляеть ломаную линію въ видь зигзаговь, не гармонирующую съ прочими горизонтальными линіями фасадовь строеній. Лучковые фронтоны свойственны зданіямь италіанскаго и французскаго стилей.


Въ верхнемъ этажъ, находящемся непосредственно подъ главиымъ карнизомъ, не слъдуетъ покрывать оконъ карнизами и, тъмъ болъе, фронтонами.

Внутреннія двери украшаются наличниками и могуть также имѣть вѣнчающіє карнизы, но безъ слезниковъ, и, особенно, безъ фронтоновъ.

Строители послѣднихъ временъ римскаго стиля, и, особенно, италіанскіе архитектора, не довольствуясь описанными средствами украшенія оконъ, окружали ихъ пилястрами, полуколоннами, цѣльными колоннами и каріатидами, помѣщали иа нихъ полный антаблементъ, а на немъ часто еще фронтонъ, чер. 1869 и 1875 (текстъ). Кромѣ того, самое отверстіе окружалось еще иаличникомъ. Строго судя, двѣ рамки здѣсь излишни, и поэтому гораздо предпочтительнѣе употребляемый иынъ способъ украшенія оконъ одними пилястрами, безъ наличниковъ, чер. 1868 (текстъ).

Окна покрытыя арками (или сводчатыя) дълаются въ 1½, 2 и 2½ квадрата, а въ церквахъ и башняхъ въ 3 и болье. Слъдуетъ покрывать арками только просвъты большихъ размъровъ, которые не могутъ быть безъ затрудненія покрыты

прямыми неремычками. Но для приданія особеннаго выраженія зданію, или для сохраненія единства съ другими покрытіями, которыя имфють форму арокъ, часто дають такія-же формы и небольшимъ отверстіямъ. Полукруглыя окна, чер. 1861 (текстъ), т. е. такія, у которыхъ просвъть имфеть форму полукруга, употребляются тамъ, гдв не нужно много свъта,




а также подъ сводами (въ шековыхъ стънахъ). Въ нослъднемъ случат измъренія ихъ обыкновенно большія, въ одну, двъ или болье сажень; полукруглыя окна обыкновенныхъ размъровъ употребляются въ фронтонахъ, мезонинахъ, антресоляхъ, конюшняхъ и т. п. Круглыя окна большихъ измъреній, подраздъленныя на части каменными узорчатыми пере-

плетами, употреблялись очень часто, въ средніе вѣка, на главныхъ фасадахъ готическихъ церквей. Окна эти извѣстны подъ названіемъ розъ, чер. 1713 (атласъ). Они теперь почти совсѣмъ не употребляются.

Украшенія сводчатыхъ оконъ могутъ состоять:


- 1) изъ наличниковъ, окружающихъ просвътъ въ видъ рамки, чер. 1876 и 1877 (текстъ), или опирающихся на подоконникъ. Пропорціи наличниковъ и подоконниковъ такія же, какъ и въ окнахъ, покрытыхъ перемычками;
- 2) изъ камней, т. е. квадръ, окружающихъ оконные просвъты, чер. 1878 (текстъ);
 - 3) иногда окна обдълываются на подобіе аркадъ, т. е:



окружаются сверху наличниками, опирающимися на подплечники, чер. 1879 (текстъ). Подплечники бываютъ отдъльные, или идутъ отъ одного окна къ другому, въ видъ пояска. Наличники могутъ опираться на пилястры; примъръ этого расположенія показанъ на чер. 1879 (текстъ);

- 4) полукруглое окно можеть быть покрыто сверху изогпутымъ карнизомъ, опирающимся концами на кронштейны, чер. 1880 (текстъ);
- 5) окна одного этажа, покрытыя полукругами и помъщепныя между рядами прямоугольных оконъ смежных этажей, нарушають единство выраженія фасада зданія. Неудобство

это отклоняется отчасти тьмь, что наружная обдылка сводчатыхь оконь приводить ихъ къ прямоугольнымь формамъ. Окпа, украшениыя такимъ образомъ, представлены на чер. 1868 и 1881 (текстъ). Просвъть окруженъ изогнутымъ наличникомъ; по сторонамъ его проведены прямые контръ-наличники, съ которыми сопрягается горизонтальный карнизъ. Треугольные промежутки между наличниками и коптръ-па-




личниками заполняются орнаментами. Окна эти извъстны подъ иазваніемъ брамантовыхъ.

Сложныя окна. Иногда, для лучшаго освъщенія внутренности зданія, или по какимъ либо другимъ причинамъ, даютъ оконнымъ отверстіямъ такую величину, что невозможно оставить ихъ безъ раздъленія на части. Это можетъ происходить: во первыхъ, отъ затруднительности покрыть ихъ одною перемычкою и во вторыхъ, въ эстетическомъ отно-

шеній, слишкомъ большія отверстія могутъ не гармонировать съ цільмъ выраженіемъ зданія. Въ подобныхъ случаяхъ устранваются нарныя, тройныя и, вообще, сложныя окна, т. е. ставятъ два, три и болье отверстій, какъ можно ближе одно къ другому, обділывая наружность ихъ какъ одно цілое и употребляя для этой ціли наличники, нилястры, колонны или формы аркадъ.

На чер. 987 (атласъ) показанъ примъръ сложнаго окна; колонки, поставленныя въ срединъ просвъта, заступаютъ мъсто простъиковъ. Чер. 986 (атласъ) изображаетъ тройное окно, обдъланное арками. Чер. 982 (атласъ) парное окно — олорентиское. Чер. 961 (атласъ) такое же окно, взятое изъ



венеціанскихъ налаццовъ. Чер. 986 (атласъ) четверное окно, называемое обыкновенно венеціанскимъ.

Окна готическихъ зданій, особенно церквей, имѣли огромные размѣры: отверстія ихъ подраздѣлялись на части посредствомъ каменныхъ столбовъ, ограничиваемыхъ сверху переплетными арками; стало быть эти окна также должны быть причислены къ разряду сложныхъ. Примѣръ подобнаго окна можно видѣть на чер. 974 (атласъ).

На чер. 1882 и 1883 (текстъ) показапъ примъръ устройства окна будкою пли фонаремъ, т. е. выдающагося впередъ изъ стъпы и удерживаемаго кропштейнами. Окна такого рода весьма удобны для обозръванія наружныхъ предметовъ.

Замътимъ здъсь еще, что въ византійскомъ и готиче- скомъ стиляхъ, окониыя отверстія обыкновенно обдълыва-

лись спаружи не выступающими наличниками, а напротивъ гого впалыми гзимсами или колоннами, т. е. такъ, что украшенія оконъ не выходять изъ за плоскости фасада строенія, а вынуты въ толщі стінь; вслідствіе этого, можно сказать, что тамъ украшались паружныя притолки оконъ. Чер. 1884 и 1885 (текстъ) изображають приміры подобныхъ оконъ и горизонтальныя січенія притолокъ.


Этотъ способъ украшенія унотребляется и теперь, особенно для обділки оконъ, иоставленных очень близко одно къ другому; если-бы при такихъ окнахъ сділать наружные наличники, то они еще боліве съузили бы простінки, которые и безъ того узки.

§ 159. Фонари. Обыкновенно свътъ проводится въ компаты черезъ отверстія въ боковыхъ ствпахъ. Только въ случав невозможности получить его оттуда, дълаютъ отверстія въ покрытіяхъ комнатъ, т. е. въ потолкахъ пли сводахъ и въ крышахъ: отверстіе это доставляетъ необходимое освъщеніе и закрывается наклонными переплетами со стеклами. Подобиыя отверстія или фонари большихъ разміровъ унотребляются для освъщения залъ, помъщенныхъ въ срединъ строенія и въ которыя неяьзя иначе провести достаточное количество свъта; фонари въ меньшихъ размърахъ устранваются для освъщенія льстниць, корридоровь и проч. Замвтимъ еще, что въ картинныхъ галлереяхъ сввтъ, падающій сверху, предпочитается свъту, доставляемому съ боковъ потому что при освъщени сверху, картины не отсвъчиваютъ и бывають равномърнъе и натуральнъе освъщены. Поэтому въ картинныхъ галлереяхъ нарочно устраиваются освъщепія сверху. Примъръ устройства фонарей показант на чер. 1886 (текстъ).

Переплеты, покрывающие свътопроводныя отверстия въ крышахъ, дълаются въ съверныхъ странахъ очень крутые, т. е. наклонно къ горизонту около 60°, дабы снътъ не могъ оставаться на стеклахъ и не преграждалъ этимъ свободнаго прохода свъта. Детали устройства свътовыхъ фонарей пояснены въ статъъ о стеклянныхъ крышахъ.

Пиши. Нишами называются углубленія въ стъпахъ. Ихъ дълаютъ, во первыхъ, для того, чтобы сберечь матеріалъ,

уменьшая излишнюю толщину стънъ, а иногда и для того, чтобы увеличить вмъстимость обиятаго пространства. Во вторыхъ, ниши служатъ только мъстомъ, въ которое ставится статун, бюсты, вазы или другіе предметы, служащіе для украшенія здапія. Первое назначеніе нишей можетъ объяснить чер. 1887 (текстъ), изображающій круглую залу, которая помъщена между прямоугольными стънами. Здъсь пиши облегчаютъ толщу угловъ. Упомянутые выше предметы украшенія, т. е. статун, вазы и проч., помъщаются внутри строеній, на пьедесталахъ или кронштейнахъ, укръпленныхъ въ стънахъ. Папротивъ, съ наружной стороны строеній предметы эти должны быть укрыты и поэтому по-



мъщаются, по примъру древнихъ, въ иишахъ, или па кронштейнахъ, покрытыхъ иногда зонтами. Такъ разставляемы были эти предметы во время готическаго стиля; нишей тогда употреблять не могли, потому что стъиы зданій состояли (какъ было уже замъчено выше, въ стать о готическихъ сводахъ) изъ столбовъ, забранпыхъ легкими заполняющими стънами. Столбовъ нельзя было ослаблять выемками, а стъны имъли только необходимую толщину, и, слъдовательно, пиши не могли быть въ нихъ допускаемы.

Глубпна нишей зависить отъ толщины ствны, въ которой онъ дълаются, а форма, отъ назначения и помъщения. Помъщение шнией имъетъ вліяніе па форму тъмъ именно, что онъ должны согласоваться, относительно формъ и раз-


мъровъ своихъ съ другими отверстіями, помъщаемыми на стъпахъ. Форма пишей, обыкновенно употребляемыхъ, имъетъ слъдующіе виды:

Чер. 1888 (текстъ). Ниша прямоугольная въ планѣ и фасадъ.

Чер. 1889 (текстъ). Ниша полукруглая въ планъ и ограниченная сверху горизонтальною плоскостію.

Чер. 1890 (текстъ). Пиша полукруглая въ планъ и покрытая сверху четвертью шаровой поверхности.

Чер. 1891 (текстъ). Ниша прямоугольная въ плаив и по-



Чер. 1892 (текстъ). Ниша полукруглая въ плаив, а въ фасадв представляющая видъ полной окружности.

Чер. 1893 (текстъ). Ниша полукруглая въ планѣ и полукруглая въ фасадъ.

Ниши четырехъ первыхъ видовъ имъютъ обыкновенно высоту въ два квадрата, или нъсколько болъе или менъе, сообразно съ формами другихъ частей зданій, расположенныхъ возлѣ нишей. Такъ какъ ниши вынимаются въ такихъ только стѣнахъ, которыхъ толщина имѣетъ излишніе разміры, то нѣтъ причины укрѣплять ихъ обдѣлкою краевъ, а поэтому ниши обыкновенно не окружаются никакими наличниками.

Величина ниши должна быть соразмърна съ помъщаемою въ пей статуею, или, иаоборотъ, размъры статуи должны

согласоваться съ величиною ниши. Замвчено, что стоячая фигура прилично помъщается въ ниши, если разстояніе отъ ея головы до верху ниши составляетъ около 1/12 высоты фигуры. Чъмъ выше помъщены ниши на фасадахъ строепія, тъмъ выше долженъ быть пьедесталъ или плинтъ, на которомъ стоитъ фигура; иначе выступающій нижній край ниши будетъ закрывать отъ зрителя нижнюю часть фигуры. Бюсты (грудныя изображенія) всего лучше помъщаются въ полукруглыхъ нишахъ.



ВЪ ТОВАРИЩЕСТВЪ Р. ГОЛИКЕ и А. ВИЛЬВОРГА

ПРОДАЕТОЯ

РОСКОШНОЕ ИЗДАНІЕ ІМ FOLIO СЪ 750 ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ И 30-ю ПРИЛОЖЕНІЯМИ НАТОТДЪЛЬНЕЖЪ ЛИСТАХЪ, ИСПОЛНЕННЫХЪ АВТОТИПЕЮ, ГЕЛІОГРАВЮРОЮ, ОВІФАРІОГРАФІЕЮ И ХРОМОЛИТОГРАФІЕЮ

А. И. ВИЛЬБОРГА

Поставщика Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

КЪ ДВУХСОТЛЪТНЕМУ ЮВИЛЕЮ С.-ПЕТЕРБУРГА

HEBEKIN PROCEEKTES"

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ ЖИЗНИ С.-ПЕТЕРБУРГА ЗА ДВА ВЪКА

тенстъ И. Н. БОЖЕРЯНОВА.

Все изданіє состоить изъ 5-ти выпусковь, составл. 2 тома, на размітрів 60 печатныхъ листовъ, отпечатанныхъ по образну лучнихъ заграничныхъ увражей на мізленой, атласный бумать.

Цѣна 20 р., въ переплетахъ 24 р.

Кромъ того получать можно въ извъстныхъ книжныхъ магазинахъ Петербурга.

Иногородніе **неключительно** апресують требованія и деньги на имя издателя:

АРТУРА ИВАНОВИЧА ВИЛЬБОРГА.

С.-Петербургъ, Звенигородская, 11.

ОКЛАДЪ ИЗДАНІЯ ЗВЕНИГОРОДСКАЯ УЛ., № 11